裁切线	辅助线
压痕线	牙 刀
V槽线	画 线
半穿刀	

■外表面视图 □内表面视图

版本	变更描述	变更日期	结构	平面
A01	初始发行	2023/1/10	无	韦杰威

UGREEN

HiTune T3
Active Noise-Cancelling
Wireless Earbuds



Model: WS106

User Manual | Benutzerhandbuch | Manuel de l'utilisateur | Manual de usuario | Manuale Utente
Руководство | 取扱説明書 | 用户手册 | دليل الاستخدام | Kullanım Kılavuzu

What's in the Box



01 - Charging



EN: For first time use, charge the charging case with earbuds inside with a 5V/1A USB adapter.
DE: Bei der ersten Verwendung laden Sie die Ladebox (Die Kopfhörer müssen in die Ladebox gelegt werden) mit einem 5V/1A USB Ladegerät auf.
FR: Pour la première utilisation, veuillez charger complètement les deux écouteurs et l'étui de chargement avec un adaptateur standard 5V/1A.
ES: Para el primer uso, haga el favor de cargar completamente los auriculares y la caja de carga con un adaptador estándar de 5V / 1A.
IT: Per il primo utilizzo, caricare la custodia di ricarica con gli auricolari all'interno con un adattatore USB 5V/1A.
RU: При первом использовании зарядите футляр для зарядки с наушниками внутри с помощью USB-адаптера 5В/1А.
JP: 初めて使用する場合、5V/1A の電源アダプターで充電ケースをフル充電してください。
CN: 首次使用 T3 耳机，请使用标准 5V/1A 的 USB 充电器给充电盒（耳机在盒内）充电。
AR: عند استخدام سماعة T3 لأول مرة، يرجى استخدام شاحن USB قياسي 5V / 1A لشحن صندوق الشحن مع إبقاء سماعة الرأس في الحجرة.
TR: İlk kullanımda, kulaklıklar içindeyken şarj kutusunu 5V/1A USB adaptörü ile şarj edin.

02 - Wear and Adjust



EN: T3 includes four sizes of ear tips and small tips were pre-installed as the default. Please pick the right size for the perfect fit.
DE: HiTune T3 enthält vier verschiedene Größen von Ohrstöpseln und der Kleine (S) wurde an den Ohrhörern angebracht. Bitte wählen Sie die am besten geeignete Größe, um das optimale Trage-, Klangqualitäts- und Geräuschunterdrückungserlebnis zu erhalten.
FR: Les écouteurs HiTune T3 sont livrés avec 4 paires d'embouts auriculaires de tailles différentes. La petite taille est déjà attachée et les trois autres tailles sont dans la boîte d'emballage. Veuillez choisir les embouts auriculaires les mieux adaptés pour un ajustement parfait.
ES: Los auriculares HiTune T3 vienen con tapones para los oídos de cuatro tamaños. Los tapones de tamaño pequeño ya están preinstalados en los auriculares. Para la mejor experiencia de uso y el rendimiento de audio óptimo, seleccione el tamaño más adecuado y asegure que se ajusten perfectamente a sus oídos.
IT: T3 include quattro dimensioni di gomme degli auricolari e le gomme piccole sono state preinstallate come impostazione predefinita. Si prega di scegliere la taglia giusta per la vestibilità perfetta.
RU: T3 включает в себя ушные вкладыши четырех размеров, а по умолчанию предустановлены маленькие вкладыши. Пожалуйста, выберите правильный размер для идеальной посадки.
JP: T3 に四種類サイズの違うイヤーピースが付属しており、S サイズのイヤーピースがイヤホンが装着されています。自分に最適なものをお選びください。
CN: HiTune T3 附送四种尺寸耳帽，小号 (S) 已装在耳机上。请选择最合适的尺寸，以获得理想的佩戴、音质和降噪体验。
TR: HiTune T3 dört boyutta kulak ucu içerir ve küçük uçlar varsayılan olarak önceden yüklenmiştir. Mükemmel uyum için lütfen doğru boyutu seçin.

03 - Powering On/Off



ON
EN: Power On: Open the case to turn on earbuds.
DE: Einschalten: Öffnen Sie die Ladebox zum Einschalten des Kopfhörers.
FR: Allumer: Ouvrez l'étui pour allumer les écouteurs.
ES: Encendido: abra la caja de carga y los auriculares se encenderán automáticamente.
IT: Accensione: aprire la custodia per accendere gli auricolari.
RU: Включение: откройте чехол, чтобы включить наушники.
JP: 電源オン：ケースを開くとオンになります。
CN: 开盒开机：打开充电盒，耳机自动开机。
AR: التشغيل: افتح العلبة لتشغيل سماعات الأذن.
TR: Güç Açık: Kulaklıkları açmak için kılıfı açın.

OFF
EN: Power Off: Put earbuds back and close the case.
DE: Ausschalten: Legen Sie die Kopfhörer in die Ladebox wieder und schließen die Abdeckung der Ladebox, werden sie ausschalten.
FR: Éteindre: Remettez les écouteurs et fermez l'étui.
ES: Apagado: coloque los auriculares en la caja de carga y cierre la tapa.
IT: Spegnimento: rimettere gli auricolari e chiudere la custodia.
RU: Выключение: положите наушники на место и закройте корпус.
JP: 電源オフ：イヤフォンをケースに戻し、ケースを閉じるとオフになります。
CN: 关盒关机：耳机放回充电盒，合盖自动关机。
AR: إيقاف التشغيل: أعد وضع سماعات الأذن وأغلق العلبة.
TR: Gücü Kapatma: Kulaklıkları geri takın ve kılıfı kapatın.

04 - Bluetooth Pairing with Your Device



EN: Open the case and earbuds will enter pairing mode, find and connect "UGREEN HiTune T3" on your Bluetooth list.
DE: Öffnen Sie die Ladebox und die Kopfhörer werden in den Pairing Modus bringen, und dann finden Sie und verbinden mit "UGREEN HiTune T3" auf der Bluetooth-Liste.
FR: Les écouteurs s'allument automatiquement et entrent en mode d'appairage lorsque vous ouvrez l'étui de chargement. Recherchez et connectez « UGREEN HiTune T3 » dans la liste Bluetooth.
ES: Después de abrir la caja de carga, los auriculares se encenderán automáticamente y ingresarán al modo de emparejamiento. Active la función Bluetooth en su móvil u otros dispositivos Bluetooth y seleccione "UGREEN HiTune T3" en la lista de dispositivos para conectarse.
IT: Aprire la custodia e gli auricolari entreranno in modalità di associazione, trovare e collegare "UGREEN HiTune T3" nell'elenco Bluetooth.
RU: Откройте чехол, и наушники перейдут в режим сопряжения, найдите и подключите «UGREEN HiTune T3» в своем списке Bluetooth.
JP: ケースを開くと、イヤフォンが自動的にペアリングモードになり、デバイス側の Bluetooth リストに「UGREENHiTuneT3」を見つけて接続します。
CN: 开盒开机后，耳机进入待配对状态，在手机蓝牙列表中找到 "UGREEN HiTune T3" 连接。
TR: Kılıfı açın ve kulaklıklar eşleştirme moduna girecek, Bluetooth listenizde "UGREEN HiTune T3 "ü bulun ve bağlayın.

05 - Pairing with Another Bluetooth Device



EN: Open the case (earbuds inside), press & hold reset button for 3s until No.1 and 3 indicators blink 3 times simultaneously.
DE: Öffnen Sie die Ladebox (Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer müssen in die Ladebox gelegt werden), halten die Resettaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis Nr.1 und 3 Anzeigen 3 Mal gleichzeitig blinken.
FR: Mettez les écouteurs dans l'étui de chargement et maintenez le couvercle ouvert ; Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes, les indicateurs #1 et #3 clignotent trois fois et vos écouteurs sont prêts pour la connexion manuelle.
ES: Coloque los auriculares en la caja de carga y mantenga la tapa abierta; Mantenga presionado el botón de reinicio en caja de carga durante 3 segundos hasta que los indicadores No.1 y No.3 parpadeen tres veces simultáneamente.
IT: Aprire la custodia (auricolari all'interno), tenere premuto il pulsante di ripristino per 3 secondi fino a quando gli indicatori n. 1 e 3 lampeggiano 3 volte contemporaneamente.
RU: Откройте чехол (наушники внутри), нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд, пока индикаторы № 1 и 3 не мигнут 3 раза одновременно.
JP: イヤホンが入ったままでケースを開き、リセットボタンを約 3 秒間長押しして No.1 と 3 のインジケーターが同時に 3 回点滅するまでお待ちください。
CN: 打开充电盒（耳机须在盒内），长按充电盒复位键 3 秒，直至充电盒 1 号、3 号白色指示灯同时闪烁 3 次，表明已触发耳机强制配对命令。
TR: Kasayı açın (kulaklıklar içeride), No.1 ve 3 göstergeleri aynı anda 3 kez yanıp sönene kadar sıfırlama düğmesini 3 saniye basılı tutun.

06 - Reset



EN: Open the case (earbuds inside), press & hold reset button for 10s until 3 white indicators of the case breathe for 2s, indicating that the earbuds have been reset successfully.
DE: Öffnen Sie die Ladebox (Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer müssen in die Ladebox gelegt werden), halten die Resettaste 10 Sekunden lang zur Zurücksetzung gedrückt. Wenn die drei weiße Lichter für 2 Sekunden zugleich atmend blinken, ist die Zurücksetzung erfolgreich.
FR: Mettez les écouteurs dans l'étui de chargement et maintenez le couvercle ouvert ; Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes, jusqu'à ce que les trois indicateurs LED sur l'étui de chargement clignotent pendant 2 secondes, et vos écouteurs sont réinitialisés.
ES: Coloque sus auriculares en la caja de carga. Con la tapa abierta, mantenga presionado el botón de reinicio de la caja de carga durante 10 segundos hasta que parpadeen lentamente durante 2 segundos los tres indicadores LED blanco de la caja, lo que indica que se ha completado el restablecimiento de fábrica.
IT: Aprire la custodia (auricolari all'interno), premere e tenere premuto il pulsante di ripristino per 10 secondi fino a quando 3 indicatori bianchi della custodia respirano per 2 secondi, indicando che gli auricolari sono stati ripristinati correttamente.
RU: Откройте чехол (наушники внутри), нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд, пока 3 белых индикатора корпуса не начнут дышать в течение 2 секунд, указывая на то, что наушники были успешно сброшены.
JP: イヤホンが入ったままでケースを開き、リセットボタンを 10 秒間長押しし、充電ケースの 3 つ白いインジケーターが同時に 2 秒間点滅するとイヤホンがリセットされます。
CN: 打开充电盒（耳机须在盒内），长按充电盒复位键 10 秒，直至充电盒 3 颗白色指示灯同时呼吸闪烁 2 秒，表明耳机重置成功。
TR: Kılıfı açın (kulaklıklar içeride), sıfırlama düğmesine basın ve kılıfın 3 beyaz göstergesi 2 saniye boyunca soluyana kadar 10 saniye basılı tutun, bu da kulaklıkların başarıyla sıfırlandığını gösterir.

Illustration

● Off	○ Solid white	Blinking white	White breathing
○	×3	Blinking white 3 times	
	2S	White breathing for 2 seconds	
(long press)	3S	Long press for 3 seconds	
	10S	Long press for 10 seconds	
(tap)	×1	Single tap	
	×2	Double tap	

Controls

L R

×1
EN: Play/Pause: single-tap on L/R earbud
DE: Wiedergabe/Pause: Klicken Sie auf das linke/rechte Ohr
FR: Lecture/ Pause : Appuyez une fois sur l'écouteur L/ R
ES: Reproducir / Pausar: Presione una vez el auricular izquierdo / derecho
IT: Riprodurre / Pausare: tocco singolo sull'auricolare L / R
RU: Воспроизведение/Пауза: Нажмите Левый/Правый наушники
JP: 音楽再生 / 一時停止：音楽再生中に【L】または【R】を 1 回タッチ
CN: 播放 / 暂停：单击左 / 右耳
AR: تشغيل / إيقاف مؤقت: نقرة واحدة على سماعات الأذن L / R
TR: Oynat/Duraklat: L/R kulaklığa tek dokunuş

L ×2
EN: Previous track: double-tap on L-earbud
DE: Vorheriger Lied: Doppelklick auf das linke Ohr
FR: Chanson Précédente : Appuyez deux fois sur l'écouteur L
ES: Canción anterior: Presione dos veces el auricular izquierdo
IT: Traccia precedente: doppio tocco sull'auricolare L
RU: Предыдущая песня: дважды коснитесь левого наушника
JP: 前の曲に移動：音楽再生中に【L】を 2 回タッチ
CN: 上一曲：双击左耳
TR: Önceki parça: L-earbud'a çift dokunun

R ×2
EN: Next track: double-tap on R-earbud
DE: Nächster Lied: Doppelklick auf das rechte Ohr
FR: Chanson Suivante : Appuyez deux fois sur l'écouteur R
ES: Canción siguiente: Presione dos veces el auricular derecho
IT: Traccia successiva: doppio tocco sull'auricolare R
RU: Следующая песня: дважды коснитесь правого наушника
JP: 次の曲に移動：音楽再生中に【R】を 2 回タッチ
CN: 下一曲：双击右耳
TR: Sonraki parça: R-earbud'a çift dokunun

L R ×2
EN: Answer/End a call: Double-tap L/R bud
DE: Anruf annehmen/auflegen: Doppeltippen Sie auf die L/R-Kopfhörer
FR: Répondre/ Terminer un Appel : cliquez deux fois sur l'écouteur L/ R
ES: Contestar / Colgar la llamada: Presione dos veces el auricular izquierdo / derecho
IT: Rispondere / Terminare una chiamata: toccare due volte il pulsante L/R
RU: Ответ/завершение вызова: дважды щелкните левый / правый наушник
JP: 着信応答と終話：L/R 側をダブルタップ
CN: 接听 / 挂断来电：双击左 / 右耳
TR: Bir aramayı yanıtlama/sonlandırma: L/R kulaklığa çift dokunma

L R 2S
EN: Decline a call: press and hold L/R earbud for 2 seconds
DE: Anruf ablehnen: Drücken Sie 2 Sekunden lang auf das linke/rechte Ohr
FR: Refuser un Appel : Appuyez et maintenez l'écouteur L/R pendant 2 secondes
ES: Rechazar la llamada: Mantenga presionado el auricular izquierdo / derecho durante 2 segundos.
IT: Rifiutare una chiamata: tenere premuto l'auricolare L / R per 2 secondi
RU: Отклонить вызов: нажмите и удерживайте левый/правый наушник в течение 2 секунд.
JP: 通話を拒否：通話コール中に【L】または【R】を 2 秒タッチ
CN: 拒接来电：长按左 / 右耳 2 秒
TR: Aramayı reddetme: L/R kulaklığı 2 saniye basılı tutun

L 2S
EN: Activating voice assistant: Press & hold L-earbud for 2s.
DE: Aktivierung der Sprachsteuerung: Halten Sie den linken Ohrhörer zwei Sekunden lang gedrückt.
FR: Activer l'Assistant Vocal : Cliquez et maintenez l'écouteur L pendant 2 secondes.
ES: Activar asistente de voz: Mantenga presionado el auricular izquierdo durante 2 segundos.
IT: Attivare l'assistente vocale: tenere premuto L pulsante per 2 secondi.
RU: Активация голосового помощника: нажмите и удерживайте левый наушник в течение 2 секунд.
JP: 音声アシスタントを有効にする：L 側を 2 秒間長押しします。
CN: 唤醒语音助手：长按左耳 2 秒
TR: Sesli asistanı etkinleştirme: L-earbud tuşunu 2 saniye basılı tutun

R 2S
EN: Cycle through "ANC On/Ambient Sound/Normal Mode": Press & hold R-earbud for 2s
DE: Wiederholt schalten "ANC anschalten/Raumklang/Normalen Modus"um: Halten Sie den rechten Ohrhörer zwei Sekunden lang gedrückt.
FR: Basculer entre « ANC On/Ambient Sound/Normal Mode » : Appuyez et maintenez le bouton R pendant 2 secondes
ES: Conmutar entre "ANC On/Ambient Sound/Normal Mode": Mantenga presionado el auricular derecho durante 2 segundos
IT: Scorrere tra "ANC On/Ambient Sound/Normal Mode": tenere premuto il pulsante R per 2 secondi
RU: Циклическое переключение между «ANC On / Ambient Sound / Normal Mode»: нажмите и удерживайте правый наушник в течение 2 секунд
JP: 「ANC オン / アンビエントサウンド / ノーマルモード」を切り替える：R 側を 2 秒間長押しします。
CN: 循环切换 "降噪开 / 环境音 / 音乐模式"：长按右耳 2 秒
TR: "ANC On/Ambient Sound/Normal Mode" arasında geçiş yapın: R-earbud düğmesini 2 saniye basılı tutun

Tips

EN Don't use water to clean the earbuds and case.
Water entering could damage the internal electronic components.
Avoid excessive force, otherwise, the contact points may suffer deformation or surface damage.
Do not use solvents such as thinner to clean ear tips, earbuds, or case.

DE Verwenden Sie kein Wasser, um die Ohrstöpsel und das Gehäuse zu reinigen.
Eindringendes Wasser könnte die internen elektronischen Komponenten beschädigen. Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung, da es sonst zu Verformungen oder Oberflächenschäden an den Kontaktstellen kommen kann.
Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Verdünner, um die Ohrstöpsel, Ohrstöpsel oder das Gehäuse zu reinigen.

FR N'utilisez pas d'eau pour nettoyer les écouteurs et l'étui.
La pénétration d'eau pourrait endommager les composants électroniques internes.
Évitez toute force excessive, sinon les points de contact risquent de se déformer ou d'être endommagés en surface.
N'utilisez pas de solvants tels que du diluant pour nettoyer les embouts, les écouteurs ou l'étui.

ES No use agua para limpiar los auriculares y la caja.
La entrada de agua podría dañar los componentes electrónicos internos.
No limpie los contactos de carga con demasiada fuerza para evitar daños en la superficie.
No utilice disolventes como diluyentes para limpiar los tapones para los oídos, los auriculares o la caja.

IT Non usare acqua per pulire gli auricolari e il caso.
L'acqua che entra potrebbe danneggiare i componenti elettronici interni.
Evitare una forza eccessiva, altrimenti i punti di contatto potrebbero subire deformazioni o danni superficiali.
Non usare solventi come il diluente per pulire gli auricolari, gli auricolari o il caso.

RU 1) Не мойте наушники и футляр для зарядки водой или влажной тканью.
2) При протирании точки контакта для зарядки не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы избежать деформации точки контакта или повреждения поверхности.
3) Не используйте раздражающие жидкости, такие как спирт, мыльная вода, бытовые чистящие средства и т. д., для протирания амбушюр, наушников и футляра для зарядки.

JP 水の使用を避けてクリーニングしてください。
水が入ると製品の電子部品が損傷する恐れがあります。
クリーニングする時は過度の力をかけないでください。接点が変形したり、表面が損傷したりする可能性があります。
製品のクリーニングに界面活性剤や有機溶剤は使用しないでください。

CN 1）请勿用水冲洗或浸水湿布清理耳机、充电盒。
2）擦拭充电接触点时，请不要过度用力，以免接触点变形或表面损伤。
3）请勿使用酒精、肥皂水、家用清洁剂等刺激性较强的液体擦拭耳帽、耳机、充电盒。

TR Kulaklıkları ve kasayı temizlemek için su kullanmayın.
Su girmesi dahili elektronik bileşenlere zarar verebilir.
Aşırı güç kullanmaktan kaçının, aksi takdirde temas noktaları deformasyona uğrayabilir veya yüzey hasar görebilir.
Kulaklık uçlarını, kulaklıkları veya kasayı temizlemek için tiner gibi çözücüler kullanmayın.

Specifications

Product Name	HiTune T3 Active Noise-Cancelling Wireless Earbuds
Model	WS106
Bluetooth Version	Bluetooth 5.3
Bluetooth Profiles	HFP, AVRCP, A2DP
Bluetooth Frequency	2400MHz-2483.5MHz
Max. RF Output Power	4dBm
Bluetooth Range	10 m/32.8 ft
Codecs	AAC, SBC
Frequency Response	20Hz-20kHz
Charging Case Battery	Li-Po
Charging Case Input	5V⎓320mA
Charging Case Output	5V⎓100mA
Charging Port	USB-C
Charge Earbuds	1.5 hours
Charge Charging Case	2 hours
Operating time	7 hours of music playback with single charging 24 hours of music playback with charging case

* Statistics regarding the battery life are from UGREEN lab, and were tested at 60% volume in normal mode by AAC codec.

FCC Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The devicecan be used in portable exposure condition without restriction.

CE

EU Declaration of Conformity
Hereby, Ugreen Group Limited declares that the product is in compliance with Directive 2014/53/EU & 2011/65/EU. Learn more about the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: https://www.ugreen.com/download/

Ugreen Group Limited
Add: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
EU REP: Ugreen Group GmbH
Add: Mannheimer Str. 13, 30880 Laatzen, Germany

UK CA

GB Declaration of Conformity
Hereby, Ugreen Group Limited declares that the product is in compliance with Directive UK Radio Equipment Regulations(SI 2017 No.1206)& The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (SI 2012 No.3032). Learn more about the GB Declaration of Conformity is available at the following internet address: https://www.ugreen.com/download/

Ugreen Group Limited
Add: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
UK REP:Acumen International Business Consultancy Limited
Add:94 Ock Street, Abingdon, OX14 5DH, UK

Important WEEE Information
This symbol on the product(s) and / or accompanying documents indicates that, under the new Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), product(s) used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Please contact your local authority for further details of your nearest designated collectio n point.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

For professional users in the European Union
If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union
This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

FCC ID：2AQI5-90598

Warranty Information
A limited 2-year warranty applies to all UGREEN products purchased from UGREEN official store or authorized sellers.
Please feel free to contact us if you run into any problems.

Manuale utente
PAP 22
Raccolta carta

备注：
1. 材质：80G哑粉纸
2. 印刷颜色：4C+1专 PANTONE 3415C
3. 成型方式：风琴折
4. 成型尺寸：80x82mm
5. 展开尺寸：560x164mm
6. 尺寸公差：±1mm
7. 印刷偏位：<=0.5mm
8. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH

SELECT			V						
Dim \ TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL
0~6	0.05	0.05	0.10	/	/	/	/	/	0.20
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00	/	0.20
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80
			+						

SCALE 1:1	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司		
SHEET 1/1	物料名称: WS106 90206 说明书 costdown版		
UNIT mm	产品名称	项目工程师	核准
	HiTune T3 真无线蓝牙耳机	唐栀馨	陈雨霜