QUICK START GUIDE

Read this manual carefully and save it for future reference.
Lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour référence future
Lea este manual con atención y guárdelo para futuras consultas

GET BETTER SECURITY WITH Cam Plus

Record Full-Length Videos
Get unlimited full-length video recordings.

Smart AI Detection
Detect people, packages, vehicles, and more.

Back-to-Back Event Recording
Capture everything without 5-minute gaps.

Exclusive Discounts
Get exclusive discounts on Wyze products.

Subscribe or learn more at services.wyze.com.

IN THE BOX

Wyze Cam v3 Pro	×1	Mounting Tape	×1
USB Cable	×1	Mounting Screw	×1
Wall Plate	×1	Quick Start Guide	×1
Power Adapter	×1		

FRONT

1. Spotlight
2. Microphone
3. Status Light
4. Lens

BACK

BOTTOM

1. Speaker
2. Micro USB Port
3. MicroSD Slot (Card not included)
4. SETUP Button
5. 1/4' Mount (Unscrew to access)
6. Mounting Hole

SETUP

- Connect the camera to a power outlet and wait for 20 seconds or until the status light flashes red.
- Download the Wyze app and sign in or create an account.
- Press the SETUP button for 3 seconds or until there is a voice prompt.
- Follow the instructions in the Wyze app to finish setup.

Download on the App Store / GET IT ON Google Play

SPOTLIGHT

- Turn the spotlight on and off manually from the live stream. Go to **Camera Settings > Spotlight Settings** to adjust the brightness, set schedules, and more.

manually turn on/off

Tip: The spotlight has two brightness levels.

STATUS LIGHT GUIDE DURING INSTALLATION

- **Solid red light** — The device is powered on and initializing
- **Flashing red light** — The device is ready to connect
- **Flashing red & blue lights** — Connection is in progress
- **Flashing blue light** — The device is connected and finishing setup
- **Solid blue light** — The device is working properly

STATUS LIGHT GUIDE AFTER SETUP

- **Solid red light** — Live stream is being viewed or a recording is in progress
- **Quickly flashing red light** — Siren is in use
- **Solid blue light** — The device is working properly and no operations are running.

WALL MOUNT

Install the expansion tube and screws first, and then hang wyze cam v3 pro on the screws.

Note: Use one screw, size M3x24 (Length: 0.94", Diameter: 0.2").

FCC WARNING

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

ISED RSS WARNING

This device complies with ISED licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. Only use the power supply provided. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

OBTENEZ UNE MEILLEURE SÉCURITÉ AVEC Cam Plus

Enregistrez des vidéos pleine longueur
Obtenez des enregistrements vidéo complets illimités.

Détection I.A. intelligente
Détectez les personnes, les colis, les véhicules et plus encore.

Enregistrement d'événements du début à la fin
Capturez tout sans interruption de 5 minutes.

Réductions exclusives
Obtenez des remises exclusives sur les produits Wyze.

Abonnez-vous ou apprenez plus sur services.wyze.com.

DANS LA BOÎTE

Wyze Cam v3 Pro	×1	Adhésif de fixation	×1
Câble USB	×1	Vis de fixation	×1
Plaque murale	×1	Guide de démarrage rapide	×1
Bloc d'alimentation	×1		

AVANT

1. Éclairage
2. Microphone
3. Lumière de statut
4. Verre

ARRIÈRE

DESSOUS

1. Haut-parleur
2. Port micro-USB
3. Fente MicroSD (carte SD pas incluse)
4. Bouton SETUP
5. Montage: 1/4 (dévissez pour y accéder)
6. Point de montage

CONFIGURATION

- Connectez la caméra à une prise de courant et attendez 20 secondes ou jusqu'à ce que la lumière de statut clignote jaune.
- Téléchargez l'application Wyze et créez un compte.
- Appuyez sur le bouton SETUP pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que la voix vous dise d'arrêter
- Suivez les instructions dans l'application Wyze pour terminer la configuration.

Télécharger sur l'App Store / DISPONIBLE SUR Google Play

ÉCLAIRAGE

- Allumez et éteignez l'éclairage manuellement à partir du flux en direct. Allez dans **Camera Settings > Spotlight Settings** pour régler la luminosité, définir des horaires, et plus encore.

manually turn on/off

Conseil : l'éclairage est doté de deux niveaux de luminosité.

INDICATEURS LUMINEUX LORS DE L'INSTALLATION

- **Lumière fixe rouge** — Le périphérique est sous tension et est en train de démarrer
- **Lumière clignotante rouge** — Le périphérique est prêt à se connecter
- **Lumière clignotante rouge et bleue** — Connection en cours
- **Lumière clignotante bleue** — Le périphérique est connecté et fin ss configuration
- **Lumière fixe bleue** — Le périphérique fonctionne correctement

INDICATEURS LUMINEUX APRÈS L'INSTALLATION

- **Indicateur lumineux rouge fixe** — La diffusion continue en direct est en cours de visualisation ou un enregistrement est en cours
- **Indicateur lumineux rouge clignotant rapidement** — La sirène est en cours d'utilisation
- **Indicateur lumineux bleu fixe** — L'appareil fonctionne correctement et aucune opération n'est en cours

MONTAGE MURAL

Installez d'abord le tube d'expansion et les vis, puis accrochez wyze cam v3 pro sur les vis.

Remarque : Utilisez une vis, taille M3x24 (Longueur: 0.94", Diamètre: 0.2").

AVERTISSEMENT DE L'ISED CONCERNANT LES NORMES RSS:

Le présent appareil est conforme aux CNR ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de interférence, et (2) l'appareil doit accepter toutes interférences radioélectriques, y compris si l'interférence est susceptible de compromettre le fonctionnement.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS DE LA L'ISED:

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de rayonnement IC RF spécifiées pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur & votre corps. Utilisez uniquement l'alimentation électrique fournie. Toutes modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à opérer l'équipement.

CONSIGUE UNA MAYOR SEGURIDAD CON Cam Plus

Grabación de vídeos completos
Consigue grabaciones de vídeo completas e ilimitadas.

Detección inteligente de IA
Detecta personas, paquetes, vehículos y mucho más.

Grabación de eventos consecutivos
Captura todo sin pausas de 5 minutos.

Descuentos exclusivos
Consigue descuentos exclusivos en productos Wyze.

Suscríbete o infórmate en services.wyze.com.

EN LA CAJA

Wyze Cam v3 Pro	×1	Cinta para montaje	×1
Cable USB	×1	Tornillo para montaje	×1
Cinta para montaje	×1	Guía de inicio rápido	×1
Adaptador de corriente	×1		

PARTE DELANTERA

1. Spotlight
2. Microphone
3. Status Light
4. Lens

PARTE TRASERA

PARTE INFERIOR

1. Bocina
2. Puerto micro USB
3. Ranura para tarjeta MicroSD (tarjeta no incluida)
4. Botón SETUP
5. Soporte de ¼' (desatornillar para acceder)
6. Orificio para montaje

CONFIGURACIÓN

- Conecte la cámara a la luz y espere 20 segundos o hasta que el indicador de estado parpadee en rojo.
- Descargue la aplicación Wyze e inicie sesión o cree una cuenta.
- Pulse el botón SETUP durante 3 segundos o hasta que haya una indicación de voz.
- Siga las instrucciones de la aplicación Wyze para finalizar la configuración.

Descargar en el App Store / DISPONIBLE EN Google Play

FOCO

- Encienda y apague la luz manualmente desde la transmisión en vivo. Vaya a **Camera Settings > Spotlight Settings** para ajustar el brillo, programar horarios y más.

manually turn on/off

Consejo: La luz tiene dos niveles de brillo.

INDICADORES DE LUZ DURANTE LA INSTALACIÓN

- **Luz roja fija** — El dispositivo está encendido y se está iniciando
- **Luz roja intermitente** — El dispositivo está listo para conectarse
- **Luz roja y azul intermitente** — La conexión está en curso
- **Luz azul intermitente** — El dispositivo está conectado y está terminando la configuración
- **Luz azul fija** — El dispositivo está funcionando correctamente

INDICADORES DE LUZ DESPUÉS DE LA CONFIGURACIÓN

- **Luz roja fija** — Se está viendo la transmisión en vivo o hay una grabación en curso
- **Luz roja que parpadea rápido** — Se está utilizando la sirena
- **Luz azul fija** — El aparato funciona correctamente y no hay ninguna operación en curso

MONTAJE EN PARED

Instale primero el tubo de expansión y los tornillos, y luego cuelgue la wyze cam v3 pro en los tornillos.

Nota: Use un tornillo, tamaño M3x24 (Longitud: 0.94", Diámetro: 0.2").

ADVERTENCIA DE LA FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a los dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no debe estar ubicado ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

WARRANTY

Your Wyze product is covered by a one-year limited warranty. You can view the limited warranty terms at https://wyze.com/return-warranty-policy or request a copy by contacting Wyze at +1(206) 339-1866.

GARANTIE

Votre produit Wyze est couvert par une garantie limitée d'un an. Vous pouvez consulter les conditions de la garantie limitée sur https://wyze.com/return-warranty-policy ou en demandant une copie en contactant Wyze au +1(206) 339-1866.

GARANTÍA

Su producto Wyze está cubierto por una garantía limitada de un año. Puede consultar los términos de la garantía limitada en https://wyze.com/return-warranty-policy o solicitar una copia poniéndose en contacto con Wyze en el teléfono +1(206) 339-1866.

Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Google, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Le logo d'Apple et d'App Store sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Google, Google Play et le logo de Google Play sont marques de Google LLC.

El logotipo de Apple y la App Store son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países y regiones. Google, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Disclaimer: The products, accessories, user interfaces, etc. illustrated in this guide are for reference only. Depending on the specific products, the actual product and the illustrations in this guide may vary.

Clause de non-responsabilité : Les produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. illustrés dans ce guide sont destinés à servir de référence uniquement. En raison des mises à jour des produits, le produit réel et les illustrations peuvent varier.

Descargo de responsabilidad: Los productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. que se ilustran en este guía son sólo de referencia. Debido a las actualizaciones del producto, el producto real y las ilustraciones de esta guía pueden variar.

Wyze and Wyze Cam v3 Pro are trademarks of Wyze Labs, Inc.
Wyze et Wyze Cam v3 Pro sont des marques déposées de Wyze Labs, Inc.
Wyze y Wyze Cam v3 Pro son marcas comerciales de Wyze Labs, Inc.

NEED HELP?

BESOIN D'AIDE?
¿NECESITA AYUDA?

Contact our Support Team:
https://wyze.com/support
Contactez notre service d'assistance:
Comuníquese con nuestro equipo de soporte técnico:

Join the Community:
https://wyze.com/community
Rejoignez la communauté:
Únase a la comunidad:

Scan the QR code to learn more
Scannez le code QR pour en savoir plus
Para saber más, escanee el código QR

Scale 1:1 Unit:mm

产品名 ▶ wyze v3 pro 说明书	印刷颜色 ▶ CMYK	物料材质 ▶ 105g无光铜	审核 ▶
设计于 ▶ 曹佳丽	成品尺寸 ▶ 60×50mm	特种工艺 ▶ 风琴折再对折	批准 ▶

品牌

2022.02.11
V1.0 首次创建

型号:WYZEC3P
规格:WYZEC3P-KSZP01 V1.0
物料编码:04060 0600175

样品

样品数量 ▶