Skullcandy USER GUIDE

Hesh 2

Pairing Mode
*Off Mode

Pair New Device *off Mode
Coupler Nouvel Appareil *mode Off
Vincular Nuevo Dispositivo *modo Apagado
Accoppia Nuovo Dispositivo *modalità Spento
Emparelhar Novo Dispositivo *modo Desligado
Mit Neuem Gerät Koppeln *ausgeschalteter Zustand
Nieuw Apparaat Paren *uitmodus
Pardan Ny Enhed *slukket Tilstand
Muodosta Uusi Laitepari *off-tila
Sammenkoble Ny Enhet *av-modus
Para Ny Enhet *av-läge
Сопряжение Нового Устройства *выключенное Режим
配对新设备 *关机模式
新しいデバイスをペアリング * オフモード
새 기기 짝지기 *꺼기 모드 모드
وضع الإقران *جهاز جديد

Pair New Device
"Hesh 2 Wireless"



Pairing Mode
Mode Couplage
Modo De Vinculación
Modalità Di Accoppiamento
Modo Emparelhamento
Koppelmodus
Paarmodus
Pardannelsestilstand
Laiteparin Muodostustila
Sammenkoblingsmodus
Parningsläge
Режим Сопряжения
配对模式
ペアリングモード
페어링 모드
وضع الإقران

Power - On



Power - On
On
Encendido
Accensione
Ligar
Ein
Aan
Tænd
Virta Päälle
Strom Av
Ström Av
Включить
开机
電源 - Off
전원 커기
تشغيل

Power - Off



Power - Off
Off
Apagado
Spegnimento
Desligar
Aus
Uitzetting
Slukk For Strøm
Virta Päällä/pois
Av
På
выключить Питание
关机
電源 - Off
끄기
إيقاف التشغيل

Play/Pause



Play/pause
Lecture/pause
Reproducir/pausar
Riprodurl/pausa
Reproducir/colocar Em Pausa
Wiedergabe/pause
Afspelen/pauzeren
Afspil/pause
Toisto/tauko
Spill/pause
Spela Upp/pausa
Воспроизведение/пауза
播放/暂停
再生 / 一時停止
재생/일시 정지
تشغيل/إيقاف مؤقت

Volume Up



Volume Up
Volume +
Subir Volumen
Aumento Volume
Aumentar O Volume
Lautstärke Erhöhen
Volume Omhoog
Skru Op For Lydstyrken
Äänenvoimakkuuden Lisäys
Volum Opp
Öka Volymen
Увеличение Громкости
音量增大
音量を上げる
볼륨 낮추기
رفع مستوى الصوت

Volume Down



Volume Down
Volume -
Bajar Volumen
Riduzione Volume
Diminuir O Volume
Lautstärke Senken
Volume Omlaag
Skru Ned For Lydstyrken
Äänenvoimakkuuden Vähennys
Volum Ned
Sänka Volymen
Уменьшение Громкости
音量减小
音量を下げる
볼륨 낮추기
خفض مستوى الصوت

Track Forward



Track Forward
Piste Suivante
Adelantar
Brano Successivo
Faixa Seguinte
Nächster Titel
Volgend Nummer
Skift Til Næste Musiknummer
Kelaus Eteenpäin
Neste Spor
Nästa Ljudspår
Переключение На 1 Трек Вперед
下一曲目
次のトラックを再生する
다음 트랙으로
مسار التالي

Track Back



Track Back
Piste Précédente
Retroceder
Brano Precedente
Faixa Anterior
Vorangehender Titel
Vorig Nummer
Musiknummer Tilbage
Kelaus Taaksepäin
Forrige Spor
Byta Till Föregående Spår
Переключение На 1 Трек Назад
上一曲目
前のトラックを再生する
이전 트랙으로
مسار الخلف

Answer/End



Answer/end
Répondre/fin
Responder/colgar
Risposta/fine
Ätender/desligar
Annehmen/beenden
Besvar/afslut
Vastaus/lopetus
Svar/avslutt
Svara/lägg På
Ответить/закончить
接听/结束
応答 / 終了
전화 받기/끊기
الرد/الإنهاء

Activate Assistant

Activate Voice Assistant
Activer l'assistant vocal
Activar el asistente de voz
Attivare assistente vocale
Ativar assistente de voz
Aktivera röstassistent
Активировать голосовой помощник
激活语音助理
ボイスアシスタントをアクティベートする
음성 인식 기동하
تنشيط المساعد الصوتي

Charge



Charge
Charge
Cargar
Carica
Carregar
Ladda
Oplad
Latausi
Lading
Ladda
Зарядка
充电
充電
충전
شحن

Play/Pause



Play/pause
Lecture/pause
Reproducir/pausar
Riprodurl/pausa
Reproducir/colocar Em Pausa
Wiedergabe/pause
Afspelen/pauzeren
Afspil/pause
Toisto/tauko
Spill/pause
Spela Upp/pausa
Воспроизведение/пауза
播放/暂停
再生 / 一時停止
재생/일시 정지
تشغيل/إيقاف مؤقت

Track Forward



Track Forward
Piste Suivante
Adelantar
Brano Successivo
Faixa Seguinte
Nächster Titel
Volgend Nummer
Skift Til Næste Musiknummer
Kelaus Eteenpäin
Neste Spor
Nästa Ljudspår
Переключение На 1 Трек Вперед
下一曲目
前のトラックを再生する
다음 트랙으로
مسار التالي

Track Back



Track Back
Piste Précédente
Retroceder
Brano Precedente
Faixa Anterior
Vorangehender Titel
Vorig Nummer
Musiknummer Tilbage
Kelaus Taaksepäin
Forrige Spor
Byta Till Föregående Spår
Переключение На 1 Трек Назад
上一曲目
前のトラックを再生する
이전 트랙으로
مسار الخلف

Answer/End



Answer/end
Répondre/fin
Responder/colgar
Risposta/fine
Ätender/desligar
Annehmen/beenden
Besvar/afslut
Vastaus/lopetus
Svar/avslutt
Svara/lägg På
Ответить/закончить
接听/结束
応答 / 終了
전화 받기/끊기
الرد/الإنهاء

Activate Assistant



Activate Voice Assistant
Activer l'assistant vocal
Activar el asistente de voz
Attivare assistente vocale
Ativar assistente de voz
Aktivera röstassistent
Активировать голосовой помощник
激活语音助理
ボイスアシスタントをアクティベートする
음성 인식 기동하
تنشيط المساعد الصوتي

EN Speaker Driver: 50mm, Impedance: 32 Ohms,THD <3% (1mW/500Hz), Voltage Regulation: 3.7v Bluetooth 5.0 , Frequency band : 2.402GHz- 2.480GHz, Maximum Power : 7.5dBm, Weight: 249g, FR Commande de haut- parleur: 50mm, Impédance: 32 Ohms, THD <3% (1mW/500Hz), Régulation de tension: 3.7 v Bluetooth 5.0, bande de fréquence: 2.402 GHz - 2.480 GHz, Puissance Maximale: 7.5dBm, Poids: 249g, ES Speaker Driver: 50mm, Impedance: 32 Ohms, THD <3% (1mW/500Hz), Regulación de voltaje: 3.7v Bluetooth 5.0, Banda de Frecuencia: 2.402GHz- 2.480GHz, Potencia Máxima: 7.5dBm, Peso: 249g, DE Lautsprecher-Treiber: 50mm, Impedanz: 32 Ohms, THD <3% (1mW/500Hz), Spannungsregelung: 3.7 V Bluetooth 5.0, Frequenzband: 2.402 GHz - 2.480 GHz, Maximale Leistung: 7.5dBm, Gewicht: 249g, ZH **扬声器驱动器**: 50mm, **阻抗**: 32 Ohms, THD <3% (1mW/500Hz), **电压调整率**：3.7v **蓝牙**5.0 , **频带**：2.402GHz- 2.480GHz, **最大功率**: 7.5dBm, **重量**: 249g, JP スピーカードライバ: 50mm, インピーダンス: 32 Ohms, THD <3% (1mW/500Hz), **電圧調整**：3.7v Bluetooth 5.0, **周波数帯域**：2.402GHz-2.480GHz, **最大電力**：7.5dBm, **重さ**: 249g,

EN: WARNING: Choking hazard - small parts. Not for Children. **FR:** AVERTISSEMENT: Petites pièces: risque d'étouffement, Ne convient pas aux enfants. ES: ADVERTENCIA: Contiene piezas pequeñas que pueden provocar atragantamiento, No apto para niños. **DE:** WARNHINWEIS: Erstickungsgefahr durch Kleinteile, Nicht für Kinder geeignet. **ZH**：**警告**：**导致窒息危险的小零件**，**儿童不宜**。 **JP**: **警告**：**窒息の原因となる小さな部品が使われています。子供向けではありません。**

EN CONTAINS Li-ion BATTERY, BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

ES CONTIENE UNA BATERÍA LI-ION , LA BATERÍA DEBE SER RECICLADA O DESECHADA ADECUADAMENTE.

FR CONTIENT BATTERIE LI-ION , BATTERIE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU JETÉES CORRECTEMENT

EN Made in China,
FR Fabriqué en Chine,
ES Hecho en China,
ZH 中国制造

Hesh 2 Wireless
MODEL: S1H2W
FCC ID: Y22-S1H2W
IC: 10486A-S1H2W

Software Version: V3.0
Hardware Version: V2.0

© 2020 Skullcandy, Inc.
Skullcandy.com/patent-information

Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Landmark Dr.,
Park City, UT 84098, U.S.A.
Skullcandy.com

Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 425
5500AK Veldhoven
Nederland
Skullcandy.eu

Japan/日本
Skullcandy Japan合同会社
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前
5 - 17 - 11 パークサイドオーサワ階
Skullcandy Japanカスタマーサービス
商品についてのお問い合わせはこちら
Skullcandy.jp

Canada
Skullcandy Canada ULC
329 Railway St. Unit 205,
Vancouver, BC, V6A 1A4
Canada
Skullcandy.ca

México
Skullcandy Mexico S de RL de CV
Aristoteles 218
Polanco IV Seccion, Miguel Hidalgo
11550, México City, México
Skullcandy.mx

For best quality avoid storing product in conditions above 100 degrees.

Pour assurer la meilleure qualité, évitez de garder aux températures qui dépassent 37,7 °C degrés.

Evite guardar el producto en temperaturas por encima de los 37,7 grados para asegurar su máxima calidad.

Per avere la migliore qualità evitare di conservare il prodotto in condizioni che superano i 37,7 gradi.

Para obter a melhor qualidade, evita guardar o produto em condições superiores a 37,7 graus.

Um die bestmögliche Qualität zu gewährleisten, Produkt nicht über 37,7 °C lagern.

Om de kwaliteit van dit product optimaal te houden, mag het niet bij temperaturen boven 37,7 °C worden opgeslagen.

For at opnå den bedste kvalitet, undgå at opbevare produktet under forhold over 37,7°C.

Parhaan laadun takaamiseksi välttä tuotteen säilyttämistä yli 37,7 asteen lämpöötilassa.

For optimal kvalitet bør du unngå å oppbevare produktet i temperaturer over 37,7 grader.

För bästa kvalitet, undvik förvaring över 37,7 grader.

Для наилучшего качества избегайте хранения продукта в условиях выше 37,7 градусов.

为了确保最佳音质，避免将产品置于高于37.7摄氏度的环境之中。

最高の品質を保持するため、37.7 °C 以上の条件で製品を保管しないでください。

최상의 품질을 위해 제품을 37.7도 이상에 보관하지 마세요.

لضمان أفضل جودة، يجب تجنب تخزين المنتج في درجات حرارة تزيد عن 37.7 درجة مئوية.

IC Compliance Statement:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause interference,(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device,

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)L'appareil doit on accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrl?é. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Le dispositif portatif est con?u pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences un SAR limite de 1,6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur le Tête.

The FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être situé au même endroit ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questionsallez sur:www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Fragen Besuch: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørgsmål besøk: www.skullcandy.com
Vastauksia löytyy: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com
如有问题请访问： www.skullcandy.com
質問がある場合はこちらをご覧ください: www.skullcandy.com
إذا كان لديك أي أسئلة، فقم بزيارة www.skullcandy.com
질문 방문: www.skullcandy.com

2 Year Global Warranty

United States of America and Canada Product Purchases Only
Skullcandy products are backed by a 2-year warranty, If it doesn't work the way we promised, we'll make it right, For Guarantee Claims, Questions and Terms & Conditions visit www.skullcandy.com/warranty or call us at 1-888-MYSKULL.

Achats effectués au Canada et aux Etats-Unis uniquement
Les produits Skullcandy bénéficient d'une garantie de deux ans, Si le produit ne fonctionne pas comme il devrait, nous ferons notre possible pour corriger la situation, Pour toute revendication de garantie ou question ou pour connaître l'ensemble des nos modalités, veuillez consulter le www.skullcandy.com/warranty ou composer le 1 888 MYSKULL.

Product Purchases Outside The United States of America and Canada

EN Skullcandy products are backed by a 2-year warranty, If it doesn't work the way we promised, we'll make it right, For Guarantee Claims, Questions, and Terms & Conditions visit www.skullcandy.com/warranty or email us at help-eu@skullcandy.com

Warning: To avoid hearing damage, do not listen at high volume levels.

Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination—harming wildlife and also human health. To remind you that old electrical equipment can be recycled, it is now marked with a crossed out wheeled bin symbol. Please do not throw any electrical equipment (including those marked with the crossed out wheeled bin symbol) in your bin.

FOR WIRELESS PRODUCT

EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Skullcandy Internation GmbH declares that the radio equipment type (Model: S2CBW) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: skullcandy.eu/product-documents

Many Local Authorities will have containers that collect batteries for recycling. Public buildings and your workplace may also have containers, If you do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination—harming wildlife and also human health. Batteries containing hazardous materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) are marked with their chemical symbols as well. This symbol means that according to local laws and regulations the battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal.

AR تمتع منتجات Skullcandy بضمان لمدة عامين، إذا لم يسر الأمر بالشكل الذي تعهدنا به، فإننا سنصلح الخلل، للمطالبات الخاصة بالضمان والأحكام والشروط والأسئلة، تفضل بزيارة www.skullcandy.com/warranty أو اتصل بنا على الرقم 1-888-MYSKULL.

تحذير: لتجنب الإضرار بالسمع لا تستمع إلى مستويات صوتية مرتفعة.

يمكن إصلاح أجهزة عديدة من الكهربائيات القابلة لإعادة التدوير مما يؤدي إلى توفير الموارد والحفاظ على البيئة، إذا لم تقم بإعادة التدوير، فسوف تنتهي أثار بالمعدات الكهربائية إلى مقالب النفايات حيث ستتسرب المواد الخطرة خارجها وتتسبب في تلوث التربة والماء مما يؤدي إلى الإضرار بالحياة البرية وصحة الإنسان، لقد وضع على منتجاتنا علامة مشطوب عليها عجلة، إن هذا الرمز يعني أن بعض الأجهزة الكهربائية إذا وجدت داخل الحاويات الخاصة بإعادة التدوير أو في نقاط الجمع المعينة من قبل الهيئات المحلية لإعادة إلى نقاط بيع التي يتم منها الشراء لغرض إعادة التدوير أو التخلص منها.

تعليمات الاستخدام اللاسلكية

إعلان التوافق مع المعايير الكهربائية للاتحاد الأوروبي
يتوافق هذا الجهاز مع التوجيه الأوروبي 2014/53/EU. يمكن العثور على نص إعلان التوافق مع المعايير الكهربائية للاتحاد الأوروبي بالرابط الإلكتروني skullcandy.eu/product-documents

DE Für Produkte von Skullcandy gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Ihr Produkt nicht wie versprochen funktioniert, kümmern wir dies, Bei Garantieanfragen, Fragen und um die Geschäftsbedingungen einzusehen besuchen Sie www.skullcandy.com/warranty, oder schreiben Sie uns eine E-Mail an help-eu@skullcandy.com

Warnhinweis: Hören Sie nicht bei voller Lautstärke Musik, um Hörschäden zu vermeiden.

Viele Elektrogeräte können repariert oder recycelt werden, wermit natürliche Ressourcen und die Umwelt geschont werden, Wenn Sie sie nicht recyceln, landen Elektrogeräte auf Müllhalden, wo Gefahrstoffe austreten und Böden und Grundwasser verseuchen—und so bei Tieren in freier Natur und beim Menschen gesundheitliche Schäden verursachen, Um Sie daran zu erinnern, dass alte Elektrogeräte recycelt werden können, sind diese nun mit dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet, Bitte entsorgen Sie keine Elektrogeräte mit dem normalen Hausmüll (auch nicht die mit dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne).

WIRELESS-PRODUKTE

EU/EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Dieses Gerät entspricht der europäischen Funkgeräterichtlinie, Eine Kopie der EU / EG-Konformitätserklärung finden Sie unter skullcandy.eu/product-documents

Viele örtliche Behörden stellen Sammelstellen für Batterien bereit, Diese finden Sie unter Umständen auch in öffentlichen Gebäuden und an Ihrem Arbeitsplatz, Wenn Sie Batterien nicht recyceln, landen sie auf Müllhalden, wo Gefahrstoffe austreten und Böden und Grundwasser verseuchen—und so bei Tieren in freier Natur und beim Menschen gesundheitliche Schäden verursachen, Batterien, die Gefahrstoffe wie Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, sind darüber hinaus mit den entsprechenden Elementsymbolen gekennzeichnet, Dieses Symbol bedeutet, dass die Batterie gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf, Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, bringen Sie es zu einer öffentlichen Sammelstelle oder geben Sie es beim Händler ab, damit dieser es recycelt oder entsorgt.

NL Voor Skullcandy producten geldt een garantietermijn van 2 jaar, Als iets niet doet wat wij beloofden, dan maken we het in orde, Ga voor garantieclaims, vragen en onze algemene voorwaarden naar www.skullcandy.com/warranty of stuur een e-mail naar help-eu@skullcandy.com

Waarschuwing: Luister niet naar zeer luide muziek om gehoorschade te voorkomen.

Veel elektrische apparaten kunnen worden gerepareerd of gerecycled, waarmee u grondstoffen en het milieu spaart, Als u elektrische apparaten niet recycelt, dan belandt deze op vuilstortplaatsen waar er gevaarlijke stoffen uit kunnen lekken die de grond en het water verontreinigen en de natuur en de gezondheid van mensen schaden, Om u eraan te herinneren dat oude elektrische apparaten kunnen worden gerecycled, staat er nu een merkteken op van een afvalcontainer met een kruis erdoor, Voor geen elektrische apparaten met het huishoudelijk afval af (ook niet als ze gemarkeerd zijn met een afvalcontainer met een kruis erdoor).

VOOR DRAADLOOS PRODUCT

EU/EG-CONFORMITEITSVERKLARING
Dit apparaat voldoet aan de Europese Radioapparatenrichtlijn, Een kopie van de EU / EG-verklaring van overeenstemming is te vinden op skullcandy.eu/product-documents

Er veel gemeenten worden batterijen verzameld om te worden gerecycled, Bakken hiervoor staan in openbare gebouwen en mogelijk ook in het bedrijf waar u werkt, Als u batterijen niet recycelt, dan belanden deze op vuilstortplaatsen waar er gevaarlijke stoffen uit kunnen lekken die de grond en het water verontreinigen en de natuur en de gezondheid van mensen schaden, Op batterijen de gevaarlijke materialen bevatten zoals kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) staan ook de betreffende chemische symbolen vermeld, Deze symbolen betekenen dat volgens de plaatselijke wetten de batterij afzonderlijk moet worden afgevoerd en niet bij het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd, Als dit product aan het einde van zijn levensduur is, moet u het naar een door uw gemeente aangewezen inzamelingspunt of naar de plaats waar u het hebt gekocht brengen zodat het kan worden gerecycled of afgevoerd.

FR Les produits Skullcandy bénéficient d'une garantie de 2 ans, S'ils ne fonctionnent pas comme nous le promettons, nous réglerons le problème, Pour toute réclamation ou question sur la garantie et pour connaître nos conditions, rendez-vous sur www.skullcandy.com/warranty ou écrivez-nous via help-eu@skullcandy.com

Avertissement : Pour éviter les dommages auditifs, n'écoutez pas à fort volume.

De nombreux appareils électriques peuvent être réparés ou recyclés, pour économiser les ressources naturelles et préserver l'environnement, Si vous ne les recyclez pas, ces appareils s'accumulent dans les décharges ou des substances dangereuses finissent par s'en échapper et contaminer le sol et l'eau, nuisant à la nature et à la santé humaine, Pour vous rappeler que ces appareils électriques peuvent être recyclés, ils sont à présent marqués d'un symbole représentant une poubelle barrée, Veuillez ne pas jeter d'appareil électrique (y compris ceux marqués de ce symbole de poubelle barrée) à la poubelle.

POUR PRODUIT SANS-FIL

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE/UE
Cet équipement est conforme à la directive européenne sur les équipements radio, Une copie de la déclaration de conformité UE / CE est disponible sur skullcandy.eu/product-documents

De nombreuses autorités locales mettent à votre disposition des conteneurs destinés au recyclage des piles, De tels conteneurs peuvent également se trouver dans certains bâtiments publics et votre lieu de travail, Si vous ne les recyclez pas, les piles s'accumulent dans les décharges ou des substances dangereuses finissent par s'en échapper et contaminer le sol et l'eau, nuisant à la nature et à la

ES Los productos Skullcandy están avalados por una garantía de 2 años, Si no funciona del modo que le prometimos, lo solucionaremos, Para reclamaciones a la garantía, preguntas y términos y condiciones, visite www.skullcandy.com/warranty o envíenos un mensaje de correo electrónico a help-eu@skullcandy.com

Advertencia: para prevenir daños auditivos, no lo escuche a volúmenes muy altos.

Muchos aparatos eléctricos pueden repararse y reciclarse, ahorrando recursos naturales y protegiendo el medio ambiente, Si no lo recicla, el equipo eléctrico acabará en el vertedero emitiendo sustancias peligrosas y contaminando la tierra y el agua, con el consecuente perjuicio para la fauna salvaje y también para la salud pública, Para recordarle que los equipos eléctricos viejos pueden reciclarse, todos los aparatos incorporan ahora un símbolo de un contenedor tachado, No tire los equipos eléctricos (incluidos los identificados con el contenedor tachado) al contenedor de basura.

EN EL CASO DE PRODUCTOS INALÁMBRICOS

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE/CE
Este equipo cumple con la Directiva Europea de Equipos de Radio, Se puede encontrar una copia de la Declaración de conformidad UE / CE en skullcandy.eu/product-documents

Numerosas autoridades locales proporcionarán contenedores para la recogida de pilas usadas, Es posible que los edificios públicos y su lugar de trabajo también dispongan de contenedores de este tipo, Si no las recicla, las pilas acabarán en el vertedero emitiendo sustancias peligrosas y contaminando la tierra y el agua, con el consecuente perjuicio para la fauna salvaje y también para la salud pública, Las pilas que contienen materiales peligrosos como las pilas de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) también se identifican con el correspondiente símbolo químico, Este símbolo indica que de acuerdo con las leyes y normativas locales, la pila no debe desecharse junto con la basura doméstica, Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deposítelo en un punto de recogida designado por las autoridades locales o entréguelo en un lugar de venta para que ellos se ocupen de su reciclaje o eliminación.

KO Skullcandy 제품들은 2년 보증이 제공됩니다. 정상적으로 작동하지 않으면 커버가 정정하겠습니다. 보증 청구, 질문과 조건 및 약관을 위해서는 www.skullcandy.com/warranty 할 방문하시거나 help-eu@skullcandy.com 로로 이메일을 보내주십시오.

경고: 청력 손상을 예방하기 위해 높은 볼륨으로 듣지 마시기 바랍니다.

많은 전기 제품은 수리하거나 재활용하여 천연 자원과 환경을 보호할 수 있습니다. 재활용하지 않은 전기 제품은 매립지로 향하여 여기서 위험한 물질이 유출되고 토양과 물을 오염시켜 야생 동물과 인간에게도 해를 줄 수 있습니다. 낡은 전기 제품을 재활용할 수 있다는 것을 알리기 위해 쓰레기통에 가위 표시가 된 바퀴가 부착되어 있습니다. 가위 표시가 된 쓰레기통 마크가 있는 제품을 비롯하여 전기 제품을 쓰레기통에 버리지 마십시오.

JP Skullcandy の製品には 2 年間の保証がついております。当社がお約束した通りに製品が作動しない場合は、当社が適正な状態にさせて頂きます。保証の請求、ご質問、ご利用規約につきましては、www.skullcandy.com/warranty をご覧になるか、または、help-eu@skullcandy.com までメールにてご連絡ください。

警告: 聴覚障害を避けるため、大音量で長聞きしないようにしてください。

電化製品の多くは、修理やリサイクルが可能です。これにより、天然資源や環境が保護されます。リサイクルされなかった場合、電化製品は廃棄物のなかで、有害物質が漏れ出し、土壌や水質の汚染につながります。この結果、野生動物や人間の健康を害やつ?ることになります。水銀 (Hg)、カドミウム (Cd) 鉛 (Pb) といった有害物質を含んでいる電池には、化学記号も記載されています。この記号は、現地の法律や規則に従って、電池は家庭用ごみと分別して廃棄されなければならないことを意味しています。本製品が寿命に達した場合は、自治体が指定する収集場所に持参するか、購入した場所に戻してリサイクルまたは破棄してください。

ZH Skullcandy 产品的保修期为 2 年，如果它无法正常工作，其订明负责保修范围，有关保修索赔、问题及条款与条件，请访问网站 www.skullcandy.com/warranty，或发送电子邮件至邮箱 help-eu@skullcandy.com

警告：为避免听力受损，请勿以高音量收听。

许多电气部件可以维修或回收，保护自然资源和环境。如果不进行回收，那么电气设备最终将被掩埋，释放有害物质，污染土壤和水源，最终危害野生动物以及人类健康。为了告知您旧电气设备可以回收，现在它标记有打叉的轮式垃圾箱图标。勿虽垃圾箱（包括标记有打叉的轮式垃圾箱等的图标）扔虽垃圾箱。

对于无线产品

本设备符合欧洲无线电设备指令。可以在此skullcandy.eu/product-documents 找到欧盟/ EC符合性声明的副本。

许多当地机构都设有专门回收电池的容器。公共建筑和您的工作场所也可能有这类的容器。如果不进行回收，那么电池最终将被掩埋，释放有害物质，污染土壤和水源，最终危害野生动物以及人类健康。含有有害 (Hg)、镉 (Cd) 或铅 (Pb) 等危险物质的电池标记有相应的化学符号。此符号表示根据当地法律和法规，电池应独与生活垃圾分开处置。此产品生命周期结束时，请它送往当地机构指定的收集点或者将它送往购买商店进行回收或处置。

RU На продукцию Skullcandy распространяется двухлетняя гарантия, Если вы не работаем надлежащим образом, мы это исправим, Чтобы предъявить гарантийную претензию, задать вопрос или ознакомиться с условиями и положениями, посетите веб-сайт www.skullcandy.com/warranty или напишите нам по адресу help-eu@skullcandy.com

Внимание! Во избежание повреждения слуха не превышайте допустимый уровень громкости.

Значительная доля электрооборудования подлежит ремонту или переработке, что способствует сохранению природных ресурсов и окружающей среды, Если электрооборудование не отправить в переработку, оно окажется на свалке, а содержащиеся в нем опасные вещества попадут в грунт и воду и нанесут вред природе и здоровью

FI Skullcandy-tuotteilla on 2 vuoden takuu, Jos se ei toimi lupaamallamme tavalla, korjaamme asian, Vieraile sivustolla www.skullcandy.com/warranty tai lähetä sähköpostia osoitteeseen help-eu@skullcandy.com takuuvaatiella, kysymyksiä tai ehtoja varten.

Varoitus: Jä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella kuulovaurioiden välttämiseksi.

Moner sähkölaitteet on mahdollista korjata tai kierrättää luonnonvarojen säästämistä ja ympäristön suojaksi varten, Mikäli et kierrätä sähkölaitetasi, se päätyy kaatopaikalle, jossa sen vuotamat vaaralliset aineet saastuttavat maaperää ja vettä sekä aiheuttavat vahinkoa eläimille ja ihmisille, Tunnistat kierrätettävät sähkölaitteet yläviivatusta jäteastian symbolista, Älä hävitä sähkölaitteita heittämällä niitä roskiin, (ä niissä yläviivatu jäteastian symboli tai ei.

LANGATTOMALLE TUOTTEELLE

EU–EC–VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Tämä laite on eurooppalaisista radiolaitteita koskevan direktiivin mukainen, Jäljennös EU / EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy osoitteesta skullcandy.eu/product-documents

Paikallisilla viranomaisilla on käytössään keräyssäiliöt paristojen kierrätystä varten, Kerätyksistä saattaa löytyä myös julkisista rakennuksista tai työpaikoilta, Mikäli et kierrätä paristoja, ne päätyvät kaatopaikalle, jossa niiden vuotamat vaaralliset aineet saastuttavat maaperää ja vettä sekä aiheuttavat vahinkoa eläimille ja ihmisille, Vaarallisia aineita, kuten elohopeaa (Hg), kadmiumia (Cd) tai lyijyä (Pb) sisältävät paristot on merkitty myös kemiallisin symbolein, Tämä symboli tarkoittaa, että paikallisten lakien ja määräysten mukaan paristo on hävettävä erillään talousjätteestä, Kun tätä tuotetta ei enää käytetä, vie se paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen tai palauta se ostopaikkaan kierrätystä tai hävittystä varten.

DE Für die Produkte von Skullcandy gilt eine Garantie von 2 Jahren, Wenn Ihr Produkt nicht wie versprochen funktioniert, kümmern wir dies, Bei Garantieanfragen, Fragen und um die Geschäftsbedingungen einzusehen besuchen Sie www.skullcandy