Im-Ohr-Rauschunterdrückung Ohrhörer-Spezifikation

Deutsch

I. Produktbezeichnung

1. ☀/ Lautstärke vorlagert, vorhergehenden Song
2. Stereo Bluetooth-Kopfhörer, Ein●Ausschalten, Anrufen, Musik Abspielen/Pause
3. ☀/ Lautstärke erhöhen, nächster song
4. Rauschunterdrückungsschalter Ein●Ausschalten der Rauschunterdrückung
5. Mikrofon: Anruf
6. Statusanzeigeleuchten für bluetooth
7. Ladeanschlüsse

II. Einführung in die Funktionen

1.Handy oder andere Produkte koppeln

- Im Power●Ausschalten gibt es Sprachansagen "Power on" und die blaue Anzeige blinkt 3 mal nach dem langen Drücken des Netzschalters um 2 Sekunden, Sie können Bluetooth-Kopfhörer koppeln.
- Wenn kein Gerätig durchgeführt wird, wechselt der Kopfhörer in den Pairing●Modus, nachdem der Netzschalter 8 Sekunden lang gedrückt wurde, und die blaue und rote Anzeigeleuchte blinken abwechselnd
- Schalten Sie den ☀Schalter eines Mobiltelefons oder anderen Geräts ein.
- Suchen Sie den Namen des BT●Kopfhörers "TWS-NC10" Klicken Sie zum Verbinden
- Wenn die blaue Anzeige langsam blinkt, wurden sie erfolgreich verbunden.
- Schalten Sie den Noise Cancelling●Schalter zur Drücken Sie lange auf den Noise Cancelling●Schalter und die gelbe Anzeigeleuchte leuchtet konstant

Deutsch

- Schalten Sie den Rauschunterdrückungsschalter aus: Drücken Sie lange auf den Rauschunterdrückungsschalter, und dann erlischt die gelbe Anzeigeleuchte
- Im Power●Ausschalten gibt es eine Sprachansagen "Ausschalten" und die Anzeigeleuchte erlischt nach dem langen Drücken des Netzschalters um 6 Sekunden.

2. Musik abspielen:

- Im Kopplungsmodus wird die Musik durch Drücken des Ein●Ausschalters wiedergegeben / angehalten
- Lautstärke erhöhen: Drücken "+"
- Nächster Song: Langes Drücken auf "+"
- Lautstärke verringern: Drücken "-"
- Vorheriger Song: Langes drücken auf "-"

3. Anruf

III.Kopfhörer-Spezifikation

BT Version: BT V4.2
Betriebsfrequenz: 2.4 G
S/N: 120dB
Unterstützt BT●Protokoll: HFP1.6, HSP1.2, A2DP1.2, AVRCPV1.6, GFSK
Hinterer Hörmodi
Unterstützt Bluetooth: 5V
Ladedauer: 3 Stunden
Arbeitszeit
Musikwiedergabe: 5 Stunden(ANC-BT)
Musikwiedergabe: 12 Stunden(BT)

IV.Beschreibung der Rauschunterdrückungsfunktion

Die Rauschunterdrückungsschaltung erkennt das externe Rauschen über das eingebaute Mikrofon und sendet gleiche und umgekehrte Rauschunterdrückungssignale an den Ohrhörer.

Deutsch

- Eingehende Anruf: eingegangenen hören: drücken Sie kurz den Stereo Ein/Ausschalter
- Anruf ablehnen: drücken Sie kurz den Stereo Ein●Ausschalter
- Eingehenden Anruf abweisen: Lange drücken Sie den Ein●Ausschalter 2 Sekunden
- Eingehenden Anruf abweisen: Lange drücken Sie den Ein●Ausschalter 2 Sekunden
- Wenn der Kopfhörer einer zu wählen: zur Wahlwiederholung die letzten Rufnummern eingeschalten Sie auf den Stereo Ein●Ausschalter
4. Laden
- Schalten Sie den Ohrhörer aus und laden Sie ihn auf, wenn Sie eine aufgeladene wasten.
- Wenn die Ladezeit 3 Stunden beträgt, ist der Ladevorgang vollständig, und die Anzeigeleuchte erlischt.
- Schließen Sie den Ladekabel an und passen Sie ihn an das ☀Schnittstelle an.
- Rote Schalter: Die Ladeanzeige leuchtet rot.
- Aufladen abgeschlossen: Die Ladeanzeige ist aus

III.Kopfhörer-Spezifikation

BT Version: BT V4.2
Betriebsfrequenz: 2.4 G
S/N: 120dB
Unterstützt BT●Protokoll: HFP1.6, HSP1.2, A2DP1.2, AVRCPV1.6, GFSK
Hinterer Hörmodi
Unterstützt Bluetooth: 5V
Ladedauer: 3 Stunden
Arbeitszeit
Musikwiedergabe: 5 Stunden(ANC-BT)
Musikwiedergabe: 12 Stunden(BT)

IV.Beschreibung der Rauschunterdrückungsfunktion

Die Rauschunterdrückungsschaltung erkennt das externe Rauschen über das eingebaute Mikrofon und sendet gleiche und umgekehrte Rauschunterdrückungssignale an den Ohrhörer.

Deutsch

- Der Rauschunterdrückungseffekt kann in einer sehr ruhigen Umgebung, seitenstarrend sein, und einige Geräusche können zu hören sein.
- Der Rauschunterdrückungseffekt kann: zuerstens oder es kann summen (singen), was davon abhängt, wie lies dies Ohrhörer tragen. Nehmen Sie in diesem Fall den Ohrhörer ab und setzen Sie ihn wieder auf.
- Das Rauschen fast sich zwar reduzieren, kann aber durch die Umgebungsgeräusche beeinflusst werden. Wenn Sie eine eingeschaltete Rauschen reduzieren ist, nicht verbindung eliminiert werden.
- Halten Sie den Ohrhörer vom Mobiltelefon fern, da dies zu Störungen und Geräuschen führen kann.
- Decken Sie die Mikrofon des Ohrhörers nicht von Hand ab, da die Rauschunterdrückung möglicher möglicherweise nicht richtig funktioniert, was zu unerwartetem Rauschen führt.

V. Über die BT Kommunikation

- Die Reichweite der BT●Verbindungen beträgt ca. 10 m, abhängig von einer Barriere (menschlicher Körper, Metall, Wand, etc.) oder elektromagnetischer Umgebung, und die maximale Reichweite kann sich ändern.
- Unter den folgenden Bedingungen kann die BT●Kommunikation beeinträchtigt werden oder es kann zu einem Ausschluss oder Verlust der Verbindung kommen.
- Es befindet sich eine Person zwischen dem Kopfhörer und einem BT●Gerät.
- Es gibt Hindernisse wie Metall oder Wände zwischen dem Kopfhörer und einem BT●Gerät.
- Es gibt BT●Geräte, schnurlose Telefone, Mikrowellenöfen oder andere Geräte, die eine Frequenz von 2.4 GHz in der Nähe des Kopfhörers verwenden.
- Die BT●Geräte sind BT●fähig gleiche Frequenz (2.4 GHz) verwenden, kann es bei Verwendung des Kopfhörers in der Nähe eines BT●Geräts zu Mikrowellenstörungen kommen, die zu Rauschen, Audiosignalverlust oder Kommunikationsstörungen führen können. In diesem Fall führen Sie bitte die folgenden Schritte aus.
- Verwenden Sie einen anderen Kopfhörer (mindestens 10 m von einem BT●Gerät entfernt.
- Wenn Sie diesen Kopfhörer ausschalt von 10 m Entfernung von einem BT●Gerät verwenden, schalten Sie das BT●Gerät bitte aus.

Deutsch

- Platzieren Sie den Kopfhörer und ein BT●Gerät so weit wie möglich auseinander
- Die von einem BT●Gerät ausgestellte Mikrowelle kann die Funktion eines elektronischen medizinischen Geräts beeinträchtigen. Schalten Sie in folgenden Stellen den Kopfhörer und andere BT●Geräte aus, da es sonst zu einem Unfall kommen kann.
- In einem Ort, in dem brennbares Gas gelagert wurden, einem Krankenhaus oder einer Tankstelle
- Im Umkreis von automatischen Türen oder einer Feuermeldegeräte
- Wenn Sie den Kopfhörer in einem Flugzeug verwenden, ist es notwendig, die angewiesenen Kopfhörerausschaltfunktion zu verwenden.
- Aufgrund der Eigenschaften der Funktionsfrage wird der auf dem Kopfhörer wiedergegebene Ton vom Ton und der auf dem Sendegerät wiedergegebenen Musik verzögert. Dabei können beim Ansehen von Videos oder Spielen Bilder und Töne nicht synchronisiert sein.
- Wenn Sie Informationen über Verbindung für Informationsverlust während der BT●Kommunikation.
- Es wird nicht garantiert, dass die Verbindung mit allen BT●Geräten hergestellt wird.

VI.Zum Laden des Kopfhörers

Schalten Sie während des Ladevorgangs sowohl den Kopfhörer ein, noch verwenden Sie ihn nicht. Andernfalls kann der Ladevorgang unterbrochen werden.

- Wenn der Kopfhörer längere Zeit nicht benutzt wird, kann der Akku möglicherweise nicht genügend Strom aufbewahren. Nach mehrmaligen Laden oder Entladen ist die Batterie in der Lage, eine angemessene Leistung aufzubewahrladen.
- Wenn der Kopfhörer längere Zeit gelagert wird, sollte der Akku alle sechs Monate aufgeladen werden, um eine übermäßige Entladung zu vermeiden.

Specifiche Auricolari interni con cancellazione del rumore



Italiano

I.Panoramica del prodotto

1. ☀/ volume giù, brano precedente
2. Altoparlante Dietelli accessori/apparecchiatura, chiamata, musica in riproduzione/pausa
3. ☀/ volume su, brano successivo
4. interruttore di cancellazione del rumore: accessori/apparecchiatura della cancellazione del rumore
5. Microfono: chiamata
6. Indicatori di stato di stato
7. Porte di ricarica

II. Funzioni

1.Abbinamento di telefoni cellulari o di altri dispositivi

- Dopo l'accensione (lampeggiamento, vengono visualizzati i messaggi vocali "Power on" e l'indicatore blu lampeggia 3 volte dopo aver premuto a lungo l'interruttore di alimentazione per 2 secondi.) Inserisci(per collegarlo) il dispositivo(per associazione)
- Se non associato, l'auricolare entra in modalità di associazione dopo che l'interruttore di alimentazione viene premuto a lungo (8 secondi) e le spie blu e rosse lampeggiano alternativamente
- Attivare l'BT del telefono cellulare o di altri dispositivi
- Cercate il nome di abbinamento BT "TWS-NC10" e fate clic per connettersi
- Stato di connessione BT: l'indicatore lentamente di colore blu e lampeggia lentamente

Italiano

- Accensione dell'interruttore di cancellazione del rumore: premere brevemente l'interruttore di cancellazione del rumore, quindi l'indicatore luminoso verde si accende e luce fissa
- Spegnimento dell'interruttore di cancellazione del rumore: premere brevemente l'interruttore di cancellazione del rumore, quindi l'indicatore luminoso verde si spegne.
- Nella modalità di accensione, si sono (i messaggi vocali "Spegni" e lo spio si spegne dopo che l'interruttore di alimentazione è stato premuto a lungo per 6 secondi).

2.Riproduzione musicale

- In modalità di abbinamento, la musica verrà riprodotta / sospesa premendo l'interruttore di accensione / spegnimento.
- Volume su: premere "+"

Italiano

- Brano successivo: premere a lungo "+"
- Volume giù: premere "-"
- Brano precedente: premere a lungo "-"

3. Chiamata

- Rispondere alla chiamata in arrivo: premere brevemente l'interruttore di alimentazione cuffie!
- Terminare la chiamata: premere brevemente l'interruttore di alimentazione on / off
- Rifiuto la chiamata in arrivo: premere a lungo l'interruttore di accensione / spegnimento per 2 secondi
- Ricomporre l'ultimo numero: Fare doppio clic sull'interruttore di alimentazione sui cuffi
4. Ricarica
- Spegnere e caricare l'auricolare quando viene utilizzato che la batteria è scarica.
- Collegare il cavo di ricarica alla porta di ricarica dell'alimentazione e TV.
- Si lampeggia alla porta di ricarica degli auricolari
- Rosso: l'indicatore luminoso della ricarica è rosso
- Carica completata: la spia di indicazione della carica è spenta

III.Specifiche delle cuffie auricolari

Versione: BT BT V4.2
Distanza di funzionamento:10m
S/N:120dB
Protocollo BT supportato: A2DP v1.3/AVRCP v.1.5/HFP v.1.5
Banana:10mch
Tensione di carica: 5 V DC
Tempo di ricarica:3H
Durata di lavoro: HFLANC + BT)
(3H/BT)

Italiano

IV. Descrizione della funzione di Cancellazione del rumore

Il circuito di cancellazione del rumore rileva la onde rilevate il rumore esterno attraverso il microfono incorporato e invia segnali di rilasciato sonoro uguali e opposti all'auricolare.

- L'effetto di cancellazione del rumore potrebbe non essere significativo in un ambiente molto silenzioso e si potrebbe sentire del rumore.
- L'effetto di cancellazione del rumore potrebbe variare o potrebbe essere(per esempio, che dipende da come si indossa l'auricolare. In questo caso, rimuovere e indossare l'auricolare.
- Il rumore può essere ridotto, ma non può essere eliminato completamente a causa dei rumori ambientali. Se il rumore è stato ridotto, che è principalmente effettuato per il rumore a bassa frequenza.
- Tenere gli auricolari lontani dal telefono cellulare che potrebbe causare interferenze e rumore alle cuffie.
- Non coprire il microfono dell'auricolare con la mano poiché la funzione di cancellazione del rumore potrebbe non funzionare correttamente e potrebbe essere(i) un rumore(i) anomalo.

V. A proposito della comunicazione BT

- La gamma operativa della tecnologia wireless BT è di circa 10m, a seconda della presenza di barriere (corpo umano, metallo, parete, etc.) o dell'ambiente elettromagnetico, e la gamma massima di connessione può variare.
- Nelle seguenti condizioni, la comunicazione BT potrebbe rumoreggiare o potrebbero verificarsi disturbi o perdita del segnale audio.
- Una persona è presente tra le cuffie e il dispositivo BT.
- Presenza di ostacoli come oggetti in metallo o pareti tra cuffie e dispositivo BT
- Presenza di dispositivi BT●, telefoni cordless, forni a microonde o altri dispositivi che utilizzano la frequenza di 2.4 GHz vicino alla cuffia
- Se ci sono dispositivi BT●fare lo stesso frequenza (2.4 GHz), se le cuffie sono collocate in prossimità di un dispositivo BT●, è possibile che si generino interferenze o microonde, con conseguente rumore di fondo o perdita di segnale audio o interruzione della comunicazione. In tal caso, si prega di eseguire le seguenti operazioni:

Italiano

- Mettere le cuffie auricolari ad almeno 10 m di distanza da un dispositivo BT●(o di utilizzare le cuffie auricolari entro 10 m da un dispositivo BT●), spegnere il dispositivo BT●.
- Posizionare le cuffie auricolari e il dispositivo BT il più lontano possibile(lontano
- Il segnale a microonde emesso da un dispositivo BT può influire sul funzionamento di un'apparecchiatura medica(ritenuta). Nei seguenti luoghi, si prega di spegnere le cuffie e altri dispositivi BT, laddove possibile (scusate se ci siete):
- Nei luoghi in cui sono immagazzinati gas infiammabili, un ospedale o una stazione di rifornimento
- Vicino a una porta automatica o un allarme antincendio
- Quando si utilizzano le cuffie su un aereo, è necessario utilizzare l'apposita caratteristica di spegnimento.
- A causa delle caratteristiche della tecnologia wireless, il suono riprodotto sulle cuffie auricolari viene ritardato rispetto al suono e alla musica riprodotti sul dispositivo di invio. Pertanto, durante la visione di video o giochi, le immagini e i suoni potrebbero non essere sincronizzati.
- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la perdita di informazioni durante la comunicazione BT
- Non è garantito il collegamento con tutti i dispositivi BT.

VI. A proposito della ricarica delle cuffie auricolari

- Non accendere le cuffie auricolari ed utilizzare la funzione BT o di Cancellazione del rumore durante la ricarica.
- Se le cuffie non vengono utilizzate per un lungo periodo, la batteria ricaricabile potrebbe non essere in grado di immagazzinare una carica sufficiente. Dopo aver ripetuto le operazioni di ricarica e di scaricamento per diverse volte, la batteria sarà in grado di mantenere una potenza adeguata.
- Se le cuffie vengono conservate per un lungo periodo di tempo, la batteria ricaricabile cuscu caricata una volta ogni sei mesi per evitare che si scarichi in modo eccessivo.

耳入式噪音抵消イヤホン説明書

日本語



I. 製品説明

1. ☀/ 音量を下げる、前の曲へ戻る
2. 電源スイッチ：ステレオBTヘッドホン、通話、音楽/中止
3. ☀/ 音量を上げる、次の曲に進む
4. ノイズ低減スイッチ：ノイズ低減機能のオン/オフ
5. マイク：通話
6. 状態表示ランプ
7. 充電用端子

II. 機能紹介

1.携帯電話や他の機器へペアリング

- 電源オフ状態で、電源スイッチを長押しして3秒後に「Power on」と音声ガイダンスが流れ、青色のインディケーターが点滅します。ペアリングモードでは青色と赤色のインディケーターが交互に点滅します。
- ペアリングモードに入ってから8秒以内、電源スイッチを長押しして、赤色と青色のインディケーターが点滅。
- 電源スイッチをオンにする。電話機の設定画面で検索する。通話する
- ブルートゥースのペアリングを「TWS-NC10」を選択して、接続する
- ブルートゥース接続が成功すると、ゆっくりと青色インディケーターが点滅。
- ノイズ低減機能をオンにする：電源スイッチを長押しして、青色のランプが点灯する

日本語

- ノイズ低減機能をオフにする：電源スイッチを長押しして、ランプが消灯する
- ペアリングモードでは、電源スイッチを切ると、ペアリングモードが「電源オフ」になり、インジケーターランプが消灯します
2. 音楽再生
- ペアリングモードでは、電源スイッチをオンにすると音楽が再生/一時停止します
- 音量を大きくする：Fn 長押す
- 音声指示が聞こえる：Fn を1回押す
- 音量を小さくする：Fn 長押す
- 音声指示が聞こえる：Fn を1回押す

日本語

3. 通話
- 電話が鳴る：電源スイッチを短く1回押す
- 電話終了する：電源スイッチを長押
- 電話を拒否する：電源スイッチを長押しする。
- 電話を拒否する：電源スイッチを長押しする。
- ヘッドホンのボタンを1回押し、1回押する。
- 対象の電源をオンにする
- 電源オフ：電源スイッチを長押し。
- 充電完了：電源スイッチを切ります。

充ヘッドホン・パラメータ

ブルートゥース バージョン BT V4.2
動作周波数
信号対雑
BTプロトコル A2DP v1.3/AVRCP v.1.5/HFP v.1.5
バッテリー容量:10ch
充電時間: 3時間
動作時間(ANC+BT)
(3H/BT)

7.ノイズ低減機能の説明

- ノイズ低減回路は、周囲、マイク経由でノイズを検出し、同じく逆位相、逆周波数の信号を、ヘッドホンに送ります。
- ノイズ低減効果は、静かな環境でイヤホンを使用した場合、聴覚を圧迫する感覚を感じる場合があります。
- 音楽を聴いている時、ヘッドホンを外してから、再度装着してください。
- ノイズ低減効果は、周囲環境の影響を受けるため、完全に消去することはできません。
- ノイズ低減機能をオンにした状態で、ヘッドホンを耳に装着すると、ハウリングが発生する場合があります。ハウリングが発生した場合、ヘッドホンを一度外してから、再度装着してください。
- 携帯電話などの電子機器からヘッドホンを離してください。携帯電話などの電子機器の近くでヘッドホンを使用すると、ノイズ低減機能が正常に作動しなくなり、ノイズが発生する場合があります。

日本語

- 通話中に手でヘッドホンのマイクを覆わないでください。手で覆ってしまうと、ノイズ低減機能が正常に作動しなくなり、ノイズが発生する場合があります。
- ノイズ低減機能は、使用環境や使用者の聴覚特性の影響を受けます。ノイズ低減効果が十分でない場合、ノイズ低減機能をオフにしてお使いください。
- 携帯電話などの電子機器からヘッドホンを離してください。携帯電話などの電子機器の近くでヘッドホンを使用すると、ノイズ低減機能が正常に作動しなくなり、ノイズが発生する場合があります。

8.充電

- 初期設定時または長、イヤホンを電源オフにして、充電する。
- 3時間充電すると充電完了と表示されます。
- ヘッドホンのケースを充電する。下記の手順。
- 対象の電源をオンにする。
- 充電完了：電源スイッチを切ります。

耳ノイズ低減機能の説明

- ノイズ低減機能は、周囲、マイク経由でノイズを検出し、同じく逆位相、逆周波数の信号を、ヘッドホンに送ります。
- ノイズ低減効果は、静かな環境でイヤホンを使用した場合、聴覚を圧迫する感覚を感じる場合があります。
- 音楽を聴いている時、ヘッドホンを外してから、再度装着してください。
- ノイズ低減効果は、周囲環境の影響を受けるため、完全に消去することはできません。
- ノイズ低減機能をオンにした状態で、ヘッドホンを耳に装着すると、ハウリングが発生する場合があります。ハウリングが発生した場合、ヘッドホンを一度外してから、再度装着してください。
- 携帯電話などの電子機器からヘッドホンを離してください。携帯電話などの電子機器の近くでヘッドホンを使用すると、ノイズ低減機能が正常に作動しなくなり、ノイズが発生する場合があります。

日本語

- 通話中に手でヘッドホンのマイクを覆わないでください。手で覆ってしまうと、ノイズ低減機能が正常に作動しなくなり、ノイズが発生する場合があります。
- ノイズ低減機能は、使用環境や使用者の聴覚特性の影響を受けます。ノイズ低減効果が十分でない場合、ノイズ低減機能をオフにしてお使いください。
- 携帯電話などの電子機器からヘッドホンを離してください。携帯電話などの電子機器の近くでヘッドホンを使用すると、ノイズ低減機能が正常に作動しなくなり、ノイズが発生する場合があります。

9.ペアリング

- 電源スイッチを長押しして、青色と赤色のインディケーターが点滅。
- ペアリングモードに入ってから8秒以内、電源スイッチを長押しして、赤色と青色のインディケーターが点滅。
- 電源スイッチをオンにする。電話機の設定画面で検索する。通話する
- ブルートゥースのペアリングを「TWS-NC10」を選択して、接続する
- ブルートゥース接続が成功すると、ゆっくりと青色インディケーターが点滅。
- ノイズ低減機能をオンにする：電源スイッチを長押しして、青色のランプが点灯する

T.ノ ル ー ト ゥ ー ス 通 信 に つ い て

- ブルートゥース通信の有効距離は約10m程度。障害物(人体、金属、壁)および電磁波の影響によって、有効距離が短くなる場合があります。
- 以下の状態で、ブルートゥース通信が妨げられて、または、聞こえやすくノイズが発生する場合があります。
- 携帯電話とブルートゥース通信の間に人がいる。
- 携帯電話とブルートゥース通信の間に金属などの障害物がある。
- 携帯電話とBT●対応機器、無線電話、電子レンジなど、2.4 GHz帯周波数を使用する機器の間隔を保ってください。
- ブルートゥース通信と BT●対応機器(周波数2.4 GHz)を使用するかぶ、BT●対応機器の近くに携帯電話などがあると、ノイズ低減機能が正常に作動しなくなり、ノイズが発生する場合があります。この場合、以下の操作を行ってください。
- BT●対応機器から10メートル以上離れた場所でお使いください。
- BT●対応機器をオフにする場合は、携帯電話の電源をオフにしてください。
- BT●対応機器(ANC機能付き)をオフにする。

日本語

- 通話中に手でヘッドホンのマイクを覆わないでください。手で覆ってしまうと、ノイズ低減機能が正常に作動しなくなり、ノイズが発生する場合があります。
- ノイズ低減機能は、使用環境や使用者の聴覚特性の影響を受けます。ノイズ低減効果が十分でない場合、ノイズ低減機能をオフにしてお使いください。
- 携帯電話などの電子機器からヘッドホンを離してください。携帯電話などの電子機器の近くでヘッドホンを使用すると、ノイズ低減機能が正常に作動しなくなり、ノイズが発生する場合があります。

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.Important information:

Important Info:

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 8mm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.