437 mm

正面

64 mm

反面

True wireless headset user manual
Manuale d'uso delle cuffie true wireless
Manual del usuario de los auriculares inalámbricos True
Manuel d'utilisation du casque sans fil True
True Wireless Headset Benutzerhandbuch
トゥルーワイヤレスヘッドセット取扱説明書

TWS-OWS

EN

Packing list
OWS true wireless headset test
OWS real wireless headset charging box
TYPE-C charging cable
User access manual
Product specification
• Product model: OWS
• True wireless version: V5.4
• Battery specification: earphone 3.7v ; Charging bin 3.7v
• Supported codec: HFP/HSP/A2DP/AVRCP
• Sensitivity: 105dB ±3dB S/PL ± 3kHz
• Signal distance: 10 m (in an ideal environment without any large obstacles)
• Playing time: about 3.5 hours
• Talk time: approximately 2.5 hours
• Standby time: about 80 hours
• Charging time: charge the charging warehouse for about 1 hour, and charge the headset for about 1 hour
• Charging times for the headset: about 2 times
Functional instructions
1. Boot
Take the headset out of the charging bin and start it automatically or long press the left and right touch function button of the headset for 3 seconds.
2. Shut down
Put the earphone into the charging chamber and turn it off automatically. Long press the left and right earphone multifunction keys for 5 seconds to turn it off.
3. Boot loop
When the pairing is successful, the Bluetooth headset will first enter the state of reconnect when the Bluetooth function is started and automatically reconnect the connected phone.
4. Play/pause
In standby state, click the left or right earphone multifunction button to play music directly, while click the left or right earphone multifunction button to pause playing.
5. Switch songs
Click the left earphone multi_function button for 2 seconds to play music, and then press the right earphone multi_function button for 2 seconds to play music.
6. Volume up and down
Double-click the left earphone multifunction button to increase the volume step by step, and double click the right earphone multifunction button to decrease the volume step by step.
7. Answer and hang up
When the phone calls, click on the multifunction key inward earphones can answer the phone.
8. Call hang up
When talking on the mobile phone, you can hang up the phone by clicking the left or right earphone multifunction button.
9. Call rejection
When the phone calls, long press the left and right earphone multifunction button for 2 seconds to reject the call.
10 Redial
When you are on standby or playing music, you can make the last call in your phone record by three clicks of the left earphone multifunction button.
11. Start voice assistant
Three clicks on the right earphone multifunction button can activate apple's Siri or Google voice assistant for voice control of the phone operation.
12. Low power prompt
When the headphone battery is low/fluent, the internal of 60 seconds to play a low battery sound, until the headphone low power off.
Common pairing style
1. Take it out from the charging bin or press the left and right touch function once for 3 seconds at the same time, the left and right headset light flashes alternately, the headset enters the pairing matching state, enter the pairing automatic matching mode, after the pairing is successful matching, the main ear indicator lights flash alternately, the auxiliary ear indicator lights turn off, and the pair ear matching success can listen to music immediately.
2. Enable wireless capabilities on your phone or other devices. If it's an android phone or device, go to "Settings" and select "Bluetooth" to enter the Bluetooth page, turn on Bluetooth, and then search for devices automatically after searching for the model of the wireless headset, click enter the match. After the match is successful, the headset will give a notification tone that the connection is successful. The left and right headset lights will turn off and enter the connection standby mode, the right ear was the right vocal tract and the left ear was the left vocal tract.
3. For two headsets, you can also be paired with the mobile phone separately. The operation method can be operated according to the operation method of STEP 2 above.
Charging instructions
1. Plug the TYPE-C charging cable into the charging bin and the Charger at one end. The Charger uses a standard 5V 1A charger to charge the bin.
2. Charging the headsets: the headsets can be automatically charged into the charging bin, charging the headsets indicator light will be lit, full of electricity after the extinguishment.
Precautions
1. Please charge in a safe environment. When charging the charging bin, the charging bin should be separated from the charger as soon as possible, so as to avoid damage to the charging bin caused by charging for a long time.
2. When the music is playing, please adjust the music to the appropriate volume to avoid long term use of high volume headphones causing hearing damage.
3. Try to avoid using the earphone where there is interference source, otherwise it may affect the earphone signal.
4. Try to avoid using the earphone in a corrosive environment, so as not to affect the function of the earphone.
Tips: when you use this Bluetooth headset to listen to music or talk, please pay attention to adjust the volume, so as not to affect your listening too much!

IT

Elenco degli imballaggi
OWS cuffie wireless True Wireless
Box di ricarica per cuffie OWS true wireless
Cavo di ricarica TYPE-C
Manuale d'istruzioni
Specifiche del prodotto
• Modello di prodotto: OWS
• Versione true wireless: V5.4
• Specifiche della batteria: auricolare 3.7V, contenitore di ricarica 3.7v
• Vocoder supportato: HFP/HSP/ A2DP/AVRCP
• Sensibilità: 105dB ±3dB S/PL ± 3kHz
• Distanza del segnale: 10 m (in ambiente ideale senza grandi ostacoli)
• Tempo di riproduzione: circa 3.5 ore
• Tempo di conversazione: circa 2.5 ore
• Tempo di standby: circa 80 ore
• Tempo di ricarica: caricare il magazzino di ricarica per circa 1 ora e caricare le cuffie per circa 1 ora
• Tempo di ricarica delle cuffie: circa 2 volte
Istruzioni funzionali
1.Avvio
Estrarre l'auricolare dal contenitore di ricarica e avviarlo automaticamente oppure premere a lungo il tasto multifunzione destro e sinistro dell'auricolare per 3 secondi. Dalle cuffie per 3 secondi.
2. Spegnimento
Inserire l'auricolare nel vano di ricarica e spegnerlo automaticamente. Premere a lungo i tasti multifunzione destro e sinistro dell'auricolare per 5 secondi per spegnerlo.
3. Riavvio
Quando l'accoppiamento è riuscito, l'auricolare bluetooth entrerà per prima cosa nello stato di riallineamento quando la seconda volta si connetterà automaticamente al telefono collegato.
4. Riproduzione/pausa
In modalità standby, fare clic sul pulsante multifunzione dell'auricolare sinistro o destro per riprodurre direttamente la musica, mentre fare clic sul pulsante multifunzione dell'auricolare sinistro o destro per mettere in pausa la riproduzione.
5. Cambiare brano
Premere il pulsante multifunzione dell'auricolare sinistro per 2 secondi per riprodurre la musica, quindi premere il pulsante multifunzione dell'auricolare destro per 2 secondi per riprodurre la musica.
6. Aumento e diminuzione del volume
Fare doppio clic sul pulsante multifunzione dell'auricolare sinistro per aumentare gradualmente il volume e fare doppio clic sul pulsante multifunzione dell'auricolare destro per diminuirlo g radualmente.
7. Risposta alle chiamate in arrivo
Quando il telefono squilla, fare clic sul tasto multifunzione interno agli auricolari per rispondere al telefono.
8. Riagganciare la chiamata
Quando si parla al cellulare, è possibile riagganciare il telefono facendo clic sul pulsante multifunzione dell'auricolare destro o sinistro. Nella posizione. dell'auricolare.
9. Rifiutare delle chiamate
Quando il telefono chiama, premere a lungo il pulsante multifunzione sinistro e destro dell'auricolare per 2 secondi per rifiutare la chiamata.
10. Riaggiungere
Quando si è in standby o si sta ascoltando la musica, è possibile richiamare l'ultima chiamata registrata con tre clic del lato multifunzione dell'auricolare sinistro. clic del pulsante multifunzione dell'auricolare sinistro.
11. Avvia l'assistente vocale
Tre clic sul pulsante multifunzione dell'auricolare destro possono attivare l'assistente vocale Siri o Google per il controllo vocale delle operazioni del telefono. Siri di Apple o l'assistente vocale di Google per il controllo vocale delle funzionalità del telefono.
12. Avviso di batteria scarica
Quando la batteria del telefono è insufficiente, l'interno/flo di 60 secondi riproduce un suono di batteria scarica, fino alla batteria bassa. spento.
Stili di abbinamento comune
1. Estrarre l'apparecchio dal contenitore di ricarica o premere l'area multifunzione destra e sinistra per 3 secondi contemporaneamente. Tenere multifunzione sinistra e destra per 3 secondi allo stesso tempo, accendere fino a quando le indicatori luminosi non lampeggia alternativamente, entrare nella modalità di ricerca di coppia di secondo. il nome del dispositivo, entrare nella modalità di ricerca di coppia, dopo aver cercato con successo, l'indicatore principale della luce della cuffia lampeggia alternativamente, le luci ausiliarie si spengono e viene riprodotta una musica immediatamente. il segnale acustico di successo del accoppiamento. il successo dell'abbinamento viene riprodotto contemporaneamente.
2. Abilitare le funzionalità wireless su telefono o su altri dispositivi. Se si tratta di un telefono o di un dispositivo Android, vai su "Impostazioni" e seleziona "Bluetooth" per entrare nella pagina Bluetooth, accendi il Bluetooth e dopo la ricerca, dopo la ricerca del modello di cuffie wireless, fare clic su "Invio". Se il dispositivo è un dispositivo iOS, il nome del dispositivo viene visualizzato automaticamente. Fare clic sul nome del dispositivo. Dopo aver cercato il modello delle cuffie wireless, fare clic su "Invio". Se corrisponde, Una volta riuscita la corrispondenza, le cuffie emetteranno un segnale sonoro per indicare che la connessione è avvenuta correttamente. connessione avvenuta con successo. le luci principali della cuffia destra e sinistra si spengono e il dispositivo entra nella modalità di attesa della connessione. Il lato destro è il timbro vocale destro e il timbro vocale sinistro è il timbro vocale sinistro.
3. Le due cuffie possono essere accoppiate a telefono cellulare anche separatamente. Il metodo di funzionamento può essere utilizzato secondo il metodo di funzionamento della FASE 2 di cui sopra.

ES

Lista de embalaje
OWS auriculares inalámbricos auriculares inalámbricos reales
OWS caja de carga de auriculares inalámbricos reales
Cable de carga TYPE-C
Manual de instrucciones
Especificación del producto
• Modelo del producto: OWS
• Versión inalámbrica: V5.4
• Especificaciones de la batería: auricular 3.7v ; Cargador 3.7v
• Códec compatible: HFP/HSP/ A2DP/AVRCP
• Sensibilidad: 105dB ±3dB S/PL ± 3kHz
• Distancia de la señal: 10 m (en un entorno ideal sin grandes obstáculos)
• Tiempo de reproducción: unas 3.5 horas
• Tiempo de conversación: unas 2.5 horas
• Tiempo en espera: unas 80 horas
• Tiempo de carga: cargue el depósito de carga durante 1 hora aproximadamente y cargue los auriculares durante aproximadamente 1 hora
• Tiempo de carga de los auriculares: aproximadamente 2 veces
Instrucciones funcionales
1.Arranque
Saque el auricular del compartimento de carga e inícielo automáticamente o mantenga pulsadas las teclas multifunción izquierda y derecha del auricular durante 3 segundos.
2. Apagado
Coloca el auricular en la cámara de carga y apágalo automáticamente. Mantenga pulsadas las teclas multifunción derecha del auricular durante 5 segundos para apagarlo.
3. Volver a arrancar
Cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente, el auricular bluetooth entrará primero en el estado de reconexión cuando se inicie por segunda vez y volverá a conectar automáticamente el teléfono conectado.
4. Reproducir/pausar
En estado de espera, pulse el botón multifunción del auricular izquierdo o derecho para reproducir música directamente, mientras que pulse el botón multifunción del auricular izquierdo o derecho para pausar la reproducción.
5. Cambiar de canción
Pulsa el botón multifunción del auricular izquierdo durante 2 segundos para reproducir música, a continuación, pulse el botón multifunción del auricular derecho durante 2 segundos para reproducir música.
6. Subir y bajar el volumen
Pulsa dos veces el botón multifunción del auricular izquierdo para subir el volumen paso a paso, y pulsa dos veces el botón multifunción del auricular derecho para bajarlo paso a paso.
7. Responder a las llamadas entrantes
Cuando el teléfono llama, pulsa la tecla multifunción alrededor de los auriculares para responder al teléfono.
8. Colgar llamada
Cuando esté hablando por el teléfono móvil, puede colgar el teléfono pulsando el botón multifunción del auricular izquierdo o derecho. botón multifunción.
9. Rechazar de llamada
Cuando el teléfono llama, mantenga pulsado el botón multifunción del auricular izquierdo o derecho durante 2 segundos para rechazar la llamada.
10. Marcación
Cuando esté en modo de espera o reproduciendo música, puede realizar la última llamada del registro del teléfono con tres clics del botón multifunción del auricular izquierdo.
11. Iniciar asistente de voz
Tres clics en el botón multifunción del auricular derecho pueden activar Siri de apple o Google voice assistant para el control de voz de las operaciones del teléfono.
12. Aviso de batería baja
Cuando la batería de los auriculares es insuficiente, el interior de 60 segundos para reproducir un sonido de batería baja, hasta que el auricular se apague.
Estilo de emparejamiento común
1. Saque el auricular del compartimento de carga o pulse el área multifunción izquierda y derecha durante 3 segundos al mismo tiempo, mientras hasta que la luz indicadora parpadee alternativamente, entre en el estado de búsqueda de pares de cables, entre en el estado de emparejamiento automático de pares de cables, después de que el auricular se haya emparejado con éxito, el indicador de luz principal del auricular izquierdo parpadea alternativamente, las luces indicadoras del oído auxiliar se apagan y se reproducirá el tono de señal de emparejamiento correcto en cada, y se reproducirá simultáneamente el tono de aviso de emparejamiento correcto.
2. Habilite las funciones inalámbricas en su teléfono u otros dispositivos. Si se trata de un teléfono o dispositivo Android, haga clic en la opción «Ajustes» disponibles, haga clic en «Bluetooth» para entrar en la página de Bluetooth, abra el Bluetooth, haga clic en «Buscar dispositivos» después de buscar el modelo de auricular inalámbrico, haga clic en introducir la coincidencia. Una vez que la búsqueda se haya realizado correctamente, el auricular emitirá un tono de notificación de que la conexión se ha realizado correctamente. Los lados de los auriculares izquierdo y derecho se apagarán y entrarán en el modo de espera de conexión. modo de espera, el lado derecho era el timbre vocal derecho y el lado izquierdo era el timbre vocal izquierdo.
3. Los dos auriculares también se pueden emparejar con el teléfono móvil por separado. El método de funcionamiento anterior puede operar según el método de operación del PASO 2 anterior.
Operación de carga
1. Enchufe el cable de carga TYPE-C en la ranura de carga y el cargador en el extremo. El cargador utiliza un cargador estándar 5V 1A para cargar el contenedor.
2. Carga de los auriculares: los auriculares pueden cargarse automáticamente en la bandeja de carga, y la indicadora de carga de los auriculares se encenderá y se apagará.
Precauciones
1. Por favor, cargue en un entorno seguro. Cuando cargue el cargador, debe separarlo del cargador lo antes posible, para evitar que el cargador como una pieza, para evitar daños en la bandeja de carga causados por una carga prolongada.
2. Cuando reproduzca música, ajuste el volumen adecuado para evitar daños auditivos a largo plazo. cables a largo plazo en el oído bajo la condición de volumen alto.
3. Evite utilizar los auriculares en lugares donde haya interferencias, ya que podrían afectar a la señal de los auriculares. de los auriculares.
4. Evite utilizar los auriculares en entornos corrosivos, ya que ello podría afectar a su funcionamiento. funcionamiento del auricular.
Consejos: cuando utilice este auricular Bluetooth para escuchar música o hablar, por favor, preste atención para ajustar el volumen, para que no afecte demasiado a la escucha.

FR

Liste de colisage
Hôte du casque sans fil OWS
Boîtier de charge pour casque sans fil OWS
Câble de charge TYPE-C
Manuel d'utilisation
Spécification du produit
• Modèle du produit : OWS
• Version sans fil véritable : V5.4
• Spécifications de la batterie : écouteur 3,7 V ; boîtier de chargement 3,7 V
• Mode pris en charge : HFP/HSP/ A2DP/AVRCP
• Sensibilité : 105dB ±3dB S/PL ± 3kHz
• Distance du signal : 10 m (dans un environnement idéal sans obstacles importants)
• Durée de lecture : environ 3,5 heures
• Durée de conversation : environ 2,5 heures
• Temps de veille : environ 80 heures
• Temps de charge : charger l'entrepôt de charge pendant environ 1 heure, et charger l'oreillette pendant environ 1 heure
• Temps de charge de l'oreillette : environ 2 fois
Instructions fonctionnelles
1. démarrage
Sortir l'oreillette du bac de chargement et démarrer la automatiquement ou appuyez longtemps sur les touches multifonction gauche et droite de l'oreillette pendant 3 secondes.
2. Éteindre
Placez l'écouteur dans le compartiment de charge et éteignez-le automatiquement. Appuyez longuement sur les touches multifonction gauche et droite de l'écouteur pendant 5 secondes. Appuyez longuement sur les touches multifonction gauche et droite de l'écouteur pendant 5 secondes pour l'éteindre.
3. Redémarrer
Lorsque l'appairage est réussi, l'oreillette bluetooth entre d'abord en état de reconnexion lorsque la fonction bluetooth est démarrée et reconnecte automatiquement le téléphone connecté. la deuxième fois et reconnectera automatiquement le téléphone connecté.
4. Lecture/pause
En mode veille, d'autre sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche ou droit pour écouter directement la musique, et sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche ou droit pour mettre la musique en pause.
5. Changer de chanson
Appuyez sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche pendant 2 secondes pour écouter de la musique, puis appuyez sur le bouton multifonction de l'écouteur droit pendant 2 secondes pour écouter de la musique.
6. Augmenter et diminuer le volume
Double-cliquez sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche pour augmenter le volume pas à pas, et double-cliquez sur le bouton multifonction de l'écouteur droit pour diminuer le volume pas à pas.
7. Répondre aux appels entrants
Lorsque le téléphone appelle, cliquez sur la touche multifonction autour des écouteurs pour répondre au téléphone.
8. Raccrocher l'appel
Lorsque vous parlez au téléphone mobile, vous pouvez raccrocher en cliquant sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche ou droit. de l'écouteur gauche ou droit.
9. Répétition de l'appel
Lorsque le téléphone appelle, appuyez longuement sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche ou droit pendant 2 secondes pour rejeter l'appel. pour rejeter l'appel.
10. reconnexion
Lorsque vous êtes en veille ou en train d'écouter de la musique, vous pouvez rappeler le dernier appel de votre répertoire téléphonique en appuyant trois fois sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche. trois clics sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche.
11. Démarrer l'assistant vocal
Trois clics sur le bouton multifonction de l'écouteur droit permettent d'activer l'assistant vocal Siri d'Apple ou Google pour contrôler vocalement le fonctionnement du téléphone. d'Apple ou de Google pour contrôler vocalement le fonctionnement du téléphone.
12. Alerte de batterie faible
Lorsque la batterie de l'écouteur est insuffisante, un son de batterie faible est émis dans un intervalle de 60 secondes, jusqu'à ce que le casque s'éteigne.
Style d'appairement commun
1. Sortez-le du compartiment de chargement ou appuyez sur les touches gauche et droite de la zone multifonction pendant 3 secondes en même temps, en même temps, clignote l'appareil jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote alternativement, entrer dans l'état de recherche de paire d'oreillettes, entrer dans l'état d'appairement automatique de paire d'oreillettes. l'état de recherche de paires d'oreillettes, entrer dans l'état de recherche automatique de paires d'oreillettes. principaux clignotent alternativement, les lumières auxiliaires s'éteignent et une musique d'appairement correcte est jouée. l'appairement des paires d'oreillettes est jouée simultanément. de l'oreille droite et gauche, et le signal sonore de réussite de l'appairement de l'oreille paire est émis simultanément.
2. Activez les capacités sans fil de votre téléphone ou d'autres appareils. S'il s'agit d'un téléphone ou d'un appareil Android, cliquez sur l'option « Rechercher des appareils sans fil » sur votre téléphone. Dans la page Bluetooth, ouvrez le Bluetooth et, après avoir effectué une recherche, cliquez sur « Entrer ». Une fois que le modèle de l'oreillette sans fil, cliquez sur « Entrer ». la correspondance. Lorsque la correspondance est réussie, l'oreillette émettra un signal sonore indiquant que la connexion est réussie. connexion est réussie. Les lumières gauche et droite de l'oreillette s'éteignent et passent en mode connexion. En mode veille, l'oreille droite était le contact vocal droit et l'oreille gauche était le contact vocal gauche.
3. Les deux écouteurs peuvent également être couplés séparément avec le téléphone portable. La méthode de fonctionnement peut être utilisée selon la méthode de fonctionnement de l'ÉTAPE 2 ci-dessus.
Opération de chargement
1. Insérez le câble de chargement TYPE-C dans le compartiment de chargement et dans le chargeur à une extrémité. Le chargeur utilise un chargeur standard 5V 1A pour charger le compartiment.
2. Chargement des écouteurs : les écouteurs peuvent être automatiquement chargés dans la corbeille de chargement, l'un des chargeurs, le témoin lumineux du casque s'allume, puis s'éteint pour laisser place à l'électricité.
Précautions
1. Veuillez charger l'appareil dans un environnement sûr. Lors du chargement de la corbeille, celle-ci doit être séparée du chargeur dès que possible afin d'éviter tout dommage à la corbeille, séparée du chargeur dès que possible, afin d'éviter que la corbeille ne soit endommagée par une par un chargement prolongé.
2. Lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume de la musique sur un niveau approprié afin d'éviter tout dommage auditif à long terme dans des conditions d'utilisation normales.
d'endommager l'ouïe à long terme en cas de volume élevé.
3. Essayez d'éviter d'utiliser l'écouteur là où il y a une source d'interférence, sinon cela peut affecter le signal de l'écouteur. le signal de l'écouteur.
4. Essayez d'éviter d'utiliser l'écouteur dans un environnement corrosif, afin de ne pas affecter le fonctionnement de l'écouteur. l'écouteur.
Conseils : lorsque vous utilisez cette oreillette Bluetooth pour écouter de la musique ou parler, veillez à régler le volume, afin de ne pas affecter le signal de l'oreillette. le volume, afin de ne pas trop affecter votre écoute !

DE

Packliste
OWS echtes drahtloses Headset Test
OWS echtes drahtloses Headset Ladegerät
TYP-C Ladekabel
Benutzerhandbuch
Produktspezifikation
• Produktmodell: OWS
• Echte drahtlose Version: V5.4
• Batteriespezifikation: Kopfhörer: 3.7v ; Ladescheibe 3.7v
• Unterstützte Modi: HFP/HSP/ A2DP/AVRCP
• Empfindlichkeit: 105dB ±3dB S/PL ± 3kHz
• Signalabstand: 10 m (in einer idealen Umgebung ohne große Hindernisse)
• Wiedergabezeit: ca. 3.5 Stunden
• Gesprächszeit: ca. 2.5 Stunden
• Standby Zeit: ca. 80 Stunden
• Ladezeit: Laden Sie das Ladegerät etwa 1 Stunde lang auf, und laden Sie das Headset etwa eine Stunde lang
• Ladezeiten für das Headset: etwa 2 Mal
Funktionale Anweisungen
1. starten
Nehmen Sie das Headset aus der Ladestation und starten Sie es automatisch oder drücken Sie die linke und rechte Multifunktionstaste des Headsets 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Ausschalten
Legen Sie den Kopfhörer in die Ladekammer und schalten Sie ihn automatisch aus. Drücken Sie lange auf die linke und rechte Ohrhörer-Multifunktionstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um ihn auszuschalten.
3. Neustart
Wenn das Koppelungsfestgelingt war, wird das Bluetooth-Headset beim zweiten Start in den Zustand der Wiederverbindung Ihrer Bluetooth-Funktion eingetreten und automatisch wieder mit dem entdeckenden Telefon.
4. Wiedergabe/Pause
Klicken Sie im Standby-Modus auf die linke oder rechte Ohrhörer-Multifunktionstaste, um Musik direkt abzuspielen, während Klicken Sie auf die linke oder rechte Ohrhörer-Multifunktionstaste, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
5. Titel wechseln
Klicken Sie die linke Ohrhörer-Multifunktionstaste 2 Sekunden lang, um Musik abzuspielen, und drücken Sie dann die rechte Ohrhörer-Multifunktionstaste 2 Sekunden lang, um Musik abzuspielen.
6. Lautstärke erhöhen und verringern
Doppelklicken Sie auf die linke Ohrhörer-Multifunktionstaste, um die Lautstärke schrittweise zu erhöhen, und Doppelklicken Sie auf die rechte Ohrhörer-Multifunktionstaste, um die Lautstärke schrittweise zu verringern.
7. Eingehende Anrufe annehmen
Wenn das Telefon anruft, können Sie auf die Multifunktionstaste um die Ohrhörer herum, um das Telefon zu beantworten.
8. Anruf auflegen
Wenn Sie mit dem Mobiltelefon sprechen, können Sie das Telefon auflegen, indem Sie auf die linke oder rechte Ohrhörer-Multifunktionstaste anfragen.
9. Anruf ablehnen
Wenn das Telefon anruft, drücken Sie die linke und rechte Ohrhörer-Multifunktionstaste 2 Sekunden lang, um ein den Anruf abzulehnen.
10. Wahlwiederholung
Wenn Sie sich im Standby-Modus befinden oder Musik abspielen, können Sie durch dreimaliges Drücken der linken Ohrhörer-Multifunktionstaste die zuletzt gewählte Telefonnummer gemäß Ihrer Telefonaufzeichnung. durch dreimaliges Drücken der linken Ohrhörer-Multifunktionstaste.
11. Sprachassistent starten
Dreimaliges Drücken der rechten Multifunktionstaste des rechten Ohrhörers können Sie den Sprachassistenten Siri von Apple oder Google Sprachassistenten für die Sprachsteuerung des Telefons aktivieren.
12. Warnung bei niedriger Batteriestand
Wenn die Batterie des Kopfhörers nicht mehr ausreicht, erklärt im Inneren von 60 Sekunden die Batteriesignal, bis der Kopfhörer sich ausschaltet.
Gemeinsamer Kopplungsstil
1. Nehmen Sie den Gerät aus der Ladestation oder drücken Sie gleichzeitig 3 Sekunden lang die linke und rechte Multifunktionstaste, schalten Sie die Geräte ein, die die Anzeigeleuchte abwechselnd blinkt, nahm Sie in den Modus für die automatische Paarungsabstimmung der Paarungsabstimmung, nach der erfolgreichen Paarung blinken die Hauptanzeigelichter abwechselnd, die Hilfsanzeigelichter werden ausgeschaltet und die Paar-Ohr-Übertragung wird die Signalton für die erfolgreichen Abgleich.
2. Aktivieren Sie die drahtlosen Funktionen auf Ihrem Telefon oder anderen Geräten. Wenn es sich um ein Android-Telefon oder -Gerät handelt, klicken Sie auf die Option „Nach drahtlosen Geräten suchen" auf Ihrem Telefon, um die Seite „Bluetooth" zu aufrufen, Bluetooth zu aktivieren und nach dem Suchen nach dem Modell der kabellosen Headsets klicken Sie auf Enter. Wenn es sich um ein iOS-Gerät handelt, wird der Gerätename automatisch angezeigt. Nach erfolgreicher Suche gibt das Headset einen Benachrichtigungston aus, dass die Verbindung erfolgreich ist. Die Lichter des linken und rechten Headsets erlöschen und gehen in den Verbindungsbereitschaftsmodus. im Standby-Modus war das rechte Ohr das rechte Stimmband und das linke Ohr das linke Stimmband.
3. Die beiden Kopfhörer können auch separat mit dem Mobiltelefon gekoppelt werden. Die Bedienungsmethode kann entsprechend der in SCHRITT 2 beschriebenen Vorgehensweise durchgeführt werden.

JP

Aufladevorgang
1. Stecken Sie das TYPE-C-Ladekabel an einem Ende in die Ladestation und am anderen Ende in das Ladegerät. Das Ladegerät verwendet ein standard-mäßiges 5V 1A-Ladegerät zum Aufladen des Behälters.
2. Aufladen der Headsets: Die Headsets können automatisch in die Ladestation aufgeladen werden, die Headsets-Anzeige des Kopfhörers leuchtet auf und erlischt nach dem Aufladen.
Vorsichtsmaßnahmen
1. Bitte laden Sie in einer sicheren Umgebung. Wenn Sie die Ladeschale aufladen, sollten Sie die Ladeschale so schnell wie möglich vom Ladegerät getrennt werden, um eine Beschädigung der Ladeschale durch lange Ladezeiten zu vermeiden.
2. Wenn die Musik spielt, stellen Sie bitte die Lautstärke auf eine angemessene Lautstärke ein, um langfristige Gehörschäden bei hoher Lautstärke zu vermeiden.
3. Versuchen Sie, die Verwendung des Kopfhörers in Bereichen mit Interferenzen zu vermeiden, da dies das Signal des Kopfhörers beeinträchtigen kann. Kopfhörersignalbeeinträchtigen.
4. Vermeiden Sie die Verwendung des Kopfhörers in einer korrosiven Umgebung, um die Funktion des Kopfhörers nicht zu beeinträchtigen. Kopfhörer zu beeinträchtigen.
Tipps: Wenn Sie dieses Bluetooth-Headset zum Hören von Musik oder zum Sprechen verwenden, achten Sie darauf, die Lautstärke einzustellen, um Ihr Hörvergnügen nicht zu sehr zu beeinträchtigen!

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.