QUICK REFERENCE GUIDE
GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

1 POWER ON / ALLUMER



2 CONNECT / CONNECTER



3 APP (WEAR / UTILISER)



YAMAHA

Headphone Control

https://4wrd.it/YHC

TOUCH SENSOR / CAPTEUR TACTILE

	L	R
x 1	▶II	■ AMBIENT SOUND ON/OFF SON AMBIANT ON/OFF
x 2	⏮ / ◀◀	⏭
1s	🔉−	🔊+



AAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA

USER GUIDE
MODE D' EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
ANVÄNDARGUIDE
GUIDA PER L' UTENTE
GEBRUIKERSHANDLEIDING
GUIA DO USUÁRIO
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
用户指南
使用指南
사용자 가이드
ユーザーガイド

TW-E3C



THANK YOU
FOR YOUR PURCHASE

MERCI
POUR VOTRE ACHAT