UGREEN

Lightweight Wireless Gaming Mouse

Model: MU103

User Manual | Benutzerhandbuch | Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario | Manuale dell'Utente | Руководство пользователя
ユーザーマニュアル | 用户手册 | دليل الاستخدام | Handleiding
Användarmanual | Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu

Product Overview

DE: Produktübersicht | **FR:** Détail du Produit | **ES:** Detalles del Producto | **IT:** Panoramica del Prodotto
RU: Общая информация | **JP:** 製品紹介 | **CN:** 产品展示 | **AR:** نظرة عامة على المنتج
NL: Productoverzicht | **SE:** Product Översikt | **PL:** Przegląd Produktów | **TR:** Ürüne Genel Bakış



1
EN: Charging Port
DE: Ladeanschluss
FR: Port de Charge
ES: Puerto de carga
IT: Porta di Ricarica
RU: Порт зарядки
JP: 充電ポート
CN: 充电接口
AR: ميناء الشحن
NL: Laadpoort
SE: Laddningsport
PL: Port ładowania
TR: Şarj Bağlantı Noktası

2
EN: Left Button
DE: Linke Taste
FR: Bouton Gauche
ES: Botón izquierdo
IT: Pulsante Sinistro
RU: Левая кнопка
JP: 左ボタン
CN: 左键
AR: الزر الأيسر
NL: Linkerknop
SE: Vänster knapp
PL: Lewy przycisk
TR: Sol Düğme

3
EN: Right Button
DE: Rechte Taste
FR: Bouton Droit
ES: Botón derecho
IT: Pulsante Destro
RU: Правая кнопка
JP: 右クリック
CN: 右键
AR: الزر الأيمن
NL: Rechter knop
SE: Högra knappen
PL: Prawy przycisk
TR: Sağ Düğme

4
EN: Scroll Wheel
DE: Scrollrad
FR: Molette de Défilement
ES: Rueda de desplazamiento
IT: Rotella di Scorrimento
RU: Колесо прокрутки
JP: ローラー台
CN: 滚轮/中键
AR: عجلة التمرير
NL: Scrollwiel
SE: Rullhjul
PL: Kółko przewijania
TR: Kaydırma Tekerleği

5
EN: DPI Switch Button
DE: DPI-Schalter
FR: Bouton de Commutation DPI
ES: Botón de cambio DPI
IT: Pulsante Interruttore DPI
RU: Кнопка переключения DPI
JP: DPIスイッチボタン
CN: DPI 切换键
AR: زر التبديل DPI
NL: DPI-schakelaar Knop
SE: Knapp för DPI-omkoppling
PL: Przycisk przełącznika DPI
TR: DPI Anahtar Düğmesi

6
EN: Indicator
DE: Anzeige
FR: Voyant
ES: Indicador
IT: Indicatore
RU: Индикатор
JP: インジケーターライト
CN: 指示灯
AR: مؤشر
NL: Indicator
SE: Indikator
PL: Wskaźnik
TR: Gösterge

7
EN: Forward Button
DE: Vorwärts-Taste
FR: Bouton d'Avance
ES: Botón de avance
IT: Pulsante Avanti
RU: Кнопка вперед
JP: 前進ボタン
CN: 前进键
AR: زر للأمام
NL: Knop vooruit
SE: Framåt-knappen
PL: Przycisk do przodu
TR: İleri Düğmesi

8
EN: Backward Button
DE: Rückwärts-Taste
FR: Bouton de Recul
ES: Botón de retroceso
IT: Pulsante Indietro
RU: Кнопка назад
JP: 戻るボタン
CN: 后退键
AR: زر الرجوع
NL: Knop achteruit
SE: Knapp för bakåt
PL: Przycisk do tyłu
TR: Geri Düğmesi

9
EN: Mode Switch Button
DE: Modus-Schalter
FR: Bouton de Changement de Mode
ES: Botón de cambio de modo
IT: Pulsante di Commutazione della Modalità
RU: Кнопка переключения режимов
JP: モード切替ボタン
CN: 模式切换键
AR: زر تبديل الوضع
NL: Modusknop
SE: Knapp för lägesomkoppling
PL: Przycisk przełączania trybów
TR: Mod Değiştirme Düğmesi

10
EN: Optical Sensor
DE: Optischer Sensor
FR: Capteur Optique
ES: Sensor óptico
IT: Sensore Ottico
RU: Оптический датчик
JP: 光学センサー
CN: 光学传感器
AR: أجهزة الاستشعار البصرية
NL: Optische Sensor
SE: Optisk sensor
PL: Czujnik optyczny
TR: Optik Sensör

11
EN: Win/Mac System Switch
DE: Win/Mac-Systemschalter
FR: Changement de Système Win/Mac
ES: Conmutador de sistema Win/Mac
IT: Interruttore di Sistema Win/Mac
RU: Системный переключатель Win/Mac
JP: Win/Macシステムスイッチ
CN: Win/Mac 系统切换开关
AR: Win / Mac مفتاح نظام
NL: Win/Mac-systeemschakelaar
SE: Byte av Win/Mac-system
PL: Przełącznik systemu Win/Mac
TR: Win/Mac Sistem Anahtarı

12
EN: Mouse Feet Film (Removable)
DE: Mausfußfolie (abnehmbar)
FR: Film du Pied de la Souris (Amovible)
ES: Película para pies de ratón (Extraíble)
IT: Pellicola dei Piedi del Mouse (Rimovibile)
RU: Пленка для ножек мыши (съемная)
JP: マウスフットフィルム(取り外し可能)
CN: 脚垫膜(需撕除)
AR: فيلم قدم الماوس (قابل للإزالة)
NL: Muisvoetenfolie (verwijderbaar)
SE: Film för musfötter (avtagbar)
PL: Folia stopki myszy (zdejmowana)
TR: Fare Ayağı Filmi (Çıkarılabilir)

13
EN: Indicator
DE: Anzeige
FR: Voyant
ES: Indicador
IT: Indicatore
RU: Индикатор
JP: インジケーターライト
CN: 指示灯
AR: مؤشر
NL: Indicator
SE: Indikator
PL: Wskaźnik
TR: Gösterge

14
EN: USB Receiver
DE: USB-Empfänger
FR: Récepteur USB
ES: Receptor USB
IT: Ricevitore USB
RU: USB-приемник
JP: USBレシーバ
CN: 接收器
AR: USB مستقبل
NL: USB-ontvanger
SE: USB-mottagare
PL: Odbiornik USB
TR: USB Alıcı

2.4G Connection (Default)

DE: 2.4G-Verbindung (Standard) | **FR:** Connexion 2,4G (par défaut) | **ES:** Conexión 2.4G (por Defecto) | **IT:** Connessione 2.4G (predefinita) | **RU:** Подключение 2.4G (по умолчанию) | **JP:** 2.4G接続(デフォルト) | **CN:** 2.4G 连接(出厂默认) | **AR:** اتصال 2.4G (الإعداد الافتراضي للمصنع) | **NL:** 2.4G-verbinding (standaard) | **SE:** 2.4G-anslutning (standard) | **PL:** Połączenie 2.4G (domyślne) | **TR:** 2.4G Bağlantı (Varsayılan)



EN
Step 1: Take the receiver out and insert it into your device.
Step 2: Randomly click and move the mouse to make sure it works normally.

DE
Schritt 1: Nehmen Sie den Empfänger heraus und stecken Sie ihn in Ihr Gerät.
Schritt 2: Klicken und bewegen Sie die Maus willkürlich, um sicherzustellen, dass sie normal funktioniert.

FR
Étape 1 : Retirez le récepteur et insérez-le dans votre appareil.
Étape 2 : Cliquez et déplacez la souris de manière aléatoire pour vous assurer qu'elle fonctionne normalement.

ES
Paso 1: Saca el receptor e insértalo en tu dispositivo.
Paso 2: Haz clic y mueve el ratón aleatoriamente para asegurarte de que funciona con normalidad.

IT
Fase 1: Estrarre il ricevitore e inserirlo nel dispositivo.
Fase 2: Fare clic e muovere il mouse a caso per verificare che funzioni normalmente.

RU
Шаг 1: Выньте приемник и вставьте его в устройство.
Шаг 2: Произвольно щелкайте и перемещайте мышь, чтобы убедиться, что она работает нормально.

JP
ステップ1：レシーバーを取り出し、デバイスに挿入します。
ステップ2：マウスをランダムにクリックして動かし、正常に動作することを確認します。

CN
步骤1：将接收器插入设备。
步骤2：点击鼠标任意按键，移动鼠标，直至屏幕光标发生移动即可使用。

AR
الخطوة 1: أخرج جهاز الاستقبال وأدخله في جهازك.
الخطوة 2: انقر بالماوس بشكل عشوائي وحركه للتأكد من أنه يعمل بشكل طبيعي.

NL
Stap 1: Haal de ontvanger eruit en steek hem in uw toestel.
Stap 2: Klik en beweeg de muis willekeurig om te controleren of hij normaal werkt.

SE
Steg 1: Ta ut mottagaren och sätt in den i enheten.
Steg 2: Klicka och flytta musen slumpmässigt för att se till att den fungerar normalt.

PL
Krok 1: Wyjmij odbiornik i włóż go do urządzenia.
Krok 2: Losowo kliknij i przesuń mysz, aby upewnić się, że działa normalnie.

TR
Adım 1: Alıcıyı çıkarın ve cihazınıza takın.
Adım 2: Normal çalıştığından emin olmak için fareyi rastgele tıklayın ve hareket ettirin.

Forced Pairing (If connection fails based on the steps above)

DE: Erzwungenes Pairing (wenn die Verbindung nach den obigen Schritten fehlschlägt)
FR: Appairage Forcé (Si la connexion échoue à la suite des étapes ci-dessus)
ES: Emparejamiento forzado (Si la conexión falla según los pasos anteriores)
IT: Accoppiamento forzato (se la connessione non riesce in base ai passaggi precedenti)
RU: Принудительное сопряжение (если соединение не удалось установить в результате описанных выше действий)
JP: 強制ペアリング（上記の手順で接続に失敗した場合）| **CN:** 強制配对（如按上述方式连接失败）
AR: الاقتران القسري (إذا فشل الاتصال على النحو الوارد أعلاه)
NL: Forced Pairing (Als de verbinding mislukt op basis van de bovenstaande stappen)
SE: Tvångsparning (om anslutningen misslyckas enligt stegen ovan)
PL: Wymuszone parowanie (jeśli połączenie nie powiedzie się na podstawie powyższych kroków)
TR: Zorla Eşleştirme (Yukarıdaki adımlara göre bağlantı başarısız olursa)



EN
DE
FR
ES
IT
RU
JP
CN
AR
NL
SE
PL
TR

Bluetooth Connection

DE: Bluetooth-Verbindung | **FR:** Connexion Bluetooth | **ES:** Conexión Bluetooth | **IT:** Connessione Bluetooth
RU: Подключение по Bluetooth | **JP:** Bluetooth接続 | **CN:** 蓝牙连接 | **AR:** اتصال بلوتوث | **NL:** Bluetooth-verbinding
SE: Bluetooth-anslutning | **PL:** Połączenie Bluetooth | **TR:** Bluetooth Bağlantısı



EN
1. Short press the mode switch button until the front blue indicator starts blinking, indicating Bluetooth pairing mode is on.
2. For Windows 10 or later, please follow the popup windows to complete the pairing. While for other systems, please connect to "UGREEN BLE Mouse" from your laptop/tablet/smartphone Bluetooth list.
3. The blue indicator will blink 3 times for successful pairing.

DE
1. Drücken Sie kurz auf die Taste für den Moduswechsel, bis die blaue Anzeige auf der Vorderseite zu blinken beginnt, um anzuzeigen, dass der Bluetooth-Kopplungsmodus aktiviert ist.
2. Für Windows 10 oder höher, folgen Sie bitte den Popup-Fenstern, um die Kopplung abzuschließen. Bei anderen Systemen verbinden Sie sich bitte mit der "UGREEN BLE Mouse" aus der Bluetooth-Liste Ihres Laptops/Tablets/Smartphones.
3. Die blaue Anzeige blinkt 3 Mal für eine erfolgreiche Kopplung.

FR
1. Appuyez brièvement sur le bouton de changement de mode jusqu'à ce que le voyant bleu frontal commence à clignoter, ce qui indique que le mode d'appairage Bluetooth est activé.
2. Pour Windows 10 ou une version ultérieure, veuillez suivre les fenêtres contextuelles pour terminer l'appairage. Pour les autres systèmes, veuillez vous connecter à « UGREEN BLE Mouse » à partir de la liste Bluetooth de votre ordinateur portable/tablette/smartphone.
3. Le voyant bleu clignotera 3 fois pour indiquer que l'appairage est réussi.

ES
1. Pulse brevemente el botón de cambio de modo hasta que el indicador azul frontal comience a parpadear, indicando que el modo de emparejamiento Bluetooth está activado.
2. Para Windows 10 o posterior, siga las ventanas emergentes para completar el emparejamiento. Mientras que para otros sistemas, por favor conéctese a "UGREEN BLE Mouse" desde la lista de Bluetooth de su portátil/tableta/smartphone.
3. El indicador azul parpadeará 3 veces para indicar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

IT
1. Premere brevemente il pulsante di commutazione della modalità finché l'indicatore blu anteriore non inizia a lampeggiare, indicando che la modalità di accoppiamento Bluetooth è attiva.
2. Per Windows 10 o successivi, seguire le finestre popup per completare l'accoppiamento. Per gli altri sistemi, connettersi a "UGREEN BLE Mouse" dall'elenco Bluetooth di laptop/tablet/smartphone.
3. L'indicatore blu lampeggerà 3 volte per indicare che l'accoppiamento è riuscito.

RU
1. Нажмите кнопку переключения режимов, пока передний синий индикатор не начнет мигать, указывая на включение режима сопряжения по Bluetooth.
2. В Windows 10 или более поздних версий для завершения сопряжения следуйте указаниям всплывающих окон. В other системах нужно подключиться к "UGREEN BLE Mouse", которая отобразится в списке Bluetooth вашего ноутбука/планшета/смартфона.
3. Синий индикатор мигнет 3 раза при успешном сопряжении.

JP
1. 前面の青いインジケーターが点滅し始め、Bluetooth ペアリング モードがオンであることを示すまで、モード切り替えボタンを短く押します。
2. Windows 10以降の場合は、ポップアップウィンドウに従ってペアリングを完了してください。他のシステムの場合は、ラップトップ/タブレット/スマートフォンの Bluetooth リストから「UGREEN BLE Mouse」に接続してください。
3. ペアリングが成功すると、青いインジケーターが 3 回点滅します。

CN
1. 短按一次模式切换键进入蓝牙配对模式，此时正面指示灯蓝色快闪。
2. Windows 10及以上的用户，按系统弹窗指引完成连接，其他系统的用户，打开笔记本(或平板/手机)蓝牙，搜索并连接"UGREEN BLE Mouse"。
3. 连接成功，指示灯蓝灯闪烁 3 次。

AR
1. اضغط لفترة قصيرة على زر تبديل الوضع حتى يبدأ المؤشر الأزرق الأمامي في الوميض ، مشيرًا إلى تشغيل وضع اقتران بلوتوث .
2. بالنسبة لنظام التشغيل Windows 10 أو الأحدث، يرجى اتباع النوافذ المنبثقة لإكمال الاقتران. بينما بالنسبة للأنظمة الأخرى، يرجى الاتصال بـ "UGREEN BLE Mouse" من قائمة البلوتوث الخاصة بالكمبيوتر المحمول / الكمبيوتر اللوحي / الهاتف الذكي.
3. سيومض المؤشر الأزرق 3 مرات لإقران ناجح .

NL
1. Druk kort op de modusschakelaar totdat de blauwe indicator aan de voorkant begint te knipperen, wat aangeeft dat de Bluetooth-koppelmodus is ingeschakeld.
2. Voor Windows 10 of later, volg de pop-up vensters om de koppeling te voltooien. Terwijl voor andere systemen, gelieve te verbinden met "UGREEN BLE Mouse" van uw laptop/tablet/smartphone Bluetooth lijst.
3. De blauwe indicator zal 3 keer knipperen voor succesvolle koppeling.

SE
1. Tryck kort på lägesomkopplingsknappen tills den blå indikatorn på framsidan börjar blinka, vilket indikerar att Bluetooth-parningsläget är aktiverat.
2. För Windows 10 eller senare, följ popup-fönstren för att slutföra kopplingen. Medan du för andra system ansluter till "UGREEN BLE Mouse" från din bärbara dator/bord/smartphone Bluetooth-lista.
3. Den blå indikatorn kommer att blinka 3 gånger för lyckad parning.

PL
1. Naciśnij krótko przycisk przełączania trybów, aż niebieski wskaźnik z przodu zacznie migać, wskazując, że tryb parowania Bluetooth jest włączony.
2. W przypadku systemu Windows 10 lub nowszego należy postępować zgodnie z wyskakującymi oknami, aby zakończyć parowanie. W przypadku innych systemów należy połączyć się z "UGREEN BLE Mouse" z listy Bluetooth laptopa/tabletu/smartfona.
3. Niebieski wskaźnik mignie 3 razy po pomyślnym sparowaniu.

TR
1. Bluetooth eşleştirme modunun açık olduğunu gösteren ön mavi gösterge yanıp sönmeye başlayana kadar mod değiştirme düğmesine kısa basın.
2. Windows 10 veya üstü için, eşleştirmeyi tamamlamak için lütfen açılır pencereleri takip edin. Diğer sistemler için, lütfen dizüstü bilgisayar/tablet/akıllı telefon Bluetooth listenizden "UGREEN BLE Mouse"a bağlanın.
3. Başarılı eşleştirme için mavi gösterge 3 kez yanıp sönecektir.

Forced Pairing (If connection fails based on the steps above)

DE: Erzwungenes Pairing (wenn die Verbindung nach den obigen Schritten fehlschlägt)
FR: Appairage Forcé (Si la connexion échoue à la suite des étapes ci-dessus)
ES: Emparejamiento forzado (Si la conexión falla según los pasos anteriores)
IT: Accoppiamento forzato (se la connessione non riesce in base ai passaggi precedenti)
RU: Принудительное сопряжение (если соединение не удалось установить в результате описанных выше действий)
JP: 強制ペアリング（上記の手順で接続に失敗した場合）| **CN:** 強制配对（如按上述方式连接失败）
AR: الاقتران القسري (إذا فشل الاتصال على النحو الوارد أعلاه)
NL: Forced Pairing (Als de verbinding mislukt op basis van de bovenstaande stappen)
SE: Tvångsparning (om anslutningen misslyckas enligt stegen ovan)
PL: Wymuszone parowanie (jeśli połączenie nie powiedzie się na podstawie powyższych kroków)
TR: Zorla Eşleştirme (Yukarıdaki adımlara göre bağlantı başarısız olursa)



EN
DE
FR
ES
IT
RU
JP
CN
AR
NL
SE
PL
TR

Wired Connection

DE: Kabelgebundene Verbindung | **FR:** Connexion Filaire
ES: Conexión por Cable | **IT:** Connessione cablata
RU: Проводное подключение | **JP:** 有線接続 | **CN:** 有线连接
AR: اتصال سلكي | **NL:** Bekabelde verbinding
SE: Trådbunden anslutning | **PL:** Połączenie przewodowe
TR: Kablolu Bağlantı



EN
Continuously single-click the mode switch button until the front white indicator starts blinking.

DE
Klicken Sie wiederholt auf den Modus-Schalter, bis die weiße Anzeige auf der Vorderseite zu blinken beginnt.

FR
Cliquez continuellement sur le bouton de changement de mode jusqu'à ce que le voyant blanc frontal commence à clignoter.

ES
Pulse continuamente el botón de cambio de modo hasta que el indicador blanco frontal empiece a parpadear.

IT
Fare continuamente clic sul pulsante di commutazione della modalità fino a quando l'indicatore bianco anteriore inizia a lampeggiare.

RU
Непрерывно однократно нажимайте на кнопку переключения режимов, пока передний белый индикатор не начнет мигать.

JP
前面の白いインジケーターが点滅し始めるまで、モード切り替えボタンをシングルクリックし続けます。

CN
连续短按模式切换键，直至正面指示灯闪烁白色即可使用。

AR
انقر باستمرار مرة واحدة على زر تبديل الوضع حتى يبدأ المؤشر الأبيض الأمامي في الوميض .

NL
Klik voortdurend één keer op de modusschakelaar totdat het witte lampje aan de voorkant begint te knipperen.

SE
Klicka kontinuerligt på lägesomkopplingsknappen tills den vita indikatorn på framsidan börjar blinka.

PL
Ciągle klikaj przycisk przełączania trybów, aż zacznie migać przedni biały wskaźnik.

TR
Ön beyaz gösterge yanıp sönmeye başlayana kadar mod değiştirme düğmesine sürekli olarak tek tıklayın.

System Selection

DE: Systemauswahl | **FR:** Sélection du Système
ES: Selección del Sistema | **IT:** Selezione del sistema
RU: Выбор системы | **JP:** システムの選択 | **CN:** 系统选择
AR: اختيار النظام | **NL:** Systeemkeuze | **SE:** Val av system
PL: Wybór systemu | **TR:** Sistem Seçimi



EN
Slide the switch on the bottom of the mouse to select system.
The mouse will automatically turn on when system switching is completed.
Windows: Slide the switch to "Win"
macOS: Slide the switch to "Mac"

DE
Schieben Sie den Schalter an der Unterseite der Maus, um das System auszuwählen.
Die Maus schaltet sich automatisch ein, wenn der Systemwechsel abgeschlossen ist.
Windows: Schieben Sie den Schalter auf "Win".
macOS: Schieben Sie den Schalter auf "Mac".

FR
Faites glisser le commutateur situé sous la souris pour sélectionner le système.
La souris s'allumera automatiquement lorsque le changement de système est terminé.
Windows : Faites glisser le commutateur sur « Win »
macOS : Faites glisser le commutateur sur « Mac »

ES
Deslice el interruptor situado en la parte inferior del ratón para seleccionar el sistema.
El ratón se encenderá automáticamente cuando finalice el cambio de sistema.
Windows: Deslice el interruptor a "Win".
macOS: Desliza el interruptor a "Mac".

IT
Far scorrere l'interruttore sul fondo del mouse per selezionare il sistema.
Il mouse si accende automaticamente al termine della selezione del sistema.
Windows: Far scorrere l'interruttore su "Win".
macOS: far scorrere l'interruttore su "Mac".

RU
Сдвиньте переключатель в нижней части мыши, чтобы выбрать систему.
Мышь автоматически включится после завершения переключения системы.
Windows: переведите переключатель в положение "Win"
macOS: переведите переключатель в положение "Mac"

JP
マウスの底にあるスイッチをスライドしてシステムを選択します。
システムの切り替えが完了すると、マウスは自動的にオンになります。
Windows: スイッチを「Win」にスライドさせます。
macOS: スイッチを「Mac」にスライドします。

CN
鼠标底部设有系统切换开关，系统切换后随即开机。
Windows 用户：将开关拨至"Win"
macOS 用户：将开关拨至"Mac"

AR
مرر المفتاح الموجود في الجزء السفلي من الماوس لتحديد النظام .
بعد اكتمال تبديل النظام ، سيتم تشغيل الماوس تلقائيًا .
Windows: مرر المفتاح إلى "Win"
macOS: مرر المفتاح إلى "Mac"

NL
Verschuif de schakelaar aan de onderkant van de muis om het systeem te selecteren.
De muis wordt automatisch ingeschakeld wanneer het omschakelen van het systeem is voltooid.
Windows: Schuif de schakelaar naar "Win"
macOS: schuif de schakelaar naar "Mac".

SE
Skjut på knappen på undersidan av musen för att välja system.
Musen slås automatiskt på när bytet av system är klart.
Windows: Skjut omkopplaren till "Win".
macOS: Skjut omkopplaren till "Mac".

PL
Przesuń przełącznik na spodzie myszy, aby wybrać system.
Mysz włączy się automatycznie po zakończeniu przełączania systemu.
Windows: Przesuń przełącznik na "Win"
macOS: Przesuń przełącznik na "Mac"

TR
Sistemi seçmek için farenin altındaki anahtarı kaydırın.
Sistem geçişi tamamlandığında fare otomatik olarak açılacaktır.
Windows: Anahtarı "Win" konumuna kaydırın
macOS: Anahtarı "Mac "e kaydırın

Mode Switching

DE: Modus-Umschaltung | **FR:** Commutation de Mode
ES: Cambio de Modo | **IT:** Commutazione della modalità
RU: Переключение режимов | **JP:** モード切り替え | **CN:** 模式切换
AR: وضع التبديل | **NL:** Modusomschakeling | **SE:** Byte av läge
PL: Przełączanie trybów
TR: Mod Değiştirme



EN
The Mouse can connect to 3 devices simultaneously. You can short press the mode switch button to cycle through 2.4G connection, Bluetooth connection, or wired connection.

DE
Die Maus kann mit 3 Geräten gleichzeitig verbunden werden. Sie können kurz auf die Taste für den Moduswechsel drücken, um zwischen 2.4G-Verbindung, Bluetooth-Verbindung oder Kabelverbindung zu wechseln.

FR
La souris peut se connecter à 3 appareils simultanément. Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton de changement de mode pour passer d'une connexion 2,4G à une connexion Bluetooth ou à une connexion filaire.

ES
El ratón puede conectarse a 3 dispositivos simultáneamente. Puedes pulsar brevemente el botón de cambio de modo para alternar entre conexión 2.4G, conexión Bluetooth o conexión por cable.

IT
Il mouse può collegarsi a 3 dispositivi contemporaneamente. È possibile premere brevemente il pulsante di commutazione della modalità per passare dalla connessione 2.4G alla connessione Bluetooth o alla connessione via cavo.

RU
Мышь может подключаться к 3 устройствам одновременно. Вы можете нажимать кнопку переключения режимов, чтобы выбрать соединение 2.4G, Bluetooth или проводное соединение.

JP
マウスは 3 つのデバイスに同時に接続できます。モード切り替えボタンを短く押すと、2.4G 接続、Bluetooth 接続、または有線接続を切り替えることができます。

CN
鼠标可通过 2.4G、蓝牙、有线模式同时连接三台设备，短按模式切换键，可在三台设备之间随意切换。

AR
يمكن للماوس الاتصال بثلاثة أجهزة في وقت واحد. يمكنك الضغط لفترة قصيرة على زر تبديل الوضع للتنقل عبر اتصال 2.4G أو اتصال بلوتوث أو اتصال سلكي.

NL
De muis kan tegelijkertijd verbinding maken met 3 apparaten. U kunt de modusknop kort indrukken om te schakelen tussen 2.4G-verbinding, Bluetooth-verbinding of bekabelde verbinding.

SE
Musen kan ansluta till 3 enheter samtidigt. Du kan trycka kort på lägesknappen för att växla mellan 2,4G-anslutning, Bluetooth-anslutning och trådbunden anslutning.

PL
Mysz może łączyć się z 3 urządzeniami jednocześnie. Można krótko nacisnąć przycisk przełączania trybu, aby przełączać się między połączeniem 2.4G, połączeniem Bluetooth lub połączeniem przewodowym.

TR
Fare aynı anda 3 cihaza bağlanabilir. Mod değiştirme düğmesine kısa basarak 2.4G bağlantısı, Bluetooth bağlantısı veya kablolu bağlantı arasında geçiş yapabilirsiniz.

DPI Adjustment

DE: DPI-Einstellung | **FR:** Réglage du DPI | **ES:** Ajuste de DPI
IT: Regolazione DPI | **RU:** Регулировка DPI | **JP:** DPI調整
CN: DPI 灵敏度调节 | **AR:** تعديل حساسية DPI
NL: DPI-aanpassing | **SE:** Justering av DPI
PL: Regulacja DPI | **TR:** DPI Ayarı



EN
1. Short press DPI switch button to adjust the mouse sensitivity in the order of "400»800»1600»2000»4000".
2. The indicator blinks as follows according to different DPI adjustments.

DE
1. Drücken Sie die DPI-Schalttaste kurz, um die Empfindlichkeit der Maus in der Reihenfolge "400»800»1600»2000»4000" einzustellen.
2. Die Anzeige blinkt entsprechend den verschiedenen DPI-Einstellungen wie folgt.

FR
1. Appuyez brièvement sur le bouton de commutation DPI pour régler la sensibilité de la souris dans l'ordre suivant : « 400»800»1600»2000»4000 ».
2. Le voyant clignote comme suit en fonction des différents réglages DPI.

ES
1. Pulse brevemente el botón del interruptor DPI para ajustar la sensibilidad del ratón en el orden "400»800»1600»2000»4000".
2. El indicador parpadea de la siguiente manera según los diferentes ajustes de DPI.

IT
1. Premere brevemente il pulsante di commutazione DPI per regolare la sensibilità del mouse nell'ordine "400»800»1600»2000»4000".
2. L'indicatore lampeggia come segue in base alle diverse regolazioni DPI.

RU
1. Нажимайте клавишу DPI один раз за короткое время, что бы настроить чувствительность мыши в порядке "400»800»1600»2000»4000".
2. Индикатор мигает в соответствии с различными настройками DPI следующим образом.

JP
1. DPIキーを1回短く押すと、マウスの感度が"400»800»1600»2000»4000"の順に調整されます。
2. 異なる DPI 調整に応じて、インジケーターが次のように点滅します。

CN
1. 短按 DPI 键一次，可切换 DPI 档位，DPI 档位按"400→800→1600→2000→4000"依次循环切换。
2. DPI 挡位不同，指示灯闪烁颜色不同。

AR
1. اضغط قصيراً على زر DPI لتبديل ترس DPI. يتم تبديل التروس DPI دوريًا وفقًا لـ 400، 800، 1600، 2000، 4000.
2. يومض المؤشر على النحو التالي وفقًا لتعديلات DPI المختلفة.

NL
1. Druk kort op de DPI-schakelaar om de gevoeligheid van de muis aan te passen in de volgorde "400»800»1600»2000»4000".
2. De indicator knippert als volgt naargelang de verschillende DPI-aanpassingen.

SE
1. Tryck kort på DPI-omkopplingsknappen för att justera musens känslighet i ordningen "400»800»1600»2000»4000".
2. Indikatorn blinkar enligt följande enligt olika DPI-justeringar.

PL
1. Krótko naciśnij przycisk przełącznika DPI, aby dostosować czułość myszy w kolejności "400»800»1600»2000»4000".
2. Wskaźnik miga w następujący sposób w zależności od różnych ustawień DPI.

TR
1. Fare hassasiyetini "400»800»1600»2000»4000" sırasına göre ayarlamak için DPI anahtar düğmesine kısa basın.
2. Gösterge, farklı DPI ayarlarına göre aşağıdaki gibi yanıp söner.

Charging

DE: Aufladen | **FR:** Charge | **ES:** Cargando | **IT:** Ricarica
RU: Зарядка | **JP:** 充電 | **CN:** 充电 | **AR:** الشحن
NL: Opladen | **SE:** Laddning | **PL:** Ładowanie | **TR:** Şarj etme



EN
1. The mouse will turn off automatically when the battery is too low.
2. When the indicator keeps blinking. Please charge it in time for further performance.

DE
1. Die Maus schaltet sich automatisch aus, wenn die Batterie zu schwach ist.
2. Wenn die Anzeige ständig blinkt. Bitte laden Sie sie rechtzeitig auf, damit sie weiter funktionieren kann.

FR
1. La souris s'éteindra automatiquement lorsque la batterie est trop faible.
2. Lorsque l'indicateur continue de clignoter. Veuillez le charger à temps pour qu'il soit plus performant.

ES
1. El ratón se apagará automáticamente cuando la pila esté demasiado baja.
2. Cuando el indicador sigue parpadeando. Por favor, cárguelo a tiempo para un mayor rendimiento.

IT
1. Il mouse si spegne automaticamente quando la batteria è troppo scarica.
2. Quando l'indicatore continua a lampeggiare. Si prega di ricaricarlo in tempo per ulteriori prestazioni.

RU
1. Мышь автоматически выключится, если батарейка будет слишком разряжена.
2. Если индикатор продолжает мигать. Пожалуйста, заряди те его вовремя для дальнейшей работы.

JP
1. バッテリーが低いすると、マウスは自動的にオフになります。
2. インジケーターが点滅し続ける場合、適切な性能を維持するためにすみやかに充電してください。

CN
1. 电池电压过低时，鼠标会自动关机。
2. 当鼠标出现低电提醒时，请及时充电，以免影响使用。

AR
1. سيتم إيقاف تشغيل الماوس تلقائيًا عندما تكون البطارية منخفضة جدًا.
2. عندما يستمر المؤشر في الوميض يرجى شحنها في الوقت المناسب لمزيد من الأداء.

NL
1. De muis wordt automatisch uitgeschakeld als de batterij te leeg is.
2. Als de indicator blijft knipperen. Laad hem tijdig op voor verdere prestaties.

SE
1. Musen stängs av automatiskt när batteriet är för lågt.
2. När indikatorn fortsätter att blinka. Ladda den i tid för ytterligare prestanda.

PL
1. Mysz wyłączy się automatycznie, gdy poziom naładowania baterii będzie zbyt niski.
2. Gdy wskaźnik miga. Należy naładować baterię w odpowiednim czasie, aby zapewnić dalsze działanie.

TR
1. Pil çok azaldığında fare otomatik olarak kapanacaktır.
2. Gösterge yanıp sönmeye devam ettiğinde. Daha fazla performans için lütfen zamanında şarj edin.

Driver Installation

DE: Treiber-Installation | **FR:** Installation du Pilote
ES: Instalación del Controlador | **IT:** Installazione del driver
RU: Driver Installation | **JP:** ドライバーのインストール
CN: 驱动安装 | **AR:** تثبيت برنامج التشغيل
NL: Stuurprogramma-installatie | **SE:** Installation av drivrutiner
PL: Instalacja sterownika trybów | **TR:** Sürücü Kurulumu



EN
For customizable DPI settings, lighting effects, button functions, and more, please enter the UGREEN official website and search the "MU103" (https://www.ugreen.com/pages/download) to install the driver.

DE
Für anpassbare DPI-Einstellungen, Beleuchtungseffekte, Tastenfunktionen und mehr rufen Sie bitte die offizielle Website von UGREEN auf und suchen Sie nach "MU103" (https://www.ugreen.com/pages/download), um den Treiber zu installieren.

FR
Pour personnaliser les paramètres DPI, les effets d'éclairage, les fonctions des boutons, et plus encore, veuillez entrer sur le site officiel d'UGREEN et rechercher « MU103 » (https://www.ugreen.com/pages/download) pour installer le pilote.

ES
Para personalizar la configuración de DPI, los efectos de iluminación, las funciones de los botones y mucho más, entra en la página oficial de UGREEN y busca "MU103" (https://www.ugreen.com/pages/download) para instalar el controlador.

IT
Per impostazioni DPI personalizzabili, effetti di luce, funzioni dei pulsanti e altro, accedi al sito Web ufficiale di UGREEN (https://www.ugreen.com/pages/download) e cerca "MU103" per installare il driver.

RU
Для настройки параметров DPI, эффектов освещения, функций кнопок и многого другого, зайдите на официальный сайт UGREEN и найдите "MU103" (https://www.ugreen.com/pages/download) для установки драйвера.

JP
UGREENの公式サイト (https://www.ugreen.com/pages/download) にアクセスし、「MU103」を検索し、ドライバーをダウンロードしてインストールしてください。DPI、LED効果、キー機能などをご使いやすさに合わせてカスタマイズすることができます。

CN
请前往绿联官网 (https://www.ugreen.com/pages/download)，搜索"MU103"下载并安装驱动，可根据您的使用习惯，自定义设置 DPI、灯效、按键功能等。

AR
يرجى الانتقال إلى الموقع الرسمي لـ يوجرين (https://www.ugreen.com/pages/download)، والبحث عن "MU103" لتنزيل برنامج التشغيل وتثبيته. يمكنك تخصيص DPI، وتأثيرات الإضاءة ، ووظائف الأزرار، إلخ. وفقًا لعادات الاستخدام الخاصة بك .

NL
Ga voor aanpasbare DPI-instellingen, lichteffecten, knopfuncties en meer naar de officiële website van UGREEN en zoek naar "MU103" (https://www.ugreen.com/pages/download) om het stuurprogramma te installeren.

SE
För anpassningsbara DPI-inställningar, ljuseffekter, knappfunktioner med mera, gå in på UGREEN:s officiella webbplats och sök efter "MU103" (https://www.ugreen.com/pages/download) för att installera drivrutinen.

PL
Aby dostosować ustawienia DPI, efekty świetlne, funkcje przycisków i nie tylko, należy wejść na oficjalną stronę UGREEN i wyszukać "MU103" (https://www.ugreen.com/pages/download), aby zainstalować sterownik.

TR
Özelleştirilebilir DPI ayarları, aydınlatma efektleri, düğme işlevleri ve daha fazlası için lütfen UGREEN resmi web sitesine girin ve sürücüyü yüklemek için "MU103" (https://www.ugreen.com/pages/download) arayın.

⚠ WARNING

DE: WARNUNG | **FR:** AVERTISSEMENT | **ES:** ADVERTENCIA
IT: ATTENZIONE | **RU:** ВНИМАНИЕ | **JP:** 警告 | **CN:** 安全警示
AR: تنبيه السلامة | **NL:** WAARSCHUWING | **SE:** VARNING
PL: OSTRZEŻENIE | **TR:** UYARI

EN
- This mouse contains polymer lithium-ion battery, please do not dismantle, crush, squeeze or expose it to fire.
- If the battery is severely swollen, please stop using it.
- Do not use it in a high-temperature environment.
- Do not use the battery if it is immersed in water!
- Please keep this product out of the reach of children.
- If the battery has been accidentally swallowed or placed inside any part of the body, please seek medical attention immediately, or it may cause severe internal burns or other hazards.
- Please do not shine the light directly into human eyes.

DE
- Diese Maus enthält eine Lithium-Ionen-Polymerbatterie, die Sie bitte nicht zerlegen, zerquetschen, zusammendrücken oder einem Feuer aussetzen dürfen.
- Wenn die Batterie stark angeschwollen ist, verwenden Sie sie bitte nicht mehr.
- Verwenden Sie sie nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen.
- Verwenden Sie die Batterie nicht, wenn sie in Wasser getaucht wurde!
- Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn die Batterie versehentlich verschluckt oder in einen Körperteil gesteckt wurde, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf, da es sonst zu schweren inneren Verbrennungen oder anderen Gefahren kommen kann.
- Richten Sie das Licht bitte nicht direkt in die Augen.

FR
- Cette souris contient une batterie lithium-ion polymère, veuillez ne pas la démonter, l'écraser, la presser ou l'exposer au feu.
- Si la batterie est fortement gonflée, veuillez cesser de l'utiliser.
- Ne pas l'utiliser dans un environnement à haute température.
- Ne pas utiliser la batterie si elle est immergée dans l'eau !
- Veuillez tenir ce produit hors de portée des enfants.
- Si la pile a été accidentellement avalée ou placée à l'intérieur d'une partie du corps, veuillez consulter immédiatement un médecin, car elle pourrait provoquer de graves brûlures internes ou d'autres dangers.
- Veuillez ne pas diriger la lumière directement vers les yeux d'un être humain.

ES
- Este ratón contiene una pila de polímero de iones de litio. No la desmonte, aplaste, apriete ni exponga al fuego.
- Si la pila está muy hinchada, deje de usarla.
- No la utilice en entornos con altas temperaturas.
- No utilice la batería si está sumergida en agua.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- Si se ingiere accidentalmente la pila o se introduce en cualquier parte del cuerpo, acuda inmediatamente a un médico, ya que podría provocar quemaduras internas graves u otros peligros.
- No dirija la luz directamente a los ojos.

IT
- Questo mouse contiene una batteria agli ioni di litio polimerica, che non deve essere smontata, schiacciata, compressa o esposta al fuoco.
- Se la batteria è gravemente gonfia, smettere di usarla.
- Non utilizzare la batteria in un ambiente ad alta temperatura.
- Non utilizzare la batteria se è immersa nell'acqua!
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Se la batteria è stata accidentalmente ingerita o inserita in una parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico, altrimenti potrebbe causare gravi ustioni interne o altri rischi.
- Non far luce direttamente negli occhi dell'uomo.

RU
- Данная мышь содержит полимерную литий-ионную батарею, не разбирайте, не раздавливайте, не сжимайте и не подвергайте ее воздействию огня.
- Если батарея сильно вздулась, прекратите ее использование.
- Не используйте его в среде с высокой температурой.
- Не используйте батарею, если она погружалась в воду!
- Храните это изделие в недоступном для детей месте.
- Если батарея была случайно проглочена или попала внутрь любой части тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью, иначе это может вызвать серьезные внутренние ожоги или другие опасности.
- Не светите светом от мыши непосредственно в глаза человека.

JP
- このマウスにはポリマーリチウムイオン電池が含まれておりますので、分解したり、つぶしたり、絞ったり、火に近づけたりしないでください。
- バッテリーがひどく膨張している場合は、使用を中止してください。
- 高温環境では使用しないでください。
- バッテリーを水に浸した状態で使用しないでください。
- 本製品はお子様の手の届かないところに保管してください。
- バッテリーを誤って飲み込んだり、体内に入れたりした場合は、直ちに医師の診察を受けてください。そうしないと、重篤な内部火傷やその他の危険を引き起こす可能性があります。
- 人の目に直接光を当てないでください。

CN
- 本产品内置聚合物锂离子电池，禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。
- 若出现严重鼓胀，请勿继续使用。
- 请勿置于高温环境中。
- 电池浸水后禁止使用！
- 请将本产品放置在儿童不能接触的地方。
- 若电池被误吞或误置入身体其他部位，请立即就医。
- 请勿将本产品的光束照射他人眼睛。

AR
- يحتوي هذا الماوس على بطارية ليثيوم أيون بوليمر ، يرجى عدم تفكيكها أو سحقها أو عصرها أو تعريضها للنار .
- إذا كانت البطارية منتفخة بشدة ، فيرجى التوقف عن استخدامها.
- لا تستخدمه في بيئة ذات درجة حرارة عالية.
- لا تستخدم البطارية إذا كانت مغمورة في الماء!
- يرجى الاحتفاظ بهذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.
- في حالة ابتلاع البطارية عن طريق الخطأ أو وضعها داخل أي جزء من الجسم ، يرجى التماس العناية الطبية على الفور ، وإلا فقد تتسبب في حروق داخلية شديدة أو مخاطر أخرى .
- من فضلك لا تسلط الضوء مباشرة على عيون الإنسان .

NL
- Deze muis bevat een polymeer lithium-ion batterij, niet uit elkaar halen, pletten, knijpen of blootstellen aan vuur.
- Als de batterij ernstig is opgezwollen, stop dan met het gebruik ervan.
- Gebruik de batterij niet in een omgeving met hoge temperaturen.
- Gebruik de batterij niet als deze is ondergedompeld in water!
- Houd dit product buiten het bereik van kinderen.
- Als de batterij per ongeluk is ingeslikt of in een lichaamsdeel is geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Schijn het licht niet rechtstreeks in de ogen.

SE
- Den här musen innehåller ett litiumjonbatteri av polymertyp, var vänlig och ta inte isär, krossa, kläm inte och utsätt det inte för eld.
- Om batteriet är kraftigt svullet ska du sluta använda det.
- Använd den inte i en miljö med hög temperatur.
- Använd inte batteriet om det är nedsänkt i vatten!
- Håll den här produkten utom räckhåll för barn.
- Om batteriet av misstag har svalts eller placerats i någon del av kroppen ska du omedelbart söka läkarvård, annars kan det orsaka allvarliga inre brännskador eller andra faror.
- Lysa inte ljuset direkt in i människans ögon.

PL
- Ta mysz zawiera polimerową baterię litowo-jonową, której nie należy demontować, zgniatać, ściskać ani wystawiać na działanie ognia.
- Jeśli bateria jest mocno spuchnięta, należy zaprzestać jej używania.
- Nie używać w środowisku o wysokiej temperaturze.
- Nie używać baterii, jeśli jest zanurzona w wodzie!
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli bateria została przypadkowo połknięta lub umieszczona w jakiejkolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ może to spowodować poważne oparzenia wewnętrzne lub inne zagrożenia.
- Nie należy kierować światła bezpośrednio na ludzkie oczy.

TR
- Bu mouse polimer lityum-iyon pil içerir, lütfen sökmeyin, ezmeyin, sıkmayın veya ateşe maruz bırakmayın.
- Pil ciddi şekilde şişmişse, lütfen kullanmayı bırakın.
- Yüksek sıcaklıktaki bir ortamda kullanmayın.
- Suya batırılmışsa pili kullanmayın!
- Lütfen bu ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Pil yanlışlıkla yutulursa veya vücudun herhangi bir kısmına yerleştirilirse, lütfen derhal tıbbi yardım alın, aksi takdirde ciddi iç yanıklara veya diğer tehlikelere neden olabilir.
- Lütfen ışığı doğrudan insan gözüne tutmayın.

Specifications

DE: Spezifikationen | **FR:** Spécifications | **ES:** Especificaciones
IT: Specifiche | **RU:** Характеристики товара | **JP:** 製品仕様
CN: 产品参数 | **AR:** المواصفات | **NL:** Specificatie | **SE:** Specifikation
PL: Specyfikacja | **TR:** Şartname

Model	MU103
Connectivity	USB/Bluetooth/2.4GHz
Bluetooth Version	5.0
Frequency Band	2400MHz-2483.5MHz
Max. RF Output Power	4dBm (conducted)
Transmission Distance	10m/33ft Max (no blocking)
DPI (Sensitivity)	5000 DPI Max
Charging Port	USB-C
Battery Type	Polymer Lithium-ion Battery
Battery Capacity	700mAh 3.7V (2.59Wh)
Limited Charging Voltage	5.25V⎓
Charging Time	About 2 hours
Compatible Systems	Windows 8.1/10/11 macOS 10.5 or later

Package Contents

DE: Packungsinhalt | **FR:** Contenu de l'Emballage
ES: Contenido del Paquete | **IT:** Contenuto della Confezione
RU: В упаковке | **JP:** パッケージ内容 | **CN:** 包装清单
AR: محتويات الحزمة | **NL:** Verpakkingsinhoud | **SE:** Paket Innehåll
PL: Zawartość Paczki **TR:** Paket İçindekiler



FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter

FCC NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The devicecan be used in portable exposure condition without restriction.

Important WEEE Information

This symbol on the product(s) and / or accompanying documents indicates that, under the new Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), product(s) used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge.
Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.
Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.
Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.
For professional users in the European Union
If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.
For disposal in countries outside of the European Union
This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Ugreen Group Limited declares that the product is in compliance with Directive 2014/53/EU & 2011/65/EU. Learn more about the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: https://www.ugreen.com/download/

Ugreen Group Limited
Add: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
EU REP: Ugreen Group GmbH
Add: Mannheimer Str. 13, 30880 Laatzen, Germany

GB Declaration of Conformity

Hereby, Ugreen Group Limited declares that the product is in compliance with Directive UK Radio Equipment Regulations(SI 2017 No.1206)& The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (SI 2012 No.3032). Learn more about the GB Declaration of Conformity is available at the following internet address: https://www.ugreen.com/download/

Ugreen Group Limited
Add: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
UK REP: Acumen International Business Consultancy Limited
Add: 94 Ock Street, Abingdon, OX14 5DH, UK

IC Statement

EN
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference.
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
FR
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

Warranty Information

A limited 2-year warranty applies to all UGREEN products purchased from UGREEN official store or authorized sellers. Please feel free to contact us if you run into any problems.

Informazioni di garanzia
PAP 22
Raccolta carta