L7Air
WIRELESS MOUSE
USER MANUAL
产品使用手册
説明書
사용설명서

感谢您产品使用质量管理体系 质量认证通过
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
SGS 国际质量认证 SGS 国际环境认证 SGS 国际职业健康安全认证

合格证 QUALIFIED CERTIFICATE | 检验 INSPECTING CERTIFICATE

L7PRO产品结构图

产品参数

型号	L7 Air 黑	L7 Air 白
颜色	黑色+白色	白色+白色
尺寸	124.5*66.5*40.5mm	
重量	65g±5g	65g±5g
传感器	光学	
分辨率	800、1600、2400、3200、4000、5000、6000、7200、8000、9000、10000、12000、14000、16000、18000、20000 DPI	
电池	1*AA电池	
电池容量	2400mAh	
使用时间	约7-10天	
配置数量	167/箱	167/箱

Specifications

Model	L7 Air黑	L7 Air白
Connectivity	2.4G无线连接	
Sensor	光学	
DPI	800、1600、2400、3200、4000、5000、6000、7200、8000、9000、10000、12000、14000、16000、18000、20000	
Polling rate	Active: 1000Hz Sleep: 125Hz Deep sleep: 125Hz	Active: 1000Hz Sleep: 125Hz Deep sleep: 125Hz
Battery	1pcs AA battery	
Group	167pcs/box	
Dimensions	124.5*66.5*40.5mm	
Product weight	65g±5g	65g±5g

产品使用说明

1、安装电池

安装前：将两节5号电池按照电池仓内部的极性标记（+ 和 -）正确放入电池仓。

安装后：将电池仓盖重新扣合，确保电池仓盖完全闭合，以保证设备正常供电。

2、连接

将随附的无线接收器插入电脑的USB接口，确保接收器与电脑成功连接。

3、切换

将鼠标开关拨至"开"位置，鼠标即进入工作状态。

4、侧键

侧键1：单击侧键1，执行预设的功能。

侧键2：单击侧键2，执行预设的功能。

5、DPI

按下DPI切换键，可在800、1600、2400、3200、4000、5000、6000、7200、8000、9000、10000、12000、14000、16000、18000、20000 DPI之间切换。

6、回报率

按下回报率切换键，可在1000Hz（高回报率）、500Hz（中回报率）、125Hz（低回报率）之间切换。

7、电量

电量低于20%时，鼠标指示灯闪烁，提醒您需要更换电池。

Product Parameters

Model: L7 Air black | L7 Air white

Connectivity: 2.4G wireless connection

Sensor: optical

DPI: 800, 1600, 2400, 3200, 4000, 5000, 6000, 7200, 8000, 9000, 10000, 12000, 14000, 16000, 18000, 20000

Polling rate: Active: 1000Hz Sleep: 125Hz Deep sleep: 125Hz

Battery: 1pcs AA battery

Group: 167pcs/box

Dimensions: 124.5*66.5*40.5mm

Product weight: 65g±5g

Product Usage Instructions

1. Battery Installation

Before Installation: Place the two AA batteries into the battery compartment according to the polarity markings (+ and -) inside the battery compartment.

After Installation: Close the battery compartment cover securely to ensure the device receives power.

2. Connection

Plug the included wireless receiver into a computer USB port and ensure it connects successfully.

3. Switch

Flip the mouse switch to the "On" position to activate the mouse.

4. Side Buttons

Side button 1: Click side button 1 to perform the preset function.

Side button 2: Click side button 2 to perform the preset function.

5. DPI

Press the DPI button to cycle through 800, 1600, 2400, 3200, 4000, 5000, 6000, 7200, 8000, 9000, 10000, 12000, 14000, 16000, 18000, 20000 DPI.

6. Polling Rate

Press the polling rate button to cycle between 1000Hz (high polling rate), 500Hz (medium polling rate), and 125Hz (low polling rate).

7. Battery Indicator

When the battery drops below 20%, the indicator light will flash to remind you to replace the batteries.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溶溴联苯 (PBB)	多溶溴二苯醚 (PBDE)
电路组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件的均质材料中的含量低于GB/T 26572规定的限量要求。

×：表示该有害物质在该部件的均质材料中的含量超过GB/T 26572规定的限量要求。

注：以上数据为产品出厂时的检测结果，不代表产品在使用过程中不会发生变化。

FAQ/FAQ/FAQ/常见问题解答

Q1：鼠标无法连接电脑，或连接后无反应？

A：请检查接收器是否插入电脑USB接口，并确保电脑USB接口正常工作。尝试更换USB接口或重新插拔接收器。检查鼠标开关是否处于"开"位置。

Q2：鼠标光标移动卡顿或不稳定？

A：请检查鼠标底部光学传感器是否有灰尘或杂物，请用干净的软布轻擦传感器表面。检查鼠标垫是否适合光学传感器使用，建议使用平滑、无反光、无透明材质的鼠标垫。

Q3：侧键无反应？

A：请检查侧键是否被卡住，尝试轻按侧键以确保其正常弹回。检查侧键是否被误设为其他功能，请参考说明书重新设置侧键功能。

Q4：电量指示灯闪烁，但电池刚刚更换？

A：请确保新电池是全新的5号电池，并检查电池仓内部是否有异物或电池接触不良。尝试将电池取出后重新安装，确保电池正确放入。

Q5：鼠标在某些电脑上能使用，在另一台电脑上不能使用？

A：请检查该电脑的USB接口是否供电不足，尝试更换其他USB接口。检查该电脑的设备管理器，确保无线接收器驱动程序已正确安装。

Q6：鼠标连接后，光标移动方向与实际鼠标移动方向相反？

A：请检查鼠标是否被倒置安装，或检查电脑的鼠标设置是否被误设为"左手模式"。请调整鼠标设置以恢复正常。

Q7：鼠标滚轮滚动时，光标跳动或滚动速度异常？

A：请检查滚轮是否被卡住，尝试轻按滚轮以确保其正常弹回。检查鼠标设置中的滚轮灵敏度设置，调整至合适的数值。

Q8：鼠标在睡眠模式下无法唤醒？

A：请检查鼠标是否处于深度睡眠模式，尝试长按鼠标侧键以唤醒。检查电脑的电源管理设置，确保USB设备可以唤醒电脑。

Q9：鼠标连接后，光标移动速度过快或过慢？

A：请检查鼠标设置中的光标速度设置，调整至合适的数值。检查电脑的显示设置，确保分辨率和刷新率设置正常。

Q10：鼠标在某个特定位置或区域无法使用？

A：请检查该位置是否有金属或反光表面干扰光学传感器，尝试更换鼠标垫。检查该区域是否有电磁干扰源，尝试远离干扰源。

Q11：鼠标连接后，电脑提示"设备未识别"？

A：请检查电脑是否安装了最新的USB驱动程序，尝试更新USB驱动程序。检查电脑的设备管理器，确保无线接收器驱动程序已正确安装。

Q12：鼠标在使用过程中突然失去连接？

A：请检查电脑是否开启了USB节能模式，尝试关闭USB节能模式。检查电脑的电源管理设置，确保USB设备不会被自动断电。

Q13：鼠标侧键误触率高？

A：请检查侧键是否被卡住，尝试轻按侧键以确保其正常弹回。检查侧键是否被误设为其他功能，请参考说明书重新设置侧键功能。

Q14：鼠标在某个特定软件中无法使用？

A：请检查该软件是否支持外设，尝试更新该软件。检查该软件的设置，确保外设功能未被禁用。

Q15：鼠标连接后，电脑提示"USB设备过载"？

A：请检查电脑是否连接了过多的USB设备，尝试减少连接的USB设备数量。检查电脑的USB接口是否供电不足，尝试更换其他USB接口。

Q16：鼠标在某个特定时间段内无法使用？

A：请检查该时间段是否有电磁干扰源，尝试远离干扰源。检查该时间段是否有其他设备干扰，尝试关闭其他设备。

Q17：鼠标连接后，电脑提示"驱动程序安装失败"？

A：请检查电脑是否安装了最新的USB驱动程序，尝试更新USB驱动程序。检查电脑的设备管理器，确保无线接收器驱动程序已正确安装。

Q18：鼠标在某个特定软件中无法使用？

A：请检查该软件是否支持外设，尝试更新该软件。检查该软件的设置，确保外设功能未被禁用。

Q19：鼠标连接后，电脑提示"USB设备过载"？

A：请检查电脑是否连接了过多的USB设备，尝试减少连接的USB设备数量。检查电脑的USB接口是否供电不足，尝试更换其他USB接口。

Q20：鼠标在某个特定时间段内无法使用？

A：请检查该时间段是否有电磁干扰源，尝试远离干扰源。检查该时间段是否有其他设备干扰，尝试关闭其他设备。

Usage Instruction

1.Connection Methods:

Wireless Receiver: Insert the included wireless receiver into the USB port of the computer. Ensure the receiver is recognized by the computer and the connection is successful.

2.On Switch: Toggle the switch to the "On" position. The mouse indicator light will turn green if the battery is sufficient. The mouse will enter sleep mode after 10 minutes of inactivity and will wake up when any button is pressed.

Bluetooth Mode: Toggle the switch to the Bluetooth mode. The mouse indicator light will flash blue. Enable Bluetooth on your computer and pair with the mouse. The mouse will automatically connect to the last connected device upon turning on.

3.Pairing Instructions:

Wireless Receiver: Plug the receiver into a USB port. The mouse will find the receiver and connect automatically. If the connection fails, press the pairing button on the receiver and the mouse simultaneously. The mouse light will flash rapidly during pairing. The pairing process will automatically time out after 30 seconds.

Bluetooth Mode: Enable Bluetooth on your computer and search for Bluetooth devices. The mouse will appear as "L7Air Mouse". Click to pair. The mouse light will flash blue during pairing. Once paired, the mouse will connect automatically.

4.Side Buttons: Click side button 1 to perform the preset function. Click side button 2 to perform the preset function.

5.DPI: Press the DPI button to cycle through 800, 1600, 2400, 3200, 4000, 5000, 6000, 7200, 8000, 9000, 10000, 12000, 14000, 16000, 18000, 20000 DPI.

6.Polling Rate: Press the polling rate button to cycle between 1000Hz (High polling rate), 500Hz (Medium polling rate), and 125Hz (Low polling rate).

7.Battery Indicator: When the battery drops below 20%, the indicator light will flash to remind you to replace the batteries.

Hazardous Substances Table

Component	Hazardous Substances					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr(VI))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
Circuit Components	○	○	○	○	○	○
Shell Components	○	○	○	○	○	○

Note:

○: Indicates that the hazardous substance in the homogeneous material of the component does not exceed the limit requirements specified in GB/T 26572.

×: Indicates that the hazardous substance in the homogeneous material of the component exceeds the limit requirements specified in GB/T 26572.

Note: The above data is based on the factory inspection results at the time of product shipment and does not represent any changes in the product during its use.

Product Usage Instructions

Battery Installation: Place the two AA batteries into the battery compartment according to the polarity markings (+ and -) inside the battery compartment.

Connection: Plug the included wireless receiver into a USB port on the computer and ensure the connection is successful.

Switch: Flip the mouse switch to the "On" position to activate the mouse.

Side Buttons: Click side button 1 to perform the preset function.

Side button 2: Click side button 2 to perform the preset function.

DPI: Press the DPI button to cycle through 800, 1600, 2400, 3200, 4000, 5000, 6000, 7200, 8000, 9000, 10000, 12000, 14000, 16000, 18000, 20000 DPI.

Polling Rate: Press the polling rate button to cycle between 1000Hz (High polling rate), 500Hz (Medium polling rate), and 125Hz (Low polling rate).

Battery Indicator: When the battery drops below 20%, the indicator light will flash to remind you to replace the batteries.

FAQ

Q1: Mouse cannot connect to the computer, or no response after connection?

A: Check if the receiver is plugged into a USB port and ensure the USB port is working properly. Try replacing the USB port or reconnecting the receiver. Check if the mouse switch is set to "On".

Q2: Mouse cursor lags or moves unstable?

A: Check if the optical sensor on the mouse bottom has dust or debris. Gently clean the sensor with a clean, soft cloth. Check if the mouse pad is suitable for optical sensors. Use a smooth, non-reflective, non-transparent mouse pad.

Q3: Side button not responsive?

A: Check if the side button is stuck. Gently press the side button to ensure it springs back. Check if the side button is accidentally set to other functions. Refer to the manual to reset the side button function.

Q4: Battery indicator flashes, but batteries just replaced?

A: Ensure the new batteries are fresh AA batteries. Check for foreign objects in the battery compartment or poor battery contact. Remove the batteries and reinstall them to ensure correct placement.

Q5: Mouse works on some computers but not others?

A: Check if the USB port on the other computer is underpowered. Try replacing the USB port. Check the device manager on the other computer to ensure the wireless receiver driver is installed correctly.

Q6: Mouse cursor moves in the opposite direction?

A: Check if the mouse is installed upside-down. Check the mouse settings on the computer to ensure it is not set to "left-handed mode". Adjust the mouse settings to restore normal operation.

Q7: Mouse scroll wheel jumps or scrolls at abnormal speed?

A: Check if the scroll wheel is stuck. Gently press the scroll wheel to ensure it springs back. Check the scroll wheel sensitivity settings in the mouse settings and adjust to a suitable value.

Q8: Mouse cannot wake from sleep mode?

A: Check if the mouse is in deep sleep mode. Try long pressing the side button to wake it. Check the computer power management settings to ensure USB devices can wake the computer.

Q9: Mouse cursor moves too fast or too slow after connection?

A: Check the mouse cursor speed settings in the mouse settings and adjust to a suitable value. Check the display settings on the computer to ensure the resolution and refresh rate are normal.

Q10: Mouse cannot be used in a specific area or on a specific surface?

A: Check if there is metal or reflective surface interfering with the optical sensor. Try replacing the mouse pad. Check if there is electromagnetic interference in the area. Try moving the mouse to a different location.

Q11: Computer prompts "USB device not recognized" after connecting the mouse?

A: Check if the computer has the latest USB driver installed. Try updating the USB driver. Check the device manager on the computer to ensure the wireless receiver driver is installed correctly.

Q12: Mouse disconnects from the computer during use?

A: Check if the computer's USB port is in power saving mode. Try disabling USB port power saving mode. Check the computer power settings to ensure USB devices are not automatically disconnected.

Q13: Side button accidentally triggered too frequently?

A: Check if the side button is stuck. Gently press the side button to ensure it springs back. Check if the side button is accidentally set to other functions. Refer to the manual to reset the side button function.

Q14: Mouse cannot be used in a specific software?

A: Check if the software supports peripherals. Update the software. Check the software settings to ensure peripheral functions are not disabled.

Q15: Computer prompts "USB device overload" after connecting the mouse?

A: Check if the computer is connected to too many USB devices. Try reducing the number of connected USB devices. Check the computer's USB port power supply. Try replacing the USB port.

Q16: Mouse cannot be used at a specific time?

A: Check if there is electromagnetic interference at that time. Try moving away from the interference source. Check if there are other devices causing interference. Try turning off other devices.

Q17: Computer prompts "Driver installation failed" after connecting the mouse?

A: Check if the computer has the latest USB driver installed. Try updating the USB driver. Check the device manager on the computer to ensure the wireless receiver driver is installed correctly.

Q18: Mouse cannot be used in a specific software?

A: Check if the software supports peripherals. Update the software. Check the software settings to ensure peripheral functions are not disabled.

Q19: Computer prompts "USB device overload" after connecting the mouse?

A: Check if the computer is connected to too many USB devices. Try reducing the number of connected USB devices. Check the computer's USB port power supply. Try replacing the USB port.

Q20: Mouse cannot be used at a specific time?

A: Check if there is electromagnetic interference at that time. Try moving away from the interference source. Check if there are other devices causing interference. Try turning off other devices.

Instrucciones de uso

1. Métodos de Conexión

Ratón con Cable: Conecte el ratón con cable a un puerto USB del ordenador. Asegúrese de que el ratón se reconozca y la conexión sea exitosa.

Receptor Inalámbrico: Inserte el receptor inalámbrico incluido en el puerto USB del ordenador. Asegúrese de que el receptor se reconozca y la conexión sea exitosa.

Modo 2.4G: Cambie el interruptor del ratón a 2.4G. La luz indicadora del ratón parpadeará en verde. Si la batería es suficiente, la luz indicadora del receptor también parpadeará en verde. Si la batería es insuficiente, la luz indicadora del receptor parpadeará en rojo. El receptor se conectará automáticamente al último dispositivo conectado.

Modo Bluetooth: Cambie el interruptor del ratón al modo Bluetooth. La luz indicadora del ratón parpadeará en azul. Active Bluetooth en su ordenador y empareje con el ratón. El ratón se conectará automáticamente al último dispositivo conectado al encenderlo.

2. Interruptor de Encendido

Ratón con Cable: Conecte el ratón con cable a un puerto USB del ordenador. Asegúrese de que el ratón se reconozca y la conexión sea exitosa.

Receptor Inalámbrico: Inserte el receptor inalámbrico incluido en el puerto USB del ordenador. Asegúrese de que el receptor se reconozca y la conexión sea exitosa.

Modo 2.4G: Cambie el interruptor del ratón a 2.4G. La luz indicadora del ratón parpadeará en verde. Si la batería es suficiente, la luz indicadora del receptor también parpadeará en verde. Si la batería es insuficiente, la luz indicadora del receptor parpadeará en rojo. El receptor se conectará automáticamente al último dispositivo conectado.

Modo Bluetooth: Cambie el interruptor del ratón al modo Bluetooth. La luz indicadora del ratón parpadeará en azul. Active Bluetooth en su ordenador y empareje con el ratón. El ratón se conectará automáticamente al último dispositivo conectado al encenderlo.

3. Instrucciones de Emparejamiento

Ratón con Cable: Conecte el ratón con cable a un puerto USB. El ratón encontrará el receptor y se conectará automáticamente. Si la conexión falla, presione el botón de emparejamiento del receptor y del ratón simultáneamente. La luz del ratón parpadeará rápidamente durante el emparejamiento. El proceso de emparejamiento se cancelará automáticamente después de 30 segundos.

Modo Bluetooth: Active Bluetooth en su ordenador y busque dispositivos Bluetooth. El ratón aparecerá como "L7Air Mouse". Haga clic para emparejar. La luz del ratón parpadeará en azul durante el emparejamiento. Una vez emparejado, el ratón se conectará automáticamente.

4. Botones Laterales: Haga clic en el botón lateral 1 para realizar la función predeterminada. Haga clic en el botón lateral 2 para realizar la función predeterminada.

5. DPI: Presione el botón DPI para ciclar entre 800, 1600, 2400, 3200, 4000, 5000, 6000, 7200, 8000, 9000, 10000, 12000, 14000, 16000, 18000, 20000 DPI.

6. Tasa de Sondeo: Presione el botón de tasa de sondeo para ciclar entre 1000Hz (Alta tasa de sondeo), 500Hz (Tasa de sondeo media), y 125Hz (Baja tasa de sondeo).

7. Indicador de Batería: Cuando la batería baja del 20%, el indicador parpadeará para recordarle que debe cambiar las baterías.

Instruções de uso

1. Métodos de Conexão

Rato com Fio: Ligue o rato com fio a uma porta USB do computador. Certifique-se de que o rato é reconhecido e a ligação é bem-sucedida.

Receptor Sem Fio: Insira o receptor sem fio incluído na porta USB do computador. Certifique-se de que o receptor é reconhecido e a ligação é bem-sucedida.

Modo 2.4G: Coloque o interruptor do rato em 2.4G. A luz indicadora do rato ficará intermitente a verde. Se a bateria estiver suficiente, a luz indicadora do receptor também ficará intermitente a verde. Se a bateria estiver insuficiente, a luz indicadora do receptor ficará intermitente a vermelho. O receptor ligará automaticamente ao último dispositivo ligado.

Modo Bluetooth: Coloque o interruptor do rato no modo Bluetooth. A luz indicadora do rato ficará intermitente a azul. Ative o Bluetooth no seu computador e faça o emparelhamento com o rato. O rato ligará automaticamente ao último dispositivo ligado quando for ligado.

2. Interruptor de Ligação

Rato com Fio: Ligue o rato com fio a uma porta USB do computador. Certifique-se de que o rato é reconhecido e a ligação é bem-sucedida.

Receptor Sem Fio: Insira o receptor sem fio incluído na porta USB do computador. Certifique-se de que o receptor é reconhecido e a ligação é bem-sucedida.

Modo 2.4G: Coloque o interruptor do rato em 2.4G. A luz indicadora do rato ficará intermitente a verde. Se a bateria estiver suficiente, a luz indicadora do receptor também ficará intermitente a verde. Se a bateria estiver insuficiente, a luz indicadora do receptor ficará intermitente a vermelho. O receptor ligará automaticamente ao último dispositivo ligado.

Modo Bluetooth: Coloque o interruptor do rato no modo Bluetooth. A luz indicadora do rato ficará intermitente a azul. Ative o Bluetooth no seu computador e faça o emparelhamento com o rato. O rato ligará automaticamente ao último dispositivo ligado quando for ligado.

3. Instruções de Emparelhamento

Rato com Fio: Ligue o rato com fio a uma porta USB. O rato encontrará o receptor e ligará automaticamente. Se a ligação falhar, pressione o botão de emparelhamento do receptor e do rato simultaneamente. A luz do rato ficará intermitente rapidamente durante o emparelhamento. O processo de emparelhamento será cancelado automaticamente após 30 segundos.

Modo Bluetooth: Ative o Bluetooth no seu computador e procure dispositivos Bluetooth. O rato aparecerá como "L7Air Mouse". Clique para emparelhar. A luz do rato ficará intermitente a azul durante o emparelhamento. Após o emparelhamento, o rato ligará automaticamente.

4. Botões Laterais: Clique no botão lateral 1 para realizar a função predefinida. Clique no botão lateral 2 para realizar a função predefinida.

5. DPI: Pressione o botão DPI para ciclar entre 800, 1600, 2400, 3200, 4000, 5000, 6000, 7200, 8000, 9000, 10000, 12000, 14000, 16000, 18000, 20000 DPI.

6. Taxa de Sondagem: Pressione o botão da taxa de sondagem para ciclar entre 1000Hz (Alta taxa de sondagem), 500Hz (Taxa de sondagem média), e 125Hz (Baixa taxa de sondagem).

7. Indicador de Bateria: Quando a bateria baixa abaixo de 20%, o indicador piscará para lembrar-se de substituir as baterias.

Instructions d'utilisation

1. Méthodes de Connexion

Souris Filaire: Insérez la souris filaire dans le port USB de l'ordinateur. Assurez-vous que la souris est reconnue et que la connexion est réussie.

Récepteur Sans Fil: Insérez le récepteur sans fil inclus dans le port USB de l'ordinateur. Assurez-vous que le récepteur est reconnu et que la connexion est réussie.

Mode 2.4G: Mettez l'interrupteur de la souris en 2.4G. La lumière indicatrice de la souris clignotera en vert. Si la batterie est suffisante, la lumière indicatrice du récepteur clignotera également en vert. Si la batterie est insuffisante, la lumière indicatrice du récepteur clignotera en rouge. Le récepteur se connectera automatiquement au dernier appareil connecté.

Mode Bluetooth: Mettez l'interrupteur de la souris en mode Bluetooth. La lumière indicatrice de la souris clignotera en bleu. Activez le Bluetooth sur votre ordinateur et jumelez-le avec la souris. La souris se connectera automatiquement au dernier appareil connecté lorsque vous la mettez en marche.

2. Interrupteur de Marche

Souris Filaire: Connectez la souris filaire à un port USB. La souris se connectera automatiquement. Si la connexion échoue, appuyez simultanément sur le bouton de jumelage du récepteur et de la souris. La lumière de la souris clignotera rapidement pendant le jumelage. Le processus de jumelage sera automatiquement annulé après 30 secondes.

Mode Bluetooth: Activez le Bluetooth sur votre ordinateur et recherchez les appareils Bluetooth. La souris apparaîtra comme "L7Air Mouse". Cliquez pour jumeler. La lumière de la souris clignotera en bleu pendant le jumelage. Une fois jumelée, la souris se connectera automatiquement.

3. Instructions de Jumelage

Souris Filaire: Connectez la souris filaire à un port USB. La souris trouvera le récepteur et se connectera automatiquement. Si la connexion échoue, appuyez simultanément sur le bouton de jumelage du récepteur et de la souris. La lumière de la souris clignotera rapidement pendant le jumelage. Le processus de jumelage sera automatiquement annulé après 30 secondes.

Mode Bluetooth: Activez le Bluetooth sur votre ordinateur et recherchez les appareils Bluetooth. La souris apparaîtra comme "L7Air Mouse". Cliquez pour jumeler. La lumière de la souris clignotera en bleu pendant le jumelage. Une fois jumelée, la souris se connectera automatiquement.

4. Boutons Latéraux: Cliquez sur le bouton latéral 1 pour exécuter la fonction préréglée. Cliquez sur le bouton latéral 2 pour exécuter la fonction préréglée.

5. DPI: Appuyez sur le bouton DPI pour basculer entre 800, 1600, 2400, 3200, 4000, 5000, 6000, 7200, 8000, 9000, 10000, 12000, 14000, 16000, 18000, 20000 DPI.

6. Taux de Scrutation: Appuyez sur le bouton de taux de scrutation pour basculer entre 1000Hz (Haute fréquence), 500Hz (Moyenne fréquence), et 125Hz (Basse fréquence).

7. Indicateur de Batterie: Lorsque la batterie descend en dessous de 20%, le voyant clignotera pour vous rappeler de remplacer les piles.

Bedienungsanleitung

1. Anschlussmethoden

Kabelgebundene Maus: Verbinden Sie die kabelgebundene Maus mit einem USB-Anschluss des Computers. Stellen Sie sicher, dass die Maus erkannt wird und die Verbindung erfolgreich ist.

Kabelloser Empfänger: Stecken Sie den mitgelieferten kabellosen Empfänger in einen USB-Anschluss des Computers. Stellen Sie sicher, dass der Empfänger erkannt wird und die Verbindung erfolgreich ist.

2.Ein/Aus: Stellen Sie den Schalter auf "Ein", um die Maus zu aktivieren.

3.Kopplungsanleitung:

Kabelgebundene Maus: Verbinden Sie die Maus mit einem USB-Anschluss. Die Maus findet den Empfänger und verbindet sich automatisch. Wenn die Verbindung fehlschlägt, drücken Sie die Kopplungstaste am Empfänger und an der Maus gleichzeitig. Das Mauslicht blinkt während der Kopplung. Der Kopplungsvorgang wird nach 30 Sekunden automatisch abgebrochen.

Bluetooth-Modus: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Computer und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten. Die Maus erscheint als "L7Air Mouse". Klicken Sie zum Koppeln. Das Mauslicht blinkt während der Kopplung. Nach der Kopplung verbindet sich die Maus automatisch.

4.Seitentasten: Klicken Sie auf Seitentaste 1, um die voreingestellte Funktion auszuführen. Klicken Sie auf Seitentaste 2, um die voreingestellte Funktion auszuführen.

5.DPI: Drücken Sie die DPI-Taste, um zwischen 800, 1600, 2400, 3200, 4000, 5000, 6000, 7200, 8000, 9000, 10000, 12000, 14000, 16000, 18000, 20000 DPI zu wechseln.

6.Polling-Anwendungen: Drücken Sie die Taste für die Abfragerate, um zwischen 1000Hz (hohe Abfragerate), 500Hz (mittlere Abfragerate), und 125Hz (niedrige Abfragerate) zu wechseln.

7.Batterieanzeige: Wenn der Akkustand unter 20% fällt, blinkt die Anzeigeleuchte, um Sie daran zu erinnern, die Batterien zu wechseln.

Instrukcja obsługi

1. Metody połączenia

Mysz przewodowa: Włóż dołączony bezprzewodowy odbiornik do portu USB komputera. Upewnij się, że mysz jest rozpoznawana i połączenie jest nawiązane.

Bezprzewodowy odbiornik: Włóż dołączony bezprzewodowy odbiornik do portu USB komputera. Upewnij się, że odbiornik jest rozpoznawany i połączenie jest nawiązane.

Tryb 2.4G: Przełącznik myszy ustawić na 2.4G. Lampka myszy będzie mrugać na zielono. Jeśli bateria jest naładowana, lampka odbiornika będzie mrugać na zielono. Jeśli bateria jest rozładowana, lampka odbiornika będzie mrugać na czerwono. Odbiornik automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem.

Tryb Bluetooth: Przełącznik myszy ustawić na tryb Bluetooth. Lampka myszy będzie mrugać na niebiesko. Włącz Bluetooth na komputerze i sparuj z myszą. Po włączeniu mysz automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem.

2. Włącznik

Mysz przewodowa: Włóż dołączony bezprzewodowy odbiornik do portu USB komputera. Upewnij się, że mysz jest rozpoznawana i połączenie jest nawiązane.

Bezprzewodowy odbiornik: Włóż dołączony bezprzewodowy odbiornik do portu USB komputera. Upewnij się, że odbiornik jest rozpoznawany i połączenie jest nawiązane.

Tryb 2.4G: Przełącznik myszy ustawić na 2.4G. Lampka myszy będzie mrugać na zielono. Jeśli bateria jest naładowana, lampka odbiornika będzie mrugać na zielono. Jeśli bateria jest rozładowana, lampka odbiornika będzie mrugać na czerwono. Odbiornik automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem.

Tryb Bluetooth: Przełącznik myszy ustawić na tryb Bluetooth. Lampka myszy będzie mrugać na niebiesko. Włącz Bluetooth na komputerze i sparuj z myszą. Po włączeniu mysz automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem.

3. Instrukcje Parowania

Mysz przewodowa: Włóż dołączony bezprzewodowy odbiornik do portu USB komputera. Upewnij się, że mysz jest rozpoznawana i połączenie jest nawiązane.

Bezprzewodowy odbiornik: Włóż dołączony bezprzewodowy odbiornik do portu USB komputera. Upewnij się, że odbiornik jest rozpoznawany i połączenie jest nawiązane.

Tryb 2.4G: Przełącznik myszy ustawić na 2.4G. Lampka myszy będzie mrugać na zielono. Jeśli bateria jest naładowana, lampka odbiornika będzie mrugać na zielono. Jeśli bateria jest rozładowana, lampka odbiornika będzie mrugać na czerwono. Odbiornik automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem.

Tryb Bluetooth: Przełącznik myszy ustawić na tryb Bluetooth. Lampka myszy będzie mrugać na niebiesko. Włącz Bluetooth na komputerze i sparuj z myszą. Po włączeniu mysz automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem.

4. Boczne przyciski: Kliknij boczny przycisk 1, aby wykonać ustawioną funkcję. Kliknij boczny przycisk 2, aby wykonać ustawioną funkcję.

5. DPI: Naciśnij przycisk DPI, aby przełączyć między 800, 1600, 2400, 3200, 4000, 5000, 6000, 7200, 8000, 9000, 10000, 12000, 14000, 16000, 18000, 20000 DPI.

6. Częstotliwość odpytywania: Naciśnij przycisk częstotliwości odpytywania, aby przełączyć między 1000Hz (wysoka częstotliwość odpytywania), 500Hz (średnia częstotliwość odpytywania), i 125Hz (niska częstotliwość odpytywania).

7. Wskaźnik baterii: Gdy bateria spadnie poniżej 20%, wskaźnik będzie mrugać, aby przypomnieć o konieczności wymiany baterii.

사용설명서

1. 연결방법

유선 마우스: 유선 마우스를 컴퓨터의 USB 포트에 연결하세요. 마우스가 인식되고 연결이 성공적으로 이루어지는지 확인하세요.

무선 리시버: 동봉된 무선 리시버를 컴퓨터의 USB 포트에 삽입하세요. 리시버가 컴퓨터에 인식되고 연결이 성공적으로 이루어지는지 확인하세요.

2.온 스위치: 스위치를 "온" 위치로 전환하세요. 마우스가 작동 상태로 전환됩니다.

3.페어링 안내:

무선 리시버: 리시버를 USB 포트에 꽂으세요. 마우스가 리시버를 찾아 자동으로 연결합니다. 연결에 실패하면 리시버와 마우스의 페어링 버튼을 동시에 누르세요. 페어링 중에 마우스 라이트가 빠르게 깜빡입니다. 페어링 프로세스는 30초 후 자동으로 시간 초과됩니다.

블루투스 모드: 컴퓨터에서 블루투스를 켜고 블루투스 장치를 검색하세요. 마우스는 "L7Air Mouse"로 표시됩니다. 클릭하여 페어링하세요. 페어링 중에 마우스 라이트가 파란색으로 깜빡입니다. 페어링 후 마우스가 자동으로 연결됩니다.

4.사이드 버튼: 사이드 버튼 1을 클릭하여 사전 설정된 기능을 수행하세요. 사이드 버튼 2를 클릭하여 사전 설정된 기능을 수행하세요.

5.DPI: DPI 버튼을 눌러 800, 1600, 2400, 3200, 4000, 5000, 6000, 7200, 8000, 9000, 10000, 12000, 14000, 16000, 18000, 20000 DPI 사이를 전환하세요.

6.폴링 레이트: 폴링 레이트 버튼을 눌러 1000Hz (고폴링 레이트), 500Hz (중폴링 레이트), 125Hz (저폴링 레이트) 사이를 전환하세요.

7.배터리 표시등: 배터리 잔량이 20% 이하로 떨어지면 표시등이 깜빡이며 배터리 교체를 알려줍니다.

使用说明

1.连接方式

有线鼠标：将随附的有线鼠标插入电脑的USB接口，确保鼠标被识别并连接成功。

无线接收器：将随附的无线接收器插入电脑的USB接口，确保接收器被识别并连接成功。

2.开关

将鼠标开关拨至"开"位置，鼠标即进入工作状态。

3.配对说明

无线接收器：将接收器插入USB接口，鼠标会自动搜索并连接。若连接失败，请按接收器和鼠标的配对按钮。配对过程中鼠标灯会快闪，配对过程30秒后自动超时。

蓝牙模式：开启电脑蓝牙并搜索蓝牙设备。鼠标显示为"L7Air Mouse"，点击配对。配对过程中鼠标灯会蓝色闪烁。配对成功后，鼠标会自动连接。

4.侧键：侧键1：单击侧键1，执行预设功能。侧键2：单击侧键2，执行预设功能。

5.DPI：按DPI键，可在800、1600、2400、3200、4000、5000、6000、7200、8000、9000、10000、12000、14000、16000、18000、20000 DPI之间切换。

6.回报率：按回报率键，可在1000Hz（高回报率）、500Hz（中回报率）、125Hz（低回报率）之间切换。

7.电量：电量低于20%时，鼠标指示灯闪烁，提醒您需要更换电池。

Usage Instructions

1.Connection Methods:

Wired Mouse: Plug the wired mouse into a USB port on the computer. Ensure the mouse is recognized and the connection is successful.

Wireless Receiver: Insert the included wireless receiver into a USB port on the computer. Ensure the receiver is recognized and the connection is successful.

2.On Switch: Toggle the switch to the "On" position. The mouse indicator light will turn green if the battery is sufficient. The mouse will enter sleep mode after 10 minutes of inactivity and will wake up when any button is pressed.

Bluetooth Mode: Toggle the switch to the Bluetooth mode. The mouse indicator light will flash blue. Enable Bluetooth on your computer and pair with the mouse. The mouse will automatically connect to the last connected device upon turning on.

3.Pairing Instructions:

Wireless Receiver: Plug the receiver into a USB port. The mouse will find the receiver and connect automatically. If the connection fails, press the pairing button on the receiver and the mouse simultaneously. The mouse light will flash rapidly during pairing. The pairing process will automatically time out after 30 seconds.

Bluetooth Mode: Enable Bluetooth on your computer and search for Bluetooth devices. The mouse will appear as "L7Air Mouse". Click to pair. The mouse light will flash blue during pairing. Once paired, the mouse will connect automatically.

4.Side Buttons: Click side button 1 to perform the preset function. Click side button 2 to perform the preset function.

5.DPI: Press the DPI button to cycle through 800, 1600, 2400, 3200, 4000, 5000, 6000, 7200, 8000, 9000, 10000, 12000, 14000, 16000, 18000, 20000 DPI.

6.Polling Rate: Press the polling rate button to cycle between 1000Hz (High polling rate), 500Hz (Medium polling rate), and 125Hz (Low polling rate).

7.Battery Indicator: When the battery drops below 20%, the indicator light will flash to remind you to replace the batteries.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

1. วิธีเชื่อมต่อ

เมาส์ไร้สาย: เสียบตัวรับสัญญาณไร้สายที่ให้มาเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบว่า