GooNeng
GooNeng


ZF-2.4G-TX


ANT Location
Y1


DIG1
DIG2
J1
C2
C1
U2
R2
DZ1
Q2
Q1
S4
S1
U1
R1
S3
S2
C4
D1
L1
U3
D2
C3
S7
S6
S5
BT+
BT-
ZF-2.4G-TX


Y1
JDY-40-V1.2