MPOW
DREAM · EXPLORE · INSPIRE

MPOW FLAME SOLO

TRUE WIRELESS EARBUDS

USER MANUAL

MODEL : BH505A

PACKING LIST



DIAGRAM



POWER ON

Model 1 (Auto)

Model 2 (Manual)



EN:
Mode 1: The earphones automatically turn on (with blue LED light flashing) and start pairing when they are taken out from the charging case.
Mode 2: In the shutdown status and when the earphones are not in the charging case, simultaneously press and hold the MFB of both earbuds for 2 seconds to power on (with the blue LED light flashing).

DE:
Mode 1: Die Ohrhörer schalten sich selbst ein (mit blau LED blinken) und dann beginnen zu verbinden, wenn sie aus der Ladebox entnommen werden.
Mode 2: Im ausgeschalteten Zustand, und wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden, halten Sie gleichzeitig die MFB Tasten beider Kopfhörern gedrückt für 2 Sekunden, um sie einzuschalten (wobei die Blaue LED blinkt).

FR:
Mode 1: Sortez les deux écouteurs du boîtier de charge, ils s'allument automatiquement (le voyant bleu clignote) et passent en mode de jumelage.
Mode 2: Dans l'état éteint et lorsque les écouteurs ne sont pas dans le boîtier de charge, appuyez et maintenez le bouton MFB sur les deux écouteurs simultanément pendant 2 secondes pour l'allumer (avec le voyant LED bleu clignotant).

ES:
Modo 1: Saque 2 auriculares del estuche de carga, se encienden automáticamente LED de luz azul parpadeando) e ingresan al modo de emparejamiento.
Modo 2: Cuando los auriculares están apagados y no están en el estuche de carga, mantenga tocando simultáneamente el MFB de ambos auriculares durante 2 segundos para encenderlos (indicador de LED azul parpadeando).

IT:

POWER OFF

Model 1 (Auto)

Model 2 (Manual)



EN:
Mode 1: Put the earphones back in the charging case to turn them off.
Mode 2: If the earphones are not in the charging case, just press and hold the MFB of both earbuds for 5 seconds to power them off.

DE:
Mode 1: Nehmen Sie die Kopfhörer zurück in die Ladebox, um sie auszuschalten.
Mode 2: Wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden, halten Sie einfach die MFB Tasten beider Kopfhörern 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

FR:
Mode 1: Remettez les écouteurs dans l'étui de chargement pour les éteindre.
Mode 2: Si les écouteurs ne sont pas dans le boîtier de charge, appuyez et maintenez simplement le bouton MFB des deux écouteurs pendant 5 secondes pour l'éteindre.

ES:
Modo 1: Vuelve a los auriculares en el estuche de carga para apagarlos.
Modo 2: Si los auriculares no están en el estuche de carga, simplemente mantenga tocando el MFB de ambos auriculares durante 5 segundos para apagarlos.

IT:
Modalità 1: Riporre gli auricolari nella custodia di ricarica per spegnerli.
Modalità 2: Se gli auricolari non si trovano nella custodia di ricarica, è sufficiente tenere a premuto i MFB di entrambi gli auricolarepor 5 secondi per spegnerli.

PAIRING/KOPPLUNG/JUMELAGE/EMPAREJAMIENTO/ASSOCIARE

Model 1 (Auto)

Voice Prompt: pairing

Model 2 (Manual)

EN:

DE:

FR:

MUSIC/MUSIK/MUSIQUE/MÚSICA/MUSICA

INCOMING CALL/EINGEHENDER ANRUF/APPEL/LLAMADA ENTRANTE/CHIAMATA IN ARRIVO

EN:

DE:

EN:
Mute/Unmute
When you are having a phone call, you can press and hold both volume up and volume down buttons for 3 seconds to mute or unmute the earbud's microphone.

DE:
Sturm Ein/Aus
Wenn Sie einen Anruf bekommen, können Sie die beide Lautstärke + Taste und die Lautstärke - gleichzeitig für 3 Sekunden drücken und halten um die Mikrofone von dem Kopfhörer Sturm einzuzuschalten.

FR:
Muet/Réactiver
Lorsque vous recevez un appel téléphonique, vous pouvez maintenir les boutons d'augmentation et de diminution du volume enfoncés pendant 3 secondes pour désactiver ou réactiver le microphone de l'écouteur.

ES:
Silenciar / Activar silencio
Cuando tienes una llamada telefónica, puedes mantener presionados los botones para subir y bajar el volumen durante 3 segundos para silenciar o reactivar el micrófono del auricular.

IT:
Mute / Riattiva
Durante una chiamata, potrebbe tenere premuti contemporaneamente i pulsanti volume + e volume - per 3 secondi per disattivare o riattivare il microfono dell'auricolare.

RESET/ZURÜCKSTELLEN/REINITIALISER/REINICIAR/RESETTARE

EN:
1. Turn off your devices Bluetooth function.
2. Take out both earbuds from the charging case and the earbuds will automatically enter into the pairing mode in which LED flashes blue and red alternately.
3. Simultaneously keep pressing both volume up and volume down buttons of either earbud for 3 seconds.
4. The paired information will be cleared and the earbuds will be off.

DE:
1. Schalten Sie die Bluetooth Funktion von Ihrem Gerät aus.
2. Nehmen Sie bitte die beide Kopfhörer aus der Ladebox, dann wird die Kopfhörer mit abwechselnde blaue und rote LED in Paring Modus automatisch wechselt.
3. Drücken und halten Sie die beide Lautstärke + Taste und die Lautstärke - gleichzeitig für 3 Sekunden
4. Die gekoppelten Geräte wird gelöschen und auch die Kopfhörer wird ausgeschaltet.

FR:
1. Désactivez la fonction Bluetooth de votre appareil
2.Retirez les deux écouteurs de l'étui de chargement et les écouteurs entreront automatiquement en mode d'appairage dans lequel le LED clignote alternativement bleu et rouge.
3.Appuyez simultanément sur les boutons d'augmentation et de réduction du volume de l'un ou l'autre des écouteurs pendant 3 secondes.
4.Les informations associées seront effacées et les écouteurs seront désactivés.

ES:
1. Apague la función Bluetooth de su dispositivo.
2. Saque ambos auriculares del estuche de carga, los auriculares entrarán automáticamente en modo de emparejamiento en el que el LED parpadeará en azul y rojo alternativamente.
3. Siga presionando simultáneamente los botones para subir y bajar el volumen de cada auricular durante 3 segundos.
4. La información emparejada se borrará y los auriculares se apagarán.

IT:
1. Disattiva la funzione Bluetooth del dispositivo.
2. Estrarre entrambi gli auricolari dalla custodia di ricarica e gli auricolari entreranno automaticamente nella modalità di associazione.

CHARGING

EN: Do not put the earbuds in the charging case when the earbuds are wet.

DE: Legen Sie die Kopfhörer NICHT in die Ladebox, wenn die Kopfhörer nass sind.

FR: Ne pas mettez les écouteurs dans le boîtier de charge lorsque celles-ci sont humides.

ES: No cargue cuando los auriculares están mojados.

IT: Non mettere gli auricolari nella custodia di ricarica quando gli auricolari sono bagnati.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Waste Electrical& Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the users authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.