AUKEY INTERNATIONAL LIMITED
Web: www.aukey.com **E-mail:** support@aukey.com
Add: No.102, Building P09, Electronic Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong 518111 CN

AUKEY

User Manual

Model: SK-M4

Contents

Model: SK-M4

English ---------- 01~05
Deutsch ---------- 06~10
Français ---------- 11~15
Español ---------- 16~20
Italiano ---------- 21~25
日本語 ---------- 26~30

Package Content

- 1x Aukey SK-M4 Bluetooth Speaker
- 1 x Camping Snap Hook
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x User Manual
- 1 x 3.5mm Audio Cable

Product Overview

1. Multi-function Button
2. Status LED Indicator
3. USB Charging Port
4. Charging LED Indicator
5. 3.5mm AUX-in
6. Volume + (long press) / Next Track (short press)
7. Volume – (long press) / Previous Track (short press)
8. Mic (Built-in)

Charging

The speaker is partially charged at the factory. Please make sure that you fully charge it before using it for the first time.

To charge the unit, simply connect the speaker to any active USB port or adapter using the USB charging cable. The speaker can be fully charged in around 3 hours. When fully charged, the LED indicator turns off.

* If the battery is running low, there will be a voice prompt and the red LED will be flashing , then the speaker turns off automatically, please recharge the battery according to the instructions above.

Now that your device is charged, it is ready to go!



Bluetooth Pairing (for mobile phones, tablets, laptops)

1. Bring the SK-M4 Bluetooth speaker to within 3ft (1m) of your Bluetooth device.

2. Press and hold the multi-function button for 3 seconds then you will hear a crisp sound. The speaker will automatically go into pairing mode and the white LED should be flashing slowly.

3. Activate the Bluetooth function on your device and search for the speaker.

4. Once the speaker has been located by your Bluetooth device you should see "Aukey SK-M4", simply select the device name to connect. If your device is asking for a PIN or pass code, please enter "0000".

5. When devices are successfully paired, you will hear a short beep and the solid white LED light will stay on. On some devices, you might have to select "Use as Audio Device (stereo)" or similar on the device's Bluetooth menu.

Note:
1. If pairing is not completed within 2 minutes, please turn off the speaker and try again.

2. When turning on the Bluetooth function of the device last connected, the speaker will automatically connect to it.

3. If using with computer, please make sure you have downloaded the latest Bluetooth driver for your operating system.

4. Maximum operating range for the SK-M4 speaker is 33ft (10m). If you move out of range, the speaker will lose connection. You will need to move back to within range and reconnect to your Bluetooth audio device.

Playing Audio via Auxiliary (AUX)

Turn on the SK-M4 Bluetooth speaker and connect it with your PC or notebook via the 3.5mm audio jack by using the 3.5mm audio cable attached.

Note:
1. The Bluetooth connection on your speaker will be disconnected when there is an audio cable attached to Aux-in as Aux-in mode has higher priority.

2. When playing audio through Aux, you can adjust the volume from the speaker, but adjust the previous/next track from your device only.

3. For some computers, you may need to visit the audio control panel to manually set the speaker as the default audio device.

Functions Introduction

Turning the speaker on / off
Press and Hold the multi-function button for 3 seconds to turn the speaker on or off.

Adjust the Volume
Press and hold the volume +/- button to increase or decrease the volume.

Music Control
Short Press the +/- button to move to previous/next track.
Press the multi-function button once to pause, and press it again to resume.

Answering a call
During a call, press the multi-function button once to answer a call, or answer directly from your phone.

Ending a call
During a call, press the multi-function button once will end the call. You can also end the call directly from your phone.

Rejecting an incoming call
When a call is incoming, hold and press the multi-function button for 3 seconds will reject the incoming call.

Remote taking Photos
Download the APP: **Aukey Play** from Aukey official Website: www.aukey.com and install it on your phone, then you can take photos by double pressing the multi-function button from the speaker.
Note: The APP can only work with Android Smartphones.

LED Indicator Instruction

Status of the speaker	LED Indicator
Pairing mode	The white LED flashes slowly
Connected to a Bluetooth device	Solid white LED
Connected to a Aux-in device	The white LED flashes slowly
Low Battery	The red LED flashes
Charging	Solid red LED
Fully charged	The red LED goes off

Specification

Bluetooth Version	V2.1+EDR
Supported Bluetooth Profile	A2DP
Product Weight	6.6 oz / 187g
Product Dimension	4.3x 3.74 x 2.2in / 11 x9.5x 5.5cm (L x B x H)
Play Time	6 hrs
Charging Time	3 hrs
Operation Range	Up to 10m / 33ft
Speaker Output Power	3W
AUX	3.5mm Audio-in Jack
Power Input	DC 5V
Battery Type	Built-in Lithium Battery (700mAh)

FAQ and Trouble Shooting

Q: Why isn't my speaker pairing with my iPad/iPhone?
A: Please make sure that your SK-M4 speaker is powered on and in pairing mode (white light flashes slowly). Also, check to see that the Bluetooth function of your iPad/iPhone is turned on.

Q: Why can't my speaker play audio via Aux?
A: Please try connecting and disconnecting the 3.5mm audio cable a few times. Make sure the speaker is turned on. Sometimes, computer system may not recognize the device at first. For some computers, you may need to visit the audio control panel to manually set the speaker as the default audio device.

Q: Can I use the speaker while it is charging?
A: Yes, definitely! But in order to ensure the long-term performance of the battery, we recommend that you try to avoid using the speaker while charging.

Q: The music sometimes cuts off while playing.
A: The operation range of the speaker may be influenced by obstructions, such as walls, pillars, etc. To ensure a stable connection, we recommend avoiding such obstructions whenever possible and/or shortening the distance during use.

Q: I turn on the speaker, but I cannot see any LED lights coming on?
A: Please make sure that the unit is charged. If it is fully charged and still nothing happens or if you are not able to charge the unit, please contact our customer support for warranty cover.

Care and Maintenance

1. Keep the speaker away from heat and humidity.

2. Do not put the product under direct sunlight or hot areas. High temperatures will shorten lifespan of the speaker, battery and the internal circuit board.

3. Power off the speaker when not in use and before storing.

Warranty and Support

Customer Support
If you need any assistance or support, please email support@aukey.com with details. We will answer your email within 24 hours. We will do our best to provide you with a viable solution.

Warranty
We warrant this device for 24 MONTHS from date of the original purchase for manufacturer defects. If the device fails due to a manufacturing defect, please contact seller directly to initiate return and warranty process.
Please do not return the product without seller / Aukey authorization.

Statement
We can only provide after sale service for products purchased directly from Aukey or Aukey authorized distributor. If you have purchased from a different seller, please contact them for any exchange or request.
Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.

Packungsinhalt

- 1 x Aukey SK-M4 Bluetooth Lautsprecher
- 1 x Camping Karabinerhaken
- 1 x USB Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x 3.5mm Audio Kabel

Produktübersicht

1. Multifunktionsknopf
2. Statusanzeige
3. USB Ladeeingang
4. Ladte-LED-Anzeige
5. 3.5mm AUX-in
6. Lautstärke + (lange gedrückt halten) / nächstes Lied (kurz drücken)
7. Lautstärke – (lange gedrückt halten) / vorheriges Lied (kurz drücken)
8. Mic (eingebaut)

Aufladen

Der Lautsprecher ist bereits teilweise von Werk aufgeladen, laden Sie ihn bitte vollständig auf, bevor Sie ihn das erste Mal benutzen.

Um das Gerät aufzuladen, verbinden Sie den Lautsprecher mit einem USB Port oder einem Adapter mit USB Eingang. Der Lautsprecher kann in rund 3 Stunden vollständig aufgeladen werden. Ist es vollständig aufgeladen, geht die LED Anzeige aus.

Sollte der Akku fast leer sein, hören Sie eine Benachrichtigung und die Rot LED wird blinken, dann wird der Lautsprecher automatisch ausgehen. Laden Sie dann bitte den Akku nach der obenen Anleitung wieder auf.



Bluetooth Verbinden(für Mobiltelefon, Tablets, Laptops)

1. Bringen Sie den SK-M4 Bluetooth Lautsprecher in die Höhe Ihres Bluetooth Geräts (3 ft).

2. Drücken und halten Sie den Multifunktionsknopf für 3 Sekunden, dann werden Sie einen knackigen Sound hören. Der Lautsprecher wird automatisch in den Pairingmodus eingehen und die weiße LED sollte langsam blinken.

3. Aktivieren Sie die Bluetoothfunktion auf Ihrem Gerät und suchen nach dem Lautsprecher.

4. Sobald der Lautsprecher von Ihrem Bluetooth Gerät erkannt wurde, sollte es „Aukey SK-M4" anzeigen. Wählen Sie dieses aus um eine Verbindung herzustellen. Sollte Ihr Gerät nach einem Passwort oder PIN fragen, geben Sie „0000" ein.

5. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie einen kurzen Piep und die LED wird durchgehend weiß leuchten. Bei manchen Geräte müssen Sie vielleicht die Option"benutzt als Audiogerät" oder ähnliche im Bluetoot Menü des Geräts wählen.

Hinweisen:
1. Wenn innerhalb von 2 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, starten Sie den Lautsprecher neu und versuchen es anschließend erneut.

2. Wenn Sie die Bluetooth Funktion des letzten verbundenen Geräts einschalten, wird der Lautsprecher sich mit dem Gerät automatisch verbinden.

3. Bei Verwendung mit Computer, stellen Sie bitte sicher, dass Sie den neusten Bluetooth Treiber für Ihr Betriebsystem heruntergeladen haben.

4. Der maximale Arbeitsbereich für den SK-M4 ist 33ft(10m). Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite bewegen, wird der Lautsprecher die Verbindung verlieren. Sie müssen sich wieder in die Reichweite bewegen und verbinden wieder mit Ihrem Bluetooth-Audio-Gerät .

Über AUX abspielen
Schalten Sie den Lautsprecher ein, und verbinden Sie den Lautsprecher und Ihr PC oder Notebook mit dem 3.5mm Audiokabel.

Hinweise:
1. Die Bluetooth Verbindung wird getrennt, wenn Sie mit einem Audio Kabel den Lautsprecher und Ihr Gerät verbinden , denn Aux-in Modus hat eine höhere Priorität.

2. Während der Wiedergabe über AUX, können Sie die Lautstärke des Lautsprechers einstellen, aber die vorheriges / nächstes Lied Taste funktioniert nicht. Sie müssen die vorheriges/nächstes Lied Taste aus Ihrem Gerät einstellen.

3. Bei manchen Computern müssen Sie den Lautsprecher in den Einstellungen zuerst als Standard Audio Gerät auswählen

Einführung über die Funktionen

Lautsprecher ein-/ausschalten
Drücken und halten Sie den Multifunktionsknopf für 3 Sekunden, um den Speaker ein- und auszuschalten.

Lautstärke anpassen
Drücken und halten Sie die V + >> / V- << Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder verringern.

Musik kontrollieren
Drücken Sie den Knopf +/- kurz, um das nächste/vorherige Lied abzuspielen.
Drücken Sie den Multifunktionsknopf einmal zu pausieren, und drücken Sie noch einmal zu fortsetzen.

Anruf annehmen
Drücken Sie den Multifunktionsknopf einmal, um den Anruf anzunehmen, oder Sie können direkt von Ihrem Handy beantworten.

Anruf beenden
Während eines Anrufs drücken Sie den Multifunktionsknopf einmal, um den Anruf anzunehmen. Oder Sie können direkt von Ihrem Telefon den Anruf beenden.

Eingehenden Anruf ablehnen
Wenn ein Anruf eingeht, drücken und halten Sie den Multifunktionsknopf für 3 Sekunden, um den eingehenden Anruf abzulehnen.

Fern fotografieren
Laden Sie das APP: **Aukey Play** unter Aukey Offizielle Website, www.aukey.com herunter. Und installieren Sie es auf Ihr Handy. Dann drücken Sie den Multifunktionsknopf des Lautsprechers doppelt zu fotografieren.
Hinweise: das App ist nur geeignet für Android Smartphones

LED Anzeige

Status des Lautsprechers	LED Anzeige
Pairingmodus	Die weiße LED blinkt langsam
Mit Bluetooth Gerät verbunden	Die weiße LED leuchtet durchgehend
Mit Aux-in Gerät verbunden	Die weiße LED blinkt langsam
Niedrige Batterie	Die rote LED blinkt
Aufladen	Die rote LED leuchtet durchgehend
Vollständig aufgeladen	Die rote LED geht aus

Spezifikationen

Bluetooth Version	V2.1+EDR
Unterstützte Bluetooth Profile	A2DP
Produkt Gewicht	6.6 oz / 187g
Produkt Größe	4.3x 3.74 x 2.2in / 11 x9.5x 5.5cm (L x B x H)
Spieldauer	6 Stunden
Ladezeit	3 Stunden
Arbeitsbereich	Bis zu 10m / 33ft
Ausgangleistung	3W
AUX	3.5mmmm Audio-in Jack
Power Input	DC 5V
Batterietyp	Eingebaute Lithium Batterie (700mAh)

FAQ / Fehlerbehebung

F: Warum verbindet der Lautsprecher nicht mit meinem iPad/iPhone?
A: Stellen Sie sicher, dass Ihr SK-M4 Lautsprecher eingeschaltet und im Verbinden Modus ist (weiße LED blink langsam). Vergewissern Sie sich zudem, ob die Bluetoothfunktion Ihres iPad/iPhone eingeschaltet ist.

F: Warum spielt der Lautsprecher die Musik nicht über Aux ab?
A: Versuchen Sie das 3.5mm Audiokabel einige Male zu verbinden und wieder zu trennen. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist. Es könnte sein, dass Sie den Lautsprecher in den Einstellungen zuerst als Standard Audio Gerät auswählen müssen.

F: Kann ich den Lautsprecher benutzen, während er aufgeladen wird?
A: Ja! Allerdings empfehlen wir dies nicht zu tun um die Langlebigkeit des Akkus zu gewährleisten.

F: Die Musik bricht während des Spielens ab.
A: Der Arbeitsbereich des Lautsprechers kann durch Behinderungen beeinflusst werden (Wände, Säulen, usw.). Um eine stabile Verbindung sicher zu stellen, vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher und Ihr Gerät innerhalb des Arbeitsbereichs sind und die Verbindung nicht durch Behinderungen beeinflusst wird.

F: Ich schalte den Lautsprecher ein, jedoch leuchtet keine LED auf.
A: Überprüfen Sie ob das Gerät aufgeladen ist. Sollte der Lautsprecher voll aufgeladen sein oder Sie ihn nicht aufladen können, kontaktieren Sie unseren Kundendienst bezüglich der Garantieleistungen.

Pflege und Wartung

1. Halten Sie den Lautsprecher von Hitze und Feuchtigkeit fern.

2. Halten Sie das Headset von Hitzequellen oder direktem Sonnenlicht fern. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebenszeit des Lautsprechers deutlich.

3. Schalten Sie das Headset aus wenn Sie es nicht benutzen

Garantie und Support

Kundendienst
Sollten Sie jegliche Unterstützung benötigen, schreiben Sie uns eine E-Mail an support@aukey.com mit weiteren Details. Wir werden Ihre E-Mail innerhalb von 24 Stunden beantworten. Wir werden unser bestes geben um Ihnen die bestmögliche Lösung anzubieten.

Garantie
Wir bieten Ihnen eine 24 MONATIGE Garantie vom Tag des Erstkaufes, für herstellerseitige Defekte an. Wenn das Gerät aufgrund eines Herstellerfehlers unbrauchbar ist, kontaktieren Sie den Verkäufer direkt um den Umtausch und den Garantieprozess einzuleiten.
Senden Sie das Produkt bitte nicht ohne eine Authorisation des Verkäufers/ Aukey zurück.

Erklärung
Wir können nur für die Produkte eine Garantie gewähren, die von Aukey direkt oder von Aukey autorisierten Verkäufern verkauft worden sind. Sollten Sie das Produkt von einem anderen Verkäufer erworben haben, kontaktieren Sie diesen für jeglichen Umtausch oder andere Anfragen.
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG Inc.

Contenu de l'emballage

- 1 x Aukey SK-M4 Bluetooth Enceinte
- 1 x Mousqueton pour camping
- 1 x USB Câble de recharge
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble Audio de 3.5mm

Schéma du produit

1. Bouton multifonctions
2. Status d'indicateur
3. Port USB de recharge
4. LED indicateur de recharge
5. 3.5mm AUX-in
6. Volume + (Appuyi long) / Piste suivante (Appuyi court)
7. Volume – (Appuyi long) / Piste précédente (Appuyi court)
8. Mic (Intégré)

Chargement

L'enceinte est partiellement chargée en usine. Asurez-vous de la recharger complètement avant de l'utiliser pour la première fois.

Pour recharger l'enceinte, il suffit de connecter l'enceinte avec un port USB actif ou adaptateur en utilisant le câble USB de recharge. L'enceinte sera complètement chargée en 3 heures environ. Lorsque complètement chargée, LED indicateur s'éteint.

*Si batterie est faible, vous entendez le bip vocal et la LED rouge clignote, puis l'enceinte s'éteint automatiquement. Veuillez recharger l'enceinte selon les instructions ci-dessus.

Maintenant, votre enceinte est chargée, elle est prête à utiliser!



Appairage Bluetooth (pour téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables)

1. Mettez l'enceinte Bluetooth SK-M4 à l'intérieur de 3 pieds (1m) de votre périphérique Bluetooth.

2. Appuyez et maintenez sur le bouton multifonctions pendant 3 secondes et puis vous entendrez un son clair. L'enceinte se met automatiquement en mode d'appairage et la LED blanche devrait clignoter lentement.

3. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et recherchez l'enceinte.

4. Une fois que l'enceinte a été localisée par votre périphérique Bluetooth vous devriez voir "Aukey SK-M4", il suffit de sélectionner le nom de l'appareil pour se connecter. Si votre appareil demande un PIN ou un code de passe, veuillez entrer "0000".

5. Lorsque les appareils s'appairent avec succès, vous entendrez un bip court et la LED blanche restera fixée. Pour certains appareils, vous devez sélectionner "Utiliser comme périphérique audio (stéréo)" ou similaire sur le menu de l'appareil Bluetooth.

Note:
1. Si l'appairage n'est pas terminé dans les 2 minutes, veuillez éteindre l'enceinte et essayer à nouveau.

2. Lorsque vous activez la fonction Bluetooth sur périphérique connecté la dernière fois, l'enceinte se connecte automatiquement avec lui.

3. Si vous utilisez l'ordinateur, veuillez assurer-vous que vous avez téléchargé le dernier driver Bluetooth pour votre système d'exploitation.

4. La portée de fonctionnement maximale de l'enceinte SK-M4 est de 33ft (10m). Si vous bougez hors de cette portée, l'enceinte va perdre la connexion. Vous devrez revenir dans la zone d'action et reconnecter manuellement avec votre appareil audio Bluetooth.

Jouer audio via auxiliaire (AUX)
Allumez l'enceinte Bluetooth SK-M4 et se connectez avec votre PC ou ordinateur portable via la prise audio de 3,5 mm en utilisant le câble audio de 3,5 mm fourni.

Note:
1. La connexion Bluetooth sur votre enceinte sera déconnectée quand il y a un câble audio branché à Aux-in, parce que le mode Aux-in a une priorité plus élevée.

2. Lorsque jouer audio via Aux, vous pouvez régler le volume sur l'enceinte, mais pour régler la piste précédente / suivante uniquement sur votre appareil.

3. Pour certains ordinateurs, vous devrez peut-être visiter le panneau de commande audio pour régler manuellement l'enceinte, comme le périphérique audio par défaut.

Introduction des fonctions

Allumer / Éteindre l'enceinte
Appuyez et maintenez le bouton multifonctions pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'enceinte.

Régler le volume
Appuyez et maintenez le bouton de volume +/- pour augmenter ou diminuer le volume.

Contrôler de la musique
Appuyez brièvement sur le bouton +/- pour la piste précédente / suivante.
Appuyez une fois sur le bouton multifonctions pour mettre en pause et appuyez à nouveau pour reprendre.

Répondre à un appel
Appuyez une fois sur le bouton multifonctions pour répondre à un appel ou répondre directement depuis votre téléphone

Finir d'un appel
Pendant un appel, appuyez une fois sur le bouton multifonctions va finir d'un appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel directement depuis votre téléphone.

Rejeter un appel entrant
Quand un appel entrant, maintenez et appuyez sur le bouton multifonctions pendant 3 secondes pour rejeter l'appel entrant.

Prendre des photos à distance
Téléchargez l'application: **Aukey Play** sur le site officiel Aukey: www.aukey.com et l'installez dans votre téléphone, puis vous pouvez prendre des photos en appuyant deux fois sur le Bouton multifonctions sur l'enceinte.
Note: APP ne peut fonctionner que avec les smartphones Android.

LED Indicateur

Status de l'enceinte	LED Indicateur
Mode d'appairage	LED blanche clignote lentement
Bluetooth connecté	LED blanche est fixée
AUX connecté	LED blanche clignote lentement
Batterie faible	LED rouge clignote
Chargement	LED rouge est fixée
Charge complète	LED rouge s'éteint

Spécifications

Version Bluetooth	V2.1+EDR
Profile de Bluetooth supportés	A2DP
Poids	6.6 oz / 187g
Dimension	4.3x 3.74 x 2.2in / 11 x9.5x 5.5cm (L x B x H)
Temps de fonctionnement	6 hrs
Temps de recharge	3 hrs
Portée de fonctionnement maximale	Jusqu'à10m / 33ft
Puissance de sortie de l'enceinte	3W
AUX	3.5mm Audio-in Jack
Entrée de l'alimentation	DC 5V
Type de Batterie	Batterie de Lithium intégrée (700mAh)

FAQ / Troubles de fonctionnement

Q: Pourquoi mon enceinte n'appaire pas avec mon iPad / iPhone?
A: Veuillez assurer-vous que votre SK-M4 Enceinte est allumée et en mode d'appairage (LED blanche clignote lentement). En outre, vérifiez que la fonction Bluetooth de votre iPad / iPhone est activée.

Q: Pourquoi mon enceinte ne peut pas jouer audio via Aux?
A: Veuillez essayer de connecter et de déconnecter le câble audio de 3,5 mm à quelques reprises. Assurez-vous que l'enceinte est allumée. Parfois, le système d'ordinateur peut ne pas reconnaître l'enceinte tout d'abord. Pour certains ordinateurs, vous devrez peut-être visiter le panneau de commande audio pour régler manuellement l'enceinte. comme le périphérique audio par défaut.

Q: Puis-je utiliser l'enceinte pendant chargement?
A: Oui, certainement! Mais afin d'assurer la performance à long terme de la batterie, nous vous recommandons d'éviter d'utiliser l'enceinte pendant le chargement.

Q: La musique s'arrête tout en jouant.
A: La portée de fonctionnement de l'enceinte peut être influencée par des obstacles, tels que des murs, piliers, etc. Pour

assurer une connexion stable, nous recommandons d'éviter de tels obstacles si possible et / ou en raccourcissant la distance lors de l'utilisation.

Q: J'allume l'enceinte, mais je ne peux pas voir les LEDs allumées?
A: Veuillez assurer-vous que l'enceinte a été chargée. Si elle est complètement chargée et toujours rien ne se passe ou si vous n'êtes pas en mesure de charger l'enceinte, veuillez contacter notre service à la clientèle pour la demande de garantie.

Précautions et Entretien

1. Garder l'enceinte loin de la chaleur et de l'humidité.

2. Ne pas mettre le produit sous lumière directe du soleil ou dans les zones chaudes. Les températures élevées raccourcissent la durée de vie de l'enceinte, la batterie et la carte de circuit interne.

3. Éteindre l'enceinte lorsqu'elle n'est pas en utilisation et avant de la ranger.

Garantie et service après-vente

Service après-vente
Si vous avez besoin d'aide ou de soutien technique, veuillez envoyer un courriel à support@aukey.com avec vos questions précises. Nous répondrons à votre courriel dans les 24 heures. Nous ferons de notre mieux pour vous fournir une solution efficace et pérenne.

Garantie
Nous garantissons cet appareil pendant 24 mois à compter de la date d'achat initiale pour les défauts de fabrication. Si l'appareil tombe en panne en raison d'un défaut de fabrication, veuillez communiquer avec le vendeur directement pour initier le retour et le processus de garantie.
Prière de ne pas retourner le produit sans autorisation de vendeur / Aukey.

Déclaration
Nous pouvons fournir le service après-vente uniquement pour les produits achetés directement chez Aukey ou distributeur autorisé par Aukey. Si vous avez acheté chez un vendeur différent, veuillez le contacter pour tout échange ou toute demande.
Bluetooth ® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.

Contenido del paquete

- 1 x Aukey SK-M4 Altavoz Bluetooth
- 1 x Mosquetón de campamento
- 1 x Cable de carga USB
- 1 x Manual del usuario
- 1 x 3.5mm Cable de Audio

Descripción del producto

1. Botón de multifunciones
2. Estado de Indicador LED
3. Puerto de carga USB
4. Indicador de carga LED
5. 3.5mm Entrada AUX
6. Volumen + (pulsación larga) / Pista siguiente (pulsación corta)
7. Volumen - (pulsación larga) / Pista anterior (pulsación corta)
8. Micrófono (Incorporado)

Carga

El altavoz está parcialmente cargado de fábrica. Por favor, asegúrese de que cargue por completo antes de usarlo por primera vez.

Para cargar la unidad, basta con conectar el altavoz a cualquier puerto USB activo o el adaptador con el cable de carga USB. El auricular se puede cargar completamente en aproximadamente 3 horas. Cuando está completamente cargado, el indicador LED se apaga.

* Si la batería se está agotado, habrá un mensaje de voz y el LED rojo parpadeará y luego el altavoz se apaga automáticamente, por favor, recargue la batería de acuerdo con las instrucciones anteriores.

Ahora, el dispositivo está cargado y listo para usar!



Emparejamiento de Bluetooth(para teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles)

1. Traiga el SK-M4 Altavoz Bluetooth dentro de 3 pies (1 m) de su dispositivo Bluetooth.

2. Mantenga pulsado el botón de multifunción durante 3 segundos luego se oye un sonido nítido. El altavoz pasará automáticamente al modo de vinculación y el LED blanco parpadea lentamente.

3. Active la función Bluetooth en el dispositivo y busque la unidad.

4. Una vez que el altavoz ha sido localizado por su dispositivo Bluetooth usted debe ver "Aukey SK-M4",sólo tiene que seleccionar el nombre del dispositivo para conectarse. Si el dispositivo solicita un código PIN o código de acceso, por favor, introduzca "0000".

5. Cuando los dispositivos están emparejados con éxito, se escuchará un tono corto y la luz LED blanco sólido permanecerá encendido. En algunos dispositivos, es posible que tenga que seleccionar "Usar como dispositivo de audio (estéreo)" o similar en el menú de Bluetooth del dispositivo.

Nota:
1. Si el emparejamiento no se completa en 2 minutos, por favor apague el altavoz y vuelva a intentarlo.

2. Al encender la función de Bluetooth del dispositivo de último conectado, el altavoz se conectará automáticamente a la misma.

3. Si se utiliza con la computadora, por favor asegúrese de que ha descargado la última versión del controlador de Bluetooth para su sistema operativo.

4. Rango de operación máximo para el altavoz SK-M4 es 33 pies (10 m). Si se mueve fuera del rango, el altavoz perderá la conexión. Usted tendrá que volver a dentro del rango y volver a conectar con el dispositivo de audio Bluetooth.

Reproducción de audio a través de Auxiliar(AUX)
Encienda el SK-M4 Altavoz Bluetooth y conéctelo con su PC o ordenador portátil a través de la toma de audio de 3,5 mm mediante el cable de audio de 3,5 mm adjunto.

Nota:
1. La conexión Bluetooth del altavoz se desconectará cuando hay un cable de audio adjunto a Aux-in como el modo Aux-in tiene mayor prioridad.

2. Durante la reproducción de audio a través de Aux, puede ajustar el volumen del altavoz, pero ajuste la pista anterior / siguiente solamente de su dispositivo.

3. Para algunas computadoras puede que tenga que visitar el panel de control de audio para ajustar manualmente el altavoz como el dispositivo de audio predeterminado.

Introducción de Funciones

Funcionamiento del interruptor del altavoz
Mantenga pulsado el botón de multifunción durante 3 segundos para encender el altavoz encendido o apagado.

Adaptación de sonido
Mantenga pulsado el botón de volumen +/- para aumentar o disminuir el volumen.

Control de Música
Presione brevemente el botón +/- para desplazarse a la pista anterior / siguiente.
Pulse el botón de multifunción una vez para hacer una pausa, y vuelva a pulsarlo para reanudar.

Contestación de llamadas
Pulse el botón de multifunción una vez para contestar una llamada o responder directamente desde su teléfono.

Finalización de llamadas
Durante una llamada, pulse el botón de multifunción una vez para finalizar la llamada. También puede finalizar la llamada directamente desde su teléfono.

Rechazo de una llamada entrante
Cuando hay una llamada entrante, mantenga y pulse el botón de multifunción durante 3 segundos para rechazar la llamada entrante.

Foto remoto
Descargue la APP: **Aukey Play** desde Aukey Sitio Web oficial: www.aukey.com e instalario en su teléfono, puede tomar fotos haciendo doble pulsación de botón de multifunción del altavoz.
Nota: La APP sólo puede trabajar con los teléfonos inteligentes Android.

Instrucción de Indicador LED

Estado del altavoz	LED Indicador
Modo de emparejamiento	LED blanco parpadea lentamente
Conectado a un dispositivo Bluetooth	LED blanco sólido
Conectado a un dispositivo de entrada auxiliar	LED blanco parpadea lentamente
Batería Baja	LED rojo parpadea
Carga	LED rojo sólido
Completamente cargado	LED rojo se apaga

Especificación

Versión Bluetooth	V2.1+EDR
Apoyado perfil de Bluetooth	A2DP
Peso del producto	6.6 oz / 187g
Dimensión del producto	4.3x 3.74 x 2.2in / 11 x9.5x 5.5cm (L x B x H)
Tiempo de reproducción	6 hrs
Tiempo de carga	3 hrs
Rango de operación	Hasta 10m / 33ft
Potencia de salida de altavoz	3W
AUX	Toma de entrada de audio de 3.5mm
Entrada de energía	DC 5V
Tipo de batería	Construido en la batería de litio (700mAh)

FAQ y solución de problemas
Q: ¿Por qué mi altavoz no se puede hacer emparejamiento con mi IPad / IPhone?
A: Por favor, asegúrese de que su altavoz SK-M4 está encendido y en modo de sincronización (luz blanca parpadea lentamente). Además, compruebe que la función de Bluetooth de su iPad / IPhone si está encendida.

Q: ¿Por qué mi altavoz no es capaz de reproducir el audio a través de Aux?
A: Por favor, intente conectar y desconectar el cable de audio de 3,5 mm un par de veces. Asegúrese de que el altavoz esté encendido. A veces, el sistema de la computadora no puede reconocer el dispositivo al principio. Para algunas computadoras, tiene que visitar el panel de control de audio para ajustar manualmente el altavoz como el dispositivo de audio predeterminado.

Q: ¿Puedo usar el altavoz mientras se está cargando?
A: Si definitivamente! Pero con el fin de garantizar el rendimiento a largo plazo de la batería, le recomendamos que trate de evitar el uso del altavoz mientras se está cargando.

Q: La música a veces se corta durante la reproducción.
A: El rango de funcionamiento del altavoz puede estar influenciada por obstrucciones, como paredes, pilares, etc. Para asegurar una conexión estable, se recomienda evitar estos obstáculos siempre que sea posible y / o acortar la distancia durante el uso.

Q: Encliendo el altavoz, pero no puedo ver ninguna luz LED funciona?
A: Por favor, asegúrese de que la unidad está cargado. Si está completamente cargada y todavía no pasa nada o si no es capaz de cargar la unidad, por favor póngase en contacto con nuestro servicio al cliente para cobertura de la garantía.

Cuidado y mantenimiento

1. Mantenga el altavoz lejos del calor y la humedad.

2. No coloque el producto bajo la luz solar directa o en zonas calientes. Las altas temperaturas acortan la vida útil del altavoz de la batería y la tarjeta de circuito interno.

3. Apague el altavoz cuando no esté en uso y antes de guardarlo.

Garantía y Soporte

Servicio al cliente
Si usted necesita cualquier ayuda o soporte, por favor escribe cartas a support@aukey.com con los detalles. Vamos a responder a su correo electrónico dentro de las 24 horas. Haremos todo lo posible para ofrecerle una solución viable.

Garantía
Ofrecemos garantía de este dispositivo durante 24 meses desde la fecha de la primera compra para defectos de fabricación. Si el dispositivo falla debido a un defecto de fabricación, por favor póngase en contacto con el vendedor directamente para iniciar proceso de devolución y garantía.
Por favor, no devuelve el producto sin la autorización de vendedor / Aukey.

Declaración
Sólo podemos ofrecer servicio post-venta para los productos comprados directamente de Aukey o Aukey distribuidor autorizado. Si usted ha comprado de un vendedor diferente, por favor póngase en contacto con ellos para cualquier cambio o petición.
Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG Inc.

Contenuto di Pacchetto

- 1 x Aukey SK-M4 Bluetooth Speaker
- 1 x Gancio elastico di Campeggio
- 1 x Cavo di ricarica USB
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x 3.5mm Cavo Audio

Panoramica del prodotto

1. Bottone Multi-funzione
2. Indicatore LED di Stato
3. Porta USB di ricarica
4. Indicatore LED di Ricarica
5. 3.5mm AUX-in
6. Volume + (pressione lunga) / Brano successivo (pressione breve)
7. Volume – (pressione lunga) / Brano precedente (pressione breve)
8. Mic (Built-in)



Ricarica

Lo speaker è parzialmente caricato nella fabbrica. Si prega di assicurarsi che si è caricato completamente prima di usarlo per la prima volta.

Per caricare il prodotto, basta colleg