产品包材图档

说明书
注：以产品实际签样为准

封面

英文

3 IN 1 Fast Wireless Charger
User Manual

Note:
In order to make sure charging 3 devices safely and efficiently, you must use 9V/2A adapter (Qualcomm Quick Charger 2.0 or 3.0) and quick charge cable(if not use the appropriate adapter and quick charge cable, the charger may not charge phone or may not charge 3 devices simultaneously or may even damage the charger).

PRODUCT APPEARANCE

PRODUCT INTRODUCTION

The 3 in 1 Wireless Charger is multi function charging station, you can charge three smart devices (Qi smart phone, iWatch and earbuds) on our product at the same time. It is compatible with Qi enable smart phone, iWatch, AirPods and most of TWS earbuds.
It is unique design with elegant appearance, and perfect to use at office or at home. It is very convenient to charge your smart devices on our product especially for Apple user. There is protection of over-charge and FOD function, you can enjoy your charging experience safely.
You can turn off the light by switch.

HOW TO USE

1.Plug in the Type-C cable to power on the wireless charger.
2.Connect iWatch's charger to USB or Type-C socket of our product, then fix iWatch's charging cable into matched area, put iWatch on top of the charger to charge (adjust watch strap to narrowest position will be better).
3.Put on your Qi enable devices to start charging.

LED LIGHT INSTRUCTIONS

	Standby mode	Phone charging	FOD
LED color	●	●	●●
LED light	Green light on	Blue light breathing	Blue and green flashing

CHARGING SCHEMATIC DIAGRAM



APPLICABLE DEVICES

1.Smart Phone:
① Apple: iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 Mini, iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini, iPhone SE 2022&2020, iPhone 11, 11 Pro, 11Pro Max. iPhone Xs, Xs Max, XR. iPhone X, 8, 8 Plus.
② Samsung: Galaxy Z: Flip, Flip 3. Galaxy S: S22, S22+, S22 Ultra. S21, S21+, S21 Ultra, S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE. S10, S10+, S10e. S9, S9+. S8, S8+. S7,S7 edge. S6, S6 edge, S6 edge+, S6 G9209, S6 Active Galaxy Note: Note20, Note10, Note10e, Note10+. Note9, Note8, Note7, Note6, Note5
③ LG: G2(VS980, Verizon version), G3, G6, G6+, G7, G7 ThinQ, G7+ ThinQ, G8, G8 ThinQ, V30, V30+, V35, V40 ThinQ, V50, V50 ThinQ, LG Lucid2(VS870), LG Optimus F5(As870), LG Optimus Vu3, Spectrum 2, Optimus G Pro, OptimusVuII, Optimus LTE 2, etc.
④ MOTOROLA: Droid Turbo, Droid Turbo2, Droid 5, Moto Maxx, Ultra M, Moto X Force.
⑤ Huawei: P30 Pro, P40 Pro, P40 Pro+. Mate: 40E, 40 RS, 40 Pro+, 40 Pro, 40, 30E Pro, 30 5G, 30 Pro 5G, 30, 30Pro, 30 RS, 20Pro, 20RS, RS.
⑥ Xiaomi: Mi 12, 12 Pro, Mi 11, 11 Pro, 11 Ultra. Mi10, 10 Pro, 10 Ultra. Mi9, 9 Pro.Mix4, Mix 3, Mix 2s.
Including other devices with wireless charging receiver built-in.(Note: All devices must meet the Qi standard).

2.Smart Watch:
Apple :iWatch S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,SE

3.Earbuds:
Apple: AirPods 2, AirPods Pro, AirPods 3.
Sumsung: Galaxy Buds/ Buds+/ Buds Pro/ Buds Live/ Buds2.
Huawei: Freebuds2&3. And more TWS(others Qi enable earbuds)
4. Compatible with later updated models(iPhone Series, iWatch Series, Airpods Series)

PRODUCT SPECIFICATION

Input: 9V/2A, 9V/2.7A or 12V/2A
Phone Output:15W/10W/7.5W/5W
Earbuds Output: 3.0W
Input Socket: USB Typ-C
Conversion Rate(Phone):≥73%
Product Size: 136.5X101X126mm

PACKING LIST

Wireless Charger*1, Type-C quick charge cable*1, QC3.0 adapter*1, User manual*1

WARNING

1. Avoid using the product at places that are wet, humid or have high temperature.
2. Avoid dropping the product from high places.
3. Do not disassemble the product by yourselves.
4. Do not clean the product unless the unit is powered off.
5. It is recommended to use 18W or above adapter to charge 3 smart devices at the same time.

FAQ

1. If you're experiencing interrupted or slow charging, check the following:
(1) The back of your phone should not have any metal, pop sockets, or credit cards.
(2) Put the phone in the center of the charging surface (this lets the charging coil in your phone lineup with the one inside the wireless charger).
(3) The wireless charging coil on Sony phones is located slightly below center.
(4) Phone cases should be no thicker than 5 mm for effective charging.
(5) Check whether the adapter is QC3.0 fast charger.

2. If you're failing to charge your device, please try out the following:
(1) Please restart your cell phone and test with other USB cable
(2) Please check whether the indicator turns on or not.
(3) The wireless charging coil on Sony phones is located slightly below center.
(4) Phone cases should be no thicker than 5 mm for effective charging.
(5) Check whether the adapter is QC3.0 fast charger.

3. If you're using the recommended wireless charger with the QC3.0 Adapter and have removed any potential charging obstructions, but are still experiencing issues, try this:
(1) Replacing the cable connecting your wireless charger.
(2) Rebooding your phone.
(3) Unplug the adapter and reinsert.

4. Charging is still slow.
The mobile phone itself or the external receiving coil allows the wireless charging current to be different; or the application running consumes a lot of power when the mobile phone is charging. It is recommended to reduce or close the application.

5. The phone is charging intermittently, or the indicator light flashes.
If the charging current is not enough, please use a adapter with sufficient power 9V/2A or 18W above.

6. Charging fever.
It is normal for the receiving coil or transmitter board to generate heat during wireless charging. If the wireless charger is too hot, please take your phone off it, when the wireless charger is cooled down, please charge it again.

7. The charger does not work.
Do not put metal debris or magnetic cards on the charging area. If the product does not work due to overheating, please take off the phone and charge it again when it is cooled down.

8. If there are another problems, please contact our after-sales for solution.

All products brands and trademarks are property of their respective owners.

MADE IN CHINA

德文

3 IN 1 SCHNELLES INDUKTIONSLADEGERÄT
Bedienungsanleitung

Anmerkung: Um sicherzustellen, dass 3 Geräte sicher und effizient aufgeladen werden können, müssen Sie ein 9 V / 2 A-Netzteil (Qualcomm Quick Charger 2.0 oder 3.0) sowie ein USB-Schnellladekabel zum Anschluss mit diesem Ladegerät verwenden. Wenn Sie kein entsprechendes Netzteil und Kabel verwenden, kann das Ladegerät möglicherweise nicht das Telefon bzw. alle 3 Geräte gleichzeitig aufladen und das Ladegerät es könnte sogar beschädigt werden.

AUSSEHEN DES PRODUKTS

EINFÜHRUNG ZUM PRODUKT

Das 3-in-1 Induktionsladegerät ist eine Multifunktionsladestation. Sie können auf unserem Gerät drei Smart-Geräte (Qi-Smartphone, iWatch und Ohrhörer) gleichzeitig aufladen. Es ist kompatibel mit Qi-fähigen Smartphones, iWatches, AirPods und den meisten TWS-Ohrhörern.
Es verfügt über ein einzigartiges Design mit elegantem Look und eignet sich perfekt für den Einsatz im Büro oder Zuhause. Ihre intelligenten Geräte lassen sich auf unserem Gerät bequem aufladen, insbesondere für Apple-Benutzer. Es sind Schutzfunktionen gegen Überladung und zur Fremdobjekterkennung (FOD) vorhanden. Sie können daher Ihr Ladeerlebnis sicher genießen.
Sie können das Licht per Schalter ausschalten.

AUFLADEN DES GERÄTS

1. Verbinden Sie das Typ-C-Kabel mit dem Stromanschluss am Induktionsladegerät.
2.Schließen Sie das Ladegerät der iWatch an die USB- oder Typ-C-Buchse unseres Produkts an, fixieren Sie dann das Ladekabel der iWatch in einem passenden Bereich, legen Sie die iWatch zum Aufladen auf das Ladegerät (stellen Sie das Uhrenarmband in die engste Position ein).
3. Legen Sie Ihr Qi-fähiges Gerät auf, um den Ladevorgang zu beginnen.



HINWEISE ZU DEN LED-ANZEIGEN

	Standby-Modus	Handy-Ladevorgang	FOD
LED-Farbe	●	●	●●
LED-Anzeige	Grün Licht -konstant	Blaues Licht -pulsierend	Blaues und Grün Licht -blinkend

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DES LADEVORGANGS

UNTERSTÜTZTE GERÄTE

1.Smartphones:
① Apple: iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 Mini, iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini, iPhone SE 2022&2020, iPhone 11, 11 Pro, 11Pro Max. iPhone Xs, Xs Max, XR. iPhone X, 8, 8 Plus.
② Samsung: Galaxy Z: Flip, Flip 3. Galaxy S: S22, S22+, S22 Ultra. S21, S21+, S21 Ultra, S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE. S10, S10+, S10e. S9, S9+. S8, S8+. S7,S7 edge. S6, S6 edge, S6 edge+, S6 G9209, S6 Active Galaxy Note: Note20, Note10, Note10e, Note10+. Note9, Note8, Note7, Note6, Note5.
③ LG: G2(VS980, Verizon version), G3, G6, G6+, G7, G7 ThinQ, G7+ ThinQ, G8, G8 ThinQ, V30, V30+, V35, V40 ThinQ, V50, V50 ThinQ, LG Lucid2(VS870), LG Optimus F5(As870), LG Optimus Vu3, Spectrum 2, Optimus G Pro, OptimusVuII, Optimus LTE 2, etc.
④ MOTOROLA: Droid Turbo, Droid Turbo2, Droid 5, Moto Maxx, Ultra M, Moto X Force.
⑤ Huawei: P30 Pro, P40 Pro, P40 Pro+. Mate: 40E, 40 RS, 40 Pro+, 40 Pro, 40, 30E Pro, 30 5G, 30 Pro 5G, 30, 30Pro, 30 RS, 20Pro, 20RS, RS.
⑥ Xiaomi: Mi 12, 12 Pro, Mi 11, 11 Pro, 11 Ultra. Mi10, 10 Pro, 10 Ultra. Mi9, 9 Pro.Mix4, Mix 3, Mix 2s.
Y compris d'autres appareils avec récepteur de charge sans fil intégré. (Remarque : tous les appareils doivent répondre à la norme Qi).

2.Smart Watch:
Apple :iWatch S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,SE

3.Ohrhörer:
Apple: AirPods 2, AirPods Pro, AirPods 3.
Sumsung: Galaxy Buds/ Buds+/ Buds Pro/ Buds Live/ Buds2.
Huawei: Freebuds2&3. Anund weitere TWS-Ohrhörer (andere Qi-fähige Ohrhörer).
4. Kompatibel mit später aktualisierten Modellen (iPhone-Serie, iWatch-Serie, Airpods-Serie).

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Eingangsspannung: 9V/2A, 9V/2.7A or 12V/2A
Ausgangsleistung zum Telefon: 15W/10W/7.5W/5W
Ausgangsleistung zu Ohrhörern: 3.0W
Eingangsbuchse: USB Typ-C
Konversionsrate (Telefon): ≥73%
Produktabmessungen: 136.5X101X126mm

VERPACKUNGSINHALT

Induktionsladegerät * 1, USB Typ-C Schnellladekabel * 1, QC3.0 adapter * 1, Bedienungsanleitung * 1

WARNHINWEIS

1. Verwenden Sie das Produkt nicht in nasser oder feuchter Umgebung oder Orten mit hohen Temperaturen.
2. Vermeiden Sie es, das Gerät aus großer Höhe fallen zu lassen.
3. Nehmen Sie das Produkt nicht eigenständig auseinander.
4. Reinigen Sie das Gerät nur, wenn es ausgeschaltet ist.
5. Es wird empfohlen, Netzteile mit mehr als 18 W oder höher zum gleichzeitigen Aufladen von 3 Smart-Geräten zu verwenden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Falls es zu Unterbrechungen beim Ladevorgang kommt oder ein langsamer Ladevorgang auftritt, überprüfen Sie Folgendes:
(1) Die Rückseite des Handys sollte keine Metallgegenstände, Ansteckhalterungen oder Kreditkarten aufweisen.
(2) Legen Sie das Telefon mittig auf die Ladefläche (so kann sich die Ladespule in Ihrem Telefon auf die Spule des Induktionsladegeräts ausrichten).
(3) Die Empfängerspule von Sony-Handys befindet sich etwas unterhalb der Mitte.
(4) Die Handyhülle sollte nicht dicker als 5 mm sein, um ein effektives Aufladen zu ermöglichen.
(5) Prüfen Sie, ob das Netzteil ein QC3.0-Schnellladegerät ist.

2. Falls sich Ihr Gerät nicht aufladen lässt, probieren Sie bitte Folgendes aus:
(1) Bitte starten Sie Ihr Handy neu und probieren Sie es mit einem anderen USB-Kabel.
(2) Überprüfen Sie, ob die Anzeige aufleuchtet.
(3) Die Empfängerspule von Sony-Handys befindet sich etwas unterhalb der Mitte.
(4) Die Handyhülle sollte nicht dicker als 5 mm sein, um ein effektives Aufladen zu ermöglichen.
(5) Prüfen Sie, ob das Netzteil ein QC3.0-Schnellladegerät ist.

3. Falls Sie das entsprechende Induktionsladegerät mit dem QC3.0-Adapter verwenden und alle potenziellen Ladeschwierigkeiten beseitigt haben, dennoch weiterhin Probleme auftreten, versuchen Sie Folgendes:
(1) Ersetzen Sie das Verbindungskabel zu Ihrem drahtlosen Ladegerät.
(2) Starten Sie Ihr Telefon neu.
(3) Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und stecken Sie es erneut ein.

4. Der Ladevorgang ist nach wie vor langsam.
Das Mobiltelefon selbst oder die externe Empfängerspule ermöglichen einen abweichenden Ladestrom für den drahtlosen Ladevorgang oder die laufenden Anwendungen verbrauchen während des Ladevorgangs zu viel Strom. Es wird empfohlen, die Anwendungen zu deaktieren oder zu schließen.

5. Das Telefon wird nur unregelmäßig aufgeladen, oder die Anzeigeleuchte blinkt auf.
Falls der Ladestrom unzureichend ist, verwenden Sie bitte ein Netzteil mit ausreichender Leistung (9 V / 2 A oder 18 W).

6. Erwärmung des Ladegeräts.
Es ist normal, dass die Empfänger- oder Sendespule (Platine) während des drahtlosen Ladevorgangs Wärme erzeugt. Wenn das Induktionsladegerät zu heiß wird, nehmen Sie bitte Ihr Telefon herunter. Sobald das Induktionsladegerät abgekühlt ist, setzen Sie den Ladevorgang fort.

7. Das Ladegerät funktioniert nicht.
Legen Sie keine Metallteile oder Magnetkarten auf die Ladefläche. Wenn das Gerät aufgrund von Überhitzung nicht funktioniert, nehmen Sie bitte das Telefon herunter und setzen Sie den Ladevorgang fort, sobald das Gerät abgekühlt ist.

8. Falls sonstige Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte für Hilfe an unseren Kundendienst.

Alle Produktmarken und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

MADE IN CHINA

西班牙文

CARGADOR INALÁMBRICO RÁPIDO 3 EN 1
Manual de Usuario

Nota: Para asegurarse de cargar 3 dispositivos de manera segura y eficiente, debe usar un adaptador de 9 V/2 A (Qualcomm Quick Charger 2.0 o 3.0) y un cable de carga rápida (si no usa el adaptador y el cable de carga rápida apropiados, es posible que el cargador no se cargue teléfono o puede que no cargue 3 dispositivos simultáneamente o incluso puede dañar el cargador).

APARIENCIA DEL PRODUCTO

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

El cargador inalámbrico 3 en 1 es una estación de carga multifunción, puede cargar tres dispositivos inteligentes (teléfono inteligente Qi, iWatch y auriculares) en nuestro producto al mismo tiempo. Es compatible con habilitación Qi smartphone, iWatch, AirPods y la mayoría de los auriculares TWS.
Es un diseño único con una apariencia elegante y perfecto para usar en la oficina o en el hogar. Es muy conveniente cargar sus dispositivos inteligentes en nuestro producto, especialmente para usuarios de Apple. Hay protección de sobrecarga y función FOD, puede disfrutar de su experiencia de carga de forma segura. Puedes apagar la luz con el interruptor".

CÓMO UTILIZAR

1. Enchufe el cable tipo C para encender el cargador inalámbrico.
2.Conecte el cargador de iWatch a la toma USB o tipo C de nuestro producto, luego fije el cable de carga de iWatch en el área correspondiente, coloque el iWatch en la parte superior del cargador para cargar (ajuste la correa del reloj al más estrecho la posición será mejor).
3.Ponga sus dispositivos habilitados para Qi para comenzar a cargar.

INSTRUCCIONES DE LUCES LED

	Modo de Espera	Teléfono Cargando	FOD
LED Color	●	●	●●
Luz LED	Luz verde encendida	Luz azul respirando	Parpadeo azul y verde

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL CARGADOR

DISPOSITIVOS APLICABLES

1.Teléfono Inteligente:
① Apple: iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 Mini, iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini, iPhone SE 2022&2020, iPhone 11, 11 Pro, 11Pro Max. iPhone Xs, Xs Max, XR. iPhone X, 8, 8 Plus.
② Samsung: Galaxy Z: Flip, Flip 3. Galaxy S: S22, S22+, S22 Ultra. S21, S21+, S21 Ultra, S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE. S10, S10+, S10e. S9, S9+. S8, S8+. S7,S7 edge. S6, S6 edge, S6 edge+, S6 G9209, S6 Active Galaxy Note: Note20, Note10, Note10e, Note10+. Note9, Note8, Note7, Note6, Note5.
③ LG: G2(VS980, Verizon version), G3, G6, G6+, G7, G7 ThinQ, G7+ ThinQ, G8, G8 ThinQ, V30, V30+, V35, V40 ThinQ, V50, V50 ThinQ, LG Lucid2(VS870), LG Optimus F5(As870), LG Optimus Vu3, Spectrum 2, Optimus G Pro, OptimusVuII, Optimus LTE 2, etc.
④ MOTOROLA: Droid Turbo, Droid Turbo2, Droid 5, Moto Maxx, Ultra M, Moto X Force.
⑤ Huawei: P30 Pro, P40 Pro, P40 Pro+. Mate: 40E, 40 RS, 40 Pro+, 40 Pro, 40, 30E Pro, 30 5G, 30 Pro 5G, 30, 30Pro, 30 RS, 20Pro, 20RS, RS.
⑥ Xiaomi: Mi 12, 12 Pro, Mi 11, 11 Pro, 11 Ultra. Mi10, 10 Pro, 10 Ultra. Mi9, 9 Pro.Mix4, Mix 3, Mix 2s.
Incluyendo otros dispositivos con receptor de carga inalámbrico incorporado. (Nota: Todos los dispositivos deben cumplir con Qi estándar).

2.Reloj Inteligente:
Apple :iWatch S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,SE

3.Auriculares:
Apple: AirPods 2, AirPods Pro, AirPods 3.
Sumsung: Galaxy Buds/ Buds+/ Buds Pro/ Buds Live/ Buds2.
Huawei: Freebuds2&3. Y más TWS (otros Qi habilitan auriculares)
4. Compatible con modelos actualizados más tarde.(iPhone Series, iWatch Series, Airpods Series)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Input: 9V/2A, 9V/2.7A or 12V/2A
Phone Output: 15W/10W/7.5W/5W
Earbuds Output: 3.0W
Input Socket: USB Typ-C
Conversion Rate(Phone): ≥73%
Product Size: 136.5X101X126mm

LISTA DE EMPAQUE

Cargador inalámbrico * 1, cable de carga rápida tipo C * 1, adaptador QC3.0 * 1, manual de usuario * 1.

ADVERTENCIA

1. Evite usar el producto en lugares mojados, húmedos o con alta temperatura.
2. Evite dejar caer el producto desde lugares altos.
3. No desmonte el producto usted mismo.
4. No limpie el producto a menos que la unidad esté apagada.
5. Se recomienda utilizar un adaptador de 18 W o superior para cargar 3 dispositivos inteligentes al mismo tiempo.

Preguntas Frecuentes

1. Si está experimentando una carga interrumpida o lenta, verifique lo siguiente:
(1) La parte posterior de su teléfono no debe tener ningún metal, tomas de corriente o tarjetas de crédito.
(2) Coloque el teléfono en el centro de la superficie de carga (esto permite que la bobina de carga en su teléfono se alinee con la que está dentro de la carga inalámbrica).
(3) La bobina de carga inalámbrica del teléfono Sony está ubicada ligeramente debajo del centro.
(4) Las fundas de los teléfonos no deben pensar en más de 5 mm para una carga efectiva.
(5) Compruebe si el adaptador es de carga rápida QC3.0.

2. Si no puede cargar su dispositivo, intente lo siguiente:
(1) Reinicie su teléfono celular y pruebe con otro cable USB.
(2) Compruebe si el indicador se enciende o no.
(3) La bobina de carga inalámbrica de los teléfonos Sony se encuentra ligeramente por debajo del centro.
(4) Las fundas de los teléfonos no deben tener más de 5 mm de grosor para que la carga sea efectiva.
(5) Compruebe si el adaptador es un cargador rápido QC3.0.

3. Si está utilizando el cargador inalámbrico recomendado con el adaptador QC3.0 y ha eliminado las posibles obstrucciones de carga, pero aún tiene problemas, intente esto:
(1)Reemplazo del cable que conecta su cargador inalámbrico.
(2) Reiniciar su teléfono.
(3) Desenchufe el adaptador y vuelva a insertarlo.

4. La carga aún es lenta.
El propio teléfono móvil o la bobina receptora externa permiten que la corriente de carga inalámbrica sea diferente, o la aplicación en ejecución consume mucha energía cuando el teléfono móvil se está cargando. Se recomienda reducir o cerrar la aplicación.

5. El teléfono se está cargando de forma intermitente o la luz indicadora parpadea.
Si la corriente de carga no es suficiente, utilice un adaptador con suficiente potencia de 9 V/2 A o 18 W por encima.

6. Fiebre de carga.
Es normal que la bobina receptora o la placa del transmisor generen calor durante la carga inalámbrica. Si el cargador inalámbrico está demasiado caliente, retire el teléfono, cuando el cargador inalámbrico se enfríe, vuelva a cargarlo.

7. El cargador no funciona.
No coloque desechos metálicos ni tarjetas magnéticas en el área de carga. Si el producto no funciona debido a un sobrecalentamiento. Quítese el teléfono y cárguelo de nuevo cuando se enfríe.

8. Si hay otros problemas, comuníquese con nuestro servicio posventa para obtener una solución.

Todas las marcas y marcas registradas de los productos son propiedad de sus respectivos dueños.

MADE IN CHINA

法文

CHARGEUR SANS FIL RAPIDE 3 EN 1
Manuel de l'Utilisateur

Remarque : pour vous assurer de charger 3 appareils en toute sécurité et efficacement, vous devez utiliser un adaptateur 9 V/2 A (Qualcomm Quick Charger 2.0 ou 3.0) et un câble de charge rapide (si vous n'utilisez pas l'adaptateur et le câble de charge rapide appropriés, le chargeur peut ne pas charger. téléphone ou ne pas charger 3 appareils simultanément ou même endommager le chargeur).

APPARENCE DU PRODUIT

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le chargeur sans fil 3 en 1 est une station de charge multifonction, vous pouvez charger trois appareils intelligents (Qi smartphone, iWatch et écouteurs) sur notre produit en même temps. Il est compatible avec l'activation Qi smartphone, iWatch, AirPods et la plupart des écouteurs TWS.
C'est un design unique avec une apparence élégante, et parfait pour une utilisation au bureau ou à la maison. C'est très pratique pour charger vos appareils intelligents sur notre produit spécialement pour les utilisateurs Apple. Il y a une protection de surcharge et de fonction FOD, vous pouvez profiter de votre expérience de charge en toute sécurité.
Vous pouvez éteindre la lumière par interrupteur.

COMMENT UTILISER

1.Branchez le câble Type-C pour allumer le chargeur sans fil.
2.Connectez le chargeur d'iWatch à la prise USB ou Type-C de notre produit, puis fixez le câble de charge d'iWatch dans la zone correspondante, placez iWatch sur le chargeur pour charger (ajustez le bracelet de la montre au plus étroit position sera meilleure).
3.Mettez vos appareils Qi activés pour commencer à charger.

INSTRUCTIONS DES LUMIÈRES LED

	Mode veille	Chargement du téléphone	FOD
Couleur des DEL	●	●	●●
Lumière LED	Lumière verte allumée	Lumière bleue respirante	Bleu et vert clignotant

SCHÉMA DE CHARGE



DISPOSITIFS APPLICABLES

1.Téléphone Intelligent:
① Apple: iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 Mini, iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini, iPhone SE 2022&2020, iPhone 11, 11 Pro, 11Pro Max. iPhone Xs, Xs Max, XR. iPhone X, 8, 8 Plus.
② Samsung: Galaxy Z: Flip, Flip 3. Galaxy S: S22, S22+, S22 Ultra. S21, S21+, S21 Ultra, S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE. S10, S10+, S10e. S9, S9+. S8, S8+. S7,S7 edge. S6, S6 edge, S6 edge+, S6 G9209, S6 Active Galaxy Note: Note20, Note10, Note10e, Note10+. Note9, Note8, Note7, Note6, Note5.
③ LG: G2(VS980, Verizon version), G3, G6, G6+, G7, G7 ThinQ, G7+ ThinQ, G8, G8 ThinQ, V30, V30+, V35, V40 ThinQ, V50, V50 ThinQ, LG Lucid2(VS870), LG Optimus F5(As870), LG Optimus Vu3, Spectrum 2, Optimus G Pro, OptimusVuII, Optimus LTE 2, etc.
④ MOTOROLA: Droid Turbo, Droid Turbo2, Droid 5, Moto Maxx, Ultra M, Moto X Force.
⑤ Huawei: P30 Pro, P40 Pro, P40 Pro+. Mate: 40E, 40 RS, 40 Pro+, 40 Pro, 40, 30E Pro, 30 5G, 30 Pro 5G, 30, 30Pro, 30 RS, 20Pro, 20RS, RS.
⑥ Xiaomi: Mi 12, 12 Pro, Mi 11, 11 Pro, 11 Ultra. Mi10, 10 Pro, 10 Ultra. Mi9, 9 Pro.Mix4, Mix 3, Mix 2s.
Compris dit dispositif con récepteur di ricarica wireless integrato. (Nota: tutti i dispositivi devono soddisfare il Qi standard).

2.Écouteurs:
Apple: AirPods 2, AirPods Pro, AirPods 3.
Sumsung: Galaxy Buds/ Buds+/ Buds Pro/ Buds Live/ Buds2.
Huawei: Freebuds2&3. Et plus de TWS (d'autres Qi permettent des écouteurs)
4. Compatible avec les modèles mis à jour ultérieurement.(iPhone Series, iWatch Series, Airpods Series).

SPÉCIFICATION DE PRODUIT

Input: 9V/2A, 9V/2.7A or 12V/2A
Phone Output: 15W/10W/7.5W/5W
Earbuds Output: 3.0W
Input Socket: USB Typ-C
Conversion Rate(Phone): ≥73%
Product Size: 136.5X101X126mm

LISTE DE COLISAGE

Chargeur sans fil * 1, câble de charge rapide de type C * 1, adaptateur QC3.0 * 1, manuel d'utilisation * 1

AVERTISSEMENT

1. Évitez d'utiliser le produit dans des endroits mouillés, humides ou à haute température.
2. Évitez de laisser tomber le produit depuis des endroits élevés.
3. Ne démontez pas le produit par vous-même.
4. Ne nettoyez pas le produit tant que l'appareil n'est pas éteint.
5. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur de 18 W ou plus pour charger 3 appareils intelligents en même temps.

FAQ

1. Si vous constatez une charge interrompue ou lente, vérifiez ce qui suit:
(1) L'arrière de votre téléphone ne doit pas avoir de métal, de prises pop ou de cartes de crédit.
(2) Placez le téléphone au centre de la surface de charge (cela permet à la bobine de charge de votre téléphone de s'aligner avec celle à l'intérieur de la charge sans fil).
(3) La bobine de charge sans fil du téléphone Sony est située légèrement en dessous du centre.
(4) Les coques de téléphone ne doivent pas dépasser 5 mm pour une charge efficace.
(5) Vérifiez si l'adaptateur est une charge rapide QC3.0.

2. Si vous ne parvenez pas à charger votre appareil, veuillez essayer ce qui suit:
(1) Veuillez redémarrer votre téléphone portable et tester avec un autre câble USB.
(2) Veuillez vérifier si l'indicateur s'allume ou non.
(3) La bobine de charge sans fil des téléphones Sony est située légèrement en dessous du centre.
(4) Les coques de téléphone ne doivent pas avoir plus de 5 mm d'épaisseur pour une charge efficace.
(5) Vérifiez si l'adaptateur est un chargeur rapide QC3.0.

3. Si vous utilisez le chargeur sans fil recommandé avec l'adaptateur QC3.0 et que vous avez supprimé tout obstacle potentiel au chargement, mais que vous rencontrez toujours des problèmes, essayez ceci:
(1) Remplacement du câble reliant votre chargeur sans fil.
(2) Redémarrez votre téléphone.
(3) Débranchez l'adaptateur et réinsérez-le.

4. La charge est encore lente.
Le téléphone mobile lui-même ou la bobine de réception externe permet au courant de charge sans fil d'être différent, ou l'application en cours d'exécution consomme beaucoup d'énergie lorsque le téléphone mobile est en charge. Il est recommandé de réduire ou de fermer l'application.

5. Le téléphone se charge par intermittence ou le voyant clignote.
Si le courant de charge n'est pas suffisant, veuillez utiliser un adaptateur avec une puissance suffisante 9V/2A ou 18W au-dessus.

6. Fièvre de charge.
Il est normal que la bobine réceptrice ou la carte émettrice génère de la chaleur pendant la charge sans fil. Si le chargeur sans fil est trop chaud, veuillez retirer votre téléphone, lorsque le chargeur sans fil est refroidi, veuillez le recharger.

7. Le chargeur ne fonctionne pas.
Ne placez pas de débris métalliques ou de cartes magnétiques sur la zone de chargement. Si le produit ne fonctionne pas en raison d'une surchauffe, veuillez retirer le téléphone et le recharger lorsqu'il est refroidi.

8. S'il y a d'autres problèmes, veuillez contacter notre service après-vente pour une solution.

Toutes les marques de produits et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

MADE IN CHINA

意大利文

CARICATORE WIRELESS VELOCE 3 IN 1
Manuale d'uso

Nota: Per assicurarti di ca