EN

H01
User's Manual

Appearance Description



Packing List



Product Parameters

Model: H01
Chip Version: V5.3
Material: ABS+PC
Wireless Protocol: HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Effective Distance: 10 meters
Frequency Range: 2400-2480 GHZ
Battery Voltage: 3.7V-4.2V
Size (earbuds): L22.4mm*W18.1mm*H22mm
Product Weight: 5g (one earbud)
Size (Charging Case): L82mm*W53mm*H28mm
Product Weight: 85g (Including Charging Box)

Muti-Function Button Instructions:



- 1x Switch to the Previous: Double tap the left earbud
- 2x Switch to the Next: Double tap the right earbud
- Power On: Tap and hold the multi-function button for 3 seconds when power off
- Power Off: Tap and hold the multi-function button for 5 seconds to power off when standby
- 1x Play/Stop: Tap the right or left earbud once
- 2x Reject Call: Tap twice quickly the right or left earbud for 2 seconds
- 3x Call Start/End: Tap the right or left earbud once
- Volume Up: Tap and hold the right earbud during playback
- Volume Down: Tap and hold the left earbud during playback
- 5x Voice Assistant: Tap the right or left earphone three times

Notes:

To activate two earbuds, the operation of power-on and power-off should be done separately.
Due to different music APPs or music players, the response to button operations may be different.

Pairing/Connection

① Take out one or two earbuds from the charging case and they will power on automatically. Then, the voice "power on" will be heard immediately and the voice prompt "pairing" will be heard seconds later. The LED of one earbud will flash blue and the other will flash red and blue to enter the Pairing mode.
② Activate the Wireless function of the device → search for the product name ' H01 ' → select ' H01 ' to connect.

Notes:

· The LED indicators of earbuds will go out during the process of operation.
· If only one earbud is taken out of the case, it will be used in the single ear mode.
· After successful connection, you can directly activate the device earbuds next time for automatic pairing.

Reset

① Inactivate the Wireless function on the device and remove one earbud from the charging case.
② Tap the multi-function button of the earbud three times till the indicator flashes red and power off automatically.
③ Take the other earbud out of the charging case and repeat the procedures in Step ②.
④ When the same operation has been completed on both earbuds, put them back into the charging case and then take them out again for automatic pairing and normal operation.

Earbud LED Indicator

Earbuds are being charged: LED indicator is in red
Earbuds are fully charged: LED indicator is in blue and turns off after 10 seconds.
Charging case is being charged: the number of battery level will flash.
Charging case is fully charged: the number of battery level will light up.

Notes:

During the process of earbuds charging, if the red light fails to light up for charging, please follow the instructions as follows.
· Please take out the earbuds and put them back in the charging case.
· Please make sure that the earbuds fully touch the charging contacts in the case.

FAQ:

Q1: No sound can be heard when playing music even the earbuds are sucessfully connected.
A1: Please disconnect with the mobile phone and try to connect the earbuds again.
A2: Put the earbuds back into the charging case, then take them out and connect again.
A3: Please turn up the volume on the phone.

Q2: Pairing failed
A1: Please disconnect the ' H01 ' on the mobile phone, put the earbuds back into the charging case, and then take them out for reconnection.
A2: Reset both earbuds and try pairing again.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can
be used in portable exposure condition without restriction.
FCC ID:2ATZC-H66

FR

H01
Manuel d'utilisation

Apparence Description



Liste de colisage

Paramètres du produit

· Modèle: H01
· Version : V5
· Matériel: ABS + PCE
· Protocole : HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.3, AVRCP 1.6
· Distance effective : 10 mètres
· Gamme de fréquences : 2 400-2 480 GHz
· Tension de la batterie : 3,7 V-4,2 V
· Taille (écouteurs) : L22,4 mm*L18,1 mm*H22 mm
· Poids du produit : 5 g (un écouteur)
· Taille (boîtier de chargement): L82 mm * W53 mm * H28 mm
· Poids du produit : 85 g (boîtier de chargement compris)

Instructions pour les boutons multifonctions :

- 1x Passer au précédent: appuyez deux fois sur l'écouteur gauche
- Passer au suivant : appuyez deux fois sur l'écouteur droit
- Mise sous tension: appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 3 secondes lors de la mise hors tension
- Mise hors tension : appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 5 secondes pour éteindre en veille
- 1x Jouer/Arrêter : Appuyez une fois sur l'écouteur droit ou gauche
- 2x Rejeter l'appel : Appuyez et maintenez l'écouteur droit ou gauche pendant 2 secondes
- 3x Démarrer/Fin d'appel : Appuyez une fois sur l'écouteur droit ou gauche
- Monter le son: Appuyez et maintenez l'écouteur droit pendant la lecture
- Baisser le volume: Appuyez et maintenez l'écouteur gauche pendant la lecture
- 5x Assistant vocal : Appuyez trois fois sur l'écouteur droit ou gauche

Remarques:

Pour activer deux écouteurs, les opérations de mise sous tension et de mise hors tension doivent être effectuées séparément.
En raison des différentes applications musicales ou lecteurs de musique, la réponse aux opérations des boutons peut être différente.

Couplage/Connexion

① Retirez un ou deux écouteurs de l'étui de chargement et ils s'allumeront automatiquement. Ensuite, le son « mise sous tension » sera entendu immédiatement et l'invite vocale « pairing » sera entendue quelques secondes plus tard. La LED d'un écouteur clignotera en bleu et l'autre clignotera en rouge et bleu pour passer en mode d'appairage.
② Activez la fonction sans fil ✦ de l'appareil → recherchez le nom du produit « H01 » → sélectionnez « H01 » pour vous connecter.

Remarques:

· Les indicateurs LED des écouteurs s'éteindront pendant le processus de fonctionnement.
· Si un seul écouteur est retiré de l'étui, il sera utilisé en mode oreille unique.
· Une fois la connexion réussie, vous pourrez activer directement les écouteurs de l'appareil la prochaine fois pour un appairage automatique.

Réinitialiser

① Désactivez la fonction sans fil sur l'appareil et retirez un écouteur de l'étui de chargement.
② Appuyez trois fois sur le bouton multifonction de l'écouteur jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge et s'éteigne automatiquement.
③ Retirez l'autre écouteur de l'étui de chargement et répétez les procédures de l'étape ②.
④ Lorsque la même opération est terminée sur les deux écouteurs, remettez-les dans l'étui de chargement, puis retirez-les à nouveau pour un appairage automatique et un fonctionnement normal.

Indicateur LED des écouteurs

Les écouteurs sont en cours de chargement : le voyant LED est en rouge
Les écouteurs sont complètement chargés : le voyant LED est bleu et s'éteint après 10 secondes.
Le boîtier de chargement est en cours de charge : le niveau de batterie clignote.
Le boîtier de chargement est complètement chargé : le chiffre du niveau de batterie s'allumera.

Remarques:

Pendant le processus de chargement des écouteurs, si le voyant rouge ne s'allume pas pour le chargement, veuillez suivre les instructions suivantes.
· Veuillez retirer les écouteurs et les remettre dans l'étui de chargement.
· Veuillez vous assurer que les écouteurs touchent complètement les contacts de charge dans l'étui.

FAQ:

Q : Aucun son n'est audible lors de la lecture de musique, même si les écouteurs sont connectés avec succès.
A1 : Veuillez vous déconnecter du téléphone mobile et essayer de reconnecter les écouteurs.
A2 : Remettez les écouteurs dans l'étui de chargement, puis retirez-les et reconnectez-les.
A3 : Veuillez augmenter le volume du téléphone.

Q : Échec du couplage
A1 : Veuillez déconnecter le « H01 » du téléphone mobile, remettre les écouteurs dans l'étui de chargement, puis les retirer pour les reconnecter.
A2 : réinitialisez les deux écouteurs et réessayez l'appairage.

Q : La LED indique qu'elle ne clignote pas en rouge et ne démarre pas la charge.
A1 : Veuillez assurer les contacts de charge dans le boîtier avec un chiffon propre.
A2 : Veuillez vous assurer que les écouteurs touchent complètement les contacts de charge dans l'étui.

Remarques:

Si le problème ne peut pas être résolu par les méthodes ci-dessus, veuillez contacter le service après-vente.

Service après-vente

Lors de l'utilisation du vous produits, n'hésitez pas à nous contacter en cas de questions ou de commentaires. Si le « défaut du produit » ou la « détérioration naturelle » se produit, veuillez contacter le service après-vente et fournir le numéro de commande, nous organisons le remplacement à temps.

Coordonnées:
"Service de compte"-"Historique des commandes"-"Vendeur"-"Question"

DE

H01
Benutzerhandbuch

Beschreibung des Aussehens



Packliste

Produktparameter

· Modell: H01
· Version: V5
· Werkstoff: ABS + PCE
· Protokoll: HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.3, AVRCP 1.6
· Effektive Entfernung: 10 Meter
· Frequenzbereich: 2.400-2.480 GHz
· Batteriespannung: 3,7 V-4,2 V
· Abmessungen (Ohrhörer) : L22,4 mm*B18,1 mm*H22 mm
· Produktgewicht: 5 g (ein Ohrhörer)
· Abmessungen (Ladebox) : L82 mm * B53 mm * H28 mm
· Produktgewicht: 85 g (inkl. Ladebox)

Anleitung für Multifunktionsknöpfe :

- Zum vorherigen Titel: Drücken Sie zweimal auf die linke Ohrhörerfläche
- Zum nächsten Titel: Drücken Sie zweimal auf den rechten Ohrhörer.
- Einschalten: Halten Sie die Multifunktionstaste beim Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt.
- Ausschalten: Halten Sie die Multifunktionstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Standby-Modus auszuschalten.
- 1x Spielen/Anhalten: Drücken Sie einmal auf den rechten oder linken Ohrhörer
- 2x Anruf ablehnen: Halten Sie den rechten oder linken Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt.
- 3x Beginn/Ende des Anrufs : Drücken Sie einmal auf den rechten oder linken Ohrhörer
- Lautstärke anheben: Drücken und halten Sie den rechten Ohrhörer während der Wiedergabe
- Lautstärke senken: Drücken und halten Sie den linken Ohrhörer während der Wiedergabe
- 5x Sprachassistent : Drücken Sie dreimal auf den rechten oder linken Ohrhörer

Bemerkungen:

· Um zwei Kopfhörer zu aktivieren, müssen das Ein- und Ausschalten separat durchgeführt werden.
· Aufgrund unterschiedlicher Musikanwendungen oder Musikplayer kann die Reaktion auf Tastenbetätigungen unterschiedlich ausfallen.

Kopplung/Verbindung

① Nehmen Sie einen oder zwei Kopfhörer aus dem Ladekeil und sie werden sich automatisch einschalten. Danach wird sofort die Stimme "Einschalten" und einige Sekunden später die Sprachaufforderung "Paring" zu hören sein. Die LED eines Ohrhörers wird blau blinken und der andere rot und blau blinken, um in den Paring-Modus zu wechseln.
② Aktivieren Sie die Drahtlosfunktion des Geräts → Suchen Sie den Produktnamen ' H01 ' → Wählen Sie ' H01 ' aus, um eine Verbindung herzustellen.

Bemerkungen:

· Die LED-Anzeigen der Kopfhörer werden während des Betriebsvorgangs ausgeschaltet.
· Wenn nur ein Ohrhörer aus der Tasche entnommen wird, wird er im Ein-Ohr-Modus verwendet.
· Nach einer erfolgreichen Verbindung können Sie beim nächsten Mal die Kopfhörer des Geräts direkt für ein automatisches Paring aktivieren.

Zurücksetzen

① Deaktivieren Sie die Drahtlosfunktion auf dem Gerät und nehmen Sie einen Ohrhörer aus der Ladehülle.
② Drücken Sie dreimal auf die Multifunktionstaste des Ohrhörers, bis die Anzeige rot blinkt und sich automatisch ausschaltet.
③ Nehmen Sie den anderen Ohrhörer aus der Ladehülle und wiederholen Sie die Vorgänge in Schritt ②.
④ Wenn derselbe Vorgang an beiden Kopfhörern abgeschlossen ist, legen Sie sie wieder in die Ladehülle zurück und nehmen Sie sie für ein automatisches Paring und den normalen Betrieb wieder heraus.

LED-Anzeige des Kopfhörers

Die Kopfhörer werden aufgeladen: Die LED-Anzeige leuchtet rot.
Die Kopfhörer sind vollständig aufgeladen: Die LED-Anzeige leuchtet blau und schaltet sich nach 10 Sekunden aus.
Die Ladebox wird aufgeladen: Die Akkustandsanzeige blinkt.
Die Ladebox ist vollständig aufgeladen: Die Zahl für den Akkustand leuchtet auf.

Bemerkungen:

Wenn während des Ladevorgangs der Kopfhörer die rote LED für den Ladevorgang nicht aufleuchtet, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen.
· Bitte nehmen Sie die Kopfhörer heraus und legen Sie sie wieder in die Ladehülle.
· Bitte achten Sie darauf, dass die Kopfhörer die Ladekontakte in der Hülle vollständig berühren.

FAQ:

F: Bei der Musikwiedergabe ist kein Ton zu hören, auch wenn die Kopfhörer erfolgreich angeschlossen wurden.
A1: Trennen Sie das Mobiltelefon und zum Mobiltelefon und versuchen Sie, die Kopfhörer wieder anzuschließen.
A2: Setzen Sie die Kopfhörer wieder in die Ladehülle ein, nehmen Sie sie heraus und schließen Sie sie erneut an.
A3: Bitte erhöhen Sie die Lautstärke des Telefons.

Q: Kopplung fehlgeschlagen
A1: Bitte trennen Sie den ' H01 ' vom Mobiltelefon, legen Sie die Kopfhörer wieder in die Ladehülle und nehmen Sie sie dann heraus, um sie wieder zu verbinden.
A2: Setzen Sie beide Ohrhörer zurück und versuchen Sie erneut, ein Paring durchzuführen.

F: Die LED zeigt an, dass sie nicht rot blinkt und den Ladevorgang nicht startet.
A1: Bitte wischen Sie die Ladekontakte im Gehäuse mit einem sauberen Tuch ab.
A2: Bitte achten Sie darauf, dass die Kopfhörer die Ladekontakte in der Hülle vollständig berühren.

Bemerkungen:

Wenn das Problem mit den oben genannten Methoden nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Service nach dem Verkauf

Bei der Verwendung unserer Produkte können Sie uns gerne kontaktieren, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben. Wenn ein "Produktfehler" oder eine "natürliche Verwaschung" auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst und geben Sie die Bestellnummer an, damit wir rechtzeitig Ersatz organisieren können.

Koordinaten:
"Kontoservice"-"Bestellhistorie"-"Verkäufer"-"Frage"

IT

H01
Manuale d'uso

Descrizione dell'aspetto

Elenco degli imballaggi

Parametri del prodotto

· Modello: H01
· Fresaung: V5
· Materiale: ABS + PCE
· Protocollo: HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.3, AVRCP 1.6
· Distanza effettiva: 10 metri
· Gamma di frequenza: 2.400-2.480 GHz
· Tensione della batteria: 3,7 V-4,2 V.
· Dimensioni (auricolari) : L22,4 mm*L18,1 mm*H22 mm
· Peso del prodotto: 5 g (un auricolare)
· Dimensioni (scatola di ricarica) : L82 mm *L53 mm * H28 mm
· Peso del prodotto: 85 g (compresa la custodia di ricarica)

Istruzioni per i tasti multifunzione :



- Passa al precedente: premere due volte l'auricolare sinistro
- Passare al successivo: Premere due volte l'auricolare destro.
- Accensione: Quando si spegne, tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi.
- Spegnimento: Tenere premuto il tasto multifunzione per 5 secondi per spegnere la modalità standby.
- 1x Riproduzione/arresto: Premere una volta l'auricolare destro o sinistro
- 2x Respingere il ricorso : Tenere premuto il ricevitore destro o sinistro per 2 secondi.
- 3x Inizio/fine chiamata : Premere una volta l'auricolare destro o sinistro
- Alzare il volume: Premere e tenere premuto l'auricolare destro durante la riproduzione.
- Abbassare il volume: Premere e tenere premuto l'auricolare sinistro durante la riproduzione.
- 5x Assistente vocale : Premere tre volte l'auricolare destro o sinistro

Osservazioni:

· Per attivare due cuffie, è necessario accendere e spegnerle separatamente.
· A causa delle diverse applicazioni musicali o dei diversi lettori musicali, la risposta alle pressione dei tasti può variare.

Accoppiamento/connessione

① Estrarre uno o due cuffie dalla custodia di ricarica e si accenderanno automaticamente. Si sentirà immediatamente la voce "Accendere" e qualche secondo dopo la richiesta vocale "Accoppiamento". Il LED di un auricolare lampeggia in blu e l'altro lampeggia in rosso e blu per passare alla modalità di accoppiamento.
② Attivare la funzione wireless del dispositivo → Cercare il nome del prodotto ' H01' → Selezionare ' H01' per stabilire una connessione.

Osservazioni:

· Gli indicatori LED sulle cuffie sono spenti durante il funzionamento.
· Se si estrae dalla tasca un solo auricolare, questo viene utilizzato in modalità monoauricolare.
· Dopo una connessione riuscita, è possibile attivare direttamente le cuffie del dispositivo per l'accoppiamento automatico la volta successiva.

Reset

① Disattivare la funzione wireless sul dispositivo e rimuovere un auricolare dalla custodia di ricarica.
② Premete tre volte il tasto multifunzione degli auricolari finché il display non lampeggia in rosso e si spegne automaticamente.
③ Rimuovere l'altro auricolare dalla custodia di ricarica e ripetere la procedura al punto ②.
④ Quando lo stesso processo è stato completato su entrambe le cuffie, riporle nella custodia di ricarica e rimuoverle nuovamente per l'accoppiamento automatico e il normale funzionamento.

Display a LED per le cuffie

Le cuffie sono in carica: L'indicatore LED si illumina di rosso.
Le cuffie sono completamente cariche: L'indicatore LED si illumina di blu e si spegne dopo 10 secondi.
La scatola di ricarica è in fase di ricarica: L'indicatore di stato della batteria lampeggia.
La scatola di ricarica è completamente carica: Il numero relativo allo stato della batteria si accende.

Osservazioni:

· Wenn während des Ladevorganges der Kopfhörer die rote LED für den Ladevorgang nicht aufleuchtet, befolgen Sie bitte die folgenden .
· Rimuovere le cuffie e riporle nella custodia di ricarica.
· Assicurarsi che le cuffie siano in pieno contratto con i contatti di ricarica della custodia.

FAQ:

D: Non si sente alcun suono durante la riproduzione musicale, anche se le cuffie sono collegate correttamente.
A1: Scollegare il telefono cellulare e provare a ricollegare le cuffie.
A2: Inserisce le cuffie nella custodia di ricarica, estrarle e ricollegarle.
A3: Si prega di aumentare il volume del telefono.

D: Accoppiamento fallito
A1: Scollegare il dispositivo ' H01' del telefono cellulare, rimettere le cuffie nella custodia di ricarica e quindi estrarle per ricollegarle.
A2: reset'are entrambi gli auricolari e riprovare ad accoppiarli.

F: Il LED indica che non sta lampeggiando in rosso e non sta avviando il processo di carica.
A1: Pulire i contatti di ricarica nell'alloggiamento con un panno pulito.
A2: Assicurarsi che le cuffie siano in pieno contratto con i contatti di ricarica della custodia.

Osservazioni:

Se il problema non può essere risolto con i metodi sopra descritti, contattare il servizio clienti.

Assistenza dopo la vendita

Quando utilizzate i nostri prodotti, non esitate a contattarci per qualsiasi domanda o commento. Se si verifica "difetto del prodotto" o "guasto naturale", si prega di contattare il servizio clienti e di fornire il numero d'ordine in modo da poter organizzare tempestivamente la sostituzione.

Coordinate:
"Servizio account" - "Storico ordini" - "Venditore" - "Domanda".

ES

H01
Manual del usuario

Descripción del aspecto



Lista de envases

Parámetros del producto

· Modelo: H01
· Versión: V5
· Materiale: ABS + PCE
· Protocolo: HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.3, AVRCP 1.6
· Distancia efectiva: 10 metros
· Gama de frecuencias: 2.400-2.480 GHz
· Tensión de la batería: 3,7 V-4,2 V.
· Dimensiones (auriculares) : A22,4 mm*L18,1 mm*A22 mm
· Peso del producto: 5 g (un auricular)
· Dimensiones (caja de carga) : L82 mm * W53 mm * H28 mm
· Peso del producto: 85 g (incluido el estuche de carga)

Peso del producto: 85 g (incluido el estuche de carga)

- Cambiar a anterior: pulse dos veces el auricular izquierdo.
- Pasa al siguiente: Pulse dos veces el auricular derecho.
- Encendido: Al apagar, mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos.
- Apagado: Mantenga pulsado el botón multifunción durante 5 segundos para apagar el modo de espera.
- 1x Reproducir/Parar: Pulse el auricular derecho o izquierdo una vez
- 2x Desestimar el recurso de conexión: Mantenga pulsado el receptor derecho o izquierdo durante 2 segundos.
- 3x Inicio/final de llamada : Pulse el auricular derecho o izquierdo una vez
- Sube el volumen: Mantén pulsado el auricular derecho durante la reproducción.
- Baja el volumen: Mantén pulsado el auricular izquierdo durante la reproducción.
- 5x Asistente de voz : Pulse tres veces el auricular derecho o izquierdo

Observaciones:

· Para activar dos auriculares, hay que encenderlos y apagarlos por separado.
· Debido a las diferentes aplicaciones musicales o a los distintos reproductores de música, la respuesta a la pulsación de las teclas

Acoplamiento/conexión

① Saque uno o dos auriculares del estuche de carga y se encenderán automáticamente. Inmediatamente oirá la voz "Encender" y unos segundos después la indicación de voz "Emparejamiento". El LED de uno de los auriculares parpadeará en azul y el del otro en rojo y azul para cambiar al modo de emparejamiento.
② Active la función inalámbrica del dispositivo → Busque el nombre del producto ' H01 ' → Seleccione ' H01 ' para establecer una conexión.

Observaciones:

· Los indicadores LED del auricular están apagados durante el
· Si solo se saca un auricular del bolsillo, se utiliza en modo de un solo oído.
· Tras una conexión satisfactoria, puedes activar directamente el auricular del dispositivo para que se empareje automáticamente la próxima vez.



Restablecer

① Desactive la función inalámbrica en el dispositivo y retire un auricular del estuche de carga.
② Pulse tres veces el botón multifunción del auricular hasta que la pantalla parpadee en rojo y se apague automáticamente.
③ Retire el otro auricular del estuche de carga y repita el paso ②.
④ Wenn dieselbe Vorgang bei beiden Headsets abgeschlossen ist, legen Sie sie zurück in die Ladeschale und nehmen Sie sie für das automatische Paring und den normalen Betrieb wieder heraus.

LED-Kopfhöreranzeige

Das Headset wird geladen: Die LED-Anzeige leuchtet rot.
Das Headset ist vollständig aufgeladen: Die LED-Anzeige leuchtet blau und erlischt nach 10 Sekunden.
Die Ladebox wird gerade aufgeladen: Die Akkustatusanzeige blinkt.
Die Ladebox ist voll geladen: Die Akkustatusnummer leuchtet.

Bemerkung:

· Sie ll LED rosso di ricarica non si accende mentre le cuffie sono in carica, seguire le istruzioni riportate di seguito.
· Nehmen Sie das Headset ab und legen Sie es in die Ladeschale.
· Vergewissern Sie sich, dass das Headset vollständig mit den Ladekontakten des Gehäuses in Kontakt ist.

FAQ:

F: Während der Musikwiedergabe ist kein Ton zu hören, auch wenn die Kopfhörer richtig angeschlossen sind.
A1: Trennen Sie das Mobiltelefon und versuchen Sie, das Headset wieder anzuschließen.
A2: Legen Sie das Headset zurück in die Ladeschale, nehmen Sie es heraus und schließen Sie es wieder an.
A3: Bitte erhöhen Sie die Lautstärke des Telefons.

Q: Kopplung ausgefallen
A1: Trennen Sie das ' H01 '-Gerät vom Mobiltelefon, stecken Sie das Headset wieder in die Ladeschale und ziehen Sie es dann heraus, um es wieder anzuschließen.
A2: Setzen Sie beide Headsets zurück und versuchen Sie erneut, sie zu koppeln.

F: Die LED zeigt an, dass sie nicht rot blinkt und der Ladevorgang nicht beginnt.
A1: Reinigen Sie die Ladekontakte im Gehäuse mit einem sauberen Tuch.
A2: Vergewissern Sie sich, dass das Headset vollständig mit den Ladekontakten des Gehäuses in Kontakt ist.

Bemerkung:

Wenn sich das Problem nicht mit den oben beschriebenen Methoden lösen lässt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Unterstützung nach dem Verkauf

Wenn Sie unsere Produkte verwenden, zögern Sie bitte nicht, uns bei Fragen oder Anmerkungen zu kontaktieren. Im Falle eines "Produktfehlers" oder "natürlichen Verwaschens" wenden Sie sich bitte an den Kundendienst und geben Sie Ihre Bestellnummer an, damit wir umgehend einen Ersatz organisieren können.

Koordinaten:
Kontoservice" - "Bestellhistorie" - "Verkäufer" - "Frage".

JPN

H01
ユーザーマニュアル

外観の説明

梱包リスト

製品パラメータ

・モデル: H01
・バージョン: V5
・材質: ABS + PCE
・プロトコル: HFP1.7、HSP 1.2、A2DP 1.3、AVRCP 1.6
・有効距離: 10 メートル
・周波数範囲: 2400-2480GHz
・バッテリー電圧: 3.7V-4.2V
・寸法（イヤセンン）：L22.4mm×W18.1mm×H22mm
・製品重量：5g（片耳）
・寸法（充電ボックス）：L82mm×W53mm×H28mm
・製品重量：85g（充電ケース含む）

マルチファンクション キーの説明:



- 前に切り替える: 左のイヤホンを 2 回押します。
- 次へ進み終了: 右のイヤホンを 2 回押します。
- 電源オン: 電源をオフにする場合は、多機能ボタンを 3 秒間押し続けます。
- 電源オフ: 多機能ボタンを 5 秒間押し続けると、スタンバイモードがオフになります。
- 1x 再生/停止: 右または左のイヤホンを 1 回押します。
- 2x 着信拒否: 左または右の受話器を 2 秒間押し続けます
- 3x 通話の開始/終了: 右または左のイヤホンを 1 回押します。
- 音量を上げる : 右または左のイヤホンを長押しします。
- 音量を下げます: 右または左のイヤホンを長押しします。
- 5x 音声アシスタント: 右または左のイヤホンを 3 回押します。

所見:

・3 つのヘッドフォンをアクティブにするには、それらを個別にオンまたはオフにする必要があります。
・音楽アプリケーションや音楽プレーヤーが異なるため、キーを押したときの反応は異なる場合があります。

ペアリング・接続

① 充電ケースから 1 つまたは 2 つのヘッドフォンを取り出すと、自動的に電源が入ります。そこで、「電源を入れてください」という音声が聞こえ、数秒後に「ペアリング」が聞こえます。片方の耳用ヘッドフォンの LED が青に点滅し、もう一方のヘッドフォンの LED が赤と青に点滅して、ペアリングモードに切り替わります。
② 製品の無線機能をオンにする → 製品名 ' H01 ' を検索 → ' H01 ' を選択して接続します。

所見:

・動作中はヘッドフォンの LED インジケーターが消灯します。
・ポケットからイヤホンを 1 つだけ取り出すと、モノラルモードで、接続が完了したら、ヘッドフォンを音楽アクティブにすることができます。次回の自動ペアリングのために デバイスの。

リセット

① 電源でイヤヒス機能をオフにして、片方のイヤホンを充電ケースから取り出します。
② イヤホンのマルチファンクションボタンをディスプレイが赤く点滅し、自動的に消えるまで 3 回押します。
③ もう一方のイヤホンを充電ケースから取り出し、手順の手順を繰り返します。
④ 両方のヘッドフォンで同じプロセスが完了したら、それらを充電ケースに戻し、再度取り外して、自動ペアリングと通常の操作が行われます。

ヘッドフォン用LEDディスプレイ

ヘッドフォンが充電中: LED インジケーターが赤色に点灯します。
ヘッドフォンは完全に充電されています。LED インジケーターが青に点灯し、10 秒後に消えます。
充電ボックスが充電中: バッテリーステータスインジケーターが点滅します。
充電ボックスが完全に充電されている場合: バッテリーステータス番号が点灯します。

所見:

・片耳のみを使用する場合、ヘッドフォンを再接続してみてください。
A3: ヘッドフォンを充電ケースに戻し、取り出して再接続します。
A3: 携帯電話の音量を上げてください。

D: ペアリングに失敗しました
A1: 携帯電話から ' H01 ' デバイスを取り外し、ヘッドフォンを充電ケースに戻し、取り出して再接続します。
A2: 両方のイヤホンをリセットし、再度ペアリングしてみ

所見:

・片耳のみを使用する場合、ヘッドフォンを再接続してみてください。
A3: ヘッドフォンを充電ケースに戻し、取り出して再接続します。
A3: 携帯電話の音量を上げてください。

D: ペアリングに失敗しました
A1: 携帯電話から ' H01 ' デバイスを取り外し、ヘッドフォンを充電ケースに戻し、取り出して再接続します。
A2: 両方のイヤホンをリセットし、再度ペアリングしてみ

F: LED は赤色に点滅しておらず、充電プロセスが開始されていないことを示します。
A1: ハウジング内の充電端点を清潔な布で拭きます。
A2: ヘッドフォンがケースの充電端点に完全に接触していることを確認してください。

所見:

上記の方法でも問題が解決しない場合は、カスタマーサービスまでご連絡ください。

アフターサービス

ご使用の際、ご不明な点やご意見がございましたら弊社にお問い合わせください。「製品の欠陥」または「自然劣化」が発生した場合、アフターサービスを手配いたしますので、注文番号をあらかじめご用意ください。

カスタマーサービスにご連絡ください。

座標：
「アカウントサービス」-「注文履歴」-「販売者」-「質問」。