85.79 mm

140.00 mm

Shenzhen PA Times Technology Co., Ltd.
service@ordro.cn
http://www.ordro.cn

封底

ordro

User Manual

Model: SL-160

English / Deutsch / Français / 日語 / 中文

Read this manual before using the camera and keep it

封面

Packing list

SL-160 Fill Light x 1
1.9m tripod x 1
Phone holder x 1
Hot shoe plug x 1
Adaptor x 1
Handbag x 1

User manual x 1
Warranty card x 1
Certificate of conformity x 1

Product description

The multifunctional SL-160 fill light is equipped with 432 pieces of 2,600K~10,000K LED and 112 pieces of RGB light sources, allowing you to perform networking, remote control, user-defined settings for multiple LED light sources by regulating the color temperature and luminance via the App for various lighting effects, ideal images. As a perfect accessory for photographing and live streaming, it can be applied to supplementary lighting for selfie, live streaming, and outdoor lighting.

1

App download

1.IOS users may search and download "Fill light" in Appstore.

2.Android users may search and download "Fill light" in various application markets.

You may download it by scanning the above QR code.

Product layout

① Indicator
② Reset
③ USB port
④ ype-C port
⑤On/Off
⑥ Power

3 4

Operation

1.Link with Bluetooth

Turn on the fill light
Start the App
For first use, the App will search Bluetooth automatically

After Bluetooth is searched, SL-160 marks for relevant sources appear on the page.

Check the Bluetooth marks and tap the button to link with them.

The rectangle becomes white after the link is successful.

2.Grouping settings

Tap the upper right icon to enter the grouping page.

Check the grouped device to grouping

The grouping is finished.

Slide the rectangle leftwards to delete, rename and regroup options.

Tap "Rectangle" to change the group name. Tap the group tab "Original" to remove the current group.

5 6

3.Single device lighting setting

Tap the box of ungrouped device to enter the single device registration page

Name and collect the current settings

Switch of current device

Color temperature interception point

Color temperature adjustment

Brightness adjustment

Enter the situational lighting

Enter the favorite list

Switch RGB/color temperature palette

4.Grouped device lighting settings

up the box of grouped device to enter the group device registration page

Name and collect the current settings

Switch of current group

Hue interception point

Saturation adjustment

Color range adjustment

Brightness adjustment

Enter the situational lighting

Enter the favorite list

Switch RGB/color temperature palette

7 8

5.Control a single device in the grouped list

Tap to enter the grouped list

Tap to enter the list of grouped devices

Select any grouped device (single device/grouped devices)

6. Instructions on collecting lighting settings

Tap the top central icon on the lighting settings page to collect the same the current settings.

Name the set light.

9 10

7.Instructions on collecting lists

Tap the icon on the lighting settings page to enter the favorite list.

Slide the rectangle leftwards to delete or rename the favorites in the list, and tap any favorite to turn on the light.

The solid circle stands for RGB light collected.

The circular ring stands for color temperature light collected.

8.Color temperature palette

Color temperature can be selected by sliding the dot on the color temperature palette.

Tap the bottom color temperature button to switch to the color temperature palette.

The range of the color temperature bar is 2,600K - 10,000K.

The range of the brightness bar is 0% - 100%.

11 12

9.RGB palette

Hue can be selected by sliding the dot on the palette.

Tap the bottom RGB button to switch to the RGB palette.

The whole LED RGB can be adjusted by operating the hue bar.

The range of the saturation bar is 0% - 100%.

The range of the brightness bar is 0% - 100%.

10.Situational lighting

Tap the bottom situational lighting button to enter the situational lighting page.

13 14

Parameters

Model: SL-160
Name: Multifunctional fill light
Bluetooth version: 5.0
Beads: 3528 RGB LED *112 PCS
2835 2400K-2600K*216 PCS
2835 10000K-12000K *216 PCS
Color temperature: 2600K~10000K
Display index: Ra ≥ 95
Brightness: 2700LM
Connection: App Bluetooth
Power: 60W
Power input: DC 24V/2.5A
Battery: External power (without battery)
Back cover: Aluminum alloy painting
Lampshade: White eye-protection lampshade
Interface type: DC5.5mm*1, USB port *1, Type-C port*1
Mechanical button: On/Off *1, grouping button*1
USB port: Output 5V/1A

Instructions

Don't place it at anywhere with corrosive chemicals to avoid failures resulting from corrosion.

1.Use soft and dry cloth to clean the product.
2.The product is a precise instrument. Drops, collisions, or impacts should be avoided.
3.Don't place it at anywhere with high temperature to avoid damaging its internal functions.
4.Please contact authorized maintenance personnel if necessary. We are not responsible for any failure resulting from unauthorized disassembly, and you must pay for the maintenance.
5.You are advised to use the original cables. We are not responsible for any damage or failure resulting from the use of cables other than the original ones, and you must pay for the maintenance.

The above instructions are made according to our tests. Any design and specification changes will be made without further notice.

15 16

Deutsch

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 26cm between the radiator and your body.

17 18

Packliste

SL-160 Füllicht × 1
1.9m Dreieckhalterung × 1
Handyhalterung × 1
Blitzschuhsitz × 1
Adapter × 1
Handtasche × 1

Bedienungsanleitung×1
Garantiekarte ×1
Qualifikationszertifikat×1

Produkteinführung

Das Multifunktions-Füllicht SL-160 besteht aus einer Kombination von 432 2600K - 10000 K LED-Lichtquellen und 112 RGB-Lichtquellen. Die Farbtemperatur und Helligkeit können über die APP angepasst werden, und mehrere LED-Lichtquellen können für die Vernetzung, Fernbedienung und benutzerdefinierte Programmierung verwendet werden, um unterschiedliche Lichteffekte zu erzielen, gewünschte Bilder einfangen und es ist ein ideales Zubehör für Live-Video-Streaming. Es kann auch für Szenen wie Beleuchtung für Handy-Selfie und Live-Übertragung, Außenbeleuchtung usw. verwendet werden.

19 20

Methode zum Herunterladen der App

1.Für IOS-Benutzer suchen und laden Sie bitte die App „Fill light ＋im APP Store herunter.

2.Für Android-Benutzer suchen und laden Sie bitte die App „Fill light ＋im Handy-App-Markt herunter.

Sie können auch den obigen QR-Code scannen, um die App direkt herunterzuladen und zu installieren.

Produktschaubild

①Anzeigeleuchte
②Reset-Taste
③ USB-Ausgangsanschluss
④TYP-C-Ausgangsanschluss
⑤Ein/Aus
⑥Stromeingangsanschluss

21 22

Gebrauchsanweisung

1.Bluetooth verbinden

Schalten Sie zuerst die Füllleuchte ein. Öffnen Sie die APP und suchen Sie nach Bluetooth automatisch nach dem Bluetooth-Signal gesucht.

Das Bluetooth-Gerät wird gefunden und die entsprechenden Markierungen von Bluetooth SL-160 erscheinen in der Benutzeroberfläche.

Klicken Sie auf das Symbol, um den gleichen Vernetzung, um auf diese Geräte/Gerätegruppe zu wechseln. Das Rechteck wird nach dem Anschalten zum Kreisgrenzen um.

Die Gruppierung ist abgeschlossen.

Aktivieren Sie das rechteckige Feld nach links, um die Optionen zum Bearbeiten und Löschen von Gruppen anzuzeigen.

Kreis-Anfügesymbol Verbindung wird über rechteckige Fläche ausgeführt.

Tippen Sie auf Umbenennen, um die Benennung eines einzelnen Geräts/Gruppe zu ändern. Tippen Sie auf Entfernen Sie auf Gruppenung Gruppen auswählen.

2.Vernetzungseinstellungen

3 4

3.Lichteinstellungen eines einzelnen Geräts

Tippen Sie auf das Kästchen des einzelnen Geräts um in die Lichteinstellungen für einzelne Geräte zu wechseln

Farbtemperatur-Farbsättigung

Farbtemperatureinstellung

Helligkeitseinstellung

Helligkeitseinstellung

In die Lieblingsliste gelangen

Einstellung der RGB-Farbtemperatur wechseln

4.Lichteinstellungen für Gruppengeräte

Tippen Sie auf das Gruppengerät-Feld, um in die Benutzeroberfläche zur Gruppenjustierung zu gelangen

Farbtemperatur-Farbsättigung

Sättigungseinstellung

Helligkeitseinstellung

Helligkeitseinstellung

In die Lieblingsliste gelangen

Einstellung der RGB-Farbtemperatur wechseln

5 6

5.Einzelnes Gerät in der Gruppenliste steuern

Tippen Sie, um den Gruppenstatus zu öffnen

Tippen Sie, um den Gruppenstatus zu öffnen

Wählen Sie in der Gruppenliste das zu steuernde Gerät (Einzel-/Gruppengerät)

6.Anleitung für Hinzufügen der Lichteinstellungen zu Favoriten

Tippen Sie auf das Symbolchen auf der Benutzeroberfläche Lichteinstellungen zu Favoriten hinzufügen und zu Favoriten hinzufügen und zu Benennen.

Benennen Sie die erstellt eingestellte Lichtbeleuchtung.

7 8

7.Anleitung zu Favoritenliste

Tippen Sie auf das Symbol auf der Benutzeroberfläche Lichteinstellung zu Favoritenliste zu öffnen

Nachdem die Favoritenliste aufgeruft wird, schalten Sie das Fotlicht links, um die Favoriten in der Liste zu löschen oder umzubenennen, und tippen Sie auf den entsprechenden Punkt, um ein gewünschtes Lichtmodellung zu öffnen.

Die ausgefüllte Kreis steht für ein gespeichertes RGB-Licht.

Die Anzeige steht für die gespeicherte Farbtemperatur.

8.Einführung in das Farbrad für Farbtemperatur

Ziehen Sie an Farbtemperaturpunkten in Farbrad, um die Farbtemperatur Änderungen.

Tippen Sie auf die untere Schaltfläche Farbtemperatur um zum Einstellfeld für die Farbtemperatur zu wechseln

Farbtemperatur, der einstellbare Bereich beträgt 2700K-10000K.

Helligkeitsstufe, der einstellbare Bereich beträgt 0%-100%.

Helligkeitsstufe, der einstellbare Bereich beträgt 0%-100%.

9 10

9.Einführung in das RGB-Farbrad

Ziehen Sie an Farbpunkten in Farbrad, um die Farbton Änderungen.

Tippen Sie auf die untere Schaltfläche RGB um zum Einstellfeld RGB Farbton zu wechseln

Farbsättigung, wenn Farbton der ausgewählten RGB-Farbe die gesamten LED

Sättigungsstufe, der einstellbare Bereich beträgt 0%-100%.

Helligkeitsstufe, der einstellbare Bereich beträgt 0%-100%.

10.Einführung in die Szenenbeleuchtung

SOS-Modus
RGB-Modus
Blitz-Modus
Polizeisirene LUM
Krankenwagen LUM
Feuerwehrfahrzeug LUM
Fire fighting lamp
RGB colorful 01
RGB colorful 02
RGB colorful 03
RGB colorful 04

11 12

Produktparameter

Produktmodell: SL-160
Produktname: Multifunktions-Fülllicht
Bluetooth-Version: 5.0
Lampenperlen: 3528 RGB-Grundfarbe LED*112 Stücke
2835 2400K-2600K*216 Stücke
2835 10000K-12000K *216 Stücke
Farbtemperatur: 2600K~10000K
Anzeigeindex: Ra ≥ 95
Helligkeit: 2700LM
Verbindungsmethode: APP Bluetooth-Verbindung
Leistung: 60W
Stromeingang: DC 24V/2.5A
Akku: Externe Stromversorgung (ohne Akku)
Rückgehäuse des Lampenfelds:
Durch Spritzpulver verarbeitete Aluminiumlegierung
Lampenschirm: Weißer Augenschutz-Lampenschirm
Anschlusstyp: DC5.5 mm*1, USB-Anschluss*1,
Typ-C-Anschluss*1
Mechanische Tasten: Netztaste*1, Netzwerktaste*1
USB-Anschluss: Ausgang 5V/1A

Sicherheitshinweise

Stellen Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, wo korrosive Chemikalien vorhanden sind, um Korrosionsschäden zu verhindern, was zu Produktausfällen führen kann.

1. Bitte reinigen Sie dieses Produkt mit einem weichen und trockenen Tuch.
2. Dieses Produkt ist ein Präzisionsinstrument. Bitte achten Sie darauf, dass das Produkt während des Gebrauchs nicht fällt, gestoßen oder starken Schlägen ausgesetzt wird.
3. Stellen Sie dieses Produkt nicht an einem Ort mit übermäßig hohen Temperaturen. Hohe Temperaturen können zu Beschädigung der internen Komponenten des Produkts führen.
4. Bitte kontaktieren Sie das autorisierte Wartungspersonal, wenn eine Reparatur erforderlich ist. Fehlfunktionen, die durch unbefugte Demontage verursacht werden, sind nicht von der Garantie unserer Firma abgedeckt, und Benutzer müssen selbst die Reparaturkosten tragen.
5. Es wird empfohlen, das Originalkabel unserer Firma zu verwenden. Jegliche Schäden, die durch die Verwendung nicht mitgelieferter Kabel verursacht werden, sind nicht von der Garantie unserer Firma abgedeckt, und die Benutzer müssen selbst die Reparaturkosten tragen.

Die oben genannten Vorsichtsmaßnahmen basieren auf den von unserer Firma durchgeführten Tests. Das Design und die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

13 14

Français

15 16

Liste de colisage

Anneau de lumière de remplissage SL-160 × 1
Trépied de 1,9 m × 1
Support de téléphone portable × 1
Grille porte-accessoires en mâle × 1
Adaptateur × 1
Sac de transport × 1

Manuel d'instructions x1
Carte de garantie × 1
Certificat de qualification × 1

Présentation générale du produit

La lampe de remplissage d'anneau multifonction SL-160 utilise une combinaison de 432 pcs sources lumineuses LED 2600K-10000K et 112 pcs sources lumineuses RVB, vous permettant d'effectuer la mise en réseau, le contrôle à distance, les paramètres définis par l'utilisateur sur plusieurs sources lumineuses LED en régulant la température de couleur et la luminosité via l'application pour divers effets d'éclairage et des images idéales. En tant qu'accessoire parfait pour la photographie et la diffusion en direct, il peut être appliqué à un éclairage supplémentaire pour le selfie, la diffusion en direct et l'éclairage extérieur.

17 18

Méthode de téléchargement de l'APP

1.Pour les utilisateurs d'IOS, veuillez rechercher et télécharger l'application «Fill light» dans l'APP Store.

2.Pour les utilisateurs d'Android, veuillez rechercher et télécharger l'application «Fill light» dans divers marchés d'applications.

Vous pouvez également numériser le code QR ci-dessus pour télécharger et installer directement l'application «Fill light».

Schéma de principe du produit

①Indicateur
②Bouton de réinitialisation
③Port de sortie USB
④Port de sortie TYPE-C
⑤Bouton Marche / Arrêt
⑥Interfaceur d'entrée d'alimentation

19 20

Opération

1.Lien avec Bluetooth

Allumez l'anneau de lumière de remplissage. Ouvrez l'application. Pour la première utilisation, l'application recherchera automatiquement le Bluetooth.

Une fois Bluetooth recherché, les marques correspondantes de Bluetooth SL-160 apparaîtront sur la page.

Cliquez sur le bouton de connexion Bluetooth. Vous pouvez rechercher et connecter les appareils Bluetooth.

Vérifiez les marques Bluetooth et cliquez sur le bouton pour établir une liaison avec elles.

La connexion Bluetooth est réussie, les marques de Bluetooth deviennent blanches.

2. Paramètres de regroupement

Appuyez sur l'icône en haut à droite pour accéder à la page de regroupement. Vérifiez appareil groupé pour le regroupement.

Le regroupement est terminé.

Faites glisser le rectangle vers la gauche pour afficher les options de renommer et de désactiver.

Appuyez sur «Renommer» pour changer le nom d'un seul appareil / groupe, appuyez sur «Désactiver» pour supprimer le groupe actuel.

21 22

3. Paramètres d'éclairage de l'appareil unique

Appuyez sur le mode de l'appareil non groupé pour accéder à la page de réglages des appareils non groupés.

Point d'interception de température de couleur

Réglage de la température de couleur

Réglage de la luminosité

Entrez dans la liste des favoris

Intervalle de collection des paramètres actuels

Réglage de la luminosité

Entrez dans l'éclairage de situation

Changez de palette RVB / température de couleur

4.Paramètres d'éclairage des appareils groupés

Appuyez sur le mode de l'appareil groupé pour accéder à la page de réglages des appareils de groupe.

Point d'interception de teinte

Réglage de la saturation

Entrez dans la liste des favoris

Nommez et collectez les paramètres actuels

Réglage de la gamme de couleurs

Réglage de la luminosité

Entrez dans l'éclairage de situation

Changez de palette de température de couleur/RVB

23 24

5.Contrôler un seul appareil dans la liste groupée

Appuyez pour entrer dans la liste des appareils groupés

Sélectionnez l'importe quel appareil / groupe (appareil unique / appareils groupés)

6. Instructions sur la collecte des paramètres d'éclairage

Appuyez sur l'icône en haut au centre de la page des paramètres d'éclairage pour collecter la liste des paramètres actuels.

Nommez la lumière définie.

25 26

7.Instructions sur la collecte des favoris

Appuyez sur l'icône sur la page des paramètres d'éclairage pour accéder à la liste des favoris.

Faites glisser le rectangle vers la gauche pour supprimer ou renommer les favoris dans la liste, et appuyez sur n'importe qu'un favori pour allumer la lumière.

La couleur pleine représente la couleur RVB collectée.

L'anneau circulaire représente la couleur de température de couleur collectée.

8.Palette de température de couleur

La température de couleur peut être sélectionnée en faisant glisser le point sur la palette de température de couleur.

Appuyez sur le bouton de température de couleur inférieur pour passer à la palette de température de couleur.

La plage de la barre de température de couleur est de 2600K à 10000K.

La plage de la barre de luminosité est de 0% à 100%.

27 28

Méthode de téléchargement de l'APP

1.Pour les utilisateurs d'IOS, veuillez rechercher et télécharger l'application «Fill light» dans l'APP Store.

2.Pour les utilisateurs d'Android, veuillez rechercher et télécharger l'application «Fill light» dans divers marchés d'applications.

Vous pouvez également numériser le code QR ci-dessus pour télécharger et installer directement l'application «Fill light».

Schéma de principe du produit

①Indicateur
②Bouton de réinitialisation
③Port de sortie USB
④Port de sortie TYPE-C
⑤Bouton Marche / Arrêt
⑥Interfaceur d'entrée d'alimentation

29 30

Opération

1.Lien avec Bluetooth

Allumez l'anneau de lumière de remplissage. Ouvrez l'application. Pour la première utilisation, l'application recherchera automatiquement le Bluetooth.

Une fois Bluetooth recherché, les marques correspondantes de Bluetooth SL-160 apparaîtront sur la page.

Cliquez sur le bouton de connexion Bluetooth. Vous pouvez rechercher et connecter les appareils Bluetooth.

Vérifiez les marques Bluetooth et cliquez sur le bouton pour établir une liaison avec elles.

La connexion Bluetooth est réussie, les marques de Bluetooth deviennent blanches.

2. Paramètres de regroupement

Appuyez sur l'icône en haut à droite pour accéder à la page de regroupement. Vérifiez appareil groupé pour le regroupement.

Le regroupement est terminé.

Faites glisser le rectangle vers la gauche pour afficher les options de renommer et de désactiver.

Appuyez sur «Renommer» pour changer le nom d'un seul appareil / groupe, appuyez sur «Désactiver» pour supprimer le groupe actuel.

31 32

3. Paramètres d'éclairage de l'appareil unique

Appuyez sur le mode de l'appareil non groupé pour accéder à la page de réglages des appareils non groupés.

Point d'interception de température de couleur

Réglage de la température de couleur

Réglage de la luminosité

Entrez dans la liste des favoris

Intervalle de collection des paramètres actuels

Réglage de la luminosité

Entrez dans l'éclairage de situation

Changez de palette RVB / température de couleur

4.Paramètres d'éclairage des appareils groupés

Appuyez sur le mode de l'appareil groupé pour accéder à la page de réglages des appareils de groupe.

Point d'interception de teinte

Réglage de la saturation

Entrez dans la liste des favoris

Nommez et collectez les paramètres actuels

Réglage de la gamme de couleurs

Réglage de la luminosité

Entrez dans l'éclairage de situation

Changez de palette de température de couleur/RVB

33 34

5.Contrôler un seul appareil dans la liste groupée

Appuyez pour entrer dans la liste des appareils groupés

Sélectionnez l'importe quel appareil / groupe (appareil unique / appareils groupés)

6. Instructions sur la collecte des paramètres d'éclairage

Appuyez sur l'icône en haut au centre de la page des paramètres d'éclairage pour collecter la liste des paramètres actuels.

Nommez la lumière définie.

35 36

7.Instructions sur la collecte des favoris

Appuyez sur l'icône sur la page des paramètres d'éclairage pour accéder à la liste des favoris.

Faites glisser le rectangle vers la gauche pour supprimer ou renommer les favoris dans la liste, et appuyez sur n'importe qu'un favori pour allumer la lumière.

La couleur pleine représente la couleur RVB collectée.

L'anneau circulaire représente la couleur de température de couleur collectée.

8.Palette de température de couleur

La température de couleur peut être sélectionnée en faisant glisser le point sur la palette de température de couleur.

Appuyez sur le bouton de température de couleur inférieur pour passer à la palette de température de couleur.

La plage de la barre de température de couleur est de 2600K à 10000K.

La plage de la barre de luminosité est de 0% à 100%.

37 38

Méthode de téléchargement de l'APP

1.Pour les utilisateurs d'IOS, veuillez rechercher et télécharger l'application «Fill light» dans l'APP Store.

2.Pour les utilisateurs d'Android, veuillez rechercher et télécharger l'application «Fill light» dans divers marchés d'applications.

Vous pouvez également numériser le code QR ci-dessus pour télécharger et installer directement l'application «Fill light».

Schéma de principe du produit

①Indicateur
②Bouton de réinitialisation
③Port de sortie USB
④Port de sortie TYPE-C
⑤Bouton Marche / Arrêt
⑥Interfaceur d'entrée d'alimentation

39 40

9.Palette RVB

La teinte peut être sélectionnée en faisant glisser le point sur la palette.

Appuyez sur le bouton RVB inférieur pour passer à la palette de teintes.

L'intensité de la LED RVB peut être ajustée en actionnant la barre de teintes.

La plage de la barre de saturation est de 0% à 100 %.

La plage de la barre de luminosité est de 0 % à 100 %.

10.Éclairage de situation

Appuyez sur le bouton d'éclairage de situation inférieur pour accéder à la page d'éclairage de situation.

41 42

Paramètres du produit

Modèle de produit: SL-160
Nom du produit: Anneau de lumière de remplissage multifonction
Version Bluetooth: 5.0
Perles: 3528 LED RVB：112 PCS
2835 2400K-2600K * 216 PCS
2835 10000K-12000K * 216 PCS
Température de couleur: 2600K~10000K
Indice d'affichage: Ra ≥ 95
Luminosité: 2700LM
Méthode de connexion: Opération via Bluetooth APP
Puissance: 60W
Entrée d'alimentation: CC 24 V / 2,5 A
Batterie: Alimentation externe (sans batterie)
Couverture arrière: Peinture en alliage d'aluminium
Abat-jour: Abat-jour de protection des yeux blanc
Type d'interface: CC 5,5mm * 1, port USB * 1, port Type-C * 1
Bouton mécanique: On/Off*1, bouton de regroupement*1
Port USB: Sortie 5V/1A

Précautions d'utilisation

Ne placez pas le produit n'importe où il existe des produits chimiques corrosifs pour éviter les défaillances du produit résultant de la corrosion.

1. Veuillez nettoyer le produit avec un chiffon doux et sec.
2. Le produit s'agit d'un instrument précis. Les chutes, les collisions ou les impacts doivent être évités.
3. Ne placez pas le produit dans un endroit à haute température pour éviter d'endommager ses fonctions internes.
4. Veuillez contacter le personnel de maintenance autorisé si nécessaire. Nous ne sommes pas responsables de toute défaillance résultant d'un démontage non autorisé, et l'utilisateur lui-même doit payer pour les réparations.
5. Il est conseillé d'utiliser les câbles d'origine. Nous ne sommes pas responsables de tout dommage ou panne résultant de l'utilisation de câbles autres que ceux d'origine, et l'utilisateur lui-même doit payer pour les réparations.

Les précautions d'utilisation ci-dessus sont élaborées selon nos tests. Toute modification de conception et de spécification sera effectuée sans préavis.

43 44

日本語

45 46

パッケージリスト

SL-160フィルライト*1
1.9メートル三脚スタンド*1
スマホスタンド*1
ホットシュー*1
アダプター*1
キャリングケース*1

ユーザーマニュアル*1
保証書*1
合格書*1

製品紹介

SL-160多機能フィルライトは432個の2600K~10000K LED光源プラス112個のRGB光源の組み合わせを採用しております。アプリにて色温度や明るさなどを調整することができ、複数のLED光源に対してネットワーキングやリモートコントロールやカスタマイズをすることにより、異なるライト効果を実現し理想的な画像を撮影することもできます。撮影やライブ配信などの理想的なアイテムです。また、自撮りライトやライブ配信フィルライトやアウトドア照明などのシーンにも適します。

47 48

アプリ ダウンロード

1、IOS機種の場合、APP Storeを開き、「Fill light」を検索しダウンロードしてください。

2.Android機種の場合、アプリケーションストアを開き、「Fill light」を検索しダウンロードしてください。

上記のQRコードをスキャンしてダウンロードすることもできます。

製品イメージ図

① 指示ランプ
② リセットボタン
③USB出力ポート
④ TYPE-C出力ポート
⑤ オン/オフ
⑥電源入力ポート

49 50

使い方

1.Bluetooth接続

ライトが起動されます。
・アプリを開きます。
・初めて使用する場合、アプリは自動的にBluetoothを検索します。
・ライトのBluetoothが検索されると、
・検索されたBluetoothの信号は、
・検索されたBluetoothをクリックすると、アプリはBluetoothを検索します。

2.ネットワーキング設定

2.ネットワーキング設定

ライトのBluetoothが検索され、
・検索されたBluetoothをクリックすると、
・アプリはBluetoothを検索します。

グループ内の全てです。

グループ内にあります。

グループ内にあります。

グループ内にあります