Magnetic Wireless Charger

User Guide

WA0204

Package Contents/ Packungsinhalt/ Contenu du colis/ Contenidos del Paquete/ Include nella Confezione/ パッケージ内容/ 包装内容

Product Diagram/ Produktabbildung/ Description du Produit/ Diagrama del producto/ Schema del Prodotto/ 製品図/ 產品示意圖



1. Phone Wireless Charging Position
2. USB-C to USB-A Adapter
3. USB-A Host
4. Kickstand(110° Foldable & 360° Rotatable)

How to Use/ Wie zu verwenden/ Comment l'utiliser/ Cómo utilizarlo/ Come si usa/ 使用方法/ 如何使用

Vertical Usage/ vertikale Verwendung/ utilisation verticale/ uso vertical/ uso verticale/ 垂直使用/ 垂直使用



Step1: Pull the kickstand outward for stable support;
Step2: Connect the USB cable to a power adapter;
Step3: Place your device to the phone wireless charging position for charging.

Flat Usage/ Flache Verwendung/ Utilisation à plat/ Uso Plano/ Utilizzo in piano/ フラットユース/ 平面使用

Step1: Connect the USB cable to a power adapter;
Step2: Place your device to the phone wireless charging position for charging.

Notes:

a. The power adapter is not included;
b. The magnetic wireless charger is designed with USB-A/C cable to accommodate power adapter with USB-A/USB-C interface, please check your charging port of power adapter before use.
c. The kickstand is 110°(Max.) foldable and 360° rotatable for optimal charging angle and position as you like.

Specifications/ Technische Daten/ Spécifications techniques/ Especificaciones/ Specifiche/ 製品の仕様 / 规格

Model	WA0204
Input	5.0V⎓2.0A(10.0W), 9.0V⎓3.0A(27.0W)
Output	5.0W/ 7.5W/ 10.0W/ 15.0W(Max.)
Transmission Distance	≤ 8mm
Fast Charging Protocol Supported	QC2.0/ QC3.0/ PD/ QI2.0

Compatible Devices/ Kompatible Geräte/ Appareils compatibles/ Dispositivos compatibles/ Dispositivi compatibili/ 对応デバイス/ 相容的设備

Compatible Devices	Model
Smart Phone	iPhone15/ 15 Plus/ 15Pro/ 15Pro Max
	iPhone 14/ 14 Plus/ 14Pro/ 14Pro Max
	iPhone 13mini/ 13/ 13Pro/ 13Pro Max
	iPhone 12mini/ 12/ 12Pro/ 12Pro Max etc.

EN Cautions

1. Please use a mobile phone case with a thickness less than 8MM.
2. If you need to clean the charger, please make sure it is not connected to the power supply.
3. Supports to iphone 12 series and above perfectly.
4. Wireless foldable charging supports a maximum output of 15W.
5. Due to the magnetic attraction, there may be imprints in the joint area of wireless charger, which can be wiped off with an alcohol cotton pad.
6. Do not disassemble, repair, modify by yourself, and be careful about falling this product.
7. Do not use or store this product in highly humid or moist places, direct sunlight, dense dust, or in high temperatures such as in a car under the sun or near a heater.
8. This product is non-waterproof.
9. Keep out from children.
10. If any abnormality like smoking, odor, deformation, etc. occurs in this product, stop using it immediately.
11. The power adapter is not included.
12. The magnetic wireless charger is designed with USB-A/C cable to accommodate power adapter with USB-A/USB-C interface, please check your charging port of power adapter before use.

Trouble Shooting

If you're experiencing interrupted or slow charging, check the following:
1. The back of your phone should not have any metal, pop sockets, or credit cards.
2. Phone cases should be no thicker than 8mm for effective charging.
3. Check whether the adapter is QC3.0/ PD fast charger.

If you are using the recommended wireless charger with the QC3.0/ PD adapter and have removed any potential charging obstructions, but still experiencing issues, please try the follow steps:
1. Please check if the connection between the charging cable, adapter and the socket is loose.
2. Unplug the adapter and reinsert it.
3. Please feel free to contact our support team for solving problem.

DE Vorsichtsmaßnahmen

1. Verwenden Sie bitte eine Handyhülle mit einer Dicke von weniger als 8 mm.
2. Wenn Sie das Ladegerät reinigen möchten, stellen Sie sicher, dass es nicht angeschlossen ist.
3. Geeignet für iphone 12 Serie und neuere Modelle.
4. Das drahtlose faltbare Ladegerät unterstützt eine maximale Leistung von 15W für Mobiltelefone.
5. Aufgrund der magnetischen Anziehung können Abdrücke im Verbindungsbereich des drahtlosen Ladegeräts auftreten, die mit einem Alkohol Wattepad abgewischt werden können.
6. Nicht eigenmächtig auseinandernehmen, reparieren, modifizieren oder das Produkt fallen lassen.
7. Verwenden oder lagern Sie dieses Produkt nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, dichtem Staub oder hohen Temperaturen, wie z.B. in einem Auto in der Sonne oder in der Nähe eines Heizgeräts.
8. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht.
9. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
10. Bei außergewöhnlichen Vorkommnissen wie Rauchentwicklung, Geruchsbildung, Verformung usw. das Produkt sofort nicht mehr verwenden.
11. Der Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.
12. Das magnetische kabellose Ladegerät ist mit einem USB-A/C-Kabel für Netzteile mit USB-A/USB-C-Schnittstelle ausgestattet. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung den Ladeanschluss Ihres Netzteils.

Problembehebung

Wenn es zu Unterbrechungen oder langsamer Ladung kommt, überprüfen Sie Folgendes:
1. Die Rückseite Ihres Telefons darf keine Metallteile, Pop Sockets oder Kreditkarten aufweisen.
2. Handyhüllen dürfen nicht dicker als 8 mm sein, um eine effektive Ladung zu gewährleisten.
3. Überprüfen Sie, ob der Adapter ein QC3.0/PD Schnellladegerät ist.

Wenn Sie das empfohlene drahtlose Ladegerät mit dem QC3.0/PD Adapter verwenden und mögliche Ladungsbehinderungen entfernt haben, aber immer noch Probleme auftreten, versuchen Sie bitte folgende Schritte:
1. Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen dem Ladekabel, dem Adapter und der Steckdose locker ist.
2. Ziehen Sie den Adapter heraus und stecken Sie ihn erneut ein.
3. Kontaktieren Sie unser Support Team, um das Problem zu lösen.

FR Précautions

1. Utilisez un étui de téléphone mobile d'une épaisseur de moins de 8 mm.
2. Si vous avez besoin de nettoyer le chargeur, assurez-vous qu'il n'est pas connecté à l'alimentation électrique.
3. Convient parfaitement aux téléphones de la série iphone 12 et aux modèles ultérieurs.
4. Le chargeur pliable sans fil prend en charge une sortie maximale de 15W pour les téléphones mobiles.
5. En raison de l'attraction magnétique, il peut y avoir des empreintes dans la zone de jonction du chargeur sans fil, qui peuvent être essuyées avec un tampon en coton imbibé d'alcool.
6. Ne pas démonter, réparer, modifier de votre propre chef et ne pas faire tomber ce produit.
7. N'utilisez pas ou ne stockez pas ce produit dans des endroits très humides, en plein soleil, dans un environnement poussiéreux ou à des températures élevées, telles que dans une voiture en plein soleil ou à proximité d'un radiateur.
8. Ce produit n'est pas étanche.
9. Tenir hors de portée des enfants.
10. En cas d'anomalie (fumée, odeur, déformation, etc.), cesser immédiatement d'utiliser le produit.
11. L'adaptateur d'alimentation n'est pas inclus.
12. Le chargeur magnétique sans fil est conçu avec un câble USB-A/C pour s'adapter à l'adaptateur d'alimentation avec interface USB-A/USB-C. Veuillez vérifier le port de charge de votre adaptateur d'alimentation avant de l'utiliser.

Dépannage

Si vous rencontrez une charge interrompue ou lente, vérifiez les éléments suivants :
1. L'arrière de votre téléphone ne doit comporter aucun élément métallique, pop socket ou carte de crédit.
2. Les étuis de téléphone ne doivent pas dépasser 8 mm d'épaisseur pour une charge efficace.
3. Vérifiez si l'adaptateur est un chargeur rapide QC3.0/PD.

Si vous utilisez le chargeur sans fil recommandé avec l'adaptateur QC3.0/PD et que vous avez éliminé tout obstacle potentiel à la charge, mais que vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez essayer les étapes suivantes :
1. Vérifiez si la connexion entre le câble de chargement, l'adaptateur et la prise est lâche.
2. Débranchez l'adaptateur et rebranchez-le.
3. N'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance pour résoudre le problème.

ES Precauciones

1. Por favor, utilice una funda de teléfono móvil con un grosor inferior a 8MM.
2. Si necesita limpiar el cargador, asegúrese de que no esté conectado a la fuente de alimentación.
3. Se aplica perfectamente a los teléfonos móviles de la serie iphone 12 y superiores.
4. La carga inalámbrica plegable admite una potencia máxima de 15 W para teléfonos móviles.
5. Debido a la atracción magnética, puede haber marcas en el área conjunta del cargador inalámbrico, que se pueden limpiar con un paño de algodón empapado en alcohol.
6. No desarme, repare, modifique por su cuenta y no deje caer este producto.
7. No use ni guarde este producto en lugares muy húmedos o mojados, luz solar directa, polvo denso o en altas temperaturas, como en un automóvil bajo el sol o cerca de un calentador.
8. Este producto no es resistente al agua.
9. Mantenga fuera del alcance de los niños.
10. Si se produce alguna anomalía como humo, olor, deformación, etc., en este producto, deje de usarlo inmediatamente.
11. El adaptador de corriente no está incluido.
12. El cargador inalámbrico magnético está diseñado con cable USB-A/C para adaptarse al adaptador de corriente con interfaz USB-A/USB-C. Compruebe el puerto de carga del adaptador de corriente antes de utilizarlo.

Solución de problemas

Si experimenta una carga interrumpida o lenta, verifique lo siguiente:
1. La parte trasera de su teléfono no debe tener metal, soportes pop ni tarjetas de crédito.
2. Las fundas de teléfono no deben tener un grosor superior a 8 mm para una carga efectiva.
3. Verifique si el adaptador es un cargador rápido QC3.0/PD.

Si está utilizando el cargador inalámbrico recomendado con el adaptador QC3.0/PD y ha eliminado cualquier obstrucción potencial para la carga, pero aún experimenta problemas, por favor intente los siguientes pasos:
1. Verifica si la conexión entre el cable de carga, el adaptador y la toma de corriente está suelta.
2. Desenchufe el adaptador y vuelva a conectarlo.
3. No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte para resolver el problema.

IT Domande frequenti

1. Si prega di utilizzare una custodia per telefono mobile con uno spessore inferiore a 8 mm.
2. Se è necessario pulire il caricatore, assicurarsi che non sia collegato all'alimentazione.
3. Si applica perfettamente alla serie di telefoni iphone 12 e ai modelli successivi.
4. Foldable wireless charging supports a maximum power of 15 W for cellular phones.
5. A causa dell'attrazione magnetica, potrebbero esserci impronte nell'area di giunzione del caricatore wireless, che possono essere pulite con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol.
6. Non smontare, riparare, modificare autonomamente e non far cadere questo prodotto.
7. Non utilizzare o conservare questo prodotto in luoghi altamente umidi o umidi, sotto la luce solare diretta, in presenza di polvere densa o a temperature elevate, come in un'auto parcheggiata al sole o vicino a un riscaldatore.

8. Questo prodotto non è impermeabile.
9. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
10. In caso di anomalie come fumo, odore, deformazione, ecc., in questo prodotto, smettere immediatamente di usarlo.
11. L'adattatore di alimentazione non è incluso.
12. Il caricabatterie wireless magnetico è progettato con un cavo USB-A/C per adattarsi all'adattatore di alimentazione con interfaccia USB-A/USB-C; si prega di controllare la porta di ricarica dell'adattatore di alimentazione prima dell'uso.

Risoluzione dei problemi

Se si sta riscontrando una carica interrotta o lenta, controllare quanto segue:
1. La parte posteriore del telefono non dovrebbe avere parti metalliche, supporti pop o carte di credito.
2. La custodia per telefono non dovrebbero avere uno spessore superiore a 8mm per una carica efficace.
3. Verificare se l'adattatore è un caricatore rapido QC3.0/PD.

Se si sta utilizzando il caricatore wireless raccomandato con l'adattatore QC3.0/PD e si sono rimossi eventuali ostacoli alla carica, ma si riscontrano comunque problemi, si prega di provare i seguenti passaggi:
1. Verifica se la connessione tra il cavo di ricarica, l'adattatore e la presa è allentata.
2. Scollegare l'adattatore e reinserirlo.
3. Non esitate a contattare il nostro team di supporto per risolvere il problema.

JP 注意事項

1. 厚さ8MM以下のスマートフォンケースをご使用ください。
2. 充電器を掃除する必要がある場合は、電源が接続されていないことを確認してください。
3. Iphone 12シリーズ以上のスマートフォンに適用されます。
4. 折りたたみ式ワイヤレス充電は、携帯電話の最大出力15Wをサポートする。
5. 磁気の引力により、ワイヤレス充電器の接合部分に跡が残る場合がありますが、アルコール綿で拭き取ることができます。
6. この製品は分解、修理、改造しないでください。また、自己で修理することなく、製品を落とさないでください。
7. 高湿度または湿気の多い場所、直射日光、暑い夏とり、高温環境（車の中の太陽の下やヒーターのように）で は、この製品を使用したり保管したりしないでください。
8. 本製品は非防水です。
9. 子供の手の届かない場所に保管してください。
10. この製品に異煙、異臭、変形などの異常が発生した場合、ただちに使用を中止してください。
11. 電源アダプターは付属していません。
12. マグネット式ワイヤレス充電器には片方はA/Cケーブルを使用して設計されており、USB-A/USB-Cインタフェースを備えた電源アダプタに対応しています。使用前に電源アダプタの充電ポートを確認してください。

トラブルシューティング

充電が途切れたり遅くなる場合は、以下を確認してください：
1. 電話の背面に金属、ポップソケット、クレジットカードなどがないか確認してください。
2. 電話ケースの厚さは8mm未超えないようにしてください。
3. アダプタがQC3.0/PDの高速充電器かどうか確認してください。

差損されるワイヤレス充電器とQC3.0/PDアダプタを使用して、充電障害を取り除いた場合でも問題が解決されない場合は、次の手順を試してみてください：
1. 充電ケーブル、アダプター、およびコンセントの接続が緩んでいないか確認してください。
2. アダプタを抜いて再し挿してみてください。
3. 問題の解決のため、お気軽にサポートチームにご連絡ください。

TW 注意事項

1. 請使用厚度小於8MM的手機殼。
2. 如果您需要清潔充電器，請確保其未連接電源。
3. 完全適用於iphone 12系列及以上手機。
4. 摺疊式無線充電器為手機提供最大15W輸出。
5. 由於磁引力的作用，在無線可折疊充電器與設備的接合區域可能會有印記，可以用酒精棉墊擦掉。
6. 不要自行拆卸、修理、修改，也不要五重產品。
7. 請勿在高度潮濕或潮湿的地方陽光，密集的灰塵或高溫下（如在陽光下的汽車中或者在加熱器附近）。請保使用或儲存本產品。
8. 本產品不防水。
9. 請放在兒童够不著的地方。
10. 如果出現冒煙、異味、變形等異常狀況，請立即停止使用產品。
11. 不包括電源適配器，需另行自行購買。
12. 磁性無線充電器設計有 USB-A/C 連接線，可適用 USB-A/USB-C 介面的電源轉接器，使用前請檢查您的電源轉接器的充電埠。

故障排除

如果充電中斷或充電緩慢，請檢查以下事項：
1. 你的手機背面不應該有任何金屬、彈孔或信用卡。
2. 手機殼的厚度不應超過8毫米，以便有效充電。
3. 檢查轉接器是否為QC3.0/PD快速充電器。

如果您使用推薦的無線充電器與QC3.0/PD轉接器一起使用，並且已經消除了任何潛在的充電障礙，但仍然遇到問題，請嘗試以下步驟：
1. 請檢查充電電纜、轉接器和插座之間的連接是否鬆動。
2. 拔下轉接器並重新插入。
3. 請隨時聯繫我們的支持團隊以解決問題。

WEEE Compliance

DO not to dispose of product as unsorted municipal waste and to collect such WEEE separately, for proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection station.

FCC Compliance

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF exposure statement:

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm the radiator your body.

Made in China

尺寸：70x100mm

材质：80g 铜版纸 双面印刷 单色印刷 风琴折