100 mm

260 mm

LEXON

LH87
LUMA M



Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

ENGLISH

IN THE BOX
1x Luma M — 1x USB Type-C charging cable — 1x User manual

PRODUCT OVERVIEW
1. Touch area (Lighting function)
2. Lamp
3. BT Button (connection between Luma M lamps)
4. Reset key
5. Receiver for wireless charging
6. LED indicator (battery & charging status)
7. USB Type-C charging port

CHARGING
We recommend you to fully charge the battery before using Luma M for the first time.
The initial full charge should take approximately 3 hours via USB charging and 4 hours via wireless charging.

OPERATING INSTRUCTIONS
Setting up one Luma M lamp
- Touch the top of the lamp to turn it ON.
- There are 5 colors options you can select by simply touching the top of the lamp.
- To adjust brightness, touch the top area until you reached the desired brightness then release.
- To turn OFF the light, wait 3 seconds after the color selection then touch again.
The last color set will be remembered for next time.

Pairing several Luma M lamps (Interconnection network)
Pairing Luma M with one or multiple Luma M lamps does not require any third-party software/device.
To enjoy the multiple bulbs synchronization feature, follow below instructions:

1. Press and hold the BT button at the bottom of each lamp for 3 seconds to turn ON the communication module. The Blue LED will start flashing.
2. Select one of the lamps and press the BT button twice to initiate the pairing process.
Once procedure is complete, all lamps will be on the same color setting.
The lamp used for connection is now identified a MASTER in the system, its LED will keep flashing while others are turned OFF

You can now interact from any lamp the change the color, adjust brightness or turn ON & OFF all lamps at once.

Add one or more Luma M lamps to the network
1. To add one or more Luma M lamps to the network, simply to it (them) ON by pressing and holding the BT button on each unit for 3 seconds.
2. Press once on the pairing button of any lamp from the existing network (repeat the procedure with any new lamp(s) to be added).

Exclusive LOCK NETWORK feature
Luma M is equipped with a unique locking system allowing only One lamp to control all others, preventing any change of color, brightness or even turn ON/OFF to be made from any other lamp in the network. The main lamp (MASTER) is the only one to control the network. All other lamps are becoming SLAVES.

To enable LOCK function, take the MASTER units and follow below instructions:

1. Press 5 times on the BT button MASTER button. It will send signal to ALL other lamps in the network.
2. In LOCK mode, only MASTER interact with other lamps. In LED, it is double flashing every 3 seconds.
3. Network can be unlocked by quickly pressing 5 times on the BT button from the MASTER lamp

SAFETY PRECAUTIONS
- IPX4 water resistant device, resistant to rain, splash, and spray water.
- Never immerse your device in water to avoid short circuit, overheating, fire, deformation or even explosion of the battery.
- Do not store your device in very hot or cold areas. It is recommended to use your device at room temperatures.
- Do not attempt to service, repair or disassemble the device yourself.
- Make sure to respect the technical specifications for charging and never use a power adapter delivering more voltage output than this one indicated to avoid any irreversible damage to the internal circuit (DC Input: 5V).
- Protect your Luma M case on the wireless charger when conductive materials, such as metal objects and magnets, are placed between the Luma M case and the wireless charger.
- Use only certified wireless chargers.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Material: Aluminium/ABS
Weight: 0.34 lbs / 153 g
Dimensions: Ø3.66 x 4.25" / Ø93 x 10.8 cm
Max lumen output: 45 lm
Lumen temperature:
Warm white: 3000-3000
Cold white: 6800-7200
Color temperature: 3000- 7200K
Battery voltage: 3.7V
Normal usage time
Lamp ON not connected to network:
Up to 24h (Luminosité à 50%)
Lamp ON connected to network:
Up to 12h (Brightness at 50%)
Bluetooth® range: 10m
Frequency range: 2402M-2480MHZ
Input port: DC 5V
Wireless input: 5W
Battery type: Li-polymer
Battery capacity 900 mA
Charging system: USB Type-C or Supports wireless charging
Charging time (USB Type-C) approx. 3 hours
Charging time (wirelessly) approx. 4 hours
Operating temperature: +10°C/ 10°C -
International warranty: 1 year

FRANÇAIS

DANS LA BOÎTE
1x Luma M — 1x Câble de charge USB Type-C — 1x Manuel d'utilisation

VUE D'ENSEMBLE
1. Zone tactile (fonction d'éclairage)
2. Lampe
3. Bouton BT Bluetooth (pour la connexion entre les lampes Luma M)
4. Bouton de réinitialisation
5. Récepteur pour la recharge sans fil
6. Indicateur LED (état de la batterie et de la charge)
7. Port de charge USB Type-C

MISE EN CHARGE
Nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant d'utiliser Luma M pour la première fois.
La charge initiale complète doit durer environ 3 heures via la charge USB et 4 heures via la charge sans fil (par induction)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Utilisation d'une lampe Luma M
- Appuyez une fois sur le haut de la lampe pour l'allumer.
- Il y a 5 couleurs différentes que vous pouvez sélectionner en appuyant simplement sur le haut de la lampe.
- Pour régler la luminosité, touchez la partie supérieure de la lampe jusqu'à ce que vous atteignez la luminosité souhaitée, puis relâchez.
- Pour éteindre la lampe, patientez 3 secondes après la sélection de la couleur puis appuyez à nouveau sur le haut de la lampe.
La dernière couleur choisie restera en mémoire.

Synchronisation avec plusieurs lampes Luma M (Réseau interconnecté)
Le jumelage de Luma M avec une ou plusieurs lampes Luma M ne nécessite aucun logiciel/dispositif tiers.
Pour profiter de la fonction de synchronisation du plusieurs ampoules, suivez les instructions ci-dessous :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton BT qui se trouve sous chaque lampe pendant 3 secondes pour allumer le module de communication.
La LED bleue se met à clignoter.
2. Sélectionnez une des lampes et appuyez deux fois sur le bouton BT pour lancer la procédure de connexion.
Une fois la procédure terminée, toutes les lampes seront de la même couleur.
La lampe utilisée pour lire de la connexion est maintenant identifiée comme MASTER dans le système, sa LED continuera à clignoter tandis que les autres seront éteintes.

Vous pouvez maintenant utiliser n'importe quelle lampe pour changer la couleur, régler la luminosité ou allumer et éteindre toutes les lampes en même temps.

Ajouter une ou plusieurs lampes Luma M au réseau
1. Pour ajouter une ou plusieurs lampes Luma M au réseau, il suffit de les allumer en appuyant sur le bouton BT de chaque unité pendant 3 secondes.
2. Appuyez une fois sur le bouton de connexion de n'importe quelle lampe du réseau existant (répétez la procédure avec tout nouveau dispositif).

Fonction exclusive de VERROUILLAGE DU RÉSEAU
Luma M est équipée d'un système de verrouillage unique permettant à une seule lampe de contrôler toutes les autres, empêchant tout changement à la couleur, la luminosité ou même de mise en marche/arrêt à partir de toute autre lampe du réseau. La lampe principale (MASTER) est la seule à contrôler le réseau. Toutes les autres lampes deviennent des ESCLAVES.

Pour activer la fonction exclusive de VERROUILLAGE, prenez le MASTER et suivez les instructions ci-dessous :

1. Appuyez 5 fois sur le bouton BT du MASTER, il enverra un signal à TOUTES les autres lampes pour les verrouiller.
2. En mode LOCK, seul le MASTER interagit avec les autres lampes. Sa LED clignote deux fois toutes les 3 secondes.
3. Le réseau peut être déverrouillé en appuyant rapidement 5 fois sur le bouton BT de la lampe MASTER.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
- Appareil résistant IPX4, résistant à la pluie, aux éclaboussures et aux projections d'eau.
- Ne plongez jamais votre appareil dans l'eau pour éviter tout court-circuit interne, toute surchauffe, tout incendie, toute déformation ou même toute explosion de la batterie.
- Ne placez pas votre appareil dans des endroits très chauds ou très froids. Il est recommandé d'utiliser votre appareil à température ambiante.
- N'essayez pas d'entretenir, de réparer ou de démonter l'appareil vous-même.
- Veillez à respecter les spécifications techniques de charge et n'utilisez jamais un adaptateur électrique délivrant une tension de sortie supérieure à celle indiquée afin d'éviter tout dommage irréversible au circuit interne (DC Input: 5V).
- Protéger votre Luma M case sur le chargeur sans fil lorsque des matériaux conducteurs, tels que des objets métalliques et des aimants, sont placés entre le boîtier Luma M et le chargeur sans fil.
- Utilisez uniquement des chargeurs sans fil certifiés.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Matériaux: Aluminium/ABS
Poids: 153 g
Dimensions: Ø6.3 x 10,8 cm
Puissance lumineuse maximale: 45 lm
Température de couleur:
Blanc chaud: 3000-3000
Blanc froid: 6800-7200
Autres couleurs : 3000- 7200K
Tension de la batterie: 3.7V
Durée d'utilisation normale:
Lampe allumée non connectée au réseau :
Jusqu'à 24h (Luminosité à 50%)
Lampe allumée connectée au réseau :
Jusqu'à 12h (Luminosité à 50%)
Portée Bluetooth®: 10m
Gamme de fréquences: 2402M-2480MHZ
Port d'entrée: DC 5V
Récepteur sans fil: 5W
Type de batterie: Li-polymère
Capacité de la batterie: 900 mA
Système de recharge: USB Type-C ou charge sans fil
Temps de charge (USB Type-C) environ 3 heures
Temps de charge (sans fil) environ 4 heures
Température de fonctionnement: -10°C/ -10°C
Garantie internationale: 1 an

DEUTSCH

LIEFERUMFANG
1x Luma M — 1x USB-Ladekabel Typ C — 1x Bedienungsanleitung

PRODUKTÜBERSICHT
1. Touchbereich (Beleuchtungsfunktion)
2. Lampe
3. BT-Taste (Schaltverbindung zwischen Luma-M-Lampen)
4. Reset-Taste
5. Empfänger für kabelloses Laden
6. LED-Anzeige (Akku- und Ladestatus)
7. USB-Ladeanschluss Typ C

LADEN
Wir empfehlen Ihnen, den Akku vor der ersten Verwendung von Luma M vollständig aufzuladen.
Das erste vollständige Aufladen sollte etwa 3 Stunden beim Laden mit USB-Kabel und 4 Stunden bei kabellosem Laden dauern.

BEDIENUNGSANLEITUNG
Einrichten einer Luma-M-Lampe
- Oberseite der Lampe berühren, um sie EINZUSCHALTEN.
- Es gibt 5 Farboptionen, die Sie durch einfaches Berühren der Oberseite der Lampe auswählen können.
- Zum Einstellen der Helligkeit den oberen Bereich berühren, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist, dann loslassen.
- Zum AUSSCHALTEN 3 Sekunden lang nach der Farbauswahl warten und dann erneut berühren.
Die zuletzt eingestellte Farbe wird beim nächsten Mal erinnert.

Kopplung mehrerer Luma-M-Lampen (Verbindungsnetzwerk)
Die Kopplung von Luma M mit einer oder mehreren Luma-M-Lampen erfordert keine Software/Geräte von Drittanbietern.
Um die Funktion der Synchronisierung mehrerer Glühbirnen zu nutzen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

1. Drücken und halten Sie die BT-Taste unten an jeder Lampe für 3 Sekunden lang, um das Kommunikationsmodul EINZUSCHALTEN.
Die blaue LED beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie die BT-Taste zweimal, um den Vorgang der Verbindungskopplung zu starten.
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, haben alle Lampen die gleiche Farbeinstellung.
Die Lampe, die für den Verbindungsaufbau verwendet wurde, wird nun als MASTER im System identifiziert; ihre LED blinkt weiter, während die anderen AUSGESCHALTET sind.

Sie können nun von jeder Lampe aus die Farbe ändern, die Helligkeit einstellen oder alle Lampen gleichzeitig EIN- und AUSSCHALTEN.

Hinzufügen einer oder mehrerer Luma-M-Lampen zum Netzwerk
1. Um eine oder mehrere Luma-M-Lampen zum Netzwerk hinzuzufügen, schalten Sie sie einfach EIN, indem Sie die BT-Taste an jeder Einheit 3 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Einmal auf die Kopplungstaste einer beliebigen Lampe des bestehenden Netzwerks drücken (den Vorgang bei jedem neuen Gerät wiederholen).

Exklusive NETZWERKSPERRFUNKTION
Luma M ist mit einem einzigartigen Sperrsystem ausgestattet, welches ermöglicht, über nur eine Lampe alle anderen zu steuern, und verhindert, dass von einer anderen Lampe im Netzwerk die Farbe oder die Helligkeit geändert wird oder auch dass die Lampe EIN-/AUSSCHALTET werden. Die Hauptlampe (MASTER) ist die einzige, die das Netzwerk steuert. Alle anderen Lampen werden zu SLAVES.

Um die SPERRFUNKTION zu aktivieren, nehmen Sie das MASTER-Gerät und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

1. BT-Taste des MASTER-Geräts 5-mal drücken und es wird ein Signal an ALLE anderen Lampen zum SPERREN gesandt.
2. Im SPERRMODUS interagiert nur der MASTER mit anderen Lampen. Seine LED blinkt alle 3 Sekunden doppelt.
3. Das Netzwerk kann durch 5-maliges schnelles Drücken der BT-Taste an der MASTER-Lampe entsperrt werden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
- Wasserdichtes Gerät gemäß IPX4: beständig gegen Regen, Spritz- und Sprühwasser.
- Tauchen Sie Ihr Gerät niemals in Wasser, um einen internen Kurzschluss, Überhitzung, Entzündung, Verformung oder sogar Explosion der Batterie zu vermeiden.
- Das Gerät nicht an sehr heißen oder sehr kalten Orten aufbewahren. Wir empfehlen, Ihr Gerät bei Raumtemperatur zu verwenden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, zu reparieren oder zu zerlegen.
- Ein inneres Kurzschlussrisiko und eventuelle irreversible Schäden zu vermeiden, achten Sie auf die Einhaltung der technischen Spezifikationen für das Laden des Geräts und verwenden Sie niemals einen Adapter mit einer höheren als der angegebenen Ausgangsspannung (DC-Eingang: 5 V).
- Legen Sie das Gerätegehäuse Luma M nicht auf das kabellose Ladegerät, wenn sich zwischen dem Gehäuse und dem kabellosen Ladegerät leitende Materialien wie Metallgegenstände oder Magnete befinden.
- Verwenden Sie nur zertifizierte kabellose Ladegeräte.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Material: Aluminium/ABS
Gewicht: 0.34 lbs / 153 g
Abmessungen: Ø6.3 x 10,8 cm
Maximale Lichtleistung: 45 lm
Farbtemperatur:
Warmweiß: 3000 - 3000
Kaltweiß: 6800 - 7200
Farbtemperatur: 3000 - 7200 K
Batteriespannung: 3.7 V
Normale Betriebsdauer
EINGESCHALTETE Lampe,
die nicht mit dem Netzwerk verbunden ist: bis zu 24 Std. (Helligkeit bei 50 %)
EINGESCHALTETE Lampe,
die mit dem Netzwerk verbunden ist:bis zu 12 Std. (Helligkeit bei 50 %)
Bluetooth®-Reichweite: 10 m
Frequenzbereich: 2402M-2480MHZ
Eingangsanschluss: DC 5V
Kabellose Eingangsleistung: 5 W
Batterietyp: Li-Polymer
Batteriekapazität: 900 mA
Ladesystem: USB-Anschluss Typ C oder Unterstützung für kabelloses Laden
Ladezeit (USB-Kabel Typ C): ca. 3 Stunden
Ladezeit (kabellos): ca. 4 Stunden
Betriebstemperatur: -10°C/ +50°C
Internationale Garantie: 1 Jahr

NEDERLANDS

IN DE DOOS
1x Luma M — 1x oplaadkabel USB Type-C — 1 x gebruikershandleiding

PRODUCTOVERZICHT
1. Aanraakgebied (verlichtingstype)
2. Lamp
3. BT knop (verbinding tussen Luma M-lampen)
4. Reset-toets
5. Ontvanger voor draadloos opladen
6. Ledlampje (batterij en oplaadstatus)
7. Laadaansluiting USB type C

OPLADEN
Wij raden u aan de batterij volledig op te laden voordat u de Luma M voor de eerste keer gebruikt.
De eerste maal volledig opladen duurt circa 3 uur via USB of 4 uur via draadloos opladen.

BEDIENINGSINSTRUCTIES
Een Luma M-lamp instellen
- Raak de bovenkant van de lamp aan om deze aan te zetten.
- Er zijn 5 kleuropties die u eenvoudig door gewoon de bovenkant van de lamp aan te raken.
- Voor het bijstellen van de helderheid raakt u het bovengedeelte aan tot u de gewenste helderheid bereikt, waarna u loslaat.
- Voor het uitschakelen van het licht wacht u 3 seconden lang nadat u de kleurkeuze hebt gemaakt en raakt u opnieuw aan.
De laatste kleuren worden onthouden voor de volgende keer.

Meerdere Luma M-lampen met elkaar koppelen (onderling netwerk)
Voor het koppelen van de Luma M met een of meer Luma M-lampen is geen software of apparaat van derden nodig. Volg de onderstaande aanwijzingen om gebruik te maken van synchronisatie van meerdere lampen.

1. Houd de BT-toets onderop elke lamp 3 seconden ingedrukt om de communicatiemodule in te schakelen.
Het blauwe ledlampje begint te knipperen.
2. Selecteer een van de lampen en druk twee keer op de BT-knop voor het starten van het koppelen.
Nadat dit is voltooid, hebben alle lampen dezelfde kleurinstelling.
De lamp die voor het koppelen is gebruikt, wordt nu in het systeem als MASTER aangegeven, en het ledlampje aan/uit knipperen, terwijl de andere lampen uitgaan.

U kunt nu vanaf elke lamp voor alle lampen tegelijk de kleur wijzigen, de helderheid bijstellen, inschakelen en uitschakelen.

Een of meer Luma M-lampen aan het netwerk toevoegen
1. Om een of meer Luma M-lampen aan het netwerk toe te voegen, schakelt u deze gewoon in door op elk apparaat de BT-knop 3 seconden ingedrukt te houden.
2. Druk een keer op koppelingknop van een lamp in het bestaande netwerk (herhaal dit voor elk nieuw(e) apparaat).

Exclusieve netwerkvergrendeling
De Luma M heeft een unieke vergrendeling waardoor met één lamp alle andere kunnen worden bedend en bewonjuisting, helderheid of zelfs inschakelen/uitschakelen van de lampen kan worden uitgevoerd. De hoofdlamp (MASTER) is de enige waarmee het netwerk kan worden bedend. Alle andere lampen worden SLAVE.

Voor het inschakelen van de vergrendeling volgt u het onderstaande uit op het MASTER-apparaat:

1. Druk 5 keer op de BT-knop van het MASTER-apparaat. Door de MASTER wordt een signaal naar ALLE andere lampen verzonden om deze te vergrendelen.
2. Bij vergrendeling communiceert alleen de MASTER met andere lampen. Het ledlampje knipert elke 3 seconden dubbel.
3. De BT-knop van het netwerk door 5 keer snel op de BT-knop van de MASTER-lamp te drukken.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
- IPX4 waterbestendig apparaat, bestand tegen regen en lagen spatpatroon en gespoten water.
- Dompel uw apparaat nooit onder water. Dit kan leiden tot interne kortsluiting, oververhitting, brand, vervorming, of zelfs explosie van de batterij.
- Bewaar uw apparaat niet in zeer warme of zeer koude ruimtes. Het wordt aanbevolen om uw apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.
- Probeer het apparaat niet zelf te onderhouden, repareren of demonteren.
- Zorg ervoor dat u de technische specificaties voor het opladen in acht neemt en gebruik nooit een voedingsadapter met meer spanning dan aan aangegeven, om onherstelbare schade aan het interne circuit te voorkomen (DC-ingang: 5 V).
- Plaats de behuizing van de Luma M niet op de draadloze oplader als er geleidende materialen, zoals metalen voorwerpen en magneten, tussen de Luma M-behuizing en de draadloze oplader zijn geplaatst.
- Gebruik alleen gecertificeerde draadloze opladers.

PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal: Aluminium/ABS
Gewicht: 0.34 lbs / 153 g
Afmetingen: Ø 3,66 x 4,25 inch / Ø 9,3 x 10,8 cm
Maximale lichtstroom: 45 lm
Kleurtemperatuur:
Warmwit: 3000-3000
Koud wit: 6800-7200
Kleurtemperatuur: 3000 – 7200k
Batterijspanning: 3.7 V
Normale gebruiktijd
Lamp AAN, niet aangesloten op network: Maximaal 24 uur (helderheid 50%)
Lamp AAN, aangesloten op network: Maximaal 12 uur (helderheid 50%)
Bluetooth® bereik: 10 m
Frequentiebereik: 2402M-2480MHZ
Ingangspoort: 5 V DC
Input draadloos: 5 W
Batterijtype: Li-polymeer
Batterijcoverage: 900 mA
Laadsysteem: USB-C of ondersteuning draadloos opladen
Oplaadtijd (USB type-C): circa 3 uur
Oplaadtijd (draadloos): ongeveer 4 uur
Bedijftemperatuur: -10 °C/ - +50 °C
Garantie internationaal: 1 jaar

ITALIANO

CONTENUTO DELLA SCATOLA
Una Luma M — **Un** cavo di ricarica USB tipo C — **1** manuale d'uso

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1. Area di contatti (funzione di illuminazione)
2. Luce
3. Pulsante BT (connessione tra lampada Luma M)
4. Tasto di reset
5. Ricevitore per ricarica wireless
6. Indicatore LED (stato batteria e ricarica)
7. Porta di ricarica USB tipo C

RICARICA
Si consiglia di caricare la batteria completamente prima di usare Luma M per la prima volta.
La ricarica completa iniziale dovrebbe richiedere circa 3 ore tramite ricarica USB e 4 ore tramite ricarica wireless.

ISTRUZIONI D'USO
Installazione di una lampada Luma M
- Tocca la parte superiore della lampada per accenderla.
- È possibile selezionare 5 diversi colori semplicemente toccando la parte superiore della lampada.
- Per regolare la luminosità, toccare la parte superiore fino a raggiungere la luminosità desiderata, quindi rilasciare.
- Per spegnere la luce, attendere 3 secondi dopo la selezione del colore per poterla accendere.
L'ultimo colore impostato rimarrà in memoria per la volta successiva.

Accoppiare più lampade Luma M (Rete di interconnessione)
Accoppiare Luma M con una o più lampade Luma M non richiede alcun software/dispositivo di terze parti.
Per usufruire della funzione di sincronizzazione delle lampadine, seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Tenere premuto il pulsante BT sulla parte superiore di ogni lampada per 3 secondi per accendere il modulo di comunicazione. Il LED blu inizierà a lampeggiare.
2. Selezionare una delle lampade e premere due volte il pulsante BT per avviare la procedura di accoppiamento multipla.
Una volta completata la procedura, tutte le lampade saranno impostate sullo stesso colore.
La lampada utilizzata per il collegamento è ora identificata come MASTER nel sistema, il suo LED continuerà a lampeggiare mentre quelli delle altre lampade si spengono.

Ora è possibile interagire con qualsiasi lampada per cambiare il colore, regolare la luminosità o accendere e spegnere tutte le lampade contemporaneamente.

Aggiungere una o più lampade Luma M alla rete
1. Per aggiungere una o più lampade Luma M alla rete, è sufficiente accendere tenendo premuto per 3 secondi il pulsante BT di ogni 3 apparecchi sugli apparecchi.
2. Premere una volta il pulsante di accoppiamento di qualsiasi lampada della rete esistente (ripetere la procedura con qualsiasi nuovo dispositivo).

Funzione esclusiva BLOCCO RETE
Luma M è dotata di un esclusivo sistema di blocco che consente a una sola lampada di controllare tutte le altre, impedendo qualsiasi altra lampada della rete di modificare il colore, la luminosità o persino di accendere/spegnere le altre lampade. La lampada principale (MASTER) è l'unica a controllare la rete. Tutte le altre lampade diventano SCHIAVE.

Per attivare la funzione BLOCCO, prendere la lampada MASTER e seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Premendo 5 volte il pulsante del dispositivo BT MASTER, si invierà il segnale a TUTTE le altre lampade per bloccarle.
2. In modalità BLOCCO, solo la lampada MASTER interagisce con le altre lampade. Il LED lampeggia due volte ogni 3 secondi.
3. Il LED può essere sbloccato premendo rapidamente 5 volte il tasto BT della lampada MASTER.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
- Dispositivo impermeabile IPX4, resistente a pioggia, schizzi e spruzzi d'acqua.
- Non immergere il dispositivo in acqua per evitare corto circuiti interni, surriscaldamento, incendio, deformazione o persino esplosione della batteria.
- Non conservare il dispositivo in aree molto calde o molto fredde. Si consiglia di utilizzare il dispositivo a temperatura ambiente.
- Non cercare di eseguire la manutenzione, riparare o smontare il dispositivo senza assistenza.
- Assicurarsi di rispettare le specifiche tecniche per la ricarica e non usare mai un adattatore di alimentazione con voltaggio di uscita superiore a quello indicato per evitare qualsiasi danno irreversibile al circuito interno (DC Input: 5V).
- Non posizionare la custodia di Luma M sul caricatore wireless quando tra la custodia di Luma M e il caricatore wireless sono presenti materiali conduttivi, come oggetti metallici e magneti.
- Usare solo caricatori wireless certificati.

SPECIFICHE DI PRODOTTO
Materiali: Alluminio/ABS
Peso: 0.34 lbs / 153 g
Dimensioni: Ø3.66 x 4.25" / Ø9.3 x 10.8 cm
Uscita lumen massima: 45 lm
Temperatura di colore:
Bianco caldo: 3000-3000
Bianco freddo: 6800-7200
Temperatura di colore: 3000- 7200k
Voltaggio di batteria: 3.7 V
Tempo di utilizzo normale
Lampada accesa non connessa alla rete:
Fino a 24 (regolazione al 50%)
Lampada ACCESA collegata alla rete:
Fino a 12 ore (luminosità al 50%)
Campo Bluetooth®: 10 m
Campo di frequenza: 2402M-2480MHZ
Porta di ingresso: DC 5 V
Entrata wireless: 5 W
Tipo di batteria: Li-polimero
Capacità di batteria: 900 mA
Sistema di ricarica: USB Tipo C o Supporta la ricarica wireless
Tempo di ricarica (USB Tipo C): circa 3 ore
Tempo di ricarica (wireless): circa 4 ore
Temperatura di funzionamento: -10°C/ -10°C
Garanzia internazionale: 1 anno

ESPAÑOL

CONTENIDO DE LA CAJA
Una Luma M — **Un** cable de carga USB de tipo C — **Unas** instrucciones de uso

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1. Área de control tactil (función de iluminación)
2. Lámpara
3. Botón BT (conexión entre lámparas Luma M)
4. Botón de reinicio
5. Receptor para carga inalámbrica
6. Indicador LED (estado de batería y estado de carga)
7. Puerto de carga USB de tipo C

CARGA
Le recomendamos que cargue completamente la batería antes de usar Luma M por primera vez.
La carga completa inicial debe tener aproximadamente 3 horas si se realiza a través de USB y 4 horas si se trata de carga inalámbrica.

INSTRUCCIONES DE USO
Configuración de una lámpara Luma M
- Toque la parte superior de la lámpara para encenderla.
- Hay 5 opciones de color que puede seleccionar tocando simplemente la parte superior de la lámpara.
- Para ajustar el brillo, toque el área superior hasta que consiga el nivel de brillo que desee. Una vez alcanzado este nivel de brillo, levante el dedo.
- Para apagar la luz, espere 3 segundos tras la selección del color y, a continuación, vuelva a tocar el área de control táctil.
El último ajuste del color se recordará para la próxima vez que utilice la lámpara.

Emparejamiento de varias lámparas Luma M (red de interconexión)
El emparejamiento de Luma M con una o varias lámparas Luma M no requiere ningún software o dispositivo de terceros.
Para utilizar la función de sincronización de varias lámparas, siga estas instrucciones:

1. Mantenga pulsado durante 3 segundos el botón BT situado en la parte inferior de cada lámpara a fin de encender el módulo de comunicación.
El LED azul empezará a parpadear.
2. Seleccione una de las lámparas y pulse el botón BT dos veces para iniciar el procedimiento de emparejamiento múltiple.
Una vez concluido el procedimiento, todas las lámparas tocan con la misma configuración de color.
La lámpara utilizada para la conexión se identificará en el sistema como lámpara MAESTRA y su LED permanecerá en estado intermitente, mientras que los demás se apagarán.

A partir de este momento, podrá cambiar el color, ajustar el brillo o encender y apagar todas las lámparas a la vez desde cualquier lámpara.

Instrucciones para añadir una o más lámparas Luma M a la red
1. Para añadir una o más lámparas Luma M a la red, basta con que las active manteniendo pulsado durante 3 segundos el botón BT en cada unidad.
2. Pulse una vez el botón de emparejamiento de cualquiera de las lámparas de la red (repita el procedimiento para cualquier nuevo dispositivo que desee añadir).

Función exclusiva de BLOQUEO DE RED
Luma M cuenta con un sistema de bloqueo especial pensado para que una única lámpara controle todas las demás, impidiendo que nadie pueda modificar el color, el brillo o incluso encender y apagarlas desde las demás lámparas de la red. La lámpara principal (MAESTRA) es la única que controlará la red. Todas las demás lámparas serán lámparas ESCLAVAS.

Para activar la función de BLOQUEO, tome la unidad maestra y realice lo siguiente:

1. Pulse 5 veces el botón BT del dispositivo MAESTRO: este enviará una señal de BLOQUEO a TODAS las demás lámparas.
2. En el modo de BLOQUEO, solo la lámpara MAESTRA podrá interactuar con las demás lámparas. Su LED parpadeará 2 veces cada 3 segundos.
3. La red puede desbloquearse pulsando rápidamente 5 veces el botón BT en la lámpara MAESTRA.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- Dispositivo con un nivel de protección IPX4 frente al agua, protección frente a la lluvia, las salpicaduras y el agua pulverizada.
- Para evitar los cortocircuitos internos, los sobrecalentamientos, los incendios, las deformaciones o incluso la explosión de la batería, nunca sumerja el dispositivo en agua.
- No guarde el dispositivo en lugares muy calientes o muy fríos. Se recomienda usar el dispositivo a temperatura ambiente.
- No intente reparar ni desmontar el dispositivo por su cuenta.
- Para evitar daños irreversibles en el circuito interno (entrada de CC de 5 V), asegúrese de respetar las especificaciones técnicas de carga y no utilice nunca un adaptador de corriente con una salida de tensión superior a la indicada.
- No coloque la carcasa de Luma M sobre el cargador inalámbrico cuando haya materiales conductores, como objetos metálicos o imanes, entre dicha carcasa y el cargador inalámbrico.
- Utilice exclusivamente cargadores inalámbricos certificados.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Materiales: Aluminio/ABS
Peso: 153 g
Dimensiones: Ø 6,3 x 10,8 cm (Ø 3,66 x 4,25 in)
Lúmenes máx.: 45 lm
Temperatura de color:
Blanco cálido: 3000-3000
Blanco frío: 6800-7200
Temperatura de color: 3000-7200 K
Tensión de las pilas: 3.7 V
Tiempo de uso normal
Lámpara encendida no conectada a la red:
hasta 24 horas (brillo al 50 %)
Lámpara encendida conectada a la red:
hasta 12 horas (brillo al 50 %)
Rango de alcance de Bluetooth®: 10 m
Rango de frecuencia: 2402-2480 MHz
Puerto de entrada: CC 5 V
Entrada inalámbrica: 5 W
Tipo de pilas: polímero de litio
Capacidad de la batería: 900 mA
Sistema de carga: USB de tipo C o carga inalámbrica
Tiempo de carga (USB de tipo C): aprox. 3 horas
Tiempo de carga (inalámbrica): aprox. 4 horas
Temperatura de funcionamiento: -10 a +50 °C
Garantía internacional: 1 año

PORTUGUÊS

INCLUÍDO NA CAIXA
1x Luma M — **1x** cabo de carregamento USB Type-C — **1x** Manual do utilizador

RESUMO DO PRODUTO
1. Área tátil (função de iluminação)
2. Lampada
3. Botão BT (ligação entre as lâmpadas Luma M)
4. Botão reinicio
5. Receptor para carregamento sem fios
6. Indicador LED (estado da bateria e do carregamento)
7. Porta de carregamento USB Type-C

CARREGAMENTO
Recomendamos que carregue totalmente a bateria antes de utilizar o Luma M pela primeira vez.
O carregamento completo inicial deverá demorar aproximadamente 3 horas por USB e 4 horas por carregamento sem fios.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Instalação de uma lâmpada de Luma M
- Toque na parte superior da lâmpada para ligar.
- Há 5 opções de cores que pode selecionar tocando simplesmente na parte superior da lâmpada.
- Para ajustar o brilho, toque na área superior hasta que consiga o nível de brilho que desee. Uma vez alcançado este nível de brilho, levante o dedo.
- Para apagar a luz, espere 3 segundos tras la selección del color y, a continuación, vuelva a tocar el área de control táctil.
O último ajuste del color se recordará para la próxima vez que utilice la lámpara.

Emparelhamento de várias lâmpadas Luma M (rede de interligação)
O emparelhamento de Luma M com uma ou várias lâmpadas Luma M não requer qualquer software/dispositivo adicional.
Para utilizar a função de sincronização de múltiplas lâmpadas, siga as instruções abaixo:

1. Prima e mantenha premido o botão BT na parte inferior de cada lâmpada durante 3 segundos para ligar o módulo de comunicação.
O LED azul começará a piscar.
2. Selecione uma das lâmpadas e prima duas vezes o botão BT para iniciar o procedimento de emparelhamento múltiplo.
Uma vez concluído o procedimento, todas as lâmpadas ficam com a mesma configuração de cor.
A lâmpada utilizada para a ligação é agora identificada como "MASTER" no sistema e o respetivo LED continua a piscar enquanto as outras estão desligadas

Pode agora interagir a partir de qualquer lâmpada para mudar a cor, ajustar a luminosidade ou ligar e desligar todas as lâmpadas de uma só vez.

Acrescentar uma ou mais lâmpadas Luma M à rede
1. Para adicionar uma ou mais lâmpadas Luma M à rede, basta ligá-la(s) premindo o botão BT em cada unidade durante 3 segundos.
2. Pressione uma vez o botão de emparelhamento de qualquer lâmpada da rede existente (repita o procedimento com qualquer novo dispositivo que deseje adicionar).

Função exclusiva do BLOQUEIO DE REDE
Luma M dispõe de um sistema de bloqueio especial pensado para que uma única lâmpada controle todas as demais, impedindo que qualquer outra lâmpada da rede altere a cor, o brilho ou sequer ligue e desligue todas as demais lâmpadas. A lâmpada principal (MASTER) é a única que controlará a rede. Todas as outras lâmpadas são lâmpadas SCRAVAS.

Para ativar a função de BLOQUEIO, siga o seguinte:

1. Pressione 5 vezes o botão BT do dispositivo MASTER: este enviará uma sinal de BLOQUEIO a TODAS as demais lâmpadas.
2. Em o modo de BLOQUEIO, só a lâmpada MASTER pode interagir com as demais lâmpadas. Os LED piscam duas vezes de 3 em 3 segundos.
3. Pressione rapidamente 5 vezes o botão BT na lâmpada "MASTER".

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
- Dispositivo IPX4 resistente à água, resistente à chuva, salpicos e água pulverizada.
- Nunca mergulhe o dispositivo em água para evitar curto-circuito interno, sobreaquecimento, incêndio, deformação ou mesmo explosão da bateria.
- Não guarde o dispositivo em lugares muito quentes ou muito frios. Recomenda-se a utilização do aparelho à temperatura ambiente.
- Não tente fazer a manutenção, reparação ou desmontagem do dispositivo por conta própria.
- Respeite as especificações técnicas de carregamento e nunca utilize um adaptador de energia que forneça mais tensão de saída do que a indicada para evitar danos irreversíveis ao circuito interno (entrada CC: 5 V).
- Proteja a sua caixa Luma M sobre o carregador sem fios quando estiver em contacto com materiais condutores, tais como objetos metálicos e ímanes, entre a sua caixa Luma M e o carregador sem fios