User Manual

AUKEY

Product Name: Bluetooth receiver

Brand: AUKEY

Model:BR-C8,AUKEY

Manufacture: Shenzhen MingJiXin Technology Co., Ltd.

Contents

English ---------- 01~06
Deutsch ---------- 07~11
Français ---------- 12~16
Español ---------- 17~21
Italiano ---------- 22~26
日本語 ---------- 27~30

Thank you for purchasing the AUKEY BR-C8 Wireless Audio Receiver Car Kit with 3-Port USB Car Charger. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

Wireless Audio Receiver
3-Port USB Car Charger
Magnetic Base
Spare 3M Adhesive Pad
User Manual
Warranty Card

Product Diagram



Specifications

Wireless Receiver

Model	BR-C8
Technology	BT 4.0, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Frequency Range	2.402GHz–2.480GHz
Operating Range	Up to 10m / 33'
Cable Length	2m / 6.56'
Dimensions	42 x 18mm / 1.65" x 0.71"
Weight	46g / 1.62oz

Car Charger

Input	DC 12~24V
Output 1 / 2 (green ports)	DC 5V 2.1A (total)
Output 3 (gray port)	DC 5V 1A
Total USB Output	DC 5V 3.1A
Dimensions	72 x 38 x 23mm / 2.82" x 1.5" x 0.91"
Weight	23g / 0.81oz

Getting Started

Setting up the Receiver

1. Place the receiver in the desired position using the adhesive backing on the back of the magnetic base
2. Plug the car charger into your car's 12V socket and then plug the USB power connector of the receiver into the car charger
3. Connect the receiver to your car stereo's audio input port using the 3.5mm audio connector

Powering On / Off

- The receiver will automatically power on/off when you start or shut down your vehicle engine
- You can also press and hold the multifunction button for 3 seconds to turn off the receiver without shutting down the vehicle engine or unplugging the USB power connector from the car charger. Short-press the multifunction button to turn on the receiver again

Pairing

1. When you turn on the receiver, it will automatically enter pairing mode with the white LED indicator flashing rapidly
2. Activate the pairing function on your wireless-compatible audio device (like a smartphone) and select "AUKEY BR-C8"
3. If a code or PIN is required for pairing, enter "0000"
4. When successfully paired, the LED indicator will stay on

Notes

- The BR-C8 will stay in pairing mode with the white LED indicator flashing if no device is paired
- If your paired device is switched off or manually disconnected, the wireless receiver will enter and stay in pairing mode until you pair with a device again or turn off the receiver
- If the wireless receiver or connected device exceeds the operating range, the receiver will disconnect and enter pairing mode. The connection to the last successfully connected device will be re-established once you re-enter wireless range

Controls & LED Indicator

Functions	Instructions
Play or Pause	Short-press multi-function button
Skip to next / previous track	Short-press next / previous track
Cancel pairing	When connected, press and hold previous track for 3 seconds
Answer or end a call	Short-press multi-function button
Reject an incoming call	Press and hold multi-function button for 2 seconds
Redial last-called number	Press and hold next track for 2 seconds in standby
Voice switching	During a call, press and hold the multi -function button for 2 seconds to switch between the receiver and your phone for talking

LED Indicator	Status
White flashing rapidly	Pairing mode
White	Connected

Note

- You can't use the receiver to adjust volume when streaming music or answering calls. Please directly adjust volume on your car audio system or phone

Product Care & Use

- For driving safety, it is recommended that you place the receiver in a convenient spot within easy reach
- The magnetic base and 3M adhesive pad are not recommended for use on curved surfaces
- Keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields

- Do not play audio at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Notice for US

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Vielen Dank für Ihren Kauf von AUKEY BR-C8 Bluetooth Empfänger Adapter Receiver für Auto mit 3-Port USB Autoladegerät. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren im sicheren Platz für zukünftige Referenz auf. Sollten Sie jegliche Unterstützung brauchen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team mit Ihrer Produktmodellnummer und Amazon -Bestellnummer.

Lieferumfang

Bluetooth Empfänger Adapter Receiver
3-Port USB Autoladegerät
Magnetische Basis
Ersatz 3M Klebepad
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Produkt-Diagramm



Spezifikationen

Bluetooth Receiver

Modell	BR-C8
Technologie	BT 4.0 A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Frequenzbereich	2.402GHz–2.480GHz
Betriebsbereich	Bis zu 10m / 33'
Kabellänge	2m / 6.56'
Abmessungen	42 x 18mm / 1.65"x 0,71"
Gewicht	46g / 1.62oz

Autoladegerät

Eingang	DC 12~24V
Ausgang 1 / 2 (Grün-port)	DC 5V 2.1A (gesamt)
Ausgang 3 (Grau-port)	DC 5V 1A
Gesamtl USB Ausgang	DC 5V 3.1A
Abmessungen	72 x 38 x 23mm / 282" x 1.5" x 0,91"
Gewicht	23g / 0.81oz

Einstieg

Empfänger einstellen

1. Platzieren Sie den Empfänger mithilfe von dem Klebepad auf der Rückseite der Magnetbasis an einen gewünschten Platz.
2. Stecken Sie das Ladegerät in die 12V-Steckdose des Autos und stecken Sie dann den USB Stecker des Empfängers in das Ladegerät.
3. Schließen Sie den Empfänger mit Stereo-Audio-Eingang-Port mit 3,5mm Audio Anschluss an.

Ein/Ausschalten

1. Der Receiver schaltet sich automatisch ein / aus, wenn Sie Ihren Fahrzeugmotor starten oder herunterfahren.
2. Sie können auch die Multifunktionstaste für 3 Sekunden drücken, um den Receiver auszuschalten, ohne den Fahrzeugmotor auszuschalten oder den USB-Stecker vom Ladegerät zu trennen. Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste, um den Receiver wieder einzuschalten.

Kopplung

1. Wenn Sie den Receiver einschalten, wird er in den Kopplung-Modus automatisch wechseln, und blinkt die LED weiß.
2. Aktivieren die Kopplung des Wireless-kompatiblen Audiogeräts (wie ein Smartphone) und wähle "AUKEY BR-C8".
3. Wenn die Kopplung ein Code oder eine PIN benötigt, geben Sie "0000" ein.
4. Wenn erfolgreich gekoppelt, leuchtet die LED-Anzeige.

Hinweise

- BR-C8 wird im Kopplung-Modus mit eine weiße LED-Anzeige bleiben, wenn kein Gerät gekoppelt ist.
- Wenn Ihr gekoppeltes Gerät ausgeschaltet oder getrennt ist, wird der BR-C8 im Kopplung-Modus wechseln, bis Sie den Empfänger mit einem Gerät wiederkoppeln oder ausschalten.
- Wenn die Distanz zwischen dem kabellosen Empfänger und dem gekoppelten Gerät den Betriebsbereich überschreitet, trennt sich der Empfänger und wechselt in den Kopplung-Modus. Die Verbindung mit dem letzten gekoppelten Gerät wird wiederhergestellt, sobald Sie den kabellosen Bereich wieder eingeben.

Kontrolle & LED-Anzeige

Funktionen	Anleitung
Spiel oder Pause	Drücken Multifunktionstaste für kurz
Zum nächsten / vorherigen Lied	Drücken nächst / vorherig Lied für kurz
Kopplung abbrechen	Wenn Sie verbunden sind, drücken Sie den vorherigen Lied für 3 Sekunden
Beantworten oder beenden Sie Anruf	Drücken Multifunktionstaste für kurz
Eingehenden Anruf abweisen	Drücken Multifunktionstaste für 2 Sekunden
Letzte Nummer wiederwählen	Drücken nächst Lied für 2 Sekunden
Die Sprache wechseln	Während eines Anrufs drücken Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden, um zwischen dem Empfänger und dem Telefon zu wechseln

LED-Anzeige	Status
Weiß blinkt schnell	Kopplung-Modus
Weiß	Verbindung

Hinweis

- Beim Musik Stream und Anruf Beantworten, können Sie die Lautstärke mit dem Empfänger nicht einstellen. Stellen Sie bitte die Lautstärke direkt mit Ihrem Mobiltelefon oder Auto-Audio-System ein.

Produktpflege & Nutzung

- Für sicheres Fahren empfehlen wir Ihnen, den Empfänger an einem bequemen Ort platzieren, wo Ihr Arm leicht erreichen kann.
- Vermeiden Sie den Empfänger in Hochtemperaturbereichen, Flüssigkeiten, und starken Magnetfeldern zu stellen.

- Die Magnetische Basis und 3M Klebepad werden nicht für den Einsatz auf gekrümmten Flächen empfohlen.
- Spielen Sie nicht eine lange Zeit mit hoher Lautstärke, da dies zu ständig Gehörschäden oder -verlusten führen kann.

Garantie & Kundendienst

Für Fragen, Hilfen, Unterstützungen oder Garantieansprüche kontaktieren Sie bitte uns per die folgende E-Mail Adresse. Bitte geben Sie uns dabei Ihre Amazon-Bestellnummer und Produktmodellnummer.

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

*Achten Sie bitte darauf, dass AUKEY nur Kundendienst nach Verkauf für die Produkte anbieten kann, die direkt von AUKEY verkauft werden. Wenn Sie von anderem Verkäufer gekauft haben, kontaktieren Sie mit dem direkt für Dienst oder Garantieansprüche.

Merci d'avoir acheté AUKEY BR-C8 Récepteur Audio Sans Fil Kit de Voiture avec un Chargeur de Voiture de 3 Ports USB. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder dans un endroit sûr pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

Récepteur Audio Sans Fil
Chargeur de Voiture de 3 USB ports
Base magnétique
Tampon Adhésif Supplémentaire de 3 M
Mode d'Emploi
Carte de Garantie

Diagramme du Produit



Spécifications

Récepteur Sans Fil

Modèle	BR-C8
Technologie	BT 4.1, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Gamme de Fréquences	2,402GHz–2,480GHz
Plage de fonctionnement	Jusqu'à 10 m / 33'
Longueur de Câble	2m / 6,56'
Dimensions	42 x 18mm / 1,65" x 0,71"
Poids	46g / 1,62oz

Chargeur de Voiture

Entrée	DC 12~24V
Sortie 1/2 (ports verts)	DC 5V 2,1A (total)
Sortie 3 (port gris)	DC 5V 1A
Sortie USB totale	DC 5V 3,1A
Dimensions	72 x 38 x 23mm / 2,82" x 1,5" x 0,91"
Poids	23g / 0,81oz

Pour Commencer

Régler le Récepteur

1. Placez le récepteur à la place désirée avec le tampon adhésif à l'arrière de la base magnétique
2. Branchez le chargeur de voiture dans la prise de 12V de votre voiture, puis insérez le connecteur d'alimentation USB du récepteur dans le chargeur de voiture
3. Branchez le récepteur sur le port AUX stéréo de votre autoradio avec le connecteur 3,5 mm

Allumer / Éteindre

- Le récepteur s'allume / s'éteint automatiquement lorsque vous démarrez ou fermez le moteur de votre véhicule
- Vous pouvez également appuyer sur le bouton multifonctionnel et le maintenir pendant 3 secondes pour éteindre le récepteur sans éteindre le moteur du véhicule ou débrancher le connecteur d'alimentation USB du chargeur de voiture. Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel pour allumer le récepteur à nouveau

Appariement

1. Lorsque vous allumez le récepteur, il entrera automatiquement en mode d'appariement avec l'indicateur LED blanc clignote rapidement
2. Activez la fonction d'appariement sur votre appareil audio compatible sans fil (comme un smartphone) et sélectionnez "AUKEY BR-C8"
3. Si un code ou un NIP est nécessaire pour l'association, entrez "0000"
4. Lorsqu'il est appairé avec succès, l'indicateur LED reste allumé

Notes

- Le BR-C8 restera en mode d'appariement avec avec l'indicateur LED blanc clignote si aucun appareil n'est apparié
- Si votre appareil appairé est éteint ou débranché manuellement, le récepteur sans fil entrera et restera en mode d'appariement jusqu'à ce que vous appairez avec un appareil à nouveau ou éteignez le récepteur
- Si le récepteur sans fil ou l'appareil connecté dépasse la plage de fonctionnement, le récepteur se déconnectera et entrera en mode d'appariement. La connexion réussie au dernier appareil connecté sera rétablie une fois que vous entrez à nouveau dans le cadre sans fil

Contrôles & Indicateur LED

Fonctions	Instructions
Marche ou pause	Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel
Passer à la piste suivante / précédente	Appuyez brièvement sur la piste suivante / précédente
Annuler l'appariement	Lorsqu'il est connecté, appuyez sur la piste précédente et la maintenez pendant 3 secondes
Répondre à ou terminer un appel	Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel
Rejeter un appel entrant	Appuyez sur le bouton multifonctionnel et le maintenez pendant 2 secondes
Recomposer le dernier numéro	Appuyez sur la piste suivante et la maintenez pendant 2 secondes en mode veille
Commutation Vocale	Pendant un appel, appuyez sur le bouton multifonctionnel et le maintenez pendant 2 secondes pour basculer entre le récepteur et votre téléphone pour parler

Indicateur LED	États
Blanc clignote rapidement	Mode d'appariement
Blanc	Connecté

Note

- Vous ne pouvez pas régler le volume du récepteur lorsque vous écoutez de la musique et que vous répondez à un appel. Veuillez régler directement le volume de votre téléphone mobile ou de votre système audio.

Soins et Utilisation du produit

- Pour la sécurité de conduite, il est recommandé de placer le récepteur dans un endroit pratique à portée de main
- La base magnétique et le tampon adhésif de 3M ne sont pas recommandés sur des surfaces courbes
- Tenir à l'écart des liquides, de la chaleur extrême et des champs magnétiques forts
- Ne diffusez pas l'audio au volume élevé pendant de longues périodes, car cela peut causer des dommages ou des pertes auditifs permanents

Garantie & Service du Client

Pour des questions, assistances, soutiens et demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous services ou garanties.

Gracias por comprar AUDKEY BR-C8 Kit de Coche de Receptor de Audio Inalámbrico con 3-Puertos USB Cargador de Coche. Lea atentamente este manual usuario y guárdelo para futuras consultas. Si necesita alguna ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con el número de modelo de su producto y el número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete

Receptor de Audio Inalámbrico
3-Puertos USB Cargador de Coche
Base Magnética
3M Pad Adhesivo Recambio
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía

Diagrama del Producto



Especificaciones

Receptor Inalámbrico

Modelo	BR-C8
Tecnología	BT 4.0, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Rango de Frecuencia	2.402GHz–2.480GHz
Rango de Operación	Hasta 10m / 33'
Longitud del Cable	2m / 6.56'
Dimensiones	42 x 18mm / 1.65" x 0,71"
Peso	46g / 1.62oz

Cargador de Coche

Entrada	DC 12~24V
Salida 1/2 (puertos verdes)	DC 5V 2,1A (total)
Salida 3 (puerto gris)	DC 5V 1A
USB Salida Total	DC 5V 3,1A
Dimensiones	72 x 38 x 23mm / 2,82" x 1,5" x 0,91"
Peso	23g / 0,81oz

Empezando

Configuración del Receptor

1. Coloque el receptor en la posición deseada utilizando el soporte adhesivo en la parte posterior de la base magnética
2. Conectar el cargador de coche al enchufe de 12V de su coche y luego conecte el USB conector de alimentación del receptor al cargador de coche
3. Conecte el receptor al puerto de entrada de audio estéreo del coche usando el conector de audio de 3,5 mm

Encendido / Apagado

- El receptor se encenderá / apagará automáticamente cuando se inicie o apague el motor del vehículo
- También puede mantener presionado el botón de multi-función durante 3 segundos para apagar el receptor sin apagar el motor del vehículo o desenchufar el USB conector de alimentación del cargador del coche. Presione brevemente el botón de multi-función para volver a encender el receptor

Emparejamiento

1. Se entrará en el modo de emparejamiento automáticamente con el LED indicador blanco parpadea rápidamente cuando el receptor se enciende
2. Active la función de emparejamiento en su dispositivo de audio compatible inalámbrico (como un smartphone) y seleccione "AUKEY BR-C8"
3. Si se requiere un code or PIN para emparejar, ingrese "0000"
4. El LED indicador se permaneceráencendido cuando se empareja con éxito

Notas

- El BR-C8 se permaneceráen el modo de emparejamiento con el LED indicador blanco parpadeando si no hay dispositivo se está emparejado
- Si su dispositivo emparejado está apagado o desconectado manualmente, el receptor inalámbrico entrará y permaneceráen el modo de emparejamiento hasta que vuelva a emparejarse con un dispositivo otra vez o apague el receptor
- Si el receptor inalámbrico o el dispositivo conectado supera el rango de operación, el receptor se desconectará y entrará en el modo de emparejamiento. Se restablecirá la conexión con el último dispositivo conectado con éxito una vez que vuelva a entrar alcance inalámbrico

Controles & LED Indicador

Funciones	Instrucciones
Reproducir o Pausar	Presione brevemente el botón de multi-función
Saltar a la pista siguiente / anterior	Presione brevemente la pista siguiente / anterior
Cancelar el emparejamiento	Cuando esté conectado, mantenga presionada la pista anterior durante 3 segundos
Responder o finalizar una llamada	Presione brevemente el botón de multi-función
Rechazar una llamada entrante	Mantenga presionado el botón de multi-función durante 2 segundos
Volver a marcar el último número	Mantenga pulsada la siguiente pista durante 2 segundos en modo de espera
Conmutación de voz	Durante una llamada, mantenga pulsado el botón de multi-función durante 2 segundos para cambiar entre el receptor y su teléfono para hablar

LED Indicador	Estados
Blanco parpadea rápidamente	Modo de emparejamiento
Blanco	Conectado

Nota

- No puede utilizar el receptor a ajustar el volumen al reproducir las músicas o responder las llamadas. Ajústelo en su sistema de audio del coche o en el teléfono directamente por favor

Cuidado & Uso del Producto

- Para la seguridad de conducir, se recomienda que coloque el receptor en un sitio conveniente donde se puede alcanzar fácilmente
- La base magnética y la almohadilla adhesiva de 3M no se recomiendan para el uso en las superficies curvadas
- Mantener alejado de los líquidos, calores extremos y fuertes campos magnéticos
- No reproduzca el audio a un volumen alto durante unos períodos prolongados, ya que esto puede causar daño o pérdida permanente del oído

Garantía & Apoyo al Cliente

Para preguntas, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Se incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto por favor.

Orden de Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio por favor.

Grazie per acquistare AUKEY BR-C8 Ricevitore d'Audio Wireless. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per un riferimento futuro. In caso di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto, munito del numero di modello del Suo prodotto e del numero d'ordine di Amazon.

Contenuti del Pacco

Ricevitore d'Audio Wireless
Caricatore da Auto a 3 Porta USB
Base Magnetica
3M Adesivo Pad di Ricambio
Manuale d'Uso
Certificato di Garanzia

Diagramma del Prodotto



Specificazioni

Ricevitore Wireless

Modello	BR-C8
Tecnologia	BT 4.1, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Gamma di Frequenza	2,402GHz–2,480GHz
Gamma di Funzionamento	Fino a 10m / 33'
Lunghezza del Cavo	2m / 6,56'
Dimensioni	42 x 18mm / 1,65" x 0,71"
Peso	46g / 1,62oz

Caricabatteria da Auto

Ingresso	DC 12~24V
Uscita 1 / 2 (porte verdi)	DC 5V 2,1A (totale)
Uscita 3 (porto grigio)	DC 5V 1A
USB Uscita Totale	DC 5V 3,1A
Dimensioni	72 x 38 x 23mm / 2,82" x 1,5" x 0,91"
Peso	23g / 0,81oz

Dare Inizio

Impostare il Ricevitore

1. Mettere il ricevitore nella posizione desiderata utilizzando il supporto adesivo sul retro della base magnetica
2. Inserire il caricabatteria da auto nella presa 12V dell'auto e collegare il connettore di alimentazione USB del ricevitore nel caricabatteria da auto
3. Collegare il ricevitore alla porta d'ingresso stereo dell'autoradio utilizzando il connettore d'audio da 3,5 mm

Accendere / Spegnere

- Il ricevitore si accende / spegne automaticamente quando si avvia o chiude il motore del veicolo
- È possibile tenere premuto il pulsante di multifunzione per 3 secondi per spegnere il ricevitore ma no spegnere il motore del veicolo o scollegando il connettore di alimentazione USB dal caricabatteria da auto. Premere brevemente il pulsante di multifunzione per accendere nuovamente il ricevitore

Appaiamento

1. Quando si accende il ricevitore, entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento con l'indicatore LED bianco a lampeggiare velocemente
2. Attivare la funzione di accoppiamento sul dispositivo audio wireless-compatibile (come uno smartphone) e selezionare "AUKEY BR-C8"
3. Se è richiesto un codice o il PIN per l'accoppiamento, inserire "0000"
4. Quando accoppiato con successo, l'indicatore LED rimarrà acceso

Nota

- Il BR-C8 rimarrà in modalità di accoppiamento con l'indicatore LED bianco lampeggiante se non è associato alcun dispositivo
- Se il dispositivo accoppiato è disattivato o scollegato manualmente, il ricevitore wireless entrerà e rimarrà in modalità di accoppiamento fino a quando non si accoppierà nuovamente con un dispositivo o si spegne il ricevitore
- Se il ricevitore wireless o il dispositivo collegato supera il gamma di funzionamento, il ricevitore scollegerà e entra in modalità di accoppiamento. La connessione all'ultimo dispositivo collegato correttamente verrà ripristinato una volta che si reinserisce l'intervallo wireless

Controlli & Indicatore LED

Funzioni	Istruzioni
Riproduzione o Pausa	Premere brevemente il pulsante di multifunzione
Salta alla traccia successiva / precedente	Premere brevemente la traccia successiva / precedente
Cancellare l'Accoppiamento	Cancellare l'accoppiamento quando è collegato, tenere premuto la traccia precedente per 3 secondi
Rispondere / Terminare una chiamata	Premere brevemente il pulsante di multifunzione
Rifiutare una chiamata in arrivo	Tenere premuto il pulsante di multifunzione per 2 secondi
Rifare l'ultimo numero	Tenere premuto la traccia successivo per 2 secondi in standby
Commutazione vocale	Durante una chiamata, tenere premuto il pulsante di multifunzione per 2 secondi per passare tra il ricevitore e il telefono per parlare

Indicatore LED	Stati
Bianco lampeggia rapidamente	Modalità di Accoppiamento
Bianco	Collegato

Nota

- Non si può regolare il volume dal ricevitore durante la trasmissione di musica o rispondere alle chiamate. Si prega di regolare direttamente il volume dal Suo telefono o dal sistema d'audio automobilistico

Cura di Prodotto & Utilizzo

- Per la sicurezza di guida, si consiglia di posizionare il ricevitore in un luogo conveniente a portata di mano
- La base magnetica e 3M adesivo pad non sono consigliati per l'utilizzo su superfici curve
- Tenere lontano da liquidi, calore estremo e forti campi magnetici
- Non riprodurre audio a volume alto per periodi prolungati, in quanto ciò può causare danni uditivi o perdite permanenti

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, assistenza, supporto o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello dei prodotti.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contattarlo direttamente per problemi di servizio o di garanzia.

この度は、AUKEY BR-C8 ワイヤレスステレオオーディオレシーバーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にご使いください。何かのご問題・ご質問がございましたら、ご注文番号を記入した上で、弊社のお客様サポートまでお問い合わせください。

パッケージ内容

ワイヤレスオーディオレシーバー
3ポートUSBカーチャージャー
磁気ベース
予備用3M粘着性ゲルパッド
取扱説明書
保証カード

各部の名称

仕様

ワイヤレスレシーバー

型番	BR-C8
対応プロファイル	BT 4.1, A2DP, AVRCP, HSP, HFP
周波数範囲	2.402GHz–2.480GHz
動作範囲	最大10m
ケーブルの長さ	2m
寸法	42 x 18mm
重量	46g

カーチャージャー

入力	DC 12~24V
出力1/2 (グリーンポート)	DC 5V 2.1A (合計)
出力3 (グレーポート)	DC 5V 1A
合計出力	DC 5V 3.1A
寸法	72 x 38 x 23mm
重量	23g

準備〜本製品を使えるようにする

レシーバーを装着する

1. 磁気ベースをお好きな場所に設置します。
2. カーチャージャーを12Vシガーソケットに挿して、USB電源コネクターと接続します。
3. 3.5 mmプラグを車のオーディオポートに挿入します。

電源on/off

- 車のエンジンの始動/切るにより、電源が自動的にON/OFFになります。
- マルチファンクションボタンを3秒押し続けると、手動で電源 Offにします。再度マルチファンクションボタンを短くて押すと、電源Onになります。

ペアリング

1. 車を起動すると、本製品が自動的にペアリングモードに入り、白LEDが点滅します。
2. ペアリングしたい機器 (スマートフォンやタブレット等) からデバイス名「AUKEY BR-C8」を選択して登録します。
3. パスコードが必要な場合は、「0000」と入力してください。
4. ペアリング完了すると、LEDが点灯します。

ご注意：

- いずれのデバイスにも接続されていない場合、本製品がペアリングモードの状態を保持し、LEDが点滅します。
- ペアリングされたデバイスをオフして、または手動で接続を切断された場合、本製品がペアリングモードになります。
- 通信距離外に移動したら、接続が切断されます。その時、通信距離内に戻すると、自動的に最後にペアリングされた機器と接続できます。

基本操作とLED表示

ファンクション	操作方法
再生/一時停止	マルチファンクションボタンを短くて押す
曲送り/曲戻り	曲送り/曲戻りボタンを短くて押す
ペアリングを解除する	ペアリングされた状態で、マルチファンクションボタンを3秒を押し続ける
通話を応答/終了する	マルチファンクションボタンを短くて押す
着信を拒否する	マルチファンクションボタンを2秒を押し続ける
最後の番号をリダイヤルする	スタンバイ状態でマルチファンクションボタンを2秒を押し続ける
通話モードを切り替える	通話中、マルチファンクションボタンを2秒を押し続けると、レシーバーと携帯間の通話を切り替えます

LED表示	ステータス
白LEDが速く点滅する	ペアリングモード
白LEDが点灯する	ペアリング完了

ご注意

- 本製品より音量を調節できません。直接に車のオーディオシステムまたは電話から音量を調節してください

取り扱い上の注意

- 安全運転のために、レシーバーを手が届ける範囲内に設置してください。
- 磁気ベースは凹凸の場所での使用はお勧めしません。
- 液体がある場所や、異常に温度が高くなるところへ置かないでください。
- 長い時間でスピーカーを高音量で使用しないでください、永久性の聴力損傷あるいは損害を招く恐れがあります。

保証とアフターサービス

製品について、何のご問題・ご質問などがございましたら、ご注文番号を記入した上で、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。最も早い営業日にご返信を差し上げます。

Eメール: support.jp@aukey.com

*当社は、AUKEYは公式ショップまたは当社が認める小売業者から購入された製品のみに対して、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しましては購入先へお問い合わせ下さい。