倍思包装设计稿件信息

Baseus

基本信息	产品型号	PPCXM1030
	产品名称	CN-倍思-极速伸缩无线充移动电源10000mAh 30W 黑色 白色 蓝色 **新元星**
	产品方案编码	
	物料编码	110001794
	包装结构+版本号	PB4050Z-P0A0
	物料规格描述	说明书L型面封128g双铜过哑油+内页65g轻涂纸(60*95mm)28页56P,双面单色印刷(骑马订)HOHS
	包装平面设计	吴倍雯
	包装结构设计	管欣城

版本历史

版本	变更日期	变更描述
P0A0	2024.02.18	【XLF-TYE-R-A-0】文件更新以下内容： **更新重点为红色字体，其他内容不变：** 1. 修改第4/7页的产品型号：PPCXM1030 2. 修改第4/7页的产品名称：CN-倍思-极速伸缩无线充移动电源10000mAh 30W 黑色 白色 蓝色 3. 修改第4/7页的物料编码：110001794 4. 修改第4/7页的物料规格：说明书L型面封128g双铜过哑油+内页65g轻涂纸(60*95mm)28页56P,双面单色印刷(骑马订)HOHS 5. 修改第4/7页的包装结构+版本号：PB4050Z-P0A0 6. 修改第4/7页的包装平面设计：吴倍雯 7. 修改第4/7页的包装结构设计：管欣城 8. 修改第4/7页的版本号：P0A0 9. 修改第4/7页的变更日期：2024.02.18 10. 增加第4/7页的变更描述
P0A1	2024.04.26	1.频率改为115-205KHz 2.功强改为-7.07 dBμA/m@10m 3.补充NB型标识

温馨提示:请印刷供应商严格按照倍思的图纸印刷生产,如贵司有生产印刷工厂的图纸需要修改的字体、图形、颜色、刀模尺寸等,请必须通知倍思相关负责的包装设计师,并在征得包装设计师同意的情况下修改文档并发回存档。

K

Baseus

Baseus Magnetic Mini Wireless Fast Charge Power Bank 10000mAh 30W | Mini batería externa magnética por carga rápida sin ll Baseus, 10.000 mAh, 30 W | Banco de alimentación de 10 000 mAh 30 W, magnético, pequeño e inalámbrico con carga rápida de Baseus | Mini Carregador Rápido Magnético Power Bank Baseus sem fio de 10.000mAh 30W | Baseus Magnetyczna Szybkie Ładowanie Mini Powerbank 10.000 mAh 30W | Mini Power bank magnetico wireless a ricarica rapida Baseus da 10000mAh 30W | Baseus Magnetische kabellose Schnellladen mini Powerbank 10.000 mAh 30W | Беспроводной магнитный портативный аккумулятор быстрой зарядки Baseus Mini 10000 мАч 30 Вт | Бездротовий магнітний портативний акумулятор швидкого заряджання Baseus Mini 10000 мА·год 30 Вт | Baseus 磁吸迷你无线快充移动电源 10000mAh 30W | Baseus 磁吸迷你快充移动电源 10000mAh 30W | Baseus Magnetic Mini 無線快充移動電源 10000mAh 30W | Baseus Magnetik Mini Kablosuz Hızlı Şarj Taşınabilir Şarj Cihazı 10.000 mAh 30 W | 磁吸迷你無線快充移動電源 10000mAh 30W | 磁吸迷你無線快充移動電源 10000mAh 30W | ماوس باور بنك مغناطيسي صغير لاسلكي مع الشحن السريع 10000 مللي أمبير في الساعة 30 واط

Before using the product, thoroughly read this manual. Keep the manual for future reference. Veuillez lire ce mode d' emploi attentivement avant l' utilisation et conservez-le pour toute référence ultérieure.

Lea este manual de usuario cuidadosamente antes de usar el aparato y guárdelo para referencia futura.

Leser Sie bitte dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Prima dell'uso del prodotto, leggere attentamente il manuale. Conservare il manuale per consultarlo in seguito.

Przeczytaj uważnie instrukcję podręczną użytkownika i zachowaj do wykorzystania w przyszłości.

Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием и сохраните его для последующего использования.

Уважаю. Прочитайте цей посібник перед першим використанням і зберегіть його для подальшого використання.

请仔细阅读使用说明书,并妥善保存,以便日后查阅。

使用前に、この取扱説明書を熟読されたうえで、保管できるようにしておいてください。

사용하기 전에 설명서를 꼼꼼히 읽어보세요. 나중에 참조할 수 있도록 설명서를 보관하세요.

يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل الاستخدام. احتفظ بالدليل للرجوع إليه مستقبلا.

EN English 01
FR Français 04
ES Español 07
PT Português 10
DE Deutsch 13
IT Italiano 16
PL Polski 19
RU Русский 22
UA Українська 25
KR 한국어 28
JP 日本語 31
NL Nederlands 34
TR Türkçe 37
中文 繁體中文 40
中文 简体中文 43
AR العربية 46

User Manual | Mode d'emploi | Manual del Usuario | Manual di Utente | Bedienungsanleitung | Manuale d'uso | Podręcznik użytkownika | Руководство пользователя | Посібник користувача | 使用说明书 | 使用說明書 | Gebruikershandleiding | Kullanıcı Kılavuzu | 使用說明書 | دليل المستخدم

EN

1. Warnings

Improper use of the product may lead to battery malfunction or severe overheating, and may cause fire or explosion. To avoid any damage to you and your property, please follow the instructions below when you use and store the product:

1. This is NOT a toy! Please place this product in areas that are not easily accessible by children. Do not allow children to operate this product, or accidents may occur.
2. Please charge this product with a charger approved by the local safety standards in case of danger or damage.
3. DO NOT apply pressure, and avoid collisions. The battery and circuit may be damaged if this product falls from a great height, experiences intense shocks, or is immersed in liquid. If so, please stop using this product.
4. If this product suffers from deformation, leakage, or radical decline in performance, please stop using this product.
5. Please DO NOT charge, reverse charge or recharge this product in places that may affect its heat dissipation, such as pants pockets, enclosed bags, beds, or couches. And ensure this product is not under any cover when operating. When charging other devices for prolonged periods, DO NOT stack any devices on top of this product, or it might affect its heat dissipation.

6. This product CAN NOT be disassembled, applied pressure, pierced, short-circuited, immersed in liquid, disposed of in a fire, or exposed to a high temperature or heat source with a temperature greater than 140°F(60°C).
7. DO NOT place this product in areas with extremely high temperatures. Such as under direct sunlight or in a vehicle with a very high interior temperature.
8. This product contains lithium batteries. DO NOT disassemble it! Or danger or battery damage may occur.

2. Attention

1. Please fully charge this device before using it for the first time.
2. The power banks have conversion efficiency, so the battery capacity of power bank is not equal to the nominal capacity.
3. Please choose an appropriate charger for recharging this product and suitable cables when charging other devices.
4. Please ensure no cables are in progress when recharging this product, DO NOT charge this product without any cable.
5. Please remove the cable when done recharging this product or finished charging for any other device to preserve the product integrity.
6. Charging conversion does not light up after pressing the power button, please recharge this product.
7. Please preserve this product with a battery percentage between 20%60% for longer storage. Place this product in a cool and dry environment. To slow down battery aging, avoid leaving this product in an empty or full charge for longer storage.
8. Please DO NOT dismantle the product by yourself. Improper use or disassembly may compromise the service life or damage the product, for which our company will not bear any responsibility or enjoy the after-sale guarantee. Please understand.

9. These must-1 be any metal objects or materials (like zinc plates, rings, metal phone case, etc) between the back of the charging phone and the charging area during wireless charging.
10. During wireless charging, if disconnection or serious overheating occurs, it may be that the receiving coil of the charging phone is not completely aligned with the wireless charging coil, or if there is metal object in the phone case. Please try to cool down the phone first, remove the protecting case, and then align it to the correct position.

3. Specifications

Name: Power Bank
Model No.: PPCXM1030
Battery: Polymer lithium battery
Capacity: 5000mAh 7.4V(37Wh)
Cell: 5000mAh*1pcs
Input: 5V=2A/9V=2A/12V=1.5A
Type-C Input: 5V=3A/9V=3A/12V=2.5A,15V=2A
Type-C Output: 5V=3A/9V=3A/12V=2.5A,15V=2A
Wireless Output: 5W/7.5W/10W/15W
Total Output: 5V=3A
Total Input Size: 124.6×68.9×20mm
Product Weight: About 235g

4. Content

Power bank: ×1
User manual: ×1
Warranty card: ×1
Charging cable: ×1

5. Product Schematic Diagram

6. Product Description

This product is a portable charging device that can provide wired and wireless charging for mobile phones, tablets, game consoles and other digital products. The product supports both wired and wireless charging, 30W PD output, auto magnetic alignment, Type C bidirectional fast charging, 15W wireless fast charging, and has multiple protections (OVP, over-voltage protection, temperature protection and other safety protection circuits.

7. Use Environment

Working Temperature: Nonoperational areas, 0°C to 30 °C
Storage ambient temperature: 0 °C to 45 °C

8. Description

The Super Fast Charge is "Environmentally-friendly, pure-petrol", not the product quality concerned period. Electronic products contain toxic and harmful substances such as lead, mercury and cadmium. The member use of these products may lead to leakage or release of these toxic and harmful substances, cause environment pollution or serious damage to people and property. "Environmentally-friendly, pure-petrol" means that all electronic products shall be used within this validity period. We are free of any responsibility and safety issues caused by the product beyond its safe service life.

9. Operation Instructions

When charging wirelessly:

This product has an autowake function for wireless charging, just place your phone onto it, and it will automatically start charging. If the phone is not in the charging position, lower, the wireless charging function needs to be activated by pressing the button. Press it once, the indicator will light up, and the wireless charging function will be activated. If you can't charge your device or, if there's no signal connection for the wireless charging or, this, the product will automatically shut of the wireless charging function.

10. Wireless Charge Issues

Please fully charge this wireless charge pad as it shows in the picture) for wireless charging. Ensure consistency between the charging phone and the power bank must be within 3mm to ensure charging work, if not it will stop charging, and you need to adjust the phone's position.

11. Statement on Toxic and Hazardous Substances in Electronic Information Products

Part Description	Toxic or hazardous substances and elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr(VI))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ether (PBDE)
PCB	×	○	○	○	○	○
Case	○	○	○	○	○	○
Metal	×	○	○	○	○	○
Accessory	○	○	○	○	○	○

FR

1. Avertissements d'avertissement sécurisé

L'utilisation inappropriée du produit peut entraîner un dysfonctionnement de la batterie ou une surchauffe importante, ainsi qu'un incendie ou une explosion. Afin d'éviter toute blessure et tout dommage à vous-même, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour l'utilisation et le stockage du produit.

1. Ce kit ET ESTPAS un jouet ! Veuillez placer ce produit dans des endroits difficilement accessibles aux enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit, accidents pouvaient en résulter.
2. Veuillez charger ce produit avec un chargeur approuvé selon les normes de sécurité locales en cas de danger ou de dommage.
3. NE PAS appliquer de pression et éviter les chocs. La batterie et le circuit peuvent être endommagés si ce produit tombe d'une grande hauteur, subit des chocs intenses ou est immergé dans un liquide. Dans ce cas, veuillez cesser de l'utiliser.
4. Si ce produit présente une déformation, une fuite ou une baisse radicale de ses performances, veuillez cesser de l'utiliser.
5. Veuillez NE PAS charger ni décharger ni recharger ce produit dans des endroits susceptibles d'empêcher la dissipation de chaleur, tels que les poches de pantalon, les sacs fermés, les lits ou les canapés. Et veillez à ce que ce produit ne soit pas recouvert d'un quelconque élément pendant son utilisation. Lorsque vous chargez d'autres appareils pendant des périodes prolongées, NE PAS empiler d'appareil sur ce produit, ce qui pourrait dégrader sa dissipation thermique.
6. Ce produit NE PEUT PAS être démonté, sous pression, percé, mis en court-circuit, être immergé dans un liquide, jeté au feu ou exposé à une température élevée ou à une source de chaleur supérieure à 60 °C (140 °F).
7. NE placez PAS ce produit dans des endroits aux températures extrêmement élevées. Ex sont sous la lumière directe ou sous une chaleur intérieure du véhicule dans un véhicule à la température intérieure très élevée.
8. Ce produit contient des batteries au lithium. NE le démontez PAS ! Sinon, cela peut créer un danger ou endommager la batterie.

2. Consignes de sécurité

1. Veuillez charger cet appareil avant sa première utilisation.
2. En raison de l'efficacité de la conversion, la capacité de la batterie du power bank ne signifie pas la capacité de la batterie.
3. Veuillez choisir un chargeur approprié pour recharger ce produit et des câbles appropriés pour recharger d'autres appareils.
4. Veuillez assurer une certaine surveillance pendant la recharge de ce produit, NE le chargez PAS sans aucun câble.
5. Veuillez débrancher le câble lorsque vous terminez de recharger ce produit ou de charger un autre appareil afin de préserver l'intégrité du produit.
6. Veuillez appuyer longtemps sur le bouton d'alimentation pendant quelques secondes, veuillez recharger ce produit.
7. Veuillez préserver ce produit en maintenant un pourcentage de batterie entre 20% et 60% pour son stockage à long terme. Placez ce produit dans un environnement frais et sec. Pour ralentir le vieillissement de la batterie, évitez de stocker ce produit à long terme sans charge ou charge complète.

8. Veuillez NE pas démonter le produit vous-même. Une mauvaise utilisation ou désassemblage des composants du produit pourraient abréger le produit et réduire sa durée de vie, et notre compagnie ne sera pas légalement responsable ni d' offre de garantie. Merci de votre compréhension

9. Il ne doit pas avoir aucun objet en métal et aucun matériel (comme des assiettes en fer, des bagues, des coques de téléphone, etc) entre l' antenne du téléphone et l' aire de charge sans fil.
10. Lors de la charge sans fil, si il y a des interférences ou si il y a une surchauffe, l' est possible que la bobine de réception du téléphone qui ne soit pas bien alignée avec celle de la batterie externe, ou s' il y a des objets en métal dans la coque du téléphone. Essayer de refroidir le téléphone en premier, puis enlevez la coque de protection du téléphone, puis alignez a nouveau le téléphone dans la bonne position

3. Paramètres du produit

Nom: Power Bank
Numéro de modèle : PPCXM1030
Batterie : Batterie au lithium polymère
Capacité : 5000 mAh 7.4V(37 Wh
Cellule : 5000 mAh*1 pcs
Entrée : 5V=2A/9V=2A/12V=1.5A
Entrée Type-C : 5V=3A/9V=3A/12V=2.5A,15V=2A
Sortie Type-C : 5V=3A/9V=3A/12V=2.5A,15V=2A
Sortie sans fil : 5W / 7.5W / 10W / 15W
Sortie totale : 5V=3A
Taille du produit : 124.6×68.9×20 mm
Poids du produit : environ 235 g

4. Liste d' emballage

1 Batterie externe
1 mode d' emploi
1 carte de garantie
1 Câble de recharge

5. Schéma du produit



6. Description du produit

Ce produit est un dispositif de charge portable capable de fournir une charge filaire ou sans fil aux téléphones mobiles, tablettes, consoles de jeu et autres produits numériques. Le produit aligne automatiquement la charge magnétique, permet la charge rapide PD 30 W, la charge bidirectionnelle rapide Type-C, la charge sans fil rapide 15 W, et intègre un circuit de protection POD, contre les surcharges, les décharges excessives, la température et d' autres circuits de protection.

7. Environnement d' utilisation

Température de fonctionnement : zones non tropicales, de 0 °C à 30 °C
Température de stockage : 0 °C à 45 °C

8. Description du produit

Il s'agit de la charge ultra-rapide "Environnement-friendly, pure-gasoline", pas de la période de qualité du produit. Les produits électroniques contiennent des substances toxiques et nocives comme le plomb, le mercure, le cadmium, etc. Le fait de la faire entrer en contact avec ces substances toxiques et nocives peut entraîner des fuites ou nuire, causant des dommages aux personnes et aux biens. « La durée de vie de la période environnement-friendly, pure-gasoline » fait référence à tous les produits électroniques devant être utilisés pendant la période de validité. Nous ne serons plus responsables des problèmes de sécurité et de service causés par des produits au-delà de la durée de vie en toute sécurité.

9. Instructions d' utilisation.

Charge sans fil:

Ce produit est équipé d'une fonction de réveil automatique pour le chargeur sans fil, il suffit de placer votre téléphone dessus, et le charge demarre. Cependant, certains téléphones, pour des raisons de compatibilité, requièrent l'activation de la charge sans fil en appuyant sur le bouton. Appuyez une fois sur le bouton, le témoin de batterie s' allume et le chargeur sans fil s' active, vous pouvez placer votre appareil dessus. Si aucun consommateur ne se connecte pour la charge sans fil dans les 30 s, le produit désactive automatiquement cette fonction.

10. Astuces pour la charge sans fil.

Retirez votre téléphone sur la surface de charge sans fil (comme montré dans l' image) pour utiliser la charge sans fil. La distance entre le téléphone et la batterie externe doit rester inférieure à 3mm pour une charge efficace. Sinon, zoom la charge 2 interrompra, et vous devez ajuster la position du téléphone.

ES

1. Instrucciones de advertencia de seguridad

El uso inadecuado del producto puede causar el mal funcionamiento de la batería o un severo sobrecalentamiento e incluso puede causar un incendio o explosión. Para evitar cualquier daño a usted o a su propiedad, siga las siguientes instrucciones cuando usa y almacena el producto.

1. ¡ESTO NO es un juguete! Coloque este producto en áreas que no sean fácilmente accesibles para los niños. No permita que los niños manejen este producto, o se podrían producir accidentes.
2. Cargue este producto con un cargador aprobado por las normas de seguridad locales para los casos de peligro o daño.
3. NO aplique presión ni evite los choques. Es posible que la batería y el circuito se dañen si este producto se cae desde una gran altura, sufre golpes intensos o se lo sumerge en un líquido. si es así, evite usar este producto.
4. Si este producto sufre deformaciones, fugas o una disminución radical de su rendimiento, deje de usarlo.
5. NO cargue, dejo disponible o recargue este producto en lugares que puedan afectar su disipación de calor, como bolsillos de pantalones, bolsas cerradas, camas o sofás. Y asegúrese de que este producto no esté cubierto por ningún elemento durante su uso. Cuando cargue otros dispositivos durante periodos prolongados, NO apile ningún dispositivo encima de este producto, o podría afectar a su disipación de calor.
6. NO desmonte, aplique presión, perfore, cree un cortocircuito, sumerga en líquido, arroje al fuego, o exponga a una temperatura alta o a una fuente de calor con una temperatura superior a 140°F(60°C).
7. NO coloque este producto en áreas con temperaturas extremadamente altas. Como debajo de la luz directa o en un vehículo con una temperatura interior muy alta.
8. Este producto contiene baterías de litio. ¡NO lo desarme! O de lo contrario, podría producirse un peligro o dañar con la batería.

2. Diagrama del producto



3. Especificaciones

Nombre: Power Bank
Modelo: PPCXM1030
Batería: Polímero de litio
Capacidad: 5000mAh 7.4V(37Wh)
Celda: 5000mAh*1pcs
Entrada: 5V=2A/9V=2A/12V=1.5A
Entrada Type-C: 5V=3A/9V=3A/12V=2.5A,15V=2A
Salida Type-C: 5V=3A/9V=3A/12V=2.5A,15V=2A
Salida inalámbrica: 5W/7.5W/10W/15W
Salida total: 5V=3A
Tamaño del producto: 124.6×68.9×20 mm
Peso del producto: Aprox.235g

4. Lista de embalaje

1 Banco de alimentación
1 Manual del usuario
1 Tarjeta de garantía
1 Cable de Carga

5. Diagrama del producto

6. Descripción del producto

Este producto es un dispositivo de carga portátil que puede proporcionar carga inalámbrica y cableada a teléfonos móviles, tabletas, consolas de juego y otros productos digitales. El producto admite carga inalámbrica y por cable, salida PD de 30 W, alineación magnética automática, carga rápida de Type-C bidireccional, carga sin cables de 15 W y más. Tiene FOD integrado, protección contra sobrecarga, sobredescarga, por temperatura y otros circuitos de protección de seguridad.

7. Entorno de uso

Temperatura de funcionamiento: zona no tropical, de 0°C a 30 °C
Temperatura de almacenamiento: de 0 °C a 45 °C

8. Descripción

el icono de los 5 años se refiere al "período de uso efectivo de la protección medioambiental". Los productos electrónicos contienen sustancias tóxicas y nocivas como el plomo, el mercurio, el cadmio, etc. Una vez que estas sustancias tóxicas y nocivas se hayan filtrado o se hayan producido, la contaminación del medio ambiente o provocando graves daños a las personas y a los bienes. "Período de uso efectivo de la protección medioambiental" hace referencia a todos los productos electrónicos que se utilizarán dentro del período de validez. No se hacemos responsables de los posibles daños a las personas o a los bienes o de los problemas de seguridad que se produzcan después de la vida útil segura.

9. Instrucciones de Uso

Cuando se carga de forma inalámbrica:

Este producto tiene una función de autoespertar para la carga inalámbrica, solo tienes que colocar su teléfono en él, y se iniciará la carga automáticamente. Si el teléfono no está en la carga inalámbrica, lo que significa que la carga inalámbrica funciona, si, se detendrá la carga y será necesario ajustar la posición del teléfono.

10. Consejos para la carga inalámbrica

Ponga su teléfono en el área de carga inalámbrica (como se muestra en la imagen) para cargar de manera inalámbrica. La distancia entre el teléfono y el cargador debe ser inferior a 3 mm para que la carga inalámbrica funcione; si no, se detendrá la carga y será necesario ajustar la posición del teléfono.

DE

1. Sicherheitshinweise

Die unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu einer Fehlfunktion der Batterie oder zu starker Überhitzung führen und kann einen Brand oder Explosion verursachen. Folgen Sie bitte den nachfolgenden Anweisungen bei der Verwendung und Lagerung des Geräts, um Verletzungen und Schäden an Ihrem Eigentum zu vermeiden.

1. Dies ist KEIN Spielzeug! Bitte bewahren Sie dieses Produkt an einem Ort auf, der für Kinder nicht leicht zugänglich ist. Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Gerät zu nutzen, da dies zu Unfällen führen kann.
2. Laden Sie dieses Produkt mit einem Ladegerät auf, das den örtlichen Sicherheitsvorschriften, im Falle von Gefahren oder Schäden zu entnehmen.
3. Über den NÖRDEN Druck auf die Geräte und, um vermeiden Sie Schläge und Herabfallen. Der Akku und die Schaltung können beschädigt werden, wenn dieses Produkt aus großer Höhe fällt, starken Erschütterungen ausgesetzt wird oder in Flüssigkeit getaucht wird. Verwenden Sie dieses Produkt in diesem Fall bitte nicht mehr.
4. Wenn dieses Produkt verformt ist, Wenn auch eine starke Leistungsabnahme, bitte nicht mehr benutzen.
5. Bitte laden Sie dieses NICHT in Orten auf, die die Wärmeableitung beeinträchtigen können, z. B. in Hosentaschen, geschlossenen Taschen, Betten oder Sofas. Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt während der Verwendung nicht bedeckt ist. Wenn dieses Produkt verwendet wird, um andere Geräte über einen längeren Zeitraum aufzuladen, stapeln Sie KEINE Geräte auf diesem Produkt, da dies die Wärmeableitung beeinträchtigen kann.
6. Dieses Produkt KANN NICHT zerlegt, Druck ausgesetzt, durchstochen, kurzgeschlossen, in Flüssigkeit getaucht, im Feuer geworfen oder einer hohen Temperatur oder Wärmequelle mit einer Temperatur von mehr als 140°F (60°C) ausgesetzt werden.
7. Legen Sie dieses Produkt NICHT in Bereichen mit extrem hohen Temperaturen ab. Zum Beispiel unter Sonneneinstrahlung oder in einem Fahrzeug mit hoher Innentemperatur.
8. Dieses Produkt enthält Lithiumbatterien, entsagen Sie es NICHT! Sonst besteht die Gefahr, dass die Akku beschädigt werden.

2. Hinweis

1. Bitte laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch vollständig auf.
2. Aufgrund der Umwandlungseffizienz ist die Batteriekapazität des Batteriepakets nicht gleichbedeutend mit der wiederaufladbaren Kapazität.
3. Bitte wählen Sie ein geeignetes Ladegerät zum Aufladen dieses Produkts sowie geeignete Kabel, wenn Sie andere Geräte aufladen.
4. Bitte stellen Sie sicher, dass dieses Gerät beim Aufladen beaufsichtigt wird. Laden Sie dieses Produkt NICHT mit unbeaufsichtigt auf.
5. Bitte entfernen Sie das Kabel, wenn Sie dieses Produkt oder ein anderes Gerät ausgeladen haben, um die Unversehrtheit des Produkts zu gewährleisten.
6. Die Umwandlungsanzeige leuchtet beim Drücken des Einschalters nicht auf. Aufladen, laden Sie dieses Produkt bitte auf.
7. Bitte bewahren Sie dieses Produkt für eine längerfristige Lagerung mit einem Akkuladestand zwischen 20% und 60% auf. Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort auf. Um Alterung des Akkus zu verlangsamen, sollte dieses Produkt nicht über einen längeren Zeitraum in leerem oder voll geladenem Zustand gelagert werden.



3. Produktübersicht

4. Verpackungsinhalt

Powerbank: 1
Benutzerhandbuch: 1
Garantiekarte: 1
Ladekabel: 1

5. Produktschema

6. Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist ein tragbares Ladegerät, das kabelgebundenes oder kabelloses Laden für Mobiltelefone, Tablets, Gamingkonsolen sowie weiteren digitale Produkte ermöglicht. Das Ladegerät bietet sowohl kabelgebundenes wie auch kabelloses Laden, 30WPD-Ausgang, automatische magnetische Selbstausrichtung, USB-C-Schnellladung mit zwei Ausgängen und kabelloser 15WSchnellladung sowie. Außerdem verfügt es über einen eingebauten FOD, Überladungs-, Überentladungs-, Temperaturschutz sowie weiteren Sicherheitsschutzfunktionen.

7. Betriebsumgebung

Arbeitstemperatur: nichtbetriebliche Regionen, 0 bis 30 °C
Lagertemperatur: 0 bis 45 °C

8. Symbolbeschreibung

Das Erzeugnisse! Leucht! auf auf der „globalgo umweltfreundlichen Verwendungsdauer", nicht dem Zeugnaptieren der Produktqualität. Elektronische Produkte enthalten toxische und schädliche Substanzen, wie etwa Blei, Quecksilber und Cadmium. Die Verwendung dieser Produkte kann zu Undichtigkeiten oder Verletzungen führen oder Umweltverschmutzung oder ernsthafte Schäden für Menschen und Eigentum führen. Der Begriff „umweltfreundlicher Verwendungszeitraum" bedeutet, das alle elektronischen Produkte nur innerhalb dieses Gültigkeitszeitraums verwendet werden sollen. Der Hersteller übernimmt keine Produkt-probleme sowie sicheren Betriebsdauer bietet uns von der Haftung gegenüber jeglichen Sicherheitsproblemen.

8. Bedienungsanleitung

Kabelloses Laden:

Dieses Gerät verfügt über eine automatische Aufweckfunktion für das kabellose Laden. Legen Sie Ihr Telefon einfach auf die Ladefläche, dann startet das kabellose Laden automatisch. Bei einigen Telefonen muss die kabellose Ladefunktion jedoch aufgrund von Kompatibilitätsgründen durch Drücken der Taste aktiviert werden. Drücken Sie die Taste einmal, dann leuchtet die Batterieanzeige auf, die kabellose Ladefunktion ist aktiviert, und Sie können Ihr Gerät darauf legen. Wenn innerhalb von 30 Sekunden kein Gerät zum kabellosen Laden angeschlossen oder darauf gelegt wird, schaltet das Gerät die kabellose Ladefunktion automatisch aus.

10. Hinweise zum Aufladen

Legen Sie Ihr Mobiltelefon auf die dafür vorgesehene Ladefläche (wie auf dem Bild dargestellt), um es kabellos aufzuladen. Der Abstand zwischen Ladegerät und Ladefläche muss weniger als 3 mm sein, damit das kabellose Aufladen funktioniert, andernfalls wird der Ladevorgang gestoppt und Sie müssen die Position des Telefons anpassen.

IT

1. Avvertenze di sicurezza

Un uso improprio del prodotto può provocare il malfunzionamento della batteria o un forte surriscaldamento e inoltre può causare un incendio o esplosione. Per evitare danni all'utente ed a suoi beni materiali, seguire le istruzioni riportate di seguito per l'uso e la conservazione del prodotto.

1. Questo NON è un giocattolo! Posizionare il prodotto in luoghi non facilmente accessibili dai bambini. Non consentire ai bambini di utilizzare questo prodotto, altrimenti potrebbero verificarsi degli incidenti.
2. Caricare il prodotto con un caricatore approvato dalle norme di sicurezza locali.
3. NON applicare pressione e evitare collisioni. La batteria ed il circuito potrebbero danneggiarsi se il prodotto cade da un'altezza elevata, subisce forti urti o viene immerso in liquidi, in tal caso, evitare di utilizzare il prodotto.
4. Il prodotto potrebbe danneggiarsi se si verifica una fuoriuscita o una caduta delle prestazioni, interromperne l'utilizzo.
5. NON caricare, NON ricaricare o NON caricare il prodotto in luoghi che potrebbero influire sulla dissipazione del calore, come tasche dei pantaloni, borse, letti o divani. E assicurarsi che il prodotto non sia coperto da nessun oggetto durante l'uso. Quando si ricaricano altri dispositivi per periodi prolungati, NON impilare altri dispositivi sopra il prodotto, altrimenti potrebbe compromettere la dissipazione del calore.
6. Questo prodotto NON può essere smontato, sottoposto a pressione, forato, cortocircuitato, immerso in liquido, smaltito nel fuoco o esposto a temperature elevate o fonti di calore con una temperatura superiore a 140°F (60°C).
7. NON posizionare il prodotto in aree con temperature estremamente elevate. Ad esempio sotto la luce diretta o in un veicolo con una temperatura interna molto elevata.
8. Questo prodotto contiene batterie al litio. NON smontarlo! In caso contrario, potrebbero verificarsi pericoli o danni alla batteria.

2. Avvisi di sicurezza

1. Caricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta.
2. A causa dell'efficienza di conversione, la capacità della batteria del power bank non significa capacità ricaricabile.
3. Scegliere un caricabatterie appropriato per ricaricare questo prodotto e cavi adatti per ricaricare altri dispositivi.
4. Durante la ricarica di questo prodotto, supervisionarlo. NON caricare il prodotto se non presenti la doccia cavetto.
5. Rimuovere il cavetto al prodotto al termine della ricarica di qualsiasi altro dispositivo, rimuovere il cavo per preservare l'integrità del prodotto.
6. Se la spia non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione, ricaricare il prodotto.
7. Conservare questo prodotto con una percentuale di carica della batteria compresa tra il 20% e il 60% in caso di stoccaggio a lungo termine. Collocare il prodotto in un ambiente fresco e asciutto. Per rallentare l'invecchiamento della batteria, evitare di conservare il prodotto a lungo termine senza carica o con carica completa.
8. Si prega di non smontare il prodotto da soli. L'uso o il posizionamento improprio può compromettere la durata vita e danneggiare il prodotto, per la nostra azienda non si assume alcun responsabilità legale né offre alcuna garanzia. Vi ringraziamo di comprendere.
9. Non ci devono essere oggetti o materiali metallici (come piastre di ferro, anelli, custodia metallica del telefono, etc.) tra la parte posteriore del telefono in carica e l'area di ricarica wireless durante la ricarica.
10. Quando si ricarica senza fili, se si verifica un'interferenza o un grave surriscaldamento, può essere che la bobina di ricezione del telefono in carica non sia completamente allineata con la bobina di ricarica wireless, o che ci sia un oggetto metallico nella custodia del telefono. Si prega di provare prima a raffreddare il telefono, rimuovere la custodia di protezione, e poi allinearlo correttamente.

3. Parametri del prodotto

Nome: Power Bank
Modello n.: PPCXM1030
Batteria: batteria a polimeri di litio
Capacità: 5000 mAh 7.4 V(37 Wh
Cella: 5000 mAh*1 pcs
Ingresso: 5V=2A/9V=2A/12V=1.5A
Ingresso Type-C: 5V=3A/9V=3A/12V=2.5A,15V=2A
Uscita Type-C: 5V=3A/9V=3A/12V=2.5A,15V=2A
Uscita wireless: 5W/7.5W/10W/15W
Uscita totale: 5V=3A
Dimensioni del prodotto: 124.6×68.9×20mm
Peso del prodotto: circa 235g

4. Contenuto

Power Bank: 1
Manuale utente: 1
Scheda di garanzia: 1
Cavo di Ricarica: 1

5. Schema prodotto

6. Descrizione del prodotto

Questo prodotto è un dispositivo di ricarica portatile in grado di fornire la ricarica cablata e wireless per telefoni cellulari, cuffie, game console e altri prodotti digitali. Il prodotto supporta sia la ricarica cablata che wireless, l'uscita 30W PD, l'allineamento magnetico automatico, la ricarica rapida bidirezionale Type-C, la ricarica rapida wireless a 15W, ecc. Ha incorporato il FOD, la protezione per l'avvenutezza, per la scarica eccessiva, per la temperatura e altri circuiti di protezione di sicurezza.

7. Ambiente di utilizzo

Temperatura di esercizio: aree non tropicale, da 0°C a 30 °C
Temperatura di stoccaggio: tra 0°C e 40°C

8. Descrizione della Icona

l'icona di 5 anni si riferisce al "periodo di utilizzo efficace della protezione ambientale", non al periodo di garanzia della qualità del prodotto. Tutti i prodotti elettronici contengono sostanze tossiche e dannose come piombo, mercurio, cadmio, ecc. Una volta scaduto, le sostanze tossiche e nocive possono fuoriuscire o inutare, causando inquinamento ambientale o gravi danni a persone e cose. "Durata della protezione dell'ambiente" significa che tutti i prodotti elettronici dovranno essere utilizzati entro il periodo di validità. Non siamo più responsabili della qualità dei prodotti