封面

Teckin

Teckin Cam 1080P HD Multi Angle Zoom Camera

User manual

Model: TR100

In The Box



Look Closer



Customer Service

Find a way to share?

Choose your favorite social media:

@Teckin @Teckin
@Teckin @Teckin

If you need help

You can get a timly reply here:

Roll@teckinhome.com
"Feedback" in Teckin App
Tag us on social media

More about Teckin

www.teckinhome.com/service

Ceiling Mount

Attach the ceiling mount plate underneath the camera.

Warranty Terms

1. 30-day return policy & 2-year limited warranty.
2. Timely customer service via Roll@teckinhome.com
3. Lifetime professional tech support provided by Teckin.

Scan QR code to download the "TECKIN" App

iOS Android

How to Set up

1. Download the "Teckin" App and create an account.
2. Connect the camera to the power source and wait for 15 seconds until the red status light flashes.
3. Open the app and click "Add Camera" on the front page.
4. Follow the instructions on the app until you hear the sound prompt.
5. If you have any probleme connecting please contact customer service and we will reply back to you within 7 hours.

Note: 5GHz network is not supported, 2.4GHz only.

Enjoy the Teckin Roll!

Light Indications

- **Solid red light** — The device is powered on and initializing.
- **Flashing red light** — The device is ready to connect.
- **Flashing white light** — Connection is in progress.
- **Flashing between white and red light** — Wi-Fi account or password is wrong, please reconnect.
- **Solid white light** — The device is working properly.

Wie man es einstellt

1. Laden Sie die "Teckin" App herunter und erstellen Sie ein Konto.
2. Schließen Sie die Kamera an die Stromquelle an und warten Sie 15 Sekunden, bis die rote Statusanzeige blinkt.
3. Öffnen Sie die App und klicken Sie auf der Startseite auf „Kamera hinzufügen".
4. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, bis Sie die akustische Aufforderung hören.
5. Wenn Sie Verbindungsprobleme haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Wir werden Ihnen innerhalb von 7 Stunden antworten.

Hinweis: Das 5-GHz-Netzwerk wird nicht unterstützt. Nur 2.4 GHz.

Viel Spaß beim Teckin Roll!

Leichte Hinweise

- **Andauerndes rotes Licht** — Das Gerät ist eingeschaltet und wird gerade initialisiert.
- **Blinkendes rotes Licht** — Das Gerät ist bereit, sich zu verbinden.
- **Blinkt zwischen weißem, rotem Licht** — Wi-Fi Konto oder Passwort ist falsch, bitte verbinden Sie erneut.
- **Blinkendes weißes Licht** — Das Gerät ist verbunden.
- **Andauerndes weißes Licht** — Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß.

Comment mettre en place

1. Téléchargez l'application "Teckin" et créez un compte.
2. Connectez l'appareil photo à la source d'alimentation et attendez 15 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état rouge clignote.
3. Ouvrez l'application et cliquez sur «Ajouter une caméra» sur la page d'accueil.
4. Suivez les instructions de l'application jusqu'à ce que vous entendiez l'invite sonore.
5. Si vous rencontrez des problèmes de connexion, veuillez contacter le service clientèle et nous vous répondrons dans les 7 heures.

Remarque: le réseau 5 GHz n'est pas pris en charge. 2.4 GHz uniquement.

Profitez du Teckin Roll!

Shenzhen Apeman Innovations Technology Co., Ltd.
1808, Heng Lu E Times Building, No. 159, North Pingji Road, Heihua Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
www.teckinhome.com

Indications lumineuses

- **Voyant rouge fixe** — L'appareil est sous tension et en cours d'initialisation.
- **Voyant rouge clignotant** — L'appareil est prêt à se connecter.
- **Voyant clignote entre blanche et rouge** — Le compte Wi-Fi ou le mot de passe est incorrect, veuillez reconnecter.
- **Voyant blanche clignotante** — La connexion est en cours.
- **Voyant blanche fixe** — L'appareil fonctionne correctement.

Come impostare

1. Scarica l'App "Teckin" e crea un account.
2. Collegare la telecamera alla fonte di alimentazione e attendere 15 secondi finché la spia di stato rosso non lampeggia.
3. Aprire l'app e fare clic su "Aggiungi fotocamera" nella prima pagina.
4. Segui le istruzioni sull'app finché non senti il messaggio audio.
5. In caso di problemi di connessione, contattare il servizio clienti e ti risponderemo entro 7 ore.

Nota: la rete a 5 GHz non è supportata. Solo 2.4 GHz.

Goditi il Teckin Roll!

Lo Stato dell'indicatore

- **Indicatore Rossa Fissa** — Il dispositivo è acceso e in fase di inizializzazione.
- **Indicatore Rossa Lampeggiante** — Il dispositivo è pronto per la connessione.
- **Lampeggia tra luce bianca e rossa** — L'account Wi-Fi o la password sono sbagliati, ti preghiamo di riprovare.
- **Indicatore Lampeggiante Bianca** — La connessione è in corso.
- **Indicatore Bianca** — Il dispositivo funziona perfettamente.

Como instalarlo

1. Descargue la aplicación "Teckin" y cree una cuenta.
2. Conecte la cámara a la fuente de alimentación y espere 15 segundos hasta que la luz roja de estado parpadee.
3. Abra la aplicación y haga clic en "Agregar cámara" en la página principal.
4. Siga las instrucciones de la aplicación hasta que escuche la indicación de sonido.
5. Si tiene algún problema para conectarse, comuníquese con el servicio de atención al cliente y le responderemos en un plazo de 7 horas.

Nota: la red de 5 GHz no es compatible. Solo 2.4 GHz.

¡Disfrute del Teckin Roll!

Indicaciones de luz

- **Luz roja sólida** — El dispositivo está encendido e inicializado.
- **Luz roja intermitente** — El dispositivo está listo para conectarse.
- **Parpadeando entre la luz blanca y roja** — Wi-Fi cuenta o contraseña es incorrecto, por favor vuelva a intentarlo.
- **Luz blanca intermitente** — La conexión está en progreso.
- **Luz blanca sólida** — El dispositivo funciona correctamente.

設定方法

1. 「Teckin」アプリをダウンロードしてアカウントを作成します。
2. カメラを電源に接続し、赤いステータスライトが点滅するまで15秒待ちます。
3. アプリを開き、フロントページの[カメラを追加]をクリックします。
4. サウンドプロンプトが聞こえるまで、アプリの指示に従います。
5. 接続に問題がある場合は、カスタマーサービスにご連絡ください。7時間以内に返信いたします。

注：5GHzネットワークはサポートされていません。
2.4GHzのみ。

Teckin Rollをお楽しみください!

ライトインジケーター

- **赤色ライト点灯** — デバイスの電源が入っていて、初期化
- **赤色ライトの点滅** — デバイスは接続準備
- **白いライトと赤いライトで点滅** — Wi-Fi アカウント又はパスワードがエラー再接続ください。
- **白いライトの点滅** — 接続中
- **白いライトの点灯** — デバイスは正常に動作

IC Warning

- English:"

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French:"

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a ClassB digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party, Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).
This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

The equipment complies with FCC Radiation exposure limits set forth for uncontrolled enviroment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cét équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

封底

总P数 18P

猿人创新 Apeman Innovations

本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面同意不得复印.

本图纸应与说明，产品状况，产品结构设计图及有关图纸协调使用，发现任何差异请立即通知设计师.

图档中所有尺寸比例为1:1.
公差: L(长)*(宽): +1/-1mm,H(高): ±1mm

项目信息	
立项时间:	20201118
计划时间:	20201118
品牌:	Teckin
型号:	TR100
类型:	说明书
版本号:	V1.0
版本变更描述:	

切刀
压线
开槽
半穿
粘合
备注 无印刷

尺寸：70x90mm 风琴折（成品尺寸）
印刷颜色：PANTONE 2173 C + K
材质： 80g双铜
特种工艺： 过哑油
备注:

设计审核			
1. 设计师:		2. 销售确认:	
3. 设计经理审核:		4. 项目经理确认:	
5. 品牌总监审核:		日 期:	