N2001 8国语言说明书(XDL)　尺寸：58*80mm　材质：哑粉纸 105g (8折)　物料编码：50505N2001000

更改原因：FCC警告语替换



Product Diagram



Product Description

Thank you for choosing our power bank, before you use this product, please read this manual carefully and keep it properly.

Product Parameters

Name: Power Bank
Model: N2001
Battery type: Polymer lithium battery
Battery energy: 20000mAh/38.5Wh
Type-C input: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A
Type-C output: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A
USB output: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.5A
Lightning Cable 1.1m
Type-C Cable: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A
Apple Watch Module: 5W (Max)
Total Output: 5V=3A
Total Input: 5V=3A
Product size: 130.53×70.69×22.45mm
Product weight: approx. 217 g

Packing List

Power bank x1　　User Manual x1　　Charging cable x1

Instructions For Use

1.For the first use, fully charge this product.
2.Display description: The digital tube displays the current battery level, and there is a fast charging symbol (Green lightning) when fast charging.
3.Power charging: Click the key to check the power and turn on the output, simultaneously charge the power bank and the device to load, the digital tube will turn off after 30 s (seconds) to enter standby mode.
4.There is a conversion efficiency in the power bank, so the battery capacity of the power bank is not equal to the rechargeable capacity.
5.When charging this product or using this product to charge other devices, please read the instructions for use of the charging cable.
6.During the charging process, please make sure that someone is present, and unplug it when you go out or leave for a long time.
7.Please ensure that the USB port of the power bank is fully charged to other devices, please using the connecting cable in time to avoid loss caused by being connected for a long time.
8.If there is no battery indication after pressing the button, this product may be in a protected state, and it can be connected to an external charger to try to recover. If the battery indicator still does not light up after connecting to the charger, the product in the range of about 25%-50%, and done it in a cool, dry environment, Avoid storing this product for a long time when it is fully charged or uncharged to prolong battery life.
10.If the consumer violates the warranty of the product instruction manual, the company will not be responsible for the product and will not be responsible for any loss or the consequences, and the company will not bear any legal responsibility.

Safety Guidance

1. This product is not a toy, please place it out of reach of children, and it is prohibited to use it as a toy to avoid injuries or other dangers.
2. Please be sure to choose a charger that meets local safety standards such as China's 3C certification standards to charge this product to prevent electric shock or battery damage.
3. Do not put heavy pressure or knock on this product and avoid serious drops or impacts to prevent internal circuit damage or battery leakage. If you find abnormalities in the use of this product, it may cause damage to the internal circuit to the battery, and crack, please stop using it immediately and dispose of it properly.
4. Do not disassemble, squeeze, puncture, or short-circuit this product, improperly reduced, please dispose of it immediately and properly.
5. Do not charge or discharge this product in a place that may affect its heat dissipation, such as in a pocket of clothes and pants, in an airtight bag, one a bed, on a sofa, or other places that may affect its heat dissipation. And confirm that this product is placed on a flat and stable surface when charging and use it. Please do not place this product and other devices such as mobile phones when charging other devices such as mobile phones for a long time to ensure good heat dissipation of mobile phones and other devices.
6. It is strictly forbidden to disassemble, squeeze, puncture, shortcircuit this product or throw it into water, fire (including near stoves, heating and other heat sources), microwave ovens and other high-voltage and high-pressure environments.
7. When the weather is hot, do not leave this product outdoors in an unmanned car or other places exposed to the sun.
8. This product contains lithium-ion polymer batteries, and it is strictly forbidden to disassemble the product shell without permission. Avoid causing battery breakage or other hazards.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

产品介绍

感谢您选购我们的移动电源，在您使用本产品之前，请仔细阅读说明书并妥善保管好说明书。

产品参数

名称:移动电源
型号: N2001
电池类型:聚合物锂电池
电池容量:20000mAh/38.5Wh
Type-C输入:5V=3A,9V=2A,12V=1.5A
Type-C输出:5V=3A,9V=2.22A,12V=1.67A
USB输出:5V=3A,9V=2.22A,12V=1.5A
闪电线1.1m
Type-C线缆:5V=3A,9V=2.22A,12V=1.67A
苹果手表模块: 5W (Max)
总输出:5V=3A
总输入:5V=3A
产品尺寸:130.53*70.69*22.45mm
产品重量:约217g

包装清单

移动电源x1　　用户手册x1　　充电线x1

使用说明

1.首次使用,请将本产品充满电。
2.显示说明:数码管显示电量的当前电量,快充时有快充符号(绿色闪电)。
3.充电:点按开关键查看电量并打开输出,同时给移动电源和设备充电,30秒(秒)后数码管熄灭进入待机状态。
4.移动电源存在转换效率,因此移动电源的电池容量不等于可充电容量。
5.在为本产品充电或使用本产品为其他设备充电时,请仔细阅读使用充电线缆的说明书。
6.充电过程中请确保有人在场,如外出或长时间离开请拔掉充电线。
7.请确保移动电源的USB端口为其他设备充满电,以免因连接时间长造成损耗。
8.按下按键无指示灯,说明本产品处于保护状态,可连接充电器尝试恢复。若连接充电器后指示灯仍不亮,本产品处于25%-50%左右,请在阴凉干燥环境下,为延长电池寿命,请勿长期将本产品充满或未充电存放。
10.若消费者违反产品说明书的规定,公司将不对产品及任何损失或后果负责,公司将不承担任何法律责任。

安全指导

1.本产品不是玩具,请放置于儿童无触及的位置,以防止儿童误用或因其他原因造成伤害。
2.请务必选用符合当地安全标准如中国3C认证的充电器对该产品充电,以防触电或损害电池。
3.请勿对本产品施加重压或敲击,请勿长期使用,以防止内部电路损坏或电池漏液。如发现产品异常,请立即停止使用并妥善处理。
4.请勿拆解、挤压、穿刺、短路本产品,请勿不当减小,否则请立即妥善处理。
5.请勿在可能影响本产品散热的环境中充电或使用,例如在口袋、衣服、床上、沙发上或其他可能影响散热的地方。充电或使用时请确保本产品平放在稳定表面。请勿长期将本产品与其他设备(如手机)放在一起充电,以确保手机等设备的散热。
6.严禁拆解、挤压、穿刺、短路本产品或将其丢入水中(包括靠近炉灶、暖气等热源)或高压、高温、高压环境。
7.天气炎热时,请勿将本产品放在室外无人的车内或其他可能受到暴晒的地方。
8.本产品内部含有锂离子聚合物电池,严禁未经允许产品外壳拆解,以免造成电池破损或其他危害。

Packliste

Powerbank x1　　Bedienungsanleitung x1　　Ladekabel x1

Gebrauchsanweisung

1.Bitte zuerst das Produkt vollständig aufladen.
2.Schließlichbeschreibung: Klicken Sie einmal auf die Schaltfläche, um den Powerbank zu überprüfen und den Ausgang einzuschalten. Gleichzeitig kann der Powerbank und das Gerät aufladen, 30 Sekunden (Sekunden) nach der Ausschaltung, wird das Digitalrohr ausgeschaltet und in den Standby-Zustand.
4.An der Powerbank gibt es einen Umwandlungswirkungsgrad, so dass die Akkukapazität der Powerbank nicht gleich der wiederaufladbaren Kapazität ist.
5.Wenn Sie dieses Produkt aufladen oder dieses Produkt zum Aufladen anderer Geräte verwenden, sollte Sie bitte das entsprechende Ladegerät und Kabel
6.Vergewissern Sie sich während des Aufladens dieses Produkts, dass jemand anwesend ist, und ziehen Sen den Netzstecker, wenn Sie ausgehen oder es für lange Zeit verlassen.
7.Achten dieses Produkt vollständig aufgeladen ist oder nachdem dieses Produkt an anderen Geräten vollständig aufgeladen wurde, ziehen Sie bitte das Ladekabel rechtzeitig ab, um Verluste durch lange Anschlußzeit zu vermeiden.
8.Wenn nach dem Drücken der Taste keine Batterieanzeige angezeigt wird, befindet sich dieses Produkt möglicherweise in einem geschützten Zustand und kann an ein externes Ladegerät angeschlossen werden, um zu versuchen, den Zustand wiederherzustellen.
10.Wenn der Verbraucher gegen die Garantie in der Bedienungsanleitung des Produkts verstößt, haftet der Hersteller nicht für das Produkt und übernimmt keine rechtliche Verantwortung.

Sicherheitshinweise

1.Dieses Produkt ist kein Spielzeug, bitte platzieren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern, und es ist Kindern verboten, es zu verwenden oder damit zu spielen, um Unfälle zu vermeiden.
2.Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Ladegerät wählen, das den lokalen Sicherheitsstandards (z. B. China 3C-Zertifizierungsstandards) entspricht, um dieses Produkt aufzuladen, um Stromschläge oder Batterieschäden zu vermeiden.
3.Bitte Setzen dieses Produkt keinen Druck aus oder klopfen Sie auf dieses Produkt und vermeiden Sie schwerwiegende Stürze oder starke Vibrationen dieses Produkts, um Schäden an den internen Schaltkreisen zu vermeiden. Wenn Sie dieses Produkts ernsthafte Anomalien feststellen, sollten Sie sofort aufhören, es zu verwenden und ordnungsgemäß entsorgen.
4.Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu zerlegen, zu quetschen, zu durchstechen, kurzzuschließen oder in Wasser, Feuer (auch in der Nähe von Öfen, Heizungen und anderen Wärmequellen) zu werfen oder zu Temperaturen und Drücken in Mikrowellenöfen.
5.Wenn Sie dieses Produkt bei hohen Wetter nicht im Freien in einem unbemannten Auto oder an anderen Orten, die der Sonne ausgesetzt sind.
6.Dieses Produkt enthält Lithiumpolymerbatterien, und es ist strengstens verboten, die Produktschale ohne Erlaubnis zu zerlegen. Vermeiden Sie Batteriebruch oder andere Gefahren.

Description du produit

Merci de choisir notre batterie de secours, avant de utiliser cet produit, veuillez lire attentivement le manuel et le conserver correctement.

Paramètres du produit

Nom: Powerbank
Modèle: N2001
Type de batterie: batterie de polimere de litio
Énergie de la batterie: 20000 mAh / 38.5 Wh
Entrée type-C: 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A
Sortie type-C: 5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A
Sortie USB: 5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,5 A
Câble Lightning 1m 1m
Câble type-C: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A
Sortie totale: 5V=3A
Entrée totale: 5V=3A
Taille du produit: 130.53*70.69*22.45 mm
Poids du produit: environ 217 g

Liste de emballage

Manuel d'utilisation x1　　Câble de charge x1

Instructiones de uso

1.Cargue por primera vez este producto completamente este producto.
2.Descripción de la pantalla: El tubo digital muestra el nivel actual de la batería y, cuando se carga rápidamente, aparece un símbolo de carga rápida (relámpago verde).
3. Carga de energía: Haga clic en el botón para verificar el nivel de la batería y encender la salida, luego doble clic para apagar. Cuando no hay carga, el tubo digital se apaga después de 30 S (segundos) y entra en estado de espera.
4.Hay una eficiencia de conversión en el banco de energía, por lo que la capacidad de la batería del banco de energía no es igual a la capacidad recargable.
5.Cuando cargue este producto o utilice este producto para cargar otros dispositivos, ella el cargador y el cable adecuados.
6.Durante la carga de este producto, asegúrese de que haya alguien presente y desenchúfelo si sale o se ausenta por mucho tiempo.
7.Después de que este producto esté completamente cargado, o después de que este producto esté completamente cargado en otros dispositivos, desconecte el cable de carga a tiempo para evitar pérdidas causadas por estar conectado durante mucho tiempo.
8.Si no hay ninguna indicación de batería después de presionar el botón, es posible que este producto esté en un estado protegido y se puede conectar a un cargador externo para intentar recuperarlo.
10.Si el consumidor viola la advertencia del manual de instrucciones del producto, los daños personales y materiales causados por el uso inadecuado de este producto no serán responsables de las consecuencias, y la empresa no asumirá ninguna responsabilidad legal.

Guía de seguridad

1. Este producto no es un juguete, colóquelo fuera del alcance de los niños y está prohibido usarlo como juguete para evitar lesiones o otros peligros.
2. Asegúrese de elegir un cargador que cumpla con los estándares de seguridad locales (como los estándares de certificación 3C de China) para cargar este producto para evitar descargas eléctricas o daños a la batería.
3. No ejerza mucha presión o golpee este producto y evite caídas graves o vibraciones fuertes de este producto, o ocurren estas situaciones, o si líquido se filtra / ruptura en el interior de este producto, puede causar daños a componentes de la batería y al circuito, deje de usarlo inmediatamente y deséchelo correctamente.
4. No desmonte, exprima, perfore o cortocircuite este producto, si se reduce de forma significativamente, deje de usarlo inmediatamente y deséchelo correctamente.
5. No cargue o descargue este producto en un lugar que pueda afectar su disipación de calor, como en el bolsillo de la ropa, en una bolsa hermética, en una cama, en un sofá u otros lugares que puedan afectar su disipación de calor. Y confirme que este producto no está colocado por roja, cama, sofá y otros lugares planos y estables cuando cargue y utilice. Por favor, no coloque este producto y otros dispositivos, como teléfonos móviles, cuando cargue otros dispositivos, como teléfonos móviles, por mucho tiempo, para garantizar una buena disipación de calor de los teléfonos móviles y otros dispositivos.
6. Está estrictamente prohibido desmontar, aprietar, perforar, cortocircuitar este producto o arrojarlo al agua, al fuego (incluido cerca de estufas, calefactores y otras fuentes de calor), al horno de microondas y otros entornos de alta tensión y alta presión.
7. Cuando el clima sea caluroso, no deje este producto al aire libre en un automóvil no tripulado o otros lugares expuestos al sol.
8. Este producto contiene baterías de polímeros iónicos y está estrictamente prohibido desmontar la carcasa del producto sin permiso. Evite la rotura de la batería u otros peligros.

Descrizione del prodotto

Grazie per aver scelto il nostro power bank, Prima di utilizzare questo prodotto, leggete attentamente questo manuale conservarlo correttamente

Parametri del prodotto

Nome: Banca di potere
Modello: N2001
Tipo di batteria: batteria a polimeri di litio
Energia della batteria: 20000 mAh / 38,5Wh
Ingresso di tipo C: 5V=3A,9V=2A,12V=1,5A
Uscita di tipo C: 5V=3A,9V=2,22A,12V=1,67A
Uscita USB: 5V=3A,9V=2,22A,12V=1,5A
Cavo Lightning 1m 1m
Cavo di tipo C: 5V=3A,9V=2.22A,12V=1.67A
Uscita totale: 5V=3A
Ingresso totale: 5V=3A
Materiale: PC + ABS
Dimensioni del prodotto: 130.53 x 70.69 x 22,45 mm
Peso del prodotto: circa 217 g

Bollo di accompagnamento

Manuale di utilizzo x1　　Cavo di ricarica x1

Lsttruzioni per l'uso

1.Per il primo utilizzo, caricare completamente questo prodotto.
2.Descrizione del display: Il tubo digitale mostra il livello di batteria attuale e durante la ricarica rapida presenta un simbolo di ricarica rapida (fulmine verde).
3.Descrizione chiave: fare clic con un clic sul pulsante per controllare il livello della batteria e attivare l'uscita, fare doppio clic per disattivare. Quando non c'è carica, il tubo digitale si spegne dopo 30 S (secondi) ed entra nello stato di attesa.
4.C'è un'efficienza di conversione nel power bank, quindi la capacità della batteria del power bank non è uguale alla capacità ricaricabile.
5.Quando si carica questo prodotto o si utilizza questo prodotto per caricare altri dispositivi, seguire il caricabatterie e il cavo appropriati.
6.Durante il processo di ricarica, assicurarsi che qualcuno sia presente quando si è in viaggio o per un periodo di tempo lungo.
7.Dopo che questo prodotto è completamente carico, o dopo che questo prodotto è completamente carico sul altri dispositivi, scollegare il cavo di collegamento in tempo per evitare perdite causate dal collegamento per lungo tempo.
8.Se non viene visualizzata alcuna indicazione della batteria dopo aver premuto il pulsante, questo prodotto potrebbe essere in uno stato protetto e può essere collegato a un caricabatterie esterno per tentare di ripristinarlo.
10.Quando non si utilizza questo prodotto per un lungo periodo, mantenere il prodotto completamente carico o scarico per prolungare la durata della batteria. Si consiglia di conservarlo in un ambiente fresco e asciutto. Evitare di conservare questo prodotto per lungo tempo quando è completamente carico o scarico per prolungare la durata della batteria.
10.Se il consumatore viola l'avvertenza del manuale di istruzioni del prodotto, l'azienda non sarà responsabile del prodotto e non sarà responsabile di qualsiasi perdita o conseguenza e l'azienda non si assumerà alcuna responsabilità legale.

Linee guida sulla sicurezza

1. Questo prodotto non è un giocattolo, si prega di posizionarlo fuori dalla portata dei bambini ed è vietato il utilizzarlo come giocattolo per evitare incidenti.
2. Assicurati di scegliere un caricabatterie che soddisfi gli standard di sicurezza locali (come gli standard di certificazione 3C della Cina) per caricare questo prodotto per evitare scosse elettriche o danni alla batteria.
3. Non esercitare una forte pressione o bussare a questo prodotto ed evitare gravi cadute o forti vibrazioni di questo prodotto, se si verificano queste situazioni, o se il liquido fuoriesce / si rompe all'interno di questo prodotto, potrebbe causare danni o corrosione alla batteria e al circuito, interrompere immediatamente l'uso e smaltirlo correttamente.
4. Se questo prodotto è gonfio, deformato, perde o la capacità è significativamente ridotta, interrompere immediatamente l'uso e smaltirlo correttamente.
5. Non caricare o scaricare questo prodotto in un luogo che potrebbe influire sulla sua dissipazione del calore. E confermare che questo prodotto non è coperto da indumenti, cuscini, letti, divani o altri luoghi che potrebbero influire sulla sua dissipazione del calore. E confermare che questo prodotto non è coperto da indumenti, cuscini, letti, divani o altri luoghi che potrebbero influire sulla sua dissipazione del calore. E confermare che questo prodotto non è coperto da indumenti, cuscini, letti, divani o altri luoghi che potrebbero influire sulla sua dissipazione del calore. Inoltre, quando si carica e si utilizza, mantenere il piano di lavoro piatto e stabile. Per favore, non mettere questo prodotto e altri dispositivi come i telefoni cellulari quando si caricano altri dispositivi, come i telefoni cellulari, per un periodo di tempo prolungato per garantire una buona dissipazione del calore di telefoni cellulari e altri dispositivi.
6. È assolutamente vietato smontare, comprimere, forare, cortocircuitare questo prodotto o gettarlo in acqua, fuoco (anche vicino a stufe, riscaldamento e altre fonti di calore) e esposto a temperature superiori a 60°C (140°F).
7. Quando il tempo è caldo, non lasciare questo prodotto all'aperto in un'auto senza pilota o in altri luoghi esposti al sole.
8. Questo prodotto contiene batterie a polimeri ionici ed è severamente vietato smontare il guscio del prodotto senza autorizzazione. Evitare di causare la rottura della batteria o altri pericoli.

製品説明

製品説明書

製品パラメータ

名前:パワーバンク
モデル:N2001
電池の種類:ポリマーリチウム電池
バッテリーエネルギー:20000mAh / 38.5Wh
Type-Cインプット:5V=3A,9V=2A,12V=1.5A
Type-Cアウトプット:5V=3A,9V=2.22A,12V=1.67A
USBアウト:5V=3A,9V=2.22A,12V=1.5A
Lightningケーブル:1m+2.4m
Type-Cケーブル:5V=3A,9V=2.22A,12V=1.67A
総出力:5V=3A
総入力:5V=3A
製品寸法:130.53*70.69*22.45mm
製品重量:約217g

包装内容明細表

パワーバンクx1　　ユーザーマニュアルx1　　充電ケーブルx1

使用上の注意

1.初めて使用する場合は、この製品を完全に充電してください。
2.ディスプレイの説明:デジタルチューブは現在のバッテリーレベルを表示します。急速充電中は急速充電のシンボル(緑色の稲妻)が表示されます。
3.電源充電:ボタンをクリックしてパワーバンクをチェックし、パワーを有効にし、出力オプションをONにし、パワーバンクの電源を同時に充電および充電します。30秒(秒)後にデジタル管理がオフになり、待機モードに入ります。
4.パワーバンクには変換効率があるため、パワーバンクのバッテリー容量は充電可能な容量と同じではありません。
5.この製品を充電したり、他の製品を使用して他の機器に充電したりする場合は、取扱説明書をよくお読みください。
6.充電プロセスの間は、誰かがそこにいることを確認し、外出や長時間の外出の場合は、プラグを抜いてください。
7.他の機器のUSBポートがパワーバンクで完全に充電されていることを確認し、必要に応じてケーブルを使用して、長時間の接続によって引き起こされる損失を防ぐために、タイムリーに接続してください。
8.ボタンを押してもインジケーターが点灯しない場合、この製品は保護モードになっている可能性があり、充電器に接続して復元を試みることができます。充電器に接続してもインジケーターが点灯しない場合、この製品は約25%-50%の範囲にあります。涼しく乾燥した環境で、この製品を長期間保管することで、バッテリーの寿命を延ばすために、満充電または未充電の状態で長期間保管しないでください。
10.消費者がこの製品の説明書の規定に違反した場合、当社はこの製品および損失または結果に責任を負わず、当社は法的責任を負わないものとします。

安全ガイダンス

1.この製品はおもちゃではありませんので、お子様の手の届かないところに置き、事故を防ぐために、お子様が使用しないでください。
2.この製品を充電するには、ご使用の地域の安全基準を満たす適切な充電器を選択することで、感電やバッテリーの損傷を防ぎます。
3.本製品に強い圧力をかけたり、叩いたりすず、本製品の深刻な落下や衝撃を避けてください。この内部の回路が損傷したり、漏れ、または亀裂が発生した場合、使用を中止し、適切に廃棄してください。
4.本製品を分解、圧縮、穿刺、または短絡させないでください。不適切に減少した場合、直ちに適切に廃棄してください。
5.本製品に強い圧力をかけたり、叩いたりすず、本製品の深刻な落下や衝撃を避けてください。この内部の回路が損傷したり、漏れ、または亀裂が発生した場合、使用を中止し、適切に廃棄してください。
6.本製品は、熱を放散する能力に影響を与える可能性のある場所(ポケット、ベッド、ソファ、ベッド、ソファ、ベッド、ソファ