0 mm

40 mm

LEXON

LH98
LUMA XL

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

ENGLISH

IN THE BOX
Pro USB-C to USB-C charging cable — Vue Usner manual

PRODUCT OVERVIEW
1. Charging status (pulsing function)
2. Lamp
3. Touch button (on/off/dimming)
4. Wand
5. Rechargeable battery
6. Receiver for wireless charging
7. USB indicator (battery & charging status)
8. USB-C port (charging only)

FEATURES
- LED technology with 5 colors (warm white, cold white, blue, yellow, green, red, purple, light pink & light blue)
- Dimmable LED lights with memory system
- Wireless charging (Qi-certified, compatible with most smartphones)
- Suitable for outdoor use (IP44)
- Rechargeable via wireless charging or USB Type-C

CHARGING
We recommend you to fully charge the battery before using LUMA XL for the first time.
The battery lasts for about 6 hours when used with USB charging and 4 hours via wireless charging.

LED information

Operation mode	LED status (Red LED)
Charging	LED pulsing (slow)
Fully charged	LED continuous on
Fault	LED continuous on (fast)

Charge with USB cable
1. Plug the provided USB Type-C cable into the charging port of LUMA XL.
2. Plug the USB side of the cable into any computer or any 5V 1A power supply charger.

Charge with Wireless Charger
1. Place the receiver on the charging receiver. You can charge the battery by using a wireless charger:
2. Place LUMA XL at the center of the wireless charger.
3. Disconnect the device once the battery has been fully charged

OPERATING INSTRUCTIONS
Switching on/off and dimmer function
- Tap the touch button on the top of LUMA XL.
- There are 5 color options you can select by simply touching the touch button:
- To adjust brightness, touch the top area until you reached the desired brightness then release.
- Tap the touch button to switch off the lamp. Your last selection then touch again.
- The last color set will be remembered for next time.

Note: If you want to use LUMA XL in cool and warm light mode only, quickly tap 3 times on the top area. To return to full all lighting modes, repeat the process.

Syncing several LUMA XL lamps (Interconnection network)
Up to 10 LUMA XL lamps can be linked. This function is only available using third-party accessories.
To enjoy this multiple bulbs synchronisation feature, follow below instructions:

1. Always start by switching off all lamps you want to sync to LUMA XL.
2. Select one of the lamps and press the BT button twice to initiate the multi-pairing procedure.
3. Wait for the other lamps to pick up the signal and sync to LUMA XL.
4. The lamp used for connection will become LeADER in the system, its LED will keep flashing while others are turned OFF.

You can now interact from any lamp from the chain: adjust brightness or turn ON & OFF all lamps at once.

Important note: Bluetooth will automatically switch off after having been linked for 30 minutes.
If you enable the Bluetooth on one of your lamps to connect it to the network, but do not complete the pairing, the lamp's Bluetooth mode will turn off after 2 minutes automatically.

Add one or more LUMA XL lamps to the network
1. Switch off the lamp you want to add to the network. It is strongly recommended to always keep the MASTER device in charge to fully charged to get the best experience and avoid loss of control of the entire network.
2. Press once on the pairing button of any lamp from the existing network (repeat the procedure with any new device).

Exclusive LUCIX NETWORK technology
LUMA XL is equipped with a unique pairing system allowing only One lamp to control all others, preventing any change of color or brightness from other lamps in the network. This ensures a smooth experience. The main lamp (MASTER) is the only one to control the network. All other lamps are SLAVES.

To enable LUCIX function, take the MASTER units and follow below instructions:

1. Press 3 times quickly the BT button on any device to 1) check the current MASTER device.
2. To change the MASTER device: only MASTER interact with other lamps. Its LED is double flashing every 3 seconds.
3. Release can be undertaken by pressing 3 times on the BT button from the MASTER lamp.

To change the MASTER device
1. Switch off the MASTER device you want to change.
2. Double tap the BT button on any device for 10 times, this device will become the new MASTER device.
You can now LOCK and UNLOCK the network from this new device.

Important note: In LOCKED/UNLOCKED mode, it is strongly recommended to always keep the MASTER device in charge to fully charged to get the best experience and avoid loss of control of the entire network.

Other working operations:
- Switch off the MASTER device, the network is locked. Double tap on the top of the MASTER device.
- You'll need to tap on the MASTER again to turn all lamps back ON.
- Lost control of the network: switch off the MASTER device, then press 3 times on the BT button from more than 10 seconds until the lamp turns OFF. (To restore control, remove the lamp from the network. Repeat the pairing procedure above to bring it back to the network).
- To reset the lamp, insert a thin object into the hole (on) under the lamp and press the tap inside.
- A manual reset allows you to reboot your device and correct miscellaneous bugs (unrecognized device, unstable Bluetooth connection...).

LED information

Operation mode	LED status (Blue LED)
Pairing	LED pulsing (slow)
Successful pairing	LED continuous on for 3 seconds
Lost connection	LED pulsing (fast)

SAFETY PRECAUTIONS
- IP44 water resistant device, resistant to rain, spleen, and spray water.
- Do not use the product in a wet environment, immersion in water, swimming pool, fire, deformation or even explosion of the battery.
- Do not store your device in very hot or cold areas. It is recommended to use the product between 0-40 degrees temperatures.
- Do not attempt to service, repair or disassemble the device yourself.
- Do not use the product if the battery is damaged or leaking, it may cause a power stopper delivering more voltage output than the one indicated to avoid any irreversible damage to the internal circuit (DC Input 5V).
- Do not use the product while charging, it may interrupt the charge when conductive materials, such as metal objects and magnets, are placed between the LUMA XL case and the wireless charger.
- Use only certified wireless chargers.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Material: Aluminium/ABS
Weight: 770 g / 1.58 lbs
Dimensions: 205 (H)x 205 (W) x 280(D) mm
Input power: DC 5V
Operation temperature: 0/40 degrees
Battery type: Li-polymer
Battery capacity: 4000 mAh
Battery voltage: 3.7V
Normal usage time: 10 h 15 (brightness at 75%)
Frequency range: 2402-2480MHZ
Input port: DC 5V
Output power: 5W
Charging time: 4 hours
Charging time (wireless): approx. 5 hours
Charging temperature: 0°C - 40°C
Guarantee warranty: 1 year

FRANÇAIS

DANS LA BOITE
Pro Lumix XL — Câble de charge USB Type-C — Le Manuel d'utilisation

VUE D'ENSEMBLE
1. Statut de charge (fonction clignotante)
2. Lampe
3. Touche tactile (on/off/gradation)
4. Baguette
5. Batterie rechargeable
6. Récepteur de charge sans fil
7. Indicateur USB (batterie & charge)
8. Port de charge USB Type-C

FONCTIONNALITÉS
- Lumières LED avec 5 couleurs (blanc chaud, blanc froid, bleu, jaune, vert, rouge, violet, rose clair & bleu clair)
- Lumières LED graduables avec système de mémoire
- Chargeur sans fil (certifié Qi, compatible avec la plupart des smartphones)
- Convient à l'extérieur (IP44)
- Rechargeable par chargeur sans fil ou câble USB-C

RECHARGE
Nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant d'utiliser LUMA XL pour la première fois. La charge intégrale complète dure environ 6 heures via le port USB et environ 4 heures via le chargeur sans fil.

Informations sur l'indicateur LED

Mode	Statut de la LED (voyant rouge)
Chargement en cours	LED clignotante (lente)
Chargement terminé	LED continue
Défaut	LED continue (rapide)

Chargement par câble USB
1. Brancher le câble USB Type-C fourni dans le port de charge de LUMA XL.
2. Brancher l'extrémité USB du câble au ordinateur ou chargeur USB 5V 1A.

Chargeur sans fil (pour quand la batterie est vide)
1. Placez le récepteur sur le chargeur sans fil. Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'un chargeur sans fil:
2. Placez LUMA XL au centre du chargeur sans fil.
3. Retirez l'appareil une fois la batterie entièrement chargée

MODE D'EMPLOI
Utilisation du bouton tactile pour LUMA XL
- Appuyez une fois sur le haut de la lampe pour l'allumer.
- Il y a 5 couleurs disponibles que vous pouvez sélectionner en appuyant sur le haut de la lampe.
- Pour régler la luminosité, appuyez sur le haut et gardez l'appuyé jusqu'à ce que vous atteignez la luminosité souhaitée, puis relâchez.
- Pour éteindre la lampe, attendez 3 secondes après la sélection de la couleur puis appuyez à nouveau sur le haut de la lampe.
- La dernière couleur sélectionnée sera mémorisée.

Remarque : si vous souhaitez rester LUMA XL en mode lumière froide et chaude uniquement, appuyez 3 fois de suite sur le haut de la lampe. Pour revenir au mode d'éclairage avec toutes les couleurs, répétez la procédure.

Synchronisation de plusieurs lampes LUMA XL (réseau interconnecté)
La synchronisation de LUMA XL avec une ou plusieurs lampes LUMA XL ne nécessite aucun logiciel/appareil tiers.
Pour profiter de la fonction de synchronisation des lampes, suivez les instructions suivantes :

1. Appuyez sur le bouton tactile de la lampe de synchronisation sur les deux lampes pendant 3 secondes pour activer le mode de synchronisation.
2. Sélectionnez une lampe et appuyez deux fois sur le bouton de synchronisation pour procéder à la connexion de toutes les lampes LUMA XL.
Une fois la procédure terminée, toutes les lampes seront de la même couleur.
3. Vous pouvez maintenant interagir avec n'importe quelle lampe de la chaîne : ajustez la luminosité ou allumez et éteignez toutes les lampes en même temps.

Vous pouvez maintenant interagir avec n'importe quelle lampe pour changer la couleur, ajuster la luminosité ou allumer et éteindre toutes les lampes en même temps.

Remarque importante: le mode Bluetooth se désactive automatiquement après 60 minutes d'inactivité de la lampe.
Si vous activez le Bluetooth de la lampe LUMA XL pour la connecter au réseau, mais vous ne terminez pas le jumelage, le mode Bluetooth de la lampe s'éteindra automatiquement au bout de 2 minutes.

Ajouter une ou plusieurs lampes LUMA XL au réseau
1. Éteignez la lampe que vous souhaitez ajouter au réseau. Il est fortement recommandé de toujours garder le chargeur MASTER chargé à 100 % pour une meilleure expérience et éviter la perte de contrôle du réseau.
2. Appuyez sur le bouton de jumelage de n'importe quelle lampe connectée au réseau existant (répétez la procédure avec tout nouvel appareil).

Fonction exclusive RÉSEAU VERROUILLÉ
LUMA XL est équipé d'un système de jumelage unique qui ne permet qu'à une seule lampe de contrôler toutes les autres, empêchant toute modification de couleur ou de luminosité depuis d'autres lampes du réseau. Cela garantit une expérience fluide. La lampe principale (MASTER) est la seule à contrôler le réseau. Toutes les autres lampes deviennent des lampes TÉMOINS.

Pour activer la fonction VERROUILLÉ, suivez les instructions ci-dessous :

1. Appuyez 3 fois sur le bouton de synchronisation de la lampe principale (MASTER). Il devrait en signal à TOUTES les autres lampes de rejoindre le réseau.
2. Appuyez sur le bouton de synchronisation de la lampe principale (MASTER) pendant 3 secondes.
3. La réponse doit être immédiate en appuyant rapidement 3 fois sur le bouton de synchronisation de la lampe principale (MASTER).

Pour utiliser une autre lampe en tant que nouvelle lampe principale MASTER
1. Éteignez la lampe MASTER que vous souhaitez remplacer.
2. Appuyez 10 fois sur le bouton de synchronisation de n'importe quelle lampe, cette lampe deviendra le nouvel lampe principale MASTER. Vous pouvez verrouiller/déverrouiller le réseau à partir de cette nouvelle lampe principale.

Remarque importante: en mode réseau VERROUILLÉ/DÉVERROUILLÉ, il est fortement recommandé de toujours garder le chargeur MASTER chargé à 100 % pour une meilleure expérience et éviter de perdre le contrôle du réseau.

Autres opérations:
- Pour éteindre TOUTES les lampes du réseau lumineux en même temps, appuyez deux fois sur le haut de la lampe principale MASTER. Vous devrez ensuite appuyer sur le haut de la lampe principale MASTER pour allumer toutes les lampes.
- Pour éteindre une seule lampe lorsque le réseau est verrouillé, appuyez longuement sur le bouton de synchronisation pendant plus de 10 secondes, puis appuyez 3 fois sur le bouton de synchronisation. Cela vous permettra de retirer la lampe du réseau. Répétez la procédure de jumelage ci-dessus pour la ramener dans le réseau.
- Pour réinitialiser la lampe, insérez un objet fin dans le trou (à côté sous la lampe) et appuyez sur le bouton à l'intérieur. Une réinitialisation manuelle permet de redémarrer votre appareil et de corriger divers bugs (appareil non reconnu, connexion Bluetooth instable...).

Informations sur le voyant LED

Mode de fonctionnement	Statut de la LED (voyant bleu)
Mode d'appariement	LED clignotante (lente)
Appariement réussi	LED continue pendant 3 secondes
Perte de connexion	LED clignotante (rapide)

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
- Résistant à l'eau IP44, résistant à la pluie, aux éclaboussures et aux jets d'eau.
- Ne pas utiliser le produit dans un environnement humide, ne pas immerger dans une surface/eau, ne pas brûler, ne pas démonter/ouvrir ou ne pas mettre une exposition de la batterie.
- Ne pas stocker votre appareil dans des zones très chaudes ou très froides. Il est recommandé de l'utiliser à températures ambiantes comprises entre 0 et 40 degrés.
- Ne pas essayer de réparer ou démonter l'appareil par vous-même.
- Ne pas utiliser le produit si la batterie est endommagée ou qui fuit, il pourrait y avoir un court-circuit (DC Input 5V).
- Ne pas utiliser le produit pendant la charge, il peut y avoir une interruption de la charge si des matériaux conducteurs, tels que des objets métalliques et des aimants, sont placés entre LUMA XL et le chargeur sans fil.
- Utilisez uniquement des chargeurs sans fil certifiés.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Matériaux: Aluminium/ABS
Poids: 770 g / 1.58 lbs
Dimensions: 205 (H) x 205 (L) x 280 (P) mm
Puissance d'entrée: DC 5V
Température de couleur: 0/40 degrés
Batterie: Li-polymer
Capacité de la batterie: 4000 mAh
Tension de la batterie: 3,7V
Durée normale d'utilisation: 10 h 15 (luminosité à 75%)
Fréquence radio: 2402-2480MHZ
Port d'entrée: DC 5V
Puissance: 5W
Temps de charge: 4 heures
Temps de charge (sans fil): environ 5 heures
Température de charge: 0°C - 40°C
Garantie: 1 an

DEUTSCH

LIEFERUMFANG
Pro LUMIX XL — Ladekabel Typ C — Die Bedienungsanleitung

PRODUKTÜBERSICHT
1. Ladestatus (Blinkfunktionsfunktion)
2. Lampe
3. Touch-Tasten (Ein/Aus/Dimmen)
4. Stab
5. Wiederaufladbare Batterie
6. Empfänger für kabelloses Laden
7. Anzeige (Akku und Ladestatus)
8. USB-C-Anschluss (nur Ladefunktion)

FUNKTIONEN
- Leuchtmittel mit 5 Farben (warmweiß, kaltweiß, blau, gelb, grün, rot, lila, hellrosa und hellblau)
- Merkfunktion für die Lichtstärke
- Kabelloses Laden (Qi-zertifiziert, kompatibel mit den meisten Smartphones)
- Verwendbar im Freien (IP44)
- Wiederaufladbar über kabelloses Laden oder USB-C

LADEN
Wir raten dazu, den Akku vor der ersten Verwendung von LUMA XL aufzuladen.
Die Akkulaufzeit beträgt bei USB etwa 6 Stunden und beim LAD mit USB-Kabel und 4 Stunden bei kabellosem Laden dauern.

Ladestatus

Modus	Status der LED (rotes Licht)
Ladevorgang	LED pulsierend (langsam)
Vollständig geladen	LED durchgehend an
Fehler	LED durchgehend an (schnell)

Aufladen mit USB-Kabel
1. Mitgeliefertes USB-C-Kabel in den Ladeanschluss des LUMA XL stecken.
2. USB-Ende des Kabels in einen Computer oder ein ladefähiges DC-5V-Netzteil stecken.

Aufladen mit kabellosem Ladegerät
1. Legen Sie den Empfänger auf das kabellose Ladegerät. Der Akku kann mit einem kabellosen Ladegerät aufgeladen werden:
2. Platzieren Sie LUMA XL in der Mitte des kabellosen Ladegerätes.
3. Entfernen Sie das Gerät sobald die Batterie vollständig aufgeladen wurde.

BEDIENUNGSANLEITUNG
Einschalten und dimmen der Lampe
- Tippen Sie auf die Touch-Taste oben auf LUMA XL.
- Es gibt 5 Farbauswahlen, die Sie durch sanftes Berühren der Oberseite der Lampe auswählen können.
- Um die Helligkeit zu ändern, tippen Sie auf die Taste und halten Sie sie gedrückt, bis Sie die gewünschte Helligkeit benötigt, wenn Sie fertig sind, lassen Sie die Taste los.
- Um LUMA XL zu deaktivieren, tippen Sie auf die Taste und halten Sie sie gedrückt.
- Die zuletzt eingestellte Farbe wird für das nächste Mal gespeichert.

Hinweis: Wenn Sie LUMA XL nur in den Modus kühles weißes LUMA XL ein- und ausschalten, tippen Sie 3 mal schnell auf den Bereich oben. Um zu allen Beleuchtungsmodi zurückzukehren, wiederholen Sie den Vorgang.

Kopplung mehrerer LUMA XL Lampen (Verbindungsnetzwerk)
Sie können bis zu 10 LUMA XL miteinander verbinden. Dieses Merkmal ist nur mit Zubehörteilen von Drittanbietern.
Um die Funktion der Synchronisierung mehrerer Glühlampen zu nutzen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

1. Schalten Sie zuerst alle Lampen, die mit LUMA XL verbunden werden sollen, aus.
2. Wählen Sie eine Lampe aus und drücken Sie die BT-Taste zweimal, um den Vorgang der Mehrfachkopplung zu starten.
3. Warten Sie, bis die anderen Lampen das Signal aufnehmen und sich mit LUMA XL synchronisieren.
4. Die Lampe, die zur Verbindung verwendet wurde, wird zum der MASTER im System derzeitiert, ihre LED blinkt weiter, während die anderen AUSGESCHALTET sind.

Sie können jetzt von einer beliebigen Lampe aus: Helligkeit einstellen, ein/ausschalten aller Lampen gleichzeitig. Ein- und Ausschalten aller Lampen.

Wichtige Hinweis: Bluetooth schaltet sich automatisch aus, wenn die Lampe 30 Minuten lang ausgeschaltet war.
Wenn Sie eine von den Bluetooth-Lampen aktivieren, um sie mit dem Netzwerk zu verbinden, aber die Kopplung nicht abschließen, schaltet sich der Bluetooth-Modus der Lampe nach 2 Minuten automatisch aus.

Eine oder mehrere LUMA XL Lampen zum Netzwerk hinzufügen
1. Schalten Sie die Lampe, die Sie zum Netzwerk hinzufügen möchten, aus. Es wird dringend empfohlen, das Gerät MASTER immer zu 100 % aufgeladen zu halten, um eine optimale Erfahrung zu gewährleisten und den Verlust der Kontrolle über das gesamte Netzwerk zu vermeiden.
2. Drücken Sie einmal auf die Kopplungstaste einer beliebigen Lampe im bestehenden Netzwerk (wiederholen Sie den Vorgang mit einem neuen Gerät).

Exclusive NETWORKSPERRFUNKTION
LUMA XL ist mit einem einzigen Kopplungssystem ausgestattet, welches ermöglicht, über nur eine Lampe alle anderen zu steuern, und verhindert, dass eine andere Lampe Lampen im Netzwerk die Farbe oder die Helligkeit gleichzeitig ein/aus ausschalten. Dadurch wird eine reibungslose Erfahrung gewährleistet. Die Hauptlampe (MASTER) ist die einzige, die das Netzwerk steuert. Alle anderen Lampen werden zu SLAVES.

Um die SPERRFUNKTION zu aktivieren, nehmen Sie das MASTER-Gerät und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

1. Drücken Sie 3 mal schnell die BT-Taste auf einem beliebigen Gerät, um 1) das aktuelle MASTER-Gerät zu überprüfen.
2. Um SPERRMODUS einzugehen: nur der MASTER mit anderen Lampen interagieren. Seine LED blinkt alle 3 Sekunden doppelt.
3. Die Freigabe kann durch Drücken 3 mal auf die BT-Taste der MASTER-Lampe erfolgen.

Wechsel des MASTER-Geräts
1. Schalten Sie einen, dass das Netzwerk ENTSPERRT ist.
2. Tippen Sie 10 mal auf die BT-Taste auf einem beliebigen Gerät, und dieses Gerät wird zum neuen MASTER. Sie können jetzt das Netzwerk SPERREN und ENTSPERREN.

Wichtige Hinweis: im SPERRMODUS/ENTSPERRTE Netzwerk wird dringend empfohlen dafür zu sorgen, dass das MASTER-Gerät immer aufgeladen ist, um eine optimale Erfahrung zu gewährleisten und den Verlust der Kontrolle über das gesamte Netzwerk zu vermeiden.

Andere Arbeitsvorgänge:
- Zum AUSSCHALTEN LUMA XL Lampen bei gesperrtem Netzwerk zweimal auf die Oberseite des MASTER-Geräts tippen.
- Um alle Lampen wieder EINZUSCHALTEN, müssen Sie erneut auf den MASTER tippen.
- Wenn Sie die Kontrolle über das Netzwerk verlieren, setzen Sie das MASTER-Gerät zurück, drücken Sie dann 3 mal schnell auf die BT-Taste für mehr als 10 Sekunden, bis das Licht AUSGEHT. (Wiederherstellen, Sie, dass Sie Lampen aus dem Netzwerk entfernen. Wiederholen Sie den oben beschriebenen Kopplungsvorgang, um sie wieder zurückzubringen).
- Um die Lampe zu resetten, stecken Sie einen dünnen Gegenstand in das Loch (ist) an der Unterseite der Lampe und drücken Sie den Tastenknopf im Inneren.
- Ein manueller Reset ermöglicht Ihnen das Neustarten Ihres Geräts und einen reparieren Fehler (unerkannte Gerät, instabile Bluetooth-Verbindung...).

LED-Information

Betriebsmodus	LED Status (Blaue LED)
Kopplungsmodus	LED blinkt (langsam)
Erfolgreiche Kopplung	LED leuchtet 3 Sekunden lang
Verbindungsverlust	LED blinkt (schnell)

SICHERHEITSHINWEISE
- IP44 wasserdichtes Gerät, beständig gegen Regen und Spritzwasser.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in Wasser, ins Feuer, Verbrennen, Verformung oder Explosion der Batterie.
- Lagern Sie Ihr Gerät nicht bei sehr hohen oder sehr kalten Orten. Es wird empfohlen, das Produkt zwischen 0 und 40 Grad Temperaturen zu verwenden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu ändern.
- Ist der Akku beschädigt oder undicht, sollte das Gerät nicht mehr verwendet werden. Andernfalls kann es zu einem irreparablen Schaden am internen Stromkreis kommen (DC Input 5V).
- Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs, da es zu Unterbrechungen kommen kann, wenn leitende Materialien, zwischen LUMA XL und dem kabellosen Ladegerät platziert werden.
- Verwenden Sie nur zertifizierte kabellose Ladegeräte.

PRODUKTSPECIFICATIONS
Material: Aluminium/ABS
Gewicht: 770 g / 1.58 lbs
Abmessungen: 205 (H) x 205 (B) x 280 (T) mm
Eingangsport: DC 5V
Farbtemperatur: 0/40 Grad
Batterie: Li-polymer
Batteriekapazität: 4000 mAh
Batteriespannung: 3,7V
Normale Betriebsdauer: 10 h 15 (Helligkeit 75%)
Bluetooth-Version: 10m
Frequenzbereich: 2402-2480MHZ
Eingangsport: DC 5V
Ausgangsleistung: 5W
Ladezeit: 4 Stunden
Ladezeit (kabellos): ca. 5 Stunden
Ladetemperatur: 0°C - 40°C
Garantie: 1 Jahr

NEDERLANDS

IN DE DOOS
Pro LUMIX XL — De aansluitkabel USB Type-C — De gebruikershandleiding

PRODUCTOVERZICHT
1. Aan/uit-knop (ontspannende/pulsende)
2. Lamp
3. Aan/uit (aanraakfunctie)
4. Stok
5. Oplaadbare batterij
6. Ontvanger voor draadloos opladen
7. Indicatie (batterij en oplaadstatus)
8. Oplaadaansluiting (alleen opladen)

KENMERKEN
- Ledverlichtingen met 5 kleuren (warmwit, koudwit, blauw, geel, groen, rood, paars, lichtroze en lichtblauw)
- Dimbare ledlampen met geheugensysteem
- Verwisselbare LED-lampen (Bluetooth-mesh-network)
- Geschikt voor gebruik buitenshuis (IP44)
- Oplaadbaar door draadloze opladen of USB Type-C

OPLADEN
We raden u aan de batterij volledig op te laden voordat u de LUMA XL voor de eerste keer gebruikt.
De eerste maal volledig opladen duurt circa 6 uur via de USB-C en circa 4 uur via draadloze opladen.

Ledstatussen

Modus	Status van de LED (rood licht)
Bezig met opladen	LED pulseert (langzaam)
Volledig opgeladen	LED continue aan
Fout	LED continue aan (snel)

Aansluiten van USB-kabel
1. Sluit de meegeleverde USB-type-C-kabel in de oplaadpoort van de LUMA XL.
2. Sluit de USB-kant van de kabel aan op een computer of een 5V 1A-voeding/oplaadadapter van 5 V.

Draadloos opladen
De LUMA XL heeft een ingebouwde draadloze ledverlichtingen. U kan deze lampen aan de draadloze oplaadbaar.
1. Plaats de ontvanger op de draadloze oplader.
2. Plaats LUMA XL op de draadloze oplader.
3. Verwijder de lampen zodra ze volledig zijn opgeladen.

BEDIENINGSHANDLEIDING
Inschakelen aan/uit van de Lampen
- Tik op de aanraakknop van de lampen om LUMA XL aan/uit te zetten.
- Pas de helderheid van de lampen aan door de aanraakknop van de lamp aan te tikken.
- Tik op de aanraakknop van de lampen om de laatste kleuren van de lampen te kiezen.
- Tik op de aanraakknop van de lampen om de laatste kleuren van de lampen te kiezen.
- De laatst ingestelde kleur wordt de volgende keer herinnerd.

Let op: als u de modus LUMA XL alleen koud wit en warm licht wilt gebruiken, tik 3 keer snel op de bovenkant. Herhaal de procedure om terug te keren naar de volledige lichtmodus.

Aansluiten van meerdere LUMA XL Lampen (Verbindingsnetwerk)
Deze functionaliteit van LUMA XL maakt de verbinding van maximaal 10 LUMA XL lampen mogelijk. Deze functie is alleen beschikbaar met de LUMA XL lampen van derden.
Om de functie van de lampen te kunnen gebruiken, volgen de onderstaande instructies:

1. Zorg ervoor dat alle lampen die u wilt koppelen aan de LUMA XL uitgeschakeld zijn.
2. Selecteer de lamp die u wilt koppelen aan de LUMA XL en druk op de BT-knop om de koppelmodus te starten.
3. Wacht tot de andere lampen het signaal ontvangen en zich synchroniseren met de LUMA XL.
4. De lamp die u hebt gebruikt om de LUMA XL te koppelen, wordt de LEADER van de lampen. Deze LED blijft knipperen, terwijl de andere lampen UITGESCHAKELD zijn.

U kan nu de lampen van de LUMA XL aanpassen: de helderheid van de lampen aanpassen of de lampen aan/uit zetten.

Belangrijke opmerking: Bluetooth wordt automatisch uitgeschakeld nadat de lamp 30 minuten lang ingeschakeld was.
Als u de lamp aan de Bluetooth-netwerk wilt verbinden maar het netwerk niet kan koppelen, dan zal de Bluetooth-modus van de lamp na 2 minuten automatisch uitschakelen.

Aanpassingen aan u uw lampen LUMA XL aan elkaar
1. Zet de lamp die u wilt toevoegen aan het netwerk uit. Het is ook aanbevolen om de MASTER-lamp altijd 100% aan te laten staan om de beste ervaring te kunnen ervaren.
2. Druk eenmaal op de knop van de lamp van het bestaande netwerk (herhaal dit voor elke nieuwe apparaat).

Exclusieve netwerkvergrendeling
LUMA XL is uitgerust met een uniek koppelsysteem, waarmee maar een lamp alle andere kunnen sturen (bijdend en bewegingen). Dit zorgt ervoor dat de kleur of helderheid van de lampen niet per ongeluk wordt gewijzigd. De hoofdlamp (MASTER) is de enige die het netwerk bestuurt. Alle andere lampen zijn SLAVEN.

Om de functie van LUCIX te kunnen gebruiken, volgen de onderstaande instructies:

1. Druk 3 keer op de BT-knop van het MASTER-apparaat. Deze de MASTER wordt een signaal naar ALLE andere lampen sturen om aan te geven dat ze zich moeten aansluiten.
2. Druk op de knop van de MASTER-lamp om de lampen te koppelen. Het kaderlampje knipperen elke 3 seconden dubbel.
3. De LED-knop van de MASTER-lamp knipperen om aan te geven dat de lampen zijn gekoppeld.

Wechseln des MASTER-Geräts
1. Zet de lamp uit die u wilt gebruiken als MASTER-lamp.
2. Druk 10 keer snel op de BT-knop van een van de apparaten. Dit apparaat wordt het nieuwe MASTER-apparaat.
Nu kunt u de netwerk vergrendelen en ontgrendelen vanaf dit nieuwe MASTER-apparaat.

Belangrijke opmerking: In modus LOCKED/UNLOCKED wordt u aangeraden om de MASTER-lamp altijd 100% aan te laten staan om de beste ervaring te kunnen ervaren en de controle over het hele netwerk niet te verliezen.

Overige bedieningsmogelijkheden:
- Om de MASTER-lamp uit te zetten terwijl het netwerk vergrendeld is, dit u twee keer bovenop het MASTER-apparaat.
- U moet opnieuw op de MASTER tikken om de lampen weer aan te zetten.
- Als u de controle over het netwerk verliest: het netwerk vergrendeld, u druk u langer dan 10 seconden op de BT-knop, tot de lampen UITGAAN. (Om de controle te herstellen, verwijder de lamp van het netwerk. Herhaal de bovenstaande koppelprocedure om de lamp terug naar het netwerk te brengen).
- Om de lamp te resetten, steek een dunne stok in de gaten (aan de lamp en druk u op de knop binnen.
- Met een handmatige reset kunt u uw apparaat weerkeren en verschillende storingen oplossen (apparaat niet herkend, instabiele Bluetooth-verbinding...).

Led-informatie

Modus van de lamp	Status van de LED (blauw licht)
Koppelmodus	LED pulseert (langzaam)
Succesvolle koppeling	LED blijft 3 seconden lang aan
Verbindingsverlies	LED pulseert (snel)

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
- IP44 waterbestendig apparaat, bestand tegen regen en lagen opspatwater en gepaste water.
- Gebruik van apparaat niet in nat water. Dit kan leiden tot interne kortsluiting, oversteken, brand, vervorming, of zelfs explosie van de batterij.
- Bewaar uw apparaat niet in zeer warme of zeer koude omstre. Het wordt aanbevolen om uw apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.
- Probeer het apparaat niet zelf te onderhouden, repareren of demonteren.
- Als de batterij van uw apparaat beschadigd is, mag u uw apparaat niet gebruiken omdat dit een gebrek kan veroorzaakt die meer spanning leert dan aangegeven, om onomkeerbare schade aan het interne circuit te voorkomen (DC-Ingang 5V).
- Gebruik uw apparaat niet tijdens het opladen, aangezien dit de oplading kan onderbreken wanneer geleidende materialen, zoals metaal voorwerpen en magneten, tussen de LUMA XL-behuizing en de dra