Apollo Wireless Stand
Quick Start Guide
R.0 2/24/22

QTY: 1 (6PP)

Dimensions (Flat): 180mm W x 100mm H

Dimensions (Folded): 60mm W x 100mm H

Materials: 60g Woodfree Paper

180mm

60mm

100mm

IT

Indicatore di carica a LED:
Bianco fisso: Il dispositivo è in carica
Bianco lampeggiante: Interferenza tra il pad e il dispositivo

Istruzioni per un corretto utilizzo:
- Usa sempre il caricatore da muro incluso, per un'esperienza di ricarica più sicura ed efficiente.
- Si ricarica attraverso la maggior parte delle custodie protettive sottili (fino a 3mm di spessore).
- Trattare delicatamente, evitare di far cadere e non smontare o tentare di modificare in alcun modo.
- Contatta direttamente Nimble se il tuo prodotto smette di funzionare o si danneggia.

Garanzia: Questo prodotto è in garanzia per 2 anni dalla data di acquisto originale. Conserva la tua prova di acquisto.

La sicurezza prima:
La protezione da sovraccarico e temperatura previene il surriscaldamento e gestisce la tensione di carica in ambienti estremi.

Istruzioni importanti per la cura:
Smettere di usare questo prodotto se viene danneggiato. Non gettare mai i caricabatterie wireless nella spazzatura. Invia i tuoi vecchi caricabatterie wireless a Nimble per un recupero responsabile.

Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto. Non esporre a liquidi. Evita il calore estremo, gli ambienti caldi e la luce solare diretta durante la ricarica.

DE

LED-oplaadindicator:
Continu wit - Apparaat wordt opgeladen
Knipperend wit - Interferentie tussen de pad en uw apparaat

Instructies voor correct gebruik:
- Gebruik altijd de meegeleverde wandoplader voor de veiligste en meest efficiënte oplaadervaring.
- Kan worden opgeladen door de meeste dunne, beschermende hoesjes (tot 3mm dik).
- Behandel voorzichtig, laat het niet vallen en haal het niet uit elkaar of probeer het op geen enkele manier aan te passen.
- Neem rechtstreeks contact op met Nimble als uw product niet meer werkt of beschadigd raakt.

Garantie: Dit product heeft een garantie van 2 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Bewaar uw aankoopbewijs.

Veiligheid eerst:
Beveiliging tegen overbelasting en temperatuur voorkomt oververhitting en beheert de laadspanning in extreme omgevingen.

Belangrijke onderhoudsinstructies:
Gebruik dit product niet meer als het beschadigd is. Gooi draadloze opladers nooit bij het huisvuil. Stuur uw oude draadloze opladers naar Nimble voor verantwoorde terugwinning.

Maak het product schoon met een droge doek. Niet blootstellen aan vloeistoffen. Vermijd extreme hitte, hete omgevingen en direct zonlicht tijdens het opladen.

ES

Indicador de carga LED:
Blanco fijo: El dispositivo se está cargando
Blanco intermitente: Interferencia entre el pad y su dispositivo

Instrucciones para un uso adecuado:
- Utilice siempre el cargador de pared incluido para disfrutar de la experiencia de carga más segura y eficiente.
- Se carga a través de la mayoría de las fundas protectoras delgadas (hasta 3mm de grosor).
- Trátelo con cuidado, evite que se caiga y no lo desmonte ni intente modificarlo de ninguna manera.
- Comuníquese con Nimble directamente si su producto deja de funcionar o se daña.

Garantía: Este producto tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra original. Conserve su comprobante de compra.

¡Seguridad ante todo!:
La protección contra sobrecarga y temperatura evita el sobrecalentamiento y administra el voltaje de carga en
entornos extremos.

Instrucciones de cuidado importantes:
Deje de usar este producto si se daña. Nunca deseche los cargadores inalámbricos en la basura. Envíe sus cargadores inalámbricos antiguos a Nimble para una recuperación responsable.

Limpiar el producto con un paño seco. No exponer a líquidos. Evite el calor extremo, los entornos calientes y la luz solar directa mientras se carga. R.0

TECH
FOR
GOOD.

gonimble.com/FAQs

Customer Service:
Web - gonimble.com/support
Email - hello@gonimble.com

**A
PUBLIC
BENEFIT
CORPORATION**

**Apollo Wireless Stand
Fast Wireless Charging:**

Input:
19V/1.3A

Output:
5W, 7.5W, 10W, 15W



Assembly Instructions:
1. Connect Stand Top to Base.
2. Connect Cable to Stand Base.
3. Plug Wall Adapter into wall outlet.



FR
1. Connectez le dessus du support à la base.
2. Connectez le câble à la base du support.
3. Branchez l'adaptateur mural dans la prise murale.

IT
1. Collegare la parte superiore del supporto alla base.
2. Collegare il cavo alla base del supporto.
3. Collegare l'adattatore a parete alla presa a muro.

DE
1. Verbind de standaard boven aan de basis.
2. Sluit de kabel aan op de voet van de standaard.
3. Steek de wandadapter in het stopcontact.

ES
1. Conecte la parte superior del soporte a la base.
2. Conecte el cable a la base del soporte.
3. Enchufe el adaptador de pared en el tomacorriente de pared.

EN

LED Charge Indicator:
Solid White - Device is charging
Blinking White - Interference between the pad and your device

Instructions for proper usage:
- Always use the included Wall Charger, for the safest, most efficient charging experience.
- Charges through most slim, protective cases (up to 3mm thick).
- Treat gently, avoid dropping, and do not disassemble or attempt to modify in any way.
- Contact Nimble directly if your product stops working or becomes damaged.

Warranty: This product is under warranty for 2 years from the original date of purchase. Keep your proof of purchase.

Safety First:
Overcharge & temperature protection prevents overheating and manages charging voltage in extreme environments.

Important Care Instructions:
Stop using this product if it becomes damaged. Never dispose of wireless chargers in the garbage. Send your old wireless chargers to Nimble for responsible reclamation.

Clean the product using a dry cloth. Do not expose to liquids.
Avoid extreme heat, hot environments and direct sunlight when charging.

FCC STATEMENT
1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference,and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

FR

Indicateur de charge LED:
Blanc fixe - L'appareil est en cours de chargement
Blanc clignotant - Interférence entre le pad et votre appareil

Instructions pour une utilisation correcte:
- Utilisez toujours le chargeur mural inclus, pour l'expérience de charge la plus sûre et la plus efficace.
- Se recharge dans la plupart des étuis de protection minces (jusqu'à 3mm d'épaisseur).
- Traitez doucement, évitez de faire tomber et ne démontez pas ou n'essayez pas de modifier de quelque manière que ce soit.
- Contactez Nimble directement si votre produit cesse de fonctionner ou est endommagé.

Garantie: Ce produit est sous garantie pendant 2 ans à compter de la date d'achat d'origine. Conservez votre preuve d'achat.

La sécurité d'abord:
La protection contre les surcharges et la température empêche la surchauffe et gère la tension de charge dans les environnements extrêmes.

Instructions d'entretien importantes:
Arrêtez d'utiliser ce produit s'il est endommagé. Ne jetez jamais les chargeurs sans fil à la poubelle. Envoyez vos anciens chargeurs sans fil à Nimble pour une récupération responsable.

Nettoyez le produit avec un chiffon sec. Ne pas exposer à des liquides. Évitez la chaleur extrême, les environnements chauds et la lumière directe du soleil lors de la charge.