Model: EP-B40S

SHENZHEN AUKEY E BUSINESS CO., LTD.
www.aukey.com) support@aukey.com
No.102, Building PDF, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

FCC ID: 2ASFP-EP40S
IC: 24103-EP40S

AUKEY

User Manual
Bluetooth® Earbuds

Contents

English ····· 01~10
Deutsch ····· 11~18
Français ····· 19~26
Español ····· 27~34
Italiano ····· 35~42
日本語 ····· 43~49

Thank you for purchasing the AUKEY EP-B40S Bluetooth® Earbuds. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents
Bluetooth® Earbuds
Micro-USB Cable
Three Pairs of Ear-Tips (S / M / L)
Three Pairs of In-Ear Ear-Hooks (S / M / L)
Carrying Pouch
User Manual
Warranty Card

Specifications

Model	EP-B40S
Technology	Bluetooth 4.1+EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, AAC
Chipset	WS9626
Microphone Type	MEMS (microphone chip)
Microphone Sensitivity	-42dB ±3dB
Frequency Range	20Hz~ 20kHz
Input	DC 5V
Charging Time	1.5 hours
Battery Life	Up to 8 hours
Battery Type	Li-Polymer (2 × 60mAh)
Operating Range	Up to 10m / 33ft
Weight	13g / 0.46oz

Product Diagram



Getting Started
Charging
Fully charge your earbuds before first use. Before charging, make sure the earbuds are turned off. To charge, simply connect one end of the micro-USB cable to a USB charging port and the other end to the input port on the earbuds. When the red LED indicator light turns blue, your earbuds are fully charged and ready for use. Charging takes around 1.5 hours.



Turning On / Off

Turn On	Press and hold the multi-function button until the LED indicator flashes blue, and you will hear an ascending tone
Turn Off	Press and hold the multi-function button until the LED indicator flashes red, and you will hear a descending tone

Pairing
Starting with the earbuds powered off:
1. Press and hold the multi-function button until the LED flashes blue and red alternately
2. Turn on the pairing function of the device you want to pair with the earbuds
3. In the list of available devices, find and select "AUKEY EP-B40S"
4. If a code or pin is required for pairing, enter "0000"

Notes
- To clear the pairing list, power on the earbuds and then hold volume + and volume - simultaneously until the LED indicator lights up blue and red together for 1 second. Once the pairing list is cleared, you will hear a tone and the earbuds will automatically enter pairing mode
- The earbuds will automatically shut down after 5 minutes in pairing mode if no devices are paired
- If your paired device is turned off or manually disconnected, the earbuds LED indicator will flash blue once every 5 seconds and the earbuds will shut down after 5 minutes
- The maximum wireless operating range is 10m (33ft). If you exceed this range, the earbuds will disconnect from your paired device and you will hear a tone. The connection will be re-established once you re-enter the wireless range within 15 minutes. The earbuds will automatically reconnect to the last paired device. To connect with other devices, repeat the previous "Pairing" steps

Music and Calls Control
Streaming Audio
Once paired, you can wirelessly stream audio from your device to your earbuds. Music will automatically pause when you receive an incoming phone call, and resume once the call has ended.

Play or pause	Press the multi-function button once
Adjust volume	Press volume + or -
Skip to next / previous track	Press and hold the volume + / - for 2 seconds

Making Calls
Once paired with your smartphone, making and answering phone calls can be managed via the in-line remote.

Answer or end a call	Press the multi-function button once
Redial last-called number	Double-press the multi-function button in standby mode
Reject an incoming call	Hold the multi-function button for 3 seconds
Mute or resume a call	During a call, hold the volume - for 2 seconds during a call
Switch mic	During a call, press and hold volume + for 2 seconds to switch between the earbuds and your phone for talking
Use Siri or other voice assistants	Press and hold multi-function button for 2 seconds and you'll hear a tone

LED Indicator	Status
Blue & red flashing alternately	Pairing mode
Blue flashing twice every 5 seconds	Standby mode
Blue flashing once every 5 seconds	Disconnected
Blue flashing once every 8 seconds	Connected / Playing music
Blue flashing once every second	In call
Red flashing twice every 8 seconds	Low battery
Red	Charging
Blue (after charging)	Fully charged

FAQ
The earbuds are on but not connecting to my device
For the earbuds and your device to establish a connection, you need to put them both in pairing mode. Please follow the instructions in the "Pairing" section of this manual.

I've established a connection with my smartphone but can't hear any sound
Double-check the volume level on your smartphone and the earbuds. Some smartphones require you to set up the earbuds as an audio output device before the audio can be transmitted. If you're using a music player or other device, please make sure it supports the A2DP stereo music profile.

The sound isn't very clear or the caller can't hear my voice clearly
Adjust the volume on your smartphone and the earbuds. Try getting closer to your smartphone to rule out the possibility of interference or wireless range-related issues.

Can I use the earbuds while they're charging?
No.

What is the wireless range of the earbuds?
The maximum range is 10m (33ft). However, the actual range will depend on environmental factors. For optimal performance, keep your devices connected with the earbuds within a 13ft-23ft range and make sure that there are no major obstacles (like reinforced steel walls) between the earbuds and your devices.

My earbuds won't turn on
Try charging the earbuds for a while. If the earbuds still won't power on, please contact our support team at the address below.

Product Care & Use
- Keep away from liquids and extreme heat
- Don't use the earbuds at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss

Warranty & Customer Support
For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com
Amazon AU orders: support.au@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Notice for the US
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

IC Statement
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE Statement
Max RF power level:
BT classic (2402~2480MHz): 2.12dBm
RF exposure assessment has been performed to prove that this unit will not generate the harmful EM emission above the reference level as specified in EC Council Recommendation (1999/519/EC).
CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.
Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Hereby, **SHENZHEN AUKEY E BUSINESS CO., LTD.** declares that the radio equipment type (Bluetooth® Headphones, EP-B40S) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.aukey.com

Notice: This device may be used in each member state of the EU.

Trademark
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SHENZHEN AUKEY E BUSINESS CO., LTD. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Vielen Dank, dass Sie sich für den EP-B40S Bluetooth® Kopfhörer von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf. Sollten Sie dürfaber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie Ihre Produktmodell-Nummer und Amazon-Bestellnummer bereit.

Lieferumfang
Bluetooth® Kopfhörer
Micro-USB-Kabel
Drei Paar Ohrstöpseln (S / M / L)
Drei Paar Ear-hooks (S / M / L)
Tragebeutel
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Spezifikationen

Modell	EP-B40S
Technologie	Bluetooth 4.1+EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, AAC
Chipsatz	WS9626
Mikrofon-Typ	MEMS
Mikrofonempfindlichkeit	-42dB ±3dB
Frequenzbereich	20 - 20KHz
Eingang	DC 5V
Ladedauer	1.5 Stunden
Batterielaufzeit	Bis zu 8 Stunden
Akku-Typ	Li-Polymer (2 × 60mAh)
Betriebsbereich	Bis zu 10m / 33ft
Gewicht	13g / 0.46oz

Übersichtsbild



Starten
Aufladen
Laden Sie Ihren Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Vor der Ladung, stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer ausgeschaltet ist. Zum Aufladen, schließen Sie ein Ende von dem Micro-USB-Kabel an einen USB-Ladeanschluss und das andere Ende an den Eingangsanschluss des Kopfhörers an. Wenn die LED-Anzeige von rot auf blau wechselt, ist Ihr Kopfhörer vollständig aufgeladen und bereit für Einsatz. Die Ladung dauert rund 1.5 Stunden.



Ein / Ausschalten

Einschalten	Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, bis die LED-Anzeige blau blinkt, und Sie werden einen aufsteigenden Ton hören
Ausschalten	Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, bis die LED-Anzeige rot blinkt, und Sie werden einen absteigenden Ton hören

Kopplung
Starten Sie mit Ihrem Kopfhörer ausgeschaltet:
1. Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, bis die LED-Anzeige blau und rot abwechselt blinkt

2. Aktivieren Sie die Kopplungsfunktion am Gerät, das Sie mit Ihrem Kopfhörer zu koppeln wollen
3. In der Liste von verfügbaren Geräten, finden und wählen Sie „AUKEY EP-B40S"
4. Wenn ein Code oder Pin für Kopplung erforderlich ist, geben Sie bitte „0000" ein

Hinweise
- Um die Kopplungsliste zu löschen, schalten Sie den Kopfhörer ein und anschließend halten Sie die Lautstärke +. Lautstärke - Taste gleichzeitig gedrückt, bis die LED-Anzeige 1 Sekunde blau und auf gleichzeitig aufleuchtet. Sobald die Kopplungsliste gelöscht ist, hören Sie einen Ton und wechselt der Kopfhörer sich automatisch in den Kopplungsmodus
- Der Kopfhörer schaltet sich nach 5 Minuten im Kopplungsmodus automatisch aus, wenn keine Geräte gekoppelt sind
- Wenn ihr gekoppeltes Gerät ausgeschaltet oder manual trennt ist, blinkt die LED-Anzeige des Kopfhörers einmal alle 5 Sekunden blau und schaltet er sich nach 5 Minuten aus
- Der maximale drahtlose Betriebsbereich beträgt 10m (33ft). Wenn Sie diesen Bereich überschreiten, wird der Kopfhörer von ihrem gekoppelten Gerät trennen und in den Standby-Modus wechseln. Die Verbindung wird neu hergestellt, sobald Sie den drahtlosen Bereich innerhalb von 15 Minuten zurückgehen. Der Kopfhörer wird mit dem zuletzt gekoppelten Gerät automatisch wieder koppeln. Um mit anderen Geräten zu koppeln, wiederholen Sie bitte die vorherigen Schritte von „Kopplung"

Steuerung der Musik und Telefonate
Streamen des Audios
Sobald gekoppelt, können Sie Audio von Ihrem Gerät auf dem Kopfhörer streamen. Musik hält sich automatisch an, wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, und fortsetzen, sobald der Anruf beendet hat.

Wiedergabe / Pause	Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal
Steuerung der Lautstärke	Drücken Sie die Lautstärke + / -
Nächster / Vorheriger Titel	Halten Sie die Lautstärke + / - für 2 Sekunden lang gedrückt

Telefonate
Sobald der Kopfhörer mit Ihrem Smartphone gekoppelt ist, können Sie Anrufe machen und beantworten per in-Line Fernbedienung verwaltet werden.

Beantworten oder beenden eines Anrufs	Drücken Sie Multifunktionstaste einmal
Wiederwählung der letzten gewählenen Nummer	Drücken Sie die Multifunktionstaste im Standby-Modus doppelt
Abweisen eines eingehenden Anrufs	Halten Sie die Multifunktionstaste für 3 Sekunden lang gedrückt
Stummschalten oder fortsetzen eines Anrufs	Beim Anruf, halten Sie Lautstärke - für 2 Sekunden gedrückt
Umschalten des Mikrofons	Beim Anruf, halten Sie die Lautstärke + Taste für über 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gespräch zwischen dem Kopfhörer und ihrem Handy umzuschalten
Siri oder andere Voice-Assistants aktivieren	Halten Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden gedrückt und Sie hören einen Ton

LED-Anzeige	Status
Blau & rot abwechselnd blinken	Kopplungsmodus
Blau jeweilsal alle 5 Sekunden blinken	Standby-Modus
Blau einmal alle 5 Sekunden blinken	Getrennt
Blau einmal alle 8 Sekunden blinken	Getrennt / Musik abspielen
Blau einmal jede Sekunde blinken	Im Anruf
Rot jeweilsal alle 8 Sekunden blinken	Niedriger Akkustand
Rot	Aufladen
Blau (nach der Ladung)	Vollständig aufgeladen

FAQ
Der Kopfhörer ist ein aber nicht mit meinem Gerät zu koppeln
Um eine Verbindung zwischen beiden Geräten herzustellen, müssen Sie sie im Kopplungsmodus bringen. Folgen Sie bitte den Anleitungen in der „Kopplung" Sektion dieser Bedienungsanleitung.

Ich habe eine Verbindung mit meinem Handy hergestellt, aber ich kann keinen Ton hören
Bitte überprüfen Sie die Lautstärke an Ihrem Smartphone und dem Kopfhörer. Für einige Smartphones benötigen Sie den Kopfhörer als Audio-Ausgabegerät einzustellen, bevor Audio Übertragen werden kann. Wenn Sie ein Musik-Player oder ein anderes Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass es das A2DP Stereo Musik Profil unterstützt.

Das Gespräch ist nicht klar genug oder der Anrufer kann meine Stimme nicht deutlich hören
Bitte stellen Sie die Lautstärke an Ihrem Smartphone und dem Kopfhörer ein. Versuchen Sie sich an Ihr Smartphone nähern, um die Möglichkeit von Störung oder das relevante Problem von dem drahtlosen Bereich auszuschließen.

Kann ich den Kopfhörer während der Ladung verwenden?
Nein.

Wie weit ist der drahtlose Bereich von diesem Kopfhörer?
Der maximale drahtlose Bereich beträgt 10m (33ft). Allerdings, der aktuelle Bereich ist aber von Nutzungs- und Umgebungsfaktoren abhängig. Für eine optimale Leistung, halten Sie Ihre Geräte mit dem Kopfhörer innerhalb von 13ft - 23ft gekoppelt und vergewissern Sie sich, dass es keine wesentlichen Hindernisse zwischen dem Kopfhörer und Ihren Geräten(wie verstärkte Stahlwände) gibt.

Mein Kopfhörer lässt sich nicht einschalten
Versuchen Sie ihn ein bisschen aufzuladen. Wenn der Kopfhörer noch nicht einschalten kann, kontaktieren Sie unseren Kundenservice per die folgende Adresse.

Produktpflege & Nutzung
- Halten Sie den Kopfhörer von Flüssigkeiten und extremer Hitze
- Verwenden Sie den Kopfhörer nicht bei hohen Lautstärke über einen längeren Zeitraum nicht, da dies zu dauerhaften Gehörschäden oder -verlusten führen kann

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Unterstützungen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

* Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte dieses Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

Merci d'avoir acheté le AUKEY EP-B40S Écouteurs Magnétiques Sans Fil. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage
Écouteurs Magnétiques Sans Fil
Câble Micro-USB
Trois Pairs d'Embouts (S / M / L)
Trois Pairs de Ear-hooks (S / M / L)
Housse de Transport
Mode d'Emploi
Carte de Garantie

Spécifications

Modèle	EP-B40S
Technologie	Bluetooth 4.1+EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, AAC
Chipset	WS9626
Type de Microphone	MEMS
Sensibilité du Microphone	-42dB ±3dB
Gamme de Fréquences	20Hz - 20kHz
Entrée	DC 5V
Temps de Charge	1.5 heures
Temps de Travail	Jusqu'à 8 heures
Type de Batterie	Li-Polymère (2 × 60mAh)
Gamme de fonctionnement	Jusqu'à 10m / 33ft
Poids	13g / 0.46oz

Diagramme du Produit



Pour Commencer
Charger
Veuillez charger complètement vos écouteurs avant la première fois d'utilisation. Avant la recharge, assure-vous que les écouteurs sont éteints. Pour charger, connectez simplement une extrémité du câble micro-USB à un ports de charge USB et l'autre extrémité au port d'entrée sur les écouteurs. Lorsque l'indicateur LED rouge devient bleu, vos écouteurs sont complètement chargés et prêts à être utilisés. La charge dureva environ 1.5 heures.

Allumer / Éteindre

Allumer	Appuyez et maintenez le bouton multifonctionnel jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en bleu et vous entendrez une tonalité ascendante
Éteindre	Appuyez et maintenez le bouton multifonctionnel jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge et vous entendrez une tonalité descendante

Appairage
Commencez lorsque vos écouteurs sont éteints:
1. Appuyez et maintenez la touche multifonctionnelle jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en bleu et rouge alternativement

2. Activez la fonction d'appairage de l'appareil que vous souhaitez apparier avec les écouteurs.
3. Dans la liste des appareils disponibles, trouvez et sélectionnez "AUKEY EP-B40S"
4. Si un code ou un pin est nécessaire pour l'appairage, entrez "0000".

Notes
- Afin de vider la liste d'appairage, allumer les oreillettes puis appuyer et tenir le bouton volume + et le bouton volume - simultanément jusqu'à l'indicateur LED s'allume en bleu et rouge pendant 1 seconde. Lorsque la liste d'appairage est vidée, vous entendrez un son et les oreillettes vont entrer dans le mode d'appairage automatiquement
- Les écouteurs s'éteindront automatiquement après 5 minutes en mode d'appairage si aucun appareil est apparié
- Si votre appareil apparié est éteint ou est déconnecté manuellement, les écouteurs l'indicateur LED des écouteurs clignotera en bleu une fois toutes les 5 secondes et les écouteurs s'éteindront automatiquement après 5 minutes
- La gamme de fonctionnement maximale sans fil est 10m (33ft). Si vous dépassez cette plage, les écouteurs se déconnecteront de votre appareil couplé et vous entendrez un ton. La connexion sera rétablie une fois que vous rentrez dans la portée sans fil dans 3 minutes. Les écouteurs se reconnecteront automatiquement au dernier appareil apparié. Pour connecter à d'autres appareils, veuillez répéter les étapes précédentes "Appairage"

Musique et Contrôle des Appels
Diffusion Audio
Une fois apparié, vous pouvez diffuser sans fil les audios de votre appareil à vos écouteurs. La musique pausera automatiquement lorsqu'il y a un appel, et reprendra une fois que l'appel est terminé.

Jouer / Pauser	Appuyez le bouton multifonctionnel une fois
Contrôle de Volume	Appuyez le bouton de volume + / -
Piste Suivante / Précédente	Appuyez et maintenez le bouton de volume + / - pendant 2 secondes

Prendre des Appels
Une fois apparié avec votre smartphone, les appels peuvent être contrôlés à distance ligne.

Répondre à / Terminer un appel	Appuyez le bouton multifonctionnel une fois
Recomposer le dernier numéro	Appuyez deux fois sur le bouton multifonctionnel en mode veille
Rejeter un appel entrant	Maintenez le bouton multifonctionnel 3 secondes
Muet / Reprendre un appel	Appuyez et maintenez le bouton de volume - pendant 2 secondes pendant un appel
Commutation Microphone	Appuyez et maintenez le bouton de volume + pendant 2 secondes pendant un appel pour commuter entre les écouteurs et votre téléphone pour parler
Utiliser Siri ou d'autres assistants vocaux	Appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 2 secondes et vous entendrez une tonalité

Indicateur LED	État
LED bleue & rouge clignotant alternativement	Mode d'appairage
LED bleue clignotant deux fois toutes les 5 secondes	Mode en veille
LED bleue clignotant une fois toutes les 5 secondes	Déconnecté
LED bleue clignotant une fois toutes les 8 secondes	Déconnecté / Jouer la musique
LED bleue clignotant une fois par seconde	Appel entrant
LED rouge clignotant deux fois toutes les 8 secondes	Batterie faible
LED rouge	En train de charger
LED bleue (après avoir chargé)	Complètement chargé

FAQ
Les écouteurs sont allumés, mais ne peuvent pas connecter mon appareil.
Pour connecter les écouteurs à votre appareil, vous aurez besoin de les régler en mode d'appairage. Veuillez suivre les instructions dans la section "Appairage" de ce manuel.

J'ai établi la connexion avec mon smartphone, mais je n'ai entendu aucun son.
Veuillez vérifier encore une fois le niveau de volume sur votre smartphone et sur les écouteurs. Certains smartphones vous demandent de configurer les écouteurs comme un dispositif audio de sortie, avant que l'audio ne puisse être transmis. Si vous utilisez un lecteur de musique ou d'autre appareil, veuillez assure qu'il soutient le profil de musique stéréo A2DP.

Le son n'est pas très clair ou l'appelant ne peut pas entendre ma voix clairement.
Veuillez régler le volume de votre smartphone et le volume des écouteurs. Essayez de rapprocher votre smartphone pour écarter la possibilité d'interference de connexion ou les problèmes de la portée sans fil.

Puis je utiliser les écouteurs pendant la charge?
Non.

Quelle est la portée sans fil des écouteurs?
La portée maximale est de 10m (33ft). Cependant, la portée réelle dépendra des facteurs environnementaux. Pour une performance optimale, gardez vos appareils connectés avec les écouteurs dans une distance de 13ft-23ft et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles majeurs (comme les murs d'acier renforcé) entre les écouteurs et vos appareils.

Mes écouteurs ne peuvent pas s'allumer.
Essayez de recharger les écouteurs un peu. S'ils encore ne peuvent pas s'allumer, veuillez contacter notre équipe de service client à l'adresse ci-dessous.

Entretien du Produit & Utilisation
- Veuillez garder les écouteurs loin de liquides et de la chaleur extrême
- N'utilisez pas les écouteurs à volume élevé pendant longues périodes, parce que cela peut causer des dommages auditifs permanents ou des pertes.

Garantie & Service Client
Pour des questions, aiutera et demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU pendoise: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

Gracias por comprar AUKEY EP-B40S Auriculares Magnéticos Inalámbricos. Por favor, lea atentamente el manual usuario y conséralo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete
Auriculares Magnéticos Inalámbricos
Cable Micro-USB
Tres Pares de Sujetadores para Oídos (S / M / L)
Tres Pares de Ear-Hooks (S / M / L)
Bolsa de Almacenamiento
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía

Especificaciones

Modelo	EP-B40S
Tecnología	Bluetooth 4.1+EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, AAC
Conjunto de Chips	WS9626
Tipo de Micrófono	MEMS
Sensibilidad del Micrófono	-42dB ±3dB
Rango de Frecuencia	20 - 20KHz
Entrada	DC 5V
Tiempo de Carga	1.5 horas
Tiempo de Reproducción	Hasta 8 horas
Tipo de Batería	Litio-Polímero (2 × 60mAh)
Rango de Funcionamiento	Hasta 10m / 33ft
Peso	13g / 0.46oz

Diagrama del Producto



Empezando
Carga
Cargue completamente los auriculares antes del primer uso. Antes de cargar, asegúrese de que los auriculares están apagados. Para cargar, simplemente conecte un extremo del cable Micro-USB a un puerto de carga USB y el otro extremo al puerto de entrada de los auriculares. Cuando la luz indicadora LED roja se vuelve azul, los auriculares están completamente cargados y listos para su uso. La carga dura alrededor de 1.5 horas.

Encender / Apagar

Encender	Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción hasta que el indicador LED parpadee en azul y se escuchará un tono ascendente
Apagar	Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción hasta que el indicador LED parpadee en rojo y se escuchará un tono descendente

Emparejamiento
Comenzando con los auriculares apagados:
1. Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción hasta que el LED parpadee alternativamente en azul y rojo

2. Active la función de emparejamiento del dispositivo que desea emparejar con los auriculares
3. En la lista de dispositivos disponibles, busque y seleccione "AUKEY EP-B40S"
4. Si se requiere un código o pin para el emparejamiento, por favor, introduzca "0000"

Notas
- Para borrar la lista de emparejamiento, encienda los auriculares y luego mantenga el volumen + y el volumen- simultáneamente hasta que el indicador LED se ilumine en azul y rojo juntos durante 1 segundo. Una vez que se borre la lista de emparejamiento, escucharás un tono y los auriculares automáticamente entrará en el modo de emparejamiento
- Los auriculares se apagarán automáticamente después de 5 minutos en el modo de emparejamiento si no hay dispositivos emparejados
- Si el dispositivo emparejado está apagado o desconectado, el indicador LED de los auriculares parpadeará en azul una vez cada 5 segundos y los auriculares se apagarán después de 5 minutos
- El máximo rango de funcionamiento inalámbrico es 10m (33ft). Si excede este rango,los auriculares se desconectarán del dispositivo emparejado y se escuchará un tono. La conexión se restablecerá una vez que vuelva a entrar en el rango inalámbrico dentro de 15 minutos. Los auriculares volverán a conectar automáticamente al último dispositivo emparejado. Para conectarse con otros dispositivos, repita los pasos anteriores de "Emparejamiento"

Control de Música y Llamadas
Transmisión de Audio
Una vez emparejado, puede transmitir de forma inalámbrica el audio de su dispositivo a los auriculares. La música se detendrá automáticamente cuando reciba una llamada telefónica entrante y se reanudará una vez que finalice la llamada.

Reproducir / Pausar	Pulse una vez el botón multifunción
Control de Volumen	Pulse volumen + / -
Pista Siguiente / Anterior	Pulse y mantenga pulsado volumen + / - durante 2 segundos

Hacer Llamadas
Una vez emparejado con su teléfono inteligente, haciendo y contestando las llamadas telefónicas pueden ser manejadas a través del control remoto en línea.

Contestar / Finalizar una llamada	Pulse una vez el botón multifunción
Volver a marcar el último número llamado	Pulse dos veces el botón multifunción en el modo de espera
Rechazar una llamada entrante	Mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos
Silenciar / Reanudar una llamada	Pulse y mantenga pulsado volumen - durante 2 segundos durante una llamada
Conmutación de micrófono	Pulse y mantenga pulsado volumen + durante 2 segundos durante una llamada para conmutar entre los auriculares y su teléfono para hacer conversaciones
Utilizar Siri o otros asistentes de voz	Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 2 segundos y se oirá un tono

Indicador LED	Estado
Azul & rojo parpadeando alternativamente	Modo de emparejamiento
Azul parpadea dos veces cada 5 segundos	Modo de espera
Azul parpadea una veces cada 5 segundos	Desconectado
Azul parpadea una vez cada 8 segundos	Desconectado / Reproducir la música
Azul parpadea una vez cada segundo	Llamada entrante
Rojo parpadea dos veces cada 8 segundos	Batería baja
Rojo	Cargando
Azul (después de la carga)	Completamente cargado

FAQ
Los auriculares están encendidos, pero no se conectan a mi dispositivo
Para conectar los auriculares con el dispositivo, tendrá que entrar en el modo de emparejamiento. Por favor, siga las instrucciones en la sección de "Emparejamiento" de este manual.

He establecido una conexión con mi teléfono inteligente, pero no puedo oír ningún sonido
Por favor, vuelva a comprobar el nivel de volumen de su teléfono inteligente y los auriculares. Algunos teléfonos inteligentes se requieren la configuración de los auriculares como dispositivo de salida de audio antes de ser transmitido el audio. Si está usando un reproductor de música u otro dispositivo, por favor, asegúrese de que sea compatible con el perfil estéreo de música A2DP.

El sonido no es muy claro o la persona que llama no puede oír mi voz con claridad
Por favor, ajuste el volumen de su teléfono inteligente y los auriculares. Trate de conseguir más cerca de su teléfono inteligente para descartar la posibilidad de interferencia o cuestiones relacionadas al rango inalámbrico.

¿Puedo usar los auriculares mientras se están cargando?
No.

¿Qué es el rango inalámbrico de los auriculares?
El máximo rango es 10m (33ft). Sin embargo, el rango real dependerá de los factores ambientales. Para obtener un rendimiento óptimo, mantenga sus dispositivos conectados con los auriculares dentro del rango de 13ft - 23ft y asegúrese de que no haya grandes obstáculos (como paredes de acero reforzado) entre los auriculares y sus dispositivos.