封底

ENJOY LIFE

封面

ENJOY LIFE

Newlifest M Series

QSG

Note/ 注意/ 상기시키다/ напоминать

X2 = 2 Press/クリック/ 클릭/ НАЖМИТЕ

4s = 4 Seconds/秒/초/секунды

Blue/ 青/푸른/ синий

Red/ 赤/빨간/ КРАСНЫЙ

封二

English

1.Product



2.Charging/data transmission



1.Before inserting the charging cable, please make sure the charging port is clean and dry. If it is covered by sweat or another type of liquid, clean it up.
2.Start charging the headphones by connecting them to a DC 5V power supply. The indicator lights up in red and charging starts. Charging is completed in about 2 hours and the indicator turns blue.
3.After connecting the headphones to a PC, you can transfer music files to or from the headphones.
4.After removing the charging cable, be sure to fully cover the charging port with the protective rubber flap.

3. Power On/Off



1. Turn On: Press and hold ⏻ for 2 seconds. The indicator lights up in blue if the device turns on normally. If you turn on the headphones for the first time, they will automatically enter pairing mode (the indicator will flash blue). On another Bluetooth device such as your phone, turn on Bluetooth, locate the Bluetooth device list, and select the device named "Newlifest M1" to start the pairing.
2.Turn Off: Press and hold ⏻ for 4 seconds.

4.Pairing



1.If the headphones were previously paired with one or more devices, once turned on, they will automatically attempt to reconnect with a device in memory starting with the last connected device. If the reconnection fails, it will enter pairing mode.
2.When the headphones are off, you can force them to enter pairing mode by pressing and holding ⏻ for 5 seconds. After that, you can turn on Bluetooth on another Bluetooth device such as your phone, locate the Bluetooth device list, and select the device named "Newlifest M1" to start the pairing.
3.If the headphones are disconnected from a Bluetooth device, they will automatically attempt to reconnect. If the reconnection is not established within 15 minutes, the headphones will enter pairing mode. If no pairing is completed within 20 minutes, the headphones will automatically turn off.

5.Telephone

1.Incoming call, press ⏻ to answer the call.
2.Calling, press ⏻ to hang up the phone.
3. Incoming call, press ⏻ for 2s to reject the call.

6.Volume Control



1. Press the "+" button to increase the volume, and a "beep" will appear when the volume is at its maximum.
2. Press the "-" button to decrease the volume, and a "beep" will appear when the volume is minimum.

7.Pause/Play



1. In standby mode, press the ⏻ button to start music playback.
2. In playback mode, press the ⏻ button to switch between music playback and pause.

8.Bluetooth&MP3 Switch

(MP3 mode is available with Built-In memory version only)



When the headphones are in standby or music playback mode, press and hold the "M" key for 2 seconds to toggle between playing Bluetooth music and playing MP3 music.

9. Music Acoustics



When the music is playing, press the "M" key twice to switch between the **clear voice mode and the bass boost mode.**

10.Song Switching



In the music playing state, press the "+" or "-" button for 2 seconds to switch to the next or previous song.

11. AI Assistant



In standby mode, press the key ⏻ twice to start the voice assistant.

12. Low Battery State



1.When the headphones have a low battery (< 15%), you will hear a " Low Battery" warning and see the indicator flash red for 5 seconds every 5 minutes.
2.When the battery is lower than 10%, the headphones will automatically turn off. Please charge the headphones in time to avoid their lifespan being shortened by overdischarge.

13.Bluetooth Multipoint Pairing



1. You can connect the headphones to two Bluetooth devices at the same time.
2. To connect two devices, follow these steps: 1) Connect the headphones to device A via Bluetooth, and then turn off Bluetooth on device A. 2) Turn off the headphones, press and hold the Power key for 5 seconds to enter pairing mode, and then connect them to device B via Bluetooth. 3) Turn on Bluetooth on device A, and then connect it to the headphones again.

14.Reset



1.Reset will eliminate all previous Bluetooth pairing information and personal settings of the device.
2.Operation method: In the power-on state, press the ⏻ and M keys at the same time for 2 seconds to reset the device and enter the pairing mode.

Caution

Before using this device, please read and strictly follow the following guidelines to ensure optimal performance of the device, and protect against dangers or other undesirable consequences.

- To prevent damaging the device, do not use the device in places that are dusty, overly humid, dirty, or near magnetic fields.
- To ensure your safety, we recommend that you use the lowest volume that meets your need. When driving or exercising outside, a high volume can distract you and cause an accident.
- If you have not used the device for a long time, please charge it before using it again.
- If you will keep the device unused for a long time, please fully charge it and turn it off before storing it in a cool and dry place. This is to prevent its lifespan being shortened by overdischarge.
- The device has an IP67 rating to resist dust, water and sweat. It is suitable for normal day-to-day activities, but cannot endure harsher conditions. You should not use it while swimming, diving, surfing, or in other harsh conditions such as high temperatures.

Caution

- Do not dry this device with an external heat source such as a microwave oven or hair dryer.
- Do not let the device endure strong shocks or vibrations, as they may damage the device or its components, resulting in battery explosion or device failure.
- Please use this device in the ambient temperatures of -10°C to 45°C. Otherwise, the device may be damaged. When the ambient temperature is below 5°C, the battery performance will decrease.
- The device contains a non-removable built-in battery. Never attempt to replace the battery by yourself. The battery must be replaced by an authorized service center only.
- Do not dismantle or modify the device by yourself. Otherwise, the warranty will be voided. If the device is defective, please contact an authorized service center for help.
- Do not dispose of this device as normal household waste. Please follow your local regulations to dispose of it properly.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,

the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator & your body.

Customer Support

For customer support and firmware updates please visit www.newlifest.com.
You can also email a Customer Support expert at info@newlifest.com.

Others

This product is made in China.
Designed By: Newlifest Technology Co., Ltd.
Add: Bld A7 Nanshanzhiyuan, Xueyuan Avenue, Changyuanshequ, Taoyuan Street, Nanshan, Shenzhen
The Warranty Period: 1 year
Recommended life: 2 years

日本語

1. 製品

2.充電/データ転送



1.充電ケーブルを挿入する前に、充電ポートが清潔で乾燥していることを確認してください。汗、その他の液体が付着している場合は、それを拭去します。
2.ヘッドホンをDC 5Vの電源に接続して充電を開始します。インジケーターが赤く点灯し、充電が開始します。約2時間で充電が完了し、インジケーターが青く点灯します。
3.ヘッドホンをPCに接続した後、音楽ファイルを転送することができます。
4.充電ケーブルを取り外した後は、必ず充電ポートを保護用のゴム製フラップで完全に覆ってください

3. 電源オン



1.電源をオンにする：2秒間押 ⏻ し続けてください。正常に電源が入ると、インジケーターが青く点灯します。初めてヘッドホンの電源を入れると、自動的にペアリングモードになります（インジケーターが青く点滅します）。お使いの携帯電話などの別のBluetoothデバイスでBluetooth機能をオンにして、Bluetoothのデバイスリストを探し、「Newlifest M1」というデバイスを選択すると、ペアリングが開始されます。
2.電源をオフにする：4秒間押 ⏻ し続けてください。

4.ペアリング



1.以前にヘッドホンが1つ以上のデバイスとペアリングされていた場合、一度電源をオンにすると、最後に接続されたデバイスから順に、メモリー内のデバイスとの再接続を自動的に試みます。再接続に失敗した場合、ペアリングモードになります。
2.ヘッドホンがオフの状態で、5秒間長押 ⏻ しすることで強制的にペアリングモードにすることができます。その後、お使いの携帯電話などの別のBluetoothデバイスでBluetooth機能をオンにして、Bluetoothのデバイスリストを探し、「Newlifest M1」というデバイスを選択すると、ペアリングが開始されます。
3.ヘッドホンがBluetoothデバイスから切断された場合、自動的に再接続を試みます。15分以内に再接続が確立されない場合、ヘッドフォンはペアリングモードに入ります。20分以内にペアリングが完了しない場合、ヘッドホンは自動的にオフになります。

5.電話

1.着信、を押 ⏻ して電話に応答します
2.（通話）で、を押 ⏻ して電話を切ります
3.着信、2秒間押 ⏻ して、通話を拒否します

6.音量調節



1. [+] ボタンを押して音量を上げると、音量が最大になると「ピーピー音」が鳴ります。
2. [-] ボタンを押して音量を下げると、音量が最小になると「ピーピー音」が鳴ります。

7.一時停止/再生



1.スタンバイモードで、⏻ボタンを押して音楽の再生を開始します。
2.再生モードで、⏻ボタンを押して、音楽の再生と一時停止を切り替えます。

8.Bluetooth&MP3スイッチ

(MP3モードは内蔵メモリバージョンに制限されています)



ヘッドホンがスタンバイモードまたはミュージックモードの時に、「M」キーを2秒間長押しすると、Bluetooth音楽の再生とMP3音楽の再生が切り替わります。

9. 音楽スタイル



音楽の再生中に「M」キーを2回押すと、クリアボイスモードとベースブーストモードが切り替わります。

10. 曲の切り替え



音楽再生状態で、「+」または「-」ボタンを2秒間押して、次または前の曲に切り替えます。

11. AIアシスタント



スタンバイモードで、キー ⏻ を2回押して、音声アシスタントを起動します。

12. 低電力



1.ヘッドホンのバッテリー残量が少なくなると（15%未満）、「バッテリー残量不足」という警告音が聞こえ、5分ごとにインジケーターが5秒間赤く点滅します。
2.バッテリー残量が10%以下になると、ヘッドホンの電源が自動的に切れます。過放電によってヘッドホンの寿命が短くならないように、時間をおいて充電してください。

13.Bluetoothマルチポイントペアリング



1.ヘッドホンを2台のBluetoothデバイスに同時に接続することができます。
2.2台のデバイスを接続するには、以下の手順で行います。1）ヘッドホンをデバイスAをBluetoothで接続した後、デバイスAのBluetoothをオフにする。2）ヘッドホンの電源をオフにし、電源キーを5秒間長押ししてペアリングモードにした後、Bluetoothでデバイス8と接続する。3）デバイスAのBluetoothをオンにして、再度ヘッドホンに接続する。

14.リセット



1.リセットすると、以前のBluetoothペアリング情報と個人設定がすべて削除されます。
2.操作方法：電源投入状態で、⏻キーとMキーを同時に2秒間押してデバイスをリセットし、ペアリングモードに入ります。

あぶない

本機をご使用になる前に、本機の性能を最大限に引き出し、危険やその他の望ましくない結果を防止するために、以下のガイドラインを読み、厳守してください。

- デバイスの破損を防止するために、ほこりや湿気の多い場所、汚れた場所、磁場の近くでは使用しないでください。
- 安全にお使いいただくために、お客様のニーズに合った最小の音量でお使いいただくことをお勧めします。車の運転や屋外での運動の際、音量が大きいと注意力が散漫になり、事故の原因になることがあります。
- 長時間使用していない場合は、充電してから再度使用してください。
- 長期間使用しない場合は、完全に充電して電源を切ってから、涼しくて乾燥した場所に保管してください。これは、過放電によって寿命が短くなるのを防止するためです。
- ほこり、水、汗に耐える IP67規格を取得しています。通常の日常生活には適していますが、より過酷な条件には耐えられません。水泳、ダイビング、サーフィンなど、高温などの過酷な環境下では使用しないでください。
- 電子レンジやヘアドライヤーなどの外部熱源で本機を乾燥させないでください。
- バッテリーの破裂やデバイスの故障の原因となり、デバイスや部品を損傷する恐れがあるため、本機に強い衝撃や振動を与えないでください。

あぶない

- 本機は、周囲温度が-10℃～45℃の範囲でご使用ください。範囲を超えてしまうと、デバイスが破損する恐れがあります。周囲の温度が5℃以下になると、バッテリーの性能が低下します。
- 本機には取り外しのできない内蔵バッテリーが搭載されています。バッテリーの交換は、絶対に自分で行わないでください。バッテリーの交換は、必ず正規のサービスセンターで行ってください。
- 自分でデバイスを分解または変更しないでください。それ以外の場合は、保証が無効になります。本機に不具合が生じた場合は、正規のサービスセンターにご相談ください。
- 本機を一般家庭のゴミとして廃棄しないでください。お住まいの地域の規則に従って、適切に廃棄してください。

顧客サポート

カスタマーサポートとファームウェアのアップデートについては、www.newlifest.comをご覧ください。
info@newlifest.comでカスタマーサポートの専門家に電子メールを送ることもできます。

その他

この商品は中国製です。
設計者：Newlifest Technology Co.、Ltd.
Add：Bld A7 Nanshanzhiyuan、Xueyuan Avenue、Changyuanshequ、Taoyuan Street、Nanshan、Shenzhen
保証期間：1年
推奨寿命：2年

한국어

1.생성물

2. 충전/데이터 전송



1. 충전 케이블을 삽입하기 전에 충전 포트가 깨끗하고 건조한지 확인하세요. 땀이나 다른 종류의 액체로 덮여 있으면 닦아내세요.
2. 헤드폰을 **DC 5V** 전원 공급 장치에 연결하여 충전을 시작하세요. 표시등이 빨간색으로 켜지고 충전이 시작됩니다. 약 2시간 후에 충전이 완료되고 표시등이 파란색으로 바뀝니다.
3. 헤드폰을 **PC**에 연결한 후 헤드폰에 음악 파일을 주고받을 수 있습니다.
4. 충전 케이블을 제거한 후 보호용 고무 덮개로 충전 포트를 완전히 덮으세요.

3. 전원 켜짐



1.켜기: 2초 ⏻ 동안 길게 누릅니다. 장치가 정상적으로 켜지면 표시등이 파란색으로 켜집니다. **헤드폰을 처음 켜면 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다(표시등이 파란색으로 깜박임). 휴대폰 등의 다른 블루투스 장치 목록을 찾은 다음 "Newlifest M1"이라는 장치를 선택하여 페어링을 시작할 수 있습니다.**
2.끄기: 4초 ⏻ 동안 길게 누릅니다.

4.페어링



1.헤드폰이 이전에 하나 이상의 장치와 페어링된 경우, 전원을 켜면 헤드폰은 자동적으로 연결된 장치부터 시작하여 목록에 있는 장치와 자동으로 재연결하도록 시도합니다. 재연결하는 데 실패하면 페어링 모드로 들어가게 됩니다.
2.헤드폰이 꺼져 있을 때 5초 ⏻ 동안 길게 누르면 페어링 모드로 강제로 들어갈 수 있습니다. 그런 다음 휴대폰 등의 다른 블루투스 장치에서 블루투스를 켜고 블루투스 장치 목록을 찾은 다음 **"Newlifest M1"**이라는 장치를 선택하여 페어링을 시작할 수 있습니다.
3.블루투스 장치와의 연결이 끊기면 헤드폰은 자동으로 재연결하도록 시도합니다. 15분 이내에 재연결이 설정되지 않으면 헤드폰이 페어링 모드로 들어갑니다. 20분 이내에 페어링이 완료되지 않으면 헤드폰이 자동으로 꺼집니다.

5.전화

1. 들어오는 전화를 받으려면 ⏻ 하여 전화에 응답합니다.
2. 통화에서 종료하려면 ⏻ 하고 전화를 끊습니다.
3. 들어오는 ⏻ 2 초간 눌러 통화를 거부합니다.

6.볼륨 조절



1. "+"버튼을 눌러 볼륨을 높이면 볼륨이 최대 일 때 "삐"가 나타납니다.
2. "-"버튼을 눌러 볼륨을 낮추고 볼륨이 최소 일 때 "삐"소리가나납니다.

7. 일시 중지/재생



1. 대기 모드에서 ⏻ 버튼을 눌러 음악 재생을 시작합니다.
2. 재생 모드에서 ⏻ 버튼을 눌러 음악 재생과 일시 중지 사이를 전환합니다.

8.Bluetooth&MP3 스위치

(MP3 모드는내장 메모리 버전만)



헤드폰이 대기 모드 또는 음악 모드에 있을 때 "M" 키를 2초 동안 누르면 블루투스 음악 재생과 MP3 음악 재생 간에 전환할 수 있습니다.

9. 음악 스타일



음악이 재생 될 때 "M"키를 두 번 눌러 클리어 보이스 모드와베이스 부스트 모드 사이를 전환합니다.

10.노래 전환



음악 재생 상태에서 "+"또는 "-"버튼을 2 초 동안 눌러 다음 또는 이전 노래로 전환합니다.

11. AI 어시스턴트



대기 모드에서 ⏻ 키를 두 번 눌러 음성 지원을 시작합니다.

12. 저전력



1.헤드폰 배터리가 부족(< 15%)하면 "배터리 부족" 경고가 들리고 표시등이 5분마다 5초 동안 빨간색으로 깜박입니다.
2.배터리가 10% 미만이면 헤드폰이 자동으로 꺼집니다. 과방전으로 인해 수명이 단축되지 않도록 헤드폰을 제때 충전하세요.

6. Контроль громкости

1. Нажмите кнопку «+», чтобы увеличить громкость, и раздастся звуковой сигнал, когда громкость будет максимальной.
2. Нажмите кнопку «-», чтобы уменьшить громкость, и при минимальной громкости раздастся звуковой сигнал.

7.Пауза/воспроизведение

1. В режиме ожидания нажмите кнопку ⏻ , чтобы начать воспроизведение музыки.
2. В режиме воспроизведения нажмите кнопку ⏻ для переключения между воспроизведением музыки и паузой.

8.Bluetooth&MP3 Выключатель

(Режим MP3 доступен только в версии со встроенной памятью.)

Если наушники находятся в режиме ожидания или воспроизведения музыки, нажмите и удерживайте кнопку "M" в течение 2 секунд для переключения между проигрыванием музыки через Bluetooth или файлов MP3.

9. музыкальный стиль

Когда играет музыка, дважды нажмите клавишу «M», чтобы переключиться между режимом чистого голоса и режимом усиления низких частот.

10.Переключение песни

В состоянии воспроизведения музыки нажмите кнопку «++» или «--» в течение 2 секунд, чтобы переключиться на следующую или предыдущую песню.

11. Помощник AI

В режиме ожидания дважды нажмите кнопку ⏻ , чтобы запустить голосовой помощник.

12. Низкое состояние батареи

1.Если наушники имеют низкий заряд батареи (< 15%), вы услышите предупреждение "низкий заряд батареи", а индикатор начнет мигать красным цветом на протяжении 5 секунд каждые 5 минут.
2.Если заряд батарен ниже 10%, наушники выключатся автоматически. Своевременно заряжайте наушники, чтобы избежать уменьшения срока службы из-за чрезмерного разряда батареи.

13.Многоточечная синхронизация Bluetooth

1. Наушники можно подключать к двум Bluetooth-устройствам одновременно.
2. Для подключения к двум устройствам выполните следующие шаги: 1) Подключите наушники к устройству A по Bluetooth, а затем выключите Bluetooth на устройстве A. 2) Выключите наушники. Нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение 5 секунд для входа в режим синхронизации. Затем подключите наушники к устройству B по Bluetooth. 3) Включите Bluetooth-устройство A и снова подключите его к наушникам.

14.Сброс настроек

1. Сброс удалит всю предыдущую информацию о сопряжении Bluetooth и личные настройки.
2. Метод работы: во включенном состоянии одновременно нажмите клавиши ⏻ и M в течение 2 секунд, чтобы перезагрузить устройство и войти в режим сопряжения.

Осторожность

Перед использованием данного устройства изучите и строго соблюдайте следующие рекомендации для достижения оптимальной эффективности работы. Обеспечивайте защиту от потенциальных опасностей и прочих нежелательных последствий.

- Во избежание повреждения устройства запрещается его использование в местах с повышенной запыленностью и влажностью или вблизи магнитных полей.
- В целях безопасности рекомендуем использовать минимально возможный уровень громкости, который удовлетворяет вашим потребностям. В случае управления автомобилем или тренировки на открытом воздухе высокая громкость может отвлекать внимание и привести к несчастному случаю.
- Если не планируется использовать устройство в течение длительного времени, до начала хранения полностью зарядите его, выключите и поместите в прохладное и сухое место. Это позволит предотвратить уменьшение срока службы вследствие чрезмерного разряда.
- Во избежание проникновения пыли, воды и пота устройство имеет степень защиты IP67. Оно подходит для повседневного использования в нормальных условиях, но не приспособлено для тяжелых условий эксплуатации. Запрещается использовать устройство во время плавания, погружения в воду, серфинга и прочих тяжелых условиях эксплуатации, например, при высоких температурах.

Осторожность

- Если устройство не использовалось длительное время зарядите его перед последующим использованием.
- Запрещается сушить данное устройство с помощью внешних источников тепла, например, микроволновой печи или фена.
- Не подвергайте устройство воздействию сильных ударов или вибраций, поскольку они могут повредить устройство или его компоненты, вызывая взрыв аккумуляторной батареи или неисправность.
- Используйте настоящее устройство при температурах окружающего воздуха от -10°C до 45°C. В противном случае возможно повреждение устройства. Если температура окружающего воздуха ниже 5°C, эффективность аккумуляторной батареи может уменьшится.
- Устройство содержит несъемную встроенную аккумуляторную батарею. Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно. Замена аккумуляторной батареи должна производиться только уполномоченным сервисным центром.
- Запрещается разбирать или вносить изменения в конструкцию самостоятельно. В противном случае гарантия перестанет действовать. Если устройство неисправно, обращайтесь за помощью в уполномоченный сервисный центр.
- Запрещается утилизировать данное устройство вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации следуйте местным нормативам.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Для получения технической поддержки и обновлений программно-аппаратного обеспечения перейдите на сайт www.newlifest.com.
Также можно написать специалисту клиентской поддержки по адресу info@newlifest.com.

ДРУГИЕ

Этот товар произведен в Китае.
Разработано: Newlifest Technology Co., Ltd.
Add: Bld A7 Nanshanzhiyuan, Xueyuan Avenue, Changyuanshequ, Taoyuan Street, Nanshan, Shenzhen.
Гарантийный срок: 1 год.
Рекомендуемый срок службы: 2 года

展开尺寸：108X108mm

成型尺寸：54X108mm

材质：105G哑粉

印刷颜色：单色印刷，Pantone coolgrey 10C

72P,胶装

РУССКИЙ

1.продукт

2. Зарядка / передача данных

1.До установки зарядного кабеля убедитесь в отсутствии загрязнений и жидкостей в зарядном порту. Если он покрыт потом или любой другой жидкостью, выполните очистку.
2.Начните зарядку наушников, подключив их к источнику питания постоянного тока с напряжением 5 В. Индикатор начинает гореть красным цветом, а процесс зарядки начинается. Зарядка завершается через 2 часа, а индикатор начинает гореть синим цветом.
3.После подсоединения наушников к компьютеру, можно скачивать с них или загружать на них музыкальные файлы.
4.После извлечения зарядного кабеля убедитесь, что зарядный порт полностью закрыт резиновой заглушкой.

3. Включить

1. Включение: Нажмите и удерживайте в течение ⏻ 2 секунд. Индикатор загорается синим цветом, а устройство включается в нормальном режиме. При первом включении наушники автоматически перейдут в режим синхронизации (индикатор будет мигать синим цветом). Для начала синхронизации включите Bluetooth на другом Bluetooth-устройстве, например, телефоне и выберите устройство с именем "Newlifest M1".
2.Выключение: Нажмите и удерживайте в течение ⏻ 4 секунд..

4. Сопряжение

1.Если наушники ранее синхронизировались с одним и более устройствами, то при включении они автоматически попытаются подключиться к сохраненному в памяти устройству, начиная с последнего. Если подключение завершается неудачно, то наушники переходят в режим синхронизации.
2.Если наушники выключены, то их можно перевести в режим синхронизации принудительно, нажимая и удерживая кнопку в течение ⏻ 5 секунд. После этого, для начала синхронизации можно включить Bluetooth на другом Bluetooth-устройстве, например, телефоне, найти список Bluetooth-устройств и выбрать устройство с именем "Newlifest M1".
3.Если наушники отключены от Bluetooth-устройства, то они попытаются восстановить соединение автоматически. Если повторное подключение не удалось установить в течение 15 минут, наушники переходят в режим синхронизации. Если синхронизация не происходит в течение 20 минут, то наушники выключатся автоматически.

5. телефон

1. Входящий звонок, нажмите ⏻ , чтобы ответить на звонок.
2. Во время разговора нажмите и удерживайте секунды, чтобы повесить трубку.
3. Входящий вызов, нажмите и удерживайте ⏻ 2 секунды, чтобы отклонить вызов.

6. Контроль громкости

1. Нажмите кнопку «+», чтобы увеличить громкость, и раздастся звуковой сигнал, когда громкость будет максимальной.
2. Нажмите кнопку «-», чтобы уменьшить громкость, и при минимальной громкости раздастся звуковой сигнал.

7.Пауза/воспроизведение

1. В режиме ожидания нажмите кнопку ⏻ , чтобы начать воспроизведение музыки.
2. В режиме воспроизведения нажмите кнопку ⏻ для переключения между воспроизведением музыки и паузой.

8.Bluetooth&MP3 Выключатель

(Режим MP3 доступен только в версии со встроенной памятью.)

Если наушники находятся в режиме ожидания или воспроизведения музыки, нажмите и удерживайте кнопку "M" в течение 2 секунд для переключения между проигрыванием музыки через Bluetooth или файлов MP3.

9. музыкальный стиль

Когда играет музыка, дважды нажмите клавишу «M», чтобы переключиться между режимом чистого голоса и режимом усиления низких частот.

10.Переключение песни

В состоянии воспроизведения музыки нажмите кнопку «++» или «--» в течение 2 секунд, чтобы пере