


Installation



Logitech®

V400 Laser Cordless Mouse For Notebooks
Souris laser sans fil V400 pour portable

1




English Turn **ON** computer.

Español **ACTIVE** el ordenador.

Français Mettez l'ordinateur **sous tension**.

Português Ligue o computador.

2



USB


English Plug receiver into computer's USB port.

Español Conecte el receptor al puerto USB del ordenador.

Français Branchez le récepteur sur le port USB de l'ordinateur.

Português Ligue o receptor à porta USB do computador.

3



English Slide the battery door off. Install the AA battery.

Español Deslice la tapa del compartimento de las pilas. Coloque la pila AA.

Français Faites glisser le clapet du compartiment des piles pour l'ouvrir. Installez les piles AA.

Português Remova a porta do compartimento de pilha. Introduza a pilha AA.

4



Macintosh® Mouse Software
(Pilote logiciel Macintosh® pour la souris)
www.logitech.com/V400mac


English To enjoy all the features of your product, install the software. For Macintosh® users, download software at www.logitech.com/V400mac.

Español Para disponer de todas las funciones del producto, debe instalar el software. Los usuarios de Macintosh® deben descargar el software desde www.logitech.com/V400mac.

Français Pour pouvoir utiliser pleinement toutes les fonctions du produit, installez le logiciel. Utilisateurs Macintosh®: téléchargez les logiciels à partir du site www.logitech.com/V400mac.

Português Para utilizar todas as funções do produto, instale o software. Para os utilizadores de Macintosh®, transfira o software em www.logitech.com/V400mac.

i



English 1) Insert receiver into mouse for convenient storage when traveling. Mouse turns off. 2) Press end of receiver to remove it. Mouse turns on. 3) Battery LED glows green when mouse is turned on and batteries are good. It flashes red when batteries are low. 4) Power LED glows green when on. 5) Reset button. Press Reset button only if experiencing a poor wireless connection. (See troubleshooting section.)

Español 1) Introduzca el receptor en el ratón cuando vaya a viajar. El ratón se apaga. 2) Presione sobre el extremo del receptor para sacarlo. El ratón se enciende. 3) Si la carga de las pilas es satisfactoria, el diodo de estado emite destellos verdes al encenderse el ratón. Si los destellos son rojos, significa que la carga es baja. 4) El diodo de encendido emite destellos verdes cuando el ratón está encendido. 5) Botón Reset. Pulse el botón Reset sólo en caso de conexión inalámbrica deficiente. Consulte la sección Resolución de problemas.

Français 1) Insérez le récepteur dans la souris pour un rangement pratique en voyage. La souris se désactive. 2) Appuyez sur l'extrémité du récepteur pour le déloger. La souris est sous tension. 3) Le témoin LED des piles s'illumine en vert à l'activation de la souris si les piles sont pleines. Et en rouge lorsque le niveau des piles est faible. 4) Le témoin LED de charge s'illumine en vert à l'activation. 5) Bouton de réinitialisation. Appuyez sur le bouton Reset uniquement quand la connexion sans fil est mauvaise. Voir la section Dépannage.

Português 1) Introduza o receptor no rato para um armazenamento conveniente ao viajar. O rato desliga-se. 2) Prima a extremidade do receptor para removê-lo. O rato liga-se. 3) O LED de pilha fica verde quando o rato liga-se e a pilha está boa. Pisca a vermelho quando a pilha está fraca. 4) O LED de energia fica verde quando ligado. 5) Botão Reset. Prima o botão Reset somente no caso de uma ligação sem fios fraca. (Consulte a secção Resolução de problemas.)

i



English 1) Tilt wheel plus zoom. Push wheel to either side to scroll side-to-side. Click and roll the wheel to zoom in and out. (Works only if software is installed.) 2) Universal forward and back buttons. 3) Left and right mouse buttons. Launch Logitech® SetPoint™ to customize button and tilt wheel assignments.

Español 1) Botón rueda inclinable y zoom. Inclina el botón rueda para desplazamientos horizontales. Haga clic en el botón rueda y gírelo para aplicar zoom. (Sólo si se ha instalado el software.) 2) Botones de avance y retroceso universales. 3) Botones izquierdo y derecho. Utilice Logitech® SetPoint™ para personalizar asignaciones de tareas de los distintos botones.

Français 1) Roulette multidirectionnelle avec zoom. Poussez la roulette à droite ou à gauche pour un défilement correspondant vers la droite ou la gauche. Cliquez sur la roulette pour effectuer un zoom avant ou arrière. (Fonctionne uniquement si le logiciel est installé.) Boutons Précédente/Suivante universels. 3) Boutons droit et gauche de la souris. Lancez Logitech® SetPoint™ pour personnaliser les affectations du bouton et de la roulette multidirectionnelle.

Português 1) Roda de inclinação e zoom. Empurre a roda para os lados para scroll horizontal. Clique e mova a roda para ampliar e reduzir. (Funciona somente se o software estiver instalado.) 2) Botões universais para avançar e retroceder. 3) Botões esquerdo e direito do rato. Inicie Logitech® SetPoint™ para personalizar o botão e atribuições da roda de inclinação.