



## QUICK START GUIDE

# BAR 800








- EN** Before using this product, read the safety sheet carefully.
- FR** Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement la fiche de sécurité.
- DA** Læs sikkerhedsarket omhyggeligt, før du bruger dette produkt.
- DE** Lies vor der Verwendung dieses Produkts das Sicherheitsdatenblatt sorgfältig durch.
- ES** Antes de usar este producto, lee la hoja de seguridad atentamente.
- ES-MX** Antes de usar este producto, lee la hoja de seguridad con atención.
- FI** Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- IT** Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente la scheda di sicurezza.
- NL** Lees het veiligheidsblad voordat u dit product gebruikt.
- NO** Før du bruker dette produktet, må du lese sikkerhetsbladet nøye.
- PL** Przed użyciem produktu, przeczytaj uważnie arkusz dot. bezpieczeństwa.

- PT** Antes de usar este produto, leia cuidadosamente as instruções de segurança.
- PT-BR** Antes de usar o produto, leia cuidadosamente esta ficha de segurança.
- SK** Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte bezpečnostný hárok.
- SV** Läs säkerhetsbladet noggrant innan du använder produkten.
- RU** Перед использованием изделия внимательно прочитайте инструкцию по безопасности.
- ZH-TW** 在使用本產品前，請仔細閱讀安全說明書。
- ID** Sebelum menggunakan produk ini, bacalah lembar panduan keselamatan dengan cermat.
- JP** この製品を使用する前に、安全シートをきちんとお読みください。
- KO** 제품을 사용하기 전에 안전 관련 주의사항을 자세히 읽으십시오.

**AR** قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ صحيفة بيانات السلامة بعناية.

**HE** לפני השימוש במוצר זה, קרא בעיון את גיליון הבטיחות.





**EN** \* Power cord quantity and plug type vary by regions.

**FR** \* Le nombre de cordons secteur et les types des prises varient selon les régions.

**DA** \* Strømledningens længde og stiktype varierer efter region.

**DE** \* Anzahl und Steckertyp des Netzkabels weichen je nach Region ab.

**ES** \* El número y el tipo de cables de alimentación puede variar según la región.

**ES-MX** \* La cantidad de cables de alimentación y el tipo de enchufe varía según la región.

**FI** \* Virtajohtojen määrä ja liitäntätyyppi vaihtelevat alueittain.

**IT** \* Il numero dei cavi di alimentazione e il tipo di spina variano da regione a regione.

**NL** \* Aantal netsnoeren en type stekker is afhankelijk van de regio.

**NO** \* Antall strømkabler og kontakter varierer mellom områder.

**PL** \* Ilość przewodów zasilających i rodzaj wtyczki różni się w zależności od regionu.

**PT** \* Os cabos de alimentação e o tipo de tomada variam de região para região.

**PT-BR** \* O cabo de alimentação e o tipo de tomada variam de região para região.

**SK** \* Špecifikácia napájacieho kábla a typ zástrčky sa líšia podľa regiónov.

**SV** \* Antalet strömkablar och kontakttyp varierar i olika regioner.

**RU** \* Длина шнура питания и тип вилки зависят от региона.

**ZH-TW** \* 電源線數量及插頭類型因區域而異。


**ID** \* Jumlah kabel daya dan jenis steker berbeda-beda tergantung wilayah.

**JP** \* Power cord quantity and plug type vary by regions.

**KO** \* 전원 코드 수량 및 플러그 유형은 지역별로 다릅니다.


**AR** \* تختلف كمية كبل الطاقة ونوع القابس حسب المناطق.

**HE** \* כמות כבלי החשמל וסוג התקע משתנים בהתאם לאזור.






(A)





(B)





**EN** To move the soundbar, first remove the two detachable speakers to avoid accidental damage.

**FR** Pour déplacer la barre de son, retirez d'abord les deux enceintes détachables afin d'éviter tout dommage accidentel.

**DA** Hvis du ønsker at flytte soundbaren, skal du først fjerne de to aftagelige højttalere for at undgå utilsigtede skader.

**DE** Entferne zuerst die beiden abnehmbaren Lautsprecher, um unbeabsichtigte Schäden zu vermeiden, bevor die Soundbar transportiert wird.

**ES** Para cambiar la barra de sonido de lugar, quita primero los dos altavoces desmontables para evitar daños por accidente.

**ES-MX** Para reubicar la barra de sonido, primero retire los dos altavoces desmontables para evitar daños accidentales.

**FI** Vaihtaessasi soundbarin paikkaa, irrota ensin kaksi irrotettavaa kaiutinta välttääksesi mahdolliset vauriot.

**IT** Per spostare la soundbar, innanzitutto rimuovere i due diffusori staccabili per evitare danni accidentali.

**NL** Verwijder eerst de twee afneembare luidsprekers voordat je de soundbar verplaatst, om eventuele schade te voorkomen.

**NO** Du kan flytte lydplanken ved å først fjerne de to avtagbare høyttalerne, for å hindre at de skades.

**PL** Aby zmienić lokalizację soundbara, najpierw zdejmij dwa odłączane głośniki w celu uniknięcia przypadkowych uszkodzeń.

**PT** Para transportar a barra de som, remova as duas colunas amovíveis para evitar danos accidentais.

**PT-BR** Antes de mudar a soundbar de lugar, retire as duas caixas de som destacáveis para evitar acidentes que possam danificá-las.

**SK** Ak chcete premiestniť soundbar, najprv odstráňte dva odnímateľné reproduktory, aby ste zabránili náhodnému poškodeniu.

**SV** Om du ska flytta på soundbaren bör du först ta loss de två avtagbara högtalarna för att undvika att något skadas.

**RU** При перемещении звуковой панели сначала отсоедините два съемных динамика, чтобы избежать их случайного повреждения.

**ZH-TW** 如欲調整條形音箱的位置，請先卸下兩個可拆分喇叭以免發生意外損壞。

**ID** Untuk memindahkan soundbar, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mencabut dua speaker yang dapat dilepas untuk menghindari kerusakan yang tidak disengaja.

**JP** サウンドバーを移動する際は、事故による破損を防ぐために、2台の着脱可能スピーカーを取り外してからおこなってください。

**KO** 사운드바 위치를 변경하려면 먼저 탈착식 스피커 두 개를 제거하여 예기치 못한 손상을 방지하십시오.


**AR** لتغيير مكان العارضة الصوتية، قم أولاً بإزالة السماعتين القابلتين للفصل لتجنب تلفهما دون قصد.

**HE** כדי להזיז את מקרון הקול, הסר תחילה את שני המרקולים הניתקים כדי למנוע נזק מקרי.







## TV (HDMI ARC)








## TV (HDMI eARC)







REAR SPKR LOW BATT





- EN** The soundbar will pair with the two detachable speakers and the subwoofer automatically when they are powered on.
- FR** La barre de son se jumellera automatiquement avec les deux enceintes détachables et le caisson de basses lors de leur allumage.
- DA** Soundbaren kobles automatisk sammen med de to aftagelige højttalere og subwooferen, når de er tændt.
- DE** Die Soundbar wird automatisch mit den zwei abnehmbaren Lautsprechern und dem Subwoofer gekoppelt, wenn diese eingeschaltet werden.
- ES** La barra de sonido se emparejará con los dos altavoces desmontables y el subwoofer automáticamente en cuanto se enciendan.
- ES-MX** La barra de sonido se sincronizará con los dos altavoces desmontables y el altavoz de graves automáticamente al encenderse.
- FI** Soundbar muodostaa kahden irrotettavan kaiuttimen sekä subwooferin kanssa laiteparin automaattisesti, kun ne kytketään päälle.
- IT** La soundbar si abbinerà automaticamente con i due altoparlanti staccabili ed il subwoofer quando sono accesi.
- NL** De soundbar maakt automatisch verbinding met de twee afneembare luidsprekers en de subwoofer wanneer deze worden ingeschakeld.
- NO** Lydplanken vil pare de to løse høyttalerne og basshøyttaleren automatisk når de er slått på.


- PL** Soundbar zostanie automatycznie sparowany z dwoma odłączanymi głośnikami oraz subwooferem po włączeniu ich zasilania.
- PT** A barra de som irá emparelhar automaticamente com os dois altifalantes amovíveis e o subwoofer quando são ligados.
- PT-BR** A soundbar se emparelha automaticamente com as caixas de som destacáveis e o subwoofer quando eles são ligados.
- SK** Soundbar sa po zapnutí automaticky spáruje s dvoma odpojitelnými reproduktormi a subwooferom.
- SV** Soundbaren kommer att kopplas ihop med de två löstagbara högtalarna och subwoofern automatiskt när de slås på.
- RU** Звуковая панель автоматически установит сопряжение с двумя съемными колонками и сабвуфером при их включении.
- ZH-TW** 兩個可拆分喇叭及重低音喇叭通電時，條形音箱將自動與它們配對。
- ID** Soundbar akan berpasangan secara otomatis dengan dua speaker yang dapat dilepas dan subwoofer saat ketiganya dihidupkan.
- JP** 通電後、サウンドバーは脱着式リアスピーカー2台およびサブウーファーとのペアリングを自動的におこないます。
- KO** 두 개의 탈착식 스피커와 서브우퍼의 전원이 들어오면 사운드바는 해당 장치와 자동으로 페어링됩니다.

**AR** اشحن السماعتين القابلتين للفصل في الوقت المناسب لضمان وجود طاقة كافية في البطارية.

**HE** מקרן הקול יבצע אוטומטית צימוד עם שני הרמקולים הנתיקים ועם הסאב-וופר בעת ההפעלה.





1





②





**EN Sound Calibration**

Optimize your 3D surround sound experience for your unique listening environment.

**FR Étalonnage du son**

Optimisez votre expérience de son surround 3D dans votre environnement d'écoute spécifique.

**DA Kalibrering af lyd**

Optimer din 3D-surroundlyd-oplevelse til dit unikke lytemiljø.

**DE Sound-Kalibrierung**

Optimiere das 3D-Surround-Sound-Erlebnis für deine bevorzugte Hörposition.



**ES Calibración del sonido**

Optimiza la experiencia de sonido envolvente 3D para un entorno auditivo único.

**ES-MX Calibración del sonido**

Mejore la experiencia de sonido envolvente 3D para un ambiente de escucha única.

**FI Äänen kalibrointi**

Optimoi 3D-surround-äänikokemuksesi ainutlaatuisen kuunteluympäristösi.

**IT Calibrazione del suono**

Ottimizza l'esperienza di suono surround 3D in base all'ambiente di ascolto specifico.

**NL Geluidskalibratie**

Optimaliseer je 3D surround sound-ervaring voor jouw eigen unieke luisteromgeving.

**NO Lydkalibrering**

Optimer 3D-surroundlyden for ditt unike lytemiljø.

**PL Kalibracja dźwięku**

Zoptymalizuj odsłuch dźwięku przestrzennego 3D w ulubionym otoczeniu.

**PT Calibração do som**

Otimize a sua experiência de som surround 3D para obter o seu ambiente de audição único.

**PT-BR Calibragem de Som**

Otimize sua experiência de som surround 3D para uma audição espacial única

**SK Kalibrácia zvuku**

Svoj 3D priestorový zvukový zážitok optimalizujte pre svoje jedinečné prostredie na počúvanie.

**SV Ljudkalibrering**

Optimera din 3D-surroundljudupplevelse på din favoritlyssningsplats.

**RU Калибровка звука**

Оптимизация 3D-звучания для вашего любимого места прослушивания.

**ZH-TW 聲音校準**

為您獨特的聆聽環境最佳化到 3D 環繞聲體驗。

**ID Kalibrasi Suara**

Optimalkan pengalaman suara keliling 3D demi merasakan lingkungan yang unik untuk pengalaman audio Anda.

**JP サウンドのキャリブレーション**

ご自身のリスニング環境に合わせて、3Dサラウンドサウンドを最適化できます。

**KO 사운드 보정**


유니크한 청취 환경에 맞게 3D 서라운드 사운드 환경을 최적화합니다.

**AR معايرة الصوت**

يمكنك تحسين تجربة الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد ليناسب بيئة الاستماع الفريدة التي تفضلها.

**HE כיול סאונד**

בצע אופטימיזציה של חווית צליל תלת מימדית היקפית עבור סביבת ההאזנה ייחודית.



**EN** On an Android™ or iOS device, add the soundbar to your home Wi-Fi network through the JBL One app. Follow the app instructions to complete setup.

\* Some features require subscriptions or services not available in all countries.

**FR** Sur un appareil Android™ ou iOS, ajoutez la barre de son au réseau Wi-Fi de votre domicile via l'application JBL One. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

\* Certaines fonctionnalités nécessitent des abonnements ou des services non disponibles dans tous les pays.



**DA** På en Android™- eller iOS-enhed skal du tilføje soundbaren til dit wi-fi-netværk via JBL One-appen. Følg app-instruktionerne for at afslutte opsætningen.

\* Nogle funktioner kræver abonnementer eller tjenester, der ikke er tilgængelige i alle lande.

**DE** Füge die Soundbar auf einem Android™- oder iOS-Gerät über die JBL One App zu deinem Heim-WLAN-Netzwerk hinzu. Folge den Anweisungen der App zum Fertigstellen der Einrichtung.

\* Einige Funktionen erfordern Abonnements oder Dienste, die nicht in allen Ländern verfügbar sind.

**ES** En un dispositivo Android™ o iOS, añade la barra de sonido a la red Wi-Fi doméstica mediante la aplicación JBL One. Sigue las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.

\* Algunas funciones requieren suscripciones o servicios que no están disponibles en todos los países.

**ES-MX** En el dispositivo Android™ o iOS, agregue la barra de sonido a la red Wi-Fi doméstica a través de la aplicación JBL One. Siga las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.

\* Algunas funciones requieren suscripciones o servicios que no están disponibles en todos los países.

**FI** Lisää soundbar kotisi langattomaan verkkoon Android™- tai iOS-laitteessa JBL One -sovelluksen kautta. Noudata sovelluksen ohjeita suorittaaksesi asennuksen loppuun.

\* Jotkin ominaisuudet edellyttävät tilauksia tai palveluja, joita ei ole saatavina kaikissa maissa.

**IT** Su un dispositivo Android™ o iOS, aggiungi la soundbar alla tua rete Wi-Fi domestica utilizzando l'app JBL One. Segui le istruzioni che compariranno nell'app per completare l'installazione.

\* Alcune funzioni richiedono abbonamenti o servizi non disponibili in tutti i paesi.

**NL** Op een Android™- of iOS-apparaat voeg je de soundbar toe aan het wifi-thuisnetwerk via de JBL One-app. Volg de instructies in de app om de installatie te voltooien.

\* Voor sommige functies zijn abonnementen of diensten vereist die niet in alle landen beschikbaar zijn.

**NO** Legg lydplanken til hjemmets Wi-Fi-nettverk på Android™- eller iOS-enhet, ved hjelp av appen JBL One. Følg instruksjonene i appen for å fullføre oppsettet.

\* Enkelte funksjoner krever abonnement eller tjenester som ikke er tilgjengelige i alle land.

**PL** Na urządzeniu z systemem Android™ lub iOS dodaj soundbar do sieci domowej Wi-Fi za pomocą aplikacji JBL One. Aby przeprowadzić konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

\* Niektóre funkcje wymagają subskrypcji lub nie są dostępne we wszystkich krajach.

**PT** No seu dispositivo Android™ ou iOS, adicione a soundbar à sua rede Wi-Fi doméstica através da aplicação JBL One. Siga as instruções da aplicação para concluir a configuração.

\* Algumas características requerem subscrições ou os serviços não estão disponíveis em todos os países.



**PT-BR** Usando um dispositivo Android™ ou iOS, adicione a soundbar à sua rede Wi-Fi doméstica usando o aplicativo JBL One. Siga as instruções no aplicativo para configurar a soundbar.

\* Alguns recursos dependem de assinaturas e alguns serviços podem não estar disponíveis em todos os países.

**SK** Na zariadení s Android™ alebo iOS pridajte soundbar do vašej domácej siete Wi-Fi prostredníctvom aplikácie JBL One. Dokončíte nastavenie podľa pokynov v aplikácii.

\* Niektoré funkcie si vyžadujú predplatené alebo služby nebudú dostupné vo všetkých krajinách.

**SV** På Android™- eller iOS-enhet lägger du till soundbaren i ditt Wi-Fi-nätverk med JBL One-appen. Följ instruktionerna i appen för att slutföra installationen.

\* Vissa funktioner kräver abonnemang eller tjänster som inte finns i alla länder.

**RU** На устройстве Android™ или iOS добавьте звуковую панель в свою домашнюю Wi-Fi-сеть через приложение JBL One. Выполняйте указания в приложении для завершения настройки.

\* Некоторые функции доступны только по подписке, предоставление услуг доступно не во всех странах.

**ZH-TW** 在 Android™ 或 iOS 裝置上，透過 JBL One 應用程式將條形音箱新增至家用 Wi-Fi 網路。遵循應用程式說明完成設定。

\* 某些功能需要部份國家/地區不提供的訂閱或服務。

**ID** Pada perangkat Android™ atau iOS, tambahkan soundbar ke jaringan Wi-Fi rumah Anda melalui aplikasi JBL One. Ikuti petunjuk aplikasi untuk menyelesaikan pengaturan.

\* Beberapa fitur memerlukan langganan atau layanan yang hanya tersedia di beberapa negara.

**JP** Android™またはiOSデバイスで、JBL Oneアプリを通してサウンドバーをWi-Fiネットワークに追加してください。アプリの指示に従って設定を完了してください。

\* いくつかの機能・サービスは、サブスクリプション契約が別途必要であったり、全ての国で利用できないものがあります。

**KO** Android™ 또는 iOS 장치에서 JBL One 앱을 통해 사운드바를 홈 Wi-Fi 네트워크에 추가합니다. 앱의 지침에 따라 설정을 완료합니다.

\* 일부 기능은 구독이 필요하거나 일부 국가에서 사용 불가능한 서비스가 있습니다.

**AR** الخيار: أ. على جهاز Android™ أو iOS، أضف العارضة الصوتية إلى شبكة الواي فاي المنزلية من خلال تطبيق JBL One. اتبع تعليمات التطبيق لإكمال الإعداد. \* تتطلب بعض الميزات اشتراكات أو خدمات غير متوفرة في جميع البلدان.

**HE** במכשיר Android™ או iOS, הוסיף את מקרן הקול לרשת Wi-Fi הביתית שלך באמצעות אפליקציית JBL One, עקוב אחר הוראות האפליקציה להשלמת ההתקנה.

\* חלק מהתכונות דרושים מנויים או שירותים שלא זמינים בכל המדינות.



## EN

### General specification:

- Model: BAR 800 (soundbar unit)
- BAR 800 SURROUND (detachable speaker)
- BAR 800 SUB (subwoofer unit)
- Sound system: 5.1.2 channel
- Power supply: 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz
- Total speaker power output (Max @THD 1%): 720W
- Soundbar output power (Max @THD 1%): 340W
- Surround speaker output power (Max @THD 1%): 2x 40W
- Subwoofer output power (Max @THD 1%): 300W
- Soundbar transducer: 3x (46x90)mm racetrack drivers, 3x 0.75" (20mm) tweeters, 2x 2.75" (70mm) up-firing full-range drivers
- Surround speaker transducer: 1x (46x90)mm racetrack driver
- Subwoofer transducer: 10" (260mm)
- Networked standby power: < 2.0 W
- Operating temperature: 0°C - 45°C
- Lithium battery: 3.7V, 3283mAh

### HDMI specification

- HDMI video input: 1
- HDMI video output (with Enhanced Audio Return Channel, eARC): 1
- HDMI HDCP version: 2.3
- HDR pass through: HDR10, Dolby Vision

### Audio specification

- Frequency response: 35Hz - 20kHz (-6dB)
- Audio inputs: 1 Optical, Bluetooth and USB (USB playback is available in US version. For other versions, USB is for Service only)

### USB specification

- USB port: Type A
- USB rating: 5V DC, 0.5A
- Supporting file formats: mp3
- MP3 codec: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- MP3 sampling rate: 16 - 48 kHz
- MP3 bitrate: 80 - 320 kbps

### Wireless specification

- Bluetooth version: 5.0
- Bluetooth profile: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
- Bluetooth transmitter frequency range: 2400 MHz - 2483.5 MHz
- Bluetooth transmitter power: < 15 dBm (EIRP)
- Wi-Fi network: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz)
- 2.4G Wi-Fi transmitter frequency range: 2412 - 2472 MHz (2.4 GHz ISM Band, USA 11 Channels, Europe and others 13 Channels)
- 2.4G Wi-Fi transmitter power: < 20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi transmitter frequency range: 5.15 - 5.35GHz, 5.470 - 5.725GHz, 5.725 - 5.825GHz
- 5G Wi-Fi transmitter power: 5.15 - 5.25GHz < 23dBm, 5.25 - 5.35GHz & 5.470 - 5.725GHz < 20dBm, 5.725 - 5.825GHz < 14dBm (EIRP)
- 2.4G SRD transmitter frequency range: 2406 - 2474 MHz
- 2.4G SRD transmitter power: < 10 dBm (EIRP)

### Dimensions

- Total soundbar dimensions (W x H x D): 1174 x 56 x 120 mm / 46.2" x 2.2" x 4.7"
- Main soundbar dimensions (W x H x D): 884 x 56 x 120 mm / 34.8" x 2.2" x 4.7"
- Detachable surround speaker dimensions (each) (W x H x D): 145 x 56 x 120 mm / 5.7" x 2.2" x 4.7"
- Subwoofer dimensions (W x H x D): 305 x 440.4 x 305 mm / 12" x 17.3" x 12"
- Soundbar weight: 3.4 kg / 7.4 lbs
- Detachable surround speaker weight (each): 1.3 kg / 2.8 lbs
- Subwoofer weight: 10 kg / 22 lbs
- Packaging dimensions (W x H x D): 1000 x 375 x 475 mm / 39.4" x 14.8" x 18.7"
- Packaging Weight: 18.9 kg / 41.6 lbs

## FR

### Spécifications générales :

- Modèle : BAR 800 (unité barre de son)
- BAR 800 SURROUND (enceinte détachable)
- BAR 800 SUB (unité caisson de basses)
- Système audio : 5.1.2 canaux
- Alimentation électrique : 100 - 240 V CA, ~ 50/60 Hz
- Puissance de sortie totale des enceintes (max. à 1 % DHT) : 720 W
- Puissance de sortie de la barre de son (max. à 1 % DHT) : 340 W
- Puissance de sortie des enceintes surround (max. à 1 % DHT) : 2 x 40 W
- Puissance de sortie du caisson de basses (max. à 1 % DHT) : 300 W
- Haut-parleurs de la barre de son : 3 haut-parleurs oblongs (46 x 90 mm), 3 haut-parleurs hautes fréquences 20 mm (0.75"), 2 haut-parleurs large bande vers le haut 70 mm (2.75")
- Haut-parleurs de l'enceinte surround : 1 haut-parleur oblong (46 x 90 mm)
- Haut-parleur du caisson de basses : 260 mm (10")
- Consommation en veille réseau : < 2.0 W
- Température de fonctionnement : 0 °C - 45 °C
- Batterie lithium : 3.7 V, 3283 mAh

### Spécification HDMI

- Entrée vidéo HDMI : 1
- Sortie vidéo HDMI (avec canal de retour audio amélioré (eARC, Enhanced Audio Return Channel)) : 1
- Version HDCP HDMI : 2.3
- Transfert HDR : HDR10, Dolby Vision

### Spécifications audio

- Réponse en fréquence : 35 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Entrées audio : 1 optique, Bluetooth, USB (la lecture USB est disponible sur la version US. Sur les autres versions, USB est réservé au service.)

### Spécification USB

- Prise USB : Type A
- Caractéristiques USB : 5 V CC, 0.5 A
- Formats de fichiers supportés : mp3
- Codec MP3 : MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3

- Taux d'échantillonnage MP3 : 16 - 48 kHz
- Débit de bits MP3 : 80 - 320 kbit/s

### Spécifications radio

- Version du Bluetooth : 5.0
- Profils Bluetooth : A2DP 1.2, AVRCP 1.5
- Bande de fréquences de l'émetteur Bluetooth : 2400 MHz - 2483.5 MHz
- Puissance de l'émetteur Bluetooth : < 15 dBm (PIRE)
- Réseau Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz / 5 GHz)
- Plage de fréquences de l'émetteur Wi-Fi 2.4G : 2412 - 2472 MHz (bande ISM 2.4 GHz, USA 11 canaux, Europe et autres 13 canaux)
- Puissance de l'émetteur Wi-Fi 2.4G : < 20 dBm (PIRE)
- Plage de fréquences de l'émetteur Wi-Fi 5G : 5.15 - 5.35 GHz, 5.470 - 5.725 GHz, 5.725 - 5.825 GHz
- Puissance de l'émetteur Wi-Fi 5G : 5.15 - 5.25 GHz < 23 dBm, 5.25 - 5.35 GHz et 5.470 - 5.725 GHz < 20 dBm, 5.725 - 5.825 GHz < 14 dBm (PIRE)
- Plage de fréquences de l'émetteur 2.4G SRD : 2406 - 2474 MHz
- Puissance de l'émetteur 2.4G SRD : < 10 dBm (PIRE)

### Dimensions

- Dimensions totales de la barre de son (L x H x P) : 1174 x 56 x 120 mm / 46.2" x 2.2" x 4.7"
- Dimensions de la barre de son principale (L x H x P) : 884 x 56 x 120 mm / 34.8" x 2.2" x 4.7"
- Dimensions des enceintes surround amovibles (chacune) (L x H x P) : 145 x 56 x 120 mm / 5.7" x 2.2" x 4.7"
- Dimensions du caisson de basses (L x H x P) : 305 x 440.4 x 305 mm / 12" x 17.3" x 12"
- Poids de la barre de son : 3.4 kg / 7.4 lbs
- Poids des enceintes surround amovibles (chacune) : 1.3 kg / 2.8 lbs
- Poids du caisson de basses : 10 kg / 22 lbs
- Dimensions de l'emballage (L x H x P) : 1000 x 375 x 475 mm / 39.4" x 14.8" x 18.7"
- Poids emballé : 18.9 kg / 41.6 lbs



## DA

### Generelle specifikationer:

- Model: BAR 800 (soundbar-enhed)
- BAR 800 SURROUND (aftagelig højttaler)
- BAR 800 SUB (subwoofer-enhed)
- Lydsystem: 5.1.2 Kanal
- Strømforsyning: 100 - 240 V AC, ~ 50/60 Hz
- Samlet højttalerudgangseffekt (maks. ved THD 1 %): 720 W
- Soundbar udgangseffekt (maks. ved THD 1 %): 340 W
- Surround højttalerudgangseffekt (maks. ved THD 1 %): 2 x 40 W
- Subwooferens udgangseffekt (maks. ved THD 1 %): 300 W
- Transducer for soundbar: 3 x (46 x 90 mm) racetrack-enheder, 3 x 0,75" (20 mm) diskantenhøjttalere, 2 x 2,75" (70 mm) opadgående full-range-enheder
- Surround højttalertransducer: 1 x (46 x 90) mm racerbanekører
- Transducer for subwoofer: 10" (260 mm)
- Standby forbrug i netværk: < 2,0 W
- Driftstemperatur: 0 °C - 45 °C
- Lithium-batteri: 3,7 V, 3283 mAh

### HDMI-specifikation

- HDMI-videoindgang: 1
- HDMI-videooutput (med Udvidet Lyd Returnkanal, eARC): 1
- HDMI HDCP-version: 2.3
- HDR passerer gennem: HDR10, Dolby Vision

### Lyd-specifikation

- Frekvensområde: 35 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Lydingange: 1 Optisk, Bluetooth, USB (USB-afspilning er tilgængelig i den amerikanske version. For andre versioner er USB kun til service.)

### USB-specifikation

- USB-port: Type A
- USB-rating: 5 V DC, 0,5 A

### Trådløs specifikation

- Bluetooth-version: 5.0
- Bluetooth-profil: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
- Bluetooth-senders frekvensområde: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Bluetooth sendereffekt: <15 dBm (EIRP)
- Wi-fi-netværk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
- 2,4 G wi-fi-senderfrekvensområde: 2412 - 2472 MHz (2,4 GHz ISM-bånd, USA 11 kanaler, Europa og andre steder 13 kanaler)
- 2,4 G wi-fi-sendereffekt: <20 dBm (EIRP)
- 5 G wi-fi-senderfrekvensområde: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- 5 G wi-fi-sendereffekt: 5,15 - 5,25 GHz <23 dBm, 5,25 - 5,35 GHz <23 dBm, 5,470 - 5,725 GHz <20 dBm, 5,725 - 5,825 GHz <14 dBm (EIRP)
- 2,4 G SRD senderfrekvensområde: 2406 - 2474 MHz
- 2,4 G SRD sendereffekt: <10 dBm (EIRP)

### Mål

- Samlede mål af soundbar (B x H x D): 1174 x 56 x 120 mm
- Mål af vigtigste soundbar (B x H x D): 884 x 56 x 120 mm
- Mål for aftagelig surroundhøjttaler (hver) (B x H x D): 145 x 56 x 120 mm
- Mål af subwoofer (B x H x D): 305 x 440,4 x 305 mm
- Vægt af soundbar: 3,4 kg
- Aftagelig surroundhøjttalervægt (hver): 1,3 kg
- Vægt af subwoofer: 10 kg
- Mål af emballage (B x H x D): 1000 x 375 x 475 mm
- Emballagevægt: 18,9 kg

## DE

### Allgemeine Spezifikation:

- Modell: BAR 800 (Soundbar-Einheit)
- BAR 800 SURROUND (abnehmbare Lautsprecher)
- BAR 800 SUB (Subwoofer-Einheit)
- Soundsystem: 5.1.2-Kanal
- Energieversorgung: 100–240 V AC, ~ 50/60 Hz
- Gesamte Lautsprecherleistung (max. bei THD 1 %): 720 W
- Soundbar-Ausgangsleistung (max. bei THD 1 %): 340 W
- Ausgangsleistung Surround-Lautsprecher (max. bei THD 1 %): 2 x 40 W
- Subwoofer-Ausgangsleistung (max. bei THD 1 %): 300 W
- Soundbar-Schallgeber: 3 x (46 x 90 mm)-Racetrack-Treiber, 3 x 0,75" (20 mm)-Hochtöner, 2 x 2,75" (70 mm) nach oben abstrahlende Vollbereichstreiber
- Schallgeber Surround-Lautsprecher: 1 x (46x90 mm)-Racetrack-Treiber
- Subwoofer-Treiber: 10" (260 mm)
- Vernetzter Standby-Verbrauch: < 2,0 W
- Betriebstemperatur: 0–45 °C
- Lithium-Akku: 3,7 V, 3283 mAh

### HDMI-Spezifikationen

- HDMI-Videoeingang: 1
- HDMI-Videoausgang (mit verbessertem Audio Return Channel (eARC)): 1
- HDMI HDCP-Version: 2.3
- HDR-Pass-Through: HDR10, Dolby Vision

### Audiospezifikation

- Frequenzbereich: 35 Hz – 20 kHz (-6 dB)
- Audioeingänge: 1 Optisch, Bluetooth, USB (USB-Wiedergabe ist in der US-Version verfügbar. Bei anderen Versionen ist USB nur für den Service vorgesehen.)

### USB-Spezifikationen

- USB-Anschluss: Typ A
- USB-Nennwerte: 5 V DC, 0,5 A

### Spezifikation der kabellosen Verbindung

- Bluetooth-Version: 5.0
- Bluetooth-Profil: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
- Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung: 2400–2483,5 MHz
- Bluetooth-Übertragungsleistung: <15 dBm (EIRP)
- WLAN-Netzwerk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
- 2,4G WLAN-Übertragungsfrequenzbereich: 2412–2472 MHz (2,4 GHz ISM-Band, USA 11 Kanäle, Europa und andere Länder 13 Kanäle)
- 2,4G WLAN-Übertragungsleistung: <20 dBm (EIRP)
- 5G WLAN-Übertragungsfrequenzbereich: 5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
- 5G WLAN-Übertragungsleistung: 5,15–5,25 GHz <23 dBm, 5,25–5,35 GHz und 5,470–5,725 GHz <20 dBm, 5,725–5,825 GHz <14 dBm (EIRP)
- Frequenzbereich für 2,4G SRD-Übertragung: 2406–2474 MHz
- 2,4G SRD-Übertragungsleistung: <10 dBm (EIRP)

### Abmessungen

- Gesamtabmessungen Soundbar (B x H x T): 1174 x 56 x 120 mm
- Abmessungen Haupt-Soundbar (B x H x T): 884 x 56 x 120 mm
- Abmessungen abnehmbare Surround-Lautsprecher (B x H x T): 145 x 56 x 120 mm
- Abmessungen Subwoofer (B x H x T): 305 x 440,4 x 305 mm
- Gewicht Soundbar: 3,4 kg
- Gewicht abnehmbare Surround-Lautsprecher (pro Stück): 1,3 kg
- Gewicht Subwoofer: 10 kg
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 1000 x 375 x 475 mm
- Gewicht Verpackung: 18,9 kg



## ES

### Especificaciones generales:

- Modelo: BAR 800 (unidad de barra de sonido)
- BAR 800 SURROUND (altavoz desmontable)
- BAR 800 SUB (unidad de subwoofer)
- Sistema de sonido: 5.1.2 channel
- Alimentación: 100 - 240 V CA, ~ 50/60 Hz
- Potencia de salida total de los altavoces (máx. a THD 1 %): 720 W
- Potencia de salida de la barra de sonido (máx. a THD 1 %): 340 W
- Potencia de salida de los altavoces envolventes (máx. a THD 1 %): 2 x 40 W
- Salida de potencia del subwoofer (máx. a THD 1 %): 300 W
- Transductor de la barra de sonido: 3 unidades de tipo racetrack de 46 x 90 mm, 3 altavoces de agudos de 0,75" (20 mm), 2 unidades de gama completa con emisión hacia arriba de 2,75" (70 mm)
- Transductor del altavoz envolvente: 1 unidad de tipo racetrack de 46 x 90 mm
- Transductor del subwoofer: 10" (260 mm)
- Consumo energético en reposo en red: <2,0 W
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 45 °C
- Batería de litio: 3,7 V, 3283 mAh

### Especificaciones de HDMI

- Entrada de video HDMI: 1
- Salida de video HDMI (con canal de retorno de audio mejorado, eARC): 1
- Versión de HDCP HDMI: 2.3
- Transferencia de HDR: HDR10, Dolby Vision

### Especificaciones de audio

- Intervalo de frecuencias: 35 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Entradas de audio: 1 óptica, Bluetooth, USB (la reproducción mediante USB está disponible en la versión para EE. UU.; en las demás versiones, solo se utiliza para servicio).

### Especificaciones de USB

- Puerto USB: Tipo A
- Valores nominales de USB: 5 V CC, 0,5 A
- Formatos de archivo compatibles: mp3

- Códec MP3: MPEG 1 capa 2/3, MPEG 2 capa 3, MPEG 2.5 capa 3
- Tasa de muestreo MP3: 16 - 48 kHz
- Tasa de bits de MP3: 80 - 320 kbps

### Especificaciones del sistema inalámbrico

- Versión de Bluetooth: 5.0
- Perfil de Bluetooth: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
- Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Potencia del transmisor Bluetooth: <15 dBm (EIRP)
- Red Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
- Intervalo de frecuencias del transmisor Wi-Fi 2.4G: 2412 - 2472 MHz (banda ISM 2,4 GHz, Estados Unidos: 11 canales, Europa y otros: 13 canales)
- Potencia del transmisor Wi-Fi 2.4G: <20 dBm (EIRP)
- Intervalo de frecuencias del transmisor Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Potencia del transmisor Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,25 GHz <23 dBm, 5,25 - 5,35 GHz y 5,470 - 5,725 GHz <20 dBm, 5,725 - 5,825 GHz <14 dBm (EIRP)
- Intervalo de frecuencias del transmisor SRD 2.4G: 2406 - 2474 MHz
- Potencia del transmisor SRD 2.4G: <10 dBm (EIRP)

### Dimensiones

- Dimensiones totales de la barra de sonido (An. x Al. x Prof.): 1174 x 56 x 120 mm
- Dimensiones de la barra de sonido principal (An. x Al. x Prof.): 884 x 56 x 120 mm
- Dimensiones de los altavoces envolventes desmontables (cada uno) (An. x Al. x Prof.): 145 x 56 x 120 mm
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al. x Prof.): 305 x 440 x 305 mm
- Peso de la barra de sonido: 3,4 kg
- Peso de los altavoces envolventes desmontables (cada uno): 1,3 kg
- Peso del subwoofer: 10 kg
- Dimensiones del paquete (An. x Al. x Prof.): 1000 x 375 x 475 mm
- Peso del paquete: 18,9 kg

## ES-MX

### Especificaciones generales:

- Modelo: BAR 800 (unidad de barra de sonido)
- BAR 800 SURROUND (altavoz desmontable)
- BAR 800 SUB (unidad de altavoz de graves)
- Sistema de sonido: canal 5.1.2
- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Potencia total de salida del altavoz (máx. con 1 % de distorsión armónica [THD]): 720 W
- Potencia de salida de la barra de sonido (máx. con 1 % de distorsión armónica [THD]): 340 W
- Potencia de salida de altavoces envolventes (máx. con 1 % de distorsión armónica [THD]): 2 x 40 W
- Potencia de salida del altavoz de graves (máx. con 1 % de distorsión armónica [THD]): 300 W
- Transductor de la barra de sonido: 3 drivers domo de 46 x 90 mm, 3 tweeters de 20 mm (0,75"), 2 drivers de rango completo orientados hacia arriba de 70 mm (2,75")
- Transductor del altavoz envolvente: 1 driver domo de 46 x 90 mm
- Transductor del altavoz de graves: 260 mm (10")
- Energía de reserva en red: <2,0 W
- Temperatura apta para funcionamiento: 0 °C - 45 °C
- Batería de litio: 3,7 V; 3283 mAh

### Especificaciones de HDMI

- Entrada de video HDMI: 1
- Salida de video HDMI (con canal de retorno de audio mejorado, eARC): 1
- Versión de HDMI HDCP: 2.3
- Transmisor HDR: HDR10, Dolby Vision

### Especificaciones de audio

- Respuesta de frecuencia: 35 Hz-20 kHz (-6 dB)
- Entradas de audio: 1 óptica, Bluetooth, USB (la reproducción por USB está disponible en la versión para los EE. UU. Para las otras versiones, la conexión USB es para mantenimiento únicamente).

### Especificaciones de USB

- Puerto USB: Tipo A
- Clasificación de USB: 5 V CC, 0,5 A

### Especificaciones de conexión inalámbrica

- Versión de Bluetooth: 5.0
- Perfil de Bluetooth: A2DP 1.2, AVRCP 1.5

- Rango de frecuencia del transmisor de Bluetooth: 2400 MHz-2483,5 MHz
- Potencia del transmisor de Bluetooth: <15 dBm (EIRP)
- Red Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
- Rango de frecuencia del transmisor de Wi-Fi de 2,4 G: 2412-2472 MHz (banda ISM 2,4 GHz, 11 canales de EE. UU., 13 canales de Europa y otros lugares)
- Potencia del transmisor de la red Wi-Fi de 2,4 G: <20 dBm (EIRP)
- Rango de frecuencia del transmisor de Wi-Fi de 5 G: 5,15-5,35 GHz; 5,470-5,725 GHz; 5,725-5,825 GHz
- Potencia del transmisor de la red Wi-Fi de 5 G: 5,15-5,25 GHz <23 dBm; 5,25-5,35 GHz y 5,470-5,725 GHz <20 dBm; 5,725-5,825 GHz <14 dBm (EIRP)
- Rango de frecuencia del transmisor SRD de 2,4 G: 2406-2474 MHz
- Potencia del transmisor SRD de 2,4 G: <10 dBm (EIRP)

### Dimensiones

- Dimensiones totales de la barra de sonido (ancho x alto x profundidad): 1174 x 56 x 120 mm (46,2" x 2,2" x 4,7")
- Dimensiones de la barra de sonido principal (ancho x alto x profundidad): 884 x 56 x 120 mm (34,8" x 2,2" x 4,7")
- Dimensiones del altavoz envolvente desmontable (cada uno) (ancho x alto x profundidad): 145 x 56 x 120 mm (5,7" x 2,2" x 4,7")
- Dimensiones del altavoz de graves (ancho x alto x profundidad): 305 x 440 x 305 mm (12" x 17,3" x 12")
- Peso de la barra de sonido: 3,4 kg (7,4 lbs)
- Peso del altavoz envolvente desmontable (cada uno): 1,3 kg (2,8 lbs)
- Peso del altavoz de graves: 10 kg (22 lbs)
- Dimensiones del producto embalado (ancho x alto x profundidad): 1000 x 375 x 475 mm (39,4" x 14,8" x 18,7")
- Peso del producto embalado: 18,9 kg (41,6 lbs)



## FI

### Yleiset tekniset tiedot:

- Malli: BAR 800 (soundbar-yksikkö)
- BAR 800 SURROUND (irrotettava kaiuttimen)
- BAR 800 SUB (subwoofer-yksikkö)
- Äänentoistojärjestelmä: 5.1.2-kanavainen
- Virransyöttö: 100–240 V AC, ~50/60 Hz
- Kaiuttimien kokonaislähtöteho (maks. @THD 1%): 720 W
- Soundbarin lähtöteho (maks. @THD 1%): 340 W
- Surround-kaiuttimien lähtöteho (maks. @THD 1%): 2 x 40 W
- Subwooferin lähtöteho (maks. @THD 1%): 300 W
- Soundbarin kaiuttimien elementit: 3x (46x90) mm ovaalelementti, 3x 0,75" (20 mm) diskantti, 2 x 2,75" (70 mm) ylös suuntaava kokoäänialueen elementti
- Surround-kaiuttimien elementit: 1x (46x90) mm ovaalelementti
- Subwooferin elementit: 260 mm (10 tuumaa)
- Tehontarve verkkovalmiuutilassassa: <2,0 W
- Käyttölämpötila: 0 °C - 45 °C
- Litiumakku: 3,7 V, 3 283 mAh

### HDMI-määritys

- HDMI-videotulo: 1
- HDMI-videolähtö (parannetulla äänen paluukanavalla, eARC): 1
- HDMI HDCP -versio: 2.3
- HDR-läpiviennit: HDR10, Dolby Vision

### Audio specification

- Taajuusvaste: 35 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Audiotulo: 1 optinen, Bluetooth, USB (USB-toisto on saatavilla yhdysvaltalaisessa versiossa. Muissa versioissa USB on vain huoltoä varten.)

### USB-määritys

- USB-portti: Tyypin A
- USB-luokitus: 5V DC, 0,5 A

### Langattoman rajapinnan määritykset

- Bluetooth versio: 5.0
- Bluetooth-profiili: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
- Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz
- Bluetooth-lähettimen teho: < 15 dBm (EIRP)
- Wi-Fi-verkko: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
- 2,4G Wi-Fi-lähettimen taajuusalue: 2 412 MHz - 2 472 MHz (2,4 GHz ISM kaista, USA 11 kanavaa, Eurooppa 13 kanavaa)
- 2,4G Wi-Fi-lähettimen teho: < 20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi-lähettimen taajuusalue: 5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
- 5G Wi-Fi-lähettimen teho: 5,15–5,25 GHz <23 dBm, 5,25–5,35 GHz ja 5,470–5,725 GHz <20 dBm, 5,725–5,825 GHz <14 dBm (EIRP)
- 2,4G SRD-lähettimen taajuusalue: 2 406 - 2 474 MHz
- 2,4G SRD-lähettimen teho: < 10 dBm (EIRP)

### Mitat

- Soundbarin kokonaismitat (L x K x S): 1 174 x 56 x 120 mm / 46,2" x 2,2" x 4,7"
- Soundbarin pääyksikön mitat (L x K x S): 884 x 56 x 120 mm / 34,8" x 2,2" x 4,7"
- Irrotettavan surround-kaiuttimien mitat (kukin) (L x K x S): 145 x 56 x 120 mm / 5,7" x 2,2" x 4,7"
- Subwooferin mitat (L x K x S): 305 x 440 x 305 mm / 12" x 17,3" x 12"
- Soundbarin paino: 3,4 kg / 7,4 paunaa
- Irrotettavan surround-kaiuttimien paino (kukin): 1,3 kg / 2,8 paunaa
- Subwooferin paino: 10 kg / 22 paunaa
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 1 000 x 375 x 475 mm / 39,4" x 14,8" x 18,7"
- Pakkauksen paino: 18,9 kg / 41,6 paunaa

## IT

### Specifiche Generali:

- Modello: BAR 800 (unità soundbar)
- BAR 800 SURROUND (speaker staccabile)
- BAR 800 SUB (unità subwoofer)
- Sistema sonoro: 5.1.2 canali
- Alimentazione: 100 - 240V AC, ~50/60Hz
- Potenza in uscita totale dello speaker (Max @THD 1%): 720W
- Potenza in uscita soundbar (Max @THD 1%): 340W
- Potenza in uscita speaker surround (Max @THD 1%): 2x 40W
- Potenza in uscita subwoofer (Max @THD 1%): 300W
- Trasduttori Soundbar: 3x (46x90)mm driver racetrack, 3x 0,75" (20mm) tweeter, 2x 2,75" (70mm) driver up-firing a gamma intera
- Trasduttore speaker surround: 1x (46x90)mm driver racetrack
- Trasduttore del subwoofer: 10" (260mm)
- Consumo in standby di rete: < 2,0 W
- Temperatura d'esercizio: 0 °C - 45 °C
- Batteria al litio: 3,7V, 3 283mAh

### Specifiche HDMI:

- Ingressi Video HDMI: 1
- Uscite Video HDMI (con Enhanced Audio Return Channel, eARC): 1
- Versione HDCP HDMI: 2.3
- Pass-through HDR: HDR10, Dolby Vision

### Specifiche Audio

- Risposta in frequenza: 35Hz - 20kHz (-6dB)
- Ingressi Audio: 1 Ottico, Bluetooth, USB (la riproduzione da USB è disponibile nella versione USA. Per le altre versioni, l'USB è solo per il servizio di assistenza).

### Specifiche USB

- Porta USB: Type A
- Parametri USB: 5V CC, 0,5A

### Specifiche wireless

- Versione Bluetooth: 5.0
- Profilo Bluetooth: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
- Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz
- Potenza del trasmettitore Bluetooth: <15 dBm (EIRP)
- Rete Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4GHz/5GHz)
- Intervallo di frequenza del trasmettitore Wi-Fi 2,4G: 2 412 - 2 472 MHz (2,4 GHz banda ISM, USA 11 canali, Europa e altri 13 canali)
- Potenza del trasmettitore Wi-Fi 2,4G: <20 dBm (EIRP)
- Intervallo di frequenza del trasmettitore Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,35GHz, 5,470 - 5,725GHz, 5,725 - 5,825GHz
- Potenza del trasmettitore Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,25GHz <23dBm, 5,25 - 5,35GHz & 5,470 - 5,725GHz <20dBm, 5,725 - 5,825GHz <14dBm (EIRP)
- Intervallo di frequenza del trasmettitore SRD 2,4G: 2 406 - 2 474 MHz
- Potenza del trasmettitore SRD 2,4G: <10 dBm (EIRP)

### Dimensioni

- Dimensioni totali soundbar (L x A x P): 1 174 x 56 x 120 mm / 46,2" x 2,2" x 4,7"
- Dimensioni corpo principale soundbar (L x A x P): 884 x 56 x 120 mm / 34,8" x 2,2" x 4,7"
- Dimensioni speaker surround rimovibile (cad.) (L x A x P): 145 x 56 x 120 mm / 5,7" x 2,2" x 4,7"
- Dimensioni del subwoofer (L x A x P): 305 x 440 x 305 mm / 12" x 17,3" x 12"
- Peso Soundbar: 3,4 kg / 7,4 lbs
- Peso speaker surround rimovibile (cad.): 1,3 kg / 2,8 lbs
- Peso Subwoofer: 10 kg / 22 lbs
- Dimensioni dell'imballo (L x A x P): 1 000 x 375 x 475 mm / 39,4" x 14,8" x 18,7"
- Peso della confezione: 18,9 kg / 41,6 lbs





## NL

### Algemene specificatie:

- Model: BAR 800 (soundbar unit)
- BAR 800 SURROUND (afneembare luidspreker)
- BAR 800 SUB (subwoofer unit)
- Geeluidssysteem: 5.1.2 kanaal
- Voeding: 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz
- Totale luidsprekervermogen (Max @THD 1%): 720W
- Soundbar uitgangsvermogen (Max @THD 1%): 340W
- Surroundluidspreker uitgangsvermogen (max @THD 1%): 2 x 40W
- Subwoofer uitgangsvermogen (max @THD 1%): 300W
- Soundbar-transducer: 3x (46x90) mm racetrackdrivers, 3x 0,75" (20 mm) tweeters, 2x 2,75" (70 mm) up-firing full range drivers
- Surround-luidsprekertransducer: 1x (46x90) mm racetrack driver
- Subwoofer transducer: 10" (260 mm)
- Netwerk stand-by voeding: < 2,0 W
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 45 °C
- Lithium batterij: 3,7 V, 3283 mAh

### HDMI-specificatie

- HDMI-video-ingang: 1
- HDMI video-uitgang (Met Enhanced Audio Return Channel, eARC): 1
- HDMI HDCP-versie: 2.3
- HDR pass through: HDR10, Dolby Vision

### Audiospecificatie

- Frequentierespons: 35Hz - 20kHz (-6dB)
- Audio-ingangen: 1 Optisch, Bluetooth, USB (USB-weergave is beschikbaar in Amerikaanse versie. Voor andere versies is USB alleen voor service.)

### USB-specificaties

- USB-poort: Type A
- USB-beoordeling: 5V DC, 0,5A

### Draadloze specificatie

- Bluetooth-versie: 5.0
- Bluetooth-profiel: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
- Frequentiebereik Bluetooth-zender: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Vermogen Bluetooth-zender: <15 dBm (EIRP)
- Wifi-netwerk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz)
- Frequentiebereik 2.4G Wi-Fi zender: 2412 - 2472 MHz (2,4 GHz ISM-band, VS 11 kanalen, Europa en elders 13 kanalen)
- 2.4G Wi-Fi-zendervermogen: <20 dBm (EIRP)
- Frequentiebereik 5G Wi-Fi-zender: 5,15 - 5,35GHz, 5,470 - 5,725GHz, 5,725 - 5,825GHz
- 5G Wi-Fi-zendervermogen: 5,15 - 5,25GHz <23dBm, 5,25 - 5,35GHz & 5,470 - 5,725GHz <20dBm, 5,725 - 5,825GHz <14dBm (EIRP)
- 2.4G SRD zender frequentiebereik: 2406 - 2474 MHz
- 2.4G SRD zendvermogen: <10 dBm (EIRP)

### Afmetingen

- Totale afmetingen soundbar (B x H x D): 1174 x 56 x 120 mm / 46,2" x 2,2" x 4,7"
- Afmetingen soundbar (B x H x D): 884 x 56 x 120 mm / 34,8" x 2,2" x 4,7"
- Afmetingen afneembare surround-luidspreker (elk) (B x H x D): 145 x 56 x 120 mm / 5,7" x 2,2" x 4,7"
- Afmetingen subwoofer (B x H x D): 305 x 440 x 305 mm / 12" x 17,3" x 12"
- Gewicht soundbar: 3,4 kg / 7,4 lbs
- Gewicht afneembare surround-luidspreker (elk): 1,3 kg / 2,8 lbs
- Gewicht subwoofer: 10 kg / 22 lbs
- Afmetingen verpakking (W x H x D): 1000 x 375 x 475 mm / 39,4" x 14,8" x 18,7"
- Gewicht verpakking: 18,9 kg / 41,6 lbs

## NO

### Generell spesifikasjon:

- Modell: BAR 800 (lydplanke-enhet)
- BAR 800 SURROUND (avtagbar høyttaler)
- BAR 800 SUB (subwoofer-enhet)
- Lydsystem: 5.1.2-kanal
- Strømforsyning: 100 - 240 V AC, ~ 50/60Hz
- Høyttalerens samlede utgangseffekt (maks. ved THD 1 %): 720W
- Utgangseffekt fra lydplanen (maks. ved THD 1 %): 340W
- Surround-høyttalerens utgangseffekt (maks. ved THD 1 %): 2x 40W
- Subwoferens utgangseffekt (maks. ved THD 1 %): 300W
- Lydplankens høyttalerelementer: 3x (46x90) mm racetrack-driver, 3x 0,75" (20mm) diskant høyttalere, 2x 2,75" (70mm) oppovervendte fulltone-elementer.
- Surround høyttalere transdusere: 1 x (46x90) mm racetrack-driver
- Subwoferens element: 10" (260mm)
- Strømforsyning i standby: < 2,0 W
- Driftstemperatur: 0 °C - 45 °C
- Litium-batteri: 3,7 V, 3283 mAh

### HDMI-spesifikasjon

- HDMI-videoingang: 1
- HDMI-video-utgang (med forbedret lydreturkanal eARC): 1
- HDMI HDCP-versjon: 2.3
- HDR-gjennomgang: HDR10, Dolby Vision

### Lydspesifikasjoner

- Frekvensrespons: 35Hz - 20kHz (-6 dB)
- Lydninganger: 1 optisk, Bluetooth, USB (USB-avspilling er tilgjengelig i den amerikanske versjonen. For andre versjoner er USB kun for service.)

### USB-spesifikasjon

- USB-inngang: Type A
- USB-klassifikasjon: 5 V DC, 0,5 A

### Trådløs spesifikasjon

- Bluetooth-versjon: 5.0
- Bluetooth-profil: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
- Frekvensområde for Bluetooth-sender: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Bluetooth-senderens strøm: <15 dBm (EIRP)
- Trådløst nettverk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz / 5 GHz)
- 2.4G Wi-Fi-senderens frekvensrekkevidde: 2412 - 2472 MHz (2,4 GHz ISM-bånd, USA 11 kanaler, Europa og andre land 13 kanaler)
- Effekt for 2.4G Wi-Fi-sender: <20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi-senderens frekvensrekkevidde: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Effekt for 5G Wi-Fi-sender: 5,15 - 5,25GHz <23 dBm, 5,25 - 5,35 GHz og 5,470 - 5,725 GHz <20 dBm, 5,725 - 5,825 GHz <14 dBm (EIRP)
- Frekvensområde for 2.4G SRD-sender: 2406 - 2474 MHz
- Effekt for 2.4G SRD-sender: <10 dBm (EIRP)

### Mål

- Lydplankens totale mål (B x H x D): 1174 x 56 x 120 mm / 46,2" x 2,2" x 4,7"
- Hovedlydplankens mål (B x H x D): 884 x 56 x 120 mm / 34,8" x 2,2" x 4,7"
- Avtagbare surround-høyttalerens mål (hver) (B x H x D): 145 x 56 x 120 mm / 5,7" x 2,2" x 4,7"
- Subwoferens mål (B x H x D): 305 x 440,4 x 305 mm / 12" x 17,3" x 12"
- Lydplankens vekt: 3,4 kg / 7,4 pund
- Avtagbare surround-høyttalerens mål (hver): 1,3 kg / 2,8 pund
- Subwoferens vekt: 10 kg / 22 pund
- Emballasje dimensjoner (B x H x D): 1000 x 375 x 475 mm / 39,4" x 14,8" x 18,7"
- Emballasjevekt: 18,9 kg / 41,6 pund



## PL

### Ogólne dane techniczne:

- Model: BAR 800 (soundbar)
- BAR 800 SURROUND (odłączany głośnik)
- BAR 800 SUB (subwoofer)
- System dźwięku: kanał 5.1.2
- Zasilanie: 100 - 240 V AC, ~50/60 Hz
- Łączna moc wyjścia głośnika (maks. przy THD 1%): 720 W
- Moc wyjścia soundbara (maks. przy THD 1%): 340 W
- Moc wyjścia głośnika dźwięku przestrzennego (maks. przy THD 1%): 2 x 40 W
- Moc wyjścia subwoofera (maks. przy THD 1%): 300 W
- Przetwornik soundbara: trzy głośniki typu racetrack 46x90 mm, trzy głośniki wysokotonowe 0,75" (20 mm), dwa skierowane do góry głośniki pełnozakresowe 2,75" (70 mm)
- Przetwornik głośnika dźwięku przestrzennego: jeden głośnik typu racetrack 46x90 mm
- Przetwornik subwoofera: 260 mm (10")
- Moc w sieci, w trybie gotowości: <2,0 W
- Temperatura robocza: 0°C - 45°C
- Bateria litowa: 3,7 V, 3 283 mAh

### Dane techniczne HDMI:

- Wejście HDMI video: 1
- Wejście HDMI Video (z obsługi ulepszonego zwrotnego kanału audio (eARC)): 1
- Wersja HDMI HDCP: 2.3
- technologia HDR Pass Through: HDR10, Dolby Vision

### Parametry audio

- Paśmo przenoszenia: 35 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Wejścia audio: 1 optyczne, Bluetooth, USB (odczytywanie z dysku USB jest dostępne tylko w wersji amerykańskiej. W przypadku innych wersji port USB służy tylko do serwisowania urządzenia.)

### Dane techniczne USB

- Port USB: Typ A
- Parametry złącza USB: 5 V DC, 0,5 A

### Parametry sieci bezprzewodowej

- Wersja Bluetooth: 5.0
- Profil Bluetooth: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
- Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz
- Moc nadajnika Bluetooth: <15 dBm (EIRP)
- Sieć Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
- Zakres częstotliwości nadajnika 2,4 GHz Wi-Fi: 2 412 - 2 472 MHz (2,4 GHz w paśmie ISM, 11 kanałów w USA, 13 kanałów w Europie i innych)
- Moc nadajnika Wi-Fi dla 2,4 GHz: <20 dBm (EIRP)
- Zakres częstotliwości nadajnika 5 GHz Wi-Fi: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Moc nadajnika Wi-Fi dla 5 GHz: 5,15 - 5,25 GHz <23 dBm, 5,25 - 5,35 GHz 15,470 - 5,725 GHz <20 dBm, 5,725 - 5,825 GHz <14 dBm (EIRP)
- Zakres częstotliwości nadajnika 2,4 GHz SRD: 2 406 - 2 474 MHz
- Moc nadajnika SRD dla 2,4 GHz: <10 dBm (EIRP)

### Wymiary

- Łączne wymiary soundbara (szer. x wys. x gł): 1 174 x 56 x 120 mm (46,2" x 2,2" x 4,7")
- Wymiary jednostki głównej soundbara (szer. x wys. x gł): 884 x 56 x 120 mm (34,8" x 2,2" x 4,7")
- Wymiary (każdego) odłączanego głośnika dźwięku przestrzennego (szer. x wys. x gł): 145 x 56 x 120 mm (5,7" x 2,2" x 4,7")
- Wymiary subwoofera (szer. x wys. x gł): 305 x 440 x 305 mm (12" x 17,3" x 12")
- Masa soundbara: 3,4 kg / 7,4 funta
- Masa (każdego) odłączanego głośnika dźwięku przestrzennego: 1,3 kg / 2,8 funta
- Masa subwoofera: 10 kg / 22 funta
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł): 1 000 x 375 x 475 mm (39,4" x 14,8" x 18,7")
- Masa opakowania: 18,9 kg / 41,6 funta

## PT

### Especificações gerais:

- Modelo: BAR 800 (unidade da barra de som)
- BAR 800 SURROUND (coluna amovível)
- BAR 800 SUB (unidade de subwoofer)
- Sistema de som: 5.1.2 canais
- Fonte de alimentação: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Potência de saída total da coluna (máx. a THD 1%): 720 W
- Potência de saída da soundbar (máx. a THD 1%): 340 W
- Potência de saída da coluna surround (máx. a THD 1%): 2 x 40 W
- Potência de saída do subwoofer (máx. a THD 1%): 300 W
- Transdutor da soundbar: 3 condutores "racetrack" (46x90 mm), 3 tweeters de 3 x 0,75" (20 mm), 2 condutores de 2,75" (70 mm) de reprodução em toda a gama
- Transdutor de coluna surround: 1 condutor "racetrack" (46x90 mm)
- Transdutor do subwoofer: 10" (260 mm)
- Potência de rede em espera: < 2,0 W
- Temperatura em funcionamento: 0°C - 45°C
- Bateria de lítio: 3,7 V, 3283 mAh

### Especificações HDMI

- Entrada de vídeo HDMI: 1
- Saída de vídeo HDMI (Com Audio Return Channel Melhorado, (eARC)): 1
- Versão HDMI HDCP: 2.3
- HDR pass through: HDR10, Dolby Vision

### Especificações áudio

- Resposta de frequência: 35 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Entradas de Áudio: 1 Ótico, Bluetooth, USB (a reprodução USB está disponível na versão dos EUA. Para outras versões, o USB é apenas para serviço).

### Especificações USB

- Porta USB: Tipo A
- Classificação USB: 5V CC, 0,5A

### Especificações sem fios

- Versão Bluetooth: 5.0
- Perfil de Bluetooth: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
- Faixa de frequências do transmissor Bluetooth: 2400 MHz a 2483,5 MHz
- Potência do transmissor Bluetooth: < 15 dBm (EIRP)
- Rede Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
- Intervalo de frequências do transmissor de Wi-Fi 2,4 G: 2412 - 2472 MHz (Banda ISM 2,4 GHz, 11 Canais EUA, 13 Canais Europa e outros)
- Potência de transmissão de Wi-Fi 2,4 G: < 20 dBm (EIRP)
- Faixa de frequências de transmissão de Wi-Fi 5 G: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470-5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Potência de transmissão de Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,25 GHz <23 dBm, 5,25 - 5,35 GHz e 5,470 - 5,725 GHz <20 dBm, 5,725 - 5,825 GHz <14 dBm (EIRP)
- Faixa de frequências do transmissor de SRD 2,4 G: 2406 - 2474 MHz
- Potência do transmissor SRD 2,4G: < 10 dBm (EIRP)

### Dimensões

- Dimensões totais da soundbar (L x A x P): 1174 x 56 x 120 mm/46,2" x 2,2" x 4,7"
- Dimensões principais da soundbar (L x A x P): 884 x 56 x 120 mm/34,8" x 2,2" x 4,7"
- Dimensões da coluna surround destacável (cada) (L x A x P): 145 x 56 x 120 mm/5,7" x 2,2" x 4,7"
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 305 x 440,5 x 305 mm/12" x 17,3" x 12"
- Peso da soundbar: 3,4 kg / 7,4 lbs
- Peso da coluna surround destacável (cada): 1,3 kg / 2,8 lbs
- Peso do subwoofer: 10 kg / 22 lbs
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 1000 x 375 x 475 mm/39,4" x 14,8" x 18,7"
- Peso da embalagem: 18,9 kg / 41,6 lbs



## PT-BR

### Especificações gerais:

- Modelo: BAR 800 (soundbar)
- BAR 800 SURROUND (caixa de som destacável)
- BAR 800 SUB (subwoofer)
- Sistema de som: 5.1.2 canais
- Fonte de energia: 100 a 240 V AC, ~ 50/60Hz
- Saída de potência total do sistema (RMS @THD 1%): 360 W
- Potência de saída da soundbar (RMS @THD 1%): 170 W
- Potência de saída da caixa de som surround (RMS @THD 1%): 2x 20 W
- Potência de saída do subwoofer (RMS, @1% THD): 150 W
- Transdutores da soundbar: 3 Drivers racetrack de 46x90mm, 3 tweeters de 0,75" (20 mm), 2 drivers de 2,75" (70 mm) do tipo full-range
- Transdutor das caixas de som surround: 1 Driver racetrack de 46x90
- Transdutor do subwoofer: 10" (260 mm)
- Potência no modo standby com conexão de rede: < 2,0 W
- Temperatura operacional: 0 °C a 45 °C
- Bateria de lítio: 3,7 V, 3283 mAh

### Especificações do HDMI

- Entradas de vídeo HDMI: 1
- Saídas de vídeo HDMI (com Enhanced Audio Return Channel, eARC): 1
- Versão de HDMI HDCP: 2.3
- Compatibilidade HDR: HDR10, Dolby Vision

### Especificações de Áudio

- Resposta de frequência: 35Hz a 20kHz (-6 dB)
- Entradas de áudio: Óptica, Bluetooth, USB (1 de cada). A entrada de sinal via USB está disponível apenas nos modelos para os EUA. Nos outros modelos, a entrada USB é apenas para manutenção.

### Especificações do USB

- Porta USB: Tipo A
- Corrente USB: 5V DC (Corrente Direta), 0,5 A

### Especificações de conexão sem fio

- Versão Bluetooth: 5.0
- Perfil Bluetooth: A2DP 1.2 e AVRCP 1.5
- Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Potência de transmissão Bluetooth: <15 dBm (EIRP)
- Rede Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
- Intervalo de frequência do transmissor Wi-Fi: 2412 - 2472 MHz (Banda ISM de 2,4 GHz, EUA 11 canais, Europa e outros 13 canais)
- Potência do transmissor Wi-Fi 2.4G: <20 dBm (EIRP)
- Intervalo de frequência do transmissor Wi-Fi 5G: 5,15 a 5,35GHz, 5,470 a 5,725GHz e 5,725 a 5,825GHz
- Potência do transmissor Wi-Fi 5G: 5,15 - 5,25 GHz <23dBm, 5,25 - 5,35GHz e 5,470 - 5,725GHz <20dBm, 5,725 - 5,825GHz <14dBm (EIRP)
- Faixa de frequência do transmissor 2.4G SRD: 2406 - 2474 MHz
- Potência do transmissor 2.4G SRD: <10 dBm (EIRP)

### Dimensões

- Dimensões totais da barra de som (L x A x P): 1174 x 56 x 120 mm / 46,2" x 2,2" x 4,7"
- Principais dimensões da soundbar (L x A x P): 884 x 56 x 120 mm / 34,8" x 2,2" x 4,7"
- Dimensões da caixa de som surround removível (cada) (L x A x P): 145 x 56 x 120 mm / 5,7" x 2,2" x 4,7"
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 305 x 440 x 305 mm / 12" x 17,3" x 12"
- Peso da soundbar: 3,4 kg / 7,4 lbs
- Peso da caixa de som surround removível (cada) (L x A x P): 1,3 kg / 2,8 lbs
- Peso do subwoofer: 10 kg / 22 lbs
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 1000 x 375 x 475 mm / 39,4" x 14,8" x 18,7"
- Peso da embalagem: 18,9 kg / 41,6 lbs

## SK

### Všeobecné technické údaje:

- Model: BAR 800 (soundbar)
- BAR 800 SURROUND (odnímatelný reproduktor)
- BAR 800 SUB (subwoofer)
- Zvukový systém: 5.1.2 kanál
- Náhradný zdroj: 100 - 240 V AC, ~ 50 / 60 Hz
- Celkový výstupný výkon reproduktora (max. pri THD 1 %): 720 W
- Výstupný výkon soundbaru (max. pri THD 1 %): 340 W
- Výstupný výkon priestorového reproduktora (max. pri THD 1 %): 2 x 40 W
- Výstupný výkon subwooferu (max. pri THD 1 %): 300 W
- Menič soundbaru: 3 x (46 x 90) mm dráhové meniče, 3 x 0,75" (20 mm) výškové reproduktory, 2 x 2,75" (70 mm) nahor prehrávajúce plnorozahové meniče
- Menič priestorového reproduktora: 1 x (46 x 90) mm dráhový menič
- Menič subwooferu: 10" (260 mm)
- Pohotovostné napätie pri zapojení v sieti: < 2,0 W
- Prevádzková teplota: 0 °C - 45 °C
- Litiová batéria: 3,7 V, 3283 mAh

### Špecifikácia HDMI

- HDMI video vstup: 1
- HDMI video výstup (so zlepšeným audio spätným kanálom, eARC): 1
- Versia HDMI HDCP: 2.3
- Prechod HDR: HDR10, Dolby Vision

### Audio špecifikácia:

- Frekvenčná odozva: 35 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Audio vstupy: 1 optický, Bluetooth, USB (USB prehrávanie je dostupné len vo verzii pre USA. Pre iné verzie je USB určené len ako servisné rozhranie.)

### Špecifikácia USB

- USB port: Typ A
- USB charakteristika: 5 V DC, 0,5 A

### Špecifikácia bezdrôtového pripojenia

- Bluetooth verzia: 5.0
- Bluetooth profil: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
- Frekvenčný rozsah vysielacia Bluetooth: 2 400 MHz - 2 483,5 MHz
- Výkon vysielacia Bluetooth: < 15 dBm (EIRP)
- Sieť Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz / 5 GHz)
- Frekvenčný rozsah 2,4G Wi-Fi vysielacia: 2412 - 2472 MHz (2,4 GHz pásmo ISM, USA 11 kanálov, Európa a ďalšie krajiny 13 kanálov)
- Výkon 2,4G Wi-Fi vysielacia: < 20 dBm (EIRP)
- Frekvenčný rozsah 5G Wi-Fi vysielacia: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Výkon 5G Wi-Fi vysielacia: 5,15 - 5,25 GHz < 23 dBm, 5,25 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz < 20 dBm, 5,725 - 5,825 GHz < 14 dBm (EIRP)
- Frekvenčný rozsah 2,4G SRD vysielacia: 2 406 - 2 474 MHz
- Výkon 2,4G SRD vysielacia: < 10 dBm (EIRP)

### Rozmery

- Celkové rozmery soundbaru (Š x V x H): 1 174 x 56 x 120 mm / 46,2" x 2,2" x 4,7"
- Hlavné rozmery soundbaru (Š x V x H): 884 x 56 x 120 mm / 34,8" x 2,2" x 4,7"
- Rozmery odnímateľného priestorového reproduktora (každý) (Š x V x H): 145 x 56 x 120 mm / 5,7" x 2,2" x 4,7"
- Rozmery subwooferu (Š x V x H): 305 x 440 x 305 mm / 12" x 17,3" x 12"
- Váha soundbaru: 3,4 kg / 7,4 lbs
- Váha odnímateľného priestorového reproduktora (každý) 1,3 kg / 2,8 lbs
- Váha subwooferu: 10 kg / 22 lbs
- Rozmery balenia (Š x V x H): 1 000 x 375 x 475 mm / 39,4" x 14,8" x 18,7"
- Hmotnosť balenia: 18,9 kg / 41,6 lbs



## SV

### Allmänna specifikationer:

- Modell: BAR 800 (soundbar)
- BAR 800 SURROUND (östagbar högtalare)
- BAR 800 SUB (subwoofer)
- Ljudsystem: 5.1.2 kanaler
- Strömförsörjning: 100 - 240 V AC, ~ 50/60Hz
- Total högtalarut effekt (max med 1 % THD): 720 W
- Uteffekt, soundbar-högtalare (max med 1 % THD): 340 W
- Uteffekt, surroundhögtalare (max med 1 % THD): 2 x 40 W
- Uteffekt, subwoofer (max med 1 % THD): 300 W
- Soundbar-högtalarelement: 3 st ovala 46 x 90 mm, 3 st 0,75 tum (20 mm) diskant, 2 st 2,75 tum (70 mm) uppträktade fullregister
- Surroundhögtalarelement: 1 st ovalt 46 x 90 mm
- Subwoofer-element: 10 tum (260 mm)
- Strömförbrukning i nätverksanslutet standby-läge: < 2,0 W
- Drifttemperatur: 0 °C - 45 °C
- Litiumbatteri: 3,7 V, 3283 mAh

### HDMI-specifikation

- HDMI-videoingång: 1
- HDMI-videoutgång (med Enhanced Audio Return Channel, eARC): 1
- HDMI HDCP-version: 2.3
- HDR-pass through: HDR10, Dolby Vision

### Ljudspecifikation

- Frekvensomfång: 35 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Ljudingångar: 1 optisk, Bluetooth, USB (USB-uppspelning tillgänglig i USA-version. För övriga versioner är USB enbart för service.)

### USB-specifikation

- USB-port: Typ A
- USB-effekt: 5 V likström, 0,5 A

### Trådlös specifikation

- Bluetooth-version: 5.0
- Bluetooth-profil: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
- Bluetooth-sändarens frekvensomfång: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Bluetooth-sändarens effekt: <15 dBm (EIRP)
- Wi-Fi-nätverk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
- 2,4 G Wi-Fi-sändarens frekvensomfång: 2 412 - 2 472 MHz (2,4 GHz ISM-band, USA 11 kanaler, Europa och övriga länder 13 kanaler)
- 2,4 G Wi-Fi-sändarens effekt: <20 dBm (EIRP)
- 5 G Wi-Fi-sändarens frekvensomfång: 5,15-5,35 GHz; 5,470-5,725 GHz; 5,725 - 5,825 GHz
- 5 G Wi-Fi-sändarens effekt: 5,15 - 5,25 GHz <23 dBm, 5,25 - 5,35 GHz <5,470 - 5,725 GHz <20 dBm, 5,725 - 5,825 GHz <14 dBm (EIRP)
- 2,4 G SRD-sändarens frekvensomfång: 2406 - 2474 MHz
- 2,4 G WISA-sändareffekt: <10 dBm (EIRP)

### Mått

- Soundbar-högtalarens totala mått (B x H x D): 1174 x 56 x 120 mm
- Huvudsoundbar-högtalarens mått (B x H x D): 884 x 56 x 120 mm
- Östlagbara surroundhögtalarnas mått (styk) (B x H x D): 145 x 56 x 120 mm
- Subwoofers mått (B x H x D): 305 x 440,4 x 305 mm
- Soundbar-högtalarens vikt: 3,4 kg
- Surroundhögtalarens vikt, avtagbar (varje): 1,3 kg
- Subwoofers vikt: 10 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 1000 x 375 x 475 mm
- Förpackningens vikt: 18,9 kg

## RU

### Общие характеристики:

- Модель: BAR 800 (звуковая панель)
- BAR 800 SURROUND (съемная колонка)
- BAR 800 SUB (сабвуфер)
- Акустическая система: 5.1.2-канальная
- Источник питания: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Общая выходная мощность динамика (макс. при сум. коэф. гарм. 1 %): 720 Вт
- Выходная мощность звуковой панели (макс. при сум. коэф. гарм. 1 %): 340 Вт
- Выходная мощность динамика объемного звучания (макс. при сум. коэф. гарм. 1 %): 2 x 40 Вт
- Выходная мощность сабвуфера (макс. при сум. коэф. гарм. 1 %): 300 Вт
- Преобразователь звуковой панели: 3 головки громкоговорителя с овальным диффузором 46 x 90 мм, 3 высокочастотных динамика 20 мм (0,75 дюйма), 2 направленных вверх полнодиапазонных динамика 70 мм (2,75 дюйма)
- Преобразователь динамика объемного звучания: 1 головка громкоговорителя с овальным диффузором 46 x 90 мм
- Преобразователь сабвуфера: 260 мм (10 дюймов)
- Сетевая мощность в режиме ожидания: < 2,0 Вт
- Рабочая температура: 0 °C - 45 °C
- Литиевая батарея: 3,7 В, 3283 мАч

### Характеристики HDMI

- Выходы HDMI: 1
- Выход HDMI (с усовершенствованным обратным аудиоканалом (eARC)): 1
- Версия HDMI HDCP: 2.3
- Канал HDR: HDR10, Dolby Vision

### Характеристики аудио

- Частотная характеристика: 35 Гц - 20 кГц (-6 дБ)
- Аудиовыходы: 1 оптический, Bluetooth, USB (воспроизведение с USB доступно в версии для США. В других версиях разъем USB предназначен исключительно для обслуживания).

### Характеристики USB

- Порт USB: тип А
- Номинальные параметры USB: 5 В перем. тока, 0,5 А

### Технические характеристики беспроводного соединения

- Версия Bluetooth: 5.0
- Профили Bluetooth: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
- Диапазон частот передатчика Bluetooth: 2400 МГц - 2483,5 МГц
- Мощность передатчика Bluetooth: < 15 дБ/мВт (ЭИИМ)
- Сеть Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 ГГц / 5 ГГц)
- Частотный диапазон передатчика 2,4 ГГц Wi-Fi: 2412-2472 МГц (2,4 ГГц диапазона ISM, в США 11 каналов, в Европе и других странах 13 каналов)
- Мощность передатчика 2,4 ГГц Wi-Fi: < 20 дБ/мВт (ЭИИМ)
- Частотный диапазон передатчика 5 ГГц Wi-Fi: 5,15-5,35 ГГц, 5,470-5,725 ГГц, 5,725-5,825 ГГц
- Мощность передатчика 5 ГГц Wi-Fi: 5,15-5,25 ГГц < 23 дБ/мВт, 5,25-5,35 ГГц и 5,470-5,725 ГГц < 20 дБ/мВт, 5,725-5,825 ГГц < 14 дБ/мВт (ЭИИМ)
- Диапазон частот передатчика 2,4 ГГц SRD: 2406-2474 МГц
- Мощность передатчика 2,4 ГГц SRD: < 10 дБ/мВт (ЭИИМ)

### Размеры

- Общие размеры звуковой панели (Ш x В x Г): 1174 x 56 x 120 мм / 46,2 x 2,2 x 4,7 дюйма
- Основные размеры звуковой панели (Ш x В x Г): 884 x 56 x 120 мм / 34,8 x 2,2 x 4,7 дюйма
- Размеры съемного динамика объемного звучания (каждого) (Ш x В x Г): 145 x 56 x 120 мм / 5,7 x 2,2 x 4,7 дюйма
- Размеры сабвуфера (Ш x В x Г): 305 x 440,4 x 305 мм / 12 x 17,3 x 12 дюймов
- Вес звуковой панели: 3,4 кг / 7,4 фунта
- Вес съемного динамика объемного звучания (каждого): 1,3 кг / 2,8 фунта
- Вес сабвуфера: 10 кг / 22 фунта
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 1000 x 375 x 475 мм / 39,4 x 14,8 x 18,7 дюйма
- Вес с упаковкой: 18,9 кг / 41,6 фунта



## ZH-TW

### 一般規格：

- 型號：BAR 800 (條型音箱單元)
- BAR 800 SURROUND (可拆分喇叭)
- BAR 800 SUB (重低音喇叭單元)
- 音響系統：5.1.2 聲道
- 電源：100-240 V AC, ~50/60 Hz
- 喇叭的總功率輸出 (THD 1% 下的最大值)：720 W
- 條形音箱輸出功率 (THD 1% 下的最大值)：340 W
- 環繞聲喇叭輸出功率 (THD 1% 下的最大值)：2x 40 W
- 重低音喇叭輸出功率 (THD 1% 下的最大值)：300 W
- 條型音箱轉換器：3 個 (46x90) mm 賽道驅動器、3 個 0.75" (20 mm) 高音喇叭、2 個 2.75" (70 mm) 上推全音域驅動器
- 環繞聲喇叭轉換器：1 個 (46x90) mm 賽道驅動器
- 重低音喇叭轉換器：10" (260 mm)
- 網路待命功率：< 2.0 W
- 工作溫度：0°C - 45°C
- 鋰電池：3.7 V, 3283 mAh

### HDMI 規格

- HDMI 視訊輸入：1
- HDMI 視訊輸出 (帶增強的音訊回傳通道、eARC)：1
- HDMI HDCP 版本：2.3
- HDR 直通：HDR10, 杜比視界

### 音訊規格

- 頻率回應：35 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- 音訊輸入：1 光纖、藍牙、USB (USB 播放提供美國版本。對於其他版本，USB 僅用於維修。)

### USB 規格

- USB 連接埠：類型 A
- USB 額定值：5V DC, 0.5 A

### 無線規格

- 藍牙版本：5.0
- 藍牙設定檔：A2DP 1.2, AVRCP 1.5
- 藍牙發射機頻率範圍：2400 MHz - 2483.5 MHz
- 藍牙發射機功率：<15 dBm (EIRP)
- Wi-Fi 網路：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz)
- 2.4G Wi-Fi 發射機頻率範圍：2412 - 2472 MHz (2.4 GHz ISM 頻帶、美國 11 個頻道、歐洲和其他 13 個頻道)
- 2.4G Wi-Fi 發射機功率：<20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi 發射機頻率範圍：5.15 - 5.35GHz、5.470 - 5.725GHz、5.725 - 5.825GHz
- 5G Wi-Fi 發射機功率：5.15 - 5.25GHz <23dBm, 5.25 - 5.35GHz & 5.470 - 5.725GHz <20dBm, 5.725 - 5.825GHz <14dBm (EIRP)
- 2.4G SRD 發射機頻率範圍：2406 - 2474 MHz
- 2.4G SRD 發射機功率：<10 dBm (EIRP)

### 尺寸

- 總條型音箱尺寸 (寬 x 高 x 深)：1174 x 56 x 120 mm / 46.2" x 2.2" x 4.7"
- 主條型音箱尺寸 (寬 x 高 x 深)：884 x 56 x 120 mm / 34.8" x 2.2" x 4.7"
- 可拆分環繞聲喇叭尺寸 (每個) (寬 x 高 x 深)：145 x 56 x 120 mm / 5.7" x 2.2" x 4.7"
- 重低音喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深)：305 x 440.4 x 305 mm / 12" x 17.3" x 12"
- 條型音箱重量：3.4 kg / 7.4 lbs
- 可拆分環繞聲喇叭重量 (每個)：1.3 kg / 2.8 lbs
- 重低音喇叭重量：10 kg / 22 lbs
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：1000 x 375 x 475 mm / 39.4" x 14.8" x 18.7"
- 包裝重量：18.9 kg / 41.6 lbs

## ID

### Spesifikasi umum:

- Model: BAR 800 (unit soundbar)
- BAR 800 SURROUND (speaker yang dapat dilepas)
- BAR 800 SUB (unit subwoofer)
- Sistem suara: 5.1.2 channel
- Catu daya: 100-240 V AC, ~50/60 Hz
- Total output daya speaker (Maks. @THD 1%): 720 W
- Daya output soundbar (Maks. @THD 1%): 340 W
- Daya output speaker suara keiling (Maks. @THD 1%): 2x 40 W
- Daya output subwoofer (Maks. @THD 1%): 300 W
- Transduser soundbar: 3x (46x90) mm driver racetrack, 3x 0.75" (20 mm) tweeter, 2x 2.75" (70 mm) driver up-firing full-range
- Transduser speaker keiling: 1x (46x90) mm driver racetrack
- Transduser subwoofer: 10" (260 mm)
- Daya siaga dalam jaringan: < 2.0 W
- Suhu pengoperasian: 0°C - 45°C
- Baterai litium: 3.7 V, 3283 mAh

### Spesifikasi HDMI

- Input video HDMI: 1
- Output video HDMI (dengan Enhanced Audio Return Channel, eARC): 1
- Versi HDMI HDCP: 2.3
- Pass through HDR: HDR10, Dolby Vision

### Spesifikasi audio

- Respons frekuensi: 35 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Input audio: 1 Optik, Bluetooth, USB (pemutar USB tersedia di versi AS. Pada versi lain, USB hanya untuk Layanan.)

### Spesifikasi USB

- Port USB: Tipe A
- Rating USB: 5 V DC, 0.5 A

### Spesifikasi nirkabel

- Versi Bluetooth: 5.0
- Profil Bluetooth: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
- Rentang frekuensi pemancar Bluetooth: 2400 MHz - 2483.5 MHz
- Daya pemancar Bluetooth: < 15 dBm (EIRP)
- Jaringan Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz/5 GHz)
- Rentang frekuensi pemancar Wi-Fi 2.4G: 2412 - 2472 MHz (Frekuensi ISM 2.4 GHz, AS 11 Channel, Eropa dan lainnya 13 Channel)
- Daya pemancar Wi-Fi 2.4G: < 20 dBm (EIRP)
- Rentang frekuensi pemancar Wi-Fi 5G: 5.15 - 5.35 GHz, 5.725 - 5.825 GHz
- Daya pemancar Wi-Fi 5G: 5.15 - 5.25 GHz < 23 dBm, 5.25 - 5.35 GHz < 20 dBm, 5.725 - 5.825 GHz < 14 dBm (EIRP)
- Rentang frekuensi pemancar SRD 2.4G: 2406 - 2474 MHz
- Daya pemancar SRD 2.4G: < 10 dBm (EIRP)

### Dimensi

- Total dimensi soundbar (P x T x L): 1174 x 56 x 120 mm / 46.2" x 2.2" x 4.7"
- Dimensi soundbar utama (P x T x L): 884 x 56 x 120 mm / 34.8" x 2.2" x 4.7"
- Dimensi speaker keiling yang dapat dilepas (masing-masing) (P x T x L): 145 x 56 x 120 mm / 5.7" x 2.2" x 4.7"
- Dimensi subwoofer (P x T x L): 305 x 440.4 x 305 mm / 12" x 17.3" x 12"
- Berat soundbar: 3.4 kg / 7.4 lbs
- Berat speaker keiling yang dapat dilepas (masing-masing): 1.3 kg / 2.8 lbs
- Berat subwoofer: 10 kg / 22 lbs
- Dimensi kemasan (P x T x L): 1000 x 375 x 475 mm / 39.4" x 14.8" x 18.7"
- Berat Kemasan: 18.9 kg / 41.6 lbs



## 仕様:

- モデル名: BAR800 (サウンドバーユニット)  
BAR800 SURROUND (着脱可能リアスピーカー)  
BAR800 SUB (サブウーファースユニット)
- システム構成: 5.1.2 チャンネル
- 電源: 100~240V AC, ~50/60Hz
- 総合出力 (最大@THD 1%): 720W
- サウンドバー出力 (最大@THD 1%): 340W
- サウラウドスピーカー出力 (最大@THD 1%): 2x40W
- サブウーファー出力 (最大@THD 1%): 300W
- サウンドバー部スピーカー構成: 46 x 90mm楕円形ドライバー x3、20mmツイーター x3、70mmアツプフアイアリンヅレンヅドライバー x2
- サウラウドスピーカー部スピーカー構成: 46 x 90mm楕円形ドライバー x1
- サブウーファードライバー: 260mm
- ネットワーク接続した状態でのスタンバイ時消費電力: 2.0W未満
- 動作保証温度: 0℃~45℃
- リチウム電池: 3.7V、3283mAh

## HDMI仕様

- HDMIビデオ入力: 1
- eARC対応HDMIビデオ出力: 1
- HDMI HDCPバージョン: 2.3
- HDRパススル: HDR10、ドルビーヅヅン

## オーディオ仕様

- 周波数特性: 35Hz-20kHz (-6dB)
- オーディオ入力: 光デジタルx1、Bluetooth、USB (米国モデル以外は電力供給用のみ)

## USB仕様

- USB端子: Type A
- USB定格: 5V DC、0.5A

## ワイヤレス仕様

- Bluetoothバージョン: 5.0
- Bluetoothプロファイル: A2DP 1.2、AVRCP 1.5

- Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域: 2400MHz-2483.5MHz
- Bluetooth対応トランスミッター出力: 15dBm未満 (EIRP)
- Wi-Fiネットワーク: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz)
- 2.4G Wi-Fiトランスミッター周波数帯域: 2412-2472MHz (2.4GHz ISMバンド、米国11チャンネル、欧州とその他の地域13チャンネル)
- 2.4G Wi-Fiトランスミッター出力: 20dBm未満 (EIRP)
- 5G Wi-Fiトランスミッター周波数帯域: 5.15-5.35GHz、5.470-5.725GHz
- 5G Wi-Fiトランスミッター出力: 5.15-5.25GHz 23dBm未満、5.25-5.35GHz&5.470-5.725GHz 20dBm未満
- 2.4G SDRトランスミッター周波数帯域: 2406-2474MHz
- 2.4G SDRトランスミッター出力: 10dBm未満 (EIRP)

## 外形寸法

- サウラウドスピーカー装着時サウラウドバー寸法 (幅x高さx奥行): 1174 x 56 x 120mm
- メインサウラウドバー寸法 (幅x高さx奥行): 884 x 56 x 120mm
- 着脱式サウラウドスピーカー寸法 (各個) (幅x高さx奥行): 145 x 56 x 120mm
- サブウーファー寸法 (幅x高さx奥行): 305 x 441 x 305mm
- サウラウドバー重量: 約3.4kg
- 着脱式サウラウドスピーカー重量 (各個): 約1.3kg
- サブウーファー重量: 約10kg
- 梱包寸法 (幅x高さx奥行): 1000 x 375 x 475mm
- 梱包重量: 約18.9kg



## 일반 사양:

- 모델: BAR 800(사운드바 장치)  
BAR 800 SURROUND(탈착식 스피커)  
BAR 800 SUB(서브우퍼 장치)
- 사운드 시스템: 5.1.2 채널
- 전원 공급 장치: 100~240V AC, ~50/60Hz
- 총 스피커 전원 출력(최대 @THD 1%): 720W
- 사운드바 출력 전원(최대 @THD 1%): 340W
- 서라운드 스피커 출력 전원(최대 @THD 1%): 2x 40W
- 서브우퍼 출력 전원(최대 @THD 1%): 300W
- 사운드바 변환기: (46x90)mm 레이스트랙 드라이버 3개, 20mm(0.75") 트위터 3개, 70mm(2.75") 업파이어링 플레인디 드라이버 2개
- 서라운드 스피커 변환기: (46x90)mm 레이스트랙 드라이버 1개
- 서브우퍼 변환기: 10"(260mm)
- 네트워크 대기 전력: <2.0W
- 작동 온도: 0℃~45℃
- 리튬 배터리: 3.7V, 3,283mAh

## HDMI 사양

- HDMI 비디오 입력: 1
- HDMI 비디오 출력(향상된 오디오 리턴 채널, eARC): 1
- HDMI HDCP 버전: 2.3
- HDR 패스스루: HDR10, Dolby Vision

## 오디오 사양

- 주파수 응답: 35Hz~20kHz(-6dB)
- 오디오 입력: 1 - Optical, Bluetooth, USB(USB 재생은 미국 버전만 가능합니다. 기타 버전에서 USB는 서비스 전용입니다.)

## USB 사양

- USB 포트: Type A
- USB 정격: 5V DC, 0.5A

## 무선 사양

- Bluetooth 버전: 5.0
- Bluetooth 프로파일: A2DP 1.2, AVRCP 1.5
- Bluetooth 송신기 주파수 범위: 2,400MHz~2,483.5MHz
- Bluetooth 송신기 출력: <15dBm(EIRP)
- Wi-Fi 네트워크: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)
- 2.4G Wi-Fi 송신기 주파수 범위: 2,412~2,472MHz(2.4GHz ISM 밴드, 미국 11개 채널, 유럽 및 기타 지역 13개 채널)
- 2.4G Wi-Fi 송신기 출력: <20dBm(EIRP)
- 5G Wi-Fi 송신기 주파수 범위: 5.15~5.35GHz, 5.470~5.725GHz, 5.725~5.825GHz
- 5G Wi-Fi 송신기 출력: 5.15~5.25GHz <23dBm, 5.25~5.35GHz 및 5.470~5.725GHz <20dBm, 5.725~5.825GHz <14dBm(EIRP)
- 2.4G SDR 송신기 주파수 범위: 2,406~2,474MHz
- 2.4G SDR 송신기 출력: <10dBm(EIRP)

## 크기

- 전체 사운드바 크기(너비 x 높이 x 깊이): 1,174 x 56 x 120mm/46.2" x 2.2" x 4.7"
- 메인 사운드바 크기(너비 x 높이 x 깊이): 884 x 56 x 120mm/34.8" x 2.2" x 4.7"
- 각 탈착식 서라운드 스피커 크기(너비 x 높이 x 깊이): 145 x 56 x 120mm/5.7" x 2.2" x 4.7"
- 서브우퍼 크기(너비 x 높이 x 깊이): 305 x 440 x 305mm/12" x 17.3" x 12"
- 사운드바 무게: 3.4kg/7.4lbs
- 각 탈착식 서라운드 스피커 무게: 1.3kg/2.8lbs
- 서브우퍼 무게: 10kg/22lbs
- 패키지 크기(너비 x 높이 x 깊이): 1,000 x 375 x 475mm/39.4" x 14.8" x 18.7"
- 패키지 무게: 18.9kg/41.6lbs

## HE

## מפרט כללי:

- דגם:** BAR 800 (יחידת מקור קול)  
**סורר:** BAR 800 SURROUND (מקבוקר נתק)  
**סוב:** BAR 800 SUB (מקבוקר נתק)  
**מחיר:** 51.2 ע"ח  
**אפקט:** 240V AC ~ 50/60Hz - 100  
**מקור:** תצוגת המכלול (THD: 1%;  
 720W  
**מחיר:** 340W (THD: 1%  
**מחיר:** 2x40W  
**מחיר:** 300W (THD: 1%  
**מחיר:** 3x400W (THD: 1%  
**מחיר:** 3x 0.75" (20mm)  
**מחיר:** 3x 2.75" (70mm)  
**מחיר:** 1x (46x90mm)  
**מחיר:** 10" (260mm)  
**מחיר:** 2.0 W  
**מחיר:** 0°C - 45°C  
**מחיר:** 3.7V, 328mAh  
**מחיר:** 0.7V

## HDMI מפרטים

- HDMI כניסת וידאו 1
- פלט וידאו HDMI (עם ערוץ אודיו החוזרת משופר, eARC): 1
- גרסת HDMI HDCP 2.3
- HDR עובר דרך: HDR10, Dolby Vision

Audio מפרטים

- תגובת תדירות: 35Hz - 20kHz (-6dB)
- כניסות שמע: 1 אופטי, USB, Bluetooth (השמעת USB זמינה בגרסת ארה"ב. עבור גרסאות אחרות, USB מיועד לשירות בלבד)

## מפרט USB

- יציאת USB: סוג A
- דירוג USB: 5V DC, 0.5A

## מפרט אלחוטי

- 5.0 Bluetooth
- A2DP 1.2, AVRCP 1.5, Bluetooth
- מרופף
- Bluetooth טווח הדרים לשמיעה
- 2400 MHz - 2483.5 MHz
- כוח שמיעה (EIRP): - Bluetooth
- 15 dBm
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- שרת אלחוטי
- (2.4GHz/5GHz)
- Wi-Fi טווח הדרים לשמיעה 2.4G
- 2.4 GHz (ISM Band) 2412 - 2472 MHz
- USA 11 (ערוצים, 11 ערוצים, 11 ערוצים)
- 20 dBm (EIRP): Wi-Fi 2.4G הדרים לשמיעה
- 20 dBm
- Wi-Fi טווח הדרים לשמיעה 5G
- 5,470 - 5.725GHz 5.15 - 5.35GHz
- 5.725 - 5.825GHz
- Wi-Fi 5G הדרים לשמיעה
- 23dBm/5.15 - 5.25GHz
- 5.25 - 5.35 GHz & 5.470 - 5.725GHz
- 20dBm (EIRP): 5.725 - 5.825GHz
- 14dBm
- טווח הדרים לשמיעה 2.4G
- 2406 - 2474 MHz
- 10 dBm (EIRP): 2.4G הדרים לשמיעה
- 10 dBm

## מידות

- סלחם חמדי סרול (רובח + גובה + עומק)  
 4.7" x 2.2" x 46.2" / 120 mm x 56 x 1174  
 מידות סרול סאונד עיקריות (רובח + גובה + עומק)  
 4.7" x 2.2" x 34.8" / 120 mm x 56 x 884  
 מידות סרול סאונד נתי (כל אחד)  
 (רובח + גובה + עומק)  
 4.7" x 2.2" x 5.7" / 120 mm x 56 x 145  
 מידות סאונד יפוי (רובח + גובה + עומק)  
 12" x 17.3" x 12" / 305 mm x 440.4 x 305  
 משקל מקור קול 3.4 kg / 7.4 lbs  
 משקל סרול סאונד נתי (לסרול כל אחד):  
 1.3 kg / 2.8 lbs  
 משקל סלחם 10 kg / 22 lbs  
 מידות אריות (רובח + גובה + עומק):  
 18.7" x 14.8" x 39.4" / 475 mm x 375 x 1000  
 משקל אריות: 18.9 kg / 41.6 lbs

## AR

## المواصفات العامة:

- [illegible]

## HDMI مواصفات منفذ

- مدخل فيديو HDMI : 1
- مخرج فيديو HDMI (تقنية قناة إرجاع الصوت المحسنة) (eARC) : 1
- إصدار HDMI HDCP : 2.3
- خاصية HDR pass through : HDR10 , Dolby Vision

## المواصفات الصوتية

- استجابة التردد: 35 هرتز - 20 كيلو هرتز (6-ديسيبل)
- دخل الصوت: 1 بصري، بلوتوث، USB (يتوفر التشغيل عبر منفذ USB في إصدار الولايات المتحدة، بالنسبة للإصدارات الأخرى، منفذ USB

### مواصفات منفذ USB

- منفذ USB: النوع A
- تصنيف منفذ USB: 5 فولت تيار مستمر، 0.5 أمبير

## المواصفات اللاسلكية

- [illegible]

## الأبعاد

- أبعاد العارضة الصوتية (العرض  $\times$  الارتفاع  $\times$  العمق):  
 $4,7 \times 2,2 \times 46,2$  بوصة  $120 \times 56 \times 1174$
- أبعاد العارضة الصوتية الرئيسية (العرض  $\times$  الارتفاع  $\times$  العمق):  
 $4,7 \times 2,2 \times 34,8$  بوصة  $120 \times 56 \times 884$
- أبعاد المساحة المحيطة القابلة للنقل (كل ساعة)  
 العرض  $\times$  الارتفاع  $\times$  العمق:  
 $4,7 \times 2,2 \times 5,7$  بوصة  $120 \times 56 \times 145$
- أبعاد صندوق الصوت (عرض  $\times$  ارتفاع  $\times$  عمق):  
 $3,05 \times 1,2 \times 305$  بوصة  $305 \times 440,4 \times 305$
- وزن العارضة الصوتية 3,4 رطل  $7,4$  كل رطل
- وزن المساحة المحيطة القابلة للنقل (كل ساعة):  
 $2,8$  رطل  $1,3$
- أبعاد الصوت 10 بوصة  $22$  رطل
- أبعاد الصندوق (العرض  $\times$  الارتفاع  $\times$  العمق):  
 $18,7 \times 14,8 \times 39,6$  بوصة  $475 \times 375 \times 1000$
- الوزن عند التثبيت 18,9 رطل  $41,4$  كل رطل

**EN**

## 1. Information on power consumption

This equipment complies with European Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013.

- Off: N/A
- Standby (when all wireless connections are deactivated): < 0.5 W
- Networked standby for Soundbar: < 2.0 W

## 2. The period of time after which the power management function switches the equipment automatically into:

|                   |                                                                                            |                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Off               | N/A                                                                                        |                                                                                       |
| Standby           | When all wired ports are disconnected and all wireless network connections are deactivated | Switched to standby mode after 10 minutes.                                            |
| Networked standby | When any wireless network connection is activated                                          | Switched to networked standby mode after 10 minutes of inactivity in operational mode |

## 3. If this equipment has the wireless network connections:

How to activate wireless network connections:

- Set up the equipment properly;
- Switch into wireless mode (Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2 casting audio, Alexa Multi-Room Music & etc);
- Connect with energy using products (e.g. players/ game consoles/ STB (Set-Top Boxes)/ phones/ tablets /PCs).

How to deactivate wireless network connections:

- Press and hold  on the remote control for more than 5 seconds firstly;
- Then long press  on the remote control for more than 5 seconds.

**FR**

## 1. Informations sur la consommation électrique

L'équipement est conforme au règlement de la Commission européenne (CE) n° 1275/2008 et (UE) n° 801/2013.

- Off : S, O.
- Veille (lorsque toutes les connexions sans fil sont désactivées) : < 0,5 W
- Veille en réseau pour la barre de son : < 2,0 W

## 2. La durée après laquelle la fonction de gestion de l'énergie commute automatiquement l'équipement dans l'état :

|        |                                                                                                               |                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Éteint | S, O.                                                                                                         |                                  |
| Veille | Lorsque tous les ports câblés sont déconnectés et que toutes les connexions réseau sans fil sont désactivées. | Mise en veille après 10 minutes. |

|                  |                                                   |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Veille en réseau | Lorsqu'une connexion réseau sans fil est activée. | Passage en veille en réseau après 10 minutes d'inactivité en état opérationnel. |
|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## 3. Si cet équipement a des connexions réseau sans fil :

Activation des connexions réseau sans fil :

- Installez l'équipement correctement ;
- Sélectionnez un mode sans fil (Bluetooth, Chromecast built-in™, diffusion audio AirPlay 2, Alexa MultiRoom Musique et autres) ;
- Connectez-vous avec les produits consommateurs d'énergie (par ex. lecteurs / consoles de jeux / récepteurs/décodeurs / téléphones / tablettes / PCs).

Désactivation des connexions réseau sans fil :

- Appuyez d'abord pendant plus de 5 secondes sur  de la télécommande ;
- Appuyez ensuite pendant plus de 5 secondes sur  de la télécommande.

**DA**

## 1. Oplysninger om strømforbrug

Dette udstyr er i overensstemmelse med Europa-Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 og (EU) Nr. 801/2013.

- Slukket: Ikke relevant
- Standby (når alle trådløse forbindelser er deaktiveret): < 0,5 W
- Netværksstandby for Soundbar: < 2,0 W

## 2. Den periode, hvorefter strømstyringsfunktionen automatisk skifter udstyret til:

|                 |                                                                                                  |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Slukket         | Ikke relevant                                                                                    |                                                                                      |
| Standby         | Når alle kabelforbundne porte er frakoblet, og alle trådløse netværksforbindelser er deaktiveret | Skiftede til standby efter 10 minutter.                                              |
| Netværksstandby | Når enhver trådløs netværksforbindelse er aktiveret                                              | Skiftede til netværksstandbytilstand efter 10 minutters inaktivitet i driftstilstand |

## 3. Hvis dette udstyr har de trådløse netværksforbindelser:

Sådan aktiveres trådløse netværksforbindelser:

- Sæt udstyret korrekt op.
- Skift til trådløs tilstand (Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2 casting audio, Alexa Multi-Room Music & etc);
- Opret forbindelse til energiforbrugende produkter (fx afspillere / spilkonsoller / tv-bokse / telefoner / tablets / pc'er).

Sådan deaktiveres trådløse netværksforbindelser:

- Tryk og hold  på fjernbetjeningen i mere end 5 sekunder først;
- Hold derefter  inde på fjernbetjeningen i mere end 5 sekunder.



## DE

### 1. Informationen zum Stromverbrauch

Dieses Gerät entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 und (EU) Nr. 801/2013 der Europäischen Kommission.

- Aus: K. A.
- Standby (wenn alle Funkverbindungen deaktiviert sind): < 0,5 W
- Vernetzter Standby für Soundbar: < 2,0 W

### 2. Die Zeitspanne, nach der die Energiemanagement-Funktion das Gerät automatisch in die folgenden Modi schaltet:

| Aus                | K. A.                                                                                               |                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standby            | Wenn alle verkabelten Anschlüsse getrennt und alle kabellosen Netzwerkverbindungen deaktiviert sind | Der Standby-Modus wird nach 10 Minuten aktiviert.                                         |
| Vernetzter Standby | Wenn eine beliebige kabellose Netzwerkverbindung aktiviert ist                                      | Umschaltung in den vernetzten Standby-Modus nach 10 Minuten Inaktivität im Betriebsmodus. |

### 3. Wenn dieses Gerät über kabellose Netzwerkverbindungen verfügt:

Aktivieren von kabellosen Netzwerkverbindungen:

- Richte das Gerät ordnungsgemäß ein.
- Wechsle in den kabellosen Modus (Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2 Casting Audio, Alexa Multi-Room Music usw.).
- Anschluss an energieverbrauchende Produkte (z. B. Player / Spielkonsolen / STB (Set-Top-Boxen) / Telefone / Tablets / PCs).

Deaktivieren von kabellosen Netzwerkverbindungen:

- Halte auf der Fernbedienung mehr als 5 Sekunden lang gedrückt;
- Drücke dann auf der Fernbedienung länger als 5 Sekunden.

## ES

### 1. Información sobre consumo de energía

Este equipo cumple las normas de la Comisión Europea (CE) N.º 1275/2008 y (UE) N.º 801/2013.

- Apagado: N/A
- En espera (con todas las conexiones inalámbricas desactivadas) <0,5 W
- Barra de sonido en espera en red: <2,0 W

### 2. El período de tiempo después del cual la función de ahorro de energía pone el equipo automático en estado:

| Apagado   | N/A                                                                                                                   |                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| En espera | Cuando todos los puertos con cables están desconectados y todas las conexiones de red inalámbricas están desactivadas | Cambia al modo de espera al cabo de 10 minutos. |

|                  |                                                   |                                                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En espera en red | Todas las conexiones inalámbricas están activadas | Cambia al modo de espera en red al cabo de 10 minutos de inactividad en modo de funcionamiento |
|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Si el equipo tiene las conexiones de red inalámbricas:

Cómo activar las conexiones de red inalámbricas:

- Configura el equipo correctamente;
- Cambia al modo inalámbrico (Bluetooth, Chromecast built-in™, difusión de audio mediante AirPlay 2, música multisala de Alexa, etc.);
- Conéctalo con productos que consuman energía (como reproductores, consolas de juegos, receptores de sobremesa, teléfonos, tabletas u ordenadores).

Cómo desactivar las conexiones de red inalámbricas:

- Mantén pulsado en el control remoto durante más de 5 s en primer lugar;
- A continuación, mantén pulsado en el control remoto durante más de 5 s.

## ES-MX

### 1. Información sobre el consumo de energía

Este equipo cumple con la Regulación de la Comisión Europea (CE) Nro. 1275/2008 y (UE) Nro. 801/2013.

- Apagado: N/A
- Modo de espera (cuando todas las conexiones inalámbricas están desactivadas): <0,5 W
- Reposo de red para la barra de sonido: <2,0 W

### 2. El período tras el cual la función de administración de energía cambia el equipo automáticamente al siguiente estado:

| Apagado       | N/A                                                                                                                   |                                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reposo        | Cuando todos los puertos cableados están desconectados y todas las conexiones de red inalámbricas están desactivadas. | Se cambia al modo de espera después de 10 minutos.                                         |
| Reposo de red | Cuando cualquier conexión de red inalámbrica está activada.                                                           | Se cambia al modo reposo de red después de 10 minutos de inactividad en el modo operativo. |

### 3. Si el equipo tiene conexiones de red inalámbricas, siga estos pasos:

Cómo activar las conexiones de red inalámbricas:

- Configure el equipo de forma correcta.
- Cambie al modo inalámbrico (Bluetooth, Chromecast built-in™, transmisión de audio de AirPlay 2, Música multisala de Alexa, etc.).
- Conecte a la fuente de alimentación con determinados productos (p. ej., consolas de juego, reproductores, STB [decodificador], teléfonos, tabletas, computadoras).

Cómo desactivar las conexiones de red inalámbricas:

- Primero, mantenga presionado el botón del control remoto durante más de 5 segundos;
- A continuación, presione el botón del control remoto durante más de 5 segundos.

## FI

### 1. Tietoja koskien virrankulutusta

Tämä laite noudattaa Euroopan komission asetusten (EC) nro 1275/2008 ja (EU) nro 801/2013 vaatimuksia.

- Off (Pois päältä): Ei sovellu
- Valmiustila (kun kaikkien langattomien yhteyksien aktivointi on purettu): <0,5 W
- Verkkovalmiustila Soundbaria varten: <2,0 W

### 2. Ajanjakso, jonka jälkeen virranhallintatoiminto vaihtaa laitteen automaattisesti tilaan;

| Pois päältä       | Ei sovellu                                                                                                         |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Valmiustila       | Kun kaikkien johdettujen porttien liitännät on purettu ja kaikki langattomat verkkoliitännät on poistettu käytöstä | Siirtyä valmiustilaan 10 minuutin kuluttua.                                    |
| Verkkovalmiustila | Kun mikä tahansa verkkoysteys aktivoidaan                                                                          | Siirtyä käyttötilasta verkkovalmiustilaan 10 minuutin toimitettomuuden jälkeen |

### 3. Jos tällä laitteistolla on langattoman verkkoliitännät:

Miten aktivoida langattoman verkon liitännät:

- Asenna laitteisto oikein;
- Vaihda langattomaan tilaan (Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2 äänen suoratoisto, Alexa Multi-Room -musiikki jne.);
- Liitä energiaa käyttävien laitteiden kanssa (esim. soittimet/pelikonsolit/ STB (digiboksit)/ puhelimet/taulutietokoneet/tietokoneet).

Miten deaktivoidaan langattoman verkon liitännät:

- Paina ja pidä ensin painettuna  kaukosäätimellä yli 5 sekunnin ajan;
- Paina sitten pitkään  kaukosäätimellä yli 5 sekunnin ajan.

## IT

### 1. Informazioni sul consumo energetico

Questo dispositivo è conforme ai regolamenti della Commissione Europea (CE) n. 1275/2008 e (UE) n. 801/2013.

- Spento: N/D
- Standby (quando tutte le connessioni wireless sono disattivate): < 0,5 W
- Standby di rete per la Soundbar: < 2,0 W

### 2. Il periodo di tempo dopo il quale la funzione di gestione dell'alimentazione commuta automaticamente l'apparecchio su:

| Spento  | N/D                                                                                                     |                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Standby | Quando tutte le porte cablate sono scollegate e tutte le connessioni di rete wireless sono disattivate. | Passa alla modalità standby dopo 10 minuti. |

|                 |                                                              |                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standby di rete | Quando una qualsiasi connessione di rete wireless è attivata | Passa alla modalità standby di rete dopo 10 minuti di inattività in modalità di funzionamento. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Se questo dispositivo è dotato di connessioni di rete wireless:

Come attivare le connessioni di rete wireless:

- Configurare correttamente l'apparecchiatura;
- Passare alla modalità wireless (Bluetooth, Chromecast built-in™, streaming audio AirPlay 2, Alexa Multi-Room Music etc.);
- Collegarsi a prodotti che consumano energia (ad esempio lettori/console di gioco/STB (set-top boxes)/telefoni/tablets/PC's).

Come disattivare le connessioni di rete wireless:

- Innanzitutto tenere premuto il tasto  sul telecomando per più di 5 secondi;
- Quindi, premere a lungo  sul telecomando per più di 5 secondi.

## NL

### 1. Informatie over energieverbruik

Dit apparaat voldoet aan de Europese Commissie Verordening (EG) nr. 1275/2008 en (EU) nr. 801/2013.

- Uit: N.v.t.
- STAND-BY (wanneer alle draadloze verbindingen zijn uitgeschakeld): < 0,5 W
- Netwerk stand-by (Soundbar) < 2,0 W

### 2. De tijd waarna de energiebeheerfunctie de apparatuur automatisch schakelt naar:

| Uit              | N.v.t.                                                                                                                     |                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Stand-by         | Wanneer de verbindingen van alle bekabelde poorten zijn verbroken en alle draadloze netwerkverbindingen zijn uitgeschakeld | Na 10 minuten overgeschakeld naar de stand-by-modus.                                |
| Netwerk stand-by | Wanneer een draadloze netwerkverbinding is ingeschakeld                                                                    | Schakelt in de bedrijfsmodus naar netwerk stand-by-modus na 10 minuten inactiviteit |

### 3. Als dit apparaat draadloze netwerkverbindingen heeft:

Draadloze netwerkverbindingen inschakelen:

- Stel de apparatuur correct op;
- Schakel over naar draadloze modus (Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2-audio casten, Alexa Multi-Room Music & etc);
- Verbind met apparaten die stroom verbruiken (bijv. spelers / gameconsoles / STB (Set-Top Boxes) / telefoons / tablets / pc's).

Draadloze netwerkverbindingen deactiveren:

- Houd  op de afstandsbediening de eerste keer minimaal 5 seconden ingedrukt;
- Houd daarna  op de afstandsbediening de eerste keer minimaal 5 seconden ingedrukt.

## NO

### 1. Informasjon om strømforbruk

Dette utstyret er i samsvar med EU-kommisjonens forordning (EF) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013.

- Av: I/R
- Standby (når alle trådløse koblinger er deaktivert): < 0,5 W
- Nettverkstilkoblet standby for lydplanke: < 2,0 W

### 2. Tiden det tar før strømadministreringsfunksjonen automatisk setter utstyret i:

| Av                         | I/R                                                                                       |                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standby                    | Når alle kablede porter er frakoblet og alle trådløse nettverksforbindelser er deaktivert | Byttet til standby-modus etter 10 minutter.                                              |
| Nettverkstilkoblet standby | Når en trådløs nettverksforbindelse er aktivert                                           | Byttet til nettverkstilkoblet standby-modus etter 10 minutters inaktivitet i driftsmodus |

### 3. Hvis dette utstyret har trådløse nettverkstilkoblinger:

Slik aktiverer du trådløse nettverkstilkoblinger:

- Sett utstyret opp riktig:
- Gå til trådløs modus (Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2-kringkasting av lyd, musikkavspilling i flere rom fra Alexa osv);
- Koble til strømbrukende produkter (f.eks. spillere, spillkonsoller / STB (digitalboks) / telefoner / nettbrett / PC-er).

Slik deaktiverer du trådløse nettverkstilkoblinger:

- Trykk på og hold inne  på fjernkontrollen i over 5 sekunder;
- Hold deretter inne  på fjernkontrollen i over 5 sekunder.

## PL

### 1. Informacje na temat zużycia energii

To urządzenie jest zgodne z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (KE) nr 1275/2008 i (UE) nr 801/2013.

- Wyłączony: Nie dotyczy
- Tryb gotowości (gdy wszystkie połączenia bezprzewodowe są dezaktywowane): <0,5 W
- Moc w sieci, w trybie gotowości (soundbar): <2,0 W

### 2. To czas, po upływie którego funkcja zarządzania energią automatycznie przełącza urządzenie do:

| Wyl.           | Nie dotyczy                                                                                       |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tryb gotowości | Gdy wszystkie porty bezprzewodowe są odłączone i połączenia sieci bezprzewodowej są dezaktywowane | Przełączenie w tryb gotowości następuje po 10 minutach. |

|                        |                                                                   |                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tryb gotowości w sieci | Gdy aktywowane zostanie dowolne połączenie w sieci bezprzewodowej | Przełączenie na tryb gotowości po 10 minutach nieaktywności w trybie pracy |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

### 3. Jeśli to urządzenie ma połączenia z siecią bezprzewodową:

Jak aktywować połączenia z siecią bezprzewodową:

- Skonfiguruj prawidłowo urządzenie;
- Przełącz je na tryb bezprzewodowy (Bluetooth, Chromecast built-in™, transmisja audio przez aplikację AirPlay 2, Alexa Multi-Room Music i inne);
- Podłącz do zasilania za pośrednictwem innego urządzenia (np. odtwarzacza / konsoli do gier / dekodera / smartfona / tabletu / komputera).

Jak dezaktywować połączenia z siecią bezprzewodową:

- Najpierw naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie zdalnego sterowania przez więcej niż pięć sekund;
- Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie zdalnego sterowania przez więcej niż pięć sekund.

## PT

### 1. Informações sobre consumo de energia

Este equipamento está em conformidade com o Regulamento da Comissão Europeia (CE) N.º 1275/2008 e (EU) N.º 801/2013.

- Desligado: N/A
- Modo de espera (quando todas as ligações sem fios estão desativadas): < 0,5 W
- Modo de espera da rede para a barra de som: < 2,0 W

### 2. O período de tempo após o qual a função de gestão de energia muda automaticamente o equipamento para:

| Desligado              | N/A                                                                                                     |                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo de espera         | Quando todas as portas com fios estão desligadas e todas as ligações de rede sem fios estão desativadas | Entrada no modo de espera após 10 minutos.                                                |
| Modo de espera da rede | Quando qualquer ligação de rede sem fios está ativada                                                   | Alterado para o modo de espera da rede após 10 minutos de inatividade no modo operacional |

### 3. Se este equipamento tiver as ligações de rede sem fios:

Como ativar as ligações de rede sem fios:

- Configure o equipamento adequadamente;
- Mude para o modo sem fios (Bluetooth, Chromecast built-in™, transmissão de áudio do AirPlay 2, Música de várias salas Alexa e etc);
- Ligue com produtos que utilizam energia (por exemplo, jogadores/consolas de jogos/STB (Descodificadores)/telemóveis/tablets/PCs).

Como desativar a ligação de rede sem fios:

- Primeiro, mantenha pressionado  no controlo remoto por mais de 5 segundos;
- Em seguida, pressione  no controlo remoto por mais de 5 segundos.

## PT-BR

### 1. Consumo de energia.

Este produto está de acordo com os regulamentos nº 1275/2008 (CE) e nº 801/2013 (UE) da Comissão Europeia.

- Desligado: N/A
- Modo de espera sem conexões de rede: < 0,5 W
- Modo de espera com a soundbar em rede: < 2,0 W

### 2. Tempo até o gerenciamento de energia colocar o equipamento nos seguintes modos:

| Desligado      | N/A                                    |                                                                                |
|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Espera         | Sem nenhuma conexão cabeada ou sem fio | Entra no modo de espera depois de dez minutos.                                 |
| Espera em rede | Uma ou mais conexões sem fio ativadas  | Entra no modo em rede depois de dez minutos de inatividade no modo operacional |

### 3. Se forem usadas conexões wireless:

Modo de ativar conexões de rede wireless:

- Configure o equipamento corretamente;
- Entre no modo wireless, como Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2 casting audio, Alexa Multi-Room Music, entre outros;
- Ligue a soundbar a outro equipamento que funcione como fonte de energia, como um receiver, console de jogos, decodificador, smartphone, tablet ou PC.

Modo de desativar conexões wireless:

- Pressione  no controle remoto durante cinco segundos;
- Em seguida, pressione  no controle remoto também por cinco segundos.

## SK

### 1. Informácie o spotrebe energie

Toto zariadenie vyhovuje nariadeniu Európskej komisie (ES) č. 1275/2008 a (EÚ) č. 801/2013.

- Vyp.: N/A
- Pohotovostný režim (keď sú všetky bezdrôtové pripojenia deaktivované): < 0,5 W
- Pohotovostný režim soundbaru v sieti: < 2,0 W

### 2. Časové obdobie, po ktorom funkcia správy energie automaticky prepne zariadenie do:

| Vyp.                       | N/A                                                                                         |                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pohotovostný stav          | Keď sú odpojené všetky káblové porty a všetky bezdrôtové sieťové pripojenia sú deaktivované | Prepnutie do pohotovostného režimu po 10 minútach.                                                     |
| Pohotovostný režim v sieti | Keď je aktivované akékoľvek bezdrôtové sieťové pripojenie                                   | Prepnutie do pohotovostného režimu zapojeného do siete po 10 minútach nečinnosti v prevádzkovom režime |

### 3. Ak má toto zariadenie bezdrôtové sieťové pripojenia:

Ako aktivovať bezdrôtové sieťové pripojenia:

- Nastavte zariadenie správne;
- Prepnite do bezdrôtového režimu (Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2 casting audio, Alexa Multi-Room Music atď.);
- Pripojte sa pomocou produktov používajúcich energiu (napr. hráčske/herné konzoly/STB (set-top boxy)/telefóny/tablety/počítače).

Ako deaktivovať bezdrôtové sieťové pripojenia:

- Najskôr stlačte a podržte  na diaľkovom ovládači na viac ako 5 sekúnd;
- Potom dlho stlačte  na diaľkovom ovládači na viac ako 5 sekúnd.

## SV

### 1. Information om strömförbrukning

Denna utrustning överensstämmer med Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 och (EU) nr 801/2013.

- Av: –
- Standby (när alla trådlösa anslutningar har inaktiverats) < 0,5 W
- Nätverks-standby för soundbar: < 2,0 W

### 2. Den tidsperiod efter vilken energihanteringsfunktionen automatiskt växlar utrustningen till:

| Av               | –                                                                                                |                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Standby          | När alla kabelanslutna portar är fränkopplade och alla trådlösa nätverksanslutningar inaktiveras | Växlar till standby-läge efter 10 minuter.                                 |
| Nätverks-standby | När någon trådlös nätverksanslutning är aktiverad                                                | Växlar till nätverks-standby efter 10 minuter utan aktivitet i driftläget. |

### 3. Om utrustningen har trådlösa nätverksanslutningar:

Så här aktiveras trådlösa nätverksanslutningar:

- Ställ in utrustningen ordentligt;
- Växla till trådlöst läge (Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2-ljud, Alexa Multi-Room Music etc.).
- Anslut med energi med hjälp av produkter (t.ex. spelare/spelkonsoler/TV-boxar/telefoner/surfplattor/datorer).

Så här avaktiveras trådlösa nätverksanslutningar:

- Tryck och håll inne  på fjärrkontrollen längre än fem sekunder;
- Håll sedan inne  på fjärrkontrollen längre än 5 sekunder.

## RU

### 1. Информация об энергопотреблении

Настоящее оборудование соответствует регламенту Еврокомиссии № 1275/2008 и регламенту ЕС № 801/2013.

- Выкл.: Н/П
- Режим ожидания (при выключенных сетевых подключениях): < 0,5 Вт
- Режим ожидания в сети для звуковой панели: < 2,0 Вт

2. Период времени, после которого функция управления питанием автоматически переводит оборудование в следующий режим:

| Выкл.                 | Н/П                                                                                 |                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Режим ожидания        | Когда все проводные порты отключены и все подключения к беспроводной сети отключены | Переход в режим ожидания через 10 минут.                                    |
| Режим ожидания в сети | Когда активировано любое беспроводное сетевое соединение                            | Переход в режим ожидания в сети после 10 минут бездействия в рабочем режиме |

3. Если оборудование поддерживает беспроводные сетевые подключения:  
Активация беспроводных сетевых подключений:
- Правильно настройте оборудование;
  - Переключитесь в беспроводной режим (Bluetooth, Chromecast built-in™, трансляция аудио AirPlay 2, многокомнатный режим воспроизведения музыки Alexa и т. д.);
  - Выполните соединение с изделиями, потребляющими энергию, (например, плеерами / игровыми консолями / STB (телеприставками) / телефонами / планшетами / ПК).
- Деактивация беспроводных сетевых подключений:
- Сначала нажмите и удерживайте кнопку  на пульте дистанционного управления более 5 секунд;
  - Затем долго нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления в течение более 5 секунд.

## ZH-TW

1. 關於功耗的訊息  
本設備符合歐洲委員會法規 (EC) 第 1275/2008 號規定和 (EU) 第 801/2013 號規定。
- 關閉：不適用
  - 待命（所有無線連線均被停用時）：< 0.5 W
  - 條形音箱網絡待命：< 2.0 W
2. 一段時間後，電源管理功能自動將設備調整至：

| 關閉   | 不適用                       |                          |
|------|---------------------------|--------------------------|
| 待命   | 當所有有線端口未連接時，以及所有無線網絡連接停用時 | 10分鐘後切換到待命模式。            |
| 網絡待命 | 當任何無線網絡連接啟用時              | 在操作模式時，如10分鐘無操作即切入網絡待命模式 |

3. 倘若設備具備無線網絡連接：  
如何啟用無線網絡連接：
- 適當設定設備；
  - 進入無線模式（藍牙、Chromecast built-in™、AirPlay 2 投射音訊、Alexa 多房音樂等）
  - 使用產品連接（比如播放器/遊戲機/機上盒（STB）/手機/平板電腦/電腦）。
- 如何停用無線網絡連接：
- 首先按下並保持遙控器  按鈕超過 5 秒；
  - 長按遙控器  按鈕超過 5 秒；

## ID

1. Informasi tentang konsumsi daya  
Peralatan ini mematuhi Peraturan Komisi Eropa (EC) No 1275/2008 dan Uni Eropa (EU) No 801/2013.
- Mati: Tidak Ada
  - Siaga (ketika semua koneksi nirkabel dinonaktifkan): < 0,5 W
  - Siaga dalam jaringan untuk Soundbar: < 2,0 W
2. Periode waktu sebelum fungsi manajemen daya mengubah peralatan secara otomatis menjadi:

| Mati                 | Tidak Ada                                                                        |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siaga                | Saat semua port kabel terputus dan semua koneksi jaringan nirkabel dinonaktifkan | Masuk ke mode siaga setelah 10 menit.                                                              |
| Siaga dalam jaringan | Saat ada koneksi jaringan nirkabel yang diaktifkan                               | Masuk ke mode siaga dalam jaringan jika tidak ada aktivitas dalam mode operasional selama 10 menit |

3. Jika peralatan ini memiliki sambungan jaringan nirkabel:  
Cara mengaktifkan koneksi jaringan nirkabel:
- Mengonfigurasi alat dengan benar;
  - Beralih ke mode nirkabel (Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2 casting audio, Alexa Multi-Room Music, dll);
  - Terhubung dengan produk yang menggunakan daya (mis. pemutar/konsol game/STB (Set-Top Boxes)/ponsel/ tablets / PCs).
- Cara menonaktifkan sambungan jaringan nirkabel:
- Pertama, tekan dan tahan  pada remote kontrol selama lebih dari 5 detik;
  - Kemudian tekan lama  pada remote kontrol selama lebih dari 5 detik.

## JP

1. 電力消費量の情報：  
本製品は欧州委員会規則（EC）No 1275/2008および（EU）No 801/2013を順守しています。
- オフ：該当なし
  - 待機時消費電力（全てのワイヤレス接続が停止している場合）：0.5W未満
  - ネットワークスタンバイ時消費電力：2.0W未満
2. 電力管理機能が一定の時間後、機器を自動的に次の状態に切り替えます。

| オフ           | 該当なし                                    |                                        |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| スタンバイ        | 全ての有線ポートが未接続で、全てのワイヤレスネットワーク接続が停止している場合 | 10分後、スタンバイモードに切り替わります。                 |
| ネットワークスタンバイ時 | いずれかのワイヤレスネットワーク接続が動作している場合             | 操作モードで動作しなければ、10分後にネットワークスタンバイモードに切り替え |

2. الفترة الزمنية التي تقوم بعدها وظيفة إدارة الطاقة بتبديل الجهاز تلقائيًا إلى وضع إيقاف التشغيل

| إيقاف التشغيل                | لا ينطبق                                                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| الاستعداد                    | عند فصل جميع المنافذ السلكية وإلغاء تنشيط جميع اتصالات الشبكة اللاسلكية |
| وضع الاستعداد المتصل بالشبكة | عند تنشيط أي اتصال بالشبكة لاسلكية                                      |
|                              | 10 دقائق من عدم النشاط في وضع التشغيل                                   |

3. إذا كان لهذا الجهاز اتصالات بالشبكة اللاسلكية:

كيفية تنشيط اتصالات الشبكة اللاسلكية:

- إعداد الجهاز بشكل صحيح:
- التحويل إلى الوضع اللاسلكي (البلوتوث، Chromecast built-in™، بث الإشارات الصوتية AirPlay 2، موسيقى متعددة الغرف من أليكسا، وغيرها).
- التوصيل بالطاقة باستخدام المنتجات (مثل أجهزة التشغيل/وحدات التحكم في الألعاب /جهاز الاستقبال الرقمي (STB)/الهواتف/الأجهزة اللوحية/أجهزة الكمبيوتر).
- كيفية إلغاء تنشيط اتصالات الشبكة اللاسلكية:
- أولاً، اضغط مطولاً على بجهاز التحكم عن بُعد لأكثر من 5 ثوانٍ.
- ثم اضغط مطولاً على بجهاز التحكم عن بُعد لأكثر من 5 ثوانٍ.

HE

1. مידע על צריכת חשמל

הציוד תואם לתקנת הוועדה האירופאית (EC) מס' 1275/2008 וכן מס' 801/2013.

- כבוי: N/A
- מצב המתנה (באשר כל החיבורים האלחוטיים מושבתים): פחות מ- 0.5 W
- המתנה ברשת עבור מקור קול פחות מ- 2.0 W

2. פרק הזמן שאחרי הפונקציה לניהול צריכת חשמל מעבירה את הציוד אוטומטית למצב

| כבוי       | N/A                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| מצב המתנה  | באשר כל היציאות הקוויות מנותקות וכל חיבורי הרשת האלחוטית מושבתים |
| המתנה ברשת | באשר חיבור רשת אלחוטי כלשהו מופעל                                |
|            | עבור למצב המתנה לאחר 10 דקות.                                    |
|            | עבור למצב המתנה ברשת לאחר 10 דקות של חוסר פעילות במצב הפעלה      |

3. אם ציוד זה כולל חיבורי רשת אלחוטיים:

כיצד להפעיל את חיבורי הרשת האלחוטית:

- יש להתקין את הציוד נכון;
- לעבור למצב אלחוטי (Bluetooth™, Chromecast built-in™, AirPlay 2 casting audio, Alexa Multi-Room Music ואחרים);
- לחבר לחשמל באמצעות המוצרים (למשל נגנים/קונסולות משחקים/ממירי טלוויזיה/טלפונים/טאבלטים/חשבים אישיים);
- כיצד לבטל את חיבורי הרשת האלחוטית:
- תחילה, יש לנחות ולהוריד את לחצן בשלט-רחוק למשך יותר מחמש שניות;
- לאחר מכן, לחצו והחזיקו את לחצן בשלט-רחוק למשך יותר מחמש שניות.

3. この機器がワイヤレスネットワーク接続機能がある場合：

ワイヤレスネットワーク接続を動作させる方法：

- 機器を適切に設定する。
- ワイヤレスモードに切り替える (Bluetooth、Chromecast built-in™、AirPlay 2 キャスティングオーディオ、Alexaマルチルームミュージック等)。
- 製品を使用する音源に接続する (例、プレーヤー/ゲーム機/STB (セットトップボックス) /スマートホン/タブレット/PCs)。

ワイヤレスネットワーク接続を停止させる方法：

- 最初に5秒以上、リモコンの を長押ししてください。
- 次に、5秒以上、リモコンの を長押ししてください。

KO

1. 소비 전력 정보

본 장비는 유럽연합 집행위원회 규정(EC) 번호 1275/2008 및 (EU) 번호 801/2013을 준수합니다.

- 꺼짐: 해당 없음
- 대기(모든 무선 연결이 비활성화된 경우): <0.5W
- 사운드바의 네트워크 대기: <2.0W

2. 전원 관리 기능이 장비를 자동으로 다음 상태로 전환한 후 기간:

| 꺼짐      | 해당 없음                                     |
|---------|-------------------------------------------|
| 대기      | 모든 유선 포트의 연결이 끊기고 모든 무선 네트워크 연결이 비활성화된 경우 |
| 네트워크 대기 | 무선 네트워크 연결이 활성화된 경우                       |
|         | 작동 모드에서 10분간 활동이 없으면 네트워크 대기 모드로 전환       |

3. 이 장비에 무선 네트워크 연결이 있는 경우

무선 네트워크 연결을 활성화하는 방법:

- 장비를 올바르게 설정
- 무선 모드로 전환(Bluetooth, Chromecast built-in™, AirPlay 2 캐스팅 오디오, Alexa 멀티룸 음악 등)
- 에너지 사용 제품과 연결(예: 플레이어/게임 콘솔/STB(셋톱 박스)/전화/태블릿/PCs)
- 무선 네트워크 연결을 비활성화하는 방법:
- 먼저 리모컨의 버튼을 5초 이상 누릅니다.
- 그런 다음, 리모컨의 버튼을 5초 이상 누릅니다.

AR

1. معلومات بشأن استهلاك الطاقة:

يتوافق هذا الجهاز مع لائحة المفوضية الأوروبية (EC) رقم 1275/2008 والاتحاد الأوروبي (EU) رقم 801/2013.

- إيقاف التشغيل: لا ينطبق
- وضع الاستعداد (عندما يتم إلغاء تنشيط جميع الاتصالات اللاسلكية) أقل من 0.5 واط
- وضع الاستعداد المتصل بالشبكة للعازلة الصوتية أقل من 2.0 واط

FCC RF Radiation Exposure Statement Caution: To maintain compliance with the FCC's RF exposure guidelines, place the product at least 20cm from nearby persons.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC/ IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

**Use Restriction:** This device is restricted to indoor use when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range in following countries:

|                                                                                   |    |    |    |        |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | BE | EL | LT | PT     |  |
|                                                                                   | BG | ES | LU | RO     |                                                                                   |
|                                                                                   | CZ | FR | HU | SI     |                                                                                   |
|                                                                                   | DK | HR | MT | SK     |                                                                                   |
|                                                                                   | DE | IT | NL | FI     |                                                                                   |
|                                                                                   | EE | CY | AT | SE     |                                                                                   |
|                                                                                   | IE | LV | PL | UK(NI) |                                                                                   |

Belgium (BE), Greece (EL), Lithuania (LT), Portugal (PT), Bulgaria (BG), Spain (ES), Luxembourg (LU), Romania (RO), Czech Republic (CZ), France (FR), Hungary (HU), Slovenia (SI), Denmark (DK), Croatia (HR), Malta (MT), Slovakia (SK), Germany (DE), Italy (IT), Netherlands (NL), Finland (FI), Estonia (EE), Cyprus (CY), Austria (AT), Sweden (SE), Ireland (IE), Latvia (LV), Poland (PL) and Northern Ireland (UK).

This product contains open source software licensed under GPL. For your convenience, the source code and relevant build instruction are also available at [https://harman-webpages.s3.amazonaws.com/JBL\\_BAR\\_Gen3\\_package\\_license\\_list.htm](https://harman-webpages.s3.amazonaws.com/JBL_BAR_Gen3_package_license_list.htm)

Please feel free to contact us at:

Harman Deutschland GmbH

ATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parking 3

85748 Garching bei Munchen, Germany

or\_OpenSourceSupport@Harman.com\_if you have additional question regarding the open source software in the product.

Активная акустическая система

Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед,  
США, 06901 Коннектикут, г.Стемфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500

Сделано в Китае

Импортер: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018, г.Москва, ул.  
Двинцев, д.12, к. 1

Гарантийный период: 1 год

Срок службы: 2 лет

Информация о сервисных центрах: [www.harman.com/ru](http://www.harman.com/ru)

Техническая поддержка: 8 (800) 700 0467

Организация, уполномоченная на принятие претензий  
потребителей: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс"

Товар сертифицирован

Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «Y» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

**Atenção:** conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.







The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Wi-Fi CERTIFIED 6™ and the Wi-Fi CERTIFIED 6™ Logo are trademarks of Wi-Fi Alliance®.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



Google, Android, Google Play and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.



Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple, and AirPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 13.4 or later is required.



Amazon, Alexa, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.



Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) to learn how.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.





HA\_JBL\_Bar800\_QSG\_Global\_SOP\_V15