


DOMYOS W900



W900
69 kg / 152,12 lbs



MAXI
150 kg
330.7 lbs



45 MIN

EN

FR

ES

PT

⚠ WARNING:

To reduce risk of serious injury, stand on foot rails before starting treadmill, read and understand the user's manual, all instructions, and the warnings before use. Keep children away. This is not a toy. ALWAYS provide the supervision necessary for the continued safety of your child. Please refer to the owner's manual for additional warnings and safety information prior to use. **IMPORTANT:** Incline must be set at lowest level before folding treadmill into storage position.

⚠ AVERTISSEMENT:

Pour réduire les risques de blessures graves, tenez-vous sur les repose-pieds avant de commencer le tapis de course, lisez et comprenez le manuel de l'utilisateur, toutes les instructions et les avertissements avant d'utiliser cet appareil. Tenez les enfants éloignés. **IMPORTANT :** L'inclinaison doit être au niveau le plus bas avant de plier le tapis roulant dans la position de rangement.

⚠ ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones serias, párese en los rieles de soporte para los pies antes de comenzar la máquina para correr, lea y entienda el manual del usuario, todas las instrucciones, y las advertencias antes del uso. Mantenga a los niños alejados. **IMPORTANTE:** La inclinación debe estar en su nivel más bajo antes de plegar la máquina para correr a la posición de almacenamiento.

⚠ AVISO:

Para reduzir o risco de lesões sérias, coloque-se sobre as bermas de apoio antes de ligar o tapete rolante, leia e compreenda o manual do utilizador, todas as instruções e os avisos antes de o usar. Mantenha as crianças à distância. **IMPORTANTE:** A inclinação deve ser reduzida para o seu nível mais baixo antes de dobrar o tapete rolante para a posição de armazenamento.

WARNING:

Protect yourself and others from risk of serious injury. Read the user's manual and :



- Stand only on the side rails when starting or stopping treadmill.
- Change speed in small increments.
- Hold handrails to prevent falling, and always wear the safety clip while operating treadmill.
- Stop if you feel faint, dizzy, or short of breath.
- Fully engage storage latch before treadmill is moved or stored.
- Reduce incline to its lowest level before folding treadmill into storage position.



- Never allow children on or around treadmill.
- Remove key when not in use.



- Keep clothing, fingers, and hair away from moving belt.
- Never try to adjust or fix the belt while it is moving.
- Always wear athletic shoes while operating treadmill.

⚠ ATTENTION

Protégez vous et toutes autres personnes des risques de blessures graves. Lisez le manuel et:



- Tenez-vous seulement sur les repose-pieds lorsque vous commencez ou arrêtez le roulant.
- Changez la vitesse progressivement.
- Tenez-vous toujours aux rampes afin d'éviter de tomber et portez toujours l'attache ou la pince lorsque vous utilisez le tapis roulant.
- Arrêtez tout exercice si vous sentez défaillant si vous avez le vertige ou le souffle coupé.
- Le loquet doit être complètement fermé avant de déplacer ou de ranger le tapis roulant.
- Avant de plier le tapis de course à la position de rangement, l'inclinaison doit être mis à zéro.



- Ne laissez jamais aucun enfant près ou autour du tapis.
- Enlevez la clé lorsque vous n'utilisez pas le tapis roulant.



- Gardez vos habits, vos doigts et vos cheveux loin de la courroie.
- Ne réglez ou ne réparez jamais la courroie lorsque celle-ci est en mouvement.
- Portez toujours des chaussures de sport lorsque vous utilisez le tapis roulant.



⚠ ADVERTENCIA

Protégase y proteja a otros de riesgo de lesiones serias. Lea el manual del usuario y:



- Párese solo en los rieles de soporte para los pies al comenzar o parar la cinta de correr.
- Cambie la velocidad en aumentos pequeños.
- Sostenga las barandas para prevenir caerse y siempre porte el sujetador mientras opera la cinta de correr.
- Pare si se siente débil, mareado o corto de aire.
- Enganche el seguro de almacenamiento completamente antes que la cinta de correr se mueva o se guarde.
- Antes de doblar la máquina para correr a la posición de inclinación, debe ajustar la inclinación a zero.



- Nunca permita a los niños en o alrededor de la cinta de correr.
- Quite la llave cuando no esté en uso.



- Mantenga rope, dedos, y cabello lejos de la banda en movimiento.
- Nunca trate de ajustar o arreglar la banda mientras que se esté moviendo.



⚠ ADVERTÊNCIA

Proteja-se e proteja igualmente terceiros contra o risco de lesões graves. Leia o manual do utilizador e faça o seguinte:



- Apenas deve colocar os seus pés nas bermas de apoio para os pés ao iniciar ou parar o tapete rolante.
- A velocidade deve ser mudada em pequenos incrementos e não subitamente.
- Apoie as suas mãos no respectivo apoio para evitar quedas, e use sempre o clipe de segurança enquanto estiver a usar o tapete rolante.
- Pare se sentir tonturas fraqueza ou dificuldade em respirar.
- Encaixe completamente o fecho de armazenamento antes de mover ou guardar o tapete rolante.
- A inclinação deve estar definida para zero antes de dobrar o tapete rolante para a posição de armazenamento.



- Nunca deixe crianças brincar próximo ou à volta do tapete rolante.
- Retire a chave quando não estiver a usar o equipamento.




- Mantenha o seu vestuário, dedos e cabelo afastados do tapete móvel.
- Nunca tente ajustar ou reparar o tapete enquanto este estiver a funcionar.
- Calce sempre sapatilhas para usar o tapete rolante.



EN**Treadmill - USE 18****FR****Tapis de course - UTILISATION 20****ES****Cinta de correr - UTILIZACIÓN 22****PT****Passadeira - UTILIZAÇÃO 24****AFTER-SALES SERVICE - SERVICE APRÈS-VENTE -
SERVICIO POSVENTA - ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA****..... 26****WWW.SUPPORTDECATHLON.COM**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
EN	Console	Safety key	Handrail	Master switch	Treadmill belt	Footrest	Castors	Power cord	Folding knob
FR	Console	Clé de sécurité	Barre de maintien	Interrupteur principal	Bande de course	Repose-pieds	Roulettes de déplacement	Cordon d'alimentation	Bouton de pliage
ES	Consola	Llave de seguridad	Barra de sujeción	Interruptor principal	Cinta de correr	Reposapiés	Ruedas de desplazamiento	Cable de alimentación	Botón de plegado
PT	Consola	Chave de segurança	Barra de suporte	Interruptor principal	Passadeira de corrida	Descanso para pés	Rodinhas de deslocação	Cabo de alimentação	Botão de dobragem

	10	11	12
EN	Adjusting nut to centre and set the tension of the treadmill belt	Bottle holder	Adjustment tool holder
FR	Vis de réglage pour le centrage et la tension de la bande de course	Porte-bouteille	Rangement clé de réglage
ES	Tornillo de ajuste para el centrado y la tensión de la cinta de correr	Portabotella	Contenedor de la llave de ajuste
PT	Parafuso de ajuste para centragem e tensão da passadeira de corrida.	Suporte de garrafa	Arrumação da chave de regulação



ASSEMBLY

FR


MONTAGE

ES





MONTAJE

PT




MONTAGEM






1











2






3







50%



4



5



6

