



Quick Start Guide

EN / DE / FR / IT

www.annke.com



CONTENTS

EN

1. Connection Diagram	01
2. System Login.....	02
3. Interface Description	02
4. Language Settings	04
5. Wireless Channel Settings.....	05
6. Wireless Internet Settings	05
7. Detection Settings.....	06
8. E-Mail Settings	07
9. Add Camera.....	08
10. Remote Access	08
11. Trouble Shooting	09

DE

1. Anschlussplan.....	11
2. System-Login	12
3. Schnittstellenbeschreibung.....	12
4. Spracheinstellungen	14
5. Wireless-Kanal-Einstellungen.....	15
6. Wireless-Internet-Einstellungen	15
7. Erkennungseinstellungen	16
8. E-Mail-Einstellungen	17
9. Kamera hinzufügen.....	18
10. Fernzugriff	18
11. Problembefhebung	19

CONTENTS




FR

1. Schéma de raccordement	21
2. Connexion au système	22
3. Description de l'interface.....	22
4. Paramètres de langue.....	24
5. Paramètres du canal sans-fil	25
6. Paramètres internet sans-fil	25
7. Paramètres de détection	26
8. Paramètres e-mail.....	27
9. Ajout d'une caméra	28
10. Accès distant	28
11. Dépannage	29

IT

1. Schema di connessione	31
2. Accesso al sistema.....	32
3. Descrizione dell'interfaccia	32
4. Impostazioni della lingua	34
5. Impostazioni del canale wireless.....	35
6. Impostazioni Internet wireless	35
7. Impostazioni di rilevamento	36
8. Impostazioni di posta elettronica	37
9. Aggiungi telecamera.....	38
10. Accesso remoto.....	38
11. Risoluzione dei problemi	39

1. Connection Diagram




Note: The connection diagram is for reference only, please refer to the actual product.

2. System Login

After activating this NVR, set your own account and press **[OK]** to log in.
(The default username is admin with no password.)



3. Interface Description





	To activate or deactivate the channel volume of the preview interface.
	To access the main menu interface.
	Press the zoom button on the single screen, access the enlarge screen to view it.
	To access the video playback interface.
	To access the PTZ control interface.
	Press to switch screen display.



	[Video Playback]	play the recorded video.
	[System Setup]	system settings (language, time, network settings, etc.)
	[Record Setup]	set up programming for recordings, data and formatting of the SD card.
	[Match Code]	to add/remove the camera.
	[Alarm Setup]	set up mobile alarm, APP alarm and other functions.
	[System Manage]	system information, factory settings, host upgrade, IPC upgrade, etc.

4. Language Settings

Press  -[System Setup] - [Language], choose your preferred language and press [Yes] to confirm.




5. Wireless Channel Settings


Press  -**[System Setup]** - **[Wireless Channel]**, select regional mode and WiFi channel. Select FCC mode for USA and Canada. Select EU mode for Europe and Australia.



6. Wireless Internet Settings



Press  -**[System Setup]** - **[Wireless Internet]**, enable **[WLAN]**, then press **[Hotspot List]**. Choose your own Wi-Fi network, enter the Wi-Fi password, then press **[Connect]** to confirm.





7. Detection Settings

Press  - **[Alarm Setup]** - **[Channel X]**, select the desired channel, set the detection sensitivity, camera IR mode, detection area and video coverage area, etc.






8. E-Mail Settings

Press  -[Alarm Setup] - [E-Mail], select the corresponding E-mail SMTP, enter the account number and password.




Note: Email passwords are authorized passwords that can be used for third-party software and may not be the original passwords.



9. Add Camera

Press  -[Match Code] - [Match Code], the system automatically searches for and adds new cameras.

Note: If no video is displayed on the screen, please reset the camera and try again.



10. Remote Access

Download and install free **Annke Sight** from the Google Play Store or App Store.

After creating an account, Click "+", select "**Scan to add**" to scan this NVR's **Cloud ID** and name the device.



APP: Annke Sight





11. Trouble Shooting

If there are any problems with the operation of the device, please refer to the situation and try the following solutions.

11.1 The Camera is Offline

If the camera says offline, please try the following solutions:

- Check whether the camera is properly connected to the power adapter and turned on.
- If the camera is connected to the power supply but still cannot work normally, please make sure there are no obstacles or devices between the camera and the NVR that affect the wireless signal.
- Try to change the NVR's wireless channel, Press  -[System Setup] - [Wireless Channel].

If these don't work, please go live chat with ANNKE Support Team <https://help.annke.com/>

11.2 Failed to add camera

If fail to add the camera, please try the following solutions:

- Please ensure the camera is in the range of the Wi-Fi connection. If the distance between the camera and Wi-Fi is too far, the poor connection may affect the camera's operation.

If these don't work, please go live chat with ANNKE Support Team <https://help.annke.com/>

11.3 Fail to Receive Notifications

If you can't receive notifications on your mobile devices, please try the following solutions:

- Please ensure that the NVR is connected to the network normally, Press  -[System Setup] -

[Wireless Internet].

- Please ensure you have enabled "Notification banner" in Annke Sight App settings. (Tap "Me" and find "Settings")

If these don't work, please go live chat with ANNKE Support Team <https://help.annke.com/>




11.4 Fail to Record or Playback Video

If you can't record or playback videos, please try the following solutions:

- Please check if the microSD card is correctly inserted into the slot.
- Please make sure the microSD card is formatted and shows capacity normally. If not, please press  -[Record Setup]-[Storage Manage].
- Please make sure that the camera image has been displayed on the NVR normally.

If these don't work, please go live chat with ANNKE Support Team <https://help.annke.com/>


1. Anschlussplan




Hinweis: Das Anschlussdiagramm dient nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

2. System-Login

Berühren Sie nach dem Starten des Systems den Bildschirm und drücken Sie **[OK]**, um sich anzumelden (Der Standardbenutzername ist „admin“ ohne Passwort).



3. Schnittstellenbeschreibung




	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kanallautstärke der Vorschauoberfläche.
	Greifen Sie auf die Hauptmenüoberfläche zu.
	Drücken Sie die Zoomtaste auf dem Einzelbildschirm, um den Vergrößerungsbildschirm anzuzeigen.
	Greifen Sie auf die Videowiedergabeoberfläche zu.
	Greifen Sie auf die PTZ-Steuerungsoberfläche zu.
	Um die Bildschirmanzeige zu wechseln.



	[Video Playback/ Videowiedergabe]	Aufgenommenes Video abspielen.
	[System Setup/ Systemkonfiguration]	Systemeinstellungen (Sprache, Zeit, Netzwerkeinstellungen etc.)
	[Record Setup/ Aufnahmeeinstellungen]	Programmierung für Aufnahmen, Daten und Formatierung der SD-Karte einrichten.
	[Match Code/ Matchcode]	Kamera hinzufügen/entfernen.
	[Alarm Setup/ Alarmeinrichtung]	Mobilalarm, App-Alarm und andere Funktionen einrichten.
	[System Manage/ System verwalten]	Systeminformationen, Werkseinstellungen, Host-Upgrade, IPC-Upgrade etc.


4. Spracheinstellungen

Drücken Sie  - **[System Setup]** - **[Language]**, wählen Sie Ihre Sprache aus und drücken Sie auf **[Yes]**, um den Schritt zu bestätigen.




5. Wireless-Kanal-Einstellungen


Drücken Sie  - **[Systemkonfiguration]** - **[Drahtloses Setup]**, wählen Sie den regionalen Modus und das WLAN aus. Wählen Sie den FCC-Modus für die USA und Kanada. Wählen Sie den EU-Modus für Europa und Australien.



6. Wireless-Internet-Einstellungen


Drücken Sie  - **[Systemkonfiguration]** - **[Kabelloses Internet]**, aktivieren Sie **[WLAN]**, drücken Sie anschließend **[Hotspot-Liste]**. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus, geben Sie das Passwort für das Heim-WLAN-Netzwerk ein und drücken Sie dann auf **[Verbinden]**, um zu bestätigen.





7. Erkennungseinstellungen

Drücken Sie  -[Alarmeinrichtung] - [X Kanal], wählen Sie den gewünschten Kanal aus und stellen Sie die Erkennungsempfindlichkeit, den IR-Modus der Kamera, den Erkennungsbereich, den Videoabdeckungsbereich etc. ein.






8. E-Mail-Einstellungen

Drücken Sie  - **[Alarmeinstellung]** - **[EMail]**, wählen Sie das entsprechende E-Mail-SMTP aus und geben Sie die Kontonummer und das Passwort ein.


Hinweis: E-Mail-Passwörter sind autorisierte Passwörter, die für Software von Drittanbietern verwendet werden können und bei denen es sich möglicherweise nicht um die Originalpasswörter handelt.



9. Kamera hinzufügen

Drücken Sie  - **[Matchcode]** - **[Matchcode]**, das System sucht und fügt automatisch neue Kameras hinzu.

Hinweis: Wenn kein Video auf dem Bildschirm angezeigt wird, setzen Sie die Kamera zurück und versuchen Sie es erneut.



10. Fernzugriff

Laden Sie „**Annke Sight**“ kostenlos aus dem Google Play Store oder App Store herunter und installieren Sie es. Nachdem Sie ein Konto erstellt haben, Klicken Sie auf „+“, wählen Sie „**Scannen zum Hinzufügen**“, um die ESee-ID dieses NVRs zu scannen und das Gerät zu benennen.



App: Annke Sight





11. Problembehebung

Sollten Probleme beim Betrieb des Geräts auftreten, beziehen Sie sich bitte auf die Situation und versuchen Sie die folgenden Lösungen.

11.1 Die Kamera ist offline

Wenn die Kamera offline ist, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Überprüfen Sie, ob die Kamera richtig an das Netzteil angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Wenn die Kamera an die Stromversorgung angeschlossen ist, aber trotzdem nicht normal funktioniert, stellen Sie bitte sicher, dass sich zwischen der Kamera und dem NVR keine Hindernisse oder Geräte befinden, die das Funksignal beeinträchtigen.
- Versuchen Sie, den kabellosen NVR-Kanal zu ändern. Drücken Sie  **-[Systemkonfiguration] - [Drahtloses Setup]**.

Wenn dies nicht funktioniert, chatten Sie bitte live mit dem ANNKE-Supportteam unter <https://help.annke.com/>

11.2 Kamera konnte nicht hinzugefügt werden

Wenn das Hinzufügen der Kamera fehlschlägt, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Bitte stellen Sie sicher, dass sich die Kamera in Reichweite der WLAN-Verbindung befindet. Wenn der Abstand zwischen der Kamera und dem WLAN zu groß ist, kann die schlechte Verbindung den Betrieb der Kamera beeinträchtigen.

Wenn diese Lösungen nicht funktionieren, chatten Sie bitte live mit dem ANNKE-Supportteam unter <https://help.annke.com/>

11.3 Keine Benachrichtigungen empfangen

Wenn Sie auf Ihren Mobilgeräten keine Benachrichtigungen empfangen können, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Bitte stellen Sie sicher, dass der NVR normal mit dem Netzwerk verbunden ist. Drücken Sie  - **[Systemkonfiguration]** - **[Kabelloses Internet]**.

- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie „**Benachrichtigungsbanner**“ in den Einstellungen der Annke Sight-App aktiviert haben (tippen Sie auf „**Konto**“ und suchen Sie nach „**Einstellungen**“).

Wenn dies nicht funktioniert, chatten Sie bitte live mit dem ANNKE-Supportteam unter <https://help.annke.com/>

11.4 Aufzeichnen oder Wiedergeben von Videos fehlgeschlagen

Wenn Sie keine Videos aufnehmen oder wiedergeben können, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:




- Bitte überprüfen Sie, ob die microSD-Karte richtig in den Steckplatz eingelegt ist.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die microSD-Karte formatiert ist und die Kapazität normal anzeigt.

Wenn nicht, drücken Sie bitte  - **[Aufnahmeeinstellungen]** - **[Speicher verwalten]**.

- Bitte stellen Sie sicher, dass das Kamerabild normal auf dem NVR angezeigt wird.

Wenn dies nicht funktioniert, chatten Sie bitte live mit dem ANNKE-Supportteam unter <https://help.annke.com/>

1. Schéma de raccordement




Remarque : le schéma de raccordement est uniquement proposé à titre de référence, merci de vous référer au produit réel.


2. Connexion au système

Après avoir activé cet enregistreur réseau, renseignez les détails de votre compte et appuyez sur **[OK]** pour vous connecter.

(Le nom d'utilisateur par défaut est admin, sans mot de passe.)



3. Description de l'interface




	Activer ou désactiver le volume du canal de l'interface d'aperçu.
	Accéder à l'interface du menu principal.
	Appuyer sur le bouton zoom sur l'écran individuel, visualiser l'écran agrandi.
	Accéder à l'interface de lecture vidéo.
	Accéder à l'interface de contrôle PTZ.
	Appuyer pour changer d'écran.



	[Video Playback/ Lecture vidéo]	Lire la vidéo enregistrée
	[System Setup/ Système]	Paramètres système (langue, heure, paramètres réseau, etc.)
	[Record Setup/Vidéo]	Configurer la programmation des enregistrements, les données et le formatage de la carte SD
	[Match Code/ Code de match]	Ajouter/supprimer la caméra
	[Alarm Setup/Alarme]	Configurer l'alarme mobile, l'alarme de l'appli et d'autres fonctionnalités
	[System Manage/ Gestion système]	Informations système, paramètres par défaut, mise à niveau de l'hôte, mise à niveau du client vidéo de la caméra, etc

4. Paramètres de langue

Appuyez sur  -[System Setup] - [Language], choisissez votre langue préférée et appuyez sur [Yes] pour confirmer.




5. Paramètres du canal sans-fil


Appuyez sur  -[Système] - [Configuration sans fils], sélectionnez le mode régional et le canal Wi-Fi. Sélectionnez le mode FCC pour les États-Unis et le Canada. Sélectionnez le mode EU pour l'Europe et l'Australie.



6. Paramètres internet sans-fil


Appuyez sur  -[Système] - [Internet sans fils], activez [WLAN], puis appuyez sur [Liste de points chauds]. Choisissez votre propre réseau Wi-Fi, saisissez le mot de passe Wi-Fi, puis appuyez sur [Relier] pour confirmer.







7. Paramètres de détection

Appuyez sur  -[Alarme] - [X Canal], sélectionnez le canal souhaité, configurez la sensibilité de la détection, le mode infrarouge de la caméra, la zone de détection, la zone de couverture vidéo, etc.








8. Paramètres e-mail

Appuyez sur  -[Alarme] - [Email], sélectionnez la valeur SMTP correspondante à l'e-mail, saisissez l'identifiant et le mot de passe du compte.



Remarque : les mots de passe e-mail sont des mots de passe valables ; ils peuvent être utilisés par des logiciels tiers et sont susceptibles de ne pas correspondre aux mots de passe originaux.



9. Ajout d'une caméra

Appuyez sur  -[Code de match] - [Code de match], le système recherchera et ajoutera automatiquement les nouvelles caméras.

Remarque : si aucune vidéo ne s'affiche à l'écran, merci de réinitialiser la caméra et de réessayer.



10. Accès distant

Téléchargez et installez l'appli gratuite « **Annke Sight** » depuis le Google Play Store ou l'App Store.

Après création d'un compte, Cliquez sur « + », sélectionnez « **Numériser pour ajouter** » pour scanner l'ID ESee de ce NVR et nommez le périphérique..



Appli : Annke Sight





11. Dépannage

En cas de problème de fonctionnement de l'appareil, veuillez vous référer à la situation et essayer les solutions suivantes.

11.1 La caméra est hors ligne

Si la caméra indique qu'elle est hors ligne, merci d'essayer les solutions suivantes :

- Vérifiez si la caméra est correctement connectée à l'adaptateur secteur et qu'elle est allumée.
- Si la caméra est connectée à une prise électrique mais qu'elle ne fonctionne toujours pas normalement, assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle ou dispositif entre la caméra et l'enregistreur réseau qui affectent le signal sans-fil.
- Essayez de modifier le canal sans-fil de l'enregistreur réseau, appuyez sur  **-[Système] - [Configuration sans fils]**.

Si cela ne fonctionne pas, merci de lancer une discussion en direct avec l'équipe d'assistance d'ANNKE <https://help.annke.com/>

11.2 Échec de l'ajout de la caméra

Si vous n'arrivez pas à ajouter la caméra, merci d'essayer les solutions suivantes :

- Assurez-vous que la caméra se trouve à portée de la connexion Wi-Fi. Si la distance entre la caméra et le Wi-Fi est trop grande, la mauvaise connexion peut affecter le fonctionnement de la caméra.

Si cela ne fonctionne pas, merci de lancer une discussion en direct avec l'équipe d'assistance d'ANNKE <https://help.annke.com/>

11.3 Je ne reçois pas de notifications

Si vous ne recevez pas de notifications sur vos appareils mobiles, merci d'essayer les solutions suivantes :

- Assurez-vous que l'enregistreur réseau est correctement connecté au réseau, appuyez sur 

-[Système] - [Internet sans fils].

- Assurez-vous d'avoir activé les « **Bannière de notification** » dans les paramètres de l'appli Annke Sight. (Appuyez sur « **Moi** » et trouvez la rubrique « **Règlage** »)

Si cela ne fonctionne pas, merci de lancer une discussion en direct avec l'équipe d'assistance d'ANNKE <https://help.annke.com/>

11.4 Je n'arrive pas à enregistrer ou à lire une vidéo

Si vous ne pouvez pas enregistrer ou lire de vidéos, merci d'essayer les solutions suivantes :




- Assurez-vous que la carte microSD est correctement insérée dans la fente.

- Assurez-vous que la carte microSD est formatée et qu'elle indique correctement une capacité de stockage. Dans le cas contraire, merci d'appuyer sur  -[Vidéo]-[Gestion du stockage].

- Assurez-vous que l'image de la caméra s'affiche normalement sur l'enregistreur réseau.

Si cela ne fonctionne pas, merci de lancer une discussion en direct avec l'équipe d'assistance d'ANNKE <https://help.annke.com/>

1. Schema di connessione




Nota: lo schema di collegamento serve solo come riferimento, si prega di fare riferimento al prodotto reale.

2. Accesso al sistema

Dopo aver attivato questo NVR, impostare il proprio account e premere **[OK]** per accedere.
(Il nome utente predefinito è admin senza password).



3. Descrizione dell'interfaccia





	Per attivare o disattivare il volume dei canali dell'interfaccia di anteprima.
	Per accedere all'interfaccia del menu principale.
	Premi il pulsante di zoom sulla schermata singola, accedi alla schermata di ingrandimento per visualizzarla.
	Per accedere all'interfaccia di riproduzione video.
	Per accedere all'interfaccia di controllo PTZ.
	Premi per cambiare la visualizzazione dello schermo.



	[Video Playback/ Riproduzione video]	riproduce i video registrati.
	[System Setup/Sistema]	impostazioni di sistema (lingua, ora, impostazioni di rete, ecc.).
	[Record Setup/ Registra l'installazione]	imposta la programmazione per le registrazioni, i dati e la formattazione della scheda SD.
	[Match Code/ Match Code]	per aggiungere/rimuovere la telecamera.
	[Alarm Setup/Allarme]	imposta l'allarme mobile, l'allarme APP e altre funzioni.
	[System Manage/ Mantenere]	informazioni sul sistema, impostazioni di fabbrica, aggiornamento dell'host, aggiornamento dell'IPC, ecc.

4. Impostazioni della lingua

Premere  -[System Setup] - [Language], scegliere la lingua preferita e premere [Yes] per confermare.




5. Impostazioni del canale wireless


Premere  - **[Sistema]** - **[Impostazione wireless]**, selezionare la modalità regionale e il canale WiFi. Selezionare la modalità FCC per gli Stati Uniti e il Canada. Selezionare la modalità EU per Europa e Australia.



6. Impostazioni Internet wireless


Premere  - **[Sistema]** - **[Internet senza fili]**, attivare **[WLAN]**, quindi premere **[Elenco degli hotspot]**. Scegliere la propria rete Wi-Fi, inserire la password Wi-Fi e premere **[Collegare]** per confermare.







7. Impostazioni di rilevamento

Premere  - **[Allarme]** - **[X canale]**, selezionare il canale desiderato, impostare la sensibilità di rilevamento, la modalità IR della telecamera, l'area di rilevamento e l'area di copertura video, ecc.







8. Impostazioni di posta elettronica

Premere  -[Allarme] -[E-Mail], selezionare l'e-mail SMTP corrispondente, inserire il numero di conto e la password.



Nota: le password e-mail sono password autorizzate che possono essere utilizzate per software di terze parti e potrebbero non essere le password originali.



9. Aggiungi telecamera

Premere  -[Match Code] - [Match Code], il sistema cerca e aggiunge automaticamente nuove telecamere.

Nota: se sullo schermo non viene visualizzato alcun video, resettare la telecamera e riprovare.




10. Accesso remoto


Scaricare e installare " **Annke Sight** " gratuitamente da Google Play Store o App Store.

Dopo aver creato un account, Fare clic su " + ", selezionare " **Scansione per aggiungere** " per eseguire la scansione dell'ID ESee del NVR e assegnare un nome al dispositivo.



APP: Annke Sight





11. Risoluzione dei problemi

Se si verificano problemi di funzionamento del dispositivo, fare riferimento alla situazione e provare le seguenti soluzioni.

11.1 La telecamera è offline

Se la telecamera risulta offline, provare le seguenti soluzioni:

Controllare se la telecamera è collegata correttamente all'adattatore di alimentazione e se è accesa.

Se la telecamera è collegata all'alimentazione ma non riesce a funzionare normalmente, accertarsi che non vi siano ostacoli o dispositivi tra la telecamera e l'NVR che influenzino il segnale wireless.

• Cercare di cambiare il canale wireless dell'NVR, Premere  **-[Sistema] - [Impostazione wireless]**.

Se questi non funzionano, si prega di andare in live chat con il team di supporto ANNKE

<https://help.annke.com/>.

11.2 Impossibile aggiungere la telecamera

Se non si riesce ad aggiungere la telecamera, provare le seguenti soluzioni:

Assicurarsi che la telecamera sia nel raggio d'azione della connessione Wi-Fi. Se la distanza tra la telecamera e il Wi-Fi è eccessiva, la scarsa connessione potrebbe compromettere il funzionamento della telecamera.

Se questi non funzionano, si prega di andare in live chat con il team di supporto ANNKE

<https://help.annke.com/>.

11.3 Mancata ricezione delle notifiche

Se non riuscite a ricevere le notifiche sui vostri dispositivi mobili, provate le seguenti soluzioni:

Assicurarsi che l'NVR sia collegato normalmente alla rete, Premere  -[Sistema] - [Internet senza fili].

Assicuratevi di aver attivato la funzione "**Banner di notifica**" nelle impostazioni dell'app Annke Sight. (Toccare "**Io**" e trovare "**ambiente**").

Se questi non funzionano, si prega di andare in live chat con il team di supporto ANNKE

<https://help.annke.com/>.

11.4 Mancata registrazione o riproduzione di un video

Se non è possibile registrare o riprodurre video, provare le seguenti soluzioni:

Controllare che la scheda microSD sia inserita correttamente nello slot.

Assicurarsi che la scheda microSD sia formattata e mostri normalmente la sua capacità. In caso contrario, premere  -[Registra l'installazione]-[Gestione dell'archiviazione].

Assicurarsi che l'immagine della telecamera sia stata visualizzata normalmente sul NVR.

Se questi non funzionano, si prega di andare in live chat con il team di supporto ANNKE

<https://help.annke.com/>.

About this guide

Thank you for purchasing this device! This guide is designed for the installation and operation of this product. You can get more information about the features and functions of this product in details. Please read this manual carefully before using. The information contained in the guide is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. If you have any questions, please feel free to contact us at support@annke.com.

LEGAL DISCLAIMER

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. OUR COMPANY SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITY FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, OUR COMPANY WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS THE APPLICABLE LAW. OUR COMPANY SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES. IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS GUIDE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Regulatory Information

FCC Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Warning Statements:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

EU/UK Compliance Statement



This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the Directive 2014/30/EU (EMCD) and Directive 2011/65/EU (RoHS).

Note: The products with the input voltage of within 50 to 1000 VAC or 75 to 1500 VDC comply with Directive 2014/35/EU (LVD), and the rest products comply with Directive 2001/95/EC (GPSD). Please check the specific power supply information for reference.



This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "UKCA" and comply therefore with the following directives: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, the Restriction of the Use of Certain hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

Warning: In a domestic environment, the class A product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.



Directive 2012/19/EU (WEEE Directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info.



Directive 2006/66/EC and its amendment 2013/56/EU (Battery Directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info.

Safety Information

Please read all the safety information carefully before using.

- Proper configuration of all passwords and other security settings is the responsibility of the installer and/or end-user.
- In the use of the product, you must be in strict compliance with the electrical safety regulations of the nation and region. Please refer to technical specifications for detailed information.
- Input voltage should meet both the SELV (Safety Extra Low Voltage) and the Limited Power Source with 100 to 240 VAC or 12 VDC according to the IEC 60950-1 standard. Please refer to technical specifications for detailed information.
- Firmly connect the plug to the power socket. Do not connect several devices to one power adapter. Power off the device before connecting and disconnecting accessories and peripherals.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- For the device with the sign  indicating hazardous live, the external wiring connected to the terminals requires installation by an instructed person.
- This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.
- If smoke, odor, or noise arises from the device, immediately turn off the power, unplug the power cable, and contact the service center.
- Never place the device in an unstable location. The device may fall, causing serious personal injury or death.

 WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- The statement "Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate."
- The statement "Even used batteries may cause severe injury or death."
- The statement "Call a local poison control center for treatment information."
- A statement indicating the compatible battery type (e.g., CR1220, CR2032).
- A statement indicating the nominal battery voltage.
- The statement "Non-rechargeable batteries are not to be recharged."
- The statement "Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns."
- The statement "Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -)."
- The statement "Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries."
- The statement "Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations."
- The statement "Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children."

Prevention and Warning Tips:

Only qualified maintenance personnel can perform equipment installation and maintenance. Please make sure to read and understand the complete guide before installation.

- Please install the equipment away from the elderly and children, so as not to cause electrical injury.
- Please ensure the safety of electricity use to avoid fire caused by current overload.
- The NVR unit is designed for indoor use only. Make sure the device is installed in a well ventilated and dust-free environment. Keep The NVR away from liquids.
- The camera can be used indoors and outdoors. Please make sure it is firmly fixed to avoid falling and getting injured.
- When connecting the cable of the camera unit, please ensure that the connection is waterproof and dustproof. Inadequate links can easily damage the device.
- Before connecting and disconnecting accessories and peripheral devices, turn off the power of the device to avoid damage to the device.
- This device should use the hard disk recommended by the manufacturer. Hard disks of varying quality may cause the device to be unable to burn or start, etc.



Shenzhen Kean Digital co.,Ltd.

Address: Room 1001, Rujun Building, No. 105, Zhongxing Road, Ma'antang Community,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, 518129, China.

Tech Support Email Address: support@annke.com



THEMIS AR support ltd
85 Great Portland St, London, United Kingdom, W1W 7LT
legal@themisar.com



THEMIS AR Unterstützung UG
Beedstrasse 54, In Dusseldorf, (40468), Deutschland
legal@themisar.com



Made in China