

PROHEAR®



EM037 BLUETOOTH EAR MUFFS USER MANUAL

READ BEFORE USING

(A) EM037 Bluetooth Ear Muffs



(B) Limited Warranty

PROHEAR provides **1-YEAR-WARRANTY**. And we take customer satisfaction as our top priority. If you have any questions, suggestions, concerns, or issues, please feel free to contact us: **support@proheartac.com**. Our friendly customer service team will respond within 24 hours.

(C) PROHEAR EM037 FCC Statement BT Note

FCC :2AYWU-EM037

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

US/UK EM-037 Bluetooth Safety Earmuffs

Key Features

- Bluetooth Music and Bluetooth Function
- Premium Padded Headband
- Built-in rechargeable battery and USB charging cord included
- Deep Bass & Truly Stereo & Hi-Fi Sound
- Noise Reduction: NRR 25dB , SNR 30dB
- Breathable and comfortable ear cushions

Introduction

- 1. POWER BUTTON:** Press and hold  for 3 seconds to power ON/OFF headset. Voice Assist will announce “Power ON”
- 2. TUNING BUTTON:** Press and hold on  or : Adjust volume. Short press: Switch song.
- 3. Connect/disconnect bluetooth:** Long press  for 2 seconds: Connect and disconnect bluetooth.
- 4. USB charging interface:** Come with a USB charging cable, connect the USB interface to charge.
- 5.AUX JACK :** (1) Extra AUX Cable are provided to connect to audio devices. (2) Power on the ear defenders. (3) Connect it to Mp3 or iPod through AUX cable. (4) LCD-display show: AUX
- 5. Audio Input Mode:** Extra AUX Cables are provided to connect to audio devices.
- 6. LED indicator :** When bluetooth is not connected, the indicator flashes blue light. When connected to Bluetooth, the indicator light is Blue. The light is red when charging.

PROHEAR EM-037 Wireless Bluetooth Technology

Forward/Back or Pause/Play: Long press  for 2 seconds to connect or disconnect bluetooth.

Press the  to pause or play music. Press and hold on  or : Adjust volume. Short press: Switch song.

Answering phone function: Incoming Calls In Bluetooth Mode, incoming phone calls will cause the music to be muted. There's a ringtone in the headset when a call comes on (If the phone is in silent mode during a call, so are the headset) . To answer an incoming call, press  on the hearing protector once. To disconnect from a call, press  once more. Tap twice quickly  to redial (last call) and press  to hang up.

Pairing the Device: Once powered on, long press  make sure your Bluetooth enabled device is scanning/searching for devices. Select “EM037” to connect to the hearing protector. Once connected successfully, you will hear “Bluetooth Connected” and the LED on the cup will turn blue. Your Bluetooth audio volume will be controlled by the headset and your device. The next time you power up, your hearing protector will automatically connect to your device and say “Bluetooth Connected”.

DE EM-037 Bluetooth Gehörschutz

Hauptmerkmale

- Bluetooth: Musik hören und Anruf annehmen
- Komfortable Dicker Verstellbare Gepolstertere Kopfbügel
- Weiche Austaschbare Ohrpolster
- Haltbare Wiederaufbare 2000mAH Li-ion Batterie
- Geräuschminderung: SNR 30dB, NRR 25dB

Instruktion

1. **STROMKNOPF:** Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um das Headset ein- und auszuschalten. Der Sprachassistent gibt "Power ON" an.
2. **TUNING BUTTON:** Halten Sie  auf  gedrückt oder: Stellen Sie die Lautstärke ein. Kurz drücken: Song wechseln.
3. **Bluetooth verbinden / trennen:** Halten Sie  2 Sekunden lang gedrückt: Verbinden und trennen Sie Bluetooth.
4. **USB-Ladeschnittstelle:** Mit einem USB-Ladekabel schließen Sie die USB-Schnittstelle zum Laden an.
5. **Audioeingangsmodus:** Zusätzliche AUX-Kabel werden für den Anschluss an Audiogeräte bereitgestellt.
6. **LED-Anzeige:** Wenn Bluetooth nicht verbunden ist, blinkt die Anzeige blau. Bei Verbindung mit Bluetooth leuchtet die Anzeigelampe blau. Das Licht leuchtet beim Laden rot.

PROHEAR EM-037 Drahtlose Bluetooth-Technologie

Vorwärts / Zurück oder Pause / Wiedergabe: Drücken Sie  2 Sekunden lang, um Bluetooth zu verbinden oder zu trennen. Drücken Sie , um anzuhalten oder Musik abzuspielen. Halten Sie  oder  gedrückt: Stellen Sie die Lautstärke ein. Kurz drücken: Song wechseln.

Anrufbeantworterfunktion: Eingehende Anrufe Im Bluetooth-Modus wird die Musik bei eingehenden Anrufen stummgeschaltet. Im Headset befindet sich ein Klingelton, wenn ein Anruf eingeht. (Wenn sich das Telefon während eines Anrufs im lautlosen Modus befindet, gilt dies auch für das Headset.) Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie einmal  am Gehörschutz. Um die Verbindung zu einem Anruf zu trennen, drücken Sie erneut . Tippen Sie zweimal schnell auf , um erneut zu wählen (letzter Anruf), und drücken Sie , um aufzulegen.

Gerät koppeln: Drücken Sie nach dem Einschalten lange , um sicherzustellen, dass Ihr Bluetooth-fähiges Gerät nach Geräten sucht. Wählen Sie "EM037", um eine Verbindung zum Gehörschutz herzustellen. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie "Bluetooth Connected" und die LED an der Tasse leuchtet blau. Ihre Bluetooth-Lautstärke wird vom Headset und Ihrem Gerät gesteuert. Beim nächsten Einschalten stellt Ihr Gehörschutz automatisch eine Verbindung zu Ihrem Gerät her und sagt "Bluetooth Connected".

FR EM-037 Casque Bluetooth

Principales caractéristiques

- Musique Bluetooth et fonction Bluetooth
- Batterie rechargeable intégrée et cordon de chargement USB inclus
- Basses profondes et Hi-Fi
- Réduction du bruit: NRR 25dB , SNR 30dB
- Coussinets respirants et confortables ; Bandeau rembourré de qualité supérieure

Introduction

- 1. BOUTON MARCHÉ :** Appuyez et maintenez  pendant 3 secondes pour allumer / éteindre le casque. L'assistance vocale annoncera «Power ON»
- 2. BOUTON TUNING :** Appuyez et maintenez sur  ou  : Réglez le volume. Appui court: changer de chanson.
- 3. Connect/disconnect bluetooth :** Appuyez longuement sur  pendant 2 secondes: connectez et déconnectez le Bluetooth.
- 4. Interface de chargement USB :** Venez avec un câble de chargement USB, connectez l'interface USB pour charger.
- 5. AUX JACK :** (1) Un câble AUX supplémentaire est fourni pour se connecter aux appareils audio. (2) Mettez les protecteurs auditifs sous tension. (3) Connectez-le à Mp3 ou iPod via un câble AUX. (4) affichage LCD: AUX
- 5. Mode d'entrée audio :** Des câbles AUX supplémentaires sont fournis pour se connecter à des appareils audio.
- 6. Indicateur LED :** Lorsque Bluetooth n'est pas connecté, le voyant clignote en bleu. Lorsqu'il est connecté à Bluetooth, le voyant lumineux est bleu. Le voyant est rouge lors de la charge.

PROHEAR EM-037 Technologie Bluetooth sans fil

- 1. Avance / Retour ou Pause / Lecture :** Appuyez longuement sur  pendant 2 secondes pour connecter ou déconnecter le Bluetooth. Appuyez sur  pour mettre en pause ou lire de la musique. Appuyez et maintenez sur  ou  : Réglez le volume. Appui court: changer de chanson.
- 2. Fonction de réponse téléphonique :** Appels entrants En mode Bluetooth, les appels téléphoniques entrants entraîneront la mise en sourdine de la musique. Il y a une sonnerie dans le casque lors d'un appel Si le téléphone est en mode silencieux pendant un appel, il en va de même pour le casque) . Pour répondre à un appel entrant, appuyez une fois sur  sur la protection auditive. Pour vous déconnecter d'un appel, appuyez à nouveau sur . Appuyez deux fois rapidement sur  pour recomposer (dernier appel) et appuyez sur  pour raccrocher.
- 3. Couplage de l'appareil :** Une fois allumé, appuyez longuement sur  pour vous assurer que votre appareil compatible Bluetooth recherche / recherche des appareils. Sélectionnez «EM037» pour vous connecter au protecteur auditif. Une fois la connexion établie, vous entendrez «Bluetooth Connected» et la DEL sur la tasse deviendra bleue. Votre volume audio Bluetooth sera contrôlé par le casque et votre appareil. Lors de la prochaine mise sous tension, votre protection auditive se connectera automatiquement à votre appareil et indiquera «Bluetooth Connected».