# *igpsport* **QUICK START MANUAL**





WUHAN QIWU TECHNOLOGY CO., LTD



2.



3.



Zona de Frequência Cardíaca Status

5. CARREGAMENTO

- Banda de braco × 1

7. CONTATO

www.igpsport.com

**\** (86)027-87835568

Declaração:

■ service@igpsport.com

6. O QUE INCLUI NO PACOTE

- Guia rápido do usuário do HR70 × 1

■ Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

MANUAL DO USUÁRIO

Faça login no site oficial para ver os detalhes do manual do usuário

https://www.igpsport.com/user-manua

## 简体中文

### 1. 开关机

开机:短按1s,蓝灯快速闪烁3次,并震动。 关机:长按2s,红灯快速闪烁3次,并震动。

加图 2 所示, 你可將心家臂带偏載在上臂或前臂的内侧或外侧, 语 周节带子长度,使之舒适的紧贴在手臂上,并确保运动中臂带不适 生位移,以保证心率测量的准确性。

## 3. 主要功能

功能	状态或操作
开机	蓝灯快速闪烁3次,并震动
关机	红灯快速闪烁3次,并震动
充电中	蓝灯慢速闪烁
充电完成	绿灯常亮
心率区间指示	心率区间对应颜色慢速闪烁
心率低值警示*	蓝灯快速闪烁3次,并震动
心率高值警示*	红灯快速闪烁3次,并震动
模式切换*	开机状态下双击按键
低电量警示(低于9%,5%)	红灯快速闪烁3次,并震动
固件升级	蓝灯常亮

标\*的功能需要在iGPSPORT APP中进行设置。

### 4. 心率区间指示

默认最大心率值为 195 bpm, 心率区间采用最大心率法计算。

心率区间	状态
区间一(50-60%)	蓝灯慢速闪烁
区间二(60-70%)	绿灯慢速闪烁
区间三 (70-80%)	黄灯慢速闪烁
区间四(80-90%)	红灯慢速闪烁
区间五 (90-100%)	紫灯慢速闪烁

## \*您可以在iGPSPORT APP中设置最大心率值及心率区间计算方式。

-本产品为磁吸充电方式,充电时请将磁性充电线—端插入USB端 コ、另一端吸附在心率臂带上 - 充电期间,指示灯呈蓝色闪烁,充满电后,指示灯将变为绿色常亮。

## 6.产品配件

- HR70至机 × 1 - 臂带 × 1 - 磁吸式充电线 × 1 - 快速使用说明书 × 1
7.联系我们
www.igpsport.cn

## ■ 武汉齐物科技有限公司

② 武汉市洪山区野芷湖西路16号创意天地D区04号创意工坊3层 **(**86) 27-87835568

service@igpsport.com

本说明书仅供用户参考,若与设备有差异,请以设备为准。我们保留更改或改进我们的产品以及更改本手册内容的权利,但没有义务将此类

## 更改或改进通知任何个人或组织。 武汉齐物科技有限公司版权所有。

Intervalle 3 (70-80%) Le voyant jaune clignote lentement

Intervalle 4 (80-90%)

Le voyant rouge clignote lentement lentervalle 5 (90-100%)

Le voyant violet clignote lentement lentervalle 5 (90-100%)

- Ce produit est une méthode de charge magnétique. Lors de la

charge, veuillez insérer une extrémité du câble de charge magné tique dans le port USB et attacher l'autre extrémité au brassard de fi

Pendant la charge, le voyant clignote en bleu et lorsqu'il est complé

Se étage, Atelier Créatif, n° 04, district D, Monde Créatif, n° 16, Route

Yezhihu Ouest, District de Hongshan, Ville de Wuhan, Province du Hubei

Ce manuel d'utilisation est uniquement destiné à la référence d

l'utilisateur. Si le contenu ou les étapes sont différents des fonctions de l'appareil lui-même, l'appareil prévaudra et Wuhar Qiwu Technology Co., Ltd. ne donnera aucun préavis.

e droit d'auteur appartient à Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

Veuillez vous connecter au site officiel pour voir les détails du manuel.

https://www.igpsport.com/user-manua

6. ACCESSOIRES DU PRODUIT

- Câble de charge magnétique × 1

- Manuel d'utilisation rapide × 1

■ Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

7. CONTACTEZ-NOUS

www.igpsport.com

(86)027-87835568

Déclaration:

■ service@igpsport.com

- Unité principale HR70 × 1

5. CHARGE



## 说明书详细内容登录官方网站查看 https://www.igpsport.com/user-manual

### 1. POWER ON AND POWER OFF

### 2. TO WEAR

ou can wear the heart rate monitor on the inside or outside of you

### 3. MAIN FUNCTIONS

## The functions marked with \* need to be set in the iGPSPORT APP.

4. HEART RATE ZONE INDICATION

Heart rate zone	State	
Zone 1 (50-60%)	Blue light flashes slowly	
Zone 2 (60-70%)	Green light flashes slowly	
Zone 3 (70-80%)	Yellow light flashes slowly	

## **ENGLISH**

Power off: long press for 2s, the red light flashes 3 times quickly

upper arm or forearm as shown in the image 2 . Please adjust the length of the strap so that it fits snugly on the arm, and ensure tha he arm strap does not shift during exercise to ensure the accuracy

## rmware upgrade Steady bule light

he default maximum heart rate is 195 bpm, and the hear re calculated using the maximum heart rate method.

Heart rate zone	State
Zone 1 (50-60%)	Blue light flashes slowly
Zone 2 (60-70%)	Green light flashes slowly
7 2 (70 000()	VIII PILOTI I I

## Power on: short press for 1s, the blue light flashes 3 times quickly

Functions	State or action
Turn On	The blue light flashes 3 times quickly and vibrates
Turn Off	The red light flashes 3 times quickly and vibrates
Charging	Blue light flashes slowly
Finished charging	Steady green light
Heart rate zone indication	The color corresponding to the heart rate zone flashes slowly
Low Heart Rate Alert*	The blue light flashes 3 times quickly and vibrates
High Heart Rate Alert*	The red light flashes 3 times quickly and vibrates
Mode switch*	Double-click the button in the power-on state
Low battery warning (below 9%, 5%)	The red light flashes 3 times quickly and vibrates
Eirmurara ungrada	Stoody bulo light

## This manual is for user reference only, if there is any difference with the device, please refer to the device. We reserve the right to change or improve our products and the content of this manual, out have no obligation to notify any person or organization of such

Copyright Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd. All rights reserved.

n method in the iGPSPORT APP settings.

harged, the indicator light will turn green.

6. PRODUCT ACCESSORIES

- Magnetic charging cable imes 1- HR70 User Quick Guide imes 1

■ Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

- HR70 main unit × 1

- Armband × 1

7.CONTACT US

www.igpsport.com

**\** (86)027-87835568

service@igpsport.com

5. CHARGING

## USER MANUAL Please log in to the official website to

view the details of the manual. Website and QR code: https://www.igpsport.co

## **ESPAÑOL**

### 1. H70 ENCENDER Y APAGAR

Encender: presione brevemente durante 1 segundo. La luz azul ea 3 veces ránidamente v vibra pagar: mantenga presionado durante 2 segundos. La luz roja parpadea 3 veces rápidamente y vibra.

### 2. USO

Como se muestra en la imagen 2, puede usar HR70 en la parte como se muesta en la imageriz, puere casa mivo en la pareix interior o exterior de la parte superior del brazo o antebrazo. Ajuste la longítud de la banda para que se ajuste perfectamente al brazo y asegúrese de que no se mueva durante el ejercicio para garantizar la precisión de la medición de la frecuencia cardíaca.

### 3. FUNCIONES PRINCIPALES

Funciones	Estado o operación
Encender	La luz azul parpadea 3 veces rápidamente y vibra
Apagar	La luz roja parpadea 3 veces rápidamente y vibra
Cargando	La luz azul parpadea lentamente
Carga terminada	La luz verde siempre está encendic
Indicación de zona de frecuencia cardíaca	El color correspondiente a la zona de frecuencia cardíaca parpadea lentamente
Alerta de frecuencia cardíaca baja*	La luz azul parpadea 3 veces rápidamente y vibra
Alerta de frecuencia cardíaca alta*	La luz roja parpadea 3 veces rápidamente y vibra
Cambio de modo*	Haga doble clic en el botón en el estado de encendido
Advertencia de batería baja (por debajo del 9%, 5%)	La luz roja parpadea 3 veces rápidamente y vibra

aplicación iGPSPORT.

## 4. INDICACIÓN DE ZONA DE FRECUENCIA CARDÍACA

a frecuencia cardíaca máxima predeterminada es 195 bpm y la ona de frecuencia cardíaca se calcula mediante el método de

# Zona de frecuencia cardiaca Estado

La luz amarilla parpadea lentame Zona 3 (70-80%) La luz roja parpadea lentamente Zona 4 (80-90%) La luz violeta parpadea lentamen

## \*Puede establecer el valor máximo y el método de cálculo de

### 5. CARGA

inserte un extremo del cable de carga magnético en el puerto USB y conecte el otro extremo al monitor de frecuencia cardíaca. - Durante la carga, la luz indicadora parpadea en azul. Cuando esté

Este manual de usuario es solo para referencia del usuario. Si e

esse maintai de disulario es soit para referencia dei disulario. Si et contenido o los procedimientos son diferentes de las funciones del dispositivo en sí, prevalecerá el dispositivo y Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd. no dará ningún aviso.

Copyright belongs to Wuhan Oiwu Technology Co., Ltd.

MANUAL DE USUARIO

La luz azul parpadea 3 veces rápidamente v vibra	6. ACCESORIOS DEL PRODUCTO
La luz roja parpadea 3 veces rápidamente y vibra	- Unidad principal HR70 x 1 - Brazalete X 1
La luz azul parpadea lentamente	- Cable de carga magnético x 1
La luz verde siempre está encendida	- Guía rápida del usuario x 1
El color correspondiente a la zona de frecuencia cardíaca parpadea lentamente	7.CONTÁCTENOS  ■ www.igpsport.com
La luz azul parpadea 3 veces rápidamente y vibra	■ Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.
La luz roja parpadea 3 veces rápidamente y vibra	S 3rd Floor, Creative Workshop, No. 04, District D, Creative World, No. 16, Yezhihu West Road, Hongshan District, Wuhan
Haga doble clic en el botón en el estado de encendido	<ul> <li>(86)027-87835568</li> <li>         ■ service@igpsport.com     </li> </ul>
La luz roja narnadoa 3 vocos	

Inicie sesión en la página web oficial para revisar los detalles del manual. Sitio web y código QR:

## **PORTUGUÊS**

### 1. LIGAR/DESLIGAR HR70

Ligar: pressione por 1s, a luz indicad

## 2. COMO USAR

Como a imagem 2 mostra abaixo, você pode usar o monitor de frequeia cardíaca na parte do braço ou antebraço. Por favor, ajuste o comprimento da banda para que ela se encaixe perfeitamente no raço e verifique-se de que a banda do braço não se move durant exercício para garantir a precisão da medição da frequência cardía

### 3 FUNCÕES PRINCIPAIS

Funções	Status ou ação
Ligar	A luz azul pisca 3 vezes rapidamer e o dispositivo vibra
Desligar	A luz vermelha pisca 3 vezes rapidamente e o dispositivo vibra
Carregamento	A luz azul pisca lentamente
Carregamento concluído	Luz verde se mantém acesa semp
Indicação da zona de frequência cardíaca	A cor correspondente à zona de frequência cardíaca pisca lentamer
Alerta de frequência cardíaca baixa*	A luz azul pisca 3 vezes rapidamer e o dispositivo vibra
Alerta de Frequência Cardíaca Alta*	A luz vermelha pisca 3 vezes rapidamente e o dispositivo vibra
Alteração de modo*	Quando o HR70 estiver ligado, pressione rapidamente duas veze o botão para alternar o modo
Alerta de bateria fraca (inferior a 9%, 5%)	A luz vermelha pisca 3 vezes rapidamente e o dispositivo vibra
Atualização do firmware	A luz azul se mantém acesa sempi

Nota: As funções marcadas com \* precisam ser definidas no Aplicativo iGPSPORT.

## 4. INDICAÇÃO DA ZONA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA

A frequência cardíaca máxima por padrão é 195 bpm e as zonas de frequência cardíaca são calculadas conforme o método de frequência cardíaca máxima.

A luz amarela pisca lentamente

Zona 4 (80-90%) A luz vermelha pisca lentame

conecte a outra extremidade à banda de braço de frequência

**②** 3/F Creative Workshop, No.04 District D Creative World, No.16 W

Este manual do usuário é apenas para referência do usuário. Se

nouver alguma diferença entre o dispositivo e o manual, por favor

est Yezhihu Road, Hongshan District, Wuhan, Hubei, China,

Allumer: appuvez sur le bouton et maintenez-la enfoncée pendant seconde, le voyant bleu clignote 3 fois rapidement et vibre. Éteindre: appuyez sur le bouton et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes, le voyant rouge clignote 3 fois rapidement et vibre.

## 2. LE PORT

\*Você pode definir o valor máximo da frequência cardíaca e o método de cálculo da zona de frequência cardíaca no Aplicativo IGPSPORT xtérieur du haut du bras ou de l'avant-bras, comme indiqué sur la Usando o método de carregamento magnético. Ao carregar, insira bande de manière à ce qu'elle s'adapte confortablement à votre bras ima extremidade do cabo de carregamento magnético na porta USI pour garantir des mesures précises de la fréquence cardiaque.

### Durante o carregamento, a luz indicadora LED pisca em azul e, quando estiver totalmente carregado, a luz indicadora LED fica verd

Fonction	ÉTAT OU OPÉRATION
Allumer	Le voyant bleu clignote 3 fois rapidement et vibre
Éteindre	Le voyant rouge clignote 3 fois rapidement et vibre
En charge	Le voyant bleu clignote lentemen
Charge terminée	Le voyant vert est toujours allum
Indication d'intervalle de fréquence cardiaque	La couleur correspondante à l'intervalle de fréquence cardiaque clignote lentement
Alerte de fréquence cardiaque faible*	Le voyant bleu clignote 3 fois rapidement et vibre
Alerte de fréquence cardiaque élevée*	Le voyant rouge clignote 3 fois rapidement et vibre
Changement de mode*	Double-cliquez sur la clé dans l'état de démarrage
Alerte de batterie faible (moins de 9%, 5%)	Le voyant rouge clignote 3 fois rapidement et vibre
Renouvellement du micrologiciel	Le voyant bleu est toujours allum

## iGPSPORT.

## 日本語

心拍計は、画像2のように上腕または前腕の内側もしくは外側に装 着してください。心拍計測の精度を確保するため、アームにぴったり とした状態でストラップの長さを調整し、運動中ズレないようにご

### 3. 説明

1度月已	試明
電源オン	ブルーライトが3回点滅し、バイブレーションが 動作します
電源オフ	赤いライトが3回点滅し、バイブレーションが 動作します
充電中	ブルーライトがゆっくり点滅します
充電完了	緑色のライトが点灯します
心拍数ゾーン表示	心拍数ゾーンに応じた色のライトがゆっくり点
*低心拍数アラート	ブルーライトが3回点滅し、バイブレーションが 動作します
*高心拍数アラート	赤いランプが3回点滅し、バイブレーションが 動作します
*モードのスイッチ	電源オン状態でボタンをダブルクリックします
電池残量警告 (9%未満、5%未満)	赤いランプが3回点滅し、バイブレーションが 動作します
	ブルーライトが点灯します

デフォルトの最大心拍数は195bpmで、心拍数ゾーンは最大心拍 数法で計算されます。

ステータス
ブルーライトがゆっくりと点滅しま
グリーンライトがゆっくり点滅しま

## ゾーン3 (70-80%) 黄色ライトがゆっくり点滅します /ーン4(80-90%) 赤いライトがゆっくり点滅します

/ーン5 (90-100%) 紫色のライトがゆっくりと点滅します \*心拍数の最大値や心拍区間の計算方法は、iGPSPORT APPで設定

Purple light flashes slowly

- This product is a magnetic charging method. When charging, please insert one end of the magnetic charging cable into the USB

port, and attach the other end to the heart rate armband.

No.16 West Yezhihu Road, Hongshan District, Wuhan, Hubei, China

- 本製品はマグネット式充電式です。充電の際は、マグネット式充電 ーブルの片端をUSBポートに挿入し、もう一端を心拍アームバン - 充電中はブルーライトが点滅します、充電完了すると緑色のライト

### 6. 製品付属品

することができます。

-HR70本体×1 - アームバンド × 1 - マグネット式充電ケーブル×1 - HR70 ユーザークイック・ガイド×1

## 7.お問い合わせ先

### www.igpsport.com ■ Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

**3** 3rd Floor, Creative Workshop, No. 04, District D, Creative World, No. 16, Yezhihu West Road, Hongshan District, Wuhan **\** 027-87835568

### ■ service@igpsport.com 免責:

当社は、製品の変更や改良を行う権利を有しておりこのような変更や改良について、いかなる個人や組織にも通知する義務を負うことなく、このマニアルの内容を変更することができます。すべての著作権はWuhan Qiwu Technology Co., Ltd.に帰属します。

### ユーザーマニュアル 詳細のマニュアルは 公式サイトまでログインしてご覧ください。 ウェブサイトとQRコード: https://www.igpsport.com/user-manual

## 한국어

파워 켜기:1초간 짧게 누르면 파랑불이 3회 깜빡이며 진동이 옴. 파워 끄기:2초간 길게 누르면 빨간불이 3회 들어오며 진동이 옴.

아래 그림에서 보는 바와 같이 심박 암밴드는 상완 또는 전완의 내측 또 는 외측에 착용할 수 있습니다. 밴드의 길이를 조절하여 팔에 편안하게 밀착되도록 하고 운동 중 팔 밴드가 흘러내리지 않도록 하여 심박수 측 정의 정확성을 높이세요.

## 3. 기능

기능	성태/소식
전원 켜다	파란불이 빠르게 3번 깜빡이며 진동
전원 꺼짐	빨간불이 3번 빠르게 깜빡이며 진동
충전 중	파란불이 천천히 깜빡임
충전 완료	초록불이 점등됨
심박 구간 지시	심박수 구간에 해당하는 색상이 천천히 깜빡임
최저 심박수 경고*	파란불이 빠르게 3번 깜빡이며 진동
최고 심박수 경고*	빨간불이 빠르게 3번 깜빡이며 진동
모드 전환*	전원이 켜진 상태에서 버튼을 두 번 클릭
저전력 경고(9%, 5%)	빨간불이 빠르게 3번 깜빡이며 진동
펌웨어 업그레이드	파란불이 켜짐

### \*로 표시된 기능은 iGPSPORT APP에서 설정해야 합니다.

심박수 구간

법으로 계산됩니다.

구간1(50-60%)	파란불이 천천히 깜박인다
구간2 (60-70%)	초록불이 천천히 깜박인다
구간3 (70-80%)	노란불이 천천히 깜박인다
구간4 (80-90%)	빨간불이 천천히 깜박인다
구간5 (90-100%)	보라불이 천천히 깜박인다
	구간2 (60-70%) 구간3 (70-80%) 구간4 (80-90%)

\*iGPSPORT 앱에서 최대 심박수 값 및 심박수 구간 계산 방식을 설정할

- 본 제품은 마그네틱(자석) 충전방식이며 충전시 마그네틱 충전선의 한 쪽 끝을 USB포트에 삽입하고 다른쪽 끝을 심박수 암밴드에 접촉하여 - 충전 중에는 표시등이 파란색으로 깜박이며, 완전히 충전되면 표시등 이 녹색으로 변합니다.

## 6. 부품

- HR70 호스트 × 1 자선 반신이 추저서 🗴 1 - 빠른 사용설명서 × 1

### 7.문의하기

### www.igpsport.com ■ 우한Qiwu Technology Co., Ltd.

### இ 3/F크리에이티브 워크샵,No.04디스트릭트D크리에이티브 월드, No.16웨스트 예지후 로드, 홍산지구, 우한, 후베이, 중국.

### (86)027-87835568 ■ service@igpsport.com

용자 설명서는 사용자의 참조용입니다. 장치와 매뉴얼간에 차이가 있는 경우 장치의 기준을 따르십시오. Wuhan Qiwu Technology Co., Itd.는 추가 변동사항에 대해 고지하지 않을 수 있습니다. 더작권은 Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.에 있습니다.

## 설명서의 자세한 내용을 보려면 공식 웹 사이트를 방문하십시오. 웹 사이트 및 QR 코드:



成品单页尺寸:125x58mm 材质:128g双铜纸 样式:正反双面印刷,折叠页

## **FRANÇAIS**

1 ALLUMER/ÉTEINDRE

Le brassard de fréquence cardiaque peut être porté à l'intérieur ou à l uxième photo de démonstration. Veuillez ajuster la longueur de la

### 3 FONCTIONS PRINCIPALES

Fonction	ÉTAT OU OPÉRATION
Allumer	Le voyant bleu clignote 3 fois rapidement et vibre
Éteindre	Le voyant rouge clignote 3 fois rapidement et vibre
En charge	Le voyant bleu clignote lentement
Charge terminée	Le voyant vert est toujours allumé
Indication d'intervalle de fréquence cardiaque	La couleur correspondante à l'intervalle de fréquence cardiaque clignote lentement
Alerte de fréquence cardiaque faible*	Le voyant bleu clignote 3 fois rapidement et vibre
Alerte de fréquence cardiaque élevée*	Le voyant rouge clignote 3 fois rapidement et vibre
Changement de mode*	Double-cliquez sur la clé dans l'état de démarrage
Alerte de batterie faible (moins de 9%, 5%)	Le voyant rouge clignote 3 fois rapidement et vibre
Renouvellement	Le voyant bleu est toujours allumé

es fonctions marquées d'un \* doivent être définies dans l'API.

## 4. INDICATION D'INTERVALLE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE

La valeur de fréquence cardiaque maximale par défaut est de 195 bpm et les intervalles de fréquence cardiaque sont calculées à l'aide de la méthode de fréquence cardiaque maximale.

1 雷源オン/オフ 電源オン: 短押1秒、青色灯3回が点滅し、そして振動します。 電源オフ:2秒長押し、赤色灯が3回点滅し、そして振動します。

機能	説明
電源オン	ブルーライトが3回点滅し、バイブレーションが 動作します
電源オフ	赤いライトが3回点滅し、バイブレーションが 動作します
充電中	ブルーライトがゆっくり点滅します
充電完了	緑色のライトが点灯します
心拍数ゾーン表示	心拍数ゾーンに応じた色のライトがゆっくり点
*低心拍数アラート	ブルーライトが3回点滅し、バイブレーションが 動作します
*高心拍数アラート	赤いランプが3回点滅し、バイブレーションが 動作します
*モードのスイッチ	電源オン状態でボタンをダブルクリックします
電池残量警告 (9%未満、5%未満)	赤いランプが3回点滅し、バイブレーションが 動作します
ファームウェアの更新	ブルーライトが点灯します

## 4. 心拍数ゾーン表示

## 4. 심박수 구간 표시 기본 최대 심박수 값은 195bpm이며, 심박수 구간은 최대 심박수 방

	구간1(50-60%)	파란불이 천천히 깜박인다
	구간2 (60-70%)	초록불이 천천히 깜박인다
	구간3 (70-80%)	노란불이 천천히 깜박인다
	구간4 (80-90%)	빨간불이 천천히 깜박인다
ı	77LF (00 1000()	Halled title 7 Hole

# **WARNING**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -- Reorient or relocate the receiving antenna.
- -- Increase the separation between the equipment and receiver.
- -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction FCC ID: 2AU4M-HR70

**SPECIFICATIONS:** 

Operating Temperature: -10 °C -50 °C

# WARNING

 $\epsilon$ 

Manufacturer's Name: Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

Address: 3 / F, Creative workshop, No.04, District D, Creative world, No.16 Yezhihu West Road, Hongshan

District, Wuhan City, Hubei Province, China.

Product Name: Heart Rate

Model number: HR70, HR70S, HR70P, HR70C, HR70 PLUS, HR70 PRO

This product can be used across all EU member states.

Hereby, Wuhan Qiwu Technology Co.,Ltd. declares that this BIKE SMART COMPUTER product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be found at Website:

www.igpsport.cn

CAUTĬON: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF

USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Care for the environment! Must not be discarded with household waste!

For RF Specification

Function	Operation Frequency	Max RF outputpower:	Limit
BLE(1M)	2402MHz-2480MHz	-3.56dBm	20 dBm.
BLE(2M)	2402MHz-2480MHz	-3.47dBm	20 dBm.
ANT+(1M)	2457MHz	-3.23dBm	20 dBm.
ANT+(2M)	2457MHz	-3.47dBm	20 dBm.