

<div><div><div><div><div></div><div>Sleepace 享睡</div></div><div>深圳市迈迪加科技有限公司</div></div></div></div>	产品部件	M800智能床垫说明书	日期	变更记录	设计师	审核人
	文件名称	M800智能床垫说明书(中英文)_20191008_V1.0	2019.10.08	建立	李芳	
	生产版本	V1.0				
	料号					

【CMF说明】

部件	说明书		
颜色	背景底色	潘通色号:白色White	<div></div>
	字符图案	潘通色号:黑色Black	<div></div>
材质	128g铜版纸		
工艺	风琴折页		
表面效果	无		
尺寸	70*110mm	页数	14
字体	思源黑体CN		
备注	所有色号以承认样品为准		

<div><div><div>Smart Mattress Module</div><div>M800</div><div>User Manual</div></div><div><div>Sleepace</div></div></div>	<div><div><div><div><div>01. Product Introduction</div><div>M800 Smart Mattress is a product that can monitor your sleep. It can monitor various important sleep data including heart rate, respiratory rate, body movement, leaving bed status, bedroom's temperature and humidity, snoring, etc. via professional sensor technology. The product connects the smart phone APP via Wi-Fi, and generates sleep analysis, sleep report and also sleep improvement suggestion, so that you can develop a healthier sleep habit.</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>Monitor Area</div></div><div><div></div><div>Control Box</div></div></div></div><div><div><div><div><div>Bedroom's Temperature Sensor</div><div></div></div><div><div></div><div>Sleepace</div></div><div><div></div><div>Bedroom's Humidity Sensor</div></div><div><div></div><div>Indicator Light</div></div><div><div></div><div>Power Button</div></div></div></div></div></div></div><div><div><div><div>02. How To Use M800 Smart Mattress</div><div><div>1. Connect power to M800.</div><div><div><div></div><div>Connect to the power supply</div></div></div></div><div><div>2. Long press the power button, indicator light will be green for 3 seconds, and power is on.</div><div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>3. To install the APP, connect the device and configuring Wi-Fi please visit App Store / Application Market and search "SleepNote", or scan this QR code to download. The App supports Android 4.4 and later, or iOS 9.0 and later.</div><div><div><div></div></div></div></div></div></div></div><div><div><div><div>03. How To Use The APP</div><div><div>1.【Register and Sign In】 Open the "SleepNote" APP, register and sign in your account as the APP prompts.</div><div>2.【Device Configuration】 Click "Add Device" icon, add the device as the APP prompts, and set the Wi-Fi configuration for the device.</div><div>3.【Sleep Monitoring】 When you successfully finish the device configuration, you can see the real-time heart rate, respiratory rate, bedroom's temperature and humidity in the APP.</div><div>4.【Sleep Report】 You can view the sleep report when you leave the bed for 1 hour or following the prompts of the APP.</div></div></div></div></div><div><div><div><div>04. Indicator Light</div><div><div><div><div>Power On</div><div>Green light turns on</div></div><div><div>Power Off</div><div>Red light turns on for 3s and turn off</div></div><div><div>Network Interruption</div><div>Red light blinks</div></div><div><div>Firmware Updating</div><div>Green light blinks</div></div></div></div></div></div></div><div><div><div><div>05. Product Specifications</div><div><div><div><div>Data Transmission</div><div>Wi-Fi</div></div><div><div>Power Supply</div><div>USB Adapter</div></div><div><div>Power Input</div><div>5V 1000mA</div></div><div><div>Maximum Current</div><div>200 mA</div></div><div><div>Rated Power</div><div>0.75W</div></div></div></div></div></div></div><div><div><div><div>06. Important Reminders</div><div><div>• Please keep in mind that this product is not a medical device or a device that prevents sudden death. Users should not rely solely on it and ignore the care of the monitored person. For users with existing diseases, family members themselves should check the situation of the monitored person from time to time.</div><div>• This product is not intended for monitoring more than two people.</div><div>• When a person is lying on the mattress, make sure that the</div></div></div></div></div><div><div><div><div>07. Safety</div><div><div>• Water should be prevented from immersing in the control box to avoid malfunction.</div><div>• The recommended working temperature range for the product is: 0°C - 40°C.</div><div>• When the power adapter is plugged into a power outlet, DO NOT touch the metal end of the power adapter.</div><div>• The mattress part of this product is not electrified and will not cause any damage to the monitored.</div><div>• If you are not going to use the product for a long time, please power off the control box and unplug the power supply.</div></div></div></div></div><div><div><div><div>08. Federal Communication Commission (FCC) Radiation Exposure Statement</div><div><div>Federal Communication Commission (FCC) Radiation Exposure Statement When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.</div></div></div><div><div><div>FCC statements: This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</div><div>NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.</div><div>NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.</div><div>FCC ID:2ADIOM800</div></div></div></div></div></div></div></div>
---	---

<div><div><div><div><div>Shenzhen Medica Technology Development Co., Ltd.</div><div>Web:www.sleepace.com</div><div>Add: 2F Building A, Tongfang Information Harbor, No. 11, East Langshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China</div></div><div>V1.0</div></div></div></div>	<div><div><div><div><div>01. 产品介绍</div><div>智能床垫是一款带有睡眠监测的床垫。它可以通过专业的传感器，多维度的采集一个人或者两个人整夜的睡眠信息，包括心率、呼吸率、翻身、离床、环境温湿度、鼾声监测等数据。通过WiFi和手机APP连接，全面展现睡眠质量分析和睡眠专家指导，帮助您改善睡眠质量，提高健康生活水平。</div></div><div><div><div><div><div></div><div>睡眠监测区域</div></div><div><div></div><div>睡眠监测控制盒</div></div></div></div><div><div><div><div>温度传感器</div><div></div></div><div><div></div><div>Sleepace</div></div><div><div></div><div>湿度传感器</div></div><div><div></div><div>指示灯</div></div><div><div></div><div>开关键</div></div></div></div></div></div></div><div><div><div><div>02. 使用步骤</div><div><div>1. 连接电源。</div><div><div><div></div><div>接通电源</div></div></div></div><div><div>2. 长按开机键，绿灯长亮3秒表示开机。</div><div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>3. 安装APP，进行设备绑定和Wi-Fi设置。在应用商店搜索“SleepNote”或扫描右方二维码下载安装SleepNote App。</div><div><div><div></div></div></div></div></div></div></div><div><div><div><div>03. APP使用介绍</div><div><div>1.【注册登录】 打开“SleepNote”APP，按提示进行注册并登录账号。</div><div>2.【配置设备】 点击添加设备按钮，按照页面提示绑定设备，并为设备配置Wi-Fi。</div><div>3.【开始监测】 设备配置成功，即可查看到实时心率、呼吸率、温湿度。</div><div>4.【查看报告】 离床1小时或根据APP提示操作，即可查看报告。</div></div></div></div></div><div><div><div><div>04. 指示灯说明</div><div><div><div><div>开机</div><div>绿灯长亮</div></div><div><div>关机</div><div>红灯亮起3秒后熄灭</div></div><div><div>网络中断</div><div>红灯闪烁</div></div><div><div>固件升级中</div><div>绿灯闪烁</div></div></div></div></div></div></div><div><div><div><div>05. 产品参数</div><div><div><div><div>通信方式</div><div>Wi-Fi</div></div><div><div>供电方式</div><div>USB 适配器供电</div></div><div><div>电源输入</div><div>5V 1000 mA</div></div><div><div>最大电流</div><div>200mA</div></div><div><div>额定功率</div><div>0.75W</div></div></div></div></div></div></div><div><div><div><div>06. 重要须知</div><div><div>• 请谨记本产品并不是医疗设备或者防止猝死的设备，使用者不应该完全依赖而忽略对被监测者的照顾。对于既有疾患的使用者，家人应不时地亲自检查被监测者的情况。</div><div>• 此产品不适用于两人以上的监测。</div><div>• 人躺上床垫时，请确保胸腔位置与睡眠监测控制盒在相同方向。</div><div>• 请勿在床上大幅度的蹦跳，以免损坏监测器。</div><div>• 使用凉席可能对监测器捕捉信号造成影响，不建议使用竹制凉席。</div><div>• 请确保没有任何震动源靠近，以确保监测器可准确探测到用户的睡眠情况。电风扇、洗衣机、大声响的音乐等所带来的振动都有可能致本产品的误判。</div><div>• 此产品不适用于18岁以下人群的睡眠监测。</div></div></div></div></div><div><div><div><div>07. 安全事项</div><div><div>• 应避免水浸入控制盒，以免发生故障。</div><div>• 产品建议使用的温度范围是: 0°C - 40°C。</div><div>• 当电源适配器插入电源插座时, 不要触碰电源适配器的金属端。</div><div>• 此产品床垫部分不带电, 不会对被监测者造成任何伤害。</div><div>• 如长期不使用本产品，请将控制盒关机并拔掉电源。</div></div></div></div></div><div><div><div><div>08. 保修说明</div><div><div>自购产品之日起第8日至第15日内, 若产品主机出现人为损坏的性能故障, 经由售后服务中心检测确定, 可选择免费维修或更换。自购产品之日起12个月内, 若产品主机出现非人为损坏的性能故障, 经由售后服务中心检测确定, 可向消费者提供免费保修服务。适配器若出现非人为损坏的性能故障, 在保修期内可向消费者免费更换新的适配器。</div><div>当你购买的产品出现性能故障, 需要办理退货、换货、保修服务, 请联系购买厂家。</div><div>本产品属于消费类电子产品, 由于使用环境及使用个体区别, 对监测指标不准确不属于保修范围内。</div><div>符合下列情况之一者, 不在保修范围, 深圳市迈迪加科技发展有限公司售后服务中心将实行合理的收费修理: 超过三包有效期的。 无三包凭证及有效发票的(经证明该产品在保修有效期内的除外) 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或内容被涂改的。 未按使用说明要求使用、维护、保养而造成损坏的, 未经授权, 擅自拆卸、维修产品或修改系统软件造成损坏或功能异常的。 浸水、摔坏或电路板烧毁。 使用过程中引起的产品表面如外壳、感应垫破损的, 但因结构或材料因素造成的外壳裂损的除外。</div></div></div></div></div></div>
--	---