

Descarga de cliente de reloj

Escanee El código bidimensional a continuación para descargar e instalar El cliente del reloj.



Dirección de deslizamiento



Menú horizontal



Menú luna llena



Menú colmena

Toca todo

Deslice hacia El Centro de control, deslice hacia arriba para ver El mensaje, deslice hacia la izquierda en la interfaz funcional principal, deslice hacia la derecha en El Centro de acceso directo;

Presione la tecla.

Tecla de encendido


Presione brevemente: pantalla brillante/
pantalla apagada/
volver a la interfaz
del tablero

Botón largo: encendido / apagado

Carga y activación del reloj

Se puede activar cargando antes de usar El reloj por primera vez;

Utilice El cargador magnético equipado para adsorber los contactos metálicos en la parte posterior del reloj, conecte El otro extremo de la línea de carga al cabezal de carga USB 5 V 1 A o a la interfaz USB de la computadora



Conecte El reloj

Abra El cliente del teléfono para configurar la información personal



Cambie a la página del dispositivo y haga clic en (agregar dispositivo)



Haga clic en su dispositivo en la lista de dispositivos escaneados



Enlace completado

Deslice hacia El reloj - configuración - acerca de, consulte la dirección MAC de la pulsera, puede determinar su dispositivo a través de la dirección MAC en la lista de dispositivos;

Después de que El enlace del reloj sea exitoso, cada vez que abra El cliente en El futuro, El reloj se conectará automáticamente al teléfono y los datos se sincronizarán en la lista desplegable de la página de datos del cliente.

Parámetros de la tabla

Presione 1.5 segundos en la longitud de la interfaz del dial para cambiar los diferentes estilos de dial en El reloj;

Después de que la conexión bluetooth sea exitosa, puede ingresar a la aplicación - selección de la mesa - tabla personalizada;

Después de que la conexión bluetooth sea exitosa, puede ingresar a la aplicación - selección de la mesa - más selección de la mesa.



Datos diarios


Puede registrar El número total de pasos del día y El número de pasos para caminar en cada período del día, calorías, tiempo de ejercicio y otros datos.

Se pueden ver datos más detallados en la aplicación del teléfono;



Vigilancia del sueño


Puede registrar y mostrar la duración total del sueño y la duración del sueño profundo y El sueño ligero. Los registros de datos de análisis más detallados se pueden ver en El lado de la aplicación del teléfono;



Vigilancia de la frecuencia cardíaca

Antes de la monitorización de la frecuencia cardíaca, primero confirme que El reloj se USA correctamente en la muñeca (la mejor posición es El ancho de UN dedo por encima del carpo). la prueba de frecuencia cardíaca requiere El uso de UN sesgo para evitar que la fuga de Luz no se detecte de manera efectiva, y luego ingrese a la prueba de frecuencia cardíaca. durante la prueba, la muñeca debe permanecer en reposo. después de unos segundos, se muestra El valor dinámico de la frecuencia cardíaca.


Ingrese a la interfaz del icono de frecuencia cardíaca para medir El valor actual de la frecuencia cardíaca; Mostrar la interfaz de frecuencia cardíaca cuando El valor secundario y El Estado de frecuencia cardíaca del día; Se pueden ver análisis más detallados y registros de datos en El lado de la aplicación;



Ejercicio

Interfaz de ejercicio haga clic para ingresar a la interfaz deportiva para apoyar caminar, correr, andar en línea, saltar la cuerda, bádminton, baloncesto, fútbol, nadar, escalar, tenis, rugby, golf, yoga, fitness, bailar, béisbol, máquina elíptica, montar en interiores, entrenamiento libre, máquina de remo, etc. UN total de 123 modos de ejercicio, inicie los juegos para mostrar El tiempo, El número de pasos, la frecuencia cardíaca, las calorías, El kilometraje y otros datos, los diferentes deportes muestran diferentes contenidos, también puede establecer objetivos deportivos antes de que comience El ejercicio.

El análisis más detallado y los registros de datos se pueden ver en El lado de la aplicación del teléfono;



Presión arterial

Antes de la monitorización de la presión arterial, primero confirme que El reloj se USA correctamente en la muñeca (la mejor posición es El ancho de UN dedo por encima del carpo). la prueba de presión arterial requiere El uso de UN sesgo para evitar fugas que no se pueden detectar de manera efectiva, y luego ingrese a la prueba de presión arterial. durante la prueba, la muñeca debe permanecer quieta y esperar a que se muestre El valor de la presión arterial. Ingrese a la interfaz del icono de presión arterial para medir El valor actual de la presión arterial y casi siete mediciones;

Se pueden ver análisis más detallados y registros de datos en El lado de la aplicación;



Oxígeno en sangre

Antes de la monitorización del oxígeno en la sangre, primero confirme que El reloj se USA correctamente en la muñeca (la mejor posición es El ancho de UN dedo por encima del carpo). la prueba de oxígeno en la sangre requiere El uso de UN sesgo para evitar que la fuga de Luz no se detecte de manera efectiva y luego ingrese a la prueba de oxígeno en la sangre. durante la prueba, la muñeca debe permanecer quieta y esperar a que se muestre El valor de oxígeno en la sangre. Ingrese a la interfaz del icono de oxígeno en la sangre para medir El valor actual de oxígeno en la sangre; Muestra El valor secundario de la interfaz de oxígeno en sangre y los datos de medición de casi siete veces; Se pueden ver análisis más detallados y registros de datos en El lado de la aplicación;



Clima

La interfaz meteorológica mostrará la temperatura actual del clima, El deslizamiento muestra la información meteorológica para los próximos seis días; La información meteorológica debe estar conectada al lado de la aplicación para obtener datos, si la conexión está abierta durante mucho tiempo, la información meteorológica no se actualizará;



Cámara

Después de conectar la aplicación del teléfono, El reloj puede controlar la cámara del teléfono para tomar fotos; Después de abrir la cámara en El teléfono, presione la longitud de la página de control de la cámara del reloj para activar El obturador de la cámara del teléfono;



Control musical

Después de conectar la aplicación del teléfono, El reloj puede controlar El reproductor de música del teléfono;


Cuando El teléfono reproduce música, puede usar El reloj para controlar El teléfono para reproducir / pausar, la última canción, la siguiente canción, ajustar El volumen de la operación.



Despertador

La alarma del reloj se puede configurar en El lado de la aplicación y en El lado del reloj, y se pueden configurar hasta 8 alarmas.

Después de que llegue El tiempo establecido, El reloj mostrará El ícono de la alarma y vibrará;



Inserción de mensajes

El reloj puede recibir notificaciones y recordatorios de llamadas entrantes en El teléfono de visualización y puede rechazarse, y establecer El interruptor de opción de inserción en El lado de la aplicación.

La página de mensajes del reloj puede almacenar los últimos 5 registros de mensajes;



Otras funciones

Otras características del reloj incluyen:

Ejercicio respiratorio, detección de presión, cronómetro, reloj despertador, temporizador, modo de no molestar, modo de ahorro de energía, brillo, vibración, restablecimiento de la configuración de fábrica, reinicio, acerca de, apagado, aplicación descargar código bidimensional, etc.



Recordatorio sedentario

Después de conectar la aplicación, abra El recordatorio de sedentarización;
Mire después de una hora de sedentarización, le pedirá que se levante y camine;

Preguntas frecuentes y respuestas

¿por qué no puedes usar UN reloj para tomar UN baño caliente?
La temperatura del baño es relativamente alta, producirá mucho vapor de agua;

¿por qué El brazalete no puede recibir El mensaje push?

Configuración del teléfono Android:

- 1.Confirme que El interruptor de inserción del mensaje esté encendido en El lado de la aplicación del teléfono;
- 2.El mensaje de confirmación se puede mostrar normalmente en la barra de notificación del teléfono móvil, El mensaje del reloj se envía obteniendo El mensaje de la barra de notificación del teléfono móvil; Si no hay noticias en la barra de notificación del teléfono, El reloj no podrá recibir El empuje;
(necesita encontrar la configuración de notificación en la configuración del teléfono, abra wechat, QQ, teléfono, SMS, interruptor de notificación del cliente del teléfono)
- 3.Abra la configuración de accesibilidad del reloj
(busque accesibilidad en la configuración del teléfono y abra la configuración de accesibilidad del cliente en El lado del reloj)

Configuración del teléfono apple :

- 1.Confirme que El interruptor de inserción de mensajes esté encendido en El cliente del teléfono;
- 2.Confirme que El mensaje del teléfono se puede mostrar normalmente en la barra de notificación;
(necesita encontrar la configuración de notificación en la configuración del teléfono, abra wechat, QQ, teléfono, SMS, interruptor de notificación del cliente del teléfono)

Download del client Dell' orologio

Scansiona il codice bidimensionale sottostante per scaricare e installare il client Dell' orologio.



Direzione di scorrimento Menu linea orizzontale Menu Luna Piena Menu a nido d'ape

Tocca tutto

Scorrimento nel Centro di controllo, scorrimento per visualizzare i messaggi, scorrimento a sinistra per l' interfaccia delle funzioni principali, scorrimento a destra per il Centro di scelta rapida;

Tasti

Tasto di accensione

Pressione breve: schiarisci/ spegne
lo schermo/ritorna
all' interfaccia del
disco

Pressione lunga: accensione/
spegnimento

Carica e attiva orologio

Può essere attivato mediante carica prima di usare l' orologio per la prima volta;
Utilizzando il caricabatterie magnetico fornito per assorbire i contatti metallici sul retro Dell' orologio, l' altra estremità della linea di ricarica è collegata alla testina di ricarica USB 5 v 1 a o al connettore USB del computer



Collegare l' orologio

Apri il client mobile per impostare le informazioni personali



Passare alla pagina dei dispositivi e fare clic su (aggiungi dispositivo)



Fai clic sul tuo dispositivo nell' elenco dei dispositivi scansionati



Binding completato

Scorrimento nell' orologio - impostazioni - informazioni su, controllare l' indirizzo MAC Dell' anello per determinare il dispositivo Dall' indirizzo MAC nell' elenco dei dispositivi.


Dopo che l' orologio è collegato con successo, ogni volta che il client viene aperto in futuro, l' orologio si collegherà automaticamente al telefono cellulare e i dati potranno essere sincronizzati nell' elenco a discesa della pagina dei dati del client.

Impostazioni del disco della tabella

Premere 1, 5 secondi sull' interfaccia del tavolo per passare da uno stile all' altro all' interno Dell' orologio;

Una volta connesso il bluetooth, è possibile accedere all' opzione APP-table selector - custom table wheel;

Una volta completata la connessione bluetooth, è possibile accedere alla sezione APP- table selection: altre opzioni per le schede.



Dati quotidiani


Può registrare dati come il numero totale di passi del giorno e il numero di passi per ogni periodo del giorno, il peso calorico e la durata Dell' esercizio.

Ulteriori dettagli possono essere visualizzati nell' APP del telefono cellulare;



Monitoraggio del sonno

è possibile registrare e mostrare la durata totale del sonno e la durata del sonno profondo e leggero. Ulteriori dettagli I record di dati di analisi possono essere visualizzati sul lato APP del telefono cellulare;




Monitoraggio della frequenza cardiaca

Prima del monitoraggio della frequenza cardiaca, assicurarsi che l'orologio sia indossato correttamente al polso (la posizione migliore è UN' area più ampia del polso), il test della frequenza cardiaca richiede che sia stretto per evitare che la perdita di luce non possa essere rilevata in modo efficace, quindi entrare nel test della frequenza cardiaca, che richiede che il polso rimanga fermo durante il test e che il valore dinamico della frequenza cardiaca venga visualizzato dopo alcuni secondi;

Inserire l' interfaccia Dell' icona della frequenza cardiaca per misurare il valore corrente della frequenza cardiaca; Mostra l' interfaccia della frequenza cardiaca quando I valori secondari e lo stato della frequenza cardiaca in ciascun periodo del giorno;


Analisi più dettagliate e record di dati possono essere visualizzati sul lato APP;



Esercizio fisico

Interfaccia di allenamento fai clic sull' interfaccia sportiva per supportare I percorsi, I corridori, il calcio, il calcio, l' alpinismo, il calcio, lo yoga, lo yoga, I corsi di yoga, il personal trainer, ECC. per supportare 123 modalità sportive, avviare UN evento per mostrare il tempo, I passi, le calorie, il chilometraggio, ECC. ogni sport può mostrare contenuti diversi e impostare obiettivi sportivi prima Dell' inizio dello sport.

Analisi più dettagliate e record di dati possono essere visualizzati sul lato APP del telefono cellulare;




Pressione sanguigna

Prima del monitoraggio della pressione sanguigna, confermare che l'orologio sia indossato correttamente al polso (la posizione migliore è UN' area di più di UN dito sopra il polso), il test della pressione sanguigna richiede l'aderenza per evitare che la perdita di luce non possa essere rilevata in modo efficace, quindi entrare nel test della pressione sanguigna, che richiede che il polso rimanga fermo e aspetti di mostrare il valore della pressione sanguigna;

Inserire l'interfaccia Dell'icona della pressione sanguigna per misurare l'attuale valore della pressione sanguigna con quasi sette misurazioni;

Analisi più dettagliate e record di dati possono essere visualizzati sul lato APP;



Ossigeno nel sangue

Prima del monitoraggio Dell'ossigeno del sangue, confermare che l'orologio sia indossato correttamente al polso (la posizione migliore è UN posto con più di UN dito sopra il polso), il test Dell'ossigeno del sangue richiede UN'eccessiva tenuta per evitare perdite di luce non può essere efficacemente rilevata, quindi entrare nel test Dell'ossigeno del sangue, il processo di rilevamento richiede che il polso rimanga fermo, in attesa di mostrare I valori Dell'ossigeno del sangue;

Inserire l'interfaccia Dell'icona Dell'ossigeno nel sangue per misurare l'attuale valore di ossigeno nel sangue;

Mostra I dati di misurazione Dell'interfaccia Dell'ossigeno nel sangue quando il valore secondario e quasi sette volte; Analisi più dettagliate e record di dati possono essere visualizzati sul lato APP;



Meteo

L'interfaccia delle condizioni atmosferiche visualizza la temperatura del tempo corrente e le informazioni sulle condizioni atmosferiche per I prossimi sei giorni.

Le informazioni meteorologiche richiedono una connessione al lato APP per ottenere I dati e non possono essere aggiornate se la connessione è aperta per UN lungo periodo.



La macchina fotografica

Dopo aver collegato l'APP del telefono cellulare, l'orologio può controllare le foto della fotocamera del telefono cellulare; Dopo aver acceso la fotocamera sul telefono cellulare, è possibile premere l'otturatore della fotocamera sul lungo pulsante della pagina di controllo della fotocamera Dell'orologio;



Controllo della musica


Dopo aver collegato l'APP del telefono cellulare, l'orologio può controllare il lettore musicale del telefono cellulare; Quando il telefono cellulare suona musica, può utilizzare l'orologio per controllare il telefono per riprodurre / mettere in pausa l'ultima canzone per regolare il volume.



Una sveglia

La sveglia Dell'orologio può essere impostata sul lato APP e sul lato orologio e può essere impostata fino a 8 allarmi.

Una volta raggiunto l'orario impostato, l'orologio mostrerà l'icona Dell'allarme e vibra;



Push dei messaggi

L'orologio può ricevere UN push di notifiche che mostri il telefono cellulare, avvisi di chiamata e può rifiutarsi di rispondere e impostare l'opzione push sul lato APP.

La pagina dei messaggi Dell'orologio può memorizzare gli ultimi 5 record di messaggi;



Altre caratteristiche

Altre funzioni degli orologi includono: Esercizi vocali, cronometro, cronometro, modalità di risparmio energetico, modalità di risparmio energetico, luminosità, ripetizione, riavviamento al volo, applicazioni, download del codice 2 e così via.



Repubblica
Italiana

Promemoria di sedersi a lungo

Attiva gli avvisi di sit - in quando l' APP è collegata;
Dopo che l' orologio si è seduto per UN' ora, ti
chiederà di alzarti e camminare;

Domande frequenti e risposte

Perché non posso indossare UN orologio per fare UN bagno caldo?

La temperatura durante il bagno è relativamente alta e produce molto vapore acqueo;

Perché gli anelli non ricevono il push dei messaggi?

Impostazioni del telefono Android:

- 1.Confermare che l' interruttore per il push dei messaggi è stato attivato sul lato APP del telefono cellulare;
- 2.Il messaggio di conferma può essere visualizzato normalmente sulla barra di notifica del telefono cellulare e il messaggio Dell' orologio viene inviato ottenendo il messaggio della barra di notifica del telefono cellulare; Se la barra di notifica del telefono cellulare non ha notizie, l' orologio non sarà in grado di ricevere il push; (è necessario trovare le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono cellulare e attivare l' interruttore di notifica per micro -lettere, QQ, telefoni, messaggi di testo e client di telefonia mobile)
- 3.Attiva le impostazioni di accessibilità per l' orologio (trovare l' accessibilità nelle impostazioni del telefono cellulare e attivare le impostazioni di accessibilità del cliente sul lato Dell' orologio)

Impostazioni del telefono apple:

- 1.Confermare che l' interruttore di push dei messaggi è attivato sul client mobile;
- 2.Confermare che il messaggio del telefono cellulare può essere visualizzato normalmente nella barra delle notifiche; (è necessario trovare le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono cellulare e attivare l' interruttore di notifica per micro - lettere, QQ, telefoni, messaggi di testo e client di telefonia mobile)

この度はスマートウォッチを買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。

1、スマートウォッチの紹介

①スマートウォッチの充電

初めて使うときは、まずスマートウォッチを充電してください。磁石充電ケーブルとスマートウォッチ背面の磁石吸着を利用。

※充電時は5 V 1 Aの電源アダプターを使用してください。そうしないと、スマートウォッチの故障の原因になります。

②スマホとスマートウォッチのボタン



POWERボタン

長押し:電源オン/電源オフ

短押し:画面点灯/消灯/戻る

2、スマホとスマートウォッチのAPP

①APPダウンロード

(1)QRコードをスキャンしてダウンロード



(2)Android Google Playで「Da Fit」を検索してダウンロードします。

(3)IOS APP Storeで「Da Fit」を検索してダウンロードします。

②スマホとスマートウォッチの接続

まだデバイスは接続されていません

デバイスを追加

通知



アプリでスマートウォッチを検索します。



デバイスを追加する



「T8Pro」のスマートウォッチを選択します。



アプリのこの2つの設定を許可します。



接続が完了しました。

3、文字盤変更

メイン画面を3秒間長押しし、左右にスライドして文字盤を切り替えます。本体には9種類文字盤が内蔵されています。アプリでは230+文字盤もダウンロードできます。アプリの1番目の文字盤はカスタム文字盤です。

T8Pro

時刻表示
13:00 40% 10:11
50% 10:11



メイン画面



Activity



歩数/運動時間/カロリー

当日の総歩数と当日の各時間帯の歩行歩数、カロリー、運動時間などのデータを記録することができます。毎晩0時にデータが初期化されます。アプリでは毎日/毎週/毎月の運動データを見ることができます。

Sleep



睡眠監視

睡眠監視時間は夜10時から翌朝9時までです。睡眠データは翌日10時ごろに見られます。


Heart Rate



心拍測定


心拍を測定する前に、時計を正しく装着する必要があります（最適な位置は手首の骨から指一本の幅）、画面をクリックすると測定を開始できます。測定には、皮膚に密着させ、腕を静止状態に保ち、30秒程度で測定結果を表示する必要があります。

アプリでは最近7回の測定データを見ることができます。
※測定データは参考だけで、医療データとしては使用できません。




スポーツ

クリックして運動画面に入ると、歩く、ランニング、縄跳び、自転車、バドミントン、バスケットボール、サッカー、水泳、山登り、テニス、ラグビー、ゴルフ、ヨガ、フィットネス、ダンス、野球、オーバルマシン、室内サイクリング、フリートレーニング、ボート漕ぎなど123種類運動モードがあります。運動モードでは時間、歩数、心拍、カロリー、距離などのデータが表示され、各運動によって表示内容が異なり、運動開始前に運動目標を設定することもできます。



血圧測定

血圧を測定する前に、時計を正しく装着する必要があります（最適な位置は手首の骨から指一本の幅）、画面をクリックすると測定を開始できます。測定には、皮膚に密着させ、腕を静止状態に保ち、30秒程度で測定結果を表示する必要があります。アプリでは最近7回の測定データを見ることができます。※測定データは参考だけで、医療データとしては使用できません。



血中酸素

血中酸素を測定する前に、時計を正しく装着する必要があります（最適な位置は手首の骨から指一本の幅）、画面をクリックすると測定を開始できます。測定には、皮膚に密着させ、腕を静止状態に保ち、30秒程度で測定結果を表示する必要があります。アプリでは最近7回の測定データを見ることができます。※測定データは参考だけで、医療データとしては使用できません。



天気予報

スマートウォッチに本日と今後6日間の天気が表示されます。
※天気が表示されていない場合は、APPの位置権限を許可してください。

Shutter



遠隔撮影

アプリで遠隔撮影機能をオンにし、スマートウォッチのディスプレイをクリックすると写真を撮ることができます。

Player



音楽再生

音楽の開始/一時停止/前の曲/次の曲/音量調整をコントロールできます。

Alarm



目覚まし時計

最大8つの目覚まし時計をセットできます。

Message 08:30

Mingming
It's been a long to...

Mingming
It's been a long to...

Mingming

メッセージ通知

(1)通知権限をオンにすると、スマートフォンからの通知をスマートウォッチで受信でき、メールを最大5件まで保存できる。メールを削除またはすべて削除することもできます。
(2)APPで対応するAPP通知権限をオンにすると、メッセージ通知機能が正常に使用されます。*メッセージ通知がない場合は、「Da Fit」の通知権限が制限されているかどうかをチェックします。



その他の機能

スマートウォッチとアプリには、他にも実用的な機能が含まれています。

呼吸トレーニング、圧力測定、ストップウォッチ、タイマー、おやすみモード、省電力モード、輝度調整、画面点灯時間調整、ミュート/振動モード、電卓、スマホ探し、スマートウォッチ探し、AI音声、女性の生理周期記録。



パーソナライズ機能

(1)スマートウォッチの設定→「見る」→「メニュービュー」→機能モードを変更します。

(2)メイン画面右側の機能画面では、長押し2秒で他の機能を修正できます。

Phone call 08:30

Recent call

Dial pad

Contacts

APPにBluetoothを接続すると、Bluetooth通話機能が使用できます。アプリにスマートウォッチに連絡先を追加したり、通話履歴を見たり、着信に応答または拒否することができます。スマートウォッチ設定の「Bluetooth」をオフにすると、音楽再生と通話はスマホでのみ行えます。

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.



Scan QR & download APP

FC **CE** **RoHS** 