

E1 Pro

使用手册  
user's manual


## 产品配件清单

- 蓝牙耳机 1个
- 使用说明书 1份
- 保修卡 1份
- 合格证 1份

## 产品规格

名称：翻页器  
型号：E1 Pro  
材质：铝合金+PC+ABS+电子元器件  
连接方式：蓝牙  
蓝牙距离：~5米  
蓝牙版本：5.3  
电池额定容量：400mAh/3.7V  
Type-C输入：5V/1A  
产品尺寸：116\*30\*13mm  
产品重量：~42g  
兼容系统：Windows, MAC, Android, Apple OS系统

\*以上数据来源于官方实验室，如有偏差请以实际为准



## 功能说明

序号	名称	功能描述
①	电源键	充电时5秒时，建议使用5V/1A电源充电
②	滑动开关	滑动开关在工作，滑动时能关机
③	指示灯	充电时：红灯常亮 无充电：绿灯常亮 电量低：红灯闪烁 配对时：绿灯闪烁 操作提醒时：绿灯
④	上翻按键 (滑动上滑)	单击：翻页或回退上一级 “长按义时提醒个人设置及连接翻页或执行提醒命令”
⑤	下翻按键 (滑动下滑)	单击：翻页或回退下一级 “长按义时提醒个人设置及连接翻页或执行提醒命令”
⑥	主页键	单击：返回主页 长按5秒：蓝牙重置并从此设备以配对模式
⑦	触摸屏	单击：屏幕解锁
⑧	音量加减键	音量加减功能
⑨	静音键孔	音量静音孔

\*注：指示灯，2级亮度可调，长按5秒，可自由设置亮度及颜色及功能描述

## 产品使用说明

连接配对：  
第一次使用，开机E1Pro，指示灯蓝色闪烁为配对模式，手机或者蓝牙设备在设置-蓝牙中搜索到E1 Pro配对连接即可；

## 更换连接设备方式：

- 从手机设置中关闭蓝牙，翻页器E1Pro自动为配对模式，新设备从设置-蓝牙中搜索到E1 Pro点击配对连接即可；
- 长按主页键5秒，蓝牙自动启动重置为配对模式，直接搜索配对即可。

## 使用自定义功能软件下载配套软件

本产品支持自定义按键功能，默认为电子书阅读器模式使用，如有需要自动以翻页页可下载配套软件，连接蓝牙后设置即可；

## 下载方式（PC端）

网址：<https://>

## 下载方式（移动端）

Android系统

Apple OS

## 电子版说明书

网址：<https://doc.hanlinyue.com.cn>

扫一扫查看使用说明

## 注意事项

- 本产品为翻页器，禁止拆解、撞击、挤压、刮擦、摔落等导致损坏，电池损坏后请勿使用；
- 本产品为翻页器，禁止在高温环境下使用，如阳光直射、火源、热源等；
- 本产品为翻页器，禁止在潮湿环境下使用，如雨天、浴室等；
- 本产品为翻页器，禁止在强磁场环境下使用，如微波炉、电磁炉等；
- 本产品为翻页器，禁止在易燃易爆环境下使用，如加油站、仓库等；
- 本产品为翻页器，禁止在儿童可触及的环境下使用，如儿童房、幼儿园等；
- 本产品为翻页器，禁止在户外环境下使用，如雨天、大风、沙尘等；
- 本产品为翻页器，禁止在强震动环境下使用，如洗衣机、电钻等；
- 本产品为翻页器，禁止在强电流环境下使用，如高压线、变电站等；
- 本产品为翻页器，禁止在强辐射环境下使用，如X光机、CT机等；

## 常见问题

问：遥控器配对名称是什么？

答：E1 Pro

问：如何查看遥控器电量？

- 答：1. Android手机下连接蓝牙后，手机屏幕将右滑动时显示电量；  
2. Apple 手机连接蓝牙后，手机屏幕将右滑动时显示电量；  
3. 下载HanLinYue APP后连接蓝牙，在APP提示页面自动显示电量；

问：遥控器无法开机

答：请无法开机时，请先使用5V/1A充电头或者电脑USB给遥控器充电1小时左右，然后再尝试开机。

## 产品质量标准

- 执行标准：
- GB/T 191
- GB/T 191
- GB/T 191
- GB/T 191
- GB/T 191
- GB/T 191
- GB/T 191
- GB/T 191
- GB/T 191
- GB/T 191

## 电子信息产品有害物质声明

部件名称	有害物质或元素						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)	多溴联苯醚 (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0	0
塑料	0	0	0	0	0	0	0
电池	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

本产品符合RoHS指令

## 产品保修卡

尊敬的客户，感谢您购买本公司产品。为了更好的为您服务，请认真阅读。填写并妥善保管好此保修卡。

② 保修说明

## 用户档案

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

用户姓名	性别	年龄
通讯地址		
联系电话		邮编
购买地点		
购买价格		销售单号
产品规格		机身编号
经销商名称		用户签名

1. 本保修卡适用于本产品保修。以维修凭证为准。

2. 本产品自购买之日起保修。保修期：1年。

3. 保修期内，如产品出现质量问题，经本公司技术人员检测确认后，本公司将提供免费维修及更换零件。

4. 在保修期间，如发生下列事项，本公司有权拒绝服务或酌收收取材料、服务费。

① 不能提供本保修卡及有效购买凭证。

② 用户在使用过程中对产品造成损坏。

③ 人为的或非正常外力损坏。

④ 非我司授权的维修服务造成损坏的。

⑤ 维修过程中造成其他不可挽回的损失或故障及损坏。

⑥ 其他人为故意损坏。

## Warranty Card

Dear customer, thank you for purchasing our company's products. In order to better serve you, please read this card carefully and keep it for your reference. After purchasing the product, please carefully read, fill out, and properly keep this warranty card.

② Warranty card

## User Profile

\_\_\_\_Y\_\_M\_\_D

Name	Gender	Age
Address		
Tel		Zip code
Where to Buy		
Price		
Product specifications	Order No	Machine No
Dealer Signature		User signature

1. Please keep this warranty card properly as a proof of repair.

2. This product comes with a one-year warranty from the date of purchase.

3. During the warranty period, if there are any problems or malfunctions with the machine's components, materials, and processes under normal use and maintenance, and if it is confirmed to be the fault, our company will provide free repair and replacement of parts.

4. During the warranty period, if any of the following events occur, our company has the right to refuse service or charge material or service fees at our discretion.

① We cannot provide this warranty certificate and valid purchase receipts.

② Product protection and damage caused by improper use by users.

③ Human-induced external accidental damage.

④ Damage caused by unauthorized repair services by our company.

⑤ Malfunctions and damages caused by natural disasters or other force majeure factors.

⑥ Others intentionally cause damage.


## Product Accessories List

- Bluetooth page flipping device \*1
- User manual \*1
- Warranty card \*1
- Certificate of conformity \*1

## Product specifications

Name: Page Flipper  
Model: E1 Pro  
Material: Aluminum alloy+PC+ABS+electronic components  
Connection method: Bluetooth  
Bluetooth distance: ~5 meters  
Rated battery capacity: 400mAh/3.7V  
Type-C input: 5V/1A  
Product size: 116 \* 30 \* 13mm  
Product weight: ~42g  
Compatible systems: Windows, MAC, Android, Apple OS systems

\*The above data is from our own laboratory. If there is any deviation, please refer to the actual situation.



## Function Description

Serial Number	Name	Function Description
①	C charging port	Charging takes about 15 hours. It is recommended to use a 5V/1A power supply for charging.
②	ON/OFF	Power on or off
③	Pilot lamp	When charging, the red light is on. When fully charged, the red light is off. When the battery is low, the red light is on. When the battery is fully charged, the red light is off.
④	Page up key (Customer key)	Click to flip or switch to the previous track. *When customizing, flip pages or scroll image commands based on personal customization functions.
⑤	Page down button (Customer key)	Click to flip or switch to the next track. *When customizing, flip pages or scroll image commands based on personal customization functions.
⑥	Home button	Click to return to homepage. Long press for 5 seconds: Bluetooth reset and restart pairing mode.
⑦	Off screen button	Click to turn off the screen.
⑧	Volume adjustment	Volume adjustment function.
⑨	Anti loss rope hole	Anti loss rope hole.

\*The custom 1 and 2 keys are set in the software app, and the function and customization of these keys can be freely set.

## Product instructions

## Connection pairing:

First use: When the E1Pro is turned on, the blue flashing indicator light indicates pairing mode. Your phone or Bluetooth device can search for E1 Pro in Settings - Bluetooth and click on pairing connection.

## Change the connection device method:

- Turn off Bluetooth from the phone settings, and the page flipping E1Pro will automatically enter pairing mode. For new devices, search for E1 Pro in Settings - Bluetooth and click on pairing connection.
- Long press the home button for 5 seconds, and Bluetooth will automatically start resetting and pairing mode. Simply search for pairing.

## Download supporting software using custom function software

This product supports custom button functions and is used in e-book reader mode by default. If you need to use the page flipping city automatically, you can download the accompanying software and connect it to Bluetooth to set it up.

## Download method (PC)

https://

## Download method (mobile)

Android

Apple OS

## Electronic manual

<https://doc.hanlinyue.com.cn>

Scan to view the instructions for use

## Precautions

- This product is a lithium-ion battery and is prohibited from disassembly, impact, or compression. Do not place in high temperature environment, and do not use the battery after immersion in water.
- Do not place the device in environments with high temperatures or temperatures below -10 °C for more than 12 hours.
- Keep away from sources of fire and do not disassemble or repair without authorization. If you have any product issues, please contact customer service for assistance.
- Before discarding the appliance, the battery must be removed from the appliance and disposed of safely.
- The built-in battery is a consumable item. In order to make the battery more durable, please charge and discharge the battery at least once every 30 days during use.

## 产品合格证

产品名称： 遥控器

产品型号： E1 Pro

生产日期： \_\_\_\_\_

检测日期： \_\_\_\_\_

本产品经检验合格，预准出厂！

检验员： \_\_\_\_\_



## PQC

Name: Remote control

Model: E1 Pro

Date of manufacture: \_\_\_\_\_

Test date: \_\_\_\_\_

This product has been inspected and approved for delivery!

Inspector: \_\_\_\_\_



## FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

### RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.