

封底 封面

封面内页	封底内页
------	------

PRODUKTINNIEN-DIAGRAMM Technische Daten

So entnehmen Sie die Bluetooth-

Schritt 3: Stellen Sie das Stativ auf eine ebene Fläche und stellen Sie das Stativ auf den ausbalancierten Strahl ein, auf dem sich ein

Schritt 4: Legen Sie Ihr Telefon in der Breite in den

Schritt 2: Halten Sie das unterste Teil des Stöck, drücken Sie den roten Knopf.

Anleitung zur Bluetooth-Verbindung

GRAPHIQUE DE LA LIGNE DE PRODUITS Paramètres du Produit

Comment Retirer/Régler la 1500 commande

Étape 3: Posez le téléphone sur une surface plane, puis réglez le bras du bâton adhésif à votre hauteur d'usage.

Figure 2. Tenir la partie inférieure du Stick, puis appuyer un instant la barre d'expansion - celle avec une fente à l'extrémité - sur le bouton.

GRABCO DELLA LINEA DI PRODOTTI Parametri del Prodotto

Coma estrarre/inserire il telecomando

Passo 3: Mettere il **piegipiede** su una superficie piana, quindi

                     	TEC Título Situación de la UCLM Escuela Las vertientes paraguayas Proyecto (orden de la cámara para abrir el conato) Aranda Matrícula Las UCLM Aranda
--	---

型号	ATS0502 055 056		图名	ATS0502 055 056 通用说明图			公差 ± 0.05	
材料	105g双铜纸黑单印刷 骑马钉装订							
设计	胡斌	2020.03.11	颜色	白色	尺寸	165*120mm	单位	mm
审核	深圳市理德铭科技股份有限公司						比例	1 : 1
批准							页码	版本
							1 / 1	REV.1

