

Consignes de sécurité importantes

Mettez UltraVision hors tension et retirez-le de la source d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'effectuer des opérations de maintenance.

UltraVision n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance vigilante d'une personne responsable de leur sécurité.

Des fuites des cellules de la batterie peuvent se produire dans des conditions d'utilisation ou de température extrêmes. Si le liquide entre en contact avec la peau, lavez-la rapidement à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, les rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes et consulter un médecin.

UltraVision est composé d'éléments électroniques qui, dans des cas rares et involontaires, peuvent entraîner des risques de surchauffe, d'incendie et d'autres dysfonctionnements. En outre, UltraVision étant capable de se déplacer de manière autonome, son utilisation présente un risque de collision avec des biens, des animaux domestiques et des personnes. Le retrait involontaire d'articles - tels que de petits objets de valeur, des bijoux ou des poils de personnes ou d'animaux domestiques posés sur le sol - peut également se produire.

Si UltraVision ou sa station de recharge ont été endommagés de quelque manière que ce soit, ne les utilisez pas. Contactez notre équipe d'assistance pour obtenir de l'aide.

Ne manipulez pas UltraVision ou sa station de recharge avec des mains mouillées ; utilisez-les uniquement sur des surfaces sèches.

Ne pas tirer ou porter la station de recharge par le câble, ne pas fermer une porte sur le câble et

ne pas faire passer le câble par des arêtes ou des coins tranchants. Tenir le câble à l'écart des surfaces chauffées. Pour débrancher le câble, saisissez la fiche et non le câble.

Ne pas exposer le SLAM LiDAR de UltraVision à la lumière directe du soleil ou à la lumière infrarouge.

Ne laissez pas tomber UltraVision. L'impact d'une chute peut endommager le SLAM LiDAR.

Ne regardez pas directement la partie émettrice rotative (laser) du SLAM LiDAR.

Pour votre sécurité, n'insérez pas d'outils, de doigts ou d'autres objets dans la partie rotative du SLAM LiDAR.

N'essayez pas d'ouvrir la station de recharge. Les réparations de la station ne doivent être effectuées que par nos techniciens qualifiés.

À l'exception de l'accessoire pour nettoyage humide, n'immergez aucune partie de UltraVision dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Ne pas mutiler ou incinérer la batterie, car elle explose à haute température.

N'utilisez pas UltraVision à l'extérieur.

Ne pas stocker UltraVision dans une voiture.

N'exposez pas UltraVision ou sa station de charge à des températures supérieures à 45°C, à l'humidité.

Ne jetez pas votre batterie au feu. Les anciennes batteries doivent être recyclées en toute sécurité par votre recycleur local.

Ne laissez pas UltraVision ramasser des objets brûlants ou fumants, tels que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.

N'utilisez pas d'entrée/fil électrique cassé ou endommagé.

N'ouvrez pas et ne manipulez pas la station de recharge de UltraVision lorsqu'elle est branchée au mur. Débranchez-la d'abord.

Déclaration de Conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications ou des changements non autorisés apportés à cet équipement. De telles modifications ou changements pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

Brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Dieses gerät hält den grenzwerte für FCC für strahlungsdosen aus unkontrolliertem umfeld stand. Wenn das gerät eingerichtet und bewegt wird, dann ist die entfernung zwischen dem kühler und ihrem körper nicht weniger als 20cm.

Garantie

Chaque UltraVision acheté auprès d'un vendeur agréé est couvert par notre garantie:

Garantie standard de 2 ans
Plan de réparation subventionné de 5 ans
Service clientèle à vie

Pour bénéficier de la garantie, enregistrez votre robot à l'adresse suivante:
www.bobsweep.com/warranties.

Nous Contacté

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse suivante:
support@bobsweep.com or 1-888-549-8847.
Heures d'ouverture :
Du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures (heure du Pacifique)

Des informations de dépannage supplémentaires et des guides pratiques sont disponibles sur l'application bObsweep et sur le site:
www.bobsweep.com/ultravision-support.



UltraVision™



Station de recharge auto-videuse



Lit de charge



Brosse de nettoyage



Brosse latérale (2)



Filtre



Accessoire de nettoyage




Serpillère en microfibre (2)




Sac à poussière

UltraVision



- Buttons
- Ecran
- SLAM LiDAR

Nœuds de charge



Capteur de Bord

Batterie


Roue gauche

Haut-parleur


Poubelle (Dustbin)

Ouverture de ventilation


Écran d'affichage & boutons




Station de recharge et d'auto-vidage



Station de recharge & d'autovidage



Poubelle et Accessoire à nettoyage



Qui est UltraVision?

UltraVision est un robot aspirateur autonome, à votre service ! Connectez UltraVision au Wi-Fi et utilisez l'application bObsweep pour créer un plan de nettoyage personnalisé. UltraVision nettoiera votre maison, à votre manière.


Comment UltraVision s'y prend-il pour s'orienter ?

UltraVision utilise la vision laser, un réseau de capteurs et une technologie de cartographie et de localisation de pointe pour détecter les murs, les meubles et les obstacles.

Tout en nettoyant, UltraVision crée une carte des zones auxquelles il peut accéder et qu'il peut nettoyer. Les zones où se trouvent les meubles et les petits objets sont marquées sur la carte. Vous pouvez afficher la carte en cliquant sur l'icône Carte de l'application bObsweep et la personnaliser à votre guise. En utilisant la carte et les critères de personnalisation de l'application, UltraVision nettoie efficacement votre maison au cours d'un cycle complet.

Après le nettoyage, UltraVision retourne à sa station et vide sa poubelle dans le conteneur de sa station de recharge. Oubliez le nettoyage et profitez de sols propres pendant des semaines !

Découvrez les fonctions de la carte de UltraVision :



Plus de vidéos et d'instructions :



Franchir des obstacles difficiles

Meuble unique

Les meubles spéciaux, tels que les chaises de bureau à roulettes ou les tabourets à base circulaire, peuvent perturber UltraVision momentanément ; il peut rester coincé sur un rebord pendant quelques minutes, puis décider de nettoyer ailleurs.

Tant que UltraVision n'affiche pas de message d'erreur, laissez-le continuer à nettoyer et à trouver son propre chemin. Prenez note des zones que UltraVision trouve les plus difficiles et, si possible, ajustez les meubles ou ajoutez des zones NoSweep™.

Tapis sombres

Si UltraVision recule de manière répétée ou affiche un message d'erreur lors du nettoyage de tapis sombres, désactivez les capteurs de bord.

Pour les désactiver, ouvrez l'application bObsweep et désactivez " Edge detection" dans Settings ⚙️.

N'oubliez pas que si les capteurs de bord de UltraVision sont désactivés, il ne pourra pas détecter les bords ou les escaliers et tombera du bord s'il s'en approche ! Ajoutez une ligne NoSweep à l'endroit du bord ou de l'escalier pour assurer la sécurité de UltraVision.

Tapis a poil long

La brosse principale de UltraVision n'est pas conçue pour nettoyer les tapis à poils longs ou les tapis à fibres longues et à franges. Si vous souhaitez que UltraVision nettoie des tapis à poils longs ou à fibres longues, vous pouvez lui retirer sa brosse principale et lui permettre de passer l'aspirateur sans elle.

Mopping

Ajoutez des zones NoMop aux endroits où se trouvent des tapis ou des moquettes pour empêcher UltraVision d'y pénétrer lors du nettoyage humide.

Installez la Brosse Latérale de UltraVision

Installez la brosse latérale de UltraVision pour l’aider à atteindre les coins et les bords des pièces.


Pièces nécessaires :




Brosse Latérale

Avant de commencer

Retirer les pièces de protection de UltraVision, de son bumper et de la station de charge.



Placez la brosse latérale sur le socle vide de UltraVision. Appuyez pour fixer.




Note Importante : La force de la fixation de la brosse latérale peut être augmentée en tournant la vis au centre de la brosse latérale dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Allumer UltraVision

Appuyez sur le bouton GO et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que l’écran s’allume.

Conserver



Si vous n’utilisez pas UltraVision pendant une période prolongée (plus d’un mois), éteignez-le, retirez sa batterie et débranchez sa station de charge. Stockez le tout dans une pièce sèche, à l’abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.

Si vous n’avez pas l’intention d’utiliser UltraVision pendant un certain temps, vous pouvez le mettre en mode veille à faible consommation (mode LPS). Dans ce cas, placez UltraVision sur sa station de charge. Appuyez sur le bouton CHARGE de UltraVision et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Vous entendrez “low power mode”, confirmant que UltraVision est en mode LPS. Pour quitter ce mode, appuyez sur le bouton GO de UltraVision lorsqu’il est sur la station de charge, ou retirez-le de la station.



Note Important : Dans ce mode, UltraVision est hors ligne et l’application bObsweep ne peut pas se connecter à UltraVision. De plus, tout nettoyage programmé sera mis en pause.

Mise en place de la station de UltraVision

La lumière vive du soleil, les surfaces brillantes et les objets réfléchissants peuvent interférer avec les signaux d’amarrage de UltraVision. Placez la station de UltraVision loin des fenêtres non couvertes, des miroirs et des meubles ou objets brillants.


Pièces nécessaires :

 Station de recharge


 Lit de recharge

Positionnement

UltraVision retourne à sa station de recharge après avoir nettoyé. Pour aider UltraVision, placez la station de recharge sur une surface plane et dure, loin des bords et des escaliers, avec suffisamment d’espace autour.




Placez la station de recharge sur les socles du lit de recharge. Appuyez pour la maintenir en place.



Quick Tip: Les socles du lit de recharge s’insèrent dans la station de recharge située à l’avant de celui-ci.

Indicateurs de la station de recharge

Lorsque UltraVision a fini de stationner sur sa station de recharge et qu’il n’y a pas d’erreur de la station, le voyant lumineux de la station s’éteint.



État de LED	État de la station	Ce qu’il faut faire
 Désactivé	Eteint	Brancher dans la prise de courant.
 Bleu	Prés	Envoyer UltraVision pour charger/s’auto-vider.
 Rouge uni	Le sac à poussière n’est pas détecté/l’ouverture du sac à poussière est fermée	Insérer le sac à poussière dans la glissière et pousser la languette vers le bas pour l’ouvrir et l’aligner avec le passage d’air.
 Rouge clignotant	Encombrement de la voie aérienne	-Retirez et ouvrez le poubelle afin de le nettoyer et de le débarrasser des encombrements importants. -Nettoyez l’orifice d’évacuation situé à l’arrière du dustbin. Vérifiez que le clapet se déplace librement. -Débranchez la station puis ouvrez la fenêtre d’accès au passage d’air pour éliminer les encombrements du passage d’air. - Placez UltraVision sur la station et appuyez « Charge » pour lancer un auto-vidé. Si cela ne résout pas le problème: - Débranchez la station, retournez la station pour ouvrir la voie d’accès à air. Accédez à la fenêtre et supprimez tout congestion. - Placez UltraVision sur la station et appuyez « Charge » pour lancer une auto-vidé.

Rechargé UltraVision

Appuyez sur le bouton CHARGE de UltraVision pour l’envoyer à sa station de recharge.

Pièces nécessaires :




Station de recharge & d’autovidage

Charging Indicator



- Batterie Fiable :** Cligne rapidement.
- Recherche Station :** Cligne.
- En charge :** Cligne lentement.
- Chargé :** Brille en blanc.

Pour recharger UltraVision manuellement, placez-le sur son lit de recharge, les nœuds métalliques de son dos reposant sur les plaques de la station.



Quick Tip: UltraVision vide son bac à chaque fois qu’il se stationne à la fin d’une session de nettoyage. Définissez la fréquence à laquelle UltraVision se vide lui-même dans “Cleaning Preferences” sur l’application bObsweep.

Télécharger l’application bObsweep

Connectez UltraVision au Wi-Fi pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de UltraVision et aux mises à jour logicielles importantes. Suivez les instructions de l’application pour vous connecter aux appareils Amazon Alexa ou Google Home.


Articles nécessaires :



Smart Phone





Connexion Wi-Fi 2.4GHz



UltraVision cartographie la zone au premier coup d’œil. Modifiez, personnalisez la carte de nettoyage de UltraVision, puis définissez des horaires de nettoyage et profitez de sols propres sans avoir à lever le petit doigt pendant plusieurs semaines d’affilée.


Ouvrez l’application bObsweep, créez votre compte et suivez les instructions pour connecter votre robot.



Laissez UltraVision balayer !

UltraVision est maintenant prêt à balayer ! Éliminez tout encombrement ou câble et appuyez sur le bouton GO.

Levage et déménagement



Ne soulevez pas UltraVision pendant le nettoyage pour éviter de déformer sa carte.

Ne changez pas l'emplacement de la station de UltraVision une fois la carte terminée.

Doté de la technologie de nettoyage Room-to-Room™, UltraVision explore et nettoie automatiquement votre maison, en évitant les meubles et les obstacles sur son chemin. Pour de meilleurs résultats, retirez le désordre et les petits objets.



Pour une meilleure performance

Pour optimiser l'efficacité de UltraVision, il est préférable de maintenir ses brosses, ses filtres et ses capteurs propres.

Partie	Maintenance recommandé	Remplacement Frequency
Poubelle et Station	Au mois	
Filtre	Au mois	Tous les 6 mois
Brosses	Chaque semaine	Tous les 12 mois
Capteurs	Chaque semaine	
Roue avant	Chaque semaine	
Batterie		Tous les 24 à 36 mois

Quick Tips: Enlevez les débris des coins et recoins autour des brosses et des roues.

Utilisez une pince à épiler pour éliminer la congestion des extrémités des brosses et des compartiments de la brosse principale et des brosses latérales de UltraVision.

Utilisez des ciseaux ou l'outil de nettoyage fourni pour couper les poils qui s'enroulent autour des brosses.

