

GPS Sport Watch


User Manual



Catalogue

English	-----	01-08
Deutsch	-----	09-15
Русский язык	-----	16-22
Español	-----	23-29
Italiano	-----	30-36
Polski	-----	37-44
日本語	-----	45-51
中文	-----	52-58

1.PRODUCT INTRODUCTION&BUTTON DEFINITIONS



Button①definition:

Power button

Short press: Short press once on the watch face interface to turn off the screen.

Short press once on the application list interface to return to the watch face interface. Short press once again to turn off the screen.

Long press for 2s: power on/off, restart, SOS (long press to display menu selection).

Press and hold for 12 seconds: force restart the device.

Button②definition:

Return key/shortcut key:

Short press:

A. Other pages return to the previous level/customized shortcut functions.

B. Short press while the screen is idle to light up the screen.

C. Pause/continue during exercise.

D. Short press when there is an incoming call to mute.

Press and hold for 2 seconds: Open the voice assistant/custom shortcut function.
Supplement: Customers can choose one of the return key/shortcut key. If the shortcut function is not set, short press to return to the previous level, and long press the voice assistant. If the shortcut function is set, follow the setting items to achieve it.

Definition of button③(sports button):

Definition of button④Flashlight on/off:

Short press:

A. Enter the sports mode list

B. Short press to light up the screen when the screen is off

C. Long press for 2S during sports; stop and end the sports

Note:

Water sports refer to water sports such as swimming, diving, rafting, rowing, sailing, etc. In this mode, to prevent accidental touches by water drops, the touch function will be turned off by default during sports, and button operation will be preferred. You can also control it by unlocking the touch function.

Key definition in water sports mode:

Button①: Short press to unlock the touch function. After unlocking, if the interface has been flipped down, you can flip the page up through "button①".


Button②: Short press to pause the current sports mode. Short press again to continue the current sports and lock the touch screen.

Button③: Short press to flip the page down, long press to end the sports mode. (If the sports duration is too short, no data will be recorded. When the pop-up window prompts whether to end, short press "button③" to continue the sports. Short press "button②" to exit the sports.)

2.TOUCH SCREEN CONTROL DEFINITIONS


 On the watch face interface, press and hold the watch face for 2-3 seconds to switch watch faces. Swipe left or right to switch watch faces, and click to select a watch face.

- ⬇️ **Swipe down:** Swipe down on the watch face interface to open the status bar
- ⬆️ **Swipe up:** Swipe up on the watch face interface to access the card shortcut function
- ⬅️ **Swipe left:** Swipe left on the watch face interface to enter the main menu interface
- ➡️ **Swipe right:** Swipe right on the watch face interface to enter the notification information interface.



3.CHARGING

1. When the watch prompts that the battery is low, please charge it in time. The charging time is 2-3 hours.
2. The watch is magnetically charged. Align the charging contacts of the charging cable to the charging port of the watch to charge until the watch screen displays the charging prompt.
3. When charging, in order to ensure stable charging, the watch will turn off the screen to charge. Click the button to wake up the watch. When the battery of the watch is too low, it takes 3-5 minutes to wake up the watch. This is normal. Please wait for 5 minutes before checking the charging status of the watch.
4. Please use a charger with a rated output voltage of 5V and a rated output current of 0.5A-2A or a computer USB port to charge the watch.
5. When the watch is not used for a long time, please fully charge it and turn it off for storage. Do not store it for a long time in a low-power state. To avoid damaging the battery due to long-term low-power storage.



4. GPS USAGE

1. In order to get a better experience, please connect and bind the APP when using the GPS function for the first time. Within about 3 minutes after binding, the "GloryFitPro" app will send GPS ephemeris orbit and other data to the watch via Bluetooth in the background. After the ephemeris is successfully sent, the GPS positioning time can be greatly shortened. If the sending is not successful, the watch will pop up the "AGPS has expired" reminder when you open the sports with GPS function for the first time. AGPS expiration will cause the positioning time to be too long, affecting the positioning experience. You can try to unbind and bind the watch APP again. And wait for 2 minutes before trying to use the GPS function. If APGS is sent successfully, the "AGPS has expired" reminder will not pop up when you open the GPS function for the first time.

2. At 09:00 every morning, the "GloryFitPro" app will re-acquire the latest GPS ephemeris data of the day. The watch obtains the latest GPS ephemeris data when Bluetooth is connected.

3. The GPS positioning time is too long and whether the GPS track drifts are greatly affected by environmental factors. Choosing an open place or away from high-rise buildings will help GPS to quickly locate and reduce the deviation of the track.

4. Save the data after the exercise, and the APP will synchronize the exercise data. The exercise trajectory and exercise data can be queried in detail on the APP.

5.GPS USAGE INTERFACE



AGPS has expired



No Location




Get Location



Sports with location

6.APP CONNECTION

Scan the watch QR code or go to major application markets to download and install the "GloryFitPro" APP. When you open the APP for the first time, a permission pop-up window will pop up. Please click "Allow" to ensure that the APP can obtain the corresponding permissions.



Scan Watch
QR Code

During the connection process, a pop-up window will pop up to confirm the pairing connection with the watch and mobile phone. Please click to confirm the pairing. After the connection is successful, the call icon and data connection icon in the watch status bar will turn green. In gray, it is not connected.



BT Call and APP
Disconnected



APP Connected
BT Call Disconnected



APP Connected
BT Call Connected

7.UNBINDING APP

IOS: Find "Unbind" in the "Device" interface of the APP and click on it to enter the "Settings-Bluetooth" interface of the mobile phone system. Click on the ! on the right of the device and select "Forget this device" to unbind it from the mobile phone system. Make sure it is no longer connected to the mobile phone, otherwise it will not be able to connect again next time.

Android: Find "Unbind" in the "Device" interface of the APP and click on it to disconnect from the mobile phone

8.NOTES

- 1, Prohibit charging in the case of water damage.
- 2, This device is not a medical device, the data and information provided are for reference only.
- 3, Hot water shower or sauna etc. can not be worn to prevent water vapor intrusion. If the watch is damaged by water ingress due to use not according to the instructions, we will not provide free warranty.

- 4, Do not place the device in direct sunlight, such as car dashboard or window sill.
- 5, Do not place the device close to heat sources or naked flame sources, such as induction cookers, microwave ovens, ovens, water heaters, stoves, candles, or other places where high temperatures may be generated.
- 6, Please do not allow children or pets to swallow or bite the equipment or its accessories, so as not to cause injury to them or lead to equipment failure.
- 7, This equipment is not a toy, children should use the equipment under adult supervision.
- 8, This device is equipped with a non-removable built-in battery, please do not replace the battery by yourself.
- 9, If the watch has been in contact with water, after leaving the water source, please dry the water stains on the watch surface in a timely manner. If there is too much residual water stains in the sound chamber of the speaker and it is not discharged in time, the sound effect may be affected. Please find the sound hole of the speaker and shake out the residual water in the sound cavity in time.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not

installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference

to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.


- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device

can be used in portable exposure condition without restriction.

1. PRODUKTÜBERSICHT UND TASTENBESCHREIBUNG



Definition der Taste ①:

Power-Taste

Kurzes Drücken: Drücken Sie einmal kurz diese Taste in der Zifferblatt-Schnittstelle, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie einmal kurz diese Taste in der Anwendungslistenschnittstelle, um zur Zifferblatt-Schnittstelle zurückzukehren. Drücken Sie sie nochmals kurz, um den Bildschirm auszuschalten.

Langes Drücken für 2 Sekunden: Ein-/Ausschalten, Neustart, Notfall (langes Drücken zur Anzeige der Menüauswahl).

Langes Drücken für 12 Sekunden: Erzwungener Neustart des Geräts.

Definition der Taste ②:

Zurück/Tastenkürzel:

Kurzes Drücken:

- A. Rückkehr zur Schnittstelle der vorherigen Ebene/benutzerdefinierte Shortcut-Funktion.
- B. Der Bildschirm leuchtet im Schlafmodus auf.
- C. Pause/Fortsetzen während des Trainings.
- D. Bei eingehenden Anrufen stummschalten.

Langes Drücken für 2 Sekunden: Sprachassistenten/benutzerdefinierte Shortcut-Funktion aktivieren.

Warme Hinweis: Kunden können eine der beiden Optionen wählen. Wenn die Shortcut-Funktion nicht eingestellt ist, kehren Sie mit einem kurzen Druck zur Schnittstelle der vorherigen Ebene zurück, und mit einem langen Druck aktivieren Sie den Sprachassistenten. Wenn eine Shortcut-Funktion eingestellt wurde, werden die Funktionen entsprechend der Einstellung ausgeführt.

Definition der Taste ③ (Sporttaste):

Definition der Taste ④ (Taschenlampe ein/aus):

Kurzes Drücken:

A. Sportmodusliste aufrufen

B. Der Bildschirm leuchtet im Schlafmodus auf.

C. Langes Drücken für 2 Sekunden während des Trainings: Training stoppen und beenden.

Hinweis:

Wassersport bezieht sich auf Wassersportarten wie Schwimmen, Tauchen, Wasserspringen, Rafting, Rudern, Segeln, usw. Um versehentliche Berührungen durch Wassertropfen zu vermeiden, wird in diesem Modus die Touch-Funktion während des Sports standardmäßig deaktiviert und die Tastenbedienung bevorzugt. Sie können das Gerät auch steuern, indem Sie die Touch-Funktion aktivieren.

Tastendefinition im Wassersportmodus:

Taste ①: Drücken Sie diese Taste kurz, um die Touch-Funktion zu aktivieren.

Nach dem Aktivieren kann die Seite durch Druck der „Taste ①“ nach oben blättern.


Taste ②: Drücken Sie diese Taste kurz, um den aktuellen Sportmodus anzuhalten. Drücken Sie sie erneut kurz, setzt die aktuelle Sportart fort und der Touchscreen wird gesperrt.

Taste ③: Drücken Sie diese Taste kurz, um die Seite nach unten zu blättern. Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Sportmodus zu beenden. (Wenn die Dauer der Übung zu kurz ist, werden keine Daten aufgezeichnet. Wenn ein Pop-up-Fenster zum Beenden auffordert, drücken Sie kurz die „Taste ③“, um mit dem Sport fortzufahren. Drücken Sie kurz die „Taste ②“, um den Sportmodus zu beenden.)

2. DEFINITIONEN DER TOUCHSCREEN-BEDIENUNG

- ↴ Streichen nach unten: Streichen Sie die Zifferblatt-Schnittstelle nach unten, um die Statusleiste aufzurufen.
- ↱ Streichen nach oben: Streichen Sie die Zifferblatt-Schnittstelle nach oben, um die Shortcut-Funktion zu aktivieren.
- ↶ Streichen nach links: Streichen Sie die Zifferblatt-Schnittstelle nach links, um das Hauptmenü aufzurufen.
- ↷ Streichen nach rechts: Streichen Sie die Zifferblatt-Schnittstelle nach rechts, um die Schnittstelle für Benachrichtigung aufzurufen.


☞ Halten Sie die Zifferblatt-Schnittstelle 2-3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen den Zifferblatt-Schnittstellen zu wechseln. Streichen Sie die Zifferblatt-Schnittstelle nach links und rechts, um die Zifferblatt-Schnittstelle auszuwählen. Klicken Sie einmal darauf, um eine Zifferblatt-Schnittstelle zu bestätigen.



3. AUFLADEN

1. Wenn die Smartwatch einen niedrigen Batteriestand anzeigt, laden Sie sie bitte rechtzeitig auf. Die Ladezeit beträgt 2-3 Stunden.
2. Die Smartwatch wird magnetisch aufgeladen. Richten Sie die Ladekontakte des Ladekabels auf den Ladeanschluss der Smartwatch zum Aufladen aus, bis der Bildschirm der Smartwatch die Ladeaufforderung anzeigt.
3. Um einen stabilen Ladevorgang zu gewährleisten, wird der Bildschirm der Smartwatch während des Ladevorgangs ausgeschaltet. Klicken Sie auf die Taste, um die Smartwatch aufzuwecken. Wenn die Batterie der Smartwatch zu schwach ist, dauert es 3-5 Minuten, bis die Smartwatch aufgeweckt wird. Dies ist normal. Bitte überprüfen Sie den Ladestatus der Smartwatch nach 5 Minuten.
4. Bitte laden Sie die Smartwatch mit einem Ladegerät mit einer Spannung von 5V und einem Strom von 0,5A-2A oder einem USB-Anschluss des Computers.
5. Wenn die Smartwatch für längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie sie bitte vollständig auf und schalten Sie sie zur Aufbewahrung aus. Lagern Sie die

Smartwatch nicht über einen längeren Zeitraum in einem Zustand mit niedrigem Stromverbrauch, da dies den Akku beschädigen kann.



4. GPS-VERWENDUNG

1. Für eine optimale Nutzungserfahrung binden Sie die App bitte zuerst, wenn die GPS-Funktion zum ersten Mal verwendet wird. Innerhalb von etwa 3 Minuten nach dem Binden sendet die „GloryFitPro“-App die GPS-Ephemeriden und andere Daten über Bluetooth im Hintergrund an die Smartwatch. Nachdem die Ephemeriden erfolgreich gesendet wurden, kann die GPS-Ortungszeit deutlich verkürzt werden. Wenn das Senden nicht erfolgreich ist, zeigt die Smartwatch beim ersten Einschalten der Smartwatch die Meldung „AGPS ist abgelaufen“ an. Das abgelaufene AGPS führt dazu, dass die Ortungszeit zu lang ist und die Ortungserfahrung beeinträchtigt wird. Sie können die APP der Smartwatch entbinden und dann erneut binden. Warten Sie 2 Minuten, bevor Sie die GPS-Funktion erneut nutzen. Wenn APGS erfolgreich gesendet wurde, wird die Meldung „AGPS ist abgelaufen“ beim ersten Einschalten der Smartwatch nicht angezeigt.
2. Jeden Morgen um 09:00 Uhr ruft die „GloryFitPro“-App die neuesten GPS-Ephemeridendaten des Tages ab. Die Smartwatch erhält die neuesten GPS-Ephemeridendaten, wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht.
3. Die GPS-Ortungszeit und die GPS-Track-Drift werden stark von den Umgebungen beeinflusst. Die Verwendung der Smartwatch in einem offenen Bereich oder weg von Hochhäusern hilft dem GPS bei der schnellen Ortung und verringert die Spurabweichung.
4. Speichern Sie die Daten nach dem Training. Die APP wird die Trainingsdaten synchronisieren. Der Trainingsverlauf und die Trainingsdaten können auf der APP abgefragt werden.

5. GPS-BENUTZERSCHNITTSTELLE



AGPS ist abgelaufen



Kein Standort



Standort aktiviert



Bewegung mit Standort

6.APP CONNECTION

Scannen Sie den QR-Code der Smartwatch oder laden Sie die „GloryFitPro“-APP in den gängigen App-Stores herunter und installieren Sie sie. Wenn die APP zum ersten Mal geöffnet wird, erscheint ein Pop-up-Fenster mit einer Berechtigung. Bitte klicken Sie auf „Zulassen“, um sicherzustellen, damit die App die entsprechenden Berechtigungen erhalten kann.

„GloryFitPro“-App öffnen und
persönliche Informationen einstellen



Zur Seite „Gerät“ wechseln und das
Symbol „Gerät hinzufügen“ oder „Scannen“
anklicken



Die Modellnummer Ihres Geräts in
der Liste anklicken



Erfolgreich verbinden



QR-Code der
Smartwatch scannen

Während des Verbindungsvorgangs erscheint ein Pop-up-Fenster zur Bestätigung der Kopplung mit der Smartwatch und dem Smartphone. Bitte klicken Sie darauf, um die Kopplung zu bestätigen.

Nach erfolgreicher Verbindung werden das Anrufsymbol und das Datenverbindungssymbol in der Statusleiste der Smartwatch grün. Wenn es grau ist, ist die Verbindung nicht hergestellt.



Bluetooth nicht verbunden
APP nicht verbunden



APP verbunden
Bluetooth nicht verbunden



APP verbunden
Bluetooth verbunden

7. APP ENTBINDEN

iOS: Suchen Sie „Entbinden“ in der Schnittstelle „Gerät“ der APP und klicken Sie darauf, um die Schnittstelle „Einstellungen - Bluetooth“ des Handysystems aufzurufen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „!“ auf der rechten Seite des Geräts und wählen Sie „Dieses Gerät vergessen“, um es vom Handysystem zu entbinden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mehr mit dem Handy verbunden ist, sonst kann es sich beim nächsten Mal nicht mehr verbinden.


Android: Suchen Sie „Entbinden“ in der Schnittstelle „Gerät“ der APP und klicken Sie darauf, um das Gerät vom Smartphone zu trennen.

8. WICHTIGE HINWEISE

1. Laden Sie das Gerät nicht auf, wenn es mit Wasser nass ist.
2. Dieses Gerät ist kein medizinisches Gerät. Die angegebenen Spezifikationen und Informationen dienen nur als Referenz.

3. Das Gerät sollte nicht in einer heißen Dusche oder Sauna getragen werden, um das Eindringen von Dampf zu vermeiden. Sollte die Smartwatch aufgrund der Nichtbeachtung der Anweisungen durch eindringendes Wasser beschädigt werden, übernehmen wir keine kostenlose Garantie.
4. Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus, z. B. auf dem Armaturenbrett eines Autos oder auf einer Fensterbank.
5. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Flammen, wie z. B. Induktionsherde, Mikrowellenherde, Öfen, Warmwasserbereiter, Öfen, Kerzen oder andere Orte, an denen hohe Temperaturen entstehen können.
6. Lassen Sie Kinder oder Haustiere das Gerät oder sein Zubehör nicht verschlucken oder beißen, da dies zu Verletzungen oder zum Geräteausfall führen kann.
7. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten das Gerät unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
8. Dieses Gerät verfügt über eingebaute Batterien, die nicht herausnehmbar sind. Bitte tauschen Sie sie nicht selbst aus.
9. Wenn die Smartwatch mit Wasser in Berührung gekommen ist, trocknen Sie bitte die Wasserflecken auf der Oberfläche der Smartwatch rechtzeitig, nachdem Sie die Wasserquelle verlassen haben. Wenn sich zu viele Wasserflecken in der Schallkammer des Lautsprechers befinden und diese nicht rechtzeitig abgelassen werden, kann der Klangeffekt beeinträchtigt werden. Bitte suchen Sie das Schallloch des Lautsprechers und schütteln Sie das Restwasser in der Schallkammer rechtzeitig aus.

1. Введение продукта и определение кнопок



Определение кнопки ①:

Кнопка включения

Нажмите на циферблат, чтобы выключить экран, короткий нажатие на выключение экрана. Нажмите на интерфейс списка приложений, чтобы вернуться к циферблату, а затем нажмите на выключенный экран. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить / выключить, перезагрузить, и открыть SOS (меню выбора). Нажмите и удерживайте в течение 12 секунд, чтобы принудительно перезагрузить часы.

Определение кнопки ②:

Кнопка возврата/Быстрая клавиша:

Короткое нажатие:

- А. Вернуться в предыдущее меню/программируемая клавиша.
- Б. Включить экран при выключении.
- В. Приостановление / продолжение в движении.
- Г. Звонок выключен.

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить голосовой помощник/программируемую клавишу.

Добавление: Вы можете сами выбрать кнопку возврата/быструю клавишу. Без установки быстрой функции нажмите кнопку, чтобы вернуться в предыдущее меню. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить голосовой помощник. Если вы уже настроили быструю функцию, выполните эту операцию в соответствии с вашими настройками.

Определение кнопки ③(спорт):

Определение кнопки ④(Включение\выключение фонаря):

Короткое нажатие:

А. Войти в режиме спорта.

Б. Включить экран при выключении.

В. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд в движении, чтобы остановить и прекратить движение.

Внимание:

Водный спорт относится к водным видам спорта, таким как плавание, дайвинг, прыжки в воду, дрейф, гребля, парусная лодка и т.д., в этом режиме, чтобы предотвратить неправильное прикосновение капель воды, будет по умолчанию отключать сенсорную функцию, отдавать приоритет работе с кнопками, также можно разблокировать сенсорную функцию для достижения управления.

Определение кнопки в режиме водного спорта:

Кнопка①: Нажмите, чтобы разблокировать сенсорную функцию. После разблокировки, если интерфейс был перевернут вниз, вы можете перевернуть страницу через «кнопку ①».

Кнопка②: Нажмите, чтобы приостановить текущий режим движения.


Нажмите еще раз, чтобы продолжить текущее движение и заблокировать сенсорный экран.

Кнопка③: Нажмите, чтобы перевернуть страницу вниз. Нажмите и удерживайте, чтобы закончить режим движения. (Если при движении слишком короткое время, данные не будут записываться, указывая, заканчивается ли всплывающее окно, нажмите кнопку③, чтобы продолжить движение, нажмите кнопку②, чтобы выходить из движения.)

2. Определение управления сенсорным экраном


- ⬇ Проведите пальцем вниз: для показания строки состояния под интерфейсом циферблата
- ⬆ Проведите пальцем вверх: для показания быстрой функции под интерфейсом циферблата
- ⬅ Проведите пальцем влево: для входа в интерфейс главного меню под интерфейсом циферблата
- ➡ Проведите пальцем вправо: для входа в интерфейс уведомлений под интерфейсом циферблата

- ⌚ Нажмите и удерживайте циферблат в течение 2-3 секунд, чтобы переключить циферблат, проведите влево и вправо, чтобы выбрать циферблат, и нажмите на выбранный циферблат.



3. Зарядка

1. Когда часы указывают на низкую зарядку, зарядите их вовремя на 2-3 часа.
2. Часы - это магнитная зарядка, которая заряжает контакт зарядной линии на зарядном отверстии часов до тех пор, пока экран часов не покажет подсказки для зарядки.
3. При зарядке, чтобы гарантировать, что зарядка стабильна, часы будут выключить экран, нажатие кнопки может разбудить часы, когда заряд часов слишком низок, требуется зарядка в течение 3-5 минут, чтобы разбудить часы, это нормальная ситуация, подождите 5 минут, прежде чем увидеть зарядку часов.
4. Для зарядки часов используйте зарядное устройство в пределах номинального выходного напряжения 5V, номинального выходного тока 0.5A-2A или порт USB компьютера.
5. Когда часы не используются в течение длительного времени, заполните их и выключите для хранения. Не храните его в течение длительного времени в условиях дефицита электроэнергии, чтобы избежать поврежденной батареи.



4. Использование GPS

1. Чтобы получить лучший опыт, при первом использовании функции GPS сначала подключите связанное приложение. Примерно через 3 минуты после привязки приложение GloryFitPro отправляет данные, такие как спутниковые данные GPS, на часы в фоновом режиме с помощью Bluetooth, что значительно сокращает время GPS навигации после успешного запуска. Если выпуск не удался, впервые откройте движение с функцией GPS, часы всплывут напоминание о том, что AGPS истек. Срок действия AGPS может привести к длительному времени навигации. Можно попробовать снова снять привязку и снова привязать приложение для часов. Через 2 минуты попробуйте использовать GPS. В случае успешного выпуска AGPS, при первом включении функции GPS, не будет всплывать напоминание о том, что AGPS истек.

2. Каждое утро в 09:00 приложение GloryFitPro повторно получает последние спутниковые данные GPS. Часы подключены к Bluetooth и получают последние спутниковые данные GPS.

3. Если время навигация GPS слишком велико или траектория GPS существует отклонение, и больше зависит от факторов окружающей среды, выбор места на открытом воздухе или вдали от высотных зданий помогает GPS быстро находить и уменьшать отклонение траектории.

4. Данные сохраняются после окончания движения, и приложение синхронизирует данные движения. Данные и траектории движения можно найти в приложении.

5. Интерфейс использования GPS



Срок действия
AGPS истек



не установлен.



установлен.



GPS в движении.

6. Подключение приложений

Сканируйте QR-код часов или выходите на рынки приложений, чтобы скачать и установить приложение GloryFitPro. При первом открытии приложения всплывает напоминани, нажмите «Разрешение», чтобы убедиться, что приложение получает соответствующие права.

Откройте приложение для настройки
персональной информации



Переключите на страницу «Устройство»,
нажмите на привязку устройства



Нажмите на ваше устройство при
сканировании списка устройств



Привязка завершена



Сканируйте
QR-код часов

Во время подключения будет всплывающее подтверждение подключения часов с мобильным телефоном и другие подсказки всплывающих окон, нажмите, чтобы подтвердить объединение в пару.

После успешного подключения значок вызова в строке состояния часов и значок соединения данных становятся зелеными. Если серое состояние, то подключение не выполнено.



Bluetooth не подключено
Приложение не подключено



Приложение подключено
Звонок Bluetooth не подключено



Приложение подключено
Звонок Bluetooth подключено

7. Отвязать приложение


интерфейсе Приложения «Устройство» найти «Развязку», нажмите «Развязку» и войти в интерфейс мобильного «Настройки-Bluetooth», нажмите «!» справа от устройства, а затем выбрать «Забыть это устройство», можно снять привязку из системы телефона, убедитесь, что больше не подключается к телефону, иначе в следующий раз подключиться невозможно. Android: В интерфейсе Приложения «Устройство», чтобы найти «Развязку», нажмите «Развязку», чтобы снять подключение с телефоном.

8. Внимание

1. Запрещается зарядить при наличии водяного пятна.
2. Данное устройство немедицинское, данные и информация предоставляются только для справки.

3. Нельзя носить часы при горячем душе или сауна, чтобы предотвратить вторжение пара. Компания не предоставляет бесплатную гарантию, если часы повреждены в результате неправильного использования.
4. Не размещайте устройство в местах, где светит прямой солнечный свет, например, на приборной панели автомобиля или подоконнике.
5. Не приближайте устройство к источникам тепла или оголенным источникам огня, таким как электромагнитные печи, микроволновые печи, духовки, водонагреватели, печи, свечи или другие места, где может возникнуть высокая температура.
6. Не позволяйте ребенку или животному проглотить устройство или его аксессуары, чтобы не причинить вреда или не вызвать неисправность устройства.
7. Данное устройство не является игрушечным, и дети должны использовать его под опекой взрослых.
8. Данное устройство оснащено несъемными встроенными батареями, не заменяйте батареи самостоятельно.
9. Если часы соприкасаются с водой, после выхода из воды, своевременно высушите пятна воды на поверхности часов. Если слишком много остаточной воды в полости громкоговорителя, и не выгружаются вовремя, может повлиять на звуковой эффект. Найдите трубу, выходящую из звукового отверстия, и своевременно выбрасывайте остаточные пятна воды.

1. INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO Y DEFINICIONES DE LOS BOTONES



Definición del botón ①:

Botón de encendido

Pulsar brevemente: pulse una vez en la interfaz de marcación para apagar la pantalla, pulse una vez en la interfaz de listas para regresar a la interfaz de marcación, pulse brevemente otra vez para apagar la pantalla.

Mantener pulsado por 2 segundos: encender/apagar, reiniciar, SOS (mantener pulsado para mostrar la selección de menú)

Mantener pulsado por 12 segundos: forzar el reinicio del dispositivo.

Definición del botón ②:

Botón regresar/acceso directo:

Pulsar brevemente:

A. En otras interfaces, regresar al nivel anterior/personalizar las funciones de acceso directo.

B. Con pantalla apagada, pulsar brevemente para encender la pantalla.

C. En los ejercicios, pausar/continuar.

D. Al entrar llamada, silenciar.

Mantener pulsado durante 2 segundos: activar el asistente de voz/personalizar las funciones de acceso directo.

Suplemento: los clientes pueden elegir uno de los botones regresar/acceso directo. Si la función de acceso directo no está configurada, pulse brevemente para regresar al nivel anterior y mantenga pulsado para activar el asistente de voz. Si la función de acceso directo está configurada, siga los ítems de configuración para lograrlo.

Definición del botón ③ (Botón Deporte):

Definición del botón ④ (Encendido / apagado de la linterna):

Pulsar brevemente:

A.Ingresar a la lista de modo deportivo

B.Con pantalla apagada, pulse brevemente para iluminar la pantalla

C.Mantenga pulsado durante 2 segundos en los ejercicios para detener y finalizar el deporte

Nota:

Los deportes acuáticos se refieren a natación, buceo, rafting, remo, vela, etc. En este modo, para evitar los toques accidentales por goteos de agua, la función táctil se desactivará por defecto durante los ejercicios y la operación con botón se preferirá. También puede controlarlo desbloqueando la función táctil.

Definición de la tecla en modo de deportes acuáticos:


Botón ①: pulse una vez para desbloquear la función táctil. Después de desbloquear, si la interfaz se ha volteado hacia abajo, puede voltear la página hacia arriba mediante el "botón①".

Botón ②: pulse una vez para pausar el modo de deporte actual. Pulse otra vez para seguir el deporte actual y bloquear la pantalla táctil.

Botón ③: pulse una vez para voltear hacia abajo, mantenga pulsado para finalizar el modo deporte. (Si la duración del deporte es demasiado corta, no se grabarán los datos. Si aparece la ventana emergente si finaliza, pulse brevemente el "Botón ③" para seguir el deporte. Pulse brevemente el botón ② para salir del deporte.)

2. DEFINICIONES DE CONTROL DE LA PANTALLA TÁCTIL


- ⬇ Deslizar hacia abajo: deslice hacia abajo en la interfaz de marcación para abrir la barra de estado
- ⬆ Deslizar hacia arriba: deslice hacia arriba en la interfaz de marcación para acceder a la función de acceso directo de la tarjeta
- ⬅ Deslizar hacia la izquierda: deslice hacia la izquierda en la interfaz de marcación para ingresar a la interfaz del menú principal.
- ➡ Deslizar hacia la derecha: deslice hacia la derecha en la interfaz de marcación para ingresar a la interfaz de mensaje de notificación



- 🕒 En la interfaz de marcación, mantenga pulsado durante 2-3 segundos para cambiar las interfaces de marcación, deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para elegir la interfaz de marcación, haga clic para seleccionar la interfaz de marcación.

3. CARGAR

1. Cuando el reloj advierte una batería baja, cárguelo a tiempo. La duración de carga tarda 2-3 horas.
2. La carga del reloj es magnética, alinee el contacto de carga del cable de carga con el puerto de carga del reloj para la carga hasta que la pantalla del reloj muestre la indicación de carga.
3. Durante la carga, para garantizar la estabilidad de la carga, el reloj se carga con pantalla apagada, haga clic en el botón para despertar el reloj. Cuando la batería del reloj es demasiado baja, es necesario cargar durante 3-5 minutos para despertar el reloj, esto es fenómeno normal, espere 5 minutos antes de ver el estado de carga del reloj.
4. Cargue el reloj con cargador cuyo voltaje de salida nominal es de 5 V y corriente de salida nominal es de 0,5 A a 2 A o con puerto USB de computadora.
5. Cuando no usa el reloj durante mucho tiempo, almacene con estado apagado y después de estar completamente cargado. No almacene durante mucho tiempo en estado de baja carga para no dañar la batería.



4.USO DE GPS

1. Para obtener mejor experiencia, vincule la aplicación antes de usar la función GPS por primera vez. En 3 minutos después de la vinculación, la aplicación “GloryFitPro” enviará órbita de efemérides GPS y otros datos al reloj a través de Bluetooth en segundo plano. Después de que las efemérides se envíen exitosamente, se acortará en gran medida el tiempo de posicionamiento GPS. Si el envío no es exitoso, el reloj aparecerá un recordatorio “AGPS expirado” al abrir el deporte con función GPS por primera vez. La expiración de APGS ocasionará que el tiempo de posicionamiento sea demasiado largo, afectando la experiencia de posicionamiento. Puede intentar desvincular y vincular otra vez la aplicación del reloj y usar de nuevo la función GPS después de 2 minutos. Si la APGS se ha enviado con éxito, no aparecerá el recordatorio de “AGPS expirado” al abrir la función GPS por primera vez.

2. La aplicación “GloryFitPro” obtendrá de nuevo los últimos datos de efemérides GPS del día a las 9 horas de cada madrugada. El reloj obtiene los últimos datos de efemérides GPS en estado de Bluetooth conectado.

3. El tiempo de posicionamiento demasiado largo de GPS y si las desviaciones de la pista GPS se ven afectadas en gran medida por factores medioambientales. Elegir una ubicación abierta o alejada de edificios altos facilitará el posicionamiento GPS rápido y reducirá la desviación de la trayectoria.

4. Guarde los datos después de finalizar los ejercicios, la aplicación sincronizará los datos de ejercicio. La trayectoria y los datos de ejercicio se pueden ver en detalle en la aplicación.

5. INTERFAZ DE USO DE GPS



AGPS expirado



GPS no posicionado



GPS posicionado



Posicionado
y en ejercicio

6. CONEXIÓN DE LA APLICACIÓN

Escanee el código QR del reloj o ingrese a cada mercado de aplicaciones, descargue e instale la aplicación "GloryFitPro". Aparecerá la ventana emergente sobre el permiso al abrir la aplicación por primera vez. Haga clic en "Permitir", asegúrese de que la aplicación pueda obtener el permiso correspondiente.

Abra la aplicación y configure
la información personal



Cambie a la página de "Dispositivo" y
haga clic para vincular el dispositivo



Haga clic en su dispositivo en la
lista de dispositivos escaneada



Vinculación exitosa



Escanee el código
QR en el reloj

Durante la conexión, aparecerá ventana emergente para confirmar la conexión de reloj y teléfono, haga clic para confirmar el emparejamiento.

Después de la conexión exitosa, los iconos de llamada y de conexión de datos en la barra de estado se volverán verde. En estado gris, no está conectado.



Bluetooth no conectado
APP no conectado



APP conectado
Llamada Bluetooth no conectado



APP conectado
Llamada Bluetooth conectado

7. DESVINCULAR LA APLICACIÓN

IOS: encuentre "Desvincular" en la interfaz de la "aplicación", después de hacer clic en desvincular, ingrese a la interfaz de "Ajustes- Bluetooth" del sistema del teléfono, haga clic en "!" a la derecha del dispositivo, luego elija "omitir el dispositivo" para desvincularlo del sistema de teléfono, asegúrese de que no se conecte con el teléfono, de lo contrario, no puede conectar otra vez.


Android: encuentre "Desvincular" en la interfaz de la "aplicación" para desvincular la conexión con el teléfono.

8. PRECAUCIONES

1.Está prohibido cargar el dispositivo en lugares con manchas de agua.

2. Este dispositivo no es unidad médica, todos los datos proporcionados son de referencia.
3. No lo use durante las duchas calientes o sauna para evitar la intrusión de vapor de agua. En caso de los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad.
4. No ponga la unidad en lugares con luz solar directa, como el salpicadero del coche o el alféizar de una ventana.
5. No acerque el dispositivo a la fuente de calor o las fuentes de llama desnudas, como cocinas de inducción, hornos microondas, hornos, calentadores de agua, estufas, velas u otros lugares donde se puedan generar altas temperaturas.
6. No permita que los niños o las mascotas traguen o muerdan el dispositivo o sus accesorios, para no causarles lesiones o provocar fallas en el dispositivo.
7. El dispositivo no es un juguete, los niños deben usar el dispositivo bajo la supervisión de adultos.
8. El dispositivo está equipado con una batería incorporada no desmontable, no reemplace la batería usted mismo.
9. Si el reloj entra en contacto con agua, limpie las manchas de agua de su superficie a tiempo. Si las manchas de agua dentro de la cavidad del sonido del altavoz son demasiadas y no se drenan a tiempo, esto afectará el efecto de sonido. Encuentre el agujero de sonido del altavoz y sacuda el agua residual.

1. INTRODUZIONE DEL PRODOTTO & DEFINIZIONE DEI PULSANTI



Definizione del pulsante①:

Pulsante di accensione

Pressione breve: premerlo brevemente una volta per spegnere lo schermo nell'interfaccia di quadrante dell'orologio. Premerlo brevemente una volta per tornare all'interfaccia di quadrante nell'interfaccia dell'elenco delle app. Premerlo di nuovo brevemente per spegnere lo schermo.

Pressione prolungata 2s: accensione/spegnimento, riavvio, SOS (la selezione del menu appare quando lo si preme a lungo).

Pressione prolungata 12s: riavvio forzato del dispositivo.

Definizione del pulsante②:

Pulsante di ritorno/pulsante di scelta rapida:

Pressione breve:

A. Ritorno al livello precedente da un'altra pagina/funzione di scelta rapida personalizzata.

B. Premere brevemente per accendere lo schermo spento.

C. Pausa/continuazione durante l'esercizio.

D. Premere brevemente quando c'è una chiamata in arrivo per disabilitare l'audio. Pressione prolungata 2s: apertura dell'assistente vocale/funzione di scelta rapida personalizzata.

Supplemento: I clienti possono scegliere uno del pulsante di ritorno/pulsante di scelta rapida. Se la funzione di scelta rapida non è impostata, premere brevemente per tornare al livello precedente e premere a lungo per attivare l'assistente vocale. Se la funzione di scelta rapida è impostata, è possibile eseguire un'operazione di scelta rapida in base alla voce impostata.

Definizione del pulsante③(pulsante sport):

Definizione del pulsante④(accesa/spenta):

Pressione breve:

A. Entrare nell'elenco della modalità sport

B. Premere brevemente per accendere lo schermo spento

C. Premere a lungo 2s durante l'esercizio; cessare e terminare l'esercizio

Attenzione:

Gli sport nautici si riferiscono a sport come il nuoto, le immersioni, il tuffo, il rafting. Il canottaggio, la vela, ecc.. In questa modalità, per evitare che l'orologio venga accidentalmente toccato dalle gocce d'acqua, la funzione tattile verrà disattivata per impostazione predefinita durante gli sport e verrà data priorità all'uso dei pulsanti per il funzionamento, oppure è possibile sbloccare la funzione tattile per ottenere il controllo.

Definizione dei pulsanti in modalità di sport nautici:

Pulsante①: premere brevemente per sbloccare la funzione tattile. Dopo lo sblocco, se l'interfaccia è stata ribaltata verso il basso, è possibile ribaltare la pagina verso l'alto tramite il "pulsante①".

Pulsante②: premere brevemente per sospendere la modalità sport corrente.

Premere nuovamente per continuare lo sport corrente e bloccare il touch screen.

Pulsante③: premere brevemente per ribaltare la pagina verso il basso, premere a lungo per terminare la modalità sport. (Se la durata dell'esercizio è troppo breve, i dati non verranno registrati e una finestra pop-up indica se terminare, premere brevemente il "pulsante③" per continuare l'esercizio. Premere brevemente il "pulsante②" per uscire dall'esercizio).


2. DEFINIZIONE DEL CONTROLLO DEL TOUCH SCREEN

⬇ Trascinare verso il basso: trascinare verso il basso l'interfaccia del quadrante dell'orologio per aprire la barra di stato.

⬆ Trascinare verso l'alto: trascinare verso l'alto l'interfaccia del quadrante per accedere alla funzione di scelta rapida della scheda.

⬅ Trascinare verso sinistra: trascinare verso sinistra l'interfaccia del quadrante per accedere all'interfaccia del menu principale.

➡ Trascinare verso destra: trascinare verso destra l'interfaccia del quadrante per accedere all'interfaccia delle informazioni di notifica.



☞ Nell'interfaccia del quadrante, premendo a lungo il quadrante per 2-3s, è possibile cambiare il quadrante. Trascinare lo schermo verso sinistra o destra per selezionare il quadrante, fare clic per confermare il quadrante selezionato.

3. CARICA


1. Quando l'orologio suggerisce che la batteria è scarica, si prega di caricarlo in tempo. La durata di carica è di 2-3 ore.

2. L'orologio è a carica magnetica. Allineare il contatto di carica del cavo di carica con la porta di carica dell'orologio per caricarlo finché lo schermo dell'orologio non mostra un suggerimento di carica.

3. Durante la carica, per garantire una carica stabile, lo schermo dell'orologio spegnerà. Premere il pulsante per risvegliare l'orologio. Quando l'energia dell'orologio è troppo bassa, è necessario caricarlo per 3-5 minuti prima di risvegliarla, il che è una situazione normale. Si prega di attendere 5 minuti prima di controllare lo stato di carica dell'orologio.

4. Per caricare l'orologio, usare un caricatore con una tensione nominale di uscita di 5V e una corrente nominale di uscita di 0,5A-2A o una porta USB del computer.

5. Quando l'orologio non viene usato per un lungo periodo, si prega di caricarlo completamente e di spegnerlo per conservarlo. Non conservarlo per lungo tempo in uno stato di mancanza di elettricità. Per evitare di danneggiare la batteria.



4.USO DI GPS

1. Per ottenere un'esperienza migliore, quando si usa la funzione GPS per la prima volta, si prega di connettere e legare l'app. Entro circa 3 minuti dall'accoppiamento, l'app "GloryFitPro" invierà all'orologio via Bluetooth l'orbita dell'effemeride GPS e altri dati, il tempo di posizionamento GPS può essere notevolmente ridotto dopo l'invio riuscito dell'effemeride. Se l'invio dell'effemeride è fallito, apparirà un pop-up "AGPS è scaduto" sull'orologio quando si attiva la funzione GPS per la prima volta. La scadenza dell'AGPS causerà un lungo tempo di posizionamento e comprometterà l'esperienza di posizionamento. È possibile provare a slegare e rilegare l'app dell'orologio. E attendere 2 minuti e riprovare a usare la funzione GPS. Se l'AGPS è stato emesso con successo, il pop-up "AGPS è scaduto" non apparirà quando si attiva la funzione GPS per la prima volta.
2. Ogni mattina alle ore 9:00, l'app "GloryFitPro" aggiorna i dati dell'effemeride GPS più recente del giorno. L'orologio otterrà i dati dell'effemeride GPS più recenti quando il Bluetooth è collegato.
3. Il tempo di posizionamento del GPS è troppo lungo e la deriva o meno della traccia GPS è fortemente influenzata da fattori ambientali. La scelta di un luogo aperto o lontano da grattacieli aiuterà il posizionamento veloce del GPS e ridurrà la deriva della traccia.
4. Salvare i dati dopo l'esercizio, l'APP sincronizzerà i dati dell'esercizio. La traccia dell'esercizio e i dati dell'esercizio possono essere consultati in dettaglio nel terminale APP.

5. INTERFACCIA D'USO DEL GPS



AGPS è scaduto



Non posizionato



Posizionato



Sport con
posizionamento

6. CONNESSIONE CON APP

Scansionare il codice QR dell'orologio o accedere al mercato delle applicazioni principali per scaricare e installare l'APP "GloryFitPro". Quando si apre l'app per la prima volta, si vedrà un pop-up di autorizzazione. Fare clic su "Consenti" per assicurarsi che l'app possa ottenere le autorizzazioni corrispondenti.

Aprire GloryFitPro e impostare
informazioni personali



Passare alla pagina "Dispositivo"
e fare clic su Legare un Dispositivo



Fare clic sul proprio dispositivo nell'elenco
dei dispositivi scansionati



Legare con successo



Scansionare il codice
QR dell'orologio

Durante il processo di connessione, viene visualizzata una finestra pop-up per confermare la connessione di accoppiamento con l'orologio ed il cellulare. Fare clic per confermare l'accoppiamento.

Dopo che la connessione è riuscita, l'icona della chiamata e l'icona della connessione dati nella barra di stato dell'orologio diventano verdi. In grigio, la connessione non è avvenuta.



Chiamata Bluetooth e
APP disconnessa



APP connessa
Chiamata Bluetooth disconnessa



APP connessa
Chiamata Bluetooth connessa

7. SLEGARE L'APP

IOS: Trovare "Slegare" nell'interfaccia "Dispositivo" dell'APP e fare clic su di esso per accedere all'interfaccia "Impostazioni-Bluetooth" del sistema del cellulare.

Fare clic su "!" a destra del dispositivo e selezionare "Dimentica questo dispositivo" per slegarlo dal sistema del cellulare. Assicurarsi che non sia più collegato al telefono cellulare, altrimenti non sarà in grado di connettersi nuovamente la prossima volta.


Android: Trovare "Slegare" nell'interfaccia "Dispositivo" dell'APP e fare clic su di esso per disconnettersi dal cellulare.

8. AVVERTENZE

1. Vietare la carica in presenza di danni causati dall'acqua.

2. Questo dispositivo non è un dispositivo medico, i dati e le informazioni fornite sono solo di riferimento.
3. Non deve essere indossato durante attività come docce calde o saune per evitare l'intrusione di vapore. Se l'orologio viene danneggiato dall'ingresso di acqua a causa di un uso non conforme alle istruzioni, non forniremo una garanzia gratuita.
4. Non mettere il dispositivo alla luce diretta del sole, come il cruscotto dell'auto o il davanzale.
5. Non mettere il dispositivo vicino a fonti di calore o fiamme dirette, come piani cottura a induzione, forni a microonde, forni, scaldabagni, stufe, candele o altri luoghi in cui si possono generare alte temperature.
6. Evitare che i bambini o gli animali domestici deglutiscano o mordano il dispositivo o i suoi accessori, per evitare di provocare lesioni o guasti al dispositivo.
7. Questo dispositivo non è un giocattolo, i bambini devono usarla sotto la supervisione di un adulto.
8. Questo dispositivo è dotato di una batteria integrata non rimovibile, si prega di non sostituire la batteria da solo.
9. Se l'orologio è stato a contatto con l'acqua, dopo aver lasciato la fonte d'acqua, asciugare le macchie d'acqua sulla superficie dell'orologio in modo tempestivo. Se le macchie d'acqua residue nella camera sonora dell'altoparlante sono troppe e non vengono scaricate in tempo, l'effetto sonoro potrebbe essere compromesso. Si prega di trovare il foro sonoro del diffusore e scuotere l'acqua residua nella camera sonora in tempo.

1. OPIS PRODUKTU I DEFINICJA KLAWISZY



Definicja klawisza ①

Klawisz zasilania

Krótkie naciśnięcie: W interfejsie tarczy zegarka krótkie naciśnięcie wyłącza ekran. W interfejsie listy aplikacji naciśnij raz, aby powrócić do interfejsu tarczy zegarka.

Naciśnij ponownie, aby wyłączyć ekran.

Długie naciśnięcie przez 2 sekundy: włączanie/wyłączanie, restart, SOS (po długim naciśnięciu pojawi się menu, które należy wybrać).

Długie naciśnięcie przez 12 sekund: Oznacza to wymuszony restart urządzenia.

Definicja klawisza ②

Klawisz powrotu/Klawisz skrót:

Krótkie naciśnięcie:

A. Powrót do poprzedniego poziomu z innej strony /niestandardowej funkcji skrótu.

B. Gdy ekran jest bezczynny, krótkie naciśnięcie powoduje podświetlenie ekranu.

C. Pauza/kontynuacja podczas uprawiania sportu.

D. Krótkie naciśnięcie podczas połączenia spowoduje wyciszenie dźwięku.

Długie naciśnięcie przez 2 sekundy: otwarcie asystenta głosowego/niestandardowej funkcji skrótu.

Zawartość dodatkowa: Klawisz powrotu/skrótu jest opcjonalny. Klienci mogą ustawić i wybrać samodzielnie. Jeśli klient nie ustawił funkcji skrótu, krótkie naciśnięcie spowoduje powrót do poprzedniego poziomu; długie naciśnięcie przywoła asystenta głosowego. Jeśli klient ustawił funkcję skrótu, zostanie ona zrealizowana zgodnie z ustawioną treścią.

Definicja klawisza ③(klawisz sportu):

Definicja klawisza ④(Latarka włączona/wyłączona):

Krótkie naciśnięcie:

A. Przejdź do listy trybów sportowych.

B. Gdy ekran jest wyłączony, naciśnij krótko, aby go podświetlić.

C. Gdy klient jest w trakcie uprawiania sportu, wystarczy nacisnąć przez 2 sekundy, aby zatrzymać i zakończyć uprawianie sportu.

Uwaga:

Sporty wodne odnoszą się do sportów wodnych, takich jak pływanie, nurkowanie, rafting, wioślarstwo, żeglarstwo itp. W stanie tego trybu zegarek ma funkcję zapobiegania przypadkowemu dotknięciu w obecności wody. Podczas uprawiania sportu system domyślnie automatycznie wyłącza funkcję dotykową. Klienci powinni preferować korzystanie z klawiszów do obsługi lub odblokować funkcję dotykową do sterowania.

Kluczowe definicje w modelu sportów wodnych:


Klawisz①: Naciśnij krótko, aby odblokować funkcję dotykową. Po odblokowaniu, jeśli interfejs został przesunięty w dół, klient może użyć "Klawisz ①", aby przesunąć stronę do góry.

Klawisz②: Krótkie naciśnięcie wstrzymuje bieżący tryb sportowy. Ponowne naciśnięcie spowoduje wznowienie bieżącego sportu i zablokowanie funkcji ekranu dotykowego.

Klawisz③: Krótkie naciśnięcie przesuwa stronę w dół, długie naciśnięcie kończy tryb sportowy. (Jeśli czas trwania sportu jest zbyt krótki, system nie zarejestruje danych. Jeśli pojawi się wyskakujące okienko informujące o zakończeniu, naciśnij krótko Klawisz③, aby kontynuować sport. Po naciśnięciu "Klawisz ②" można wyjść ze sportu).


2. DEFINICJE STEROWANIA EKRANEM DOTYKOWYM

- ⬇️ Przesunięcie w dół: na ekranie tarczy przesunąć palcem w dół, aby otworzyć pasek stanu.
- ⬆️ Przesunięcie w górę: na ekranie tarczy przesunąć palcem w górę, aby otworzyć skróty karty.
- ⬅️ Przesunięcie w lewo: na ekranie tarczy przesunąć palcem w lewo, aby uzyskać dostęp do interfejsu menu głównego.
- ➡️ Przesunięcie w prawo: na ekranie tarczy przesunąć palcem w prawo, aby uzyskać dostęp do interfejsu powiadomień.
- 🕒 Na ekranie wybierania naciśnij i przytrzymaj pokrętkę przez 2-3 sekundy, aby przełączyć tarczę. Przesunąć palcem w lewo i w prawo, aby wybrać tarczę. Następnie kliknij, aby wybrać tarczę.



3. ŁADOWANIE

1. Gdy zegarek zasygnalizuje niski poziom naładowania baterii, należy poprosić klienta o naładowanie go na czas. Czas ładowania wynosi 2-3 godziny.
2. Metoda ładowania zegarka jest magnetyczna. W celu naładowania należy skierować port ładowania kabla ładującego do portu ładowania zegarka. Poczekaj, aż na ekranie zegarka zostanie wyświetlone wskazanie ładowania.
3. Podczas ładowania zegarek będzie ładowany przy wyłączonym ekranie, aby zapewnić stabilność ładowania. Dotknij przycisku, aby wybudzić zegarek. Jeśli poziom naładowania zegarka jest zbyt niski, przed wybudzeniem zegarka należy go ładować przez 3-5 minut. Jest to normalna sytuacja. Odczekaj 5 minut, a następnie sprawdź stan naładowania zegarka.
4. Do ładowania zegarka należy używać ładowarki o znamionowym napięciu wyjściowym 5 V i znamionowym prądzie wyjściowym 0,5 A-2 A lub mniejszym, lub portu USB komputera.
5. Jeśli zegarek nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go najpierw w pełni naładować, a następnie wyłączyć i przechowywać. Zabrania się przechowywania zegarka przez dłuższy czas w stanie niskiego poziomu naładowania baterii. Ma to na celu uniknięcie uszkodzenia baterii.



4. KORZYSTANIE Z GPS

1. Aby zapewnić klientom lepsze wrażenia, podczas korzystania z funkcji GPS po raz pierwszy, należy najpierw połączyć się i powiązać aplikację, po zakończeniu wiązania, w ciągu około 3 minut, aplikacja "GloryFitPro" wyśle ścieżkę efemerydy GPS i inne dane do zegarka w tle przez Bluetooth. Jeśli efemeryda zostanie wysłana pomyślnie, czas pozycjonowania GPS może zostać znacznie skrócony. Jeśli wysyłanie nie powiedzie się, przy pierwszym włączeniu sportu z obsługą GPS na ekranie zegarka pojawi się przypomnienie "AGPS wygasł", co doprowadzi do długiego czasu pozycjonowania. Wpłyne to na jakość pozycjonowania. Klienci mogą spróbować odłączyć zegarek i ponownie powiązać aplikację zegarka, odczekać 2 minuty, a następnie spróbować użyć funkcji GPS. Jeśli APGS został wydany pomyślnie, to gdy klient włączy funkcję GPS po raz pierwszy, przypomnienie "AGPS wygasł" nie pojawi się.
2. Każdego ranka o godzinie 09:00 aplikacja "GloryFitPro" ponownie pobiera najnowsze dane efemeryd GPS z danego dnia. Jeśli Bluetooth jest podłączony, zegarek pobierze najnowsze dane efemeryd GPS.
3. Czas pozycjonowania GPS jest zbyt długi, a na dryft śladu GPS ma wpływ wiele czynników środowiskowych. Jeśli klient wybierze miejsce na otwartej przestrzeni lub z dala od wieżowców, GPS może szybko pozycjonować i zmniejszyć dryf toru.
4. Po zakończeniu sportu, jeśli zdecydujesz się zapisać dane, aplikacja automatycznie zsynchronizuje dane sportu. ścieżkę sportu i dane sportu można sprawdzić w aplikacji, aby zobaczyć szczegóły.

5. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA GPS



AGPS wygaś



Brak lokalizacji



Zlokalizowano GPS



Sporty z lokalizacją

6. POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ

Zeskanuj kod QR na zegarku lub przejdź do każdego sklepu z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację "GloryFitPro". Gdy klient otworzy aplikację po raz pierwszy, pojawi się wyskakujące okienko przypominające klientowi o uprawnieniach. Kliknij "Zezwól", aby upewnić się, że aplikacja może uzyskać odpowiednie uprawnienia.

Otwórz GloryFitPro i ustaw informacje osobiste



Przejdź do strony "Urządzenie" i kliknij ikonę "Dodaj urządzenie"



Kliknij numer modelu urządzenia na liście



Powiązanie powiodło się



Zeskanuj kod QR zegarka

Podczas procesu łączenia pojawi się wyskakujący komunikat, taki jak "Potwierdź parowanie z zegarkiem lub telefonem komórkowym". Kliknij "Potwierdź parowanie".

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia ikona połączenia i ikona połączenia danych na pasku stanu zegarka zmienią kolor na zielony. Status szary oznacza, że zegarek nie jest połączony.



Bluetooth do połączeń nie jest podłączony.
Aplikacja nie jest podłączona.



Aplikacja jest podłączona.
Bluetooth do połączeń nie jest podłączony.



Aplikacja jest podłączona.
Bluetooth do połączeń jest podłączony.

7. NIEZWIĄZANA APLIKACJA

IOS: W interfejsie "Urządzenie" aplikacji znajdź "Odłącz", kliknij Odłącz, a następnie wejdź do interfejsu "Ustawienia-Bluetooth" systemu telefonu komórkowego. Następnie kliknij "!" po prawej stronie urządzenia. po prawej stronie

urządzenia. po prawej stronie urządzenia. Następnie wybierz "Ignoruj to urządzenie". Celem jest upewnienie się, że urządzenie nie jest już podłączone do telefonu komórkowego, w przeciwnym razie nie zostanie ponownie podłączone. Android: Na ekranie "Urządzenia" aplikacji znajdź najpierw "Odłącz", a następnie kliknij Odłącz, aby odłączyć się od telefonu komórkowego.


8. UWAGA

1. Zabrania się ładowania urządzenia w obecności wody.
2. To urządzenie nie jest urządzeniem medycznym. W związku z tym dane i informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Nie należy go nosić podczas gorącego prysznica lub parowania w saunie itp. Ma to na celu zapobieganie przedostawaniu się pary wodnej do urządzenia. Jeśli woda dostanie się do zegarka i dojdzie do uszkodzenia z powodu nieprzestrzegania instrukcji, nie oferujemy bezpłatnej gwarancji.
4. Zabrania się umieszczania urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, takich jak deska rozdzielcza samochodu lub parapet.
5. Zabrania się umieszczania urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia, takich jak kuchenki indukcyjne, kuchenki mikrofalowe, piekarniki, podgrzewacze wody, piece, świece lub inne miejsca, w których mogą powstawać wysokie temperatury.
6. Zabrania się dzieciom lub zwierzętom domowym połykania urządzenia lub jego akcesoriów. Ma to na celu uniknięcie zranienia dzieci lub zwierząt domowych lub nieprawidłowego działania urządzenia.
7. To urządzenie nie jest zabawką, dlatego dzieci powinny korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej.

8.To urządzenie jest wyposażone w niewymienną, wbudowaną baterię. W związku z tym zabrania się samodzielnej wymiany baterii.

9.Jeśli zegarek miał kontakt z wodą, należy wysuszyć tarczę zegarka niezwłocznie po opuszczeniu źródła wody. Jeśli w komorze dźwiękowej głośnika znajduje się zbyt dużo wody i nie zostanie ona usunięta na czas, może to mieć wpływ na efekt dźwiękowy. Znajdź otwór dźwiękowy głośnika, a następnie niezwłocznie wytrząśnij resztki wody z wnętrza dźwiękowej.

1.製品紹介とボタンの定義



ボタン①の定義:

電源ボタン

短く押し:ウォッチフェイスインターフェイスで1回短くクリックして、画面がオフになります。アプリケーションリストインターフェイスを1回短くクリックして、ウォッチフェイスインターフェイスに戻ります。もう一度短くクリックして、画面がオフになります。

2 秒間長く押し:電源オン/オフ、再起動、SOS (長く押してメニュー選択が出ます)。

12 秒間押し続けて、デバイスが強制的に再起動します。

ボタン②の定義:

リターンボタン/ショートカットボタン:

短く押し短く押し:

- A. 他のページから前のページへ戻し/ショートカット機能をカスタマイズします
- B. 画面がオフした状態で短く押すと、画面が点灯します。
- C. 運動中に一時停止/継続します。
- D. 電話がかかってきたときに短く押してミュートになります。

2 秒間長く押し:音声アシスタント/カスタムショートカット機能をオンにします。
ご注意: ユーザー様はリターンボタン/ショートカットボタンのいずれかを選択することができます。ショートカット機能を設定していない場合は、短く押して前のページに戻ります。長く押して音声アシスタントに入り、ショートカット機能を設定した場合、設定項目に従って行きます。

ボタン③の定義 (スポーツボタン) :

ボタン④の定義 (懐中電灯のオン/オフ) :

短く押し:

A.スポーツモードリストに入ります。

B.画面がオフしている状態で短く押して画面が点灯します。

C.スポーツの状態です 2 秒間長く押し続けて、中止してスポーツを終了します。

注意:

ウォータースポーツとは、水泳、ダイビング、ラフティング、ボート、セーリングなどの水上でのスポーツのことを指します。このモードでは、誤って水滴に触れることを防止するため、スポーツ中はタッチ機能がデフォルトでオフになります。ボタン操作を優先して使い、タッチ機能のロックを解除しても制御できます。

ウォータースポーツモードでのボタンの定義:

ボタン①: 1 回短く押してタッチ機能のロックを解除します。


ロックを解除した後、画面が下にスクロールしている場合、「ボタン①」を押してページを上スクロールできます。

ボタン②: 1 回短く押して、現在のスポーツモードを一時停止して、再度クリックしてスポーツモードを続けて、画面をロックします。

ボタン③: 1 回短く押してページが下にスクロールし、長く押してスポーツモードを終了します。(スポーツ時間が短すぎると、データは記録されません。終了するポップアップウィンドウが表示したら、「ボタン③」を短く押してスポーツモードを続行します。「ボタン②」を短く押してスポーツモードを終了します。)


2. タッチスクリーンコントロールの定義

- ▼ 下ヘスワイプ: ウォッチフェイスインターフェイスを下にスワイプしてステータスバーをオンにします。
- ▲ 上ヘスワイプ: ウォッチフェイスインターフェイスを上へスワイプして、プログラムのショートカット機能を選択します。
- ◀ 左にスワイプ: ダイアルインターフェイスを左にスワイプして、メインメニューインターフェイスに入ります。
- ▶ 右にスワイプ: ウォッチフェイスインターフェイスを右にスワイプして、通知情報インターフェイスに入ります。aufzurufen.
- 🔄 ウォッチフェイスインターフェイスでウォッチフェイスを2 ～ 3秒間押し続けてウォッチフェイスを切り替え、左右にスワイプしてウォッチフェイスを選択し、1 回クリックしてウォッチフェイスを選択します。



3. 充電

1. 時計がバッテリー残量が少ないと示す場合、時間内に充電してください。充電時間は約2 ～ 3時間です。
2. 本製品は磁気充電、充電ケーブルの充電接点を時計の充電ポートに合わせて充電が始まります、同時に時計の画面に充電プロンプトが表示します。
3. 充電中は、安定に充電するため、時計は画面オフになり、充電します。ボタンをクリックして時計を起動します。バッテリー残量が足りない場合、3 ～ 5分間充電してから画面がオンにするようになります、これが正常です。時計の充電状態を再度確認するまで5分間待ってください。
4. 定格出力電圧が5V、定格出力電流が0.5A ～ 2A 以内の充電器、またはコンピュータのUSB インターフェイスで本製品に充電してください。
5. 本製品を長期間に使用しない場合は、満タン充電してから電源を切り、保管してください。バッテリー残量が足りない状態で長期間保管しないでください。長期バッテリー残量が不足すると、バッテリーが壊れます。



4. GPSの使用

1, もっと良い使用体験を追求するため、初めてGPS機能を使用する場合は、まずAPPに接続してバインドしてください。バインドした後約3分以内に「GloryFitPro」アプリのバックステージで Bluetooth 経由で GPS エフェメリス軌道やその他のデータを時計に送信します。エフェメリスの発行に成功すると、GPS 測位時間が大幅に減らします。發送できなければ、GPS 機能を備えたスポーツを初めて使うと、ウォッチに「AGPSの有効期限が切れました」というリマインダーが提示します。AGPSの有効期限が切れると測位時間が長くなり、測位体験影響を与えます。ウォッチ APP のバインドを解除して再度バインドしてみることができ、2分間待ってからGPS 機能を使用してください。APGS が正常に發送した場合、初めて GPS 機能がオンにした場合、「AGPSの有効期限が切れました」というリマインダーは表示しません。

2, 毎朝9時になったら、「GloryFitPro」アプリは当日の最新のGPS暦データを再取得します。時計は Bluetooth接続した状態で、最新のGPSエフェメリスデータを取得します。

3, GPS 測位時間が長すぎるか、GPS軌道がドリフトしているか、環境要因に大きく影響されます。開けた場所を選択するか、高層ビルから離れた場所を選択すると、GPS が迅速に位置を確定し、軌道の逸脱を減らします。

4, スポーツした後にデータを保存すると、アプリは運動データを同期します。スポーツ軌跡とスポーツデータはAPPで詳細に照会できます。

5. GPS使用インターフェース



AGPS の有効期限
が切れたというプロンプト



GPSのポジション
が決めません



GPS が測位しました



測位して運動中

6.アプリの接続

時計の QR コードをスキャンするか、主なアプリケーションマーケットにアクセスして、「GloryFitPro」APP をダウンロードしてインストールしてください。初めてアプリを使う場合、許可ポップアップウィンドウが表示します。「許可」をクリックして、APP が対応する権限を取得できることを確認してください。

携帯のアプリに入り、個人情報を設定して



「設備」画面に切り替えて、クリックして設備を
バインディングして、



設備リストをスキャンして、あなたの設備を
クリックしてください。



バインディング完了



時計の QR コードをスキャンしてください

接続プロセス中に、時計または携帯電話とのペアリング接続を確認するポップアップウィンドウが表示しますが、クリックしてペアリングを確認してください。
成功に接続した後、ウォッチのステータスバーの通話アイコンとデータ接続アイコンが緑に変わります。灰色の状態は接続されていないことを意味します。



Bluetoothが接続されていません
アプリが接続されていません



APPに接続しました
通話 Bluetooth
が接続されていません



APPに接続しました
Bluetooth 通話に接続しました

7. アプリのバインド解除

IOS: APP の「デバイス」インターフェースで「バインド解除」を見つけて、「バインド解除」をクリックしてから、携帯電話システムの「設定 - Bluetooth」インターフェースに入り、設備の右側にある「i」ボタンをクリックして、それから「このデバイスを無視」を選択して携帯電話システムからバインドを解除します。携帯電話に接続されていないことを確認してください。そうしないと、次回接続できなくなります。

Android: APP の「デバイス」インターフェースで「バインド解除」を見つけて、「バインド解除」をクリックして携帯電話とのバインドが解除します。

8. ご注意事項:

- 1, 水がある場所での充電をやめてください。
- 2, 本設備は医療機器ではないため、すべて提供したデータと情報は参照のみを目的としています。

3, 蒸気の侵入を防止するため、熱いシャワーやサウナする場合に着用できません。取扱説明書に従わない使用により時計が水没して壊れた場合、弊社では無償保証は致しかねます。

4, 車のダッシュボードや窓枠など、直射日光の当たる場所に本製品を置かないでください。

5, 本製品を熱源や火の近くに置かないでください。例えば: IH調理器、電子レンジ、オーブン、湯沸かし器、ストーブ、ロウソクなど高温になる場所です。


6, お子様やペットが本製品や付属品を噛まないようにして、怪我、設備の故障を防止してください。

7, 本製品は玩具ではないため、お子様は大人の監督で本製品を使用してください。

8, 本製品は取り外しできない内蔵バッテリーを装備しています。バッテリーをご自分で交換しないでください。

9, 時計が水にさらされた後、水源から離れて、お早めに時計の表面の水を拭き取ってください。例えばスピーカー内に水が多量に残った場合、お早めに拭き取らないと、音響効果に影響を与える可能性があります。スピーカーのサウンドホールを見つけて、サウンドキャビティ内に残っている水をお早めに取り除いてください。

1.产品介绍及按键定义



按键①定义：

开机键

短按：表盘界面短按一次熄屏，应用列表界面短按一次返回表盘界面，再次短按熄屏。

长按2s：开机/关机、重启、SOS（长按出现菜单选择）。

长按12s：强制重启设备。

按键②定义：

返回键/快捷键：

短按：

A.其他页面返回上一级/自定义快捷功能。

B.息屏下短按点亮屏幕。

C.运动中暂停/继续。

D.来电时短按，静音。

长按2秒：打开语音助手/自定义快捷功能。

补充：返回键/快捷键二选一，客户可自行设置选择，未设置快捷功能的情况下，短按返回上一级，长按语音助手，如设置快捷功能后，按照设置项实现。

按键③定义（运动键）：

短按：

- A.进入运动模式列表
- B.息屏下短按点亮屏幕
- C.在运动中长按2S;停止并结束运动

手电筒开/关键：

按键④定义 手电筒开/关键：

注意：

水上运动指如游泳、潜水、跳水、漂流、赛艇、帆船等水上运动，在此模式下为防止水滴误触，运动中会默认关闭触摸功能，优先采用按键操作，也可通过解锁触摸功能来实现操控。

水上运动模式下按键定义：

按键①：短按一下解锁触摸功能。解锁后，如界面已下翻，可通过“按键①”上翻页面。


按键②：短按一下暂停当前运动模式。再次短按继续当前运动且锁定触屏。

按键③：短按一下为下翻页面，长按结束运动模式。（如遇运动时长过短，不会记录数据，提示是否结束的弹窗时，短按“按键③”继续运动。短按“按键②”退出运动。）

2.触屏操控定义


- ⬇ 下划：表盘界面下划打开状态栏
- ⬆ 上划：表盘界面上划卡片快捷功能
- ⬅ 左划：表盘界面左划进入到主菜单界面
- ➡ 右划：表盘界面右划进入到通知信息界面

🕒 表盘界面长按表盘2-3秒可切换表盘,左右划动选择表盘,单击选定表盘。



3.充电

- 1.当手表提示电量低时，请及时充电，充电时长2-3小时。
- 2.手表是磁吸式充电，将充电线的充电触点对准手表充电口进行充电，直到手表屏幕显示充电提示。
- 3.充电时，为了保证充电稳定，手表会熄屏充电，点击按键可以唤醒手表，当手表电量过低时，需要充电3-5分钟才会唤醒手表，这属于正常情况，请等待5分钟后再查看手表充电情况。
- 4.请使用额定输出电压5V、额定输出电流0.5A-2A以内的充电器或者电脑USB接口为手表充电。
- 5.手表长时间不使用时，请充满电后关机存放。切勿在亏电状态下长时间存放。以免长时期亏电存放损坏电池。



4.GPS使用

- 1.为了获得更好的体验，第一次使用GPS功能时，请先连接绑定APP。在绑定后约3分钟内，“GloryFitPro” app会在后台会通过蓝牙方式下发GPS星历轨道等数据到手表上，下发星历成功后可以大幅度缩短GPS定位时长。如未下发成功，首次打开带GPS功能的运动，手表将会弹出“AGPS已过期”提醒。AGPS过期会导致定位时间过长，影响定位体验。可以尝试重新解绑并再次绑定手表APP。并等待2分钟后再尝试使用GPS功能。如APGS下发成功，首次打开GPS功能，将不会弹出“AGPS已过期”提醒。
- 2.每天早晨09:00时“GloryFitPro” app会重新获取当天最新的GPS星历数据。手表在蓝牙有连接状态下，获取到最新GPS星历数据。
- 3.GPS定位时间过长和GPS轨迹是否有漂移，受环境影响因素较大，选择在空旷地方或远离高层楼群有助于GPS能快速定位和减少轨迹的偏移。
- 4.运动结束后保存数据，APP将会同步运动数据。运动轨迹和运动数据可以在APP端查询详细。

5.GPS使用界面



AGPS已过期提示



GPS未定位




GPS已定位



已定位运动中

6.APP连接

扫描手表二维码或进入各大应用市场下载并安装“GloryFitPro” APP。首次打开APP，会弹出权限弹窗提醒。请点击“允许”，确保APP能获取到对应的权限。



扫描
手表上的二维码

连接过程中会有弹出确认与手表、手机配对连接等弹窗提示，请点击确认配对。
连接成功后手表状态栏的通话图标与数据连接图标变成绿色。灰色状态下为未连接。



蓝牙未连接
APP未连接



已连接APP
未连接通话蓝牙



已连接APP
已连接通话蓝牙

7. APP解绑

IOS：在APP“设备”界面找到“解绑”点击解绑后进入手机系统“设置-蓝牙”界面，点击设备右边的！，然后选择“忽略此设备”，可从手机系统中解绑，确保不再和手机连接，否则下次无法再次连接。

Android：在APP“设备”界面找到“解绑”点击解绑即可解除与手机的连接。

8. 注意事项

1. 禁止在有水渍的情况下充电。
2. 本设备非医疗设备，所提供的数据及信息仅供参考。
3. 热水淋浴或桑拿等不能佩戴，防止蒸气入侵。如因不按指示使用导致手表进水损坏，本公司不作免费保修。
4. 请勿将设备放置在阳光直射的地方，如汽车仪表盘或窗台处。
5. 请勿将设备靠近热源或裸露的火源，如电磁炉、微波炉、烤箱、热水器、炉火、蜡烛或其它可能产生高温的地方。
6. 请勿让儿童或宠物吞咬设备或其配件，以免对其造成伤害或导致设备故障。
7. 本设备非玩具，儿童应在成人的监护下使用设备。
8. 本设备配有不可拆卸的内置电池，请勿自行更换电池。
9. 如手表接触过水后，离开水源后，请及时擦干手表表面水渍，如扬声器音腔内残余水渍过多，未及时排出，可能会影响声音效果。请找到喇叭出音孔，及时甩出音腔内残余水渍。