

720mm

140mm

QuattroPod

Mini

Quick Start Guide

快速啟用手冊

クイックスタートガイド

Model:T02

V1.0

What's in the box?

包裝內容/パッケージ内容

Standard Package/標準包裝/標準パッケージング

QuattroPod Receiver/接收器/受信機

Transmitter Operation 發送器操作 トランスミッタの動作

Main button(Mirror button) 主按鍵(投影按鍵) メインボタン(投影ボタン)	Host 主持人 ホスト	Guest 訪客 訪問者
Single click 單按 シングルクリック	Mirror/Disconnect 投影/斷開 プロジェクション/切断する	Send mirror request 發送投影要求 キャスト要求 を送信する
Hold for 3 seconds 長按3秒 長押し3秒	Full screen mirror 全螢幕投影 全面面投影	Send full screen mirror request 發送全螢幕投影要求 全面面投影リクエストを送信する

Receiver/接收器/受信機

Main button
主按鍵
メインボタン

Single click
單按
シングルクリック

Download pairing file to USB disk
下載配對檔到USB磁碟
ペアリングファイルをUSB
ディスクにダウンロードする

LED Status list

Enable Guest w/o source input.
ソース入力なしでゲストを有効にする。
訪客角色但未有效源連接上。

Enable Host w/o source input.
ソースなしでホストを有効にする。
主持人角色但未有效源連接上。

Enable Host and casting.
ホストとキャストを有効にします。
主持人角色並投影中。

Guest standby w/o casting.
キャストなしのゲストスタンバイ。
訪客待機中無投影。

Guest requests casting and wait for allow.
ゲストはキャストを要求して許可を待ちます。
訪客要求投影並等待許可。

Enable Guest and casting.
ゲストとキャストを有効にする。
訪客投影中。

Transmitter OTA Completed.
トランスミッタOTA完了。
發送器軟體更新完成。

Enable Guest w/o source input.
ソース入力なしでゲストを有効にする。
訪客角色但未有效源連接上。

Host received request of cast.
ホストはキャストのリクエストを受け取りました。
主持人收到他方投影要求。

Host standby w/o casting.
キャストなしのゲストスタンバイ。
主持人待機中無投影。

1. Under connection. 接続中・連接中。
2. Pairing/Transmitter OTA download and installation.
ペアリング・トランスミッタOTAをダウンロードして
インストールする
3. Fail to connection(blinking for 1minutes or more).
接続に失敗しました (1分以上点滅)
連接失敗 (當閃燈超過一分鐘)

Pairing done.
ペアリングが完了しました。
配對完成。

Transmitter OTA Fail.
トランスミッタOTAフェイル。
發送器軟體更新失敗。

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body
本產品符合國家通訊傳播委員會(NCC)之規範:
低功率電磁射性電機管理辦法第十二條 型式認證合格之低功率射頻電機、非經許可、公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時、應改善直至無干擾時方得繼續使用;且使用時應避免影響附近雷達系統之操作。
本設備前導性指向性天線只得應用於固定式點對點系統、前項合法通信、指依電信法規定作業之無線電通信、低功率射頻電機須符合合法通信工業、科學及醫藥用電波辐射性電機設備之干擾。
*您可以在官網下載最新版說明書及相關產品問題:
www.ezcast.com
©2018 Actions Microelectronics Co., Ltd. All right reserved. Quattro Pod or Quattro are trademarks of Actions Microelectronic Co., Ltd., registered in China and other countries. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of other respective companies.
©2018 Actions Microelectronics Co., Ltd. : Quattro或 Quattro Pod為Actions Microelectronic Co., Ltd. 炬力北方股份有限公司在大陸地區與其他國家註冊之商標。說明書中提到的相關產品名稱或商標則屬於相對應之該公司。

90mm

QuattroPod Transmitter/發送器/トランスミッタ

PC

IOS

Android

Please enable USB Debugging before using.

1. Go to Setting→System→About Phone

2. Click Build Number for 7 times to enable Developer Option

3. Go to Developer option→USB Debugging→ On

4. Plug to QuattroPod Transmitter and Allow USB debug

1. 請到設定→系統→關於手機

2. 在版本號碼輕點七下可啟用開發人員選項

3. 進入開發人員選項・啟用USB偵錯

4. 將手機透過USB連接到QuattroPod發送端並同意USB偵錯

1. 設定→システム→端末情報

2. ビルド番号を7回クリックして、開発者向けオプションを有効にします

3. 開発者向けオプション→USBデバッガーオンにする

4. QuattroPodトランスミッタに接続し、USBデバッグを許可する

- English: "

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

- French:"

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil nedit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."