

Loop-aufnahme – Aus/ 1 Min. (Standard)/ 2 Min./ 3 Min.

Ein: Wählen Sie hier die Länge (1/2/3 Min.) jedes Videoclips für die Loop-Aufnahme. Mit dieser Funktion kann die Dashcam kontinuierlich aufnehmen. Bitte beachten: Die Dashcam löscht die ältesten Dateien automatisch, wenn die Speicherkarte voll ist, sodass sie immer wieder aufnehmen kann. Aus: Diese Dashcam nimmt Videos in Segmenten von bis zu 5 Minuten Länge auf. Sobald die Speicherkarte voll ist, wird die Videoaufnahme beendet.

WDR – An (Standard)/ Aus

Wide Dynamic Range (WDR) Bilder verarbeitet, um klare Aufnahmen bei hellem und dunklem Licht zu gewährleisten. Dies ermöglicht es der Dashcam, mehrere Bilder mit unterschiedlichen Helligkeitsstufen zu kombinieren, um ein überlegenes Bild zu erstellen.

Belichtung – -2.0/ -1.7/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/ 0.0 Auto(Standard)/ +0.3/+0.7/+1.0/+1.3/+1.7/+2.0

Um die Videoexpositionseinstellung für entweder hellere oder dunklere Videos nach Ihren Wünschen anzupassen.

Time Lapse record – Aus (Standard)/ 4-img/second /2-img/second /1-img/second /1-img/2-sec

Ein: Die Dashcam kann längere Betriebszeiten dauern, während die Videodateigröße reduziert wird. Videodateien werden beim Abspielen mit hoher Geschwindigkeit wiedergegeben.

1-Bild/Sekunde: 1-Minuten-Zeitraffer-Video = 30 Minuten echte Zeitabdeckung.

Videodateien werden beim Abspielen mit hoher Geschwindigkeit wiedergegeben.

Rekord Audio – An (Standard)/Aus

Ein: Das Video hat Ton.

Aus: Das Video ist stumm.

Datumsanzeige – Aus/An (Standard)

Aktivieren/Deaktivieren des Datums/Zeit/Geschwindigkeit/GPS-Koordinaten/LINGDU-Logo-Stempel, der in aufgezeichneten Dateien angezeigt wird.

Video Recording G-Sensor – 0-OFF. 1-LOW Impact Detect. 2. 3. 4. 5-Medium Impact Detect(Standard). 6. 7. 8. 9-High Impact Detect

Aus: Deaktiviert die Aufprallerkennung für die Ereignisaufzeichnung.

1 (Niedrige Stoßdetektion): Löst die Ereigniswarnung bei niedrigem Stoßvorfall aus.

5 (Mittlere Stoßdetektion) [Standard]: Löst die Ereigniswarnung bei mittleren Stoßvorfällen aus. Dies ist die Standardeinstellung, um Empfindlichkeit und Praktikabilität auszubalancieren.

9 (Hohe Aufprallerkennung): Löst die Ereigniswarnung nur bei schweren Aufprällen aus, wodurch

Die Wahrscheinlichkeit verringert sich, aufgrund kleinerer Bewegungen aufzuzeichnen.

Parking Mode G-Sensor – 0-OFF. 1-LOW Impact Detect. 2. 3. 4. 5-Medium Impact Detect(Standard). 6. 7. 8. 9-High Impact Detect

Aus: Deaktiviert die Aufprallerkennung im Parkmodus.

1 (Erkennung schwacher Aufpralle): Aktiviert die Aufzeichnung schwacher Aufpralle während des Parkens.

5 (Erkennung mittlerer Aufpralle) [Standard]: Erfasst Ereignisse mittlerer Aufpralle im Parkmodus, ideal für die meisten Situationen.

9 (Erkennung starker Aufpralle): Legt den Schwellenwert für die Ereigniserfassung auf starke Aufpralle fest und vermeidet so unnötige Aufzeichnungen durch geringfügige Störungen.

Anpassen der Empfindlichkeit:

Sie haben die Flexibilität, die Empfindlichkeit des G-Sensors anzupassen. Dies stellt sicher, dass nur bedeutende Ereignisse erfasst und gespeichert werden, während unbedeutende Erschütterungen und Vibrationen ignoriert werden. Die Standardeinstellung bietet ein Gleichgewicht, das unter den meisten Bedingungen gut funktioniert. Um die Ereignisaufzeichnung bei Aufprall während der Fahrt oder im geparkten Zustand vollständig zu deaktivieren, stellen Sie die G-Sensor-Empfindlichkeit auf "Aus".

Der G-Sensor ist eine wichtige Komponente Ihrer Dashcam, die Bewegungen entlang drei Achsen erkennt und misst: vertikal (auf-ab), lateral (seitlich) und longitudinal (vorne-hinten). Er dient dazu, bedeutende Bewegungen oder Aufpralle, wie etwa bei Kollisionen, zu identifizieren und die Dashcam zur Ereignisaufzeichnung zu veranlassen.

Parkmodus - Ein/Aus (Standard)

Funktionalität: Dieser Modus ist speziell dafür konzipiert, aktiviert zu werden, wenn die Kamera eine Bewegung erkennt, z. B. bei einem Fahrerflucht-Szenario, während das Auto geparkt ist. Wenn Ihr Fahrzeug durch eine Kollision wackelt, was vom G-Sensor gemäß seinen Einstellungen erkannt wird, schaltet sich die Kamera automatisch ein. Sie beginnt dann mit der Aufnahme für eine Minute. Das aufgezeichnete Filmmaterial wird sicher gespeichert und durch die Loop-Aufnahmefunktion vor dem Überschreiben geschützt. Nach dem Speichern des Videos schaltet sich die Kamera automatisch ab. Warnung: Wenn Sie Ihr Auto nach dem Vorfall starten, gibt die Kamera eine Audiobenachrichtigung aus: „Der Parkmodus wurde aktiviert, während Sie weg waren.“ Wenn Sie diese Warnung erhalten, bedeutet dies, dass der Parkmodus ausgelöst wurde, und Sie sollten das gespeicherte Filmmaterial überprüfen, um zu verstehen, was passiert ist. Empfehlung: Für eine optimale Nutzung der Parkmodusfunktion wird empfohlen, das LINGDU JYX05-Festverdrahtungskit zu verwenden.

24H Auto Parking Mode—Off (Standard) / Time-Lapse 1 fps & G-Sensor/ Motion Detection & G-Sensor / AUTO Turn off & G-Sensor

Wenn Sie ein Autoladegerät verwenden, um dieses Menü mit Strom zu versorgen, kann die Einstellung nicht erfolgreich sein. Ein Popup-Fenster mit der Meldung „Diese Funktion funktioniert NICHT, wenn Sie nicht das empfohlene 3-adrige Hardwire-Kit installieren. Ist das 3-adrige Hardwire-Kit angeschlossen? Wählen Sie „JA“ und ein weiteres Popup-Fenster mit der Meldung „Hardwire-Kit NICHT erkannt. Bitte schließen Sie das 3-adrige Hardwire-Kit an.“ wird angezeigt. Wählen Sie „JA“ und kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

„Der 24-Stunden-Autoparkmodus bietet Sicherheit, indem er Ihr Fahrzeug sicher bewacht, wenn es geparkt ist. Um diese Funktion zu aktivieren, ist das LINGDU JYX05 3-adrige Hardwire-Kit (nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich) erforderlich.“

Time-Lapse 1 fps & G-Sensor:

Wenn die Funktion eingeschaltet und das Hardwire Kit installiert ist: Wenn Sie den Motor des Autos ausschalten, stoppt die Kamera die normale Aufnahme und wechselt in den Zeitraffermodus mit 1 Bild pro Sekunde. Wenn ein Fahrerfluchtunfall erkannt wird, beendet die Kamera den Zeitraffermodus, nimmt ein kontinuierliches einminütiges Video auf, speichert es im Ereignisordner und setzt dann die Zeitrafferaufnahme fort. Hinweis:

Wenn Sie zu Ihrem Auto zurückkehren, werden Sie durch eine Sprachwarnung darüber informiert, ob der Parkmodus aktiviert wurde. Überprüfen Sie die gesperrten Videos, um etwaige Vorfälle zu erkennen.

Motion Detection & G-Sensor:

Wenn die Funktion eingeschaltet und das Hardwire Kit installiert ist: Durch Abstellen des Automotors wird der Bewegungserkennungsmodus aktiviert; die Kamera bleibt im Leerlauf, das LCD ist ausgeschaltet. Die Kamera zeichnet Videos auf, wenn eine Bewegung erkannt wird, und stoppt, wenn keine Bewegung mehr vorhanden ist. Wenn ein Fahrerfluchtunfall erkannt wird, zeichnet die Kamera ein einminütiges Dauervideo auf, speichert es im Ereignisordner und kehrt dann in den Bewegungserkennungsmodus zurück.

Hinweis:

Eine Sprachwarnung benachrichtigt Sie, wenn der Parkmodus aktiviert wurde, sobald Sie Ihr Auto starten. Wenn Sie Ihr Fahrzeug erneut starten, beendet die Kamera automatisch beide Modi und nimmt die normale Aufnahme wieder auf. Diese intelligente Funktion stellt sicher, dass Sie keine wichtigen Vorfälle verpassen, die passieren, wenn Sie nicht in Ihrem Auto sind.

AUTO Turn Off & G-sensor:

1. Wenn Sie den Motor des Autos ausschalten und den Schlüssel in die Verriegelungsposition drehen, stoppt die Kamera die kontinuierliche Videoaufzeichnung, wechselt in den Aufprallerkennungsmodus und schaltet sich AUS.

2. Wenn nun jemand Ihr Auto anfährt und der Aufprall den eingestellten G-Sensor-Pegel erreicht, während die Kamera im Aufprallerkennungsmodus bleibt, schaltet sich die Kamera EIN > dann beginnt sie mit der Aufzeichnung eines 1-minütigen Dauervideos, speichert und sperrt dieses Video im EMR-Ordner > dann schaltet sich die Kamera AUS.

3. Wenn Sie nun Ihr Auto das nächste Mal starten, wechselt die Kamera automatisch zurück in den normalen Videomodus, um mit der Dauervideoaufzeichnung zu beginnen.

Hide Status Icons - Aus (Standard)/1 Min/3Min /5Min

Maximieren Sie Ihr visuelles Erlebnis mit der Clear View-Funktion. Diese Funktion entfernt vorübergehend alle Statussymbole von Ihrem LCD-Bildschirm und bietet ein klares Vollbild der Kameraansicht.

Aus (Standard): Symbole werden kontinuierlich angezeigt.

1 Minute: Symbole werden nach einer Minute ausgeblendet.

3 Minuten: Symbole werden nach drei Minuten ausgeblendet.

5 Minuten: Symbole werden nach fünf Minuten ausgeblendet.

Speed Unit – KM/H, MPH(Standard)

Bitte wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeitseinheit aus.

Live speed – An (Standard)/Aus

Mit dieser Option können Sie die Live-Geschwindigkeitsanzeige auf dem LCD nutzen.

Rotate Front Video – An/Aus (Standard)

Aus: Die Frontkamera nimmt Videos in der Standardausrichtung auf.

Ein: Kehrt den Video-Feed der Frontkamera um, nützlich, wenn die Kamera in einer unkonventionellen Position montiert ist.

Rotate Rear Video – An/Aus (Standard)

Aus: Die Rückkamera nimmt in der Standardausrichtung auf.

Ein: Dreht den Video-Feed der Rückkamera vertikal, um einzigartige Montagekonfigurationen zu ermöglichen.

Mirror Rear Video – An (Standard)/Aus

Ein: Die Aufnahmen der Rückfahrkamera werden horizontal gespiegelt, wodurch die Sicht aus einem Rückspiegel simuliert wird.

Aus: Deaktiviert den Spiegeleffekt für eine direkte Sicht aus der Rückfahrkamera.

9. SYSTEMEINSTELLUNGEN

ADAS – Aus (Standard), CA, FCW, SNG, LDWS

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) Intelligent Driving Assistance ist eine Funktion der Dashcam, die dem Fahrer intelligente Fahrerunterstützung bietet. Sie nutzt fortschrittliche Technologien wie Computer Vision, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um Straßenbedingungen zu analysieren und dem Fahrer Warnungen und Alarmer in Echtzeit zu geben, um Unfälle zu vermeiden und die Fahrsicherheit zu verbessern. Zu den ADAS-Funktionen gehören Spurverlassenswarnung, Vorwärtskollisionswarnung, Frontalkollisionswarnung und Fußgängerkollisionswarnung. Bitte beachten Sie, dass die Fußgängerkollisionswarnfunktion nur für das 90°-Sichtfeld der Frontkamera gilt. Informationen zu den ADAS-Kalibrierungsschritten finden Sie auf Seite 39 dieses Handbuchs.

Voice Control – An (Standard)/Aus

Unterstützt NUR englische Sprachbefehle

Turn on wifi / Turn off wifi

Take picture / Lock the video

Turn on audio / Turn off audio

Turn on screen / Turn off screen

Show front camera / Show rear camera

WiFi – An/Aus (Standard)

Ein: Auf dem Bildschirm wird der Name LINGDU-V620_***** und das Passwort 12345678 angezeigt.

Bitte halten Sie Ihr Telefon bei Verwendung von WLAN in der Nähe der Dashcam (innerhalb von 3 m). Sie können die Dashcam steuern und das Echtzeitvideo über die LINGDU-App auf Ihrem Telefon überprüfen. Wenn die Funktion aktiviert ist, reagiert die Dashcam nicht auf Ihre Tastenbetätigung. Um den WLAN-Modus zu verlassen, halten Sie die mittleren Notruftasten gedrückt.

Datum/Uhrzeit

Drücken Sie die Taste [M] zum Umschalten und die Taste [AUF] [AB], um Ihre Zeit einzugeben. Wählen Sie anschließend zur Bestätigung die Taste [OK].

Date Format - yyyy/mm/dd, mm/dd/yyyy(Standard), dd/mm/yyyy

Wählen Sie ganz nach Ihren Gewohnheiten aus.

Clock Format - 24 Hours / 12 Hours(Standard)

Passen Sie das Zeitanzeigeformat Ihrer Dashcam Ihren Wünschen entsprechend an:

24 Stunden: Dieses Format zeigt die Zeit von 00:00 bis 23:59 an, was häufig in der Militärzeit und weltweit in verschiedenen Regionen verwendet wird.

12 Stunden: Diese Option zeigt die Zeit mit AM- und PM-Anzeigen an, wechselnd von 00:00 bis 23:59 Uhr.

Screen Saver Settings

Live-Video immer eingeschaltet (Standard): Der Bildschirm zeigt immer das aufgenommene Bild.

Bildschirmschoner nach 1 Min. eingeschaltet: Der Bildschirm zeigt NUR die Zeit/Live-Geschwindigkeit an, wenn 1 Min. lang keine Bedienung erfolgt.
LCD nach 1 Min. ausgeschaltet: Der Bildschirm wird schwarz, wenn 1 Min. lang keine Bedienung erfolgt, aber die Aufnahme läuft weiter.

Akustisches signal – An (Standard)/ Aus

Zum Ein-/Ausschalten oder Anpassen des Tastentons.

Speaker Volume - Low / Med(Standard) / High

Mit diesem Tool können Sie die Lautstärke der Audiowiedergabe steuern.
Ein: Das Gerät gibt beim Einschalten einen Ton aus, der akustisch anzeigt, dass die Kamera betriebsbereit ist.
Aus: Passt die Lautstärke des aktuell vom Video ausgegebenen Tons direkt an.

Boot Up Tone – An (Standard)/ Aus

Steuern Sie die Audiobestätigung beim Einschalten Ihrer Dashcam.

Ein: Das Gerät gibt beim Einschalten einen Ton aus, der akustisch anzeigt, dass die Kamera betriebsbereit ist.

Aus: Deaktiviert den Startton für einen lautlosen Systemstart.

Voice Guidance– An (Standard)/ Aus

Passen Sie das interaktive Erlebnis Ihrer Dashcam mit der Sprachführungsfunktion an:

Ein: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, gibt Ihre Dashcam gesprochene Warnungen und Statusaktualisierungen aus.

Aus: Deaktivieren Sie diese Option, um Sprachbenachrichtigungen für eine ruhigere Fahrt zu deaktivieren.

Sprache – English (Standard) / usw.

Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Japanisch, Russisch usw. Ermöglicht die Auswahl der gewünschten Sprache für das Dashcam-System.

Frequenz – 50HZ/60HZ (Standard)

Um die Bildung von Streifen beim Aufnehmen von Videos unter einer elektrischen Lichtquelle zu vermeiden, befolgen Sie bitte die Empfehlungen:

50 Hz – in Großbritannien, Afrika, Australien, den meisten Teilen Asiens und Russlands

60 Hz – Nordamerika und einige andere Länder (Japan verwendet beides)

Kennzeichen – Fahrzeugkennzeichen

Geben Sie Ihr Nummernschild ein, drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um einen Buchstaben/eine Zahl auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste

[M]. Drücken Sie abschließend die Taste [OK], um die Auswahl zu speichern.

GPS Info

Zum Überprüfen der Satellitennummer/Geschwindigkeit/Richtung/-Zeit/Länge/Breitengrad.

GPS Format– Decimal Degrees / Degrees, Minutes, Seconds(Standard)

Die GPS-Daten Ihrer Dashcam können in zwei verschiedenen Formaten angezeigt werden, um Ihren bevorzugten geografischen Datenanforderungen gerecht zu werden.

GPS Time Zone Setting – UTC/ GMT+1 to UTC/ GMT+12 & UTC/ GMT-1 to UTC/ GMT-12, Standard GMT-7

Die GPS-Zeitzoneinstellung stellt sicher, dass die Zeitstempel auf Ihren Aufzeichnungen Ihre Ortszeit widerspiegeln:

Verfügbare Einstellungen: Bereiche von UTC/GMT+1 bis UTC/GMT+12 für Gebiete vor und von UTC/GMT-1 bis UTC/GMT12 für Gebiete hinter der koordinierten Weltzeit (UTC).

Standardeinstellung: GMT-7

So stellen Sie Ihre lokale Zeitzone ein:

Greifen Sie in den GPS- oder Zeiteinstellungen Ihrer Dashcam auf die Option „Zeitzone“ zu. Wählen Sie die richtige Zeitonenverschiebung basierend auf Ihrem geografischen Standort. Drücken Sie „OK“, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Bitte beachten:

Stellen Sie Ihre lokale Zeitzone ein, bevor Sie die Datums- und Uhrzeitfunktionen anpassen.

Die Zeitzone wird nicht automatisch aktualisiert, um Änderungen an der Sommerzeit zu berücksichtigen. Sie müssen sie manuell anpassen, wenn die Sommerzeit beginnt oder endet.

Durch die genaue Einstellung Ihrer Zeitzone stellen Sie sicher, dass die Zeit- und Datumsstempel Ihrer Dashcam mit Ihrer Ortszeit übereinstimmen, was für eine genaue Aufzeichnung besonders wichtig ist.

Storage Space – Total/ Free/ Event/ Normal / Photo

Um die Nutzung der Speicherkarte zu überprüfen, formatieren Sie die Speicherkarte regelmäßig, um sicherzustellen, dass genügend Speicherplatz vorhanden ist.

Standardeinstellung: GMT-7

Format – Cancel/ Format


Erlauben Sie das Formatieren der eingelegten Speicherkarte. Alle Daten werden gelöscht. Bitte formatieren Sie die Speicherkarte in der Dashcam, bevor Sie sie zum ersten Mal in der Dashcam verwenden.

Standard Einstell - Abbrechen(Standard)/OK

Ermöglicht das Zurücksetzen aller Einstellungen auf die Werkseinstellungen.

Firmware Version


So überprüfen Sie die aktuelle Firmware in der Dashcam. Sie benötigen diese erforderlichen Informationen, um zu prüfen, ob eine neuere Firmware-Version zum Aktualisieren verfügbar ist. Die neueste Firmware finden Sie unter www.lingdu.us.



Löschen	Aktuelles löschen (Standard)/Alles löschen
Schützen	Aktuelle sperren (Standard) / Aktuelle entsperren / Alle sperren / Alle entsperren
Diashow	2 Sekunden (Standard) / 5 Sekunden / 8 Sekunden

10. Videodateien mit Ihrem Computer abspielen


1. Entnehmen Sie die microSD-Karte aus der Dashcam.
2. Stecken Sie die Karte in einen microSD-Kartenleser und verbinden Sie diesen mit Ihrem Computer.



3. Laden Sie den LINGDU GPS Player von www.lingdu.us > Support > Downloads herunter und installieren Sie ihn auf Ihrem Computer.
4. Installieren Sie den LINGDU GPS Player auf Ihrem Computer. (Hinweis: Bitte schließen oder ignorieren Sie die Eingabeaufforderung der Antivirensoftware. Wir bestätigen, dass dies keine Sicherheitsbeeinträchtigungen für Ihren Computer mit sich bringt.)
5. Sie können auf die Schaltfläche „Dateien öffnen“ klicken, um den Ordner „Film“ oder „Gesperrt“ der microSD-Karte auf dem LINGDU GPS Player zu durchsuchen und auszuwählen. Es werden alle Dateien im Ordner „Video“, „Ereignis“ oder „Foto“ angezeigt. Sie können die Videodateien auch direkt auf den Startbildschirm ziehen.
6. Es gibt zwei Möglichkeiten, Videos abzuspielen.
 - A. Klicken Sie auf das Symbol „Datei öffnen“, um den Ordner auszuwählen, den Sie abspielen möchten, und klicken Sie, um die Wiedergabe zu starten. (Beachten Sie, dass Sie NUR einen Ordner zur Wiedergabe auswählen können und keine Videodateien angezeigt werden.)




B. Wählen Sie „Arbeitsplatz“ und suchen Sie die Speicherkarte. Wählen Sie die Videodatei aus, die Sie wiedergeben möchten. Sie können die Datei per Drag & Drop direkt auf den Player ziehen. Sie können die GPS-Informationen auf dem Player abrufen.




11. Firmware-Update

1. Formatieren Sie zunächst Ihre microSD-Karte mit Ihrer Dashcam. Das Formatieren der TF-Karte kann etwa 10 bis 30 Sekunden dauern.
2. Entfernen Sie die microSD-Karte aus der Dashcam.
3. Stecken Sie die Karte in den microSD-Kartenleser und verbinden Sie ihn mit einem Computer.



4. Laden Sie die neueste V620-Firmware von www.lingdu.us > Support > Downloads on Ihren Computer herunter.
5. Entpacken Sie die heruntergeladene Firmware (Zip-Datei) und kopieren Sie die Firmware-Datei „SigmastarUpgradeSD.bin“ in das Stammverzeichnis der microSD-Karte.



6. Schließen Sie die Kamera an das Autoladegerät an, um den Firmware-Aktualisierungsprozess zu starten. Sie sollten den Fortschrittsbalken für die Aktualisierung sehen und das rote Licht sollte durchgehend leuchten, was bedeutet, dass Ihre V620-Dashcam die neue Firmware aktualisiert.

Bitte beachten Sie:

Das Firmware-Update kann bis zu 1 Minute dauern. Bitte haben Sie also Geduld. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung während der Aktualisierung der Firmware NICHT unterbrochen wird. Sobald die Firmware aktualisiert ist, schaltet sich die Kamera automatisch ein. Formatieren Sie Ihre microSD-Karte erneut mit Ihrer Dashcam.

7. Sie überprüfen die neueste Firmware-Version, indem Sie in das Menü > Firmware-Version gehen.

12. ADAS Intelligente Fahrassistentenkalibrierung

Zu den ADAS-Funktionen gehören Spurverlassenswarnung, Vorwärtskollisionswarnung, Frontalkollisionswarnung und Fußgängerkollisionswarnung.



ADAS-Kalibrierungsverfahren

1. Installieren Sie das Gerät gemäß der „Installationsanleitung“ im Handbuch. Es wird empfohlen, es an der vorgeschlagenen Stelle zu installieren.
2. Passen Sie den Winkel der Dashcam an.
3. Drücken Sie die Funktionstaste zweimal schnell hintereinander, um ADAS zu aktivieren.
4. Wenn die Kalibrierungsbedingungen erfüllt sind, gibt die Dashcam eine Sprachaufforderung aus: Die Kalibrierung der Fahrassistenten beginnt.
5. Wenn die Kalibrierung erfolgreich ist, gibt die Dashcam eine Sprachaufforderung aus: Die Kalibrierung der Fahrassistenten war erfolgreich.

Startbedingungen für die Kalibrierung

Beide der folgenden Bedingungen müssen erfüllt sein:

1. Straßenbedingungen: Freie Straßenlinien auf beiden Seiten des vorausfahrenden Fahrzeugs, mit teilweiser Fahrzeugfronterkennung;
2. Fahrzeuggeschwindigkeit: Armaturenbrettgeschwindigkeit von 35 km/h (20 MPH) oder mehr.

Hinweis: Wenn Straßenbedingungen und Geschwindigkeit nicht gleichzeitig erfüllt sind,

gibt die Dashcam keine Sprachaufforderung zum Starten der Kalibrierung aus.

Bedingungen für eine erfolgreiche Kalibrierung

1. Wenn Straßenbedingungen und Fahrzeuggeschwindigkeit gleichzeitig erfüllt sind und 5 Minuten lang aufrechterhalten werden, zeigt die Dashcam eine erfolgreiche Kalibrierung an. 2. Bei Verkehrsstaus oder schlechten Straßenbedingungen verlängert sich die Kalibrierungszeit.

Bedingungen für Kalibrierungsfehler

Wenn die Straßenbedingungen und die Fahrzeuggeschwindigkeit nicht gleichzeitig erfüllt sind und die Kalibrierungszeit 30 Minuten überschreitet, gibt die Dashcam eine Sprachmeldung aus: Die Kalibrierung der Fahrassistentz ist fehlgeschlagen. Bitte kalibrieren Sie entsprechend den Anforderungen erneut.

Vorgehensweise bei Kalibrierungsfehlern

Führen Sie eine Neukalibrierung gemäß den „Startbedingungen für die Kalibrierung“ durch oder passen Sie vor der Neukalibrierung die Einbauposition und den Winkel der Dashcam an.

Notiz:

Im Allgemeinen kann die Genauigkeit von ADAS-Funktionen über 90 % erreichen, aber die tatsächliche Genauigkeit kann durch viele Faktoren wie Wetter, Straßenbedingungen, Umgebung usw. beeinflusst werden. Daher ist es bei der Verwendung von ADAS-Funktionen weiterhin erforderlich, äußerst wachsam zu bleiben und ständig auf die Straßenbedingungen zu achten, um die Fahrsicherheit zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Fußgängerkollisionswarnfunktion nur für das 90°-Sichtfeld der Frontkamera gilt.

13. FAQ

F: Die Kamera lässt sich nicht einschalten?

1. Probieren Sie verschiedene Stromquellen aus:
 - Verwenden Sie ein anderes USB-Kabel und das USB-Ladegerät Ihres Smartphones.
 - Schließen Sie es an eine 110-V-Steckdose bei Ihnen zu Hause an.
2. Überprüfen Sie die Reaktion der Kamera:
 - Sobald die Kamera eingesteckt ist, sollte sie sich automatisch einschalten. Wenn dies nicht der Fall ist, drücken Sie einmal die Einschalttaste, um zu sehen, ob sie sich dadurch einschaltet.
 - Wenn immer noch keine Reaktion erfolgt, versuchen Sie, die Speicherarte aus der Kamera zu entfernen.
3. Verwenden Sie die Reset-Funktion:
 - Drücken Sie bei noch eingesteckter Kamera einmal mit einer Stiftspitze oder Büroklammer die RESET-Taste (oben).
 - Die Kamera sollte sich jetzt einschalten. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich mit der Anweisung „BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS“ an den Support.

F: Die Kamera zeigt „Speicherfehler“ oder „Bitte legen Sie die Micro-SD-Karte ein“ an?

1. Spezifikationen der Micro-SD-Karte bestätigen:
 - Stellen Sie sicher, dass die Micro-SD-Karte mindestens Klasse 10, U3 ist.
2. Installieren Sie die Micro-SD-Karte erneut:
 - Schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie die Micro-SD-Karte vorsichtig.
 - Überprüfen Sie die Karte auf physische Schäden oder Schmutz.
 - Setzen Sie die Karte erneut fest in den Steckplatz ein und stellen Sie sicher, dass sie richtig sitzt.
3. Formatieren Sie die Micro-SD-Karte:
 - Wenn die Karte nicht erkannt wird, formatieren Sie die Karte nach Möglichkeit in der Kamera oder verwenden Sie einen Computer.
 - Denken Sie daran, vor dem Formatieren alle wichtigen Daten zu sichern.

da dadurch alle Inhalte auf der Karte gelöscht werden.

4. Firmware-Prüfung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera über die neueste Firmware verfügt, da dies manchmal Kompatibilitätsprobleme mit Speicherkarten beheben kann.



Notiz:

Wenn diese Schritte das Problem nicht beheben, liegt möglicherweise ein Problem mit der Micro-SD-Karte selbst vor oder der Kartenleser der Kamera funktioniert nicht richtig. Versuchen Sie es in solchen Fällen mit einer anderen Micro-SD-Karte oder wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Unterstützung zu erhalten.

F: Das Video ist unscharf ?

- Objektiv reinigen: Stellen Sie sicher, dass das Objektiv und die Windschutzscheibe der Kamera sauber und frei von Schmutz oder Fett sind.

- Auf Defekte prüfen: Wenn das Objektiv unscharf zu sein scheint und eine Reinigung nicht hilft, kann es sich um einen Herstellungsfehler handeln. Wenden Sie sich mit einem Screenshot oder Beispielvideo an den Support, um Hilfe zu erhalten.

F: Wird die Kamera HEISS?

- Normalbetrieb: Es ist normal, dass sich die Kamera heiß anfühlt. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -20 °C und +70 °C. Wenn sie zu heiß wird, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an den Support.

Q: Dashcam Turns On/Off Automatically?

- Reset and Update Firmware: Perform a reset on the dashcam and update the firmware. If the issue persists, reach out to customer support for further guidance.

F: Datum/Uhrzeit ändern sich ständig?

- Zeitzone anpassen: Gehen Sie zu den Systemeinstellungen der Kamera und stellen Sie die richtige Zeitzone ein. Datum und Uhrzeit sollten automatisch aktualisiert werden, wenn das GPS-Signal empfangen wird.

F: Älteste Videodateien fehlen?

- Loop-Aufnahmefunktion: Ihre AZDOME Dash Cam ist mit einer Loop-Aufnahmefunktion ausgestattet. Bei einer Einstellung auf 1-, 2- oder 3-Minuten-Intervalle überschreibt die Kamera automatisch die ältesten Dateien mit neuen, sobald die Speicherkarte voll ist. Dies gewährleistet eine kontinuierliche Aufnahme ohne manuelles Eingreifen.

F: Verzögerungen bei der Videowiedergabe auf dem PC?

- Dateien mit hoher Bitrate: Wenn die Wiedergabe verzögert ist, hat Ihr PC möglicherweise Probleme mit Videos mit hoher Bitrate. Um dies zu beheben, nehmen Sie mit einer niedrigeren Auflösung auf, um die Dateigröße und Bitrate für eine flüssigere Wiedergabe zu reduzieren.

14. Hinweis

CE Dieses Produkt entspricht den Funkschnittstellenanforderungen der Europäischen Gemeinschaft.

♻️ Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf, sondern an einen geeigneten Entsorgungspunkt abgegeben werden sollte. Recycling trägt zum Schutz natürlicher Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

FCC Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einem bestimmten Bereich keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht (dies lässt sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises anschließen als den Empfänger.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

Indice

1. Service client	93
2. Dans la boîte	94
3. Spécification	95
4. Diagramme du produit	97
5. Mise en route	99
6. Installation	101
7. Lecture de fichiers vidéo à l'aide de votre smartphone	104
8. Paramètres vidéo	113
9. PARAMÈTRES DU SYSTÈME	120
10. Lecture de fichiers vidéo à l'aide de votre ordinateur	126
11. Mise à jour du micrologiciel	128
12. Étalonnage de l'assistance à la conduite intelligente ADAS	130
13. FAQ	132
14. Avis	135

1. Service client

-  Article défectueux ou endommagé ?
 - Description inexacte ?
 - Pièces ou accessoires manquants ?
 - Performances ou qualité insuffisantes ?
 - Le mauvais article a été envoyé ?

service@lingdu.us

Response in just 12 hours

Contactez-nous avant de retourner l'article.
Nous vous aiderons à résoudre
tout problème dans les plus brefs délais.

Note:

- Une carte microSD de 64 Go est fournie avec la caméra embarquée LINGDU lorsque vous achetez le produit. Assurez-vous de formater votre carte microSD avec votre caméra embarquée pour la première utilisation. Le formatage de la carte microSD peut prendre environ 10 à 30 secondes.
- Veillez TOUJOURS la connecter à l'alimentation lors de l'utilisation. Comme il est intégré à un super condensateur (il ne dispose que d'une batterie lithium-métal de 1 mAh utilisée pour mémoriser l'heure).

2. Dans la boîte


Cochez la case pour chacun des éléments suivants avant d'installer la caméra de tableau de bord.



Caméra de tableau de bord ×1



Caméra arrière (6M/20ft)×1



Films électrostatiques x2



Chargeur de voiture Type-C avec câble de 3,5 m/12 pieds ×1



Câble d'alimentation USB Type-C (3,5 m/12 ft)×1



Carte de stockage x1



Serre-câbles ×5
Outil de levier ×1



Manuel d'utilisation ×1

Note:


1. Afin d'améliorer les performances du produit, le contenu de ce manuel est sujet à modification sans préavis.

3. Spécifications

Modèle	V620
Ouverture	F=1.8
Couleur	Black
Langue	English / 日本語 / Deutsch / Français / Español / Italiano / Русский
Carte mémoire	Prise en charge maximale de 128 Go (vitesse U3, une seule microSD de 64 Go dans la camera embarquée)
Code vidéo	H.264 / H.265
Format photo	JPG
Format vidéo	MP4
Taille de l'écran LCD	Écran IPS de 2.4 pouces
Résolution vidéo	Avant : -4K/3840x2160@30FPS (par défaut) -2K/2560*1440@60FPS -2K/2560x1440@30FPS -1920x1080@60FPS -1920*1080@30FPS

Résolution vidéo	<p>Avant + arrière :</p> <p>-4K/3840*2160 25 FPS+1920*1080 25 FPS, prise en charge ADAS</p> <p>-2560*1440 60 FPS+1920*1080 30 FPS, non prise en charge ADAS</p> <p>-2560*1440 30 FPS+1920*1080 30 FPS+HDR, non prise en charge ADAS</p> <p>-2560*1440 30 FPS+1920*1080 30 FPS (par défaut), prise en charge ADAS</p> <p>-1920*1080 30 FPS+1920*1080 30 FPS, prise en charge ADAS</p>
Suivi GPS	Lecteur GPS LINGDU intégré
Wi-Fi	Wi-Fi 6 intégré
Batterie	Supercondensateur intégré
Interface d'alimentation	5V/2.5A
Température de fonctionnement	-20°C à 70°C (-4°F à 158°F)

4. Diagramme du produit



- ① Menu/Mode
- ② En haut
- ③ Verrouillage/ Wi-Fi
- ④ Vers le bas
- ⑤ OK/Confirm
- ⑥ Emplacement pour carte TF
- ⑦ Port de caméra arrière (AV/IN)
- ⑧ Réinitialiser
- ⑨ Port de charge
- ⑩ Lentille
- ⑪ Trou de ventilation
- ⑫ Orateur
- ⑬ Bouton d'alimentation
- ⑭ Écran IPS

Bouton	Fonctionnement et fonctionnement
▲	Interface de réglage du menu : appuyez brièvement sur HAUT pour sélectionner Mode de lecture : appuyez brièvement sur HAUT pour sélectionner Mode d'enregistrement : appuyez brièvement sur HAUT pour activer/désactiver la fonction d'enregistrement. appuyez longuement pour basculer entre les modes avant, arrière et image dans l'image
▼	Interface de configuration du menu : appuyez brièvement sur la touche BAS pour sélectionner Mode de lecture : appuyez brièvement sur la touche BAS pour sélectionner Mode d'enregistrement : appuyez brièvement sur la touche BAS pour éteindre/allumer l'écran
OK	Mode d'enregistrement : appuyez brièvement sur le bouton OK pour démarrer/arrêter l'enregistrement Réglage, mode de lecture : appuyez brièvement sur le bouton OK pour exécuter la fonction de confirmation
M	Pendant l'enregistrement : appuyez brièvement pour accéder à l'interface de configuration du menu, appuyez à nouveau brièvement pour quitter le menu Mode de lecture : appuyez brièvement pour sélectionner les fonctions de lecture de fichier, de suppression de fichier et de verrouillage de fichier Changer de mode : appuyez longuement pour changer de mode d'enregistrement et de mode de lecture
⚠	Pendant l'enregistrement : appuyez brièvement pour verrouiller la vidéo en cours. Pendant la lecture : appuyez brièvement pour revenir à l'interface miniature à neuf grilles. Pendant l'enregistrement ou non : appuyez longuement pour activer le Wi-Fi/après une connexion réussie, appuyez longuement pour désactiver le Wi-Fi.
🔌	Éteindre : appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer (connecté à une source d'alimentation externe) Allumer : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre. Prendre une photo : lorsque la caméra embarquée enregistre, appuyez une fois sur le bouton pour prendre une photo.

5. Mise en route

La caméra est conçue pour s'allumer et enregistrer automatiquement lorsqu'elle est alimentée. Elle enregistre ensuite l'enregistrement vidéo et s'éteint automatiquement lorsque la voiture s'arrête.

1. Marche/arrêt automatique :

Branchez le chargeur de voiture sur la prise allume-cigare. Lorsque le moteur de la voiture est allumé, la caméra embarquée s'allume et commence automatiquement à enregistrer. Lorsque la clé de la voiture est tournée en position LOCK, la caméra embarquée enregistre automatiquement l'enregistrement et s'éteint.

2. Marche/arrêt manuel

Allumer manuellement : appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.
Éteindre manuellement : appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant au moins 2 secondes.

Note:


1. Une carte microSD de 64 Go est fournie avec la caméra embarquée LINGDU lorsque vous achetez le produit. Assurez-vous de formater votre carte microSD avec votre caméra embarquée pour la première utilisation.
2. Veuillez TOUJOURS connecter l'alimentation lors de l'utilisation. Comme il est intégré dans un super condensateur (il ne dispose que d'une batterie lithium-métal de 1 mAh utilisée pour mémoriser l'heure).
3. Réglage de la date et de l'heure : veuillez calibrer la date/l'heure en fonction de votre emplacement dans le PARAMÈTRES DU FUSEAU HORAIRE en accédant au menu des paramètres système de l'application, veuillez vous référer à la page FR-123

4. La prise allume-cigare 12 V de certains camions/voitures est toujours CHAUDE, ce qui signifie qu'elle fournit une alimentation constante même lorsque la voiture est éteinte et verrouillée. Si c'est le cas de votre véhicule, la fonction marche/arrêt automatique ne fonctionnera pas. Et si vous laissez la caméra enregistrer en continu lorsque la voiture est éteinte, elle videra la batterie de votre voiture/camion et vous n'aurez peut-être pas assez d'énergie pour démarrer votre voiture la prochaine fois. Pour remédier à cette situation, vous pouvez effectuer l'une des deux options suivantes :

- ① Câblez votre caméra embarquée à la boîte à fusibles de votre voiture avec le kit de câblage à déclenchement automatique à 3 fils.
- ② Changez la connexion dans la boîte à fusibles de votre prise 12 V en une prise qui ne fournit de l'énergie que lorsque la clé de la voiture est tournée en position ACC ou ON.




6. Installation

Installez la caméra avant derrière le rétroviseur. Installez la caméra arrière en haut du pare-brise arrière. Retirez tout corps étranger et nettoyez et séchez le pare-brise avant l'installation.




1. Coupez le moteur, poussez doucement la carte dans la fente jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. (Veuillez utiliser une carte micro-SD U3 haute vitesse de classe 10 ou supérieure)
2. Trouvez un endroit approprié sur le pare-brise où n'obstruez pas le champ de vision du conducteur et retirez tout corps étranger et nettoyez et séchez le pare-brise avant l'installation. Détachez la couche protectrice de l'autocollant électrostatique et collez l'autocollant électrostatique sur le pare-brise pour éviter les marques/colles sur votre pare-brise après l'avoir retiré.
3. Décollez le film protecteur du ruban adhésif double face et fixez la caméra avant sur l'autocollant électrostatique. Ajustez l'angle de l'objectif en ajustant le support de la caméra avant.
4. Décollez le film protecteur du ruban adhésif double face et fixez la caméra arrière au pare-brise arrière. Ajustez l'angle de l'objectif en faisant tourner le corps de la caméra arrière, connectez la caméra avant et la caméra arrière.
5. Utilisez l'outil de levier pour soulever les bords du joint et de la moulure en caoutchouc de la fenêtre et insérez le câble de connexion de la caméra arrière.

6. Branchez le câble d'alimentation de l'allume-cigare sur la prise allume-cigare et sur la caméra frontale. Utilisez l'outil de levier pour soulever les bords de la garniture/moulure du pare-brise et rentrez le cordon d'alimentation.




7. Allumez le moteur. La dashcam s'allume et commence à enregistrer. Les fichiers vidéo sont stockés sur la carte microSD. Éteignez le moteur. La dashcam arrête automatiquement l'enregistrement et s'éteint.



7. Lecture de fichiers vidéo à l'aide de votre smartphone

8.1 Vérifier vos vidéos actuelles avec votre smartphone



1 Recherchez l'application LINGDU dans le Google Play Store ou l'Apple App Store et installez-la sur votre smartphone.




Scannez le code QR pour télécharger l'application LINGDU





2 Accédez aux paramètres du téléphone > Wi-Fi > Sélectionnez le Wi-Fi de la caméra embarquée. Une fois la connexion Wi-Fi établie, le message « Aucune connexion Internet » s'affiche, ce qui est normal. Étant donné que le Wi-Fi de la caméra embarquée est **UNIQUEMENT** destiné à la fonction de transfert de vidéos/photos et **NON** conçu pour diffuser des séquences sur le cloud ou sur Internet, veuillez ignorer le message.

Nom Wi-Fi SSID : LINGDU-V620_*****
MOT DE PASSE par défaut : 12345678




3 Le modèle de caméra embarquée V620 s'affichera une fois la connexion établie. Appuyez sur « Vérifier la vidéo en temps réel » pour accéder à l'interface d'aperçu de la vidéo en direct.



4 Vous pouvez désormais visionner la vidéo en cours d'enregistrement en temps réel en connectant votre smartphone à la dashcam via Wi-Fi Direct.


5 Veuillez d'abord ARRÊTER l'enregistrement, puis appuyez sur « Album de l'appareil » pour obtenir des fichiers photo, vidéo et d'urgence.

8.2 Téléchargez les fichiers vidéo sur votre smartphone




1 Accédez à l'interface d'aperçu de la Dashcam. Veuillez d'abord ARRÊTER l'enregistrement, puis appuyez sur « Album de l'appareil » pour obtenir des fichiers photo, vidéo et d'urgence.

2 Sélectionnez les fichiers vidéo à télécharger sur votre smartphone.



3 Appuyez sur l'icône pour télécharger les fichiers vidéo. Cependant, le téléchargement d'un fichier vidéo prendra un peu de temps.





4 Vous pouvez ensuite trouver ces fichiers vidéo téléchargés dans le menu de l'interface d'origine de l'APP nommé « Vidéo locale ».

L'application n'affiche pas la vidéo en direct sur votre téléphone. Elle affiche uniquement une photo de la page ?

Les données cellulaires empêcheront la visualisation de la vidéo en direct. Si l'application n'affiche pas la vidéo en direct, veuillez désactiver les données cellulaires « LINGDU » de votre téléphone. Assurez-vous que le réseau local du « LINGDU » est activé.

1. Pour le dernier système iOS : Paramètres → LINGDU → Cliquez sur « Données sans fil » → Sélectionnez « WLAN ».
2. Pour les anciens systèmes iOS : Paramètres → LINGDU → Désactivez les « Données cellulaires ».



Note:

1. WiFi Direct vous permet de connecter directement votre smartphone à votre caméra embarquée via WiFi dans un rayon de 10 pieds.
2. Une fois connecté à l'application LINGDU, la date/heure sera automatiquement mise à jour.
3. Le LINGDU est disponible pour les appareils fonctionnant sous Android 5.0 et supérieur, ou iOS 9.0 et supérieur.

Qu'est-ce qu'une fonctionnalité WiFi ?

La fonction WiFi a été conçue pour que vous puissiez coupler votre caméra embarquée sans fil avec votre smartphone et accéder instantanément à votre enregistrement depuis la caméra embarquée. Ici, vous pouvez visionner, télécharger et partager facilement vos vidéos avec vos amis et votre famille. Tout comme vous connecteriez votre haut-parleur Bluetooth à votre smartphone pour écouter de la musique sans fil, de la même manière que les caméras embarquées utilisent le signal WiFi (au lieu d'un Bluetooth) pour coupler votre smartphone avec LINGDU V620.

Puis-je regarder les vidéos autour de ma voiture à distance ?


NON. La caméra embarquée LINGDU V620 n'est PAS conçue pour diffuser des images sur le cloud ou sur Internet. Ce n'est PAS une caméra cloud ou IP et elle n'est PAS conçue pour cela. Vous pouvez obtenir des vidéos et des images en direct sur l'application de la caméra embarquée LINGDU tant que vous restez dans la portée de 10 pieds de la caméra embarquée.

Quelle est la portée du WiFi ?


La portée du signal WiFi est d'environ 10 pieds lorsqu'il n'y a AUCUNE obstruction au milieu. Veuillez noter que tout comme votre réseau WiFi domestique, vous n'avez pas de signal WiFi à l'extérieur de votre maison, de la même manière, la portée WiFi est de 10 pieds à partir de ce petit appareil.

Pour les téléphones Android :

Lors de l'installation de l'application LINGDU, deux messages contextuels s'affichent. Sélectionnez « Lors de l'utilisation de l'application » pour autoriser LINGDU à accéder à la localisation de cet appareil, puis sélectionnez « Autoriser » pour autoriser LINGDU à accéder aux photos et aux médias sur votre appareil. Il y a une étape supplémentaire que vous devrez effectuer la première fois. Une fois que vous vous connectez au Wi-Fi du V620, le message « Pas d'Internet » s'affiche. Ce qui est très bien. Attendez environ 10 à 15 secondes jusqu'à ce que vous voyiez la fenêtre contextuelle ou la notification ci-dessous. Il vous suffit d'appuyer sur la notification contextuelle qui s'affiche dans quelques secondes pour sélectionner si vous souhaitez toujours rester connecté même s'il n'y a PAS d'Internet. Une fois que vous avez sélectionné ce bouton, vous êtes prêt à partir.



iPhone:



Si vous obtenez cette fenêtre contextuelle sur votre iPhone lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi, assurez-vous d'appuyer sur « Continuer à essayer le Wi-Fi ». Sinon, la caméra sera déconnectée du Wi-Fi et vous devrez alors oublier le Wi-Fi LINGDU, puis recommencer à l'appairer pour le faire fonctionner à nouveau.

8. Paramètres vidéo

Resolution-1440P+1080P(par défaut)

Permet de choisir la résolution vidéo souhaitée et le nombre d'images par seconde (fps). Des vidéos avec une résolution et un nombre d'images par seconde plus élevés donnent des vidéos plus fluides, mais nécessitent également plus d'espace de stockage.

Avant :

3 840 x 2 160 30 FPS (par défaut)

2 560 x 1 440 60 FPS

2 560 x 1 440 30 FPS

1 920 x 1 080 60 FPS

1 920 x 1 080 30 FPS

Avant + arrière

3 840 x 2 160 25 FPS + 1 920 x 1 080 25 FPS, prise en charge ADAS

2 560 x 1 440 60 FPS + 1 920 x 1 080 30 FPS, ne prend pas en charge ADAS

2 560 x 1 440 30 FPS + 1 920 x 1 080 30 FPS + HDR, ne prend pas en charge ADAS

2 560 x 1 440 30 FPS + 1 920 x 1 080 30 FPS (par défaut), prise en charge ADAS

1 920 x 1 080 30 FPS + 1920 * 1080 30 FPS, prend en charge ADAS

Enregistrement continu – Désactivé/1 min (par défaut)/2 mins/3 mins

Activé : sélectionnez ici la durée (1/2/3 min) de chaque clip vidéo pour l'enregistrement en boucle. Cette fonction permet à la caméra embarquée d'enregistrer en continu. Remarque : la caméra embarquée continue de supprimer automatiquement les fichiers les plus anciens lorsque la carte mémoire est pleine afin de pouvoir continuer à enregistrer encore et encore. Désactivé : cette caméra embarquée capture la vidéo par segments d'une durée maximale de 5 minutes. Une fois la carte mémoire pleine, elle arrête d'enregistrer la vidéo.

WDR – Activé (par défaut)/Désactivé

La technologie Wide Dynamic Range (WDR) traite les images pour garantir des enregistrements clairs dans des conditions de forte luminosité ou de faible luminosité. Cela permet à la Dash Cam de combiner plusieurs images à niveaux de luminosité différents pour créer une image de qualité supérieure.

Exposition – -2,0/-1,7/-1,3/-1,0/-0,7/-0,3/ 0,0 Auto (par défaut)/ +0,3/ +0,7/ +1,0/ +1,3/ +1,7/ +2,0

Pour régler le paramètre d'exposition vidéo pour une vidéo plus claire ou plus sombre selon vos préférences.

Time Lapse record – Désactivé(par défaut), 4-img/ second, 2-img/ second, 1-img/ second, 1-img/ 2-sec

Activé : la caméra embarquée peut supporter une période de fonctionnement plus longue tout en réduisant la taille du fichier vidéo. Les fichiers vidéo seront lus à grande vitesse lors de la lecture. 1 img/seconde : vidéo accélérée de 1 minute = 30 minutes de couverture en temps réel. Les fichiers vidéo seront lus à grande vitesse lors de la lecture.

Acoustique record – Activé (par défaut)/Désactivé

Activé : la vidéo contient des sons.
Désactivé : la vidéo est silencieuse.

Marque – Activé (par défaut)/Désactivé

Activer/désactiver la date/heure/vitesse/coordonnées GPS/ tampon du logo LINGDU affiché sur les fichiers enregistrés.

Video Recording G-Sensor – 0-OFF, 1-LOW Impact Detect, 2, 3, 4, 5-Medium Impact Detect(par défaut), 6, 7, 8, 9-High Impact Detect

Désactivé : désactive la détection d'impact pour l'enregistrement d'événements.

1 (Détection d'impact faible) : déclenche l'enregistrement d'événements pour les incidents à faible impact.

5 (Détection d'impact moyen) [Par défaut] : déclenche l'enregistrement d'événements pour les incidents à impact moyen. Il s'agit du paramètre standard pour équilibrer sensibilité et praticité.

9 (Détection d'impact élevé) : déclenche l'enregistrement d'événements uniquement pour les incidents à impact élevé, réduisant ainsi les risques d'enregistrement en raison de mouvements mineurs.

Parking Mode G-Sensor – 0-OFF, 1-LOW Impact Detect, 2, 3, 4, 5-Medium Impact Detect(par défaut), 6, 7, 8, 9-High Impact Detect

Désactivé : désactive la détection d'impact en mode stationnement.

1 (détection d'impact faible) : active l'enregistrement des impacts à faible impact en stationnement.

5 (détection d'impact moyen) [par défaut] : capture les événements pour les impacts moyens en mode stationnement, idéal pour la plupart des situations.

9 (détection d'impact élevé) : définit le seuil de capture d'événements sur des impacts élevés, évitant ainsi les enregistrements inutiles provenant de perturbations insignifiantes.

Adjusting the Sensitivity:

Vous avez la possibilité de régler la sensibilité du capteur G. Cela garantit que seuls les incidents significatifs sont capturés et stockés, tout en ignorant les secousses et vibrations insignifiantes. Le réglage par défaut offre un équilibre qui fonctionne bien dans la plupart des conditions. Pour désactiver complètement l'enregistrement des événements par impact pendant la conduite ou le stationnement, réglez la sensibilité du capteur G sur « Désactivé ».

Le capteur G est un composant essentiel de votre caméra embarquée qui détecte et mesure les mouvements le long de trois axes : vertical (haut-bas), latéral (côté à côté) et longitudinal (avant-arrière). Il sert à identifier les mouvements ou impacts importants, tels que ceux des collisions, incitant la caméra embarquée à lancer l'enregistrement des événements.

Parking Mode – On/Off(Default)

Fonctionnalité : Ce mode est spécialement conçu pour s'activer lorsque la caméra détecte un mouvement, comme dans un scénario de délit de fuite, alors que la voiture est garée. Si une collision fait trembler votre véhicule, ce qui est détecté par le capteur G en fonction de ses paramètres, la caméra s'allume automatiquement. Elle commence alors à enregistrer pendant une minute.

Les images enregistrées sont sauvegardées en toute sécurité et protégées contre l'écrasement par la fonction d'enregistrement en boucle. Après avoir enregistré la vidéo, la caméra s'éteint d'elle-même.

Alerte : Au démarrage de votre voiture après l'incident, la caméra émet une notification audio : « Le mode stationnement a été activé pendant votre absence. » Si vous recevez cette alerte, cela indique que le mode stationnement a été déclenché et vous devez consulter les images enregistrées pour comprendre ce qui s'est passé.

Recommandation : Pour une utilisation optimale de la fonction de mode stationnement, il est conseillé d'utiliser le kit de câblage LINGDU JYX05.

24H Auto Parking Mode—Off(par défaut) / Time-Lapse 1 fps & G-Sensor / Motion Detection&G-Sensor / AUTO Turn off &G-Sensor

Lorsque vous utilisez un chargeur de voiture pour alimenter ce menu, le réglage ne peut pas être effectué avec succès. Une fenêtre contextuelle apparaîtra indiquant « cette fonction ne fonctionnera PAS à moins que vous n'installiez le kit de câblage à 3 fils recommandé. Le kit de câblage à 3 fils est-il connecté ? Sélectionnez « OUI » et une autre fenêtre contextuelle apparaîtra indiquant « Kit de câblage NON détecté. Veuillez connecter le kit de câblage à 3 fils ». Sélectionnez « OUI » et revenez au menu précédent.

« Le mode de stationnement automatique 24 heures sur 24 offre une tranquillité d'esprit en protégeant votre véhicule lorsqu'il est garé. Pour activer cette fonction, le kit de câblage à 3 fils LINGDU JYX05 (non inclus, vendu séparément) est nécessaire. »

Time-Lapse 1 fps & G-Sensor:

Avec la fonction activée et le kit de câblage installé : l'arrêt du moteur de la voiture déclenche l'arrêt de l'enregistrement normal par la caméra et le passage en mode accéléré à 1 ips. Si un délit de fuite est détecté, la caméra quitte le mode accéléré, enregistre une vidéo continue d'une minute, l'enregistre dans le dossier Événement, puis reprend l'enregistrement accéléré.

Remarque :

À votre retour à votre voiture, une alerte vocale vous informe si le mode stationnement a été activé. Vérifiez les vidéos verrouillées pour voir les incidents.

Motion Detection & G-Sensor:

Avec la fonction activée et le kit de câblage installé : l'arrêt du moteur de la voiture active le mode de détection de mouvement : la caméra reste inactive avec l'écran LCD éteint. La caméra enregistre des vidéos lorsqu'un mouvement est détecté et s'arrête lorsqu'aucun mouvement n'est présent. Si un délit de fuite est détecté, la caméra enregistre une vidéo continue d'une minute. L'enregistre dans le dossier Événement, puis revient en mode de détection de mouvement.

Remarque :

Une alerte vocale vous avertit si le mode stationnement a été activé une fois que vous démarrez votre voiture. Lorsque vous redémarrez votre véhicule, la caméra quitte automatiquement l'un ou l'autre mode et reprend l'enregistrement normal. Cette fonction intelligente vous permet de ne jamais manquer d'incidents importants qui se produisent lorsque vous n'êtes pas à proximité de votre voiture.

AUTO Turn Off & G-sensor:

1. Lorsque vous coupez le moteur de la voiture et tournez la clé en position de verrouillage, la caméra ARRÊTE l'enregistrement vidéo continu et passe en mode de détection d'impact et la caméra s'éteint.
2. Maintenant, pendant que la caméra reste en mode de détection d'impact, si quelqu'un heurte votre voiture et si l'impact atteint le niveau de capteur G défini, la caméra s'allumera > puis elle commencera à enregistrer une vidéo continue d'une minute, enregistrera et verrouillera cette vidéo dans le dossier EMR > puis la caméra s'éteindra.
3. Maintenant, lorsque vous démarrez votre voiture pour la prochaine fois, la caméra reviendra automatiquement en mode vidéo normal pour démarrer l'enregistrement vidéo continu.

Hide Status Icons - Désactivé (par défaut)/ 1Min/3 Min / 5Min

Optimisez votre expérience visuelle avec la fonction Clear View. Cette fonction supprime temporairement toutes les icônes d'état de votre écran LCD, offrant ainsi une image nette et plein écran de la vue de la caméra. Désactivé (par défaut) : les icônes s'affichent en continu.
1 minute : les icônes seront masquées après une minute.
3 minutes : les icônes seront masquées après trois minutes.
5 minutes : les icônes seront masquées après cinq minutes.

Speed Unit – KM/H, MPH(par défaut)

Veillez sélectionner votre préférence d'unité de vitesse.

Live speed – Activé (par défaut)/Désactivé

Cette option vous permet d'utiliser la vue de vitesse en direct sur l'écran LCD.

Rotate Front Video – Activé /Désactivé(par défaut)

Désactivé : la caméra frontale capture la vidéo dans l'orientation standard.
Activé : inverse le flux vidéo de la caméra frontale, utile si la caméra est montée dans une position non conventionnelle.

Rotate Rear Video – Activé /Désactivé(par défaut)

Désactivé : la caméra arrière enregistre dans l'orientation standard.
Activé : retournez le flux vidéo de la caméra arrière verticalement, pour s'adapter aux configurations de montage uniques.

Mirror Rear Video – Activé (par défaut)/Désactivé

Activé : les images de la caméra arrière sont reflétées horizontalement, simulant la vue depuis un rétroviseur.
Désactivé : désactive l'effet miroir pour une vue directe depuis la caméra arrière.

9. PARAMÈTRES DU SYSTÈME

ADAS – Désactivé (par défaut), CA, FCW, SNG, LDWS

L'assistance à la conduite intelligente ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) est une fonction de la caméra embarquée qui fournit une assistance à la conduite intelligente au conducteur. Elle utilise des technologies avancées telles que la vision par ordinateur, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour analyser les conditions de route et fournir des avertissements et des alertes en temps réel au conducteur, contribuant ainsi à prévenir les accidents et à améliorer la sécurité de conduite. Les fonctions ADAS comprennent l'avertissement de sortie de voie, l'avertissement de collision avant, l'avertissement de démarrage du véhicule avant et l'avertissement de collision avec un piéton. Veuillez noter que la fonction d'avertissement de collision avec un piéton s'applique uniquement au champ de vision de 90° de la caméra avant. Pour connaître les étapes d'étalonnage ADAS, veuillez vous reporter à la page 39 de ce manuel.

Voice Control – Activé (par défaut)/Désactivé

Prise en charge UNIQUEMENT de la commande vocale en anglais
Turn on wifi / Turn off wifi
Take picture / Lock the video
Turn on audio / Turn off audio
Turn on screen / Turn off screen
Show front camera / Show rear camera

WiFi – Activé /Désactivé(par défaut)

Activé : l'écran affichera le nom : LINGDU-V620_***** et son mot de passe : 12345678.

Veuillez garder votre téléphone à proximité de la caméra embarquée (à moins de 3 m) lorsque vous utilisez le Wi-Fi. Vous pouvez contrôler la caméra embarquée et consulter la vidéo en temps réel via l'application LINGDU sur votre téléphone. Lorsqu'elle est activée, la caméra embarquée ne répondra pas à votre opération en appuyant sur les boutons. Pour quitter le mode Wi-Fi, appuyez sur les boutons d'urgence du milieu et maintenez-les enfoncés.

Date/Heure

Appuyez sur le bouton [M] pour changer et appuyez sur le bouton [HAUT] [BAS] pour entrer votre heure, puis sélectionnez le bouton [OK] pour confirmer.

Date Format - yyyy/ mm/ dd, mm/ dd/ yyyy(par défaut), dd/ mm/ yyyy

Selon votre habitude de sélectionner.

Clock Format - 24 Hours / 12 Hours(par défaut)

Ajustez le format d'affichage de l'heure sur votre caméra embarquée selon vos préférences :

24 heures : ce format affiche l'heure de 00h00 à 23h59, couramment utilisé dans l'heure militaire et dans le monde entier dans diverses régions.

12 heures : cette option affiche l'heure avec des indicateurs AM et PM, en alternance de 00h00 à 23h59.

Screen Saver Settings

Vidéo en direct toujours activée (par défaut) : l'écran affiche toujours l'image enregistrée.

Économiseur d'écran activé après 1 min : l'écran affiche UNIQUEMENT l'heure/la vitesse en direct si aucune opération n'est effectuée pendant 1 min.

Écran LCD éteint après 1 min : l'écran devient noir si aucune opération n'est effectuée pendant 1 min, mais l'enregistrement se poursuit.

Bip sonore - Activé (par défaut)/Désactivé

Pour activer/désactiver ou régler la tonalité des touches.

Speaker Volume - Low / Med(par défaut) / High

Il s'agit d'un outil qui vous aide à contrôler le volume de la lecture audio. Il ajuste directement le volume du son que la vidéo est en train de produire.

Boot Up Tone – Activé (par défaut)/Désactivé

Contrôlez la confirmation audio lorsque votre caméra embarquée s'allume.

Activé : l'appareil émet un signal sonore au démarrage, indiquant ainsi que la caméra est opérationnelle.

Désactivé : désactive le son de démarrage pour un démarrage silencieux.

Voice Guidance– Activé (par défaut)/Désactivé

Personnalisez l'expérience interactive de votre caméra embarquée avec la fonction

Guidage vocal :

Activé : lorsque ce paramètre est activé, votre caméra embarquée fournira des alertes vocales et des mises à jour de statut.

Désactivé : désactivez cette option pour désactiver les notifications vocales pour une conduite plus silencieuse.

Langue – English (par défaut) / etc

Anglais, français, espagnol, portugais, allemand, italien, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, russe, etc. Permet de choisir la langue souhaitée pour le système de dashcam.

Fréquence – 50 Hz/60 Hz (par défaut)

Pour éviter la formation de bandes lors de la prise de vidéos sous une source de lumière électrique, veuillez suivre les suggestions :

50 HZ : au Royaume-Uni, en Afrique, en Australie, dans la plupart des pays d'Asie et en Russie

60 HZ : en Amérique du Nord et dans quelques autres pays (le Japon utilise les deux)

License Plate – Car License Plate

Permet de définir votre plaque d'immatriculation, appuyez sur le bouton Haut/Bas pour choisir une lettre/un chiffre, puis appuyez sur le bouton [M] pour confirmer, enfin appuyez sur le bouton [OK] pour l'enregistrer.

GPS Info

Pour vérifier le numéro du satellite, la vitesse, la direction, l'heure, la longitude et la latitude.

GPS Format– Decimal Degrees / Degrees, Minutes, Seconds(par défaut)

Les données GPS de votre caméra de tableau de bord peuvent être affichées dans deux formats différents pour s'adapter à vos besoins en données géographiques préférés.

GPS Time Zone Setting – Désactivé/ UTC/ GMT+1 to UTC/ GMT+12 & UTC/ GMT-1 to UTC/ GMT-12, GMT-7(par défaut)

Le paramètre de fuseau horaire GPS garantit que les horodatages de vos enregistrements reflètent votre heure locale :

Paramètres disponibles : Plages de UTC/GMT+1 à UTC/GMT+12 pour les zones situées en amont et de UTC/GMT-1 à UTC/GMT-12 pour les zones situées en aval du temps universel coordonné (UTC).

Paramètre par défaut : GMT-7

Pour définir votre fuseau horaire local :

Accédez à l'option « Fuseau horaire » dans les paramètres GPS ou horaires de votre caméra embarquée. Choisissez le décalage horaire approprié en fonction de votre situation géographique. Appuyez sur « OK » pour confirmer votre sélection.

Remarque :

Définissez votre fuseau horaire local avant de régler les fonctions de date et d'heure.

Le fuseau horaire ne se mettra pas à jour automatiquement pour tenir compte des changements d'heure d'été. Vous devez le régler manuellement lorsque l'heure d'été commence ou se termine.

En définissant avec précision votre fuseau horaire, vous vous assurez que l'heure et la date de votre caméra embarquée correspondent correctement à votre heure locale, ce qui est particulièrement important pour une tenue de registres précise.

Storage Space – Total/ Free/ Event/ Normal / Photo

Pour vérifier l'utilisation de la carte mémoire, veuillez formater la carte mémoire régulièrement pour vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace disponible à l'intérieur.

Paramètre par défaut : GMT-7

Format – Annuler(par défaut)/Formater


Permet de formater la carte mémoire insérée, toutes les données seront supprimées. Veuillez formater la carte mémoire dans la dashcam avant sa première utilisation dans la dashcam.

Regl.défaut – Annuler(par défaut)/OK

Permet de restaurer tous les paramètres aux paramètres d'usine par défaut.

Firmware Version


Pour vérifier le firmware actuel de la dashcam. Vous aurez besoin de ces informations nécessaires pour vérifier si une version plus récente du firmware est disponible pour la mise à jour. Veuillez visiter www.lingdu.us pour obtenir le dernier firmware.



Supprimer	Supprimer l'actuel (par défaut)/Supprimer tout
Protéger	Verrouiller l'actuel (par défaut) / Déverrouiller l'actuel / Verrouiller tout / Déverrouiller tout
Diaporama	2 secondes (par défaut) / 5 secondes / 8 secondes


10. Lecture de fichiers vidéo à l'aide de votre ordinateur

1. Retirez la carte microSD de la dashcam.
2. Insérez la carte dans un lecteur de carte microSD et connectez-la à votre ordinateur.




3. Téléchargez LINGDU GPS Player depuis www.lingdu.us > Support > Téléchargements et installez-le sur votre ordinateur.
4. Installez LINGDU GPS Player sur votre ordinateur. (Remarque : veuillez fermer ou ignorer l'invite du logiciel antivirus, nous confirmons qu'il n'aura aucun impact sur la sécurité de votre ordinateur.)
5. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Ouvrir les fichiers » pour parcourir et sélectionner le dossier Film ou Verrou de la carte microSD sur le lecteur GPS LINGDU. Il affichera tous les fichiers du dossier Vidéo, Événement ou Photo. Vous pouvez également faire glisser les fichiers vidéo directement sur l'écran de lancement.
6. Il existe deux façons de lire une vidéo.
A. Cliquez sur l'icône Fichier-Ouvrir pour choisir le dossier que vous souhaitez lire, cliquez pour démarrer la lecture. (Notez que vous ne pouvez sélectionner qu'un seul dossier à lire et ne voir aucun fichier vidéo)

FR-126




- B. Sélectionnez « Mon ordinateur » et recherchez le disque de la carte mémoire, choisissez le fichier vidéo que vous souhaitez lire, vous pouvez glisser-déposer le fichier directement sur le lecteur. Vous pouvez obtenir les informations GPS sur le lecteur.




FR-127

11. Mise à jour du micrologiciel

1. Formatez d'abord votre carte microSD avec votre caméra embarquée. Le formatage de la carte TF peut prendre environ 10 à 30 secondes.
2. Retirez la carte microSD de la caméra embarquée.
3. Insérez la carte dans le lecteur de carte microSD et connectez-la à un ordinateur.



4. Téléchargez le dernier firmware V620 depuis www.lingdu.us > Support > Téléchargements sur votre ordinateur.
5. Décompressez le firmware téléchargé (fichier Zip) et copiez le fichier du firmware « SigmastarUpgradeSD.bin » dans le répertoire racine de la carte microSD.



6. Connectez la caméra au chargeur de voiture pour démarrer le processus de mise à jour du micrologiciel. Vous devriez voir la barre de progression de la mise à niveau et le voyant rouge s'allumer, ce qui signifie que votre caméra embarquée V620 est en train de mettre à jour le nouveau micrologiciel.

Veillez noter :

La mise à jour du micrologiciel peut prendre jusqu'à environ 1 minute. Soyez donc patient. Assurez-vous que l'ALIMENTATION ne soit PAS coupée pendant la mise à jour du micrologiciel. Une fois le micrologiciel mis à jour, la caméra s'allumera automatiquement. Formatez à nouveau votre carte microSD avec votre caméra embarquée.

7. Vous pouvez vérifier la dernière version du micrologiciel en allant dans le menu > Version du micrologiciel.

12. Étalonnage de l'assistance à la conduite intelligente ADAS

Les fonctionnalités ADAS comprennent l'avertissement de sortie de voie, l'avertissement de collision avant, l'avertissement de démarrage du véhicule avant et l'avertissement de collision avec un piéton.



Procédure d'étalonnage ADAS

1. Installez l'appareil conformément au « Guide d'installation » du manuel, il est recommandé de l'installer à l'emplacement suggéré ;
2. Réglez l'angle de la dashcam ;
3. Appuyez deux fois de suite sur la touche de fonction pour activer l'ADAS ;
4. Lorsque les conditions d'étalonnage sont remplies, la dashcam émettra une invite vocale : L'étalonnage de l'assistance à la conduite commence ;
5. Lorsque l'étalonnage est réussi, la dashcam émettra une invite vocale : Étalonnage de l'assistance à la conduite réussi.

Conditions de démarrage de l'étalonnage

Les deux conditions suivantes doivent être remplies :

1. Conditions de la route : lignes de circulation dégagées des deux côtés du véhicule qui précède, avec reconnaissance partielle de l'avant du véhicule ;
2. Vitesse du véhicule : vitesse du tableau de bord de 35 km/h (20 MPH) ou plus.

Remarque : si les conditions de la route et la vitesse ne sont pas respectées simultanément, la dashcam n'émettra pas d'invite vocale pour démarrer l'étalonnage.

Conditions de réussite de l'étalonnage

1. Lorsque les conditions de route et la vitesse du véhicule sont respectées simultanément et maintenues pendant 5 minutes, la caméra embarquée demandera un calibrage réussi ;
2. En cas d'embouteillages ou de mauvaises conditions routières, le temps de calibrage sera prolongé.

Conditions d'échec de l'étalonnage

Si les conditions de la route et la vitesse du véhicule ne sont pas respectées simultanément et que le temps d'étalonnage dépasse 30 minutes, la dashcam émettra une invite vocale : L'étalonnage de l'assistance à la conduite a échoué, veuillez recalibrer conformément aux exigences.

Procédure d'échec d'étalonnage

Recalibrez conformément aux « Conditions de démarrage de l'étalonnage » ou ajustez la position d'installation et l'angle de la dashcam avant le recalibrage.

Note:

En règle générale, la précision des fonctions ADAS peut atteindre plus de 90 %, mais la précision réelle peut être affectée par de nombreux facteurs tels que la météo, l'état de la route, l'environnement, etc. Par conséquent, lors de l'utilisation des fonctions ADAS, il est toujours nécessaire de rester très vigilant et de prêter constamment attention aux conditions de la route pour assurer la sécurité de conduite.

Veillez noter que la fonction d'avertissement de collision avec un piéton ne s'applique qu'au champ de vision de 90° de la caméra avant.

13. FAQ

Q : L'appareil photo ne s'allume pas ?

1. Essayez différentes sources d'alimentation :
 - Utilisez un autre câble USB et le chargeur USB de votre smartphone.
 - Branchez-le sur une prise murale de 110 V à votre domicile.
2. Vérifiez la réponse de la caméra :
 - Une fois branchée, la caméra doit s'allumer automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour voir si cela l'allume.
 - S'il n'y a toujours pas de réponse, essayez de retirer la carte mémoire de la caméra.
3. Utilisez la fonction de réinitialisation :
 - Avec la caméra toujours branchée, utilisez la pointe d'un stylo ou un trombone pour appuyer une fois sur le bouton RESET (situé en haut).
 - La caméra doit maintenant s'allumer. Si ce n'est pas le cas, contactez l'assistance en indiquant « Veuillez NOUS CONTACTER ».

Q : L'appareil photo affiche « Erreur de mémoire » ou « Veuillez insérer une carte Micro SD » ?

1. Confirmer les spécifications de la carte Micro SD :
 - Assurez-vous que la carte Micro SD est au moins de classe 10, U3.
2. Réinstaller la carte Micro SD :
 - Éteignez l'appareil photo et retirez soigneusement la carte Micro SD.
 - Vérifiez que la carte ne présente aucun dommage physique ou saleté.
 - Réinsérez fermement la carte dans la fente, en vous assurant qu'elle est correctement insérée.
3. Formater la carte Micro SD :
 - Si la carte n'est pas reconnue, formatez-la dans l'appareil photo si possible ou utilisez un ordinateur.
 - N'oubliez pas de sauvegarder toutes les données importantes avant le formatage, car cela effacera tout le contenu de la carte.

4. Vérification du micrologiciel :

- Assurez-vous que votre appareil photo dispose du dernier micrologiciel, car cela peut parfois résoudre les problèmes de compatibilité avec les cartes mémoire.



Note:

Si ces étapes ne résolvent pas le problème, il se peut que le problème vienne de la carte Micro SD elle-même ou que le lecteur de carte de l'appareil photo ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, essayez une autre carte Micro SD ou contactez le service client pour obtenir de l'aide.

Q : La vidéo est floue ?

- Nettoyez l'objectif : assurez-vous que l'objectif et le pare-brise de la caméra sont propres, exempts de saleté ou de graisse.
- Recherchez les défauts : si l'objectif semble flou et que le nettoyage ne résout pas le problème, il peut s'agir d'un défaut de fabrication. Contactez l'assistance avec une capture d'écran ou un exemple de vidéo pour obtenir de l'aide.

Q : La caméra devient CHAUDE ?

- Fonctionnement normal : il est normal que la caméra soit chaude au toucher. La plage de température de fonctionnement est de -20 °C à +70 °C. Si elle est excessivement chaude, cessez de l'utiliser et contactez l'assistance.

Q : La caméra embarquée s'allume/s'éteint automatiquement ?

- Réinitialisation et mise à jour du micrologiciel : effectuez une réinitialisation de la caméra embarquée et mettez à jour le micrologiciel. Si le problème persiste, contactez l'assistance client pour obtenir des conseils supplémentaires.

Q : La date/l'heure changent-elles toujours ?

- Régler le fuseau horaire : Accédez aux paramètres système de la caméra et définissez le fuseau horaire correct. La date et l'heure doivent être automatiquement mises à jour lorsque le signal GPS est acquis.

Q : Les fichiers vidéo les plus anciens sont-ils manquants ?

- Fonction d'enregistrement en boucle : Votre Dash Cam AZDOME est conçue avec une fonction d'enregistrement en boucle. Lorsqu'elle est réglée sur des intervalles de 1, 2 ou 3 minutes, la caméra écrase automatiquement les fichiers les plus anciens par les nouveaux une fois que la carte mémoire atteint sa pleine capacité. Cela garantit un enregistrement continu sans intervention manuelle.

Q : La lecture vidéo est-elle lente sur PC ?

- Fichiers à débit binaire élevé : Si la lecture est lente, votre PC peut avoir des difficultés avec la vidéo à débit binaire élevé. Pour résoudre ce problème, enregistrez à une résolution inférieure pour réduire la taille du fichier et le débit binaire pour une lecture plus fluide.

14. Avis

 Ce produit est conforme aux exigences d'interface radio de la Communauté européenne.

 Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et doit être remis à un centre de recyclage approprié. Son recyclage contribue à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

 Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un environnement particulier.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.