



Sie einen in der App oder in Ihrem Telefonalbum auswählen Die Startseite (Standard) Starten Sie einen Sport Tippen Sie auf "Sport" → Streichen Sie über den Bildschirm, um die Tippen Sie auf den Bildschirm, um zwischen Schritten, Entfernung und Kalorien zu wechseln. Der angezeigte Inhalt kann je nach ausgewähltem Startseite unterschiedlich sein. portmodi anzuzeigen → Tippen Sie auf die Sportart, die Sie starten möchten. Während des Sports Funktion Einführung Wischen Sie den Bildschirm nach links / rechts, um durch die


Drücken Sie die rechte Taste, um den Sport anzuhalten /











efunden wird, tippen Sie auf das Sprung-Symbol " 🥱 ", um zum ktivitätsbildschirm zu gelangen und ihn zu verwenden. Aber Ihre ich bewegende Route kann jedoch erst angezeigt werden, wenr ich bewegerlich Noter Ammfedorf erst angezeigt werdert, werin eie erfolgreich positioniert wurde. Nach erfolgreicher Positionierung ider Überspringen der Positionierung beginnt die Bewegung.

- 36 -

 GPS ist erforderlich, um die Entfernung während des Fahrens im Freien zu berechnen. Bitte warten Sie auf eine erfolgreiche GPS-Positionierung, bevor S Distanz beim Gehen, Laufen, Radfahre oder Wandern zu verfolgen, während Sie

nehmen Sie Ihr Telefon mit, um das GPS hres Telefons während des Trainings zu Tippen Sie in der App auf und wird angezeigt. Tippen Sie auf , (2) um direkt in den Laufmodus zu gelangen, oder tippen

Trainingsdaten sowohl in der App als auch in der Uhr einfach überprüfen.

Nachdem Sie in den Laufmodus gewechselt haben, wird die App

Ihre Laufstrecke verfolgen und kartografieren (unter Verwendung

Hinzufügen eines virtuellen laufenden Teilnehmers Im Outdoor-Laufmodus können Sie die Laufgeschwindigkeit von virtuellen Läufern und Wettkämpfern einstellen und die Distanz zwischen Ihnen und Ihren Konkurrenten in Echtzeit überprüfen, um Ihre Laufleistung effektiver zu verbessern.

1) Wechseln Sie zur Funktionsliste und tippen Sie auf "Sport" 2) Suchen Sie "Laufen im Freien" und tippen Sie auf ...um ihn uszuwählen. Die Uhr startet die GPS-Positionierung 3) Warten Sie, bis die GPS-Positionierung erfolgreich ist.

4) Tippen Sie auf "Anpassen", um das Tempo und die Laufdauer

- 37 -

Wettkämpfer während der Übung auf der Uhr verfolgen. 6) Halten Sie die Funktionstaste gedrückt, um den Sport zu beenden

2. Überwachung der Herzfreguenz

Die Smart Watch verfolgt Ihre Echtzeit-Herzfrequenz automatisc d kontinuierlich. Sie können Ihre detaillierten daten auch auf die Smart Watch-Bildschirm oder in der App anzeigen.

5) Tippen Sie auf " 🕟 ", um Ihren Lauf mit einem Konkurrenten zu

5. Alarme einstellen

• Um die Herzfrequenz genauer zu überwachen, tragen Sie die Smart Watch an der oberen Position Ihres Handgelenks und twas enger als gewöhnlich, wenn Sie trainiere Vervollständige außerdem dein Profil in der App.

eingeschaltet und überwacht die Herzfrequenz den ganzen Tag omatisch. Sie können die automatische rzfrequenzüberwachung in der App deaktivieren / aktivieren (Seite "Gerät" — "Herzfrequenzerkennung").

- 38 -

3. Entspannen

aste, um das Entspannen zu beenden → Tippen Sie zur



4. Steuern der Telefonmusik Seite "Gerät" → "Musiksteuerung" Gehen Sie in der App zur Seite "Gerät" und tippen Sie auf "Musiksteuerung".

tippen Sie auf "Musiksteuerung". 2) Aktivieren Sie die Funktion und tippen Sie auf "√", um Ihre Einstellungen zu speichern. 3) Tippen Sie auf dem Bildschirm der Smart Watch auf "Music Controller", um die Funktion aufzurufen und die auf Ihrem Telefon abgespielte Musik zu steuern.

Sie können nur den Musikplayer steuern, der auf Ihrem Smartphone

1) Gehen Sie in der App zur Seite "Gerät" und tippen Sie auf "Alarm Alert"

2) Tippen Sie auf "+", um einen Alarm hinzuzufügen. 3) Tippen Sie auf den Alarm und stellen Sie dann den Alarmtyp, den Wiederholungstyp und die Uhrzeit ein.

Tippen Sie auf "\y", um Ihre Einstellungen zu speichern. Sie können auf den Alarm tippen, den Sie auf der Smart Watch-Bildschirm eingestellt haben, um den Alarm zu aktivieren /deaktivieren.

6. Schlaf verfolgen

Sie können Ihre detaillierten Schlafdaten in der App überprüfen

- 39 -

7. Weitere Funktionen 7.1 Anrufbenachrichtigung

Die Uhr vibriert, um Sie daran zu erinnern, aufzustehen und sich zu bewegen, wenn Sie zu lange gesessen haben (Seite "Gerät" → "Sitzender Alarm", aktivieren Sie die Funktion Sitzender Alarm

Sie können die Armbanduhr verwenden, um Ihr Telefon zu orten, indem Ihr Telefon vibrieren oder klingeln lässt, wenn der Abstar zwischen Ihrem Telefon und der Uhr weniger als 10 Meter (33 1) Gehen Sie in der App auf die Seite "Gerät" → "Mehr" → "Telefon

Nur wenn "Anrunbenachnentigung in der App aktiviert ist (Seite "Gerät" → "Anrufbenachrichtigung"), werden Anrufe benachrichtigt. (Nachdem Sie die Anrufbenachrichtigungsfur tion aktiviert / deaktiviert haben, tippen Sie auf "√", um Ihre Einstellungen zu speichern.) Wenn in der App "Nicht stören" aktiviert ist (Seite "Gerät" –, Mehr" – "Nicht stören"), werden Anrufe während der Dauer der Nicht stören-Funktion nicht auf die Smart Watch gemeldet.

Wenn Nachrichten (SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook Messenger, LinkedIn, E-Mail, E-Mail, Kalender usw.) eingehen, vibriert die Smart Watch, um Sie zu warnen, und auf dem Bildschirm wird der Nachrichteninhalt angezeig Nur wenn "SNS-Alarm" in der App aktiviert ist (Seite "Gerät" -

"SNO-Adalm" — "Berlachintingung Zulassen I, werden Nachrichten benachrichtigt. (Nachdem Sie die SNS-Alarm-funktion aktiviert / deaktiviert haben, tippen Sie auf "√", um Ihre Einstellungen zu speichern.) Wenn die Funktion "Nicht stören" in der App (Seite "Gerät" Zeitraums, in dem keine Störungen auftreten, nicht auf die Smart Watch benachrichtigt.do-not-disturb period.

- 40 -

Wenn ein Anruf eingeht, vibriert die Smart Watch, um Sie zu benachrichti-

Anrufer-ID angezeigt.

en, und auf dem Bildschirm wird die

Tippen Sie auf die Smart Watch-Bildschirm,

7.2 Nachrichtenbenachrichtigung

Nur wenn Anrufbenachrichtigung" in der Ann aktiviert ist

7.3 Gesundheitsdatenerfassung für Frauen Die Smart Watch erinnert Sie an wichtige Tage wie Regelblutur und sichere Zeit. Sie legen fest, wann Sie die Funktion in der App aktivieren (Seite "Gerät" → "Gesundheitswesen")

7.4 Sitzende Mahnungen

und stellen Sie das Erinnerungsintervall ein.

Sie können die Telefonsuche nur verwenden, wenn sie in der App

ModelInummer: ID205G

Synchronisierung: Bluetooth 4.2 Bildschirm: 1,3 "TFT LCD Batteriekapazität: 210mAh Arbeitsspannung: 3.8V

Arbeitstemperatur: -10 °C bis 40 °C Gewicht: 1.27oz (36g) Wasserdichte Rate: 5ATM Arbeitszeit: zwischen 5-7 Tage ohne GPS ca. 8 Stunden mit GPS Standby-Zeit: ca. 30 Tage bei voller Aufladung

suchen" und aktivieren Sie die Funktion.

 Streichen Sie mit dem Finger nach rechts, um zur Statusleiste zu gelangen, und tippen Sie auf, um die Funktion zu verwenden.

Spezifikationen

VeryFitPro-App und aktivieren Sie den Ort und alle Benachrichtigungen.

O Verbindung zum Smartphone fehlgeschlagen In den folgenden Fällen, die Smart Watch die Verbindung zu Ihrem

O Die Smart Watch konnte beim Pairing nicht gefunden werden Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth Ihres Smartphones aktiviert ist und das System Ihres Smartphones die Anforderungen von Android 4.4 oder höher, iOS 8.0 oder höher und Bluetooth 4.0 oder höher erfüllt.

2. tellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Smartphone und die Smart Watch 0.5 Meter nich berschreitet und dass sich die Bluetooth

ebenfalls in Reichweite befindet (max. 10 Meter). 3. Stellen Sie sicher, dass Ihre Smart Watch über eine

wenden Sie sich bitte an uns. • Gelegentlich kann keine Verbindung mit Bluetooth hergestellt

vollständigen Aufladen immer noch ein Problem auftritt,

Starten Sie Ihr Smartphone neu oder starten Sie das Bluetooth Ihres Smartphones neu.

• Fehler beim Empfang von SMS-/ Anrufbenachrichtigungen wenn die Smart Watch über die App eine Verbindung zu Ihrem martphone herstellt, wird die Anruf- /
MS-Benachrichtigungsfunktion funktioniert. Bitte beachten Sie die folgenden Tipps:

2. Aktivieren Sie das Bluetooth Ihres Telefons und rufen Sie die VeryFitPro-App auf, um die Smart Watch zu verbinden 3. Aktivieren Sie die Call / SNS Alert-Funktion und tippen Sie auf "√" , um Ihre Einstellungen zu speichen

- 42 -

Smartphone Bluetooth ist ausgeschaltet oder überschre die Bluetooth-Reichweite (die maximale Bluetooth-Reich

weite beträgt 10 Meter und kann durch Wände, Möbel usw. leicht verringert werden)

kann unter bestimmten Umständen automatisch geschehen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Smart Watch wieder mit

1. Gehen Sie zu den Systemeinstellungen Ihres Smartphones

suchen Sie die VeryFitPro-App und aktivieren Sie den Standort und alle Benachrichtigungen.

2. Löschen Sie alle laufenden / Hintergrundprozesse auf Ihren

Umgebungsfaktoren wie hohe Gebäude, dichter Wald, steile

Umgebungstaktoren wie nohe Gebaude, dichter waht, steine Hügel und sogar dicke Wolkendecken können die Fähigkeit Ihres Telefons beeinträchtigen, eine Verbindung zu GPS-Satelliten herzustellen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stehen Sie draußen in einem offenen Bereich und warten Sie, bis Ihr Telefon das Signal gefunden hat, bevor Sie mit dem Training beginnen.

O GPS-Signal fehlt

2. Löschen Sie alle laulenden / Hintergrundprozesse auf ihrem Smartphone. Gehen Sie zur VeryFitPro-App und wischen Sie auf "Hauptseite". Die Smart Watch verbindet sich dann wieder mit Ihrem Smartphone und aktualisiert die Daten. Sie können auch Ihr Smartphone und Bluetooth neu starten und anschließend den Watch in der App neu binden.

Wir hemühen uns unsere Produkte mit höchster Liehe zum Detail problemlose Garantie auf alle unsere Geräte, um auch weiterhi ervorragende Produkte zu herstellen. Bitte kontaktieren Sie uns wenn Sie Fragen zu unseren Geräten haben.

ann, wenn sie nicht ordnungsgemäß benutzt wird. Zum Beispi

Garantie

Wichtige Sicherheitsanweisungen Das Gerät enthält elektrische Geräte, die Verletzungen verursacher

kann verlängerte Anwendung für einige Benutzer zu Hautellergien geführt werden. Um Reizung zu reduzieren, lesen Sie bitte die Sicherheitsrichtlinien auf den folgenden Seiten, so dass die richtige Verwendung und Pflege sichergestellt werden können. Setzen Sie Ihr Gerät während des Ladevorgangs weder Flüssigle icht auf, wenn es nass ist, da dies zu Stromschlägen und

 Halten Sie Ihr Gerät sauber und trocken. Verwenden Sie keine Scheuermittel, um Ihr Gerät zu reinigen. Fragen Sie Ihren Arzt vor dem Gebrauch, wenn Sie irgendwelche

• Tragen Sie es nicht zu fest. Wenn Ihr Gerät fühlt sich heiß oder warm, oder wenn sie verursacht Hautreizungen oder Beschwerder setzen Sie das Gerät bitte nicht mehr ein und wenden Sie sich an Stellen Sie Ihren Smart watch in keinen extrem hohen oder

• Lassen Sie Ihre Smart Watch nicht in der Nähe von Flammen wie Kochherden, Kerzen oder Kaminen liegen.

oder Haustiere mit diesem Produkt spielen. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Geräte selbst oder die vielen kleinen Teile, die sie enthalten, können bei Einnehmen verschluckt werden.

Dieses Produkt ist KEIN Spielzeug - Jassen Sie niemals Kinde

Versuchen Sie niemals, dieses Gerät zu misshrauchen, zu zerquetschen, zu öffnen, zu reparieren oder zu zerlegen Andernfalls erlischt die Garantie und kann zu einem

Sicherheitsrisiko führen. Sollten Teile Ihres Produktes Ersatz aus irgendeinem Grund enötigen, einschließlich der normalen Abnutzung oder Bruch, kontaktieren Sie uns bitte.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Sauna oder im Entsorgen Sie dieses Gerät, den Akku des Geräts und seine

Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften Überprüfen Sie nicht keine Benachrichtigungen, GPS, oder Informationen auf dem Display des Geräts während der Fahrt oder in anderen Situationen, in denen Ablenkungen Verletzungen oder gefährlich verursachen könnter

In diesem Gerät wird ein Lithium-Ionen-Akku verwendet. Wenn

diese Richtlinien nicht befolgt werden, können Batterien eine verkürzte Lebensdauer haben oder Feuer, Verätzungen, Elektrolytlecks und / oder Verletzungen verursachen. • Nehmen Sie das Gerät oder die Batterien NICHT auseinander, modifizieren, rekonstruieren, beschädigen oder beschädigen das Gerät nicht.

 Nehmen Sie den nicht vom Benutzer austauschbaren Akk NICHT heraus oder versuchen Sie nicht, ihn zu entfernen. Setzen Sie das Gerät oder die Batterien NICHT Feuer. Explosion oder anderen Gefahren aus.

Gesundheitswarnungen Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes internes

elektronisches Gerät tragen, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie einen Herzfrequenzmonitor verwenden Der optische Handgelenk-Pulsmesser gibt grünes Licht ab und blinkt gelegentlich. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie

Epilepsie haben oder empfindlich auf Blinklichter reagieren.

- 45 -

• Konsultieren Sie immer Ihren Arzt, bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen oder ändern.

 Das Gerät, Zubehör, Herzfrequenzmonitor und die zugehörige Date Gerat, Zuberhor, Herztreduenzmonitor und die zugenongen Daten sind nur für Erholungszwecke verwendet werden und nicht für medizinische Zwecke und sind nicht zur Diagnose, Überwachung, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung einer Krankheit oder eines Zustandes bestimmt.

 Die Herzfrequenzmesswerte dienen nur als Referenz und es wird keine Verantwortung für die Folgen von fehlerhaften Messunge

übernommen. Während die Herzfrequenzsensor-Technologie des Handgelen

 wallend uie reizhequenzsensur-lennlongel ees hallogeringen in der Regel die beste Schätzung der Herzfrequenz vom Benutz liefert, gibt es inhärente Einschränkungen der Technologie, die dazu führen können, dass einige der Herzfrequenzwerte unter estimmten Umständen ungenau sind, einschließlich der körperlichen Eigenschaften des Benutzers und Art und Intensität der Aktivität.

andere Metriken zu verfolgen. Die Daten und Informationen, d von diesen Geräten bereitgestellt werden, sollen eine genaue Schätzung Ihrer Aktivität und der erfassten Messwerte sein, sin jedoch möglicherweise nicht vollständig genau, einschließlich Schritt-, Schlaf-, Distanz-, Herzfrequenz- und Kalorienzahlen. Wenn Sie an Ekzemen, Allergien oder Asthma leiden, besteht wahrscheinlich eine Hautreizung oder Allergie durch ein mobile

• Unabhängig davon, ob Sie die oben genannten Bedingungen haben oder nicht. Wenn Sie Beschwerden oder Hautreizungen am Handgelenk bemerken, entfernen Sie das Gerät. Wenn die mptome länger als 2-3 Tage bestehen, nachdem Sie Ihr Ge nicht verwendet haben, wenden Sie sich sofort an Ihren Arz

Sie Ihren Handgelenk eine Pause von der Band für eine Stunde

- 46 -

 Wenn Sie während Ihrer Smart Watch des Tragens länger als zwei Stunden schwitzen, sollten Sie Ihr Band und Handgelen reinigen und trocknen, um Hautirritationen zu vermeiden. Längeres Reiben und Druck können die Haut reizen, so geber

nach längeren Tragen Entfernen.

Instandhaltung

 Reinigen Sie regelmäßig Ihr Handgelenk und die Smart Watch, insbesondere nach dem Schwitzen bei der Übung oder wenn er Substanzen wie Seife oder Reinigungsmittel ausgesetzt wurde, die sich an der Innenseite des Trackers anlagern können. Waschen Sie den Smart Watch NICHT mit einem Haushaltsreini-ger. Verwenden Sie bitte ein seifenloses Reinigungsmittel, spülen Sie es gründlich aus und wischen Sie es mit einem

weichen Handtuch oder einer Serviette ab. Die Smart Watch ist zwar wasserbeständig, aber es ist nicht gut für Ihre Haut, ein nasses Band zu tragen.

 Wenn Ihre Bänder nass werden (wie nach dem Schwitzen oder Duschen), reinigen und trocknen Sie sie gründlich, bevor Sie sie wieder am Handgelenk anlegen. • Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut trocken ist, bevor Sie die

> Bringen Sie Ihr Gerät nicht in Kontakt mit scharfen Gegenstän den, da dies Kratzer und andere Schäden verursachen kann. • Vermeiden Sie bei hellen Armbändern den direkten Kontakt mit dunkler Kleidung, da es zu Farbübertragungen kommen kanr

FCC ID: 2AR5EID205G

Neben den 3 Standardoptionen für den Startbildschirm auf der

Heart rate

Sports Record

Timing und Countdown.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, in accordance with section 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help party responsible for compliance could void the user's

Operation is subject to the following two condition (1) this device may not cause harmful interference, and

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- 48 -

1. Sport verfolgen

Der Tracker verfolgt Ihre Trainingsdaten in bis zu 14 Sportmodi. automatisch auf. Wenn die Funktion in der App aktiviert ist (Seite "Gerät" — "Aktivitätsmodus aktivieren/deaktivieren" Sie können bis zu 8 verschiedene Sportmodi aus 14 Sportmodi in der App einstellen, die auf dem Tracker-Bildschirm angezeigt werden sollen (Seite "Gerät" → "Mehr" → "Aktivitätsanzeige"). Nach der Bestätigung geht die Uhr in den Sportmodus von

• Daten von Übungen, die kürzer als 1 Minute sind, werden nicht

Die Uhr enthält einen GPS-Empfänger, mit dem Sie Ihre Route bei e Unit einfallt einen Gro-Enipfanger, mit dem dei mie Route bei erschiedenen Aktivitäten verfolgen können, z. B. beim Laufen, ehen, Radfahren und Wandern im Freien. Auf Ihrer Uhr werden e GPS-Daten in einer Kartenansicht zusammen mit den während

Wenn Sie laufen oder trainieren, die GPS verwendet, beginnt die

hr nach dem GPS-Signal zu suchen. Wie bei jedem GPS-Gerä

ann das Signal schneller erkannt werden, wenn Sie sich drauße

der Aktivität verfolgten Statistiken angezeigt.

n einem offenen Gebiet befinden und stillstehen

Die Uhr erkennt und zeichnet Ihren Lauf und Ihre Schritte





Jm die besten Ergebnisse zu erzielen, warten Sie bitte, bis das Signal erkannt wurde, bevor Sie eine Aktivität starter

