


ACCESSORY
WIRELESS BATTERY
DOOR/WINDOW SENSOR



The illustrations may vary from the actual product.
Before returning to the store, please contact our support team
for assistance at 1-888-543-1388.


SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING: To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH** never allow small children near batteries. If a battery is swallowed, seek immediate medical attention.

⚠ WARNING: Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.

PACKAGE CONTENTS AND SPECIFICATIONS

Note: Illustrations may vary from actual unit.



1x - Door/window sensor (CR2032 3V battery, 100M and 12E code)



4x - Screws




2x – Double-sided tape



1x- CR2032 battery


1. INSTALLING THE DOOR/WINDOW SENSOR BATTERY

Find the battery compartment, as shown in the figure, and pull it out with your finger.
Put the battery CR2032 into the battery compartment with the negative pole facing out. Push the battery compartment into the product.



2. SYNCING THE DOOR/ WINDOW SENSOR AND DOORBELL CHIME

Press and hold the "Tune" button on the doorbell until the doorbell sounds a "beep-beep".
Put the BA and BB of the door/window sensor closer with the distance less than 0.5 inches.




Move the BA and BB of the door/window sensor apart with distance more than 0.5 inches, the blue indicator will be lit for 3 seconds, and the doorbell sounds a "beep-beep" within 10S to indicate syncing successfully.

Align the BA and BB and make them closer with the distance less than 0.5 inches., when you try to move them apart, the blue indicator lit for 3 seconds and the synced doorbell receives a signal and plays the tune.

3. TESTING THE DOOR/WINDOW SENSOR AND DOORBELL CHIME (NOT INCLUDED)

Temporarily position the door/window sensor where it will be mounted.
Before mounting, hold the sensor and magnet and verify operation. While holding the sensor still, move the magnet away from the sensor to simulate door being opened, the blue LED on sensor lights up for 3 seconds and the doorbell sounds. If the doorbell does not sound, move the doorbell closer to the door/window sensor and test again.

NOTE: Do not permanently mount the Door/window sensor until the Door/window sensor and doorbell chime are working properly.



4. MOUNTING THE DOOR/WINDOW SENSOR

Mounting the sensor (BA):

To mount with screws, remove the back of the door/window sensor (BA) by pushing in the tab on the bottom with a small screwdriver. Place the door/window sensor back on the desired location and mark the two screw holes (40mm apart). Drill two holes 7/32 in (5.5mm). Attach with screws and snap on the front of the door/window sensor.

To mount with double-sided tape, remove the paper from both sides of the double-sided tape and apply to a clean surface.

Mounting the magnet (BB):

To mount with screws, remove the back of the magnet (BB) by pushing in the tab on the bottom with a small screw-

driver. Place the door/window sensor back on the desired location and mark the two screw holes (20mm apart). Drill two holes 7/32 in (5.5mm). Attach with screws and snap on the front of the door/window sensor.


To mount with magnet with double-sided tape, remove the paper from both sides of the double-sided tape and apply to a clean surface.

NOTE: The maximum distance between the sensor and magnet is for 0.5 inches (13 mm). The arrows located on the face of each component must be aligned and facing toward each other. The magnet must be close to the sensor within proper distance, or it might not work properly.


NOTE: If the gap between the door and the door frame is more than 0.5 inches (13 mm) after the door is closed, please try to use a spacer to ensure proper alignment.

1. DOOR/WINDOW SENSOR CODE CONVERSION


4A



4B



4C



OPERATION

Code Conversion

Door/window sensor default Code pattern: 12E.


Press the silicone button in the back for 3 seconds, the indicator light of the door/window sensor will flash for 3 seconds. This indicates the door/window sensor has been converted to the 100M code.

Press the silicone button in the back for 3 seconds, the indicator light of the door/window sensor will flash quickly once. This indicates the door/window sensor has been converted to the 12E code.

Press the silicone button in the back for 3 seconds, the code can be converted between 100M and 12E.

NOTE: The default state of door/window sensor is 12E, It is necessary to convert the code type according to the type of the doorbell chime.

1



TROUBLESHOOTING

PROBLEM #1

The doorbell chime does not sound.

POSSIBLE CAUSE:

A. The batteries are not installed correctly.

B. The batteries are dead.

C. The door/window sensor and doorbell chime are not synced.

D. The code of door/window sensor doesn't match the code of doorbell chime.

SOLUTION:

A. Make sure the batteries are installed according to the diagram inside the door/window sensor and doorbell chime.

B. Check the charge of the door/window sensor and doorbell chime batteries and replace them if necessary.

C. Sync the door/window sensor and doorbell chime:

Press and hold the "Tune" button on the doorbell chime until the doorbell chime prompts a "beep-beep."

Open and close the sensor (BA) and magnet (BB) of door/window sensor within 10 seconds. The chime will sound a "beep-beep" tone to indicate the sensor is synced.

Open and close the BA and BB of door/window sensor again to ensure operation.

D. Ensure the code of the door/window sensor matches the code of the doorbell chime. To ensure operation, they will both need to be in 100M code or 12E code. Refer to Operation step 1 for more information. Re-sync the

door/window sensor and chime again. (see step 2 of installation)

TROUBLESHOOTING

PROBLEM #2

The batteries seem okay, but the doorbell chime does not work after installation.

POSSIBLE CAUSE:

A. Doorbell chime or door/window sensor is mounted on metal or near metal studs.

B. Doorbell chime is mounted near a concrete floor or wall.

C. Doorbell chime and door/window sensor are installed too far apart.

SOLUTION:

A. Metal reduces transmission range. Use 1/4 in. to 1/2 in. (6 to 13 mm) wood shims to move the doorbell chime or door/window sensor away from the metal surface.

B. Concrete may reduce range. Move the doorbell chime away from the concrete surface.

C. Locate the doorbell chime closer to the door/window sensor.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM #3

Doorbell chime sounds when not intended (false triggers).

POSSIBLE CAUSE:

A. Doorbell chime is receiving interference from another wireless device.

SOLUTION 1:

A. Convert the door/window sensor and doorbell chime to 100M code (see step 1 of operation).

SOLUTION 2:

A. If the door/window sensor and doorbell chime do not work after Solution 1, please perform a factory reset using the steps below:

Press and hold " Tune " button of the doorbell chime for 10 seconds until the doorbell chime prompts "beep-beep-beep-beep".

To re-sync the door/window sensor and doorbell chime, press and hold the "Tune" button on the doorbell chime for 3 seconds until the doorbell chime prompts a "beep-beep".

Move apart and close two parts of the door sensor within 10 seconds, the doorbell chime will prompt "beep-beep" to indicate the door sensor issynced.

Move apart and close the two parts of the door/window sensor to ensure operation.



TROUBLESHOOTING

PROBLEM #4

The new door/window sensor and doorbell chime do not work with existing door/window sensors and doorbell chimes.

POSSIBLE CAUSE:


A. The new door/window sensor and doorbell chime are not using the same codes as existing door/window sensors and doorbell chimes.

SOLUTION:

A. Ensure the code of the door/window sensor matches the code of the doorbell chime. To ensure operation, they will both need to be in 100M code or 12E code. Refer to operation steps 1 for more information. Please call 1-888-543-1388 for assistance in changing the codes to work with the existing door/window sensors and doorbell chimes. Re-sync the door/window sensor and chime again. (see step 2 of installation)

ACCESSOIRE

CAPTEUR DE PORTE/FENÊTRE À PILE




Les illustrations peuvent varier par rapport à l'unité réelle.
Avant de retourner au magasin, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle pour obtenir de l'aide au 1-888-543-1388.

petit tournevis. Remplacez le capteur de porte à l'endroit souhaité et marquez les deux trous de vis (à 20 mm l'un de l'autre). Percez deux trous de 5,5 mm. Fixez les vis et les boutons-pression à l'avant du capteur de porte.
Pour le montage à l'aide d'un ruban adhésif double face, retirez le papier des deux côtés du ruban adhésif double face et appliquez-le sur une surface propre.

REMARQUE : La distance maximale entre le capteur et l'aimant doit être de 13 mm. Les flèches situées sur la face de chaque composant doivent être alignées et orientées l'une vers l'autre. L'aimant doit être proche du capteur à la distance appropriée, sinon il risque de ne pas fonctionner correctement.

REMARQUE : Si l'écart entre la porte et le cadre de la porte est supérieur à 13 mm après la fermeture de la porte, essayez d'utiliser une entretoise pour garantir un alignement correct.



DÉPANNAGE

PROBLÈME #3

Le carillon de sonnette retentit alors que ce n'est pas prévu (faux déclenchements).

CAUSE POSSIBLE :

A. Le carillon de sonnette reçoit des interférences d'un autre appareil sans fil.

SOLUTION 1:

A. Réinitialisez le carillon de sonnette et le bouton de sonnette

SOLUTION 2:

A. Si le capteur de porte/fenêtre et le carillon de sonnette ne fonctionnent pas après la solution 1, veuillez effectuer une réinitialisation d'usine en suivant les étapes ci-dessous :

Pour resynchroniser le capteur de porte/fenêtre et le carillon de la sonnette, maintenez enfoncé le bouton « Tune » sur le carillon de la sonnette pendant 3 secondes jusqu'à ce que le carillon de la sonnette émette un « bip-bip ».

Éloignez et fermez les deux parties du capteur porte/fenêtre dans les prochaines 10 secondes, le carillon de la sonnette émettra un « bip-bip » pour indiquer que le capteur de porte/fenêtre est synchronisé.

Éloignez et fermez les deux parties du capteur de porte/fenêtre pour assurer le fonctionnement.


INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT : Pour éviter toute BLESSURE GRAVE ou MORT, ne laissez jamais de jeunes enfants à proximité des piles. En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne pas jeter les piles dans le feu. Les piles peuvent exploser ou fuir.


CONTENU DE L'EMBALLAGE ET SPÉCIFICATIONS

Remarque : Les illustrations peuvent varier par rapport à l'unité réelle.




INSTALLATION DE LA PILE DU CAPTEUR DE PORTE PORTE/FENÊTRE

Trouvez le compartiment de la pile, comme indiqué sur la figure, et retirez-le.
Placez la pile CR2032 dans le compartiment dans le bon sens. Insérez le compartiment de la pile dans le produit.



2. SYNCHRONISATION DU CAPTEUR DE PORTE/FENÊTRE ET DE LA SONNETTE

Appuyez sur le bouton « Sync » de la sonnette et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la sonnette émette un « bip-bip ». Rapprochez (BA) et (BB) du capteur de porte à une distance inférieure




OPERATION

1. CAPTEUR DE PORTE CONVERSION ET RÉGLAGE DES PORTES AVANT/ARRIÈRE

Conversion de code
Modèle de code par défaut pour les carillons de sonnette: 12E
Appuyez sur le bouton silicone à l'arrière pendant 3 secondes, le voyant lumineux du capteur de porte pendant 3 secondes. Cela indique que le capteur de porte a été converti au code 100M.
Appuyez sur le bouton silicone à l'arrière pendant 3 secondes, le voyant lumineux du capteur de porte clignotera rapidement une fois Cela indique que le capteur de porte a été converti au code 12E.
Appuyez sur le bouton silicone à l'arrière pendant 3 secondes, le code peut être converti entre 100M et 12E.

REMARQUE : L'état par défaut du capteur de porte est 12E, il est nécessaire de convertir le type de code en fonction du type de sonnette.



à 0,5 pouces.
Éloignez (BA) et (BB) du capteur de porte à une distance de plus de 0,5 pouces. Le voyant bleu s'allume pendant 3 secondes et la sonnette émet un « bip-bip » dans les 10 secondes qui suivent pour indiquer que la synchronisation a réussi.
Alignez (BA) et (BB) et rapprochez-les à une distance inférieure à 0,5 pouces. Lorsque vous essayez de les éloigner, le voyant bleu s'allumera pendant 3 secondes et la sonnette synchronisée jouera une mélodie.

3. TEST DU CAPTEUR DE PORTE/FENÊTRE ET DE LA SONNETTE


Placez temporairement le capteur de porte à l'endroit où il sera monté.
Avant le montage, tenez le capteur et l'aimant et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Tout en maintenant le capteur immobile, éloignez l'aimant du capteur pour simuler l'ouverture de la porte. La lumière LED bleue du capteur s'allumera pendant 3 secondes et la sonnette de la porte retentira. Si la sonnette ne retentit pas, rapprochez la sonnette du capteur et testez-la à nouveau.

REMARQUE : Ne fixez pas le capteur de porte de manière permanente tant que le capteur de porte et le carillon de la sonnette ne fonctionnent pas correctement.

DÉPANNAGE

PROBLÈME #1

Le carillon de sonnette ne retentit pas.
CAUSE POSSIBLE :
A. Les piles ne sont pas installées correctement.
B. Les piles sont mortes.
C. Le capteur de porte et le carillon de sonnette ne sont pas synchronisés.
D. Le code du bouton de la sonnette ne correspond pas au code du carillon de la sonnette.
SOLUTION :
A. Assurez-vous que les piles sont installées conformément au schéma à l'intérieur du capteur de porte et du carillon de sonnette.
B. Vérifiez la charge des piles du bouton de sonnette et du carillon de sonnette et remplacez-les si nécessaire.
C. Synchronisez le capteur de porte et le carillon de sonnette :
Appuyez sur le bouton « Sync/Music » du carillon de sonnette et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le carillon de sonnette émette un « bip-bip ».
Appuyez sur le capteur de porte dans les 10 secondes. Le carillon de sonnette émet un « bip-bip » pour indiquer que le capteur de porte est synchronisé.
Appuyez sur le bouton de sonnette pour vérifier son fonctionnement.
D. Assurez-vous que le code du capteur de porte correspond au code du carillon de sonnette. Pour assurer le fonctionnement, les deux doivent être en code 100M ou 12E. Pour plus d'informations, reportez-vous aux étapes 1 de l'opération. Synchronisez à nouveau le capteur de



4. MONTAGE DU CAPTEUR DE PORTE/FENÊTRE

Montage du capteur (BA) :
Pour le montage à l'aide de vis, retirez l'arrière du capteur de porte (BA) en poussant la languette située en bas à l'aide d'un petit tournevis. Remplacez le capteur de porte à l'endroit souhaité et marquez les deux trous de vis (espacés de 40 mm). Percez deux trous de 5,5 mm. Fixez les vis et les boutons-pression à l'avant du capteur de porte. Pour le montage à l'aide d'un ruban adhésif double face, retirez le papier des deux côtés du ruban adhésif double face et appliquez-le sur une surface propre.

Montage de l'aimant (BB) :
Pour le montage à l'aide de vis, retirez l'arrière de l'aimant (BB) en poussant la languette située en bas à l'aide d'un

porte/fenêtre et recommencez à carillonner. (voir l'étape 2 de l'installation)

DÉPANNAGE

PROBLÈME #2

Les piles semblent correctes, mais le carillon de sonnette ne fonctionne pas après l'installation.
CAUSE POSSIBLE :
A. Le carillon de sonnette ou le capteur de porte est monté sur du métal ou près de montants métalliques.
B. Le carillon de sonnette est installée près d'un sol ou d'un mur en béton.
C. Le carillon de sonnette et le capteur de porte sont installés trop loin l'un de l'autre.
SOLUTION :
A. Le métal réduit la portée de transmission. Utilisez des cales en bois de 6 à 13 mm (1/4 à 1/2 po) pour éloigner le carillon de sonnette ou le capteur de porte de la surface métallique.
B. Le béton peut réduire la portée. Éloignez le carillon de sonnette de la surface en béton.
C. Placez le carillon de sonnette plus près du capteur de porte.

ACCESORIO

SENSOR DE PUERTA/VENTANA A PILA

Las ilustraciones pueden variar del producto real.

Antes de regresarlo a la tienda, comuníquese con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda al 1-888-543-1388.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para evitar posibles LESIONES GRAVES o LA MUERTE nunca deje que los niños pequeños estén cerca de las pilas. Si alguien ingiere una pila, buscar atención médica inmediata.

ADVERTENCIA: No tire las pilas al fuego pueden explotar o gotear.

FERRETERÍA INCLUIDA Y ESPECIFICACIONES

Las ilustraciones pueden variar al tamaño real.

1x - Sensor de puerta/ventana (pila CR2032 3V, código 100M y 12E)

4x - Tornillos

2x - Cinta doble faz

1x - Pila CR2032

INSTALACIÓN

1. INSTALACIÓN DE LA PILA DEL SENSOR DE PUERTA/VENTANA

Busque el compartimento de las pilas, como se muestra en la figura, y sáquelo con el dedo. Coloque la pila CR2032 en el compartimento de la pila con el polo negativo hacia afuera. Empuje el compartimento de la pila en el producto.

2. SINCRONIZACIÓN DEL SENSOR DE PUERTA/VENTANA Y EL TIMBRE DE LA PUERTA.

Presione y mantenga presionado el botón "Sintonizar" en el timbre hasta que el timbre suene un "bip-bip" Acerque el BA y BB del sensor de puerta/ventana

con una distancia inferior a 0,5 pulgadas.

Separe el BA y BB del sensor de puerta/ventana con una distancia de más de 0,5 pulgadas, el indicador azul se encenderá durante 3 segundos y el timbre emitirá un "bip-bip" dentro de 10 segundos para indicar que la sincronización se realizó correctamente.

Alinee el BA y el BB y acérquelos con una distancia inferior a 0,5 pulgadas. Cuando intente separarlos, el indicador azul se encenderá durante 3 segundos y el timbre sincronizado recibirá una señal y reproducirá la melodía.

3. PRUEBA DEL SENSOR DE PUERTA/VENTANA Y EL TIMBRE DE LA PUERTA (NO INCLUIDOS)

Coloque temporalmente el sensor de puerta/ventana donde se montará.

Antes del montaje, sostenga el sensor y el imán y verifique el funcionamiento. Mientras sostiene el sensor quieto, aleje el imán del sensor para simular que se abre la puerta, el LED azul del sensor se enciende durante 3 segundos y suena el timbre.

Si el timbre no suena, acerque el timbre al sensor de puerta/ventana y vuelva a probar.

NOTA: No monte permanentemente el sensor de puerta/ventana hasta que el sensor de puerta/ventana y el timbre de la puerta funcionen correctamente.

3

4. MONTAJE DEL SENSOR DE PUERTA/VENTANA

Montaje del sensor (BA):

Para montar con tornillos, retire la parte posterior del sensor de puerta/ventana (BA) presionando la lengüeta en la parte inferior con un destornillador pequeño. Vuelva a colocar el sensor de puerta/ventana en la ubicación deseada y marque los dos orificios para tornillos (a 40 mm de distancia). Perfore dos orificios de 7/32 in (5,5 mm). Fije con tornillos y encaje a presión en la parte delantera del sensor de puerta/ventana.

Para montar con cinta de doble cara, quite el papel de ambos lados de la cinta de doble cara y colóquela sobre una superficie limpia.

Montaje del imán (BB):

Para montar con tornillos, retire la parte posterior del imán (BB) presionando la lengüeta en la parte inferior con un pequeño destornillador. Vuelva a colocar el sensor de puerta/ventana en la ubicación deseada y marque los dos orificios para tornillos (a 20 mm de distancia). Perfore dos orificios de 7/32 in (5,5 mm). Fije con tornillos y encaje a presión en la parte delantera del sensor de puerta/ventana.

Para montar con imán con cinta de doble cara, retire el papel de ambos lados de la cinta de doble cara y aplíquela sobre una superficie limpia.

NOTA: La distancia máxima entre el sensor y el imán es de 0,5 pulgadas (13 mm) . Las flechas ubicadas en la cara de cada componente deben estar alineadas y mirando una hacia la otra. El imán debe estar cerca del sensor dentro de la distancia adecuada, o podría no funcionar correctamente.

NOTA: Si el espacio entre la puerta y el marco de la puerta es de más de 0,5 pulgadas (13 mm) después de cerrar la puerta, intente usar un espaciador para garantizar una alineación adecuada.

1. CONVERSIÓN DEL CÓDIGO DEL SENSOR DE PUERTA/VENTANA

4A

4B

4C

OPERACIÓN

Conversión de código

Patrón de código predeterminado del sensor de puerta/ventana: 12E.

Presione el botón de silicona en la parte posterior durante 3 segundos, la luz indicadora del sensor de puerta/ventana parpadeará durante 3 segundos. Esto indica que el sensor de puerta/ventana se ha convertido al código 100M.

Presione el botón de silicona en la parte posterior durante 3 segundos, la luz indicadora del sensor de puerta/ventana parpadeará rápidamente una vez. Esto indica que el sensor de puerta/ventana se ha convertido al código 12E.

Presione el botón de silicona en la parte posterior durante 3 segundos, el código se puede convertir entre 100M y 12E.

NOTA: El estado predeterminado del sensor de puerta/ventana es 12E. Es necesario convertir el tipo de código de acuerdo con el tipo de timbre de la puerta.

1

ANÁLISIS DE AVERÍAS

PROBLEMA #1

El timbre de puerta no suena.

CAUSA PROBABLE:

A. Las pilas no están bien instaladas.

B. Las pilas se acabaron.

C. El botón del timbre y el timbre de puerta no están sincronizados.

D. El código del botón del timbre no coincide con el código del timbre de puerta.

SOLUCIÓN:

A. Asegúrese que las pilas estén instaladas según los diagramas del interior del botón del timbre y del timbre de puerta.

B. Revise la carga de las pilas del botón del timbre y del timbre de puerta y reemplácelas si es necesario.

C. Sincronice el botón del timbre y el timbre de puerta:

Presione y mantenga presionado el botón "Sync/Music" ["Sincronizar / Música"] del timbre de puerta hasta que el timbre de puerta emita un pitido "bip-bip".

Presione el botón del timbre durante 10 segundos. El timbre de puerta emitirá el pitido "bip-bip" para indicar que el botón del timbre está sincronizado. Presione el botón del timbre para asegurar el funcionamiento.

Presione el botón del timbre para verificar la operación.

D. Asegúrese de que el código del botón del timbre coincida con el código del timbre de puerta. Para garantizar el funcionamiento, ambos deberán estar en código 100M o código 12E. Consulte los pasos de operación 1 para obtener más información. Vuelva a sincronizar el sensor de puerta/ventana y vuelva a sonar. (ver paso 2 de la instalación)

ANÁLISIS DE AVERÍAS

PROBLEMA #2

Las pilas parecen estar bien, pero el timbre de puerta no funciona luego de la instalación.

CAUSA PROBABLE:

A. El timbre de puerta o el botón del timbre están montados sobre superficies metálicas o cerca de ellas.

B. El timbre de puerta está montado cerca de un piso o pared de concreto.

C. El timbre de puerta y el botón del timbre están demasiado separados.

SOLUCIÓN:

A. El metal reduce el rango de transmisión. Use cuñas de madera de 6 a 13 mm (1/4 pulg. a 1/2 pulg.) para alejar el timbre de puerta o botón del timbre de la superficie metálica.

B. El concreto puede reducir el alcance. Aleje el timbre de puerta de la superficie de concreto.

C. Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

ANÁLISIS DE AVERÍAS

PROBLEMA #3

El timbre de puerta suena cuando no se lo requiere (activaciones falsas).

CAUSA PROBABLE:

A. El timbre de puerta está recibiendo interferencia de otro dispositivo inalámbrico.

SOLUCIÓN 1 :

A. Convierta el botón del timbre y el timbre de puerta a código 100M (vea los pasos 1 de la operación).

SOLUCIÓN 2:

A. Si el sensor de puerta/ventana y el timbre de puerta no funcionan después de la Solución 1, realice un restablecimiento de fábrica siguiendo los pasos a continuación:

Mantenga presionado el botón "Tune" del timbre del timbre durante 10S hasta que el timbre del timbre indique "bip-bip-bip-bip".

Para volver a sincronizar el sensor de puerta/ventana y el timbre de la puerta, mantenga presionado el botón "Sintonizar" en el timbre del timbre durante 3S hasta que el timbre de la puerta emita un "bip-bip".

Sépárese y cierre dos partes de la puerta sensor dentro de 10S, el timbre de la puerta emitirá un "bip-bip" para indicar que el sensor de la puerta está sincronizado

Separe y cierre las dos partes del sensor de la puerta/ventana para garantizar el funcionamiento.

ANÁLISIS DE AVERÍAS

PROBLEMA #4

El nuevo botón del timbre y timbre de puerta no funcionan con los botones pulsadores y timbre de puertas existentes.

CAUSA PROBABLE:

A. El nuevo botón del timbre y timbre de puerta no utilizan los mismos códigos que los botones del timbre y timbre de puertas existentes.

SOLUCIÓN:

A. Asegúrese de que el código del botón del timbre coincida con el código del timbre de puerta. Para garantizar el funcionamiento, ambos deberán estar en código 100M o código 12E. Consulte los pasos de operación 1 para obtener más información. Llame al 1-888-543-1388 para obtener ayuda para cambiar los códigos para que funcionen con los botones del timbre y campanillas existentes. Vuelva a sincronizar el sensor de puerta/ventana y vuelva a sonar. (ver paso 2 de la instalación)

1-YEAR LIMITED WARRANTY

This product is guaranteed to be free of factory defective parts and workmanship for a period of 1 year from date of purchase. Purchase receipt is required for all warranty claims.

This warranty does not include expendable items (such as light bulbs, batteries, etc.), repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges. This warranty is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with this product.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

FCC Responsible Party:
Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com

2-ANNUÉE GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti exempt de pièces et de main-d'œuvre défectueuses en usine pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat. Le reçu d'achat est requis pour toute demande de garantie. Cette garantie ne couvre pas les articles consommables (tels que les ampoules, les piles, etc.), les réparations, les réglages et l'étalonnage dus à une mauvaise utilisation, un abus ou une négligence. Tout service non autorisé ou toute modification du produit ou de tout composant fourni annulera cette garantie dans son intégralité. Cette garantie ne comprend pas le remboursement des inconvénients, de l'installation, du temps de réglage, de la perte d'utilisation, du service non autorisé ou des frais de retour. Cette garantie ne s'étend pas aux autres équipements et composants que le client utilise en conjonction avec ce produit.

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme aux exigences de la Partie 15 des Règles du FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocive; (2) cet appareil doit accepter les interférences, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement non désiré. ATTENTION : Tout changement ou toute modification n'ayant pas été expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement. **REMARQUE :** Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants : • Réorienter ou repositionner l'antenne de réception. • Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur. • Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché. • Consulter le détaillant ou un technicien spécialisé en radio/télévision.

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'innovation, Science et Développement économique Canada.

Applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

FCC Partie responsable :
Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com

1-ÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Se garantiza que este producto no tiene partes defectuosas de fábrica o de mano de obra por un período de 1 año desde la fecha de compra. Se necesita el recibo de compra para todos los reclamos de garantía. Esta garantía no incluye los artículos reemplazables (como bombillas, pilas etc.), servicio de reparación, ajuste y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia. Los servicios no autorizados o las modificaciones hechas al producto o a cualquier componente invalidarán esta garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolso por inconveniencia, instalación, tiempo de instalación, pérdida de uso, servicio no autorizado, o gastos de envío. Esta garantía no se extiende a otros equipos o componentes que el consumidor usa junto con este producto. No hay piezas de servicio disponibles para este producto.

DECLARACIÓN FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo una interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones en esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo. **NOTA:** Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: • Reorientar o reubicar la antena receptora. • Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. • Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. • Para recibir ayuda consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio / TV.

Este dispositivo contiene transmisores / receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Canadá de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: 1. Este dispositivo no puede causar interferencia. 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Parte responsable de la FCC:
Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com