

CONNECT EX-B8S

Echelon Fitness Multimedia, LLC  
605 Chestnut Street, Suite 700, Chattanooga, TN 37450  
1-833-937-2453 / 1-423-402-9010

Model / Modèle / Modelo: ECHEX-8S-24C	FCC ID: 2AWD4-ECH8S24	Input / Entrée / Aporte: 12V~8A
Class / Classe / Clase: H	IC: 26147-ECH8S24	CAN ICES-3(B)/NMS-3(B) HVIN: 1.0
Max User Weight / Poids max utilisateur / Max peso del usuario	300 lbs (136 kg)	

Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device. For use only with SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences nocives, et (2) cet appareil doit accepter les interférences pouvant être reçues, y compris celles qui sont susceptibles de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil. À utiliser uniquement avec SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. Para uso solo con SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.

SERIAL NUMBER / NÚMERO DE SÉRIE / NÚMERO DE SÉRIE

0000

FOR CONSUMER USE ONLY  
EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À  
UN USAGE PRIVÉ  
SOLO PARA USO DEL CONSUMIDOR



**WARNING**  
**AVERTISSEMENT**  
**ADVERTENCIA**

**RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE. EMPÊCHEZ L'ACCÈS À LA MACHINE AUX ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS.**  
**RIESGO DE LESIONES PERSONALES. MANTENGA A LOS NIÑOS MENORES DE 13 AÑOS ALEJADOS DE LA MÁQUINA.**

- All warnings and instructions must be read and followed.
- For consumer fitness equipment, notice shall also be given to refer to the owner's manual for additional warnings and safety information.
- Spinning pedals can cause injury.
- This exercise bicycle does not have a freewheel and pedal speed must be reduced in controlled manner.
- The stationary exercise bicycle should only be used after a thorough review of the operation manual (consumer stationary exercise bicycles) or under the direct supervision of a trained instructor (institutional stationary exercise bicycles).
- Disconnect all power before servicing the equipment (if applicable).
- Please keep away from moving parts at all times. Contact with moving parts may result in serious injury.
- Visit [support.echelonfit.com](http://support.echelonfit.com) for more information.
- Set up and operate stationary exercise bike on a solid level surface.
- Care should be taken in mounting and dismounting the stationary exercise bike. Before mounting or dismounting move the pedal on the mounting or dismounting side to its lowest position and bring the machine to a complete stop.
- Keep the top surface of the pedal clean and dry.

- Veuillez rester toujours à distance des pièces en mouvement.
- Tout contact avec des pièces en mouvement comportera un risque de blessure grave.
- Consulter support.echeloni.fr pour en savoir plus.
- Régler et utilisez le vélo stationnaire sur une surface stable et plane.
- Apportez un soin particulier au montage et au démontage du vélo d'exercice stationnaire. Avant de procéder au montage et au démontage, déplacez la pédale sur le côté de montage et de démontage à sa position la plus basse et arrêtez complètement la machine.
- Veillez à ce que la surface de la partie supérieure des pédales reste propre et sèche.
- Tous les avertissements et instructions doivent être lus et suivis.
- Pour les équipements de fitness grand public, un avis doit également être donné pour se référer au manuel du propriétaire pour des avertissements supplémentaires et des informations de sécurité.
- Les pédales qui tournent peuvent causer des blessures.
- Ce vélo d'appartement n'a pas de roue libre et la vitesse de la pédale doit être réduite de manière contrôlée.
- Le vélo d'exercice stationnaire ne doit être utilisé qu'après un examen approfondi du manuel d'utilisation (velos d'exercice stationnaires grand public) ou sous la supervision directe d'un instructeur qualifié (velos d'exercice stationnaires institutionnels).
- Débranchez toute alimentation avant de réparer l'équipement (le cas échéant).

- Manténgase alejado de las piezas móviles en todo momento. El contacto con las piezas móviles puede provocar lesiones graves.
- Visite [support.echelofit.com](http://support.echelofit.com) para obtener más Información.
- Instale y opere la bicicleta de ejercicios estacionaria sobre una superficie sólida y nivelada.
- Se debe tener cuidado al subir y bajar de la bicicleta estática.
- Antes de montar o desmontar, mueva el pedal del lado de montaje o desmontaje a su posición más baja y detenga la máquina por completo.
- Mantenga la superficie superior del pedal limpia y seca.
- Todas las advertencias e instrucciones deben leerse y seguirse.
- En el caso de los equipos de fitness para el consumidor, también se debe notificar que consulte el manual del propietario para obtener advertencias e información de seguridad adicionales.
- Los pedales que giran pueden causar lesiones.
- Esta bicicleta estática no tiene rueda libre y la velocidad del pedal debe reducirse de manera controlada.
- La bicicleta estática para ejercicios solo debe utilizarse después de una revisión exhaustiva del manual de funcionamiento (bicicletas estáticas para el consumidor) o bajo la supervisión directa de un instructor capacitado (bicicletas para ejercicios estacionarias institucionales).
- Desconecte toda la energía antes de reparar el equipo (si corresponde).

## IMPORTANT

The left pedal is reverse threaded. Insert carefully and turn left to tighten the pedal into place. Use only your hands and provided tools.

La pédale gauche possède un pas de vis inversé. Insérez-la avec précaution et tournez vers la gauche pour la visser. Utilisez uniquement vos mains et les outils fournis.

El pedal izquierdo tiene rosca inversa. Insértelo con cuidado y gire a la izquierda para apretar el pedal en su lugar. Use solo sus manos y las herramientas provistas.

<p><b>WARNING AVERTISSEMENT ADVERTENCIA</b></p>	
	
<p><b>Pinch Hazard</b></p> <p>Risque de Pincement Peligro de Pellizco</p> <p><b>Keep hands clear during use. Failure to do so could result in crushed fingers.</b></p> <p>Gardez les mains dégageées pendant l'utilisation. Ne pas le faire pourrait entraîner des doigts écrasés.</p> <p>Mantenga las manos limpias durante el uso. El no hacerlo podría resultar en dedos aplastados.</p>	

**WARNING**  
**AVERTISSEMENT**  
**ADVERTENCIA**



**PINCH**  
**RISQUE DE PINCEMENT**  
**PELIGRO DE PELLIZCO**

## **Trilingual Left/Right Pedal Cranks**

