



USER MANUAL





- EN
- DE
- FR
- IT
- ES
- JP


PACKAGE CONTENTS


- 

ENKeyboard × 1
USB receiver × 1
Manual × 1
- 

DETastatur × 1
USB-Empfänger × 1
Gebrauchsanleitung × 1
- 


FRClavier × 1
Récepteur USB × 1
Manuel × 1
- 


IT Tastiera × 1
Ricevitore USB × 1
Manuale × 1
- 

ESTeclado × 1
Receptor USB × 1
Manual × 1
- 

JPワイヤレスキーボード × 1
USBレシーバー × 1
説明書 × 1


LOREM IPSUM

- 

ENLeft Button, Right Button
Mouse Wheel, Forward Button
Backward Button, CPI
- 

DELinker Knopf, Rechte Taste
Mausrad, Vorwärts-Taste
Rückwärts-Taste, CPI
- 

FRBouton gauche , Bouton droit
Molette de la souris, Bouton avant
Bouton arrière , Bouton CPI
- 

IT Pulsante sinistro, Pulsante destro
Rotellina del mouse , Pulsante avanti
Pulsante indietro, CPI
- 

ESBotón Izquierda, Botón Derecha
Rueda de Ratón, Botón Avanzado
Botón Atrasado, CPI
- 

JP左ボタン, 右ボタン
マウスホイール, 前進ボタン
戻るボタン, CPIボタン

HOW TO USE

- Take out the mouse, place an AA battery with correct polarity into the battery slot and open the switch button at the bottom of the mouse
- Take out the nano receiver in the battery compartment at the bottom of the mouse and plug into the computer USB port
- The driver will be installed automatically for your usage..

CPI ADJUSTMENT

With 5-Level CPI Adjustment 1200-1600-2400-3200-4000, default CPI is1200.

POWER-SAVING MODE

The mouse will enter sleep mode automatically after standby 10 minutes, you can press any button to wake it up.

WIE BENUTZT MAN

- Nehmen Sie die Maus heraus, und platzieren Sie eine AA-Batterie nach korrekter Polarität in den Akku-Steckplatz, und öffnen Sie die On/Off-Taste der Unterseite der Maus.
- Nehmen Sie den Receiver im Batteriefach der Maus auf und stecken Sie den USB-Stecker des Computers ein.
- Der Treiber wird automatisch für Ihre Nutzung installiert.

CPI-ANPASSUNG

Mit 5-Level-CPI-Anpassung 1200-1600-2400-3200-4000, Standard-CPI is1200.

ENERGIESPARMODUS

Die Maus wird nach dem Standby-Modus 10 Minuten in den Ruhemodus geschaltet, Sie können eine beliebige Taste drücken, um sie aufzuwachen.

COMMENT UTILISER

- Retirez de la souris,insérez une pile AA avec la polarité correcte,et allumez l'interrupteur du fond de la souris.
- Retirez le récepteur du Compartiment de batterie au bas de la souris et le branchez sur le port USB de l'ordinateur.
- Utilisez la souris après l' installation du pilote automatique.

RÈGLEMENT CPI

Ayant une fonction d'ajustement à cinq vitesses 1200-1600-2400-3200-4000 CPI par défaut.

MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

La souris est pas utilisée pendant 10 minutes, la souris va automatiquement rester en mode veille, vous pouvez appuyer sur un bouton arbitraire pour activer.

COME USARE

- Prendere il mouse, inserire una batteria AA in maniera giusta e aprire l'interruttore della parte inferiore.
- Prendere il ricevitore dalla parte inferiore del mouse e inserirlo nella porta USB del computer.
- Il driver verrà installato automaticamente per l'utilizzo.

CPI REGOLABILE

CPI Regolabile: 1200-1600-2400-3200-4000, il CPI predefinito è di 1200.

MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO

Il mouse entrerà automaticamente in modalità di sonno dopo 10 minuti di standby, per svegliarlo, premere un tasto qualsiasi.

COMO USAR

- Saque el ratón, instale 1 batería AAA correctamente en la ranura de batería, y enciende el interruptor del fondo.
- Saque el receptor de compartimento de batería y lo inserte en conector de USB de computadora.
- El driver se instalará automáticamente para su uso.

CONFIGURACIÓN DE CPI

5-Nivel de Configuración de CPI 1200-1600-2400-3200-4000, CPI original es 1200.

MODO DE AHORRAR ENERGÍA

El ratón accederá al modo de sueño automáticamente después de espera de 8 minutos, puede activarlo por pulsar cualquier botón.

使用方法

- マウスを取り出して、単3型電池を1本配置して、マウスの底部のスイッチをオンにします。
- マウスの底部電池所にレシーバーを取り出し、パソコンのUSBに差し込みます。
- システムが自動的にインストールし始めるとマウスは使えるようになります。

5段階（1200-1600-2400-3200-4000）のCPIが調整することができます。

省エネモード

10分間使わないと自動的に睡眠モードに入ります。いずれのボタンを押すと睡眠モードを止めます。

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference,
- and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide

reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio

communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.