



Thank you for selecting Globe as your lighting choice for your home. With proper care, this product will bring you years of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

Nous vous remercions de choisir les luminaires Globe pour l'éclairage de votre domicile. Moyennant un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable. Suivez strictement les instructions afin d'assurer le fonctionnement sécuritaire et satisfaisant de ce produit durant des années.

SMART FLUSHMOUNT • PLAFONNIER INTELLIGENT

Check out the installation video on our website: globeelectric.com/smart

Regardez la vidéo d'installation sur notre site web: globeelectric.com/smart

FOR YOUR SAFETY:



Most electrical incidents caused by household wiring occur in homes where the knowledge of electricity is lacking. Read the instructions carefully and follow them closely to ensure safe installation and use. Here are some basic guidelines for working with electricity:

Before working on a circuit, go to the main service panel and remove the fuse or trip the breaker. Do not think that double safety switches or double wiring are safe. Always use proper safety procedures.

Before working on any wire, use a voltage tester to make sure it's not live.

When you are checking for voltage in a receptacle, check both outlets – each may be controlled by a separate wiring circuit.

When making tests, turn off the main power first. Make sure your hands and feet are dry, and place one hand behind your back to prevent electricity from making a complete path through your chest. Touch a plug from one side to the metal rim. Remove cartridge fuses with the finger pull.

Use tools with non-wood handles and avoid tools made of wood or flammable materials.

Keep dry chemical fire extinguishers in the kitchen, basement, and workshop.

Never disable grounding devices. Make sure that all appliances requiring grounding are properly grounded, and that the electrical system has been properly grounded.

Master electrical code requirements that govern the work you are doing.

Always work with enough light so you can see what you are doing. It's easy to make mistakes when you're working in the dark.

When in doubt about the safety of any electrical repair or test, call in a professional.

CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna.

– Increase the separation between the equipment and receiver.

– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

– Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure:

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for uncontrolled environments. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This device complies with Canada Industry License exempt 155 standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radiation Exposure Statement:

The equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

FCC Responsible party / FCC Partie responsable:

Globe Electric / Globe Électrique

1-800-250-1300

15301 Sheppard Ave

Markham, ON M3B 1A8

www.globe-electric.com



Le plupart des incidents de nature électrique sont causés par un manque de connaissance de l'électricité. Lire attentivement les instructions et les suivre soigneusement pour assurer une installation et une utilisation sûres. Voici quelques lignes directrices de base pour travailler avec l'électricité :

Avant de travailler sur un circuit, allez au tableau de distribution principal et retirez le fusible ou mettez hors tension le disjoncteur correspondant au circuit. À l'heure du travail, vérifiez l'absence de tension à l'aide d'un testeur de tension. Ne supposez jamais qu'un circuit est sans tension. Vérifiez à l'aide d'un testeur de tension avant de commencer tout travail.

Avant de toucher un fil quelconque, servez-vous d'un vérificateur de tension pour vous assurer qu'il n'est pas sous tension.

Chaque fois que vous vérifiez le système d'une borne ou sans une prise de courant murale, vérifiez toujours les deux prises individuelles; deux circuits de câblage séparés peuvent très bien alimenter les deux prises individuellement. L'un ou l'autre peut être sous tension.

Lorsque vous remplacez des fusibles, mettez d'abord le commutateur principal de courant hors tension. Assurez-vous que vos mains et vêtements sont secs, et placez une main derrière le dos afin d'éviter tout contact de courant avec votre corps. Touchez un fusible en le saisissant par son rebord isolé. Retirez les fusibles à l'aide d'un tournevis isolé.

Utilisez des outils à poignées isolées et évitez les cordes, les fils ou le bois.

Ne touchez jamais des dispositifs de mise à la terre hors tension. Assurez-vous que toutes les appareillages sont correctement mis à la terre.

Respectez toujours les exigences de la norme de câblage électrique et les exigences de la norme de câblage électrique.

Trouvez toujours suffisamment d'éclairage pour voir clairement ce que vous faites; il est facile de se blesser dans le noir. Travaillez toujours avec suffisamment d'éclairage pour voir clairement ce que vous faites; il est facile de se blesser dans le noir.

En cas de doute quant à la sécurité de toute réparation ou de tout essai électrique, faites appel à un(e) professionnel(le).

CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR ASSURER QUE LE CONDUCTEUR DE DÉRIVATION EST ADÉQUAT.

NOTE: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences applicables aux appareils classés dans la classe B, conformément à l'article 15 de la réglementation FCC. Ces exigences ont pour objectif d'offrir une protection raisonnable contre les interférences radio dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles aux communications radio ou à la réception de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une des mesures suivantes :

– Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

– Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

– Connecter l'appareil à une prise d'alimentation électrique différente de celle à laquelle le récepteur est branché.

– Consulter un technicien radio ou TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION : Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler la garantie et entraîner des dommages à l'appareil.

Cet appareil est conforme aux exigences de la norme de câblage électrique de la classe B. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles aux communications radio ou à la réception de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, et (2) l'appareil doit être installé et utilisé de façon à ce que la distance entre le radiateur et votre corps soit d'au moins 20 cm.

Exposition aux ondes radioélectriques :

L'appareil est conforme aux limites d'exposition aux ondes radioélectriques de la classe B pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé de façon à ce que la distance entre le radiateur et votre corps soit d'au moins 20 cm.

Cet appareil est conforme aux normes CEM d'Industrie Canada pour les appareils exempts de licence. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles aux communications radio ou à la réception de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, et (2) l'appareil doit être installé et utilisé de façon à ce que la distance entre le radiateur et votre corps soit d'au moins 20 cm.

Déclaration d'exposition aux ondes radioélectriques :

L'appareil est conforme aux limites d'exposition aux ondes radioélectriques de la classe B pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé de façon à ce que la distance entre le radiateur et votre corps soit d'au moins 20 cm.

Since 1932, Globe has taken pride in offering products of the highest quality, and a level of service unparalleled in the industry. Should you encounter any difficulties, have any questions or simply wish to offer us your valuable feedback, you may contact us through the following ways:

Toll Free telephone: 1-800-250-1300 (North America Only) / Toll free fax: 1-800-656-4562 (North America Only)

E-Mail: info@globe-electric.com / Mail: Globe Electric Customer Service Department

15301 Sheppard Ave., Markham, Ontario, Canada M3B 1A8

Website: www.globe-electric.com / Web page: <http://www.globe-electric.com>

Depuis 1932, Globe met soigneusement au point des produits d'éclairage de la plus haute qualité et un niveau de service inégalable dans son secteur. En cas de difficultés ou de questions, ou si vous désirez simplement nous faire part de vos commentaires, vous pouvez communiquer avec nous par les moyens suivants :

Téléphone sans frais d'Amérique du Nord : 1-800-250-1300 (Amérique du Nord seulement) / Télécopier sans frais d'Amérique du Nord : 1-800-656-4562 (Amérique du Nord seulement)

Courriel : info@globe-electric.com / Courriel : Globe Electric, Service des clients et du service à la clientèle

15301 Sheppard Ave., Markham, Ontario, Canada M3B 1A8

Site Web : www.globe-electric.com / Page Web : <http://www.globe-electric.com>



MOUNTING INSTRUCTIONS • INSTRUCTION DE MONTAGE

ELECTRICAL INSTALLATION • INSTALLATION ÉLECTRIQUE

FIG. 1. Move the wall switch to the "OFF" position.

Déplacer le commutateur mural hors tension.

FIG. 2. Place either the main (Master) switch to the "OFF" position, cutting off power to your entire home OR turn off the individual switch that provides power to where the fixture will be installed.

OU

FIG. 3. Place either the main (Master) switch to the "OFF" position, cutting off power to the entire home OR unplug the flow that provides power to where the fixture will be installed.

FIG. 1. Mettez le commutateur mural hors tension.

Selon le type de boîte à fusibles ou commande d'électricité dans votre domicile :

FIG. 2. Mettez hors tension soit le commutateur principal pour ainsi couper le courant dans toute la maison, soit le commutateur individuel qui commande l'alimentation au point particulier où lequel vous voulez en place le nouvel appareil d'éclairage.

OU

FIG. 3. Mettez hors tension le commutateur principal, pour ainsi couper le courant dans toute la maison, ou, dans d'éventuels le fusible commandant la livraison au droit particulier sur lequel vous voulez en place le nouvel appareil d'éclairage.




FIG. 1
WALL SWITCH
COMMUTATEUR MURAL



FIG. 2
BREAKER PANEL
PAINTEAU DES DISJONCTEURS



FIG. 3
FUSE BOX
BOÎTE À FUSIBLES

FEATURES • CARACTÉRISTIQUES

- LED integrated, UL-mable
- RGB: Choose from a full spectrum of colors
- Tunable white (2700K-5000K): Choose from a focused bright white to a relaxed sunset glow
- Manually or remotely control plugged in devices with the GLIBS Suite™ app
- Pair with Hey Google or Amazon Alexa (sold separately) to control your plugged in devices through voice commands
- Scheduling, timer and control your light from anywhere
- DEL intégré à l'incandescence variable
- RVB: Sélection d'une vaste gamme de couleurs
- Lumière réglable (2700K-5000K): Choisissez d'éclairage d'un blanc brillant à une lueur de coucher de soleil
- Contrôlez vos luminaires à distance ou manuellement avec l'Application GLIBS Suite™
- Jumelez l'Application avec Hey Google ou Amazon Alexa (vendus séparément) pour contrôler vos appareils à éclairage par commandes vocales
- Établissez les horaires et gérez la lumière à distance

SPECIFICATIONS

112V - 100ms (at - 5000 K)	16 watt - watts
Lasts 50,000 hours/Dure 50,000 heures	Wireless Type/Type - sans fil 2.4GHz
120 V - 60 Hz	

Cleaning: Before cleaning your lamp, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft, damp cloth.

Nettoyage: Avant de nettoyer votre lampe, fermez ou coupez la source d'énergie. Essuyez la lampe avec une éponge détrempée humide.

Самостоятельная
Сборка

P2 Yellow wire connector
P2 Connecteur de fil jaune

White neutral wire
Fil blanc neutre

Outlet box (not provided)
Boîte de jonction (non fournie)

Black live wire
Fil noir actif

P4 Blue wire connector
P4 Connecteur de fil Bleu

Ground wire
Fil de mise à la terre

P2 Yellow wire connector
P2 Connecteur de fil jaune

Mounting screw
Vis de montage

Integrated 16w LED
DEL 16w intégré



GET STARTED

- Download the GLOBE Suite™ app from the App Store or Google Play to your mobile device.
- Launch the GLOBE Suite™ app.
- To register, enter your email address. Create a password, then login to the app.

OR


- Log in if you already have an account.

POUR COMMENCER

- Télécharger l'application GLOBE Suite™ sur un appareil mobile à partir de l'App Store ou de Google Play.
- Lancez l'application GLOBE Suite™.
- Entrez une adresse courriel pour s'inscrire. Créez un mot de passe puis se connecter à l'application.

OU

- Se connecter à l'application avec un compte existant.



VERIFY YOUR NETWORK

- Verify your network and ensure your mobile device is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi channel.
- Consult your router documentation for detailed instructions on how to change wireless settings.
- Once your devices have been successfully paired, you can switch back to mixed mode or use a cellular data network to control your smart products.

VÉRIFIEZ VOTRE RÉSEAU

- Vérifier le réseau Wi-Fi et s'assurer que l'appareil mobile est connecté à un canal sur la bande 2,4 GHz.
- Consulter la documentation qui accompagne le routeur pour des instructions détaillées sur la façon de modifier les paramètres sans fil.
- Une fois que vos appareils ont bien été couplés, vous pouvez revenir en mode mixte ou utiliser un réseau de données cellulaires pour contrôler vos appareils intelligents.



ADD A DEVICE

- Install your fixture.
- Once the light fixture is installed, select the "+" symbol on the top right-hand corner of the app.
- Select smart light fixture and follow the instructions within the app.
- If the connection fails, try using AP mode.

ADD A DEVICE: AP MODE

- On the "add a device page" select AP mode on the top right-hand corner and follow the instructions within the app.
- You're good to go!

AJOUTEZ UN APPAREIL

- Installer votre luminaire.
- Une fois la lumière est installée, sélectionnez le symbole «+» dans le coin supérieur droit de l'app.
- Choisissez votre type de produit et suivez les instructions dans l'app.
- Si la connexion ne marche pas, essayer mode AP.

AJOUTEZ UN APPAREIL: MODE AP

- Sur la page de «Ajouter un appareil»
- Sélectionner mode AP en haut à droite et suivez les instructions dans l'app.
- Vous êtes prêts à commencer.



SETUP VOICE ASSISTANCE

Instructions in the GLOBE Suite™ app: Select "Profile", select "Integration", choose your voice assistant, and follow instructions.

CONFIGUREZ VOTRE ASSISTANT VOCAL

Les instructions dans l'application GLOBE Suite™ : Sélectionnez «Profil», sélectionnez «Intégration», choisissez votre assistant vocal et suivez les instructions.

*DID YOU KNOW?

Most modern routers are dual band meaning they support both 2.4 GHz and 5 GHz channels.

The most common wireless options are:

- **Mixed:** The router will broadcast both 2.4 GHz and 5 GHz simultaneously under the same SSID. The device will choose which to connect to based on multiple variables (congestion, distance to router etc.).
- **2.4 GHz Broadcast only on this channel.**
- **5 GHz Broadcast only on this channel.**
- **Dual 2.4 and 5 GHz using Separate SSID:** Router will broadcast both channels and user manually decides which to connect to.

*LE SAVIEZ-VOUS?

La plupart de routeurs modernes sont 'dual band', ceux-ci supportent les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.

Les options sans fil les plus courantes sont les suivantes :

- **Mixtes :** Le routeur diffuse les fréquences 2,4 et 5GHz simultanément sous le même SSID. Le produit choisira à quelle fréquence se connecter en mesurant quelques variables (acha andage, distance au routeur etc.).
- **2,4 GHz :** Diffuse uniquement à cette fréquence.
- **5 GHz :** Diffuse uniquement à cette fréquence.
- **Dual 2,4 et 5 GHz pour des SSID séparés :** Le routeur diffuse les deux fréquences et l'utilisateur fera son choix de connexion.