

GPS Sport Watch

USER MANUAL




Please read the instructions carefully
and keep safe.



Contents (V1. 0)

English Version -----	01-06
Deutsche Version -----	07-11
Versão em português -----	12-16
Versión española-----	17-21
Versione italiana -----	22-26
Русская версия -----	27-31
日本語バージョン -----	32-36
中文版本 -----	37-41

1.PRODUCT INTRODUCTION



Definition button ① (Power button):

Short press :Short press once on the watch face interface to turn off the screen.Short press once on the application list interface to return to the watch face interface .Short press once again to turn off the screen.

Long press for 3S: power on/off,restart,SOS(long press to display menu selection).

Press and hold for 10 seconds : force restart the device.

Definition button②(sports button):

Short press:

A:Enten the sports mode list.

B.Short press to light up the screen when the screen is off.

C.Long press for 3 seconds during sports,stop and end the sports.

D.Short press when there is an icoming call to mute.

Press and hold for 3seconds:Turn on the flashlight.

Note :Water sports refer to water sports such as swimming, diving, rafting, rowing, sailing, etc. In this mode, to prevent accidental touches by water drops, the touch function will be turned off by default during sports, and button operation will be preferred. You can also control it by unlocking the touch function.Key definition in water sports mode:

2. TOUCH SCREEN CONTROL DEFINITIONS


 On the watch face interface, press and hold the watch face for 2-3 seconds to switch watch faces. Swipe left or right to switch watch faces, and click to select a watch face.

 Swipe down: Swipe down on the watch face interface to open the status bar.

 Swipe up: Swipe up on the watch face interface to access the card shortcut function.

 Swipe left: Swipe left on the watch face interface to enter the main menu interface.

 Swipe right: Swipe right on the watch face interface to enter the notification information interface.




3. CHARGING

1. When the watch prompts that the battery is low, please charge it in time. The charging time is 3-4 hours.

2. Please use a charger with a rated output voltage of 5V and a rated output current of 0.5A-2A or a computer USB port to charge the watch.

3. When the watch is not used for a long time, please fully charge it and turn it off for storage. Do not store it for a long time in a low-power state. To avoid damaging the battery due to long-term low-power storage.



4. GPS USAGE

1. In order to get a better experience, please connect and bind the APP when using the GPS function for the first time. Within about 3 minutes after binding, the "GloryFitPro" app will send GPS ephemeris orbit and other data to the watch via Bluetooth in the background. After the ephemeris is successfully sent, the GPS positioning time can be greatly shortened. If the sending is not successful, the watch will pop up the "AGPS has expired" reminder when you open the sports with GPS function for the first time. AGPS expiration will cause the positioning time to be too long, affecting the positioning experience. You can try to unbind and bind the watch APP again. And wait for 2 minutes before trying to use the GPS function. If APGS is sent successfully, the "AGPS has expired" reminder will not pop up when you open the GPS function for the first time.
2. At 09:00 every morning, the "GloryFitPro" app will re-acquire the latest GPS ephemeris data of the day. The watch obtains the latest GPS ephemeris data when Bluetooth is connected.
3. The GPS positioning time is too long and whether the GPS track drifts are greatly affected by environmental factors. Choosing an open place or away from high-rise buildings will help GPS to quickly locate and reduce the deviation of the track.
4. Save the data after the exercise, and the APP will synchronize the exercise data. The exercise trajectory and exercise data can be queried in detail on the APP.



AGPS has expired



No Location



Get Location



Sports with location

5.APP CONNECTION

Scan the watch QR code or go to major application markets to download and install the "GloryFitPro" APP. When you open the APP for the first time, a permission pop-up window will pop up. Please click "Allow" to ensure that the APP can obtain the corresponding permissions.

Open GloryFitPro and set
Personal informations



Switch to "Device"page and
click "Add device" or "Scanning" icon



Click your device model number in list



Bind Successfully



Scan Watch QR Code

During the connection process, a pop-up window will pop up to confirm the pairing connection with the watch and mobile phone. Please click to confirm the pairing. After the connection is successful, the call icon and data connection icon in the watch status bar will turn green. In gray, it is not connected.



BT Call and APP
Disconnected



APP Connected
BT Call Disconnected



APP Connected
BT Call Connected

6.UNBINDING APP

IOS: Find "Unbind" in the "Device" interface of the APP and click on it to enter the "Settings-Bluetooth" interface of the mobile phone system. Click on the ! on the right of the device and select "Forget this device" to unbind it from the mobile phone system. Make sure it is no longer connected to the mobile phone, otherwise it will not be able to connect again next time.

Android: Find "Unbind" in the "Device" interface of the APP and click on it to disconnect from the mobile phone.

7.NOTES

1. This device is not a medical device, the data and information provided are for reference only.
2. Hot water shower or sauna etc. can not be worn to prevent water vapor intrusion. If the watch is damaged by water ingress due to use not according to the instructions, we will not provide free warranty.
3. Do not place the device close to heat sources or naked flame sources, such as induction cookers, microwave ovens, ovens, water heaters, stoves, candles, or other places where high temperatures may be generated.
4. This device is equipped with a non-removable built-in battery, please do not replace the battery by yourself.
5. If the watch has been in contact with water, after leaving the water source, please dry the water stains on the watch surface in a timely manner. If there is too much residual water stains in the sound chamber of the speaker and it is not discharged in time, the sound effect may be affected. Please find the sound hole of the speaker and shake out the residual water in the sound cavity in time.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class.


B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a

residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

1.PRODUCT INTRODUCTION



Definition der Taste ① (Power-Taste):

Kurzes Drücken: Drücken Sie einmal kurz diese Taste in der Zifferblatt-Schnitt-stelle, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie einmal kurz diese Taste in der Anwendungslist-enschnittstelle, um zur Zifferblatt-Schnittstelle zurückzuke-hren. Drücken Sie sie nochmals kurz, um den Bildschirm auszuschalten.

Langes Drücken für 3 Sekunden: Ein-/Ausschalten, Neusta-rt, Notfall (langes Drücken zur Anzeige der Menüauswahl).

Langes Drücken für 10 Sekunden: Erzwungener Neustart des Geräts.

Definition der Taste ② (Sport taste):

Kurzes Drücken:

A. Sportmodusliste aufrufen.

B. Der Bildschirm leuchtet im Schlafmodus auf.

C. Langes Drücken für 3 Sekunden während des Trainings: Training stoppen und beenden.


D. Bei eingehenden Anrufen stummschalten.

Langes Drücken für 3 Sekunden: Taschenlampe.

Hinweis: Wassersport bezieht sich auf Wassersportarten wie Schwimmen, Tauchen, durch Wassertropfen zu vermeiden, wird in diesem Modus die Touch-Funktion während des Sports stand-ardmäßig deaktiviert und die Tastenbedienung bevorzugt. Sie können das Gerät auch steuern, indem Sie die Touch-Funktion aktivieren.


2. DEFINITIONEN DER TOUCHSCREEN-BEDIENUNG

- ↓ Streichen nach unten: Streichen Sie die Zifferblatt-Schnittstelle nach unten, um die Statusleiste aufzurufen.
- ↑ Streichen nach oben: Streichen Sie die Zifferblatt-Schnittstelle nach oben, um die Shortcut-Funktion zu aktivieren.
- ← Streichen nach links: Streichen Sie die Zifferblatt-Schnittstelle nach links, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Streichen nach rechts: Streichen Sie die Zifferblatt-Schnittstelle nach rechts, um die Schnittstelle für Benachrichtigung aufzurufen.
- ☞ Halten Sie die Zifferblatt-Schnittstelle 2-3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen den Zifferblatt-Schnittstellen zu wechseln. Streichen Sie die Zifferblatt-Schnittstelle nach links und rechts, um die Zifferblatt-Schnittstelle auszuwählen. Klicken Sie einmal darauf, um eine Zifferblatt-Schnittstelle zu bestätigen.



3. AUFLADEN

1. Wenn die Smartwatch einen niedrigen Batteriestand anzeigt, laden Sie sie bitte rechtzeitig auf. Die Ladezeit beträgt 3-4 Stunden.
2. Bitte laden Sie die Smartwatch mit einem Ladegerät mit einer Spannung von 5V und einem Strom von 0,5A-2A oder einem USB-Anschluss des Computers.
3. Wenn die Smartwatch für längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie sie bitte vollständig auf und schalten Sie sie zur Aufbewahrung aus. Lagern Sie die Smartwatch nicht über einen längeren Zeitraum in einem Zustand mit niedrigem Stromverbrauch, da dies den Akku beschädigen kann.



4. GPS-VERWENDUNG

1. Für eine optimale Nutzungserfahrung binden Sie die App bitte zuerst, wenn die GPS-Funktion zum ersten Mal verwendet wird. Innerhalb von etwa 3 Minuten nach dem Binden sendet die „GloryFitPro“-App die GPS-Ephemeriden und andere Daten über Bluetooth im Hintergrund an die Smartwatch. Nachdem die Ephemeriden erfolgreich gesendet wurden, kann die GPS-Ortungszeit deutlich verkürzt werden. Wenn das Senden nicht erfolgreich ist, zeigt die Smartwatch beim ersten Einschalten der Smartwatch die Meldung „AGPS ist abgelaufen“ an. Das abgelaufene AGPS führt dazu, dass die Ortungszeit zu lang ist und die Ortungserfahrung beeinträchtigt wird. Sie können die APP der Smartwatch entbinden und dann erneut binden. Warten Sie 2 Minuten, bevor Sie die GPS-Funktion erneut nutzen. Wenn APGS erfolgreich gesendet wurde, wird die Meldung „AGPS ist abgelaufen“ beim ersten Einschalten der Smartwatch nicht angezeigt.

2. Jeden Morgen um 09:00 Uhr ruft die „GloryFitPro“-App die neuesten GPS-Ephemeridendaten des Tages ab. Die Smartwatch erhält die neuesten GPS-Ephemeridendaten, wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht.

3. Die GPS-Ortungszeit und die GPS-Track-Drift werden stark von den Umgebungen beeinflusst. Die Verwendung der Smartwatch in einem offenen Bereich oder weg von Hochhäusern hilft dem GPS bei der schnellen Ortung und verringert die Spurabweichung.

4. Speichern Sie die Daten nach dem Training. Die APP wird die Trainingsdaten synchronisieren. Der Trainingsverlauf und die Trainingsdaten können auf der APP abgefragt werden.



AGPS
ist abgelaufen



Kein Standort



Standort aktiviert



Bewegung
mit Standort

5.APP CONNECTION

Scannen Sie den QR-Code der Smartwatch oder laden Sie die „GloryFitPro“-APP in den gängigen App-Stores herunter und installieren Sie sie. Wenn die APP zum ersten Mal geöffnet wird, erscheint ein Pop-up-Fenster mit einer Berechtigung. Bitte klicken Sie auf „Zulassen“, um sicherzustellen, damit die App die entsprechenden Berechtigungen erhalten kann.

„GloryFitPro“-App öffnen und
persönliche Informationen einstellen

Zur Seite „Gerät“ wechseln und das
Symbol „Gerät hinzufügen“ oder „
Scannen“ anklicken

Die Modellnummer Ihres Geräts in
der Liste anklicken

Erfolgreich verbinden



QR-Code der
Smartwatch scannen

Während des Verbindungsvorgangs erscheint ein Pop-up-Fenster zur Bestätigung der Kopplung mit der Smartwatch und dem Smartphone. Bitte klicken Sie darauf, um die Kopplung zu bestätigen. Nach erfolgreicher Verbindung werden das Anrufsymbol und das Datenverbindungs symbol in der Statusleiste der Smartwatch grün. Wenn es grau ist, ist die Verbindung nicht hergestellt.



Bluetooth nicht
verbunden APP
nicht verbunden



APP verbunden
Bluetooth nicht
verbunden



APP verbunden
Bluetooth verbunden


6. APP ENTBINDEN

iOS: Suchen Sie „Entbinden“ in der Schnittstelle „Gerät“ der APP und klicken Sie darauf, um die Schnittstelle „Einstellungen - Bluetooth“ des Handysystems aufzurufen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „!“ auf der rechten Seite des Geräts und wählen Sie „Dieses Gerät vergessen“, um es vom Handysystem zu entbinden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mehr mit dem Handy verbunden ist, sonst kann es sich beim nächsten Mal nicht mehr verbinden. Android: Suchen Sie „Entbinden“ in der Schnittstelle „Gerät“ der APP und klicken Sie darauf, um das Gerät vom Smartphone zu trennen.

7. WICHTIGE HINWEISE

1. Dieses Gerät ist kein medizinisches Gerät. Die angegebenen Spezifikationen und Informationen dienen nur als Referenz.
2. Das Gerät sollte nicht in einer heißen Dusche oder Sauna getragen werden, um das Eindringen von Dampf zu vermeiden. Sollte die Smartwatch aufgrund der Nichtbeachtung der Anweisungen durch eindringendes Wasser beschädigt werden, übernehmen wir keine kostenlose Garantie.
3. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Flammen, wie z. B. Induktionsherde, Mikrowellenherde, Öfen, Warmwasserbereiter, Öfen, Kerzen oder andere Orte, an denen hohe Temperaturen entstehen können.
4. Dieses Gerät verfügt über eingebaute Batterien, die nicht herausnehmbar sind. Bitte tauschen Sie sie nicht selbst aus.
5. Wenn die Smartwatch mit Wasser in Berührung gekommen ist, trocknen Sie bitte die Wasserflecken auf der Oberfläche der Smartwatch rechtzeitig, nachdem Sie die Wasserquelle verlassen haben. Wenn sich zu viele Wasserflecken in der Schallkammer des Lautsprechers befinden und diese nicht rechtzeitig abgelassen werden, kann der Klangeffekt beeinträchtigt werden. Bitte suchen Sie das Schallloch des Lautsprechers und schütteln Sie das Restwasser in der Schallkammer rechtzeitig aus.

1. Introdução de produto& Definições de botão



6 Botão ① definição (Botão de energia) :

Aperto curto: Toque brevemente na interface do relógio para desligar a tela. Toque brevemente na interface da lista de aplicativos para voltar para a interface do relógio. Toque novamente brevemente para desligar a tela.

Pressão longa por 3s: ligar/desligar, reiniciar, SOS (pressione longamente para exibir a seleção de menu).

Segure pressionado por 10 segundos: reiniciar o dispositivo pela força.

6 Botão ② definição (botão esportes) :

Aperto curto:

A. Entrar na lista do modo de esportes

B. Toque brevemente para acender a tela quando a tela estiver desligada

C. Pressione longamente por 3S durante o esporte; parar e terminar o esporte

D. Toque brevemente durante uma chamada recebida para silenciar.


Pressão longa por 3 segundos: Abrir o assistente de voz/função de atalho personalizada.

Nota:

Esportes aquáticos referem-se a esportes aquáticos como natação, mergulho, rafting, canoagem, vela, etc. Neste modo, para evitar toques acidentais por gotas de água, a função de toque será desligada por padrão durante o esporte e a operação do botão será preferida. Você também pode controlá-lo desbloqueando a função de toque.


2. Definições de controle de ecrã tátil

- ⬇ Deslize para baixo: Deslize para baixo na interface do relógio para abrir a barra de status.
- ⬆ Deslize para cima: Deslize para cima na interface do relógio para acessar a função de atalho de cartão.
- ⬅ Deslize para a esquerda: Deslize para a esquerda na interface do relógio para entrar na interface do menu principal.
- ➡ Deslize para a direita: Deslize para a direita na interface do relógio para entrar na interface de informações de notificação.
- 👆 Na interface do relógio, segure o relógio por 2-3 segundos para mudar o design do relógio. Deslize para a esquerda ou direita para mudar o design do relógio e clique para selecionar um design.



3. Carga

1. Quando o relógio indica que a bateria está baixa, por favor, carregue-o a tempo. O tempo de carga é de 3-4 horas.
2. Por favor, use um carregador com tensão de saída nominal de 5V e corrente de saída nominal de 0.5A-2A ou uma porta USB de computador para carregar o relógio.
3. Quando o relógio não for usado por um longo período, por favor, carregue-o completamente e desligue-o para armazenamento. Não o armazene por um longo período em estado de baixa energia. Para evitar danificar a bateria devido ao armazenamento de baixa energia por um longo período.



4. Uso do GPS

1. Para ter uma melhor experiência, por favor, conecte e vincule o APP ao usar a função GPS pela primeira vez. Dentro de cerca de 3 minutos após a vinculação, o aplicativo "GloryFitPro" enviará dados de órbita de efemeridade GPS e outros dados para o relógio via Bluetooth em segundo plano. Depois de enviar com sucesso a efemeridade, o tempo de posicionamento GPS pode ser significativa-mente reduzido. Se o envio não for bem-sucedido, o relógio exibirá um lembrete de "AGPS expirado" quando você abrir o esporte com a função GPS pela primeira vez. A expiração do AGPS fará com que o tempo de posicionamento seja muito longo, afetando a experiência de posicionamento. Você pode tentar desvincular e vincular novamente o aplicativo do relógio. E espere 2 minutos antes de tentar usar a função GPS. Se o AGPS for enviado com sucesso, o lembrete "AGPS expirado" não aparecerá quando você abrir a função GPS pela primeira vez.

2. Às 09:00 de cada manhã, o aplicativo "GloryFitPro" adquirirá novamente os dados de efemeridade GPS mais recentes do dia. O relógio obtém os dados de efemeridade GPS mais recentes quando o Bluetooth estiver conectado.

3. O tempo de posicionamento GPS e se o GPS desvia são muito afetados por fatores ambientais. Escolher um local aberto ou longe de edifícios altos ajudará o GPS a localizar rapidamente e reduzir a desvia do trajeto.

4. Salve os dados após o exercício e o APP sincronizará os dados de exercício. O trajeto do exercício e os dados do exercício podem ser consultados em detalhes no APP.



AGPS expirado



Sem localização



Obter localização



Esportes com localização

5. UYGULAMA BAĞLANTISI

Escanear o código QR do relógio ou ir aos principais mercados de aplicativos para baixar e instalar o APP "GloryFitPro". Quando você abre o APP pela primeira vez, uma janela pop-up de permissão aparecerá. Por favor, clique em "Permitir" para garantir que o APP possa obter as permissões correspondentes.

Abra o GloryFitPro e configure
Informações pessoais

Mude para a página "Dispositivo"
e clique em "Adicionar dispositivo"
ou no ícone "Escaneamento"

Clique no número do modelo do
seu dispositivo na lista

Vinculado com sucesso



Escanear o código
QR do relógio

Durante o processo de conexão, uma janela pop-up aparecerá para confirmar a conexão emparelhada com o relógio e o celular. Por favor, clique para confirmar o emparelhamento. Depois que a conexão for bem-sucedida, o ícone de chamada BT e o ícone de conexão de dados na barra de status do relógio ficarão verdes. Em cinza, não está conectado.



Ligação BT e APP
Desconectado



APP Conectado
Ligação BT Desconectada



APP Conectado
Ligação BT Conectada

6. DESVINCULAÇÃO DO APP


IOS: Encontre "Desvincular" na interface "Dispositivo" do APP e clique nela para entrar na interface "Configurações-Bluetooth" do sistema do celular. Clique no ! à direita do dispositivo e selecione "Esquecer este dispositivo" para desvinculá-lo do sistema do celular. Certifique-se de que não esteja mais conectado ao celular, caso contrário, não poderá se conectar novamente na próxima vez.

Android: Encontre "Desvincular" na interface "Dispositivo" do APP e clique para desconectar do celular.

7. NOTAS

1. Este dispositivo não é um dispositivo médico, os dados e informações fornecidos são apenas para referência.
2. Não use para tomar banhos quentes ou banhos de sauna, etc., para prevenir a entrada de vapor d'água. Se o relógio for danificado por entrada d'água devido ao uso não conforme as instruções, não forneceremos garantia gratuita.
3. Não coloque o dispositivo perto de fontes de calor ou fontes de chamas nuas, como fogões de indução, micro-ondas, fornos, water heaters, estufas, velas ou outros lugares onde altas temperaturas podem ser geradas.
4. Este dispositivo é equipado com uma bateria interna não removível, por favor, não substitua a bateria por conta própria.
5. Se o relógio tiver estado em contato com a água, após sair da fonte de água, por favor, seque as manchas de água na superfície do relógio em tempo hábil. Se houver muitas manchas de água residual na câmara de som do alto-falante e não for descarregado a tempo, o efeito sonoro pode ser afetado. Por favor, encontre o orifício do som do alto-falante e agite para descartar o água residual na câmara de som a tempo.

1. INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO



Definición del botón ① (Botón de encendido):

Pulsar brevemente: pulse una vez en la interfaz de marcación para apagar la pantalla, pulse una vez en la interfaz de listas para regresar a la interfaz de marcación, pulse brevemente otra vez para apagar la pantalla.

Mantener pulsado por 3 segundos: encender/apagar, reiniciar, SOS (mantener pulsado para mostrar la selección de menú)

Mantener pulsado por 10 segundos: forzar el reinicio del dispositivo.

Definición del botón ② (Botón Deporte):

Pulsar brevemente:

A. Ingresar a la lista de modo deportivo

B. Con pantalla apagada, pulse brevemente para iluminar la pantalla

C. Mantenga pulsado durante 3 segundos en los ejercicios para detener y finalizar el deporte

D. Al entrar llamada, silenciar.


Mantener pulsado durante 3 segundos: activar el linterna.

Nota:

Los deportes acuáticos se refieren a natación, buceo, rafting, remo, vela, etc. En este modo, para evitar los toques accidentales por goteos de agua, la función táctil se desactivará por defecto durante los ejercicios y la operación con botón se preferirá. También puede controlarlo desbloqueando la función táctil.


2. DEFINICIONES DE CONTROL DE LA PANTALLA TÁCTIL

- ↓ Deslizar hacia abajo: deslice hacia abajo en la interfaz de marcación para abrir la barra de estado
- ↑ Deslizar hacia arriba: deslice hacia arriba en la interfaz de marcación para acceder a la función de acceso directo de la tarjeta
- ← Deslizar hacia la izquierda: deslice hacia la izquierda en la interfaz de marcación para ingresar a la interfaz del menú principal.
- Deslizar hacia la derecha: deslice hacia la derecha en la interfaz de marcación para ingresar a la interfaz de mensaje de notificación
- ⌚ En la interfaz de marcación, mantenga pulsado durante 2-3 segundos para cambiar las interfaces de marcación, deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para elegir la interfaz de marcación, haga clic para seleccionar la interfaz de marcación.



3. CARGAR

1. Cuando el reloj advierte una batería baja, cárguelo a tiempo. La duración de carga tarda 3-4 horas.
2. Cargue el reloj con cargador cuyo voltaje de salida nominal es de 5 V y corriente de salida nominal es de 0,5 A a 2 A o con puerto USB de computadora.
3. Cuando no usa el reloj durante mucho tiempo, almacene con estado apagado y después de estar completamente cargado. No almacene durante mucho tiempo en estado de baja carga para no dañar la batería.



4.USO DE GPS

1. Para obtener mejor experiencia, vincule la aplicación antes de usar la función GPS por primera vez. En 3 minutos después de la vinculación, la aplicación "GloryFitPro" enviará órbita de efemérides GPS y otros datos al reloj a través de Bluetooth en segundo plano. Después de que las efemérides se envíen exitosamente, se acortará en gran medida el tiempo de posicionamiento GPS. Si el envío no es exitoso, el reloj aparecerá un recordatorio "AGPS expirado" al abrir el deporte con función GPS por primera vez. La expiración de APGS ocasionará que el tiempo de posicionamiento sea demasiado largo, afectando la experiencia de posicionamiento. Puede intentar desvincular y vincular otra vez la aplicación del reloj y usar de nuevo la función GPS después de 2 minutos. Si la APGS se ha enviado con éxito, no aparecerá el recordatorio de "AGPS expirado" al abrir la función GPS por primera vez.

2. La aplicación "GloryFitPro" obtendrá de nuevo los últimos datos de efemérides GPS del día a las 9 horas de cada madrugada. El reloj obtiene los últimos datos de efemérides GPS en estado de Bluetooth conectado.

3. El tiempo de posicionamiento demasiado largo de GPS y si las desviaciones de la pista GPS se ven afectadas en gran medida por factores medioambientales. Elegir una ubicación abierta o alejada de edificios altos facilitará el posicionamiento GPS rápido y reducirá la desviación de la trayectoria.

4. Guarde los datos después de finalizar los ejercicios, la aplicación sincronizará los datos de ejercicio. La trayectoria y los datos de ejercicio se pueden ver en detalle en la aplicación.



AGPS expirado



GPS no posicionado



GPS posicionado



Posicionado y en ejercicio

5.CONEXIÓN DE LA APLICACIÓN

Escanee el código QR del reloj o ingrese a cada mercado de aplicaciones, descargue e instale la aplicación "GloryFitPro". Aparecerá la ventana emergente sobre el permiso al abrir la aplicación por primera vez. Haga clic en "Permitir", asegúrese de que la aplicación pueda obtener el permiso correspondiente.

Abra la aplicación y configure la información personal

Cambie a la página de "Dispositivo" y haga clic para vincular el dispositivo

Haga clic en su dispositivo en la lista de dispositivos escaneada

Vinculación exitosa



Escanee el código QR en el reloj

Durante la conexión, aparecerá ventana emergente para confirmar la conexión de reloj y teléfono, haga clic para confirmar el emparejamiento. Después de la conexión exitosa, los iconos de llamada y de conexión de datos en la barra de estado se volverán verde. En estado gris, no está conectado.



Bluetooth no conectado
APP no conectado



APP conectado Llamada
Bluetooth no conectado



APP conectado Llamada
Bluetooth conectado

6. DESVINCULAR LA APLICACIÓN


IOS: encuentre “Desvincular” en la interfaz de la “aplicación”, después de hacer clic en desvincular, ingrese a la interfaz de “Ajustes- Bluetooth” del sistema del teléfono, haga clic en “!” a la derecha del dispositivo, luego elija “omitir el dispositivo” para desvincularlo del sistema de teléfono, asegúrese de que no se conecte con el teléfono, de lo contrario, no puede conectar otra vez.

Android: encuentre “Desvincular” en la interfaz de la “aplicación” para desvincular la conexión con el teléfono.

7. PRECAUCIONES

1. Este dispositivo no es unidad médica, todos los datos proporcionados son de referencia.
2. No lo use durante las duchas calientes o sauna para evitar la intrusión de vapor de agua. En caso de los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad.
3. No acerque el dispositivo a la fuente de calor o las fuentes de llama desnudas, como cocinas de inducción, hornos microondas, hornos, calentadores de agua, estufas, velas u otros lugares donde se puedan generar altas temperaturas.
4. El dispositivo está equipado con una batería incorporada no desmontable, no reemplace la batería usted mismo.
5. Si el reloj entra en contacto con agua, limpie las manchas de agua de su superficie a tiempo. Si las manchas de agua dentro de la cavidad del sonido del altavoz son demasiadas y no se drenan a tiempo, esto afectará el efecto de sonido. Encuentre el agujero de sonido del altavoz y sacuda el agua residual.

1. INTRODUZIONE DEL PRODOTTO



Definizione del pulsante ① (Pulsante di accensione):
Pressione breve: premerlo brevemente una volta per spegnere lo schermo nell'interfaccia di quadrante dell'orologio. Premerlo brevemente una volta per tornare all'interfaccia di quadrante nell'interfaccia dell'elenco delle app. Premerlo di nuovo brevemente per spegnere lo schermo.

Pressione prolungata 3s: accensione/spegnimento, riavvio, SOS (la selezione del menu appare quando lo si preme a lungo).

Pressione prolungata 10s: riavvio forzato del dispositivo.

Definizione del pulsante ② (pulsante sport):

Pressione breve:

A. Entrare nell'elenco della modalità sport

B. Premere brevemente per accendere lo schermo spento

C. Premere a lungo 3s durante l'esercizio; cessare e terminare l'esercizio

D. Premere brevemente quando c'è una chiamata in arrivo per disabilitare l'audio.


Pressione prolungata 3s: apertura dell'torcia elettrica.

Attenzione:

Gli sport nautici si riferiscono a sport come il nuoto, le immersioni, il tuffo, il rafting. Il canottaggio, la vela, ecc.. In questa modalità, per evitare che l'orologio venga accidentalmente toccato dalle gocce d'acqua, la funzione tattile verrà disattivata per impostazione predefinita durante gli sport e verrà data priorità all'uso dei pulsanti per il funzionamento, oppure è possibile sbloccare la funzione tattile per ottenere il controllo.



2. DEFINIZIONE DEL CONTROLLO DEL TOUCH SCREEN

- ↓ Trascinare verso il basso: trascinare verso il basso l'interfaccia del quadrante dell'orologio per aprire la barra di stato.
- ↑ Trascinare verso l'alto: trascinare verso l'alto l'interfaccia del quadrante per accedere alla funzione di scelta rapida della scheda.
- ← Trascinare verso sinistra: trascinare verso sinistra l'interfaccia del quadrante per accedere all'interfaccia del menu principale.
- Trascinare verso destra: trascinare verso destra l'interfaccia del quadrante per accedere all'interfaccia delle informazioni di notifica.
- 🕒 Nell'interfaccia del quadrante, premendo a lungo il quadrante per 2-3s, è possibile cambiare il quadrante. Trascinare lo schermo verso sinistra o destra per selezionare il quadrante, fare clic per confermare il quadrante selezionato.



3. CARICA

1. Quando l'orologio suggerisce che la batteria è scarica, si prega di caricarlo in tempo. La durata di carica è di 3-4 ore.
2. Per caricare l'orologio, usare un caricatore con una tensione nominale di uscita di 5V e una corrente nominale di uscita di 0,5A-2A o una porta USB del computer.
3. Quando l'orologio non viene usato per un lungo periodo, si prega di caricarlo completamente e di spegnerlo per conservarlo. Non conservarlo per lungo tempo in uno stato di mancanza di elettricità. Per evitare di danneggiare la batteria.



4.USO DI GPS

1. Per ottenere un'esperienza migliore, quando si usa la funzione GPS per la prima volta, si prega di connettere e legare l'app. Entro circa 3 minuti dall'accoppiamento, l'app "GloryFitPro" invierà all'orologio via Bluetooth l'orbita dell'effemeride GPS e altri dati, il tempo di posizionamento GPS può essere notevolmente ridotto dopo l'invio riuscito dell'effemeride. Se l'invio dell'effemeride è fallito, apparirà un pop-up "AGPS è scaduto" sull'orologio quando si attiva la funzione GPS per la prima volta. La scadenza dell'AGPS causerà un lungo tempo di posizionamento e comprometterà l'esperienza di posizionamento. È possibile provare a slegare e rilegare l'app dell'orologio. E attendere 2 minuti e riprovare a usare la funzione GPS. Se l'AGPS è stato emesso con successo, il pop-up "AGPS è scaduto" non apparirà quando si attiva la funzione GPS per la prima volta.

2. Ogni mattina alle ore 9:00, l'app "GloryFitPro" aggiorna i dati dell'effemeride GPS più recente del giorno. L'orologio otterrà i dati dell'effemeride GPS più recenti quando il Bluetooth è collegato.

3. Il tempo di posizionamento del GPS è troppo lungo e la deriva o meno della traccia GPS è fortemente influenzata da fattori ambientali. La scelta di un luogo aperto o lontano da grattacieli aiuterà il posizionamento veloce del GPS e ridurrà la deriva della traccia.

4. Salvare i dati dopo l'esercizio, l'APP sincronizzerà i dati dell'esercizio. La traccia dell'esercizio e i dati dell'esercizio possono essere consultati in dettaglio nel terminale APP.



AGPS è scaduto



Non posizionato



Posizionato



Sport con
posizionamento

6. CONNESSIONE CON APP

Scansionare il codice QR dell'orologio o accedere al mercato delle applicazioni principali per scaricare e installare l'APP "GloryFitPro". Quando si apre l'app per la prima volta, si vedrà un pop-up di autorizzazione. Fare clic su "Consenti" per assicurarsi che l'app possa ottenere le autorizzazioni corrispondenti.

Aprire GloryFitPro e impostare informazioni personali

Passare alla pagina "Dispositivo" e fare clic su Legare un Dispositivo

Fare clic sul proprio dispositivo nell'elenco dei dispositivi scansionati

Legare con successo



Scansionare il codice QR dell'orologio

Durante il processo di connessione, viene visualizzata una finestra pop-up per confermare la connessione di accoppiamento con l'orologio ed il cellulare. Fare clic per confermare l'accoppiamento. Dopo che la connessione è riuscita, l'icona della chiamata e l'icona della connessione dati nella barra di stato dell'orologio diventano verdi. In grigio, la connessione non è avvenuta.



Chiamata Bluetooth e APP disconnessa



APP connessa Chiamata Bluetooth disconnessa



APP connessa Chiamata Bluetooth connessa

6. SLEGARE L'APP

IOS: Trovare "Slegare" nell'interfaccia "Dispositivo" dell'APP e fare clic su di esso per accedere all'interfaccia "Impostazioni-Bluetooth" del sistema del cellulare. Fare clic su "I" a destra del dispositivo e selezionare "Dimentica questo dispositivo" per slegarlo dal sistema del cellulare. Assicurarsi che non sia più collegato al telefono cellulare, altrimenti non sarà in grado di connettersi nuovamente la prossima volta.


Android: Trovare "Slegare" nell'interfaccia "Dispositivo" dell'APP e fare clic su di esso per disconnettersi dal cellulare.

7. AVVERTENZE

1. Questo dispositivo non è un dispositivo medico, i dati e le informazioni fornite sono solo di riferimento.
2. Non deve essere indossato durante attività come docce calde o saune per evitare l'intrusione di vapore. Se l'orologio viene danneggiato dall'ingresso di acqua a causa di un uso non conforme alle istruzioni, non forniremo una garanzia gratuita.
3. Non mettere il dispositivo vicino a fonti di calore o fiamme dirette, come piani cottura a induzione, forni a microonde, forni, scaldabagni, stufe, candele o altri luoghi in cui si possono generare alte temperature.
4. Questo dispositivo è dotato di una batteria integrata non rimovibile, si prega di non sostituire la batteria da solo.
5. Se l'orologio è stato a contatto con l'acqua, dopo aver lasciato la fonte d'acqua, asciugare le macchie d'acqua sulla superficie dell'orologio in modo tempestivo. Se le macchie d'acqua residue nella camera sonora dell'altoparlante sono troppe e non vengono scaricate in tempo, l'effetto sonoro potrebbe essere compromesso. Si prega di trovare il foro sonoro del diffusore e scuotere l'acqua residua nella camera sonora in tempo.

1. Введение продукта и определение кнопок

Динамик



Определение кнопки ① (Кнопка включения):

Нажмите на циферблат, чтобы выключить экран, короткий нажатие на выключение экрана. Нажмите на интерфейс списка приложений, чтобы вернуться к циферблату, а затем нажмите на выключенный экран.

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить / выключить, перезагрузить, и открыть SOS (меню выбора).

Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд, чтобы принудительно перезагрузить часы.

Определение кнопки ② (спорт):

Короткое нажатие:

А. Войти в режим спорта.

Б. Включить экран при выключении.

В. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд в движении, чтобы остановить и прекратить движение.

Г. Звонок выключен.


Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить фонарик.

Внимание:

Водный спорт относится к водным видам спорта, таким как плавание, дайвинг, прыжки в воду, дрейф, гребля, парусная лодка и т.д., в этом режиме, чтобы предотвратить неправильное прикосновение капель воды, будет по умолчанию отключать сенсорную функцию, отдавать приоритет работе с кнопками, также можно разблокировать сенсорную функцию для достижения управления.


2. Определение управления сенсорным экраном

- ↓ Проведите пальцем вниз: для показания строки состояния под интерфейсом циферблата
- ↑ Проведите пальцем вверх: для показания быстрой функции под интерфейсом циферблата
- ← Проведите пальцем влево: для входа в интерфейс главного меню под интерфейсом циферблата
- Проведите пальцем вправо: для входа в интерфейс уведомлений под интерфейсом циферблата
- ⌚ Нажмите и удерживайте циферблат в течение 2-3 секунд, чтобы переключить циферблат, проведите влево и вправо, чтобы выбрать циферблат, и нажмите на выбранный циферблат.



3. Зарядка

1. Когда часы указывают на низкую зарядку, зарядите их вовремя на 3-4 часа.
2. Для зарядки часов используйте зарядное устройство в пределах номинального выходного напряжения 5V, номинального выходного тока 0.5A-2A или порт USB компьютера.
3. Когда часы не используются в течение длительного времени, заполните их и выключите для хранения. Не храните его в течение длительного времени в условиях дефицита электроэнергии, чтобы избежать поврежденной батареи.



4. Использование GPS

1. Чтобы получить лучший опыт, при первом использовании функции GPS сначала подключите связанное приложение. Примерно через 3 минуты после привязки приложение GloryFitPro отправляет данные, такие как спутниковые данные GPS, на часы в фоновом режиме с помощью Bluetooth, что значительно сокращает время GPS навигации после успешного запуска. Если выпуск не удался, впервые откройте движение с функцией GPS, часы всплывут напоминание о том, что AGPS истек. Срок действия AGPS может привести к длительному времени навигации. Можно попробовать снова снять привязку и снова привязать приложение для часов. Через 2 минуты попробуйте использовать GPS. В случае успешного выпуска APGS, при первом включении функции GPS, не будет всплывать напоминание о том, что AGPS истек.

2. Каждое утро в 09: 00 приложение GloryFitPro повторно получает последние спутниковые данные GPS. Часы подключены к Bluetooth и получают последние спутниковые данные GPS.

3. Если время навигация GPS слишком велико или траектория GPS существует отклонение, и больше зависит от факторов окружающей среды, выбор места на открытом воздухе или вдали от высотных зданий помогает GPS быстро находить и уменьшать отклонение траектории.

4. Данные сохраняются после окончания движения, и приложение синхронизирует данные движения. Данные и траектории движения можно найти в приложении.



Срок действия
AGPS истек



не
установлен.



установлен.



GPS в
движении.

5.Подключение прилодений

Сканируйте QR-код часов или выходите на рынки приложений, чтобы скачать и установить приложение GloryFitPro. При первом открытии приложения всплывает напоминани, нажмите «Разрешение», чтобы убедиться, что приложение получает соответствующие права.

Откройте приложение для настройки
персональной информации

Переключите на страницу
«Устройство»,нажмите
на привязку устройства

Нажмите на ваше устройство при
сканировании списка устройств

Привязка совершена



Сканируйте
QR-код часов

Во время подключения будет всплывающее подтверждение подключения часов с мобильным телефоном и другие подсказки всплывающих окон,нажмите, чтобы подтвердить объединение в пару. После успешного подключения значок вызова в строке состояния часов и значок соединения данных становятся зелеными. Если серое состояние, то подключение не выполнено.



Bluetooth не
подключено Приложение
не подключено



Приложение подключено
Звонок Bluetooth
не подключено



Приложение
подключеноЗвонок
Bluetooth подключено

6. Отвязать приложение


интерфейсе Приложения «Устройство» найти «Развязку», нажмите «Развязку» и войти в интерфейс мобильного «Настройки-Bluetooth», нажмите «!» справа от устройства, а затем выбрать «Забыть это устройство», можно снять привязку из системы телефона, убедитесь, что больше не подключается к телефону, иначе в следующий раз подключиться невозможно. подключается к телефону, иначе в следующий раз подключиться невозможно.

Android: В интерфейсе Приложения «Устройство», чтобы найти «Развязку», нажмите «Развязку», чтобы снять подключение с телефоном.

7. Внимание

1. Данное устройство немедицинское, данные и информация предоставляются только для справки.
2. Нельзя носить часы при горячем душе или сауне, чтобы предотвратить вторжение пара. Компания не предоставляет бесплатную гарантию, если часы повреждены в результате неправильного использования.
3. Не приближайте устройство к источникам тепла или оголенным источникам огня, таким как электромагнитные печи, микроволновые печи, духовки, водонагреватели, печи, свечи или другие места, где может возникнуть высокая температура.
4. Данное устройство оснащено несъемными встроенными батареями, не заменяйте батареи самостоятельно.
5. Если часы соприкасаются с водой, после выхода из воды, своевременно высушите пятна воды на поверхности часов. Если слишком много остаточной воды в полости громкоговорителя, и не выгружаются вовремя, может повлиять на звуковой эффект. Найдите трубу, выходящую из звукового отверстия, и своевременно выбрасывайте остаточные пятна воды.

1.製品紹介とボタンの定義



ボタン①の定義（電源ボタン）：

短く押し：ウォッチフェイスインターフェイスで1回短くクリックして、画面がオフになります。アプリケーションリストインターフェイスを短くクリックして、ウォッチフェイスインターフェイスに戻ります。もう一度短くクリックして、画面がオフになります。

3 秒間長く押し：電源オン/オフ、再起動、 SOS (長く押してメニュー選択が出ます)。

10 秒間押し続けて、デバイスが強制的に再起動します。

ボタン②の定義（スポーツボタン）：

短く押し：

A スポーツモードリストに入ります。

B 画面がオフしている状態で短く押して画面が点灯します。

C スポーツの状態で3秒間長く押し続けて、中止してスポーツを終了します。

D 電話がかかってきたときに短く押してミュートになります。


3 秒間長く押し：懐中電灯をつける。

ご注意：

ウォータースポーツとは、水泳、ダイビング、ラフティング、ボート、セーリングなどの水上でのスポーツのことを指します。このモードでは、誤って水滴に触れることを防止するため、スポーツ中はタッチ機能がデフォルトでオフになります。ボタン操作を優先して使い、タッチ機能のロックを解除しても制御できます。


2. タッチスクリーンコントロールの定義

- ↓ 下へスワイプ：ウォッチフェイスインターフェイスを下にスワイプしてステータスバーをオンにします。
- ↑ 上へスワイプ：ウォッチフェイスインターフェイスを上へスワイプして、プログラムのショートカット機能を選択します。
- ← 左にスワイプ：ダイヤルインターフェイスを左にスワイプしてメインメニューインターフェイスに入ります。
- 右にスワイプ：ウォッチフェイスインターフェイスを右にスワイプして、通知情報インターフェイスに入ります。
- 🔍 ウォッチフェイスインターフェイスでウォッチフェイスを2～3秒間押し続けてウォッチフェイスを切り替え、左右にスワイプしてウォッチフェイスを選択し、1回クリックしてウォッチフェイスを選択します。



3. 充電

1. 時計がバッテリー残量が少ないと示す場合、時間内に充電してください。充電時間は約3～4時間です。
2. 定格出力電圧が5V、定格出力電流が0.5A ～ 2A 以内の充電器、またはコンピュータの USB インターフェイスで本製品に充電してください。
3. 本製品を長期間に使用しない場合は、満タン充電してから電源を切り、保管してください。バッテリー残量が足りない状態で長期間保管しないでください。長期バッテリー残量が不足すると、バッテリーが壊れます。



4. GPSの使用

1, もっと良い使用体験を追求するため、初めてGPS機能を使用する場合は、まずAPPに接続してバインドしてください。バインドした後約3分以内に「GloryFitPro」アプリのバックステージで Bluetooth 経由で GPS エフェメリス軌道やその他のデータを時計に送信します。エフェメリスの発行に成功すると、GPS 測位時間が大幅に減らします。発送できなければ、GPS 機能を備えたスポーツを初めて使うと、ウォッチに「AGPS の有効期限が切れました」というリマインダーが提示します。AGPS の有効期限が切れると測位時間が長くなり、測位体験影響を与えます。ウォッチ APP のバインドを解除して再度バインドしてみることができ、2分間待ってからGPS 機能を使用してください。APGS が正常に発送した場合、初めて GPS 機能がオンにした場合、「AGPS の有効期限が切れました」というリマインダーは表示しません。

2, 毎朝9時になったら、「GloryFitPro」アプリは当日の最新のGPS暦データを再取得します。時計は Bluetooth接続した状態で、最新のGPSエフェメリスデータを取得します。

3, GPS 測位時間が長すぎるか、GPS軌道がドリフトしているか、環境要因に大きく影響されます。開けた場所を選択するか、高層ビルから離れた場所を選択すると、GPS が迅速に位置を確定し、軌道の逸脱を減らします。

4, スポーツした後にデータを保存すると、アプリは運動データを同期します。スポーツ軌跡とスポーツデータはAPPで詳細に照会できます。



AGPS の有効期限が切れたというプロンプト



GPSのポジションが決めません



GPS が測位しました



測位して運動中

5. アプリの接続

時計の QR コードをスキャンするか、主なアプリケーションマーケットにアクセスして、「GloryFitPro」APPをダウンロードしてインストールしてください。初めてアプリを使う場合、許可ポップアップウィンドウが表示します。「許可」をクリックして、APP が対応する権限を取得できることを確認してください。

携帯のアプリに入り、個人情報を設定して

「設備」画面に切り替えて、クリックして設備をバインディングして、

設備リストをスキャンして、あなたの設備をクリックしてください。

バインディング完了



時計の QR
コードをスキャン
してください

接続プロセス中に、時計または携帯電話とのペアリング接続を確認するポップアップウィンドウが表示しますが、クリックしてペアリングを確認してください。成功に接続した後、ウォッチのステータスバーの通話アイコンとデータ接続アイコンが緑に変わります。灰色の状態は接続されていないことを意味します。



Bluetoothが接続されていませんアプリが接続されていません



APPに接続しました通話 Bluetoothが接続されていません



APPに接続しました Bluetooth 通話に接続しました

6. アプリのバインド解除


IOS: APP の「デバイス」インターフェースで「バインド解除」を見つけて、「バインド解除」をクリックしてから、携帯電話システムの「設定 - Bluetooth」インターフェースに入り、設備の右側にある「!」ボタンをクリックして、それから「このデバイスを無視」を選択して携帯電話システムからバインドを解除します。携帯電話に接続されていないことを確認してください。そうしないと、次回接続できなくなります。

Android: APP の「デバイス」インターフェースで「バインド解除」を見つけて、「バインド解除」をクリックして携帯電話とのバインドが解除します。

7. ご注意事項:

- 1, 本設備は医療機器ではないため、すべて提供したデータと情報は参照のみを目的としています。
- 2, 蒸気の侵入を防止するため、熱いシャワーやサウナする場合に着用できません。取扱説明書に従わない使用により時計が水没して壊れた場合、弊社では無償保証は致しかねます。
- 3, 本製品を熱源や火の近くに置かないでください。例えば：IH調理器、電子レンジ、オーブン、湯沸かし器、ストーブ、ロウソクなど高温になる場所です。
- 4, 本製品は取り外しできない内蔵バッテリーを装備しています。バッテリーをご自分で交換しないでください。
- 5, 時計が水にさらされた後、水源から離れて、お早めに時計の表面の水を拭き取ってください。例えばスピーカー内に水が多量に残った場合、お早めに拭き取らないと、音響効果に影響を与える可能性があります。スピーカーのサウンドホールを見つけて、サウンドキャビティ内に残っている水をお早めに取り除いてください。

1. 产品介绍及按键定义



按键①定义（开机键）

短按：表盘界面短按一次熄屏。应用列表界面短按一次，返回表盘界面。再次短按熄屏。

长按3S：开机/关机、重启、SOS（长按出菜单选择）。

长按10秒：强制重新启动设备。

按键②定义（运动键）：

短按：

A. 进入运动模式列表。

B. 熄屏下短按点亮屏幕。

C. 在运动中长按3秒，停止并结束运动。

D. 来电时短按，静音。

长按3秒：打开手电筒功能。

注意：

水上运动如游泳、潜水、漂流、赛艇、帆船等水上运动。在此模式下，为防止水滴误触，运动中默认关闭触摸功能，优先按键操作。也可通过解锁触摸功能来实现操控。


2. 触屏操控定义

↓ 下划：表盘界面下划打开状态栏

↑ 上划：表盘界面上划卡片快捷功能

← 左划：表盘界面左划进入到主菜单界面


→ 右划：表盘界面右划进入到通知信息界面



🕒 表盘界面长按表盘2-3秒可切换表盘, 左右划动选择表盘, 单击选定表盘。

3. 充电

1. 当手表提示电量低时，请及时充电。充电时长为3-4小时。
2. 手表是磁吸式充电。请保持充电口洁净，将充电线的充电触点对准手表充电口进行充电，直到手表屏幕显示充电提示
3. 充电时，为了保证稳定充电，手表会熄屏充电。点击按键可唤醒手表。当手表电量过低时，需要3-5分钟才能唤醒手表，这属于正常情况。请等待5分钟再查看手表的充电状态。
4. 请使用额定输出电压为5V、输出电流为0.5A-2A以内的充电器或电脑USB端口为手表充电。
5. 手表长时间不使用时，请将其充满电并关机存放。请勿在亏电状态下长时间存放。以免损坏电池。



4. GPS使用

1. 为了获得更好的体验，请在首次使用GPS功能时连接并绑定APP。绑定后约3分钟内，“GloryFitPro” APP会在后台通过蓝牙方式下发GPS星历轨道等数据到手表上。下发星历成功后可以大幅度缩短GPS定位时长。如未下发成功，首次打开GPS功能的运动，手表将弹出“AGPS已过期”提醒。AGPS过期会导致定位时间过长，影响定位体验。可以尝试重新解绑并再次绑定手表APP并等待2分钟后再尝试使用GPS功能。如APGS下发成功，首次打开GPS功能时不会弹出“AGPS已过期”提醒。
2. 每天早上09:00，“GloryFitPro” APP会重新获取当天最新的GPS星历数据。当蓝牙连接时，手表会获得最新的GPS星历数据。
3. GPS定位时间过长和GPS轨迹是否有漂移，受环境因素影响较大。选择空旷的地方或远离高层楼群有助于GPS快速定位并减少轨迹偏差。
4. 运动结束后保存数据，APP将会同步运动数据。运动轨迹和运动数据可以在APP上详细查询。



AGPS已过期提示



GPS未定位



GPS已定位



已定位运动中

5. APP连接

扫描手表二维码或进入各大应用市场下载并安装“GloryFitPro” APP。首次打开APP，会弹出权限弹窗提醒。请点击“允许”确保APP能够获得相应的权限。

打开手机APP设置个人信息

切换至“设备”页面，点击绑定设备

在扫描到的设备列表点击你的设备

绑定完成



扫描
手表上的二维码

连接过程中会弹出确认与手表、手机配对连接等弹窗提示，请点击确认配对。连接成功后，手表状态栏中的通话图标和数据连接图标将变为绿色。灰色表示未连接。



蓝牙未连接
APP未连接



已连接APP
未连接通话蓝牙



已连接APP
已连接通话蓝牙

6. APP解绑

IOS: 在APP的“设备”界面找到“解除绑定”，点击后进入手机系统的“设置-蓝牙”界面。点击设备右边的！，选择“忽略此设备”，可从手机系统中解绑，确保它不再连接到手机，否则下次将无法再次连接。

安卓: 在APP的“设备”界面中找到“解除绑定”，点击即可与手机断开连接。

7. 注意事项

1. 本设备非医疗设备，所提供的数据及信息仅供参考。
2. 热水淋浴或桑拿等不能佩戴，防止水蒸气侵入。如因不按指示使用导致手表进水损坏，不作免费保修。
3. 请勿将设备靠近热源或明火处，如电磁炉、微波炉、烤箱、热水器、炉灶或其他可能产生高温的地方。
4. 本设备配有不可拆卸的内置电池，请勿自行更换。
5. 如果手表已经接触过水，离开水源后，请及时擦干手表表面的水渍。如扬声器的音腔内残留了太多的水渍，未及时排出，可能会影响声音效果。请找到喇叭出音孔，及时甩出音腔内的残留水渍。



Scan QR & download APP

FC **CE** **RoHS** 

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.