



用于开机状态下打印单据。

短按：点亮屏幕，锁定屏幕。
长按：关机状态下，长按 2~3 秒开机；
使用状态下，长按 2~3 秒，可选择关机或重启；
死机状态下，长按 11 秒，自动重启。

调节音量大小。

可用于给设备充电和开发者调试使用。

用于支付扫码，支持一维与二维码。

用于连接底座(此配件需额外购买)。

注意：插入或取出Nano SIM卡时，请务必让机器处于关机状态，
若开机状态下插拔可能造成机器故障。

本机支持 58mm 热敏打印纸，规格为 57±0.5mm×Ø50mm
·请通过开盖提手开启打印纸仓(图示)，勿强行打开纸仓，防止打印头
齿轮磨损；
·按照图示方向，将打印纸正确放入纸仓，并拉出部分纸至切刀外
(图示)；
·盖好纸仓盖，打印纸安装完成(图示)。

·应用市场 · 推送服务 · 用户反馈 · 数据服务 · 启动器 · 硬件管家
· 功能键自定义 · BaseService · 定制服务(壁纸、开机动画)
· 开发者指南(调试小助手) · 使用指南 · 开机指导 · 远程协助 · OTA

以上软件详细信息查询方法：选择“设置->应用”，选择相应软件名称
进行查看信息；
软件卸载方法：选择“设置->应用->管理应用->卸载”卸载应用。或长
按图标，拖曳到垃圾桶卸载。

· 请将交流电插头插入与配件电源适配器上标识输入相对应的交流电插
座中；
· 此为A级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下，可能需要用户对于干扰采取切实可行的措施。
· 仅使用本机自带电池；
· 存在爆炸性气体时请勿更换电池；
· 请勿在危险场所充电。

· 避免在雷电期间安装或使用，否则有被雷电电击的危险；
· 当您发现有异常气味，过热或烟雾情形下，请立刻切断电源；
· 撕纸刀较锋利，请勿触碰！

· 不要在极端冷、热环境中使用，例如靠近火源或点燃的香烟；
· 不要摔、投掷或弯折；
· 尽量在清洁无尘环境中使用，避免细小物品落入终端中；
· 在未获允许的情况下，不要在医疗设备附近使用。

本公司不对以下行为负责
· 不在本指南说明的条件下使用和维护所造成的损坏；
· 对于因选件或耗材(非本公司提供之最初产品或认可产品)造成的损坏
或问题；(未经本公司同意，无权进行产品修改或变动)
· 本产品的操作系统支持官方的系统更新，如果用户刷了第三方的ROM
系统或者采用破解方式修改了系统文件，可能会导致系统不稳定，以
及带来安全风险和安全威胁。

由于产品的更新，此文档的某些细节可能与产品不符，请以实物为准，
此文档的解释权归本公司。保留不预先通知的情况下，修改本说明书的
权利。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
结构件	○	○	○	○	○	○
包装件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在
SJ/T11363-2006规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出
SJ/T11363-2006规定的限量要求；但是上表中打“x”的部件，其含
量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

对达到或超出环保使用年限的产品，应依据《电子信息产品控制管理办
法》规定进行回收再利用，不应随意丢弃。

产品名称：_____
产品型号：_____
产品编号：_____
购买日期：_____
保修期限：自购买之日起，我公司提供 ____ 天保修服务。

以下情况恕不提供免费保修：
· 未经允许擅自拆卸修理的产品。
· 产品条码、易碎贴破损及保修卡涂改、残缺的。
· 未按照说明书的要求操作设备所引起的故障。
· 因进水或跌落而造成的故障、划伤或破损的人为损坏。
· 因不可抗拒因素造成的故障或损坏。
· 保修期限外。

联系方式：
· 公司地址：_____
· 联系电话：_____



防爆标志:Ex ic IIB T6 Gc
防爆合格证号:CCRI 19.2121

产品合格证

检验合格

制造商：上海商米科技集团股份有限公司
地 址：上海市杨浦区淞沪路388号创智天地7号楼505室

料号条码

